





1



PHILIPS  
WALITA

R1185X  
R1186X



**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor  
Grande SP: (11) 2121 0203  
Demais localidades: 0800 701 0203



[www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)

100% papel reciclado

3000 019 69391 B

## PORTUGUÊS DO BRASIL

### Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre seu produto em [www.philips.com.br/clube](http://www.philips.com.br/clube).

Esta juicer foi projetada para maximizar a extração de suco enquanto minimiza o esforço da limpeza. Ela foi especificamente desenvolvida para você processar uma ampla variedade de ingredientes e receitas com toda segurança.

### Descrição geral (fig. 1)

1. Pilão
2. Bocal de alimentos
3. Tampa
4. Peneira de microtrituração
5. Coletor de sumo com bico (função corta-pingos)
6. Coletor de polpa integrado
7. Ponto central do motor
8. Grampos de segurança
9. Botão de controle de velocidades
10. Compartimento para armazenamento do fio
11. Motor
12. Jarra de suco
13. Tampa da jarra de suco com separador de espuma integrado
14. Funil para grãos (somente modelos RI1864/RI1856)

### Importante

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.

#### Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia.

#### Aviso

- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, pelo agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Sempre retire o aparelho do sistema elétrico com fio se não for usá-lo ou antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.
- Não use o aparelho se a peneira ou se a tampa estiverem danificados de alguma forma ou se apresentarem rachaduras visíveis. Entre em contato com a assistência técnica autorizada Philips mais próxima.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve ser usado em ambientes como cozinhas para funcionários de lojas, escritórios, farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser usado por hóspedes de hotéis, motéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não use o aparelho se a tomada, o plugue ou outro componente estiver danificado.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do bocal de alimentos quando o aparelho estiver funcionando. Use somente o pilão para essa finalidade. Não insira outros itens além de frutas, legumes ou o pilão dentro do bocal.
- Não toque nas pequenas lâminas de corte na base da peneira. Elas são muito afiadas.
- Sempre apoie e use o aparelho em uma superfície seca, lisa e nivelada.
- Para que o aparelho fique reto, mantenha sempre limpa a superfície na qual ele será usado e a parte inferior do aparelho.
- Não coma a polpa ou use-a para preparar pratos.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada na base motorizada é a mesma da tomada.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.

#### Atenção

- Antes de você desmontar o aparelho e antes de limpá-lo, coloque o botão de controle de velocidades na posição off (desligado) e retire o plugue da tomada da parede. Em seguida, abaixe a trava de segurança para a posição destravada.
- Só abaixe a trava de segurança para a posição destravada depois de desligar o aparelho e depois que a peneira tiver parado de girar.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Não segure o aparelho pela trava de segurança quando transportá-lo.
- Sempre desenrole por completo o cabo de alimentação da área de armazenamento antes de usá-lo.

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se todas as peças foram montadas corretamente.
- Só use o aparelho quando a trava de segurança estiver na posição de travamento.

### Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips Walita está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

### Informações nutricionais de frutas, legumes e verduras

Dependendo dos ingredientes utilizados, você pode preparar até 1,5 litros de suco sem precisar esvaziar o coletor de polpa integrado. Quando você prepara sucos com ingredientes duros, tal como cenouras ou beterrabas, a quantidade máxima de suco que pode ser extraída é de até 500 ml (verifique o indicador de nível na jarra de suco).

**Nota: Quando o coletor de polpa integrado tiver alcançado sua capacidade máxima, haverá polpa no coletor de sumo e na parte interna da tampa.**

**Se o coletor de polpa integrado ficar muito cheio, a velocidade do aparelho diminuirá. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e remova a polpa do coletor integrado.**

### Sistema anti-pingos

Depois de processar todos os ingredientes e do fluxo de sumo parar, rode o bico cerca de 120° para a direita para activar a função anti-pingos.

### Compra de acessórios

Para adquirir acessórios para este aparelho, dirija-se até um revendedor Philips Walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. Caso você tenha dificuldade em adquirir acessórios para o seu aparelho, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país (o número de telefone se encontra no folheto de garantia mundial). Ou se preferir, acesse [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) para obter informações sobre onde comprar acessórios.

### Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

### Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) ou leia o folheto de garantia mundial à parte.



Utilize o funil de grãos para, por exemplo, groselha, mirtilo, frutos silvestres Viburnum, buckthorn do mar, morango selvagem, framboesa, amora, groselha-preta ou uva-do-monte.



#### Preparo

- Para extrair o máximo de suco, sempre pressione o pilão para baixo lentamente.
- Use frutas, legumes e verduras frescos, pois eles contêm mais suco. Abacaxi, beterraba, talos de aipo, maçã, cenoura, espinafre, melão, tomate, romã, laranja e uva são especialmente adequados para serem processados na juicer.
- A juicer não é recomendada para processar frutas, verduras ou legumes duros e/ou fibrosos e muito carnudos como a cana de açúcar.
- Talos e folhas (alface, por exemplo) podem ser processados na juicer.
- Retire caroços de cerejas, ameixas, pêssegos etc. Não é necessário retirar o centro ou caroços de frutas como melão, maçã e uva.
- Você não precisa retirar peles ou cascas finas. Remova apenas cascas grossas e não comestíveis, por exemplo, casca de laranja, abacaxi, kiwi, melão e beterraba crua.
- Quando preparar suco de maçã, lembre-se de que a consistência do suco depende do tipo de maçã. Quanto mais suculenta for a maçã, menos consistente será o suco. Escolha o tipo de maçã adequada para o tipo de suco que deseja.
- Se quiser processar frutas cítricas com a juicer, remova a casca e a pele devido ao seu sabor amargo.

- Frutas carnudas, como bananas, mamão papaia, abacate, figo e manga, não são adequadas para serem processadas na juicer. Use um processador de alimentos, um liquidificador ou um mix para processá-las.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

A Philips Walita garante seus produtos eletroportáteis por um período de 2 (dois) anos contados a partir da data da compra. Se qualquer defeito decorrente de material ou mão de obra defeituosos ocorrer dentro do período de dois anos de garantia, a Philips Walita reparará ou substituirá o produto sem qualquer encargo para o consumidor, desde que observadas as condições estabelecidas abaixo.

1. A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de compra original, desde que o período entre a data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de 2 (dois) anos.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se seu prazo de validade contado a partir da data da nota fiscal da 1ª aquisição.
3. Constatado eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor Philips Walita ou diretamente com um de nossos Postos de Serviços Autorizados.
4. A garantia perderá sua validade se:
  - a. o defeito for decorrente de utilização incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou reparos no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas pela Philips Walita;
  - b. o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar e em desacordo com as recomendações do manual do usuário;
  - c. qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original;
  - d. ocorrer a ligação do produto em tensão e/ou frequência elétrica diversa da indicada no produto;
  - e. o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
5. A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis dada a sua natureza.
6. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão e/ou frequência elétrica do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte).

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.  
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA  
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06  
FEITO NA CHINA