

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



HR2172


**PHILIPS**


User manual  
Mode d'emploi

EN  
FR

دليل المستخدم  
راهنمای کاربر

AR  
FA





**العربية**

يُستخدم الخلاط من أجل:

- خلط السوائل، كمتجانس الألبان والصلصات وعصائر الفاكهة والحساء والمشروبات الخلوطة والخلب المخفوق.
- مزج المكونات الناعمة، كخليطة الفطاط أو المايونيز.
- هرس المكونات الطهارة، كإعداد طعام الأطفال.
- سحق الثلج



**ملاحظة:** لخبط المكونات لبرهة قصيرة جداً أو لسحق الثلج أو رقمبض التحكم إلى الإعداد النبضي (P) عدّة مرات. لا تستخدم أبداً الإعداد النبضي لأكثر من بضع ثوانٍ في المرة الواحدة.

**فارسی**

با این مخلوط کن می توان کارهای زیر را انجام داد:

- مخلوط کردن مایعات مانند محصولات لبنی، سس، آبیوه ها، سوب ها، توشیدن های میکس شده و شبک ها.
- مخلوط کردن مواد نرم مانند مایه پنکیک یا مایونیز.
- تهیه پوره از مواد پخته شده مانند غذای کودک.
- خرد کردن بخش.

**توجه:** برای مخلوط کردن مختصر مواد یا بودر کردن بین جند بار بیچ کنترل را روی تنظیم ضربه (P) قرار دهید. هرگز از تنظیم ضربه برای بیشتر از چند ثانیه در هر بار استفاده نکنید.



**Français**

Recette pour bébés			
Ingrédients	Quantité	Vitesse	Heure
Pommes de terre cuites	250 g	2	25 s
Poulet cuit	250 g		
Haricots verts cuits	250 g		
Lait	400 ml		

**وصفة تحضير طعام للأطفال**

المكونات	الكمية	السرعة	الوقت
بطاطاً مطحونة	250 غ	2	25 ثانية
دجاج مطهي	250 غ		
لوبيا مطهية	250 غ		
حليب	400 ملل		

**دستور غذای کودک**

مواد لازم	زمان	سرعت	مدار
سباب زمینی پخته	25 ثانية	2	گرم 250
مرغ بخته			گرم 250
لوبیا سبز پخته			گرم 250
شیر			400 میلی لتر

**توجه:** همیشه بعد از هر بار کار با دستگاه اجازه دهد به اندازه دمای اتاق خنک شود.