

HR2109



1

English

- ① Measuring cup
- ② Lid
- ③ Glass blender jar
- ④ Sealing ring for blender blade unit
- ⑤ Blade unit for blender jar
- ⑥ Control knob
- ⑦ Pulse setting
- ⑧ Speed settings

Français

- ① Verre doseur
- ② Couvercle
- ③ Bol mélangeur en verre
- ④ Bague d'étanchéité pour ensemble lames du blender
- ⑤ Ensemble lames pour bol mélangeur
- ⑥ Bouton de commande
- ⑦ Position Pulse
- ⑧ Réglages de vitesse

EN User manual

FR Mode d'emploi

PHILIPS

2

1

2

3

4

5

6

7

8







Specifications are subject to change without notice
 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 All rights reserved.



HR2109_French_UM_V1.0

3140 035 38031

3



	✓	✓	✓		✗	✗	✓

4

		 Kg (MAX)	
		1250ml	2
		1250ml	2
		1250ml	2
		625ml	2
		1250ml	2
		1250ml	2
		675ml	2
		6 x	P



English

Before first use

Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter "Cleaning").

Using the blender (fig. 2)

The blender is intended for:

- Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks, shakes.
- Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.

Tip: to process ingredients very briefly, turn the control knob to the pulse setting (P) several times. Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.

Cleaning (fig. 3)

Easy clean: follow the steps: 1 2 3 4.

Note: make sure to turn the control knob to the pulse setting (P) a few times.

Recipe

Baby food recipe

Ingredients	Quantity	Speed	Time
Cooked potatoes	150 g	2	30 sec
Cooked chicken	150 g		
Cooked French beans	150 g		
Milk	225 ml		

Note: always let the appliance cool down to room temperature after each batch you process.

Français

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).

Utilisation du blender (fig. 2)

Le blender est destiné à :

- mélanger des ingrédients liquides, tels que des produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes, cocktails et milk-shakes ;
- mixer des préparations à consistance molle, telles que de la pâte à crêpes ou de la mayonnaise.
- réduire en purée des aliments cuits, pour préparer des repas pour bébés par exemple.

Conseil : pour mixer des ingrédients très brièvement, réglez le bouton de commande sur la position Pulse (P) à plusieurs reprises. N'utilisez jamais la fonction Pulse pendant plus de quelques secondes.

Nettoyage (fig. 3)

Nettoyage facile : suivez les étapes : 1 2 3 4.

Remarque : réglez le bouton de commande sur la position Pulse (P) à plusieurs reprises.

Recette

Recette pour bébés

Ingrédients	Quantité	Vitesse	Temps
Pommes de terre cuites	150 g	2	30 s
Poulet cuit	150 g		
Haricots verts cuits	150 g		
Lait	225 ml		

Remarque : laissez toujours refroidir l'appareil après chaque utilisation.