


 BRITA®

Intenza++ **RI9113**



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

 Saeco

1. Produkta apraksts un priekšrocības

BRITA INTENZA ūdens filtra kasete nodrošina tīrāku, garšigu filtrētu ūdeni:

Uzticamai kafijas automātu aizsardzībai

Novatoriskā INTENZA tehnoloģija samazina kaļķakmens veidošanos kafijas automātā, lai nodrošinātu:

- ilgāku kafijas automāta darbības laiku;
- Saeco kafijas automāta optimālu darbību, nodrošinot pareizo kafijas pagatavošanai nepieciešamo spiedienu un temperatūru.

Intensīvai garšai un aromātam

Lai pagatavotu nevainojamu kafiju, nepieciešams: labas kvalitātes kafijas pupīņas, efektīvs Saeco espresso automāts un labs ūdens. Ar unikālo INTENZA Aroma sistēmu jūs varat pielāgot ūdeni, lai tas nodrošinātu intensīvu kafijas garšu un aromātu.

2. Sagatavošanās ūdens filtra kasetes mainīšanai un nomaiņai

2.1 Aroma sistēmas regulēšana

Ar unikālo INTENZA Aroma sistēmu jūs varat pielāgot krāna ūdeni, lai pagatavotu kafiju ar izcilu kvalitāti.


Lai noregulētu filtrācijas procesu optimālas kvalitātes ūdens iegūšanai, regulējiet INTENZA Aroma sistēmu, kas novietota ūdens filtra kases apakšā. Pagrieziet gredzenu vēlamajā pozīcijā (**A**, **B** vai **C**).

A: Reģionos ar mīkstu ūdeni.


B: Reģionos ar vidējas cietības ūdeni (noklusējuma iestatījums).

C: Reģionos ar cietu ūdeni.

Lai pārliecīnātos, ka Aroma sistēma ir iestatīta pareizi, jūs varat precīzi pārbaudīt ūdens kvalitāti ar teststrēmeli, kas iekļauta komplektā ar SAECO kafijas automātu vai sazināties ar vietējo ūdens piegādātāju.



2.2 Ūdens filtra kases sagatavošana



- a) Apgrieziet kaseti otrādi un iegremdējiet aukstā ūdeni, maigi piespiediet tās sānus, lai novērstu gaisa burbuļu veidošanos.
- b) Nonemiet no kafijas automāta ūdens tvertni un vertikāli ievietojiet kaseti. Aroma sistēmai jābūt vērstai uz leju. Lai nodrošinātu vislabāko darbību, pārliecinieties, ka kase īvietota pilnībā un blīvējums ir pareizajā stāvoklī. Ideālā gadījumā filtrs jādzstāda mitros apstākļos.
- c) Piepildiet tvertni ar aukstu dzeramo ūdeni un novietojiet atpakaļ uz kafijas automāta.

... Sagatavošanās ūdens filtra kases mainīšanai un nomaiņai

- d) Uz pievienotās uzlīmes uzrakstiet nākamo filtra nomaiņas datumu (+ 2 mēneši) un uzlīmējiet to uz ūdens tvertnes.
- e) Lietojot pirmo reizi, katru jauno BRITA INTENZA ūdens filtra kaseti jāizskalo ar puslitru ūdens. Lai izskalotu kaseti, pagatavojiet apmēram 1/2 litru ūdens no kafijas automāta tvaika padeves krāna un pagatavoto ūdeni izlejiet. Filtrs un kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

2.3 Ūdens filtra kases maiņa

Regulāra kasešu maiņa ir svarīga, lai nodrošinātu izcilu kafijas garšu un pastāvīgu jūsu kafijas automāta aizsardzību. Lūdzu, nomainiet kaseti ik pēc diviem mēnešiem.

3. Lietošanas un drošības informācija

- BRITA INTENZA ūdens filtra kaseti ir paredzēts lietot tikai ar krāna ūdeni (piezīme: šo ūdeni pastāvīgi kontrolē un saskaņā ar vietējām tiesību normām to ir droši dzert) vai ar ūdeni no privātām ieguves vietām, kurš ir apstiprināts kā drošs dzeršanai. Ja no atbildīgajām iestādēm ir saņemti norādījumi, ka krāna ūdeni nepieciešams novārtīt, tad arī filtrēšanai paredzēto ūdeni nepieciešams novārīt. Kad norādījumi par ūdens vāršanu vairs nav spēkā, jāiztira viss kafijas automāts un jāievieto jauna kase.
- Filtrējiet tikai aukstu krāna ūdeni.
- Rezerves ūdens filtra kases glabājiet vēsā un sausā vietā to sākotnējā, slēgtā iepakojumā.
- Regulāri tīriet ūdens tvertni.
- Dažiem cilvēkiem (piemēram, cilvēki ar novājināta imūnsistēmu, bērniem) ir ieteikts vienmēr vārīt krāna ūdeni. Tas attiecas arī uz filtrējamo ūdeni.
- Higiēnisku iemeslu dēļ ūdens filtra kase tiek pakļauta sudraba iedarbībai. Neliels daudzums sudraba, kas ir nekaitīgs veselībai, var nonākt arī ūdenī. Tas ir saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dzeramā ūdens ieteikumiem.
- Piezīme cilvēkiem ar niero slimībām vai dialīzes pacientiem: filtrēšanas laikā ūdenī var nedaudz paaugstināties kālija saturs. Ja jūs ciešat no niero slimības un / vai ievērojat kālija diētu, mēs iesakām iepriekš konsultēties ar jūsu ārstu. Kālija pieaugums 1 litrā filtrēta ūdens ir mazāks nekā satur viens banāns vai ābols.
- Tā kā ūdens ir pārtikas produkts, ūdens, kas ieliets tvertnē jāizlieto 1 līdz 2 dienu laikā.
- Ja jūsu kafijas automāts ilgāku laiku netiks izmantots (piemēram, atvaiņojuma laikā), mēs rekomendējam izliet visu ūdeni, kas palicis tvertnē, un atstāt kaseti tvertnē. Pirms atsākat lietot kafijas automātu, izņemiet kaseti, iztīriet ūdens tvertni un atsāciet lietot kaseti, kā aprakstīts iepriekš sniegtajos norādījumos (a – e).
- Ja jūsu kafijas automātu nepieciešams atkalķot, vienmēr izņemiet ūdens filtru no ūdens tvertnes. Tad rūpīgi notīriet visu ūdens tvertni un nomainiet ūdens filtra kaseti.
- Saeco un BRITA neuzņemas atbildību vai jebkādas saistības, ja netiek ievēroti iepriekš sniegtie ieteikumi par Brita INTENZA ūdens filtra kases lietošanu un nomaiņu.