




HR1965, HR1964, HR1963, HR1962, HR1961

		MAX.		
		250 ml	70-90 sec.	
		4 x	120 sec.	
		250 ml	70-90 sec.	
		4 x	120 sec.	
		750 g	180 sec.	
		750 g	120 sec.	
		2 kg	40-60 sec.	

**Environment**

Do not throw away this product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Опазване на околната среда

След края на експлоатационния срок на този продукт не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин ще помогнете за опазването на околната среда.

Životní prostředí

Až výrobek doslouží, nevhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Miljøhensyn

Dette produkt må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det på et tidspunkt kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Umwelt

Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

Περιβάλλον

Στο τέλος της ζωής του προϊόντος μην το πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Medio ambiente

Al final de su vida útil, no tire el producto junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

Keskikond

Toote kasutusea lõppedes ärge visake seda tavaliise olmeprügi hulka, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitata keskkonda säästa.


Ympäristöasiaa

Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuuttettuun kierrätyspisteeseen. Nämä autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

		MAX.		
		100 g	5 x 1 sec.	
		120 g (max)	5 sec.	
		20 g	5 sec.	
		50-100 g (max)	15 sec.	
		100 g	20 sec.	
		200 g	5 x 1 sec.	
		200 g	5 sec.	
		200 g	10 sec.	
		30 g	10 sec.	
		200 g	15 sec.	
		200 g	30 sec.	
		100 g	20 sec.	
		80 g	30 sec.	
		8x	5-7 sec.	

**Zaštita okoliša**

Ovaj proizvod nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva nakon što mu istekne rok trajanja, nego ga odnesite u predviđeno odglastište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Környezetvédelem

A feleslegessé váltható termék nem normál háztartási hulladéként, hanem szelktív hulladéként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Lingkungan

Jangan membuang produk ini bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukannya ini, Anda turut membantu melestarikan lingkungan.

Tutela dell'ambiente

Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltire questo prodotto insieme ai normali rifiuti domestici, ma consegnatealo a un centro di raccolta autorizzato.

Коршаған орта

Қызымет мерзімі аяқталғанда бұл өнімді едетеңігі қоқысыпен бірге қоқысқа лақтырымаңыз, оның орынағында жинақын тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортанды сактауға көмектесесіз.

환경

주제에 대한 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방식으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

Aplinka

Susidėvėjusio gaminio nemeskite su išprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite į jų oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.

Vide

Pēc produkta kalpošanas laika beigām neizmetiet to kopā ar sadīves atkritumiem, bet nododiet to oficīlā savākšanas punktā pārstrādai. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.

Zaštita okoline

Ovaj proizvod nemojte da odlažete u kućni otpad na kraju radnog veka, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako će držati zaštitu okoline.

Milieu

Kasta inte den här produkten i hushållssoporona när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en allmän återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

ສິນແວດລ້ວມ

ເນື້ອທຳດອນການໃຫ້ງານແລ້ວ ທ່ານທີ່ຈະເຄີດກັນທີ່ນີ້ ຮົມກັນຍະນີນັ້ນກັບເຈົ້າທີ່ໄປ ຄວາມປໍາເປົ້າຈຸດ ທີ່ຈະບໍ່ພຽງຂະໜາດກັນທີ່ພ້ອກກົງໄຊ້ລົງຈູນ ທ່ານທີ່ຈະບໍ່ພຽງຂະໜາດກັນທີ່ນີ້ ດ້ວຍກຳນົດກັນທີ່ນີ້ ດ້ວຍກຳນົດກັນທີ່ນີ້



HR1961



HR1962



HR1963



HR1964



HR1965

www.philips.com/support


Specifications are subject to change without notice.
©2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4203.064.6189.2


 100% recycled paper
 100% papier recyclé




HR1961



HR1963




HR1964






HR1962



HR1964



HR1965

