


快速指导手册

HD4947



在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪烁

爆炒/定时 ▶



蒸炖/预约 ▶




快速指导手册

HD4947

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

适用锅具 ▶



清洁电磁炉 ▶

