


1

# PHILIPS WALITA

RI2746



100% papel reciclado

[www.walita.com.br](http://www.walita.com.br)

4222.002.6111.3

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

# PHILIPS WALITA

Grande SP: (11) 2121 - 0203  
Demais localidades: 0800 701 0203

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre o produto em [www.walita.com.br](http://www.walita.com.br).

## Descrição geral (fig. 1)

- A Tampa
- B Cone regular
- C Cone pequeno
- D Peneira
- E Seletor de polpa
- F Misturador
- G Jarra
- H Base

## Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Não mergulhe a base na água nem lave-a em água corrente.

### Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada (fig. 2).
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se a fonte de alimentação, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

### Cuidado

- Sempre coloque o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Não use o espremedor de frutas por mais de 10 minutos ininterruptos.
- Este aparelho deve ser usado apenas para uso doméstico.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. Se você usá-los, sua garantia será invalidada.

### Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

## Preparação para o uso

- 1 Limpe todas as partes removíveis antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').
- 2 Verifique se o aparelho está montado corretamente (consulte o capítulo 'Descrição geral') antes de colocar o plugue na tomada da parede.
- 3 Remova a tampa do aparelho (fig. 3).
- 4 Enrole o resto do fio em volta da base do aparelho.
- 5 Conecte o plugue à tomada elétrica.

## Seletor de polpa

- Coloque o seletor de polpa na posição ● para preparar suco com muita polpa, mas sem sementes. (fig. 4)
- Coloque o seletor de polpa na posição ● para preparar suco sem polpa e sem sementes. (fig. 5)

## Misturador

- 1 Se quiser misturar açúcar ou gelo ao suco, coloque o misturador na jarra (fig. 6).

Nota: Coloque o açúcar ou o gelo na jarra antes de preparar o suco.

## Utilização do aparelho

- 1 Para processar frutas cítricas médias ou grandes, acople o cone regular ao cone pequeno (fig. 7).

Nota: Para processar frutas cítricas pequenas, use o cone pequeno sem acoplar o cone regular.

- 2 Pressione firmemente uma fruta partida ao meio no cone para ligar o aparelho (fig. 8).
- 3 Remova o cone e a peneira com o seletor de polpa. Retire a jarra da base (fig. 9).

Nota: Também remova o misturador caso tenha sido usado.

- 4 Despeje o suco (fig. 10).

Dica: Limpe o aparelho imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza'). É mais difícil remover a polpa quando ela está seca.

## Limpeza

- 1 Desligue o aparelho da tomada.
- 2 Retire todas as partes removíveis da base.
- 3 Separe a peneira do seletor de polpa (fig. 11).
- 4 Limpe todas as partes removíveis com água morna e um pouco de detergente ou na lava-louças (fig. 12).
- 5 Limpe a base com um pano úmido.

Nunca mergulhe a base dentro da água nem enxágüe sob a torneira.

## Para guardar o aparelho

- 1 Enrole o fio em volta da base do aparelho. Em seguida, prenda-o usando a tampa de sucção na parte externa da jarra (fig. 13).
- 2 Guarde o aparelho em um local seguro e seco.

## Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 14).

## Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Philips Walita em [www.walita.com.br](http://www.walita.com.br) ou contate o Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips Walita local ou contate o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais da Philips Walita.

