

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- 1 - Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- 2 - Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- 3 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- 4 - Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- 5 - No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- 6 - Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- 7 - Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA. divisão WALITA

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDÚSTR. CLÁUDIO G. NOGUEIRA - VARGINHA MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA

O conteúdo dessa publicação é de caráter exclusivamente didático e não tem fins comerciais.



Mix
RI 1350



WALITA



100% papel reciclado

www.walita.com.br

4222 001 92852

■ IMPORTANTE

Para evitar danos, verifique se a voltagem indicada no aparelho é a mesma da tomada, ou seja, 110V a 127V ou 220V a 240V.

Não introduza as mãos ou objetos na faca com o aparelho ligado à tomada. Não utilize aparelhos cujo fio, plugue ou outros componentes apresentem qualquer tipo de dano. Neste caso procure um Posto Autorizado Walita. Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso. Nunca mergulhe o corpo (parte superior) do seu aparelho na água. Se por acidente, o aparelho cair na água, tire o plugue da tomada antes de retirá-lo.

■ UTILIZAÇÃO

Tome cuidado com as lâminas afiadas.

Monte o conjunto facas corretamente (fig. 1) antes de conectar o plugue na tomada. Para sua segurança ligue o aparelho somente quando o conjunto facas estiver dentro do recipiente (fig. 2), tomando cuidado de desligar antes de retirá-lo.

Use o aparelho sempre na posição vertical.

Ligue o aparelho e movimente-o levemente para cima e para baixo bem como em círculos (fig. 3) Seu aparelho pode ser utilizado tanto em ingredientes quentes (max.75° C) como frios. Porém deve-se evitar a utilização em recipientes que estejam diretamente sobre o fogo, evitando causar danos ao aparelho.

■ DICAS

Utilize o aparelho para preparar alimentos leves como: vitaminas, sucos, achocolatados, iogurtes, milk shakes, purê, sopas leves, maioneses, temperos.

■ ARMAZENAMENTO

Prenda o gancho de suspensão na parede com 2 parafusos (fig. 4). O aparelho pode ser pendurado utilizando os dois pinos do plugue preso ao gancho (fig. 5).

■ LIMPEZA

Tome cuidado com as lâminas afiadas.

Limpe o corpo do aparelho usando apenas um pano úmido. Para facilitar a limpeza do conjunto facas, faça-o funcionar no copo com água morna e detergente. Em seguida retire o plugue da tomada. O conjunto facas também pode ser lavado em máquina de lavar louça.

