

PHILIPS

HU2510



Vartotojo vadovas

Turinys

1	Svarbu	1
	Saugumas	1
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	3
	Perdirbimas	3
2	Jūsų drėkintuvas	4
	Gaminio apžvalga	5
3	Pradedant	6
	Paruoškite drėkinti	6
4	Drėkintuvo naudojimas	6
	Drėkintuvo įjungimas ir išjungimas	6
	Vandens lygis	7
	Vandens papildymas	7
5	Valymas ir priežiūra	8
	Drėkintuvo korpuso valymas	8
	Vandens bakelio valymas	8
	Išplaukite drėkinimo filtrą	8
6	Drėkinimo filtro keitimas	9
7	Trikčių šalinimas	10
8	Garantija ir techninė priežiūra	12
	Dalių ir priedų užsakymas	12

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Aplink drėkintuvą nepurkškite jokių degių medžiagų, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Nevalykite prietaiso vandeniu, kitu skysčiu ar (degia) valymo priemone, siekdami išvengti elektros šoko ir (arba) gaisro.
- Vanduo vandens bakelyje netinkamas gerti. Negerkite šio vandens ir nenaudokite jo gyvūnams girdyti ar augalams laistyti. Ištuštinami vandens bakelį, vandenį pilkite tiesiai į kanalizaciją.

Ispėjimas

- Atkreipkite dėmesį, kad dėl didelės drėgmės aplinkoje gali greičiau daugintis biologiniai organizmai.
- Neleiskite, kad plotas aplink drėkintuvą būtų šlapias ar drėgnas. Jei drėgsta, sumažinkite drėkintuvo išleidimo tūrį. Jei drėkintuvo išleidimo tūrio sumažinti negalima, drėkintuvą naudokite su pertraukomis. Neleiskite, kad drėgmę absorbuojančios medžiagos, pvz., kiliminės dangos, užuolaidos, apmušalai ar staltiesės, taptų drėgnos.
- Niekada nepalikite vandens talpoje, kai prietaiso nenaudojate.
- Prieš padėdami sandėliuoti, ištuštinkite ir išvalykite drėkintuvą. Prieš kitą naudojimą valykite drėkintuvą.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi žinių ir patirties naudojant tokį prietaisą, su sąlyga, kad

jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrėti siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.

- Nekiškite pirštų ar daiktų į oro išleidimo ar įleidimo angas, kad fiziškai nesusižeistumėte bei nesutriktų drėkintuvo veikimas.
- Įsitikinkite, kad nepageidaujami daiktai neįkris į prietaisą per oro išėjimo angą.

Dėmesio

- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Neblokuokite oro įvesčių ir išvesčių angų.
- Ant prietaiso viršaus nedėkite jokių daiktų ir nesėdėkite bei nestovėkite ant prietaiso.
- Naudokite tik originalų „Philips“ filtrą, specialiai skirtą šiam prietaisui. Nenaudokite jokio kito filtro.
- Nepilkite vandens iš oro išleidimo angų drėkintuvo viršuje.
- Į vandens bakelį pilkite tik šaltą vandenį iš čiaupo. Nenaudokite gruntinio vandens ar karšto vandens.
- Į vandens bakelį nepilkite jokių kitokių medžiagų, išskyrus vandenį. Į vandenį nepilkite kvepalų ar cheminių medžiagų. Naudokite tik vandenį (iš čiaupo, išvalytą, mineralinį, bet kokį geriamą vandenį).
- Venkite sutrenkti prietaisą sunkiais daiktais (ypač prie oro įleidimo bei oro išleidimo angos).
- Nenaudokite šio prietaiso šalia dujinių prietaisų, šildymo įrenginių arba židinių.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad kondensatas nelašėtų ant prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai naudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių atbaidymo priemonių arba patalpose, kuriose yra tepalų nuosėdų, degančių smilkalų arba cheminių dūmų.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje ar aplinkoje, kurioje yra labai drėgna arba aukšta aplinkos temperatūra, pvz., vonios

kambaryje, tualete, virtuvėje ar kambaryje, kuriame yra didelių temperatūros pokyčių.

- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pripildyti vandeniu, pakeisti filtrą ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Neplaukite filtro skalbimo mašinoje ar indaplovėje. Priešingu atveju deformuosite filtrą.
- Jei drėkintuvas ilgai nenaudojamas, filtruose gali daugintis bakterijos ir grybeliai. Išvalykite vandens talpą ir nusausinkite drėkinimo filtrą. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite filtrą. Jei filtras yra labai nešvarus su juodomis dėmėmis, pakeiskite jį.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).



Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

2 Jūsų drėkintuvas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!


Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos tarnybos teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

„Philips“ drėkintuvas namams tiekia šviežią, sudrėkintą orą, kad visa šeima būtų sveika.

Jis pasižymi pažangia garinimo sistema ir technologija „NanoCloud“, jame naudojamas specialus drėkinimo filtras, iš kurio į sausą orą patenka papildomų H₂O molekulių, ir tiekiamas sveikas, drėgnas oras bei nesusidaro vandens migla. Jo drėkinimo filtre sulaikomos vandenyje esančios bakterijos, kalcis ir kitos dalelės. Jūsų namams jis tiekia tik švarų, sudrėkintą orą. Daugiau jokio sauso oro žiemos sezonu ar išsausėjusio oro kondicionuojant.

Prieš pradėdami montuoti ir naudoti drėkintuvą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Saugokite vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.

Gaminio apžvalga




3 Pradedant

Paruoškite drėkinti

Pastaba:

- Norėdami, kad būtų drėkinama optimaliai, prieš naudodami 30 min. pamirkykite filtrą vandenyje.



- 1 Laikykite viršutinę įrenginio dalį už abiejų pusių ir pakelkite į viršų.
- 2 Nuimkite pakuotės medžiagą nuo naujo drėkinimo filtro.
- 3 Uždėkite naują drėkinimo filtrą ant filtro laikiklio.
- 4 Įdėkite drėkinimo filtrą ir filtro laikiklį atgal į vandens bakelį.
- 5 Pripilkite į vandens bakelį šalto vandens iš čiaupo iki maksimalaus vandens lygio žymos.
- 6 Viršutinę įrenginio dalį uždėkite atgal ant vandens bakelio.


4 Drėkintuvo naudojimas

Drėkintuvo įjungimas ir išjungimas

- 1 Įjunkite drėkintuvo kištuką į elektros lizdą.
- 2 Paspauskite drėkintuvo  arba  jungiklį.
 -  : švelnus režimas
 -  : „Turbo“ režimas
- 3 Norėdami išjungti drėkintuvą, paspauskite maitinimo mygtuką .

Pastaba:

- Jei vandens lygis bakelyje labai žemas, drėkintuvas nustoja drėkinti. Pradedą šviesti indikacinė lemputė .
- Iš drėkintuvo sklinda labai smulki, nematoma migla, todėl normalu, kad miglos nematote.



Vandens lygis

Kai vandens bakelyje nėra pakankamai vandens, įsijungia  indikatorius ir drėkintuvas nustoja veikti. Drėkintuvas vėl veiks, kai pripilsite vandens į vandens bakelį.

Pastaba:

- Normalu, jei bakelyje rasite šiek tiek likusio vandens.


Vandens papildymas

Pastaba:


- Pildami vandenį neviršykite maksimalaus vandens lygio, nes vanduo gali pradėti bėgti per oro įleidimo angas.
- Keldami vandens bakelį, jo nesupurtykite, nes vanduo gali pradėti bėgti per oro įleidimo angas.
- Nepilkite vandens per oro išleidimo angas drėkintuvo viršuje.

1 Drėkintuvą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.


2



3



4



- 2 Nuimkite viršutinę įrenginio dalį laikydami už abiejų pusių.
- 3 Pripilkite į vandens bakelį šalto vandens iš čiaupo iki maksimalaus vandens lygio žymos.
- 4 Viršutinę įrenginio dalį uždėkite atgal ant vandens bakelio.

5 Valymas ir priežiūra

Pastaba:

- Prieš valydami drėkintuvą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.
- Venkite pilti vandenį per oro įleidimo ir išleidimo angas.
- Valydami bet kurias drėkintuvo dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.

Drėkintuvo korpuso valymas

Reguliariai valykite drėkintuvo vidų ir išorę, kad nesikauptų dulkės.

- 1 Dulkes nuo drėkintuvo korpuso nuvalykite švelnia, sausa šluoste.
- 2 Oro įleidimo ir išleidimo angas išvalykite minkšta, sausa šluoste.


Vandens bakelio valymas

Vandens bakelį valykite kiekvieną savaitę, kad jis būtų higieniškas.

- 1 Išimkite drėkinimo filtrą ir filtro laikiklį.
- 2 Į vandens bakelį įpilkite šiek tiek švelnaus plovimo skysčio, sumaišyto su vandeniu.
- 3 Vandens bakelio vidų plaukite minkšta, švaria šluoste.
- 4 Įpilkite vandens bakelio vandenį į kriauklę.
- 5 Įdėkite drėkinimo filtrą ir filtro laikiklį atgal į vandens bakelį.

Išplaukite drėkinimo filtrą


Plaukite drėkinimo filtrą kiekvieną savaitę, kad jis būtų higieniškas.



- 1 Išimkite drėkinimo filtrą ir filtro laikiklį iš vandens bakelio.
- 2 Nuimkite drėkinimo filtrą nuo filtro laikiklio.
- 3 Pamirkykite drėkinimo filtrą valymo priemonėje (pvz., skiestame citrinų rūgšties tirpale) vieną valandą.

Pastaba:

- Naudokite švelnų arba rūgštinį valiklį (24 g citrinų rūgšties 4 l vandens).



- 4 Išskalaukite drėkinimo filtrą lėtai tekančiu vandeniu iš čiaupo. Plaudami nespauskite ir negręžkite filtro.
- 5 Leiskite vandens pertekliui išsvarvėti iš drėkinimo filtro.
- 6 Uždėkite drėkinimo filtrą ant filtro laikiklio.
- 7 Įdėkite drėkinimo filtrą ir filtro laikiklį atgal į vandens bakelį.
- 8 Viršutinę įrenginio dalį uždėkite atgal ant vandens bakelio.

Pastaba:


- Nespauskite ir negręžkite filtro. Taip galite sugadinti filtrą ir neigiamai paveikti drėkinimą.
- Nedžiovinkite filtro ten, kur šviečia tiesioginė saulės šviesa, nebent jis yra uždėtas ant filtro laikiklio.

6 Drėkinimo filtro keitimas

Pastaba:

- Naudokite tik originalų „Philips“ drėkinimo filtrą FY1190.
- Prieš keisdami drėkinimo filtrą, visada išjunkite drėkintuvą iš elektros tinklo.
- Užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com** ir gaukite daugiau informacijos apie filtro keitimą.
- Nedžiovinkite filtro ten, kur šviečia tiesioginė saulės šviesa, nebent jis yra uždėtas ant filtro laikiklio.

Keiskite drėkinimo filtrą kas 6 mėn., kad prietaisas veiktų optimaliai. Jei filtro būklė gera, galite jį naudoti ilgiau. Drėkinimo filtrą keiskite bent kartą per metus.



- 1 Išimkite drėkinimo filtrą ir filtro laikiklį iš vandens bakelio.
- 2 Nuimkite drėkinimo filtrą nuo filtro laikiklio. Išmeskite panaudotą filtrą.
- 3 Nuimkite pakotės medžiagą nuo naujo drėkinimo filtro.
- 4 Uždėkite naują drėkinimo filtrą ant filtro laikiklio.
- 5 Įdėkite filtrą ir filtro laikiklį atgal į vandens bakelį.
- 6 Viršutinę įrenginio dalį uždėkite atgal ant vandens bakelio.

7 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Drėkintuvas neveikia.	- Įsitikinkite, kad prie drėkintuvo prijungtas maitinimo šaltinis. - Įsitikinkite, kad vandens bakelis pripildytas vandens, o viršutinė įrenginio dalis tinkamai uždėta ant vandens bakelio.
Oras nedrėkinamas.	Įsitikinkite, kad vandens bakelis pripildytas vandens, o viršutinė įrenginio dalis tinkamai uždėta ant vandens bakelio.
Vandens bakelis nesandarus.	- Įsitikinkite, kad drėkintuvas neperpildytas vandens. - Kaskart nuvalę drėkintuvą ar nuėmę jo viršutinį įrenginį ir (arba) išėmę vandens bakelį papildyti įsitikinkite, kad drėkintuvas gerai surinktas / prijungtas. - Įsitikinkite, kad vandens bakelis tinkamai įdėtas. Jei problema išlieka, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Drėgmėmatyje nematau drėgmės lygio pokyčių.	• Įsitikinkite, kad ant filtro laikiklio uždėjote drėkinimo filtrą. • Nešvarus drėkinimo filtras. Išplaukite drėkinimo filtrą ir (arba) pašalinkite iš jo kalkes (žr. skyrių „Drėkinimo filtro plovimas“). • Kambaryje gali būti per didelis vėdinimas. Uždarykite duris ir langus. • Per didelis kambario plotas.
Ant drėkinimo filtro yra baltų nuosėdų.	• Baltos nuosėdos vadinamos kalkėmis. Jas sudaro vandenyje esantys mineralai. Ant drėkinimo filtro esančios kalkės turi poveikį drėkinimui, tačiau jos nekenkia sveikatai. Laikykitės vartotojo vadove nurodytų valymo instrukcijų.
Po kurio laiko filtras pakeičia spalvą.	• Nuosėdos filtro medžiagoje yra normalu, jos neturi poveikio drėkinimui. Dažnai plaukite drėkinimo filtrą, kad pašalintumėte kalkes, ir keiskite drėkinimo filtrą kas 6 mėn.
Iš drėkintuvo sklinda nemalonas kvapas.	• Įsitikinkite, kad vandens bakelis pripildytas vandens. • Išplaukite drėkinimo filtrą (žr. skyrių „Drėkinimo filtro plovimas“).
Iš oro išleidimo angos neišeina oras.	• Įjunkite drėkintuvo kištuką į elektros lizdą ir įjunkite drėkintuvą.
Nematau drėkintuvo skleidžiamos matomos miglos. Ar jis veikia?	• Jei migla labai smulki, ji yra nematoma. Šis drėkintuvas veikia su drėkinimo technologija „NanoCloud“, dėl kurios iš išleidimo angos išeina sveikas, drėgnas oras ir nesiformuoja vandens migla. Todėl miglos nematote.
Jei drėkintuvas ilgai nenaudojamas, kaip jį laikyti ir naudoti pakartotinai?	• Jei drėkintuvas ilgai nenaudojamas, filtruose gali daugintis bakterijos ir grybeliai. Atlikite toliau pateiktus laikymo ir pakartotinio naudojimo veiksmus. • Prieš sandėliuodami, kruopščiai išplaukite vandens bakelį ir išdžiovinkite drėkinimo filtrą. • Prieš vėl pradėdami naudoti drėkintuvą patikrinkite filtrus. Jei filtras labai nešvarus ir su tamsiomis dėmėmis, pakeiskite jį (žr. skyrių „Drėkinimo filtro keitimas“ vartotojo vadove)

8 Garantija ir techninė priežiūra

Jei norite sužinoti informacijos arba kilo problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje **www.philips.com** arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite www.philips.com/support.

Jei kyla sunkumų įsigyjant dalis, kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke).

