

Monet HU5931 CEE_DACH ^{90x127mm} (no cartridge)

NanoCloud technology evenly distributes invisible water vapour into your room. In dry conditions moisture from the humidifier will be absorbed by walls, furniture, and other items in your room. Ventilation of dry outside air will also increase the time it takes to reach the target humidity.

To optimize humidification and purification performance, it's recommended to close doors and windows during use.

Control



Child lock Timer Fan speed Power Humidity level Temperature on/off Light on/off Reset

Long press 3 seconds

User interface



Replace filter alert Low water level alert Pre-filter cleaning alert Timer on Auto mode Turbo mode

88

2-digit display
Temperature
Humidity level




Humidity level
reached



Humidity level
not reached

Humidity light ring


Maintenance




EVERY WEEK

Rinse the water tank, the water tray and the NanoCloud rotay humidification wick.

When display shows



When display shows



Press ↶ for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory


The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

4241 210 98561


Monet HU5931 DACH_DE ^{90x127mm} (no cartridge)

Die NanoCloud-Technologie verteilt unsichtbaren Wasserdampf gleichmäßig in Ihrem Raum.
In trockener Umgebung wird die vom Luftbefeuchter ausgegebene Feuchtigkeit zunächst von Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen im Raum absorbiert. Auch eine Belüftung mit trockener Außenluft erhöht die Zeit bis zum Erreichen der eingestellten Luftfeuchtigkeit.
Es wird empfohlen, wenn möglich, während der Verwendung Türen und Fenster geschlossen zu halten, um die Luftbefeuchtungs- und -reinigungsleistung zu optimieren.

Steuerung



Anzeige



Wartung und Pflege




JEDE WOCH

Spülen Sie den Wasserbehälter, die Wasserauffangschale und das rotierende NanoCloud-Befeuchtungselement ab.

Wenn das Display anzeigt



Wenn das Display anzeigt



! Drücken Sie ↺ 3 Sekunden lang, um das Gerät nach einer Reinigung oder einem Austausch von Zubehör zurückzusetzen.


Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Nehmen Sie den Filter heraus, und legen Sie ihn für mehrere Stunden an einen Ort, wo er direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und gut belüftet wird. Setzen Sie ihn wieder ein, und versuchen Sie, ihn erneut zu verwenden. Wenn der Geruch weiterhin auftritt, wechseln Sie den Filter aus.

4241 210 98531


Monet HU5931 DACH_FR^{90x127mm}(no cartridge)

La technologie NanoCloud répartit uniformément la vapeur d'eau invisible dans votre pièce.
Si l'atmosphère est sèche, une partie de l'humidité produite par l'humidificateur d'air sera absorbée par les murs, les meubles et d'autres éléments de votre pièce. L'apport d'air extérieur sec lorsque vous aérez augmente également le temps nécessaire pour atteindre le niveau d'humidité souhaité.
Pour optimiser les performances d'humidification et de purification, il est recommandé de fermer les portes et fenêtres pendant l'utilisation.


Commande



Afficheur




Entretien




CHAQUE SEMAINE

Rincez le réservoir d'eau, le bac à eau et la mèche d'humidification rotative NanoCloud.

Lorsque l'affichage indique



Lorsque l'affichage indique



Appuyez sur pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir nettoyé l'appareil ou remplacé un accessoire.

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Retirez le filtre et placez-le à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant plusieurs heures. Remettez-le en place et essayez une nouvelle fois de l'utiliser. Si l'odeur persiste, veuillez remplacer le filtre.

4241 210 98541

Monet HU5931 DACH_NL^{90x127mm}(no cartridge)

NanoCloud-technologie verspreidt onzichtbare waterdamp gelijkmatig in uw kamer. In droge omstandigheden wordt vocht van de luchtbevochtiger geabsorbeerd door muren, meubilair en andere voorwerpen in uw kamer. Door ventilatie van droge buitenlucht duurt het ook langer voordat de gewenste luchtvochtigheid wordt bereikt.

Voor de beste bevochtigings- en zuiveringsprestaties wordt aanbevolen om deuren en ramen gesloten te houden tijdens gebruik.

Controle



Kinder slot

3 seconden ingedrukt houden

Display



Waarschuwing filter vervangen

Waarschuwing water bijna op

Waarschuwing filter reinigen

Timer aan

Automatische modus

Turbo-modus

88

2-cijferig display
Temperatuur
Vochtigheidsgraad

0


Vochtigheidsgraad bereikt

0

Vochtigheidsgraad niet bereikt

Lichtring vochtigheidsgraad

Onderhoud




ELKE WEEK

Spoel het waterreservoir, de waterbak en het NanoCloud roterend bevochtigingsfilter af.

Wanneer het display weergeeft



Wanneer het display weergeeft



Houd 3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of vervangen van accessoires

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Verwijder het filter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en ventilatie. Plaats het filter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

4241 210 98551