


HU4801




Quick start guide

Panduan permulaan pantas


PHILIPS



Upper unit | Unit atas




Humidification filter (HU4102) |
Penapis pelembapan (HU4102)



Filter support | Sangga penapis





Float | Pengapung



Water tank | Tangki air



First use

Penggunaan pertama




Use the humidifier

Menggunakan pelembap udara



Warning







Amaran



Do not fill water from the air outlets on top of the humidifier.
Jangan isikan air melalui salur keluar udara di bahagian atas pelembap udara.







Weekly cleaning

Pembersihan mingguan



Replace the filter

Mengganti penapis pelembapan



Replace the filter every three months.
Gantikan penapis pelembapan setiap tiga bulan.



©2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved

HU4801_QSG_Malay_V1.0



4241 210 76181