

## 2



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 3

SAFETY AUTO-OFF

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**EN** Automatic shut off for specific types only (GC2996, GC2997, GC2998, GC2999)  
**DE** Automatische Abschaltung (nur für bestimmte Gerätetypen)  
**FR** Fonction d'arrêt automatique pour certains modèles uniquement  
**NL** Automatische uitschakelfunctie alleen voor bepaalde types  
**DA** Auto-sluk kun for nogle modeller  
**FI** Automaattinen virrankatkaisutoiminto vain tietyissä malleissa  
**NO** Automatisk av-funksjon for kun enkelte typer  
**SV** Automatisk avstängning (endast vissa modeller)  
**IT** Spegnimento automatico solo per modelli specifici  
**ES** Función de desconexión automática: solo para modelos específicos  
**PT** Desactivação automática apenas para tipos específicos  
**RU** Автоматическое отключение для некоторых моделей  
**TR** Sadece belirli modeller için geçerli olan otomatik kapanma fonksiyonu  
**KK** Үндістік күзмет мерзімін ұзарту шарыту үшін Calc Clean функциясын айнала 1-рет пайдаланыңыз. Жүргірткін CALC CLEAN позицияунан көзбенде үстін, үлкін барлық су ақканша шайқасын (9-сурет).  
**PL** Automatyczne włączanie tylko w przypadku wybranych modeli  
**CS** Funkce automatického vypnutí pouze pro některé typy  
**EL** Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μόνο σε συγκεκρινές τύπους  
**BG** Автоматично изключване само за определени модели  
**HR** Funkcija automatskog isključivanja samo za neke modelle  
**ET** Automaatne väljalülitamine ainult teatud tüüpide puhul  
**HU** Automatikus kikapcsolás csak bizonyos típusoknál  
**LT** Automatinis išsiųjimui mas yra tik specifišiuose modeliuose  
**LV** Automātiska izslēgšanas tikai atsevišķiem modeļiem  
**SL** Samodejni izklop samo pri določenih modelih  
**RO** Funcție de oprire automată numai la anumite modele  
**SK** Automatické vypnutie len pre určité modely  
**SR** Funkcija automatskog isključivanja samo za neke modelle  
**UK** Автоматичне вимкнення лише в окремих моделях  
**KO** 자동 전원 차단 기능(특정 모델만 해당) **TH** ระบบตัดไฟโดยอัตโนมัติห้ามใช้ท่านน้ำในเดียว  
**SC** 自动关热功能(仅限于特定型号) **TC** 自動關能功能僅適用於特殊型號  
**MS** Pematiot automat untuk jenis tertentu sahaja **VI** Chức năng tự động ngắt chỉ cho một số kiểu nhât định **ID** Fungsi mati otomatis hanya pada tipe tertentu **AR** إيقاف تشغيل تلقائي لأنواع محددة فقط **FA** خاموش شدن خودکار فقط در مدل‌های خاص

## 4

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 5

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 6

CALC CLEAN

1 month

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**EN** Gebruik de Calc-Clean-functie elke maand om de levensduur van uw strijkijzer te verlengen. Zet de schuifknop op de Calc-Clean-positie en schud al het water uit het strijkijzer (afbeelding 9).  
**TR** Ütünüzün ömrünü uzatmak için ayda bir Calc Clean fonksiyonunu kullanın. Sürgüyü CALC CLEAN konumunda tutun ve suyun tamamı dışan akana kadar ütüyü salayın (şekil 9).  
**KK** Үндістік күзмет мерзімін ұзарту шарыту үшін Calc Clean функциясын айнала 1-рет пайдаланыңыз. Жүргірткін CALC CLEAN позицияунан көзбенде үстін, үлкін барлық су ақканша шайқасын (9-сурет).  
**LV** Izmantojiet Calc Clean funkciju vienu reizi mēnesi, lai pagarinātu gludekļa kalpošanas laiku. Turiet sildīni CALC CLEAN pozīcijā un skrūķiet gludekli, līdz viss ūdens iztek (zīm. 9).  
**PL** Aby przedłużyc okres eksploatacji żelazka, korzystaj z funkcji Calc Clean raz w miesiącu. Przytrzymaj suwak w pozycji CALC CLEAN i potrząsnij żelazkiem do momentu, gdy cała woda wypłynie (rys. 9).  
**FI** Voit pidentää siltysrauhan käytöltä käyttämällä 1-krat meseenä, ja pidätä siltyleviäksessä Calc Clean -toimintaan kerran kuukaudessa. Piidät liukusääntä CALC CLEAN -asennossa ja räystäsi siltysrautaa, kunnes kaikki vesi valunut ulos (kuva 9).  
**CS** Použijte funkciu Calc-Clean jednu za mesic a produzite životnosť žehličky. Podržte posuvník v poloze CALC CLEAN a zatiaľ posuvník žehličky (DETARTRARE) si scútrajte žehličku dočasne. **RO** Folosește funcția de detartrare o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a fierului de călcat. Mantineți găsurorul în poziția CALC CLEAN și scărpi fierul de călcat până când toată apa se scurge (zăpezecă 9).  
**EL** Για να προτείνετε τη διάρκεια ζωής του σιδερού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθρισμού αλάντων (Calc Clean) 1 φορά το μήνα. Κρατήστε το διάκροτη στη διάρκεια της ζωής του σιδερού μέχρι να εξέθει όλο το νερό (εικόνα 9).  
**SV** Använd avkalkningsfunktionen en gång i månaden för att förlänga strijkjärnets livslängd. Håll reglet i positionen CALC CLEAN och skaka strijkjärnet tills allt vatten rinnet ut (bild 9).  
**IT** Per prolungare la durata del ferro, utilizzare la funzione Calc Clean ogni mese. Tenere premuto il cursore nella posizione CALC CLEAN e scuotere il ferro finché non fuoriesce tutta l'acqua (figura 9).  
**ES** Utilice la función Calc-Clean una vez al mes para prolongar la vida útil de la plancha. Mantenga pulsado el control deslizante en la posición CALC CLEAN y agite la plancha hasta que salga el agua (figura 9).  
**PT** Utilize a função Calc-Clean 1 vez por mês para prolongar a vida útil do ferro. Mantenha o botão deslizante na posição CALC CLEAN e abane o ferro até sair toda a água (figura 9).  
**HU** Használja a Vízkőmentesítő funkciót havonta egyszer a vasaló élettartamának meghosszabbítása érdekében. Tartsa lenyomva a csúszkát a CALC CLEAN helyzetben, és rázogassa a vasalót, amíg az összes viz ki nem folyik (9. ábra).  
**DE** Verwenden Sie die Calc-Clean-Funktion jeden Monat, um die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern. Halten Sie den Schieberregler auf der Position "CALC CLEAN", und schütteln Sie das Bügeleisen solange, bis das ganze Wasser herausgelaufen ist (Abbildung 9).  
**FR** Utilisez la fonction Calc Clean 1 fois par mois afin de prolonger la durée de vie de votre fer. Maintenez le sélecteur sur la position "CALC CLEAN" et secouez le fer jusqu'à ce que l'eau s'écoule (figure 9).  
**RU** Выполните очистку от накипи каждый месяц, чтобы продлить срок службы утюга. Удерживайте переключатель в положении "CALC CLEAN" и встряхивайте утюг, пока вся вода не вытечет (рисунок 9).

## 6

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 6

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**LT** Naudokite kalkijų valymo funkciją karta per 1 mėnesį, kad lygintuvas veiktu ilgiau. Laikykite slanklikį CALC CLEAN padėtyje ir kratykite lygintuvą užtarytu tol, kol iš jo išbigs visas vanduo (9 pav.).  
**KK** Үндістік күзмет мерзімін ұзарту шарыту үшін Calc Clean функциясын айнала 1-рет пайдаланыңыз. Жүргірткін CALC CLEAN позицияунан көзбенде үстін, үлкін барлық су ақканша шайқасын (9-сурет).  
**LV** Izmantojiet Calc Clean funkciju vienu reizi mēnesi, lai pagarinātu gludekļa kalpošanas laiku. Turiet sildīni CALC CLEAN pozīcijā un skrūķiet gludekli, līdz viss ūdens iztek (zīm. 9).  
**TC** 每月使用一次除垢功能以延长熨斗的使用寿命。将滑块按在 CALC CLEAN 位置并晃动熨斗，直至熨斗里面的水全部流出（图 9）。  
**TC** 每月使用钙化清洗功能一次可延长熨斗的使用寿命。将滑盖推至 CALC CLEAN 位置并晃动熨斗，直到所有储水流出（图 9）。  
**MS** Gunakan fungsi Pembersihan Kerak sebulan sekali untuk memanjangkan hayat seterika anda. Tetapkan gelangsa pada kedudukan CALC CLEAN dan gongangkan seterika sehingga semua air keluar (rajah 9).  
**RO** Folosește funcția de detartrare o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a fierului de călcat. Mantineți găsurorul în poziția CALC CLEAN și zăriți fierul de călcat până când toată apa se scurge (zăpezecă 9).  
**EL** Για να προτείνετε τη διάρκεια ζωής του σιδερού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθρισμού αλάντων (Calc Clean) 1 φορά το μήνα. Κρατήστε το διάκροτη στη διάρκεια της ζωής του σιδερού μέχρι να εξέθει όλο το νερό (εικόνα 9).  
**SV** Använd avkalkningsfunktionen en gång i månaden för att förlänga strijkjärnets livslängd. Håll reglet i positionen CALC CLEAN och skaka strijkjärnet tills allt vatten rinnet ut (bild 9).  
**IT** Per prolungare la durata del ferro, utilizzare la funzione Calc Clean ogni mese. Mantene il pulsante di controllo del dispositivo scorrevole sulla posizione "CALC CLEAN" e scuotere il ferro finché non fuoriesce tutta l'acqua (figura 9).  
**ES** Utilice la función Calc-Clean una vez al mes para prolongar la vida útil de la plancha. Mantenga pulsado el control deslizante en la posición CALC CLEAN y agite la plancha hasta que salga el agua (figura 9).  
**PT** Utilize a função Calc-Clean 1 vez por mês para prolongar a vida útil do ferro. Mantenha o botão deslizante na posição "CALC CLEAN" e abane o ferro até sair toda a água (figura 9).  
**HU** Használja a Vízkőmentesítő funkciót havonta egyszer a vasaló élettartamának meghosszabbítása érdekében. Tartsa lenyomva a csúszkát a CALC CLEAN helyzetben, és rázogassa a vasalót, amíg az összes viz ki nem folyik (9. ábra).  
**DE** Verwenden Sie die Calc-Clean-Funktion jeden Monat, um die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern. Halten Sie den Schieberregler auf der Position "CALC CLEAN", und schütteln Sie das Bügeleisen solange, bis das ganze Wasser herausgelaufen ist (Abbildung 9).  
**FR** Utilisez la fonction Calc Clean 1 fois par mois afin de prolonger la durée de vie de votre fer. Maintenez le sélecteur sur la position "CALC CLEAN" et secouez le fer jusqu'à ce que l'eau s'écoule (figure 9).  
**RU** Выполните очистку от накипи каждый месяц, чтобы продлить срок службы утюга. Удерживайте переключатель в положении "CALC CLEAN" и встряхивайте утюг, пока вся вода не вытечет (рисунок 9).

## 6

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


## 6

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**TH** ใช้ฟังก์ชันขัดคราบหิน 1 เดือนเพื่อยืดอายุใช้งานของเครื่องตักผ้า เส้นทางที่คิดถึงความยั่งยืน CALCA CLEAN และช่วยให้เครื่องตักผ้าทำงานได้ดีขึ้น (รูปที่ 9).  
**SC** 每个月使用一次除垢功能以延长熨斗的使用寿命。将滑块按在 CALC CLEAN 位置并晃动熨斗，直至熨斗里面的水全部流出（图 9）。  
**TC** 每月使用钙化清洗功能一次可延长熨斗的使用寿命。将滑盖推至 CALC CLEAN 位置并晃动熨斗，直到所有储水流出（图 9）。  
**MS** Gunakan fungsi Pembersihan Kerak sebulan sekali untuk memanjangkan hayat seterika anda. Tetapkan gelangsa pada kedudukan CALC CLEAN dan gongangkan seterika sehingga semua air keluar (rajah 9).  
**RO** Folosește funcția de detartrare o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a fierului de călcat. Mantineți găsurorul în poziția CALC CLEAN și zăriți fierul de călcat până când toată apa se scurge (zăpezecă 9).  
**EL** Εγχειρίδιο χρήσης  
**DE** Benutzerhandbuch  
**FR** Mode d'emploi  
**NL** Gebruiksaanwijzing  
**DA** Brugervejledning  
**FI** Käyttöohje  
**NO** Brukerhåndbok  
**SV** Användarhandbok  
**IT** Manuale utente  
**ES** Manual del usuario  
**PT** Manual do utilizador  
**RU** Руководство пользователя  
**TR** Kullanım kılavuzu

## PHILIPS

GC2990 series



EN User manual

DE Benutzerhandbuch

FR Mode d'emploi

NL Gebruiksaanwijzing

DA Brugervejledning

FI Käyttöohje

HR Korisnički priručnik

TC 使用手册

MS Manual pengguna

VI Hướng dẫn sử dụng

ID Buku Petunjuk Pengguna

AR دليل المستخدم

FA راهنمای کاربر

