


快速指导手册

HD3051/I9


在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪动


煮饭前的准备 ▶



米饭/标准煮 ▶



汤/粥 ▶




快速指导手册


HD3051/I9

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

清洗电饭煲 ▶



清洗内胆 ▶



清洁及安装蒸汽阀 ▶

