

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente **NOTA FISCAL** de compra do produto.


Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

HR2957



PHILIPS

 100% papel reciclado

www.philips.com.br

4222.002.7099.2

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

Introdução

Adequado para os liquidificadores RI2044 da Philips.

Copo completo (fig. 1)

- A Lâminas do liquidificador
- B Indicador de nível
- C Copo de plástico
- D Tampa
- E Copo medidor

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar este produto e guarde-o para consultas futuras. Para informações complementares, consulte as instruções no manual do liquidificador.

Aviso

- Não toque nas lâminas, principalmente com o aparelho conectado à tomada. Elas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Nunca use o copo do liquidificador para ligar e desligar o aparelho

Cuidado

- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Se você usá-los, sua garantia se tornará inválida.

Primeiro uso

Limpe todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo "Limpeza" do manual de instruções do liquidificador).

Utilização

Tenha cuidado quando colocar ou remover a lâmina: as faces cortantes são muito afiadas.

- 1 Encaixe a unidade de lâminas no sentido horário no interior do copo (fig. 2).
- 2 Encaixe o copo na base e gire-o no sentido horário até travá-lo no local correto (fig. 3).
- 3 Pressione a alavanca para abrir a tampa. (fig. 4).
- 4 Coloque os ingredientes dentro do copo. Deixe ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no copo (temperatura máxima de 80°C).

Não exceda os limites máximos de quantidade e de tempo de processamento indicados na tabela do manual do liquidificador.

- 5 Insira o copo medidor na abertura da tampa (fig. 5).
- 6 Você pode usar a abertura na tampa para acrescentar ingredientes com o motor em funcionamento (fig. 6).
- 7 Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Philips em www.philips.com.br ou contate o Centro de Informações ao Consumidor Philips.

