


1



**WALITA  
PHILIPS**

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre o produto em [www.walita.com.br](http://www.walita.com.br). Com a nova sanduicheira compacta, você pode preparar todos os tipos de sanduíches com total facilidade.

## Descrição geral (fig. 1)

- A** Placas de cozimento
- B** Aba de travamento
- C** Alças à prova de calor
- D** Luz vermelha indicadora de energia
- E** Luz verde indicadora de aquecimento
- F** Suporte de armazenamento do fio

## Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Não mergulhe o aparelho ou o fio em água nem em outro líquido.

### Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada.
- Não use o aparelho se a fonte de alimentação, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o fio distante de superfícies quentes.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

### Cuidado

- Conecte o aparelho somente a uma tomada elétrica aterrada.
- Não deixe o fio principal pendurado sobre a beira da mesa ou do local em que o aparelho está.
- A temperatura das superfícies acessíveis poderá ficar alta quando o aparelho estiver em funcionamento (por exemplo, áreas indicadas com  $\Delta$ ).
- Deixe a sanduicheira esfriar completamente antes de remover as placas, limpar ou guardar o aparelho.
- Certifique-se de prender as placas firmemente quando colocá-las no aparelho.
- Nunca toque nas placas com objetos pontiagudos ou abrasivos para não estragar o revestimento antiaderente.
- Este aparelho deve ser usado apenas para uso doméstico.
- Este aparelho não é uma grelha e não deve ser usado para preparar alimentos que não sejam sanduíches.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Limpe sempre o aparelho após o uso.

### Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

## Antes da primeira utilização

- 1** Remova os adesivos e limpe a sanduicheira com um pano úmido.
- 2** Puxe a aba de travamento para cima (1) e abra a sanduicheira (2) (fig. 2).
- 3** Limpe as placas de cozimento com um pano úmido ou uma esponja (fig. 3).

*Nota: Este aparelho pode liberar uma pequena quantidade de fumaça quando usado pela primeira vez. Isso é normal.*

## Utilização do aparelho

### Preparação de sanduíches tostados

- 1** Unte levemente as placas de cozimento com manteiga ou óleo.
- 2** Para ajustar o comprimento do fio, enrole um pedaço dele em volta do suporte de armazenamento do fio.
- 3** Conecte o plugue à tomada elétrica (fig. 4).
  - ▶ A luz vermelha indicadora de energia será acesa. Essa luz se mantém acesa enquanto o aparelho estiver ligado na tomada elétrica.
  - ▶ A luz verde indicadora de aquecimento será acesa.
  - ▶ A luz verde indicadora de aquecimento apaga quando o aparelho estiver pronto para uso.
- 4** Prepare os ingredientes dos sanduíches enquanto o aparelho é aquecido.

*Nota: Para cada sanduíche, você precisa de duas fatias de pão e de um recheio adequado. Leia o capítulo 'Receitas' para obter sugestões.*

*Nota: Passe um pouco de manteiga sobre os lados do pão que entram em contato com as placas de cozimento para que os sanduíches fiquem dourados e crocantes.*

*Nota: Para garantir total vedação, não adicione ingredientes muito perto das bordas das fatias de pão.*

- 5** Abra a sanduicheira.
- 6** Coloque os sanduíches a serem preparados na placa de cozimento inferior (fig. 5).

*Nota: Se desejar, você também pode preparar apenas um sanduíche.*

- 7** Para fechar a sanduicheira, abaixe com cuidado a parte superior da placa de cozimento da sanduicheira sobre o pão (1) até que a aba trave as placas automaticamente (2) (fig. 6).

*Nota: Durante o preparo, a luz verde indicadora de aquecimento acende e apaga. Isso indica que os elementos de aquecimento são ligados e desligados para manter a temperatura certa.*

- 8** Abra a sanduicheira após três a quatro minutos para verificar se os sanduíches estão dourados.

*Nota: O tempo de preparo necessário para obter sanduíches crocantes e dourados depende do tipo de pão, do recheio e de sua preferência.*

- 9** Retire os sanduíches (fig. 7). Use uma espátula de madeira ou plástico para retirar os sanduíches da sanduicheira. Não use utensílios de cozinha metálicos, afiados nem abrasivos.

- 10** Se desejar fazer mais sanduíches, espere a luz verde indicadora de aquecimento apagar antes de colocar os novos sanduíches na sanduicheira.

- 11** Desligue a sanduicheira após o uso.

## Limpeza

Nunca use agentes nem materiais agressivos ou abrasivos para limpar o aparelho, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas.

Nunca mergulhe o aparelho na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia.

- 1** Desligue o aparelho da tomada.
- 2** Deixe o aparelho esfriar na posição aberta.
- 3** Primeiro remova o excesso de óleo das placas com um pedaço de papel toalha antes de limpá-las.
- 4** Use uma espátula de madeira ou plástico para remover resíduos de alimentos (por exemplo, queijo solidificado) das placas de cozimento.

Não use utensílios metálicos, pontiagudos ou abrasivos.

- 5** Limpe as placas de cozimento com um pano macio e úmido ou com uma esponja (fig. 8).
- 6** Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.

## Para guardar o aparelho

- 1** Enrole o fio elétrico em seu respectivo suporte (fig. 9).

- 2** Guarde o aparelho na posição vertical ou horizontal.

## Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 10).

## Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Philips Walita em [www.walita.com.br](http://www.walita.com.br) ou contate o Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips Walita local ou contate o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais da Philips Walita.

## Receitas

### Sanduíches

#### Misto-quente com abacaxi

Ingredientes

- Quatro fatias de pão de forma
- Duas fatias de queijo
- Duas fatias de abacaxi
- Duas fatias finas de presunto
- Curry

- 1** Pré-aqueça a sanduicheira.
- 2** Coloque o queijo, o abacaxi e o presunto em duas fatias de pão.
- 3** Salpique curry no presunto e coloque as outras duas fatias de pão por cima.
- 4** Deixe os sanduíches tostado por 3 a 4 minutos.

*Nota: Consulte o capítulo 'Utilização do aparelho' para obter mais instruções.*

#### Sanduíche de tomate, queijo e anchovas

Ingredientes

- Quatro fatias de pão de forma
- Um ou dois tomates (cortados em fatias)
- Duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Seis anchovas
- Páprica
- Manjerona

- 1** Pré-aqueça a sanduicheira.
- 2** Coloque as fatias de tomate, as anchovas e o queijo ralado nas duas fatias de pão.
- 3** Espalhe o recheio com um pouco de páprica e manjerona e coloque as outras duas fatias de pão por cima.
- 4** Deixe os sanduíches tostado por 3 a 4 minutos.

*Nota: Consulte o capítulo 'Utilização do aparelho' para obter mais instruções.*



## CERTIFICADO DE GARANTIA

### ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

IMPORTADO POR: PHILIPS DO BRASIL LTDA. - Divisão WALITA  
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTR. CLÁUDIO G. NOGUEIRA - Varginha  
MINAS GERAIS - CEP  
37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06  
FEITO NA CHINA- MARCA REGISTRADA