

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

RI2095
RI2096
RI2097



Folheto de informações importantes

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RI2095_2096_2097_PT-BR_Safety_V3.0



3140 035 30043

PHILIPS

Português

1 Importante

Antes de começar a usar o aparelho, leia atentamente estas instruções e guarde-as para futuras consultas.

Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia. Use apenas um pano úmido para limpar o motor.

Aviso

- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem de energia local.
- Se o fio, o plugue ou outras peças estiverem danificadas, não use o aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
- Nunca coloque os dedos ou qualquer objeto dentro do copo com o aparelho em funcionamento.
- Verifique se a unidade de lâminas está fixada com firmeza ao copo antes de encaixá-lo na base.
- Não toque nas pontas da unidade de lâminas do liquidificador durante a limpeza. Elas são muito afiadas e podem causar cortes facilmente.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.

Cuidado

- Para que o aparelho funcione corretamente, não deixe que alimentos ou líquidos entrem no ponto de encaixe do copo no motor.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C na jarra.
- Para evitar que os ingredientes transbordem, não coloque mais de 1,5 L no copo, principalmente se estiver processando na velocidade alta. Não coloque mais de 1,25 L no copo ao processar líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Nunca se esqueça de colocar o anel de vedação sobre a lâmina antes de encaixar o copo; caso contrário, poderão ocorrer vazamentos.
- Verifique sempre se a tampa está fechada/encaixada corretamente no copo e se o copo medidor está inserido corretamente na tampa antes de ligar o aparelho.

- Não deixe o aparelho funcionando por mais de 3 minutos ininterruptos. Caso o processamento não seja concluído em 3 minutos, desligue o aparelho e deixe esfriar a uma temperatura ambiente antes de usá-lo novamente.
- Se o liquidificador esquentar durante o uso, desligue-o. Deixe-o esfriar até a temperatura ambiente e veja a quantidade de ingredientes. Talvez os ingredientes colocados no liquidificador estejam muito pesados.

Trava de segurança interna

Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado quando o copo estiver encaixado corretamente no motor. Se o copo estiver encaixado corretamente, a trava de segurança interna será destravada.

Recurso de segurança

Este liquidificador conta com um recurso de segurança que evita sobrecargas. Em caso de sobrecarga, o liquidificador ativará automaticamente a proteção, parando de funcionar imediatamente. Caso isso ocorra, mova o controle giratório até a posição **OFF** (Desligar), desconecte o aparelho da tomada e deixe o esfriar por 15 minutos. Remova os alimentos e limpe o copo de liquidificador antes de usá-lo.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Reciclagem



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC:



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

2 Garantia e assistência técnica

Caso você tenha algum problema, precise de assistência ou informações, acesse www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. O número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial. Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, vá até um representante local da Philips.