FRANÇAIS

La brosse combinée (uniquement certains modèles)

La brosse combinée peut être utilisée sur tapis ou sur sols durs.

1 Appuyez avec le pied sur le commutateur qui se trouve sur le dessus pour faire sortir la brosse pour sols durs (1).

2 Poussez de nouveau le commutateur pour ranger la brosse (2).





ENGLISH

Wheeled nozzle (specific types only)

The wheeled nozzle can be used on either carpets or hard floors.

1 Push the rocker switch on top of the convertible nozzle with your foot to make the brush strip for cleaning hard floors come out of the nozzle housing (fig. 1).

2 Push the rocker switch again to make brush strip disappear into the convertible nozzle housing again (fig. 2).

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222 003 32861