

PHILIPS

**PerfectCare
Performer**

Belangrijke informatie




Lees en
bewaar mij

Lees dit zorgvuldig door om optimaal van uw nieuwe stoomsysteem te genieten.

Lees de gebruikershandleiding voor meer informatie over het gebruik en probleemoplossing.

1. Gebruik van het juiste watertype



Aanbevolen voor gebruik:
Gedemineraliseerd water
als u in een regio met hard
water woont

OF Kraanwater

NIET GEBRUIKEN:
geparfumeerd water,
azijn, ontkalkers,
strijkhulpmiddelen etc.

2. Stoomregelaar

Stoom zorgt voor een betere strijkprestaties.
U regelt de stoom tijdens het strijken met de stoomhendel.



Houd de stoomhendel ingedrukt
voor stoom tijdens het strijken.

De eerste keer gebruiken:
Druk 30 seconden
ononderbroken op de
stoomhendel.

Hebt u vragen?

Philips is er om u te helpen.
U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

 027 007 260 (lokaal tarief)

 0900 202 11 77 (€0,50/gesprek)

www.philips.com/support

Sla om
voor
ontkalken



3. Ontkalkingsherinnering met licht en geluid

De nieuwe Smart Calc-Clean-functie geeft een melding wanneer het tijd is om uw apparaat te ontkalken.



Ontkalk wanneer het ontkalkingslampje knippert en het apparaat piept.



De stoomfunctie wordt automatisch uitgeschakeld als het ontkalken niet is uitgevoerd.



Met de meegeleverde **Calc-Clean-houder** kunt u gemakkelijk ontkalken voor schone stoom.

4. Ontkalken




- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de ontkalkingsprocedure.
- Er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.
- Onderbreek de ontkalkingsprocedure niet (duurt ong. 2 minuten).



Vul het waterreservoir tot de helft en zet het apparaat aan.




Zet het strijkijzer op de Calc-Clean houder op een vlakke en stabiele ondergrond.



Houd de CALC CLEAN-knop **2 seconden** ingedrukt tot u korte piepjes hoort.



Wacht ongeveer **2 minuten**. U hoort korte piepjes.



Als het piepen stopt, is het apparaat klaar met ontkalken.

