









Quick Start Guide

快速入門指南

HD4765
HD4767

Read the User Manual before using the appliance
在您使用本產品之前，請先閱讀用戶手冊

★ This symbol means number or indication light blinks 這表示數字或指示燈閃爍




Quick Start Guide

快速入門指南

HD4765
HD4767

Read the User Manual before using the appliance

在您使用本產品之前，請先閱讀用戶手冊



3140 035 27831