



# 快速指导手册

HD4911-HD4925-HD4931  
HD4932-HD4953

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

：此符号表示数字或指示灯闪动



# 快速指导手册

HD4911-HD4925-HD4931  
HD4932-HD4953

在您使用产品之前，请先阅读用户手册

## 适用锅具▶



## 清洁电磁炉▶

