


Quick Start Guide Intelial One Touch Cappuccino - HD8753


Register your product to receive tips and tricks and descaling reminder at www.philips.com/welcome

PHILIPS
Saeco


FIRST INSTALLATION





FIRST ESPRESSO




"MY" ESPRESSO




Length Selection: MEMO



FIRST CAPPUCCINO



HOT WATER



Please refer to user manual for more informations or go to www.philips.com/support

Quick Start Guide

Intelial One Touch Cappuccino - HD8753

PHILIPS
Saeco

DESCALING - 30 min.

Keep the machine at its best

The advanced electronics tells you on the display of the machine (in clear symbols) when descaling is needed.

If you don't descale regularly, your appliance will ultimately stop working. This is not covered by your warranty.

Conserver la machine dans les meilleures conditions possibles


L'électronique avancée dont elle se compose indique très clairement le moment où il est nécessaire d'effectuer le détartrage.

Si le détartrage n'a lieu régulièrement, l'appareil cessera de fonctionner, situation qui ne prévoit pas de garantie.


Conservare la macchina nelle migliori condizioni

L'elettronica avanzata indica tramite il display della macchina (a chiari simboli) quando è necessario eseguire la decalcificazione.


Se la decalcificazione non avviene regolarmente, l'apparecchio smetterà di funzionare. Condizione non coperta da garanzia.




MENU FOR CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE



MILK CARAFE CLEANING



BREWING UNIT CLEANING



For more information on installation or usage please contact the Philips consumer care help line :

Australia: 1300 363 391 option 3 (toll free)

For other phone numbers, please refer to the Warranty booklet or go to **www.philips.com/support**