

PHILIPS

FC6908, FC6906,
FC6903, FC6901,
FC6813, FC6801



	注意事项	2		使用迷你涡轮刷	11
	包盒有什么?	3		加长缝隙清洁工具	12
	安装	4		清洁和存储水箱	13
	安装	4		为水箱除垢	14
	提示	4		清洁微纤维软垫	15
	组装	5		更换微纤维软垫	15
	使用	5		维护: 水箱金属条	16
	使用水箱	6		信息和支持	16
	提示	7		排空贮尘容器	17
	使用LED灯	8		清洁集尘桶	18
	使用地板喷嘴	8		清洁过滤网	19
	使用	9		清洁滚刷	20
	手持真空吸尘器	9		清洁迷你涡轮刷	20
	使用软刷	10		警告	21




注意事项








包盒有什么？









安装



安装





提示








组装


















使用







使用水箱








提示








使用LED灯








使用地板喷嘴









使用








手持真空吸尘器











使用软刷










使用迷你涡轮刷
FC6908, FC6906, FC6813, FC6801
















加长缝隙清洁工具 FC6813
















清洁和存储水箱







为水箱 除垢









清洁微纤维软垫







更换微纤维软垫






维护：水箱金属条








信息和支持














排空贮尘容器

















清洁集尘桶









清洁过滤网







www.philips.com/support



清洁滚刷



清洁 迷你涡轮刷 FC6908, FC6906, FC6813, FC6801





警告

