

ENGLISH

General description (Fig. 1)

- Spray nozzle
- Cap of filling opening
- Steam control
- CALC CLEAN** = Calc-Clean function
- ☼ = dry ironing
- ☼☼ = maximum steam
- ☼☼☼ = turbo steam
- Steam boost button
- Spray button
- Temperature dial
- Temperature light
- Mains cord
- Type plate
- Water tank with MAX water level indication
- Soleplate

Using the appliance

Filling the water tank

Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with very hard water, fast scale build-up may occur. In this case, it is recommended to mix 50% distilled water and 50% tap water to prolong the lifetime of your appliance.

Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals in the water tank.

- Set the steam control to position ☼ (dry ironing). (Fig. 2)
- Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3).
- Close the cap of the filling opening.

Selecting temperature and steam setting

Table 1

Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Spray
Linen	MAX	☼☼☼	Yes	Yes
Cotton	●●●	☼☼☼	Yes	Yes
Wool	●●	☼	No	Yes
Silk	●	☼	No	No
Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester).	●	☼	No	No

- Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment (Fig. 4).
- Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate that the iron is heating up (Fig. 5).
- When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature.
- Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you have set (Fig. 6).

Note: To use turbo steam ☼☼☼, keep the steam control pressed to the turbo steam position ☼☼☼ continuously.

Caution: Do not set the steam control to a steam setting if the set temperature is below ●● or when the iron is still heating up (when the temperature light is on). Otherwise water may leak from the iron.

Features

Spray function

- Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases (Fig. 7).

Steam boost function

- Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove stubborn creases (Fig. 8).

Vertical steam (specific types only)

- You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases from hanging clothes, curtains etc (Fig. 9).

Dry ironing

- Set the steam control to ☼ (dry ironing) to iron without steam. (Fig. 2)

Cleaning and maintenance

Cleaning

- Set the steam control to ☼ (dry ironing), unplug the iron and let it cool down. (Fig. 2)
- Pour any remaining water out of the water tank.
- Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

Caution: To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing it.

Calc-Clean function

IMPORTANT: To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to ☼ (dry ironing). (Fig. 2)
 - Fill the water tank to the MAX indication. (Fig. 3)
- Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.
- Plug in the iron and set the temperature dial to MAX (Fig. 10).
 - Unplug the iron when the temperature light goes out.
 - Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and hold it. (Fig. 11)
 - Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 12).

Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.

- Set the steam control back to ☼ (dry ironing). (Fig. 2)

Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.

After the Calc-Clean process

- Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry.
- Unplug the iron when the temperature light goes out.
- Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate.
- Let the iron cool down before you store it.

Storage

- Unplug the iron and set the steam control to ☼ (dry ironing). (Fig. 2)
- Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its heel (Fig. 13).

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Problem	Possible cause	Solution
Water drips from the soleplate or wet spots appear on the garment during ironing.	The set temperature is too low for steam ironing.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing. See table 1.

Problem	Possible cause	Solution
	You have put an additive in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).	You have used the steam boost function too often within a very short period.	Wait a while before you use the steam boost function again.
	You have used the steam boost function at a too low temperature.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●● to MAX).
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Calc-Clean function').
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	You have put the iron in horizontal position while there was still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position 'dry' after use. Store the iron on its heel.
Water leaks from the cap of the filling opening.	You have overfilled the water tank.	Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Pour excess water out of the water tank.
When I push the steam control to the turbo steam position, the steam control jumps back.	You did not keep the steam control in the turbo steam position.	If you want to use turbo steam, you have to keep the steam control in the turbo steam position continuously. For other steam settings, this is not necessary.

PORTUGUÊS

Descrição geral (fig. 1)

- Bocal de pulverização
- Tampa da abertura para enchimento
- Controlo do vapor
- CALC CLEAN** = Função Calc-Clean
- ☼ = passar a ferro a seco
- ☼☼ = vapor máximo
- ☼☼☼ = super vapor
- Botão do jacto de vapor
- Botão de pulverização
- Botão da temperatura
- Luz da temperatura
- Cabo de alimentação
- Placa de identificação
- Reservatório da água com indicação do nível MAX da água
- Base

Utilizar o aparelho

Encher o depósito da água

Nota: O seu aparelho foi concebido para ser utilizado com água canalizada. Se viver numa área com água muito dura, pode ocorrer uma acumulação muito rápida de calcário. Neste caso, recomendamos uma mistura de 50% de água destilada e 50% de água canalizada para prolongar a vida útil do seu aparelho.

Nota: Não deite perfume, vinagre, goma, agentes descalcificantes, aditivos, água descalcificada quimicamente ou outros produtos químicos no reservatório da água.

- Defina o controlo do vapor para a posição ☼ (passar a ferro a seco). (fig. 2)
- Encha o depósito com água até à indicação MAX (fig. 3).
- Feche a tampa da abertura de enchimento.

Selecionar a definição de temperatura e vapor

Tabela 1

Tipo de tecido	Regulação da temperatura	Regulação do vapor	Jacto de vapor	Borrifador
Linho	MÁX	☼☼☼	Sim	Sim
Algodão	●●●	☼☼☼	Sim	Sim
Lã	●●	☼	Não	Sim
Seda	●	☼	Não	Não
Tecidos sintéticos (p. ex.: acrílico, nylon, poliamida, poliéster).	●	☼	Não	Não

- Consulte a tabela 1 para definir o botão da temperatura para a regulação apropriada para a sua peça de roupa (fig. 4).
- Coloque o ferro sobre o seu descanso e ligue a respectiva ficha. A luz da temperatura acende-se para indicar que o ferro está a aquecer (fig. 5).
- Quando a luz da temperatura se apaga, o ferro alcançou a temperatura correcta.
- Consulte a tabela 1 para seleccionar uma regulação de vapor que corresponda à temperatura que definiu (fig. 6).

Nota: Para utilizar o super turbo ☼☼☼, mantenha o controlo do vapor premido continuamente na posição de super vapor ☼☼☼.

Atenção: Não defina o controlo do vapor para uma regulação com vapor, quando a temperatura definida for inferior a ●● nem quando o ferro ainda estiver a aquecer (quando a luz de temperatura está acesa). Caso contrário, o ferro pode verter água.

Funções

Função de borrifador

- Pode utilizar o botão do borrifador para humedecer a peça a engomar. Isto ajuda a eliminar os vincos mais difíceis (fig. 7).

Função de jacto de vapor

- Prima e solte o botão do jacto de vapor para um jacto potente de vapor para eliminar vincos difíceis (fig. 8).

Vapor vertical (Apenas em modelos específicos)

- A função de jacto de vapor pode ser utilizada quando tem o ferro na posição vertical para remover vincos de roupa pendurada, cortinados, etc (fig. 9).

Passar a ferro a seco

- Regule o controlo do vapor para ☼ (passar a ferro a seco) para passar a ferro sem vapor. (fig. 2)

Limpeza e manutenção

Limpeza

- Regule o controlo do vapor para ☼ (passar a ferro a seco), desligue a ficha do ferro da tomada e deixe-o arrefecer. (fig. 2)
- Despeje a água que restar no depósito de água.
- Limpe os resíduos de calcário e outros da base do ferro com um pano húmido e um produto de limpeza (líquido) não abrasivo.

Atenção: Para conservar a base do ferro macia, deve evitar o contacto com objectos metálicos. Nunca utilize esfregões, vinagre ou produtos químicos para limpar a base do ferro.

Nota: Enxágue regularmente o depósito de água com água canalizada. Esvazie o depósito depois de o limpar.

Função Calc-Clean (limpeza do calcário)

IMPORTANTE: Para prolongar a vida útil do seu aparelho e para manter um bom desempenho de produção de vapor, utilize a função Calc-Clean a cada duas semanas. Se a água na sua área for muito dura (ou seja, se saírem flocos de calcário pela base do ferro quando estiver a passar), utilize a função Calc-Clean com maior frequência.

- Certifique-se de que a ficha do aparelho está desligada e que o controlo de vapor está regulado para ☼ (passar a ferro a seco). (fig. 2)
- Encha o depósito com água até à indicação MAX. (fig. 3)

Não deite vinagre nem outros produtos descalcificantes no depósito de água.

- Ligue a ficha do ferro e regule o botão da temperatura para MAX (fig. 10).

- Desligue o ferro quando a luz da temperatura se apagar.

- Segure o ferro sobre o lava-loiça. Coloque o controlo do vapor na posição Calc-Clean e segure. (fig. 11)

- Agite suavemente o ferro até acabar toda a água no depósito de água (fig. 12).

Atenção: Enquanto calcário é expelido, também saem vapor e água a ferver pela base.

- Volte a colocar o controlo do vapor em ☼ (passar a ferro a seco). (fig. 2)

Nota: Repita o procedimento Calc-clean se a água que sair do ferro ainda tiver resíduos de calcário.

Após o processo Calc-Clean

- Ligue a ficha do ferro. Deixe-o aquecer para a base secar.
- Desligue o ferro quando a luz da temperatura se apagar.
- Mova o ferro suavemente sobre um pano para retirar quaisquer manchas de água da base.
- Deixe o ferro arrefecer antes de o arrumar.

Arrumação

- Desligue a ficha do ferro e regule o controlo de vapor para ☼ (passar a ferro a seco). (fig. 2)
- Enrole o cabo de alimentação à volta da arrumação do cabo e guarde o ferro pousado sobre o seu descanso (fig. 13).

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Problema	Possível causa	Solução
A base liberta gotas de água ou surgem manchas molhadas na peça de roupa durante o engomar.	A temperatura seleccionada é demasiado baixa para engomar com vapor.	Defina uma temperatura adequada para engomar com vapor. Consulte a tabela 1.
	Colocou um aditivo no depósito da água.	Enxágue o reservatório da água e não volte a deitar nenhum aditivo na água.
A função de jacto de vapor não funciona correctamente (a base apresenta fugas de água).	Utilizou a função de jacto de vapor com demasiada frequência num curto espaço de tempo.	Aguarde um pouco antes de utilizar novamente a função de jacto de vapor.
	Utilizou a função de jacto de vapor a uma temperatura demasiado baixa.	Defina uma temperatura de engomar à qual a função de jacto de vapor pode ser utilizada (●● a MAX).
Saem resíduos de calcário e impurezas da base do ferro durante o engomar.	A água dura forma acumulações de calcário no interior da base do ferro.	Utilize a função Calc-Clean (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção", secção "Função Calc-clean").
Pinga água da base quando o ferro arrefece ou quando se arruma.	O ferro esteve colocado na posição horizontal e o depósito ainda tinha água.	Esvazie o depósito da água e regule o controlo do vapor para a posição "seco" depois de utilizar o ferro. Guarde o ferro pousado sobre o descanso.
Sai água através da tampa da abertura de enchimento.	Encheu demasiado o depósito da água.	Não encha o depósito de água acima da indicação MAX. Verta a água em excesso do depósito de água.
Quando coloco o controlo do vapor na posição de super vapor, o controlo do vapor volta à posição anterior.	Não segurou o controlo do vapor na posição de super vapor.	Se quiser utilizar o super vapor, tem de manter o controlo de vapor continuamente na posição de super vapor. Para as outras regulações de vapor, isto não é necessário.

