

PHILIPS

HU2000 series





HU2716/HU2718



ET Kasutusjuhend


LT Vartotojo vadovas

LV Lietotāja rokasgrāmata








2

-- 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h

**ET** Taimeri seadistamine**LT** Laikmačio nustatymas**LV** Taimera iestatīšana

3







2







40 % 50 % 60 %

**ET** Seadistage sihtase
Kui on valitud öhuniiskuse tase „%”, töötab öhuniisutaja seni, kuni öhuniiskuse tase ulatub 70% niiskusest.**LT** Norimo drēgnumo lygio nustatymas
Jei yra pasirenkamas drēgnumo lygis „%”, drékintuvas veiks, kol drēgmēs lygis pasieks 70 % santykīnį drēgnumą.**LV** Iestatiet mitruma līmeni
Ja izvēlēts mitruma līmenis “-%”, mitrinātājs turpina darboties, līdz sasniegs relatīvais mitrums 70 % apmērā.

4

**ET** Puhastage niisutusfiltrit igal nädalal.
Leotage niisutusfiltrit keskmise või happeküste puhastusvahendiga (24 g sidrunhapet 4 l vee kohta) 1 tund.**LV** Tiri et mitrināšanas filtru katru nedēļu.
Iemēciet mitrināšanas filtru neitrālā vai skābā tirīšanas līdzeklī (24 g citronskābes uz 4 l ūdens) uz 1 stundu.**LT** Valykite drékintuvo filtrą kiekvieną savaitę.
Prašome pamerkti drékintuvo filtrą į švelnų ar rūgštinį valiklį (24 g citrinos rūgšties su 4 litrais vandens) vienai valandai.

5

**ET** Asendage niisutusfiltrid iga 6 kuu järel.**LT** Drékintuvo filtrą keiskite kas 6 mēnesius.**LV** Nomainiet mitrināšanas filtru ik pēc sešiem mēnešiem.www.philips.com/support**ET** Niisutusfilter sisaldab biotsiidi (toimeaine tsinkpüritoon CAS 13463-41-7).**LT** Drékintuvo filtro sudėtyje yra biocidinio produkto (Aktyvios medžiagos - cinko piritonino CAS 13463-41-7)**LV** Mitrināšanas filtrs satur biocidu produkta (aktīvā vielā ir cinka piritions CAS 13463-41-7).