

PHILIPS

HD 6130/32



PHILIPS

English **Page 4**

- Keep pages 3 and 62 open when reading these operating instructions.

Français **Page 11**

- Pour le mode d'emploi: dépliez les pages 3 et 62.

Deutsch **Seite 18**

- Schlagen Sie beim Lesen der Gebrauchsanweisung Seite 3 und Seite 62 auf.

Nederlands **Pagina 25**

- Sla bij het lezen van de gebruiksaanwijzing pagina 3 en de pagina 62 op.

Italiano **Pagina 32**

- Prima di usare l'apparecchio, aprite le pagine 3 e 57 e leggete attentamente le istruzioni per l'uso.

Español **Página 39**


- Desplegar las páginas 3 y 62 al leer las instrucciones de manejo.

Português **Página 46**


- Durante a leitura do modo de emprêgo, desdobre e verifique a pág. 3 e as pág. 62.

Türkçe **Sayfa 53**

- Kullanım kılavuzunu okuduğunuzda 3. ve 62. sayfaları açınız.



1



Important

- Read the instructions for use and look at the illustrations before you start using the appliance.
- Check if the voltage indicated on the type plate of the fryer corresponds to the mains voltage in your home.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Clean the separate parts of the fryer thoroughly before you use the appliance for the first time (see 'Cleaning').
- Never immerse the control panel with the heating element in water nor rinse these parts under the tap.
- Make sure all parts are completely dry before you fill the fryer with oil or liquid fat.
- We advise you to use frying oil or liquid frying fat. You can also use solid frying fat, but in that case you will have to take extra precautions to prevent the fat from spattering and the heating element from overheating (see 'Using solid fat' and 'Tips').
- Do not switch the appliance on until you have filled it with oil or liquid fat.
- Only use types of oil or fat that contain an antifoam agent and that are suitable for deep frying. You can find this information on the package or label.
- Make sure the fryer is at least filled to a level between the two indication marks on the inside of the inner pot. Always check the oil or fat level before you switch the appliance on.
- A thermal safety cut-out will switch the appliance off if it overheats (see 'Safety').
- In these instructions for use you will find the maximum amounts of food to be fried at one time. Do not exceed these amounts (see 'Tables').
- During frying, hot steam is released through the filter. Keep your hands and face at a safe distance from the steam. You should also be careful of the hot steam when you open the lid.
- Keep the appliance out of the reach of children when you use it and do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance is standing.
- After you have used the appliance, set the temperature control to the lowest setting (turn it completely to the left). Remove the plug from the wall socket and let the oil or fat cool down. Do not move the fryer until it has cooled down sufficiently.
- If parts of this appliance are damaged, they may only be replaced by Philips or a service centre authorised by Philips, since repair requires special tools and/or parts.
- Save these instructions for use for future reference.

General description (fig. 1)

- Ⓐ Lid
- Ⓑ Viewing window
- Ⓒ Hinge
- Ⓓ Permanent anti-grease filter

- Ⓔ Detachable control panel + heating element
- Ⓕ Temperature control
- Ⓖ On/off switch with 'power-on' light
- Ⓗ Pilot light of thermostat
- Ⓘ Heating element

- Ⓘ Frying basket
- Ⓙ Handle of frying basket
- Ⓛ Release button of handle

- Ⓜ Removable inner pot
- Ⓝ Oil/fat level indication marks

- Ⓞ Handgrips inner pot
- Ⓟ Housing (cool wall)
- Ⓠ Lid release button
- Ⓡ Opening with 'reset' button
- Ⓢ Safety switch

- Ⓣ Cord
- Ⓤ Cord storage compartment
- Ⓥ Type plate
- Ⓦ Carrying handles

Safety

Thermal safety cut-out

The appliance has been equipped with a thermal safety cut-out that switches the appliance off if it overheats. This may happen if there is no oil or fat or not enough oil or fat in the fryer or if blocks of solid fat are being melted in the fryer, which will prevent the heating element from being able to give off the heat produced quickly enough.

Take the following measures when the thermal safety cut-out has switched the appliance off:

- Let the oil or fat cool down;
- Carefully press the 'reset' button at the back of the control panel with a small screwdriver (fig. 2).

Now the appliance is ready to be used again.

Safety switch

The safety switch in the control panel ensures that the heating element can only be switched on if the control panel has been inserted correctly ('Click') (fig. 3).

Cool zone

During frying, loose food particles collect on the bottom of the inner pot. As the heating element has been placed some distance above the bottom of the inner pot and primarily heats the oil or fat above it, the oil or fat between the bottom of the inner pot and the heating element remains relatively cool (cool zone). This prevents the food particles that end up in this zone from burning, increasing the number of times you can re-use the oil or fat.

Using solid fat

We advise you to use frying oil or liquid frying fat in this appliance. You can also use solid frying fat, but if you do, you have to take the following precautions to prevent spattering of fat and overheating of the appliance:

- Use 2 kg of fat for type HD 6130 and 3 kg for type HD 6132.
- If you want to use new blocks of fat, melt them slowly over a low heat in a normal pan.
- Pour the melted fat carefully into the fryer.
- Put the plug in the wall socket and switch the fryer on (see 'Frying').
- Store the fryer with the resolidified fat still in it at room temperature. If the fat gets very cold, it may start spattering when melted. Punch some holes into the resolidified fat with a fork to prevent this (fig. 4). Be careful not to damage the heating element while doing so.

Before frying

- Clean the separate parts of the fryer thoroughly before you use the fryer for the first time (see 'Cleaning').
- Put the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- If you want to place the fryer on top of the

- cooker, underneath the extractor hood, first check if the rings of the cooker have been turned off.
- Take the entire cord from the cord storage compartment (fig. 5).
 - Fill the dry and empty fryer with oil, liquid fat or melted solid fat (see 'Using solid fat' and 'Tips') to the top indication mark on the inner pot: 2.5 litres for type HD 6130 and 3.5 litres for type HD 6132 (fig. 6).
 - **Never mix two different kinds of oil or fat!**
 - Put the plug in the wall socket.
 - Make sure the cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.

Frying

- Switch the fryer on by means of the on/off switch (fig. 7). The pilot light in the switch and the pilot light of the thermostat will go on (fig. 8).
 - Set the temperature control to the required temperature (fig. 9). For information about which temperature to select, check the package of the food to be fried or the tables in these instructions for use.
 - The oil or fat will be heated to the right temperature in 10 to 15 minutes.
 - While the appliance is heating up, the pilot light of the thermostat will come on and go out a number of times. The pilot light will continue to burn as long as the heating element is heating up. If the light stays out for some time, the oil or fat has reached the preset temperature.
 - The same procedure applies if you want to fry a number of batches in a row, so wait until the pilot light has been out for some time before you start frying the next batch.
 - If you are using oil or liquid fat, you can leave the basket in the fryer while the fryer is heating up.
- Of course you can also leave the basket in the fryer if the fryer contains fat that has solidified around the basket.
- Open the lid by pressing the release button (fig. 10). The lid will open automatically.
 - Lift the handle to raise the basket to its highest position (Click!) (fig. 11). Now you can remove the basket from the fryer (fig. 12).

- Put the food to be fried in the basket.
- **Never exceed the maximum amounts of food to be fried at one time as indicated in these instructions for use (see 'Tables').**
- Carefully place the basket in the fryer. Make sure the basket has been properly inserted (fig. 13).
- Close the lid.
- Press the release button of the handle and press down the handle to lower the basket to its lowest position, the 'frying position' (fig. 14).
- To obtain a uniform golden frying result, lift the basket out of the oil or fat a few times and carefully shake the contents.
- **Be careful of the hot steam that emerges from the appliance when you open the lid.**

After frying

- Lift the handle to raise the basket to its highest position, the 'draining position' ('Click') (fig. 15).
- Open the lid.
- Lift the frying basket carefully out of the frying pan and, if necessary, shake it over the fryer to remove excess oil or fat.
- Put the fried food in a bowl or colander containing grease-absorbing paper, e.g. kitchen paper.
- Switch the fryer off by means of the on/off switch. The pilot light in the on/off switch will go out.
- Remove the plug from the wall socket.
- If you do not use the fryer regularly, it is best to store the oil or liquid fat in well-closed bottles, preferably in the fridge or in a cool place, after it has cooled down. Fill the bottles by pouring the oil or fat through a fine sieve to remove food particles. To empty the fryer, remove the lid, the frying basket and the control panel with the heating element, lift the inner pot from the housing of the fryer and pour out the oil or fat (see 'Cleaning').
- If the fryer contains solid fat, let the fat solidify in the fryer and store the fryer with the fat still in it (see 'Using solid fat').

Cleaning

- Unplug the appliance.
- Wait until the oil or fat has cooled down before you start cleaning it. Solid fat should not have solidified yet.
- Remove the lid (fig. 16), the frying basket (fig. 17) and the control panel with the heating element (fig. 18).
- Put the control panel with the heating element in a safe, dry place.
- **Never immerse the control panel with the heating element in water nor rinse these parts under the tap!**
If necessary, clean these parts with a moist cloth and/or kitchen paper.
- Lift the inner pot out of the appliance (fig. 19), remove the oil or fat (fig. 20) and dispose of it (see 'Environment').
- Clean the lid, the frying basket and the inner pot in hot soapy water or in the dishwasher and dry them properly.
- Do not use caustic or abrasive cleaning agents or materials such as washing soda, scouring liquid or powder or scouring pads to clean the frying pan. Clean the housing of the fryer with a moist cloth with some washing up liquid and/or kitchen paper.
- Roll up the cord, put it back into the cord storage compartment and insert the plug in the special recess (fig. 21).
- Reassemble the parts of the fryer (in the following order: inner pot, control panel with heating element, lid, frying basket). Make sure you insert the inner pot correctly into the fryer (fig. 22).
- Store the fryer with the lid closed. In this way the inside of the fryer will remain clean and free from dust.

Permanent filter

This fryer has been equipped with a permanent filter. To guarantee optimal functioning of the appliance, the metal filter should be cleaned regularly.

- Clean the lid of the fryer in hot soapy water or in the dishwasher every time you have used the fryer.
- For thorough cleaning: undo the screws on

the inside of the lid (fig. 23) and remove the filter (fig. 24).

Let the filter dry properly before you put it back into the lid and before you start using the appliance.

Tips

Home-made French fries

You will make the tastiest and crispiest French fries in the following way:

- Preferably use firm potatoes.
- Cut the potatoes into thick slices and then into sticks. Rinse the sticks with cold water; this will prevent them from sticking to each other during frying.
- Dry the sticks thoroughly.
- Always fry home-made French fries twice:
 - the first time for 4-6 minutes at 160°,
 - the second time for 2-4 minutes at 190 °C.
- For a uniform golden result, lift the basket out of the fryer a few times during the second frying period and give the fries a shake.
- Frozen fries have already been precooked, so you will only have to fry them once in accordance with the instructions on the package.

Frozen food

Food from the freezer (-16 to -18°C) will cool the oil or fat considerably when it is immersed in it. Because it does not sear right away, the food may absorb too much oil or fat.

Take the following measures to prevent this:

- Do not fry too large amounts of food at one time (see 'Tables').
- Heat the oil for at least 15 minutes before you lower a batch of food into it.
- Set the temperature control to the setting indicated in the tables in these instructions or on the package of the food to be fried. If there are no instructions for the food you want to fry, select a temperature of 190°C.
- Preferably allow frozen food to defrost at least partly at room temperature before you fry it. Shake as much ice and water as possible off the food before you put it into the fryer.
- Lower the food into the oil or fat very gently, since frozen food may cause the hot oil or fat to start bubbling violently.

Getting rid of unwanted flavours

Certain types of food, particularly fish, may lose some juice when they are being fried. The juices thus ending up in the oil or fat may affect the smell and taste of food that is subsequently fried in the same oil or fat. To neutralise the taste of the oil or fat, do the following:

- Heat the fryer to 160°C and put two thin slices of bread or a few sprigs of parsley in the oil or fat. Wait until no more bubbles appear and then scoop the bread or the parsley out of the fryer with a spatula. The taste of the oil or fat will now be neutral again.

A healthy diet

Specialists in the field of healthy food and drink advise the use of vegetable oils and fats that contain unsaturated fatty acids (such as linoleic acid). However, these oils and fats lose their favourable properties more quickly than other oils and fats, so you will have to change them more often.

- Change the oil or fat regularly. If you mainly use the fryer to prepare French fries and if you sieve the oil or fat after every use, you can re-use the oil or fat 10 to 12 times. However, do not use it longer than six months and always follow the instructions on the package.
- As a rule, oil or fat keeps less long if you fry food that is rich in proteins, such as meat and fish.
- Do not add fresh oil or fat to used oil or fat.
- Change the oil if it starts foaming when it is heated, when it has a strong taste or smell or when it turns dark and/or syrupy.

Environment

It is best to dispose of used oil or liquid fat by pouring it back into its original plastic bottle with locking cap. You can dispose of solid fat by letting it solidify and then scooping it out of the fryer by means of a spatula and wrapping it in a newspaper.

Put the bottles of oil or the newspaper in the container for non-compostable waste or dispose of them in accordance with the regulations in your country.

Tables

The tables indicate how much of a particular type of food you can fry at one time and which temperature and preparation time you should select.

- If the instructions on the package of the food to be prepared differ from those in the table, always follow the instructions on the package.
- Be careful to consult the table that applies to your type of fryer: table A for type HD 6130 and table B for type HD 6132.

Table A for type HD 6130

Temperature	Type of food	Maximum amount at one time		Frying time (minutes)	
		Fresh	Frozen	Fresh or partly defrosted	Frozen
160 °C	Home-made French fries*) (first frying cycle)	400 grams	-	4-6	-
	Fresh fish	300 grams	-	5-7	-
170 °C	Chicken (drumsticks) Cheese croquettes Mini potato pancakes Vegetable fritters (mushroom, cauliflower)	2-4 pieces 4 pieces - 6-8 pieces	2-3 pieces 3 pieces 3 pieces -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Chinese spring rolls Chicken nuggets Minisnacks Meatballs Fish fingers Mussels Squid rings in batter Fish (pieces) in batter Prawns Apple fritters	2 pieces 6-8 pieces 6-8 pieces 6-8 pieces 6-8 pieces 10-12 pieces 6-8 pieces 6-8 pieces 6-8 pieces 4 pieces	2 pieces 6 pieces 6 pieces 6 pieces 6 pieces 10 pieces 6 pieces 6 pieces 6 pieces -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Home made French fries*) (2nd frying cycle) Frozen French fries Crisps (very thin potato slices) Aubergine (slices) Potato croquettes Meat/fish croquettes Doughnuts Camembert (breadcrumbed) Escalope with ham and cheese Wiener Schnitzel	400 gram - 400 gram 400 gram - 4 pieces 4 pieces 3-4 pieces 2-4 pieces 2 pieces 2 pieces	- 300 gram 300 gram - 3 pieces 3 pieces - 2-3 - 4-5 -	3-4 - 3-4 3-4 - 4-5 4-5 5-6 2-3 4-5 3-4	- 5-6 5-6 - - 6-7 6-7 -

*) For the preparation of home-made French fries, see "Tips".

Table B for type HD 6132

Temperature	Type of food	Maximum amount at one time		Frying time (minutes)	
		Fresh	Frozen	Fresh or partly defrosted	Frozen
160 °C	Home-made French fries*) (first frying cycle)	600 grams	-	4-6	-
	Fresh fish	450 grams	-	5-7	-
170 °C	Chicken (drumsticks)	3-5 pieces	3-4 pieces	12-15	15-20
	Cheese croquettes	5 pieces	3 pieces	4-5	6-7
	Mini potato pancakes	-	3 pieces	-	3-4
	Vegetable fritters (mushroom, cauliflower)	8-10 pieces	-	2-3	-
180 °C	Chinese spring rolls	2-3 pieces	2 pieces	6-7	10-12
	Chicken nuggets	8-10 pieces	8 pieces	3-4	4-5
	Minisnacks	8-10 pieces	6 pieces	3-4	4-5
	Meatballs	6-8 pieces	6 pieces	3-4	4-5
	Fish fingers	8-10 pieces	8 pieces	3-4	4-5
	Mussels	12-15 pieces	12 pieces	2-3	3-4
	Squid rings in batter	8-10 pieces	8 pieces	3-4	4-5
	Fish (pieces) in batter	8-10 pieces	8 pieces	3-4	4-5
	Prawns	8-10 pieces	8 pieces	3-4	4-5
	Apple fritters	5 pieces	-	3-4	-
190 °C	Home made French fries*) (2nd frying cycle)	600 gram	-	3-4	-
	Frozen French fries	-	450 gram	-	5-6
	Crisps (very thin potato slices)	600 gram	450 gram	3-4	5-6
	Aubergine (slices)	600 gram	-	3-4	-
	Potato croquettes	5 pieces	4 pieces	4-5	6-7
	Meat/fish croquettes	5 pieces	4 pieces	4-5	6-7
	Doughnuts	3-4 pieces	-	5-6	-
	Camembert (breadcrumbed)	2-4 pieces	-	2-3	-
	Escalope with ham and cheese	2 pieces	-	4-5	-
	Wiener Schnitzel	2 pieces	-	3-4	-

*) For the preparation of home-made French fries, see "Tips".

Important

- Lisez attentivement ce mode d'emploi en regardant les illustrations avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique placée sous l'appareil correspondant à celle de votre logement.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale équipée d'une mise à la terre.
- Nettoyez les éléments de la friteuse soigneusement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois (voir Nettoyage).
- Ne plongez jamais le boîtier de commande amovible avec l'élément chauffant ou le cordon d'alimentation dans l'eau et ne les rincez pas non plus.
- Séchez bien tous les éléments avant de remplir la friteuse d'huile ou de graisse liquide.
- Nous vous conseillons d'utiliser de l'huile ou de la graisse liquide pour friture. Vous pouvez également utiliser de la graisse solide, mais dans ce cas vous devez prendre des précautions supplémentaires pour empêcher la graisse d'éclabousser et une surchauffe de l'élément chauffant. (voir "Utilisation de graisse solide" et "Conseils").
- Ne branchez la friteuse qu'une fois remplie d'huile ou de graisse.
- Utilisez uniquement des huiles et graisses adaptées à la friture et qui ne moussent pas. Vous trouvez cette information sur les emballages.
- Assurez-vous que la cuve est remplie d'huile ou de graisse jusqu'au niveau compris entre les deux repères indiqués à l'intérieur de la cuve. Vérifiez toujours ce niveau avant chaque utilisation.
- Un système de sécurité thermique met l'appareil hors tension en cas de surchauffe (voir "Sécurité").
- Dans ce mode d'emploi toutes les quantités maximales de cuisson sont indiquées. Ne dépassiez pas ces quantités (voir "tableaux").
- Pendant la cuisson, de la vapeur chaude se dégage par le filtre. Tenez vos mains et votre visage à une distance raisonnable de la vapeur. Faites également attention à la vapeur quand vous ouvrez le couvercle.
- Gardez l'appareil hors de la porté des enfants quand vous l'utilisez et ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table.
- Après utilisation, replacez le bouton du thermostat sur la position la plus basse (tournez complètement vers la gauche). Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez refroidir l'huile ou la graisse. Ne déplacez pas la friteuse tant qu'elle est chaude.
- Si des éléments de cet appareil venaient à être endommagés, faites-les remplacer par votre revendeur ou par un Centre Service Agréé Philips, car des outils spéciaux sont nécessaires.
- Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement.

Description générale (fig. 1)

- A Couvercle**
- B Hublot**
- C Gonds**
- D Filtre à graisse permanent**

- E Boîtier de commande amovible + élément chauffant**
- F Bouton de réglage de la température**
- G Interrupteur Marche/Arrêt avec témoin lumineux**
- H Témoin lumineux du thermostat**
- I Élément chauffant**

- J Panier**
- K Poignée du panier**
- L Bouton de déverrouillage de la poignée**
- M Cuve interne amovible**
- N Graduation de niveau d'huile ou de graisse**

- O Poignée de la cuve**
- P Bâti (parois froides)**
- Q Bouton de déverrouillage du couvercle**
- R Ouverture du bouton de réarmement**
- S Commutateur de sécurité**

- T Cordon d'alimentation**
- U Compartiment de rangement du cordon**
- V Plaque signalétique**
- W Poignées principales**

Sécurité

Arrêt de la sécurité thermique

L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique qui arrête l'appareil dès qu'il est en surchauffe. Cela peut se produire s'il n'y a pas ou pas assez d'huile ou de graisse dans la friteuse ou si les blocs de graisse ne sont pas fondus dans la friteuse.

Respectez les étapes suivantes une fois que le système de sécurité thermique a arrêté l'appareil

- Laissez l'huile ou la graisse refroidir.
- Appuyez avec précaution sur le bouton de réarmement derrière le boîtier de commande avec un petit tournevis (fig.2).

L'appareil est maintenant prêt pour une nouvelle utilisation.

Commutateur de sécurité

L'élément chauffant ne peut fonctionner que si le boîtier de commande a été correctement positionné.

Zone froide

L'élément chauffant est placé à une certaine distance du fond de la cuve. Il chauffe principalement l'huile ou la graisse à son contact et laisse, de ce fait, une zone plus froide entre l'élément chauffant et le fond de la cuve. Cela évite ainsi aux particules d'aliments de venir se carboniser et prolonge ainsi la durée d'utilisation de l'huile ou de la graisse.

Utilisation de graisse solide

Nous vous conseillons d'utiliser de l'huile ou de la graisse liquide spéciale friture. Vous pouvez également utiliser de la graisse solide, mais alors, vous devez prendre les précautions suivantes pour éviter les éclaboussures de graisse et une surchauffe de l'appareil.

- Utilisez 2 kg de graisse pour le type HD 6130 et 3 kg pour le type HD 6132.
- Si vous voulez utiliser de nouveaux blocs de graisse, faites-les fondre doucement à basse température dans une casserole.
- Versez avec précaution la graisse fondu dans la friteuse.
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation et mettez en marche la friteuse (voir "Friture").
- Ne rangez la friteuse que si la graisse est à la température ambiante. Pour chauffer à nouveau la graisse solidifiée, percez des trous dans la graisse avec une fourchette pour éviter les éclaboussures (fig.4). Prenez garde de ne pas endommager l'élément chauffant.

Avant la friture

- Nettoyez les éléments de la friteuse avant de l'utiliser pour la première fois. (Voir "Nettoyage").
- Placez l'appareil sur une surface horizontale stable.

- Si vous voulez placer la friteuse sur la cuisinière, sous la hotte aspirante, assurez-vous d'abord que les brûleurs de la cuisinière sont éteints.
- Retirez la totalité du cordon d'alimentation de son compartiment (fig.5).
- Remplissez la friteuse d'huile, ou de graisse fondue (Voir "Utilisation de graisse solide" et "Conseils") jusqu'au repère de remplissage de la cuve : 2,5 litres pour le type HD 6130 et 3,5 litres pour le type HD 6132 (fig.6).
- **Ne mélangez jamais deux sortes d'huile ou de graisse !**
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

Friture

- Mettez en marche la friteuse à l'aide l'interrupteur Marche/Arrêt (fig.7). Le témoin lumineux du thermostat s'allume (fig.8).
- Réglez le bouton de réglage de température sur la température désirée (fig.9). Pour obtenir des informations sur la température à sélectionner, référez-vous à l'emballage des aliments à frire ou aux tableaux de ce mode d'emploi.
- L'huile ou la graisse sera chauffée à la bonne température après environ 10 à 15 minutes.
- Le témoin lumineux reste allumé tant que l'élément chauffant est en train de chauffer. Quand le témoin lumineux reste éteint, l'huile ou la graisse a atteint la température sélectionnée.
- La même procédure s'applique si vous désirez faire plusieurs fritures à la suite. Attendez simplement que le témoin lumineux soit éteint avant de commencer la friture suivante.
- Si vous utilisez de l'huile ou de la graisse liquide, vous pouvez laisser le panier dans la friteuse pendant qu'elle chauffe. Bien entendu vous pouvez également laisser le panier dans la friteuse si de la graisse s'est solidifiée autour.
- Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage (fig.10). Le couvercle s'ouvre automatiquement.
- Levez la poignée pour mettre le panier sur la position la plus haute (Clic !) (fig. 11). Vous pouvez maintenant retirer le panier de la

- friteuse (fig.12).
- Mettez les aliments à frire dans le panier.
 - **Ne dépassez pas les quantités maximales d'aliments à frire en une fois comme cela est indiqué dans ce mode d'emploi (voir "Tableaux").**
 - Placez avec précaution le panier dans la friteuse. Assurez-vous que le panier est correctement inséré (fig.13).
 - Fermez le couvercle.
 - Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée et baissez la poignée pour mettre le panier dans la position la plus basse "position friture" (fig.14).
 - Pour obtenir une friture uniformément dorée, sortez le panier de l'huile ou de la graisse plusieurs fois et avec précaution, et secouez son contenu.
 - **Prenez garde à la vapeur chaude qui sort de l'appareil quand vous ouvrez le couvercle.**

Après la friture

- Levez la poignée pour mettre le panier dans la position la plus haute "position égouttage" (Clic !) (fig.15).
- Ouvrez le couvercle.
- Sortez avec précaution le panier et, si nécessaire, remuez-le au-dessus de la friteuse pour retirer l'excès d'huile ou de graisse.
- Mettez les aliments frits dans un bol ou une passoire contenant du papier absorbant.
- Arrêtez la friteuse à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation.
- Si vous n'utilisez pas régulièrement votre friteuse, il vaut mieux mettre l'huile ou la graisse liquide dans des bouteilles fermées, de préférence au réfrigérateur ou dans un endroit frais, une fois refroidie. Remplissez les bouteilles en versant l'huile ou la graisse à travers un tamis pour retirer les particules d'aliments. Pour vider la friteuse, retirez le couvercle, le panier et le boîtier de commande amovible avec l'élément chauffant, retirez la cuve de la friteuse et videz l'huile ou la graisse (voir "Nettoyage").
- Si la friteuse contient de la graisse solide, laissez la graisse se solidifier dans la friteuse et rangez la friteuse avec la graisse à l'intérieur (Voir "Utilisation de la graisse solide").

Nettoyage

- Débranchez l'appareil.
- Attendez que l'huile ou la graisse ait refroidi avant de nettoyer la friteuse. Il n'est pas indispensable que la graisse se soit solidifiée.
- Retirez le couvercle (fig.16), le panier (fig.17) et le boîtier de commande amovible avec l'élément chauffant (fig.18).
- Mettez le boîtier de commande amovible avec l'élément chauffant dans un lieu sec et sûr.
- **N'immergez jamais le boîtier de commande amovible avec l'élément chauffant dans l'eau et ne rincez pas ces éléments non plus !**
Si nécessaire, nettoyez ces éléments avec un chiffon humide et / ou du papier absorbant.
- Sortez la cuve de la friteuse (fig.19), retirez l'huile ou la graisse (fig.20) et jetez-la (voir "Environnement").
- Lavez le couvercle, le panier et la cuve à l'eau chaude ou au lave-vaisselle et séchez-les correctement.
- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques comme du bicarbonate de soude ou de paille de fer pour nettoyer la friteuse. Nettoyez le tour de la friteuse avec un chiffon humide et du liquide vaisselle et / ou du papier absorbant.
- Enroulez le cordon, mettez-le dans le compartiment de stockage et insérez la fiche dans l'emplacement prévu à cet effet (fig.21).
- Remontez les éléments de la friteuse (dans l'ordre suivant : cuve, boîtier de commande amovible avec l'élément chauffant, couvercle, panier). Assurez-vous que la cuve soit correctement insérée dans la friteuse (fig.22).
- Rangez la friteuse avec le couvercle fermé pour qu'elle reste propre et éviter ainsi à la poussière de pénétrer à l'intérieur.

Filtre permanent

Cette friteuse est équipée d'un filtre permanent. Pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil, le filtre en métal doit être nettoyé régulièrement.

- Nettoyez le couvercle de la friteuse dans de l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle après chaque utilisation.
- Pour un nettoyage en profondeur, desserrez

les vis situées sur les cotés du couvercle (fig. 23) et retirez le filtre (fig. 24).

Attendez que le filtre soit entièrement sec avant de le replacer dans le couvercle et avant de recommencer à utiliser l'appareil.

Conseils

Frites

Vous réussirez de belles frites, bien croustillantes, en les préparant comme suit :

- Employez de préférence des pommes de terre fermes.
- Coupez-les pommes de terre en tranches épaisses puis en bâtonnets. Rincez-les à l'eau froide. Ainsi, elles ne colleront pas les unes aux autres lors de la cuisson.
- Séchez-les bien.
- Faites frire les frites toujours en deux fois.
- La première fois durant 8 à 10 minutes à 160°.
- La seconde fois durant 2 à 4 minutes à 190°.
- Pour obtenir une couleur dorée et uniforme, sortez le panier de la friteuse à plusieurs reprises lors de la seconde cuisson et secouez les frites.
- Les frites surgelées sont précuites, vous pouvez les frire en une seule fois selon les indications figurant sur le paquet.

Aliments surgelés

Les aliments provenant du congélateur (- 16° à -18°) refroidissent fortement l'huile / la graisse dans laquelle vous les plongez. Parce qu'ils ne sont pas directement saisis les aliments absorbent trop d'huile ou de graisse.

Pour éviter ces inconvénients prenez les mesures suivantes :

- N'essayez pas de frire une trop grosse portion de nourriture à la fois (voir "tableaux")
- Laissez chauffer l'huile au moins 15 minutes avant d'y plonger une portion d'aliments.
- Réglez le bouton de la température sur le réglage indiqué dans les tableaux inclus dans ce mode d'emploi ou sur le paquet des aliments à frire. S'il n'y a pas d'indications de cuisson pour l'aliment que vous désirez frire, réglez la température à 190°.
- De préférence laissez les aliments congelés partiellement décongeler à température ambiante avant de les faire frire. Otez le

maximum de glace ou d'eau des aliments avant de les plonger dans la friteuse.

- Plongez les aliments dans l'huile ou la graisse doucement, car les aliments surgelés peuvent faire bouillir violemment l'huile ou la graisse chaude.

Eliminer les mauvais goûts

Certains aliments, notamment les poissons, peuvent perdre un peu de leur jus au cours de la cuisson. Le jus resté dans l'huile ou la graisse peut affecter l'odeur et le goût des aliments qui seront frits ultérieurement.

Pour que le goût de l'huile ou de la graisse reste neutre, faites comme suit :

- Chauffez d'abord la friteuse à 160°C, puis mettez deux fines tranches de pain ou des brins de persil dans l'huile ou la graisse. Attendez qu'il ne se produise plus de petites bulles d'air et enlevez à l'aide d'une spatule le pain ou les brins de persil. Le goût de l'huile ou de la graisse est maintenant de nouveau neutre.

Une alimentation saine

Les spécialistes de la nutrition conseillent l'utilisation d'huiles végétales et des graisses qui contiennent des acides gras non saturés (comme l'acide linoléique). Toutefois, ces huiles et graisses perdent leurs propriétés avantageuses plus rapidement que les autres huiles et graisses, il vous faudra donc les changer plus souvent.

- Renouvez régulièrement l'huile ou la graisse. Si vous utilisez principalement votre huile ou graisse pour frire des pommes de terre et si vous la filtrerez après chaque utilisation, elle pourra servir 10 à 12 fois.

Cependant, ne la gardez pas plus de 6 mois et suivez toujours les indications qui se trouvent sur l'emballage.

- En général, l'huile ou la graisse se dégrade plus vite lorsqu'on y fait frire des aliments riches en protéines tels que la viande ou le poisson.
- Ne rajoutez jamais de l'huile ou de la graisse fraîche dans de la friture déjà usagée.
- Changez l'huile si elle commence à mousser quand vous la faites chauffer, quand elle a un goût ou une odeur désagréable ou quand elle devient brune et/ou sirupeuse.

Environnement

Il est préférable de se débarrasser de l'huile usagée ou de la graisse liquide en la replaçant dans sa bouteille d'origine bouchon fermé. Pour vous débarrasser de la graisse laissez-la se solidifier et à l'aide d'une spatule enlevez-la de la friteuse puis enveloppez-la dans du papier journal.

Placez la bouteille d'huile ou le journal dans le conteneur destiné aux déchets non biodégradables ou débarrassez-vous en selon les lois en vigueur dans votre pays.

Tableaux

Les tableaux indiquent la quantité d'aliments que vous pouvez frire d'un coup et les températures ainsi que les temps de cuisson à observer.

- Si les indications au dos de l'emballage de l'aliment à préparer diffèrent de celles indiquées dans les tableaux, suivez toujours celles qui sont indiquées sur l'emballage.
- Soyez prudent, suivez le tableau correspondant à votre type de friteuse : tableau A pour la friteuse du type HD 6130 et le tableau B pour la friteuse de type HD 6132

Tableau A pour les appareils de type HD 6130

Température	Type d'aliment	Quantité maximale		Temps de cuisson (en min.)	
		Non congelé	Congelé	Non congelé ou en partie décongelé	Congelé
160 °C	Frites faites maison * (première étape de cuisson)	400 g	-	4-6	-
	Poisson frais	300 g	-	5-7	-
170 °C	Poulet pané Croquettes de fromage Mini galettes de pommes de terre Beignets de légume (champignon, chou-fleur)	2-4 pièces 4 pièces - 6-8 pièces	2-3 pièces 3 pièces 3 pièces -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Rouleau de printemps chinois Morceaux de poulet Mini-snacks Boulettes de viande Bâtonnets de poisson Moules Croquettes de calamar Croquettes de poisson Crevettes Beignets de pomme	2 pièces 6-8 pièces 6-8 pièces 6-8 pièces 6-8 pièces 10-12 pièces 6-8 pièces 6-8 pièces 6-8 pièces 4 pièces	2 pièces 6 pièces 6 pièces 6 pièces 6 pièces 10 pièces 6 pièces 6 pièces 6 pièces -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Frites faites maison* (seconde étape de la cuisson) Frites congelées Chips (tranches très fines de pommes de terre) Aubergines (tranches) Croquettes de pommes de terre Croquettes de viande/poisson Beignets Camembert (pané) Escalope avec du jambon et du fromage Wiener Schnitzel	400 g - 400 g 400 g 4 pièces 4 pièces 3-4 pièces 2-4 pièces 2 pièces 2 pièces	- 300 g 300 g - 3 pièces 3 pièces - - - -	3-4 - 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 2-3 4-5 3-4	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 - - - -

*) Pour la préparation des pommes de terre frites, voir "Conseils".

Tableau B pour les appareils de type HD 6132

Température	Type d'aliment		Quantité maximale	Temps de cuisson (en min.)	
			Non congelé	Congelé	Non congelé ou en partie décongelé
160 °C	Frites faites maison * (première étape de cuisson) Poisson frais	600 g 450 g	- -	4-6 5-7	- -
170 °C	Poulet pané Croquettes de fromage Mini galettes de pommes de terre Beignets de légume (champignon, chou-fleur)	3-5 pièces 5 pièces - 8-10 pièces	3-4 pièces 3 pièces 3 pièces -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Rouleau de printemps chinois Morceaux de poulet Mini-snacks Boulettes de viande Bâtonnets de poisson Moules Croquettes de calamar Croquettes de poisson Crevettes Beignets de pomme	2-3 pièces 8-10 pièces 8-10 pièces 6-8 pièces 8-10 pièces 12-15 pièces 8-10 pièces 8-10 pièces 8-10 pièces 5 pièces	2 pièces 8 pièces 6 pièces 6 pièces 8 pièces 12 pièces 8 pièces 8 pièces 8 pièces -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Frites faites maison* (seconde étape de la cuisson) Frites congelées Chips (tranches très fines de pommes de terre) Aubergines (tranches) Croquettes de pommes de terre Croquettes de viande/poisson Beignets Camembert (pané) Escalope avec du jambon et du fromage Wiener Schnitzel	600 g - 600 g 600 g 600 g 5 pièces 5 pièces 3-4 pièces 2-4 pièces 2 pièces 2 pièces	- 450 g 450 g - 4 pièces 4 pièces - - - -	3-4 - 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 2-3 4-5 3-4	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 - - - -

*) Pour la préparation des pommes de terre frites, voir "Conseils".

Wichtig

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, und sehen Sie sich dabei die Abbildungen an, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Schuko-Steckdose an.
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch gründlich alle Teile, die mit dem Gerät geliefert werden. Vgl. den Abschnitt „Reinigung“.
- Tauchen Sie die Bedienungseinheit, das Heizelement und das Netzkabel niemals in Wasser. Spülen Sie diese Teile auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Achten Sie darauf, daß alle Teile des Geräts gründlich trocken sind, bevor Sie die Fritierwanne mit Öl oder Fett füllen.
- Verwenden Sie nur Öle und Fette , die zum Fritieren geeignet sind. Eine entsprechende Information ist auf den Verpackungen der Öle/Fette zu finden. Die Verwendung fester Fette verlangt besondere Umsicht, damit das Fett nicht spritzt und das Heizelement überhitzt wird.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es mit Öl oder Fett gefüllt ist.
- Füllen Sie die Friteuse so, daß die Oberfläche des Öles bzw. des geschmolzenen Fettes zwischen der oberen und der unteren Markierung steht. Prüfen Sie vor jedem Fritiervorgang, ob die Fritierwanne ausreichend mit Öl/Fett gefüllt ist.
- Wenn das Öl/Fett zu heiß wird, schaltet ein integrierter Überhitzungsschutz das Gerät automatisch aus. Vgl. den Abschnitt „Sicherheit, Überhitzungsschutz“.
- Überschreiten Sie auf keinen Fall die Füllmengen, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Vgl. die Tabelle.
- Während des Fritierens steigt heißer Dampf durch den Filter auf. Kommen Sie mit Gesicht und Händen nicht in seine Nähe.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern, besonders, wenn es mit heißem Fett gefüllt ist.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Arbeitsfläche hinabhängen, damit das Gerät nicht hinuntergezogen werden kann.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter nach jedem Gebrauch mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn auf die niedrigste Position. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Öl/Fett abkühlen. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange das Öl/Fett noch nicht ausreichend abgekühlt ist!
- Wenn das Netzkabel oder ein anderes Teil des Geräts defekt oder beschädigt ist, muß es durch original Philips-Teile ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Philips-Händler oder das Philips Service Center in Ihrem Lande.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zur späteren Einsichtnahme auf.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Deckel
- B** Sichtfenster
- C** Scharnier
- D** Antifett-Dauerfilter

- E** Bedienungseinheit mit Heizelement, herausnehmbar
- F** Temperaturregler
- G** Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
- H** Kontrolllampe des Thermostats
- I** Heizelement

- J** Fritierkorb
- K** Griff des Fritierkorbs
- L** Auslösetaste für den Fritierkorb
- M** Fritierwanne
- N** Öl-/Fettstand-Markierungen

- O** Griff der Fritierwanne
- P** Gerätegehäuse (cool wall)
- Q** Auslösetaste für den Deckel
- R** Rückstell-Taste
- S** Sicherheitsschalter

- T** Netzkabel
- U** Kabelfach
- V** Typenschild
- W** Transportgriffe

Sicherheit

Überhitzungsschutz

Der integrierte Überhitzungsschutz schaltet Ihr Gerät automatisch aus, wenn das Heizelement überhitzt wird. Das geschieht, wenn kein oder zu wenig Öl/Fett in der Fritierwanne ist. Auch dann, wenn Stücke von festem Fett darin geschmolzen werden, kann das Heizelement nicht genug Wärme abgeben und wird automatisch ausgeschaltet.

Wenn dies geschehen ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie zunächst das Öl/Fett abkühlen.
- Drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig die Rückstell-Taste (R) an der Rückseite des Geräts (Abb. 2).

Die Friteuse steht nun wieder zur Verfügung.

Die Sicherheitsvorrichtung

Der Sicherheitsschalter in der Bedienungseinheit verhindert, daß das Heizelement eingeschaltet wird, solange die Bedienungseinheit nicht richtig eingesetzt ist („Klick“ – Abb. 3).

„Kühle Zone“

Während des Fritierens sammeln sich auf dem Grund der Fritierwanne, unterhalb des Heizelements Reste des Fritierguts an. Da die Hitze nach oben steigt, steigen die Partikel, die sich unten angesammelt haben, nicht auf und verkohlen nicht. So können Sie Ihr Öl/Fett häufiger wiederverwenden.

Verwendung von festem Fritierfett

Wir empfehlen Ihnen, in diesem Gerät nur Fritieröl oder flüssiges Fritierfett zu verwenden.. Sie können zwar auch festes Fritierfett verwenden, müssen dann aber wie folgt vorsichtig vorgehen, damit das Fett nicht spritzt und das Heizelement nicht überhitzt wird.

- Füllen Sie das Gerät mit Fett. Type HD 6130 mit 2 kg, Type HD 6132 mit 3 kg Fritierfett.
- Erwärmten Sie frisches Fett langsam in einem normalen Kochgefäß bei geringer Hitze.
- Gießen Sie das geschmolzene Fett vorsichtig in die Fritierwanne im Gerät.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät ein. Vgl. den Abschnitt „Fritieren“.
- Bewahren Sie das mit dem erstarrten Fett gefüllte Gerät bei Zimmertemperatur auf. Ist das Fett sehr kalt geworden, so könnte es beim Erwärmen leicht spritzen. Das läßt sich verhindern, indem Sie mit einer Gabel einige Löcher in das erstarrte Fett stechen (Abb. 4). Achten Sie darauf, daß Sie dabei nicht das Heizelement beschädigen.

Vor dem Gebrauch

- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch sorgfältig die abnehmbaren Teile. Vgl. den Abschnitt „Reinigung“.

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, wagerechte und ebene Fläche.
- Vergewissern Sie sich, bevor Sie das Gerät auf die Heizfläche eines Herdes stellen, daß die Fläche kalt ist und die Heizplatten ausgeschaltet sind.
- Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelfach (Abb. 5).
- Füllen Sie die leere, völlig trockene Fritierwanne mit Fritieröl bzw. flüssigem Fritierfett bis zur oberen Markierung (Abb. 6) in der Fritierwanne:
Type HD 6130 mit 2,5 Liter,
Type HD 6132 mit 3,5 Liter.
Für den Umgang mit festem Fritierfett s. die Abschnitte „Verwendung von festem Fritierfett“ und „Hinweise“.
- **Mischen Sie niemals verschiedene Sorten Öl und/oder Fett!**
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Achten Sie darauf, daß das Netzkabel keine heißen Teile berührt und nicht über die Tischkante hinabhängt.

Fritieren

- Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter ein (Abb. 7). Die Kontrolllampe in diesem Schalter (G) und die Kontrolllampe des Thermostats (H) leuchten auf (Abb. 8).
- Stellen Sie den Temperaturregler (F) auf die Temperatur, die für die Zubereitung der jeweiligen Speise empfohlen wird (Abb. 9). Entsprechende Angaben finden Sie auf der Verpackung oder in der Tabelle dieser Gebrauchsanweisung.
- Nach ca. 10 bis 15 Minuten ist die erforderliche Temperatur erreicht.
- Während das Öl/Fett aufgeheizt wird, geht die Kontrolllampe des Thermostats (H) mehrmals an und aus. Erst wenn diese Kontrolllampe längere Zeit nicht mehr aufgeleuchtet ist, hat das Öl/Fett die eingestellte Temperatur erreicht. Die Kontrolllampe im Ein-/Ausschalter (G) leuchtet hingegen, solange sich das Gerät eingeschaltet am Netz befindet.
- Gleichtes gilt, wenn Sie das Frittiergut in mehreren Portionen zubereiten. Warten Sie jedesmal, bis die Kontrolllampe (H) völlig erloschen ist und die eingestellte Temperatur erreicht wurde.
- Sie können den Fritierkorb während der Auf-

heizperiode in der Fritierwanne belassen. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn der Fritierkorb in erstarrtem Fritierfett festsitzt.

- Öffnen Sie den Deckel mit einem Druck auf die Auslösetaste (L) (Abb. 10). Der Deckel öffnet sich automatisch.
- Heben Sie den Griff (K) des Fritierkorbs an („Klick“) (Abb. 11). Jetzt können Sie den Fritierkorb aus dem Gerät nehmen (Abb. 12).
- Füllen Sie den Fritierkorb mit dem Frittiergut.
- **Füllen Sie niemals mehr in den Fritierkorb, als die Tabelle in dieser Gebrauchsanweisung für das entsprechende Frittiergut anführt.**
- Setzen Sie den Fritierkorb vorsichtig in das heiße Öl/Fett. Achten Sie darauf, daß der Fritierkorb korrekt eingesetzt ist (Abb. 13).
- Schließen Sie den Deckel.
- Drücken Sie die Arretierung im Griff (Abb. 14,1) und klappen Sie den Griff hinunter (Abb. 14,2) in die „Fritierposition“.
- Sie erreichen eine gleichmäßige Bräunung, wenn Sie von Zeit zu Zeit den Deckel öffnen und das Frittiergut vorsichtig schütteln.
- **Nehmen Sie sich vor dem heißen Dampstoß in Acht, der beim Öffnen des Deckels austritt.**

Nach dem Fritieren

- Heben Sie den Griff (K) des Fritierkorbs an, bis er einrastet („Klick“) (Abb. 15).
- Öffnen Sie den Deckel.
- Nehmen Sie den Fritierkorb vorsichtig aus der Fritierwanne und schütteln Sie ihn, falls erforderlich, darüber aus, um anhaftendes Fett zu beseitigen.
- Schütten Sie die fritierte Speise in eine Schüssel oder in ein Küchensieb, daß Sie bei Bedarf mit Haushaltspapier ausgelegt haben.
- Wenn Sie weitere Speisen fritieren wollen, so warten Sie, bis die Kontrolllampe (H) des Thermostats völlig erloschen ist und das Öl/Fett wieder die erforderliche Temperatur erreicht hat.
- Schalten Sie nach Beendigung des Fritierens das Gerät am Ein-/Ausschalter (G) aus. Die integrierte Kontrolllampe erlischt.
- Stellen Sie den Temperaturregler (F) auf die niedrigste Position.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Wenn Sie das Gerät nur gelegentlich verwenden, empfiehlt es sich, das Öl/flüssige Fett nach dem Abkühlen abzugeßen und in gut verschlossenen Flaschen an kühlem Platz, vorzugsweise im Kühlschrank, aufzubewahren. Nehmen Sie dazu den Deckel ab und die Bedienungseinheit mit dem Heizelement aus der Frittierwanne heraus. Nehmen Sie dann die Frittierwanne aus dem Gerät, und gießen Sie das Öl/Fett über ein Küchensieb in ein Gefäß, damit Reste des Frittierguts aus dem Öl/Fett entfernt werden. (Vgl. den Abschnitt „Reinigung“)
- Enthält das Gerät geschmolzenes Fett, können Sie es, nachdem es erstarrt ist, in der Frittierwanne belassen. Vgl. den Abschnitt „Verwendung von festem Frittierfett“.

Reinigung

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose!
- Warten Sie, bis das Öl/Fett abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen. Festes Frittierfett sollte noch nicht ganz erstarrt sein.
- Nehmen Sie den Deckel ab (Abb. 16), den Frittierkorb (Abb. 17) und die Bedienungseinheit mit dem Heizelement (Abb. 18) heraus.
- Legen Sie die Bedienungseinheit mit dem Heizelement an einem geeigneten, sicheren und trockenen Platz ab.
- **Tauchen Sie die Bedienungseinheit mit dem Heizelement niemals in Wasser; spülen Sie dieses Teil auch nicht unter fließendem Wasser ab!**

Reinigen Sie dieses Teil mit einem feuchten Tuch oder mit Haushaltspapier.

- Nehmen Sie die Frittierwanne aus dem Gerät (Abb. 19) und leeren Sie das Öl/Fett aus (Abb. 20). Beachten Sie den Abschnitt „Umweltschutz“ wenn Sie das Öl/Fett nicht mehr verwenden wollen.
- Reinigen Sie den Deckel, den Frittierkorb und die Frittierwanne in heißem Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spülmittel zufügen können, oder im Geschirrspüler. Trocknen Sie danach alles gründlich ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, kein Soda und keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol oder Aceton. Reinigen Sie das Gehäuse mit

einem feuchten Tuch, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können, oder mit Haushaltspapier.

- Rollen Sie das Netzkabel auf, und bringen Sie es im Kabelfach (U) unter (Abb. 22). Stecken Sie den Netzstecker korrekt in die Einbuchtung.
- Setzen Sie alle Teile in folgender Reihenfolge in das Gehäuse zurück: Frittierwanne, Bedienungseinheit mit Heizelement, Deckel, Frittierkorb. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Frittierwanne (Abb. 22).
- Fassen Sie das Gerät, wenn Sie es bewegen, immer an den Transportgriffen (W) an.
- Bewahren Sie das Gerät mit geschlossenem Deckel auf, damit die Frittierwanne nicht verschmutzt.

Dauer-Dunstfilter

Das Gerät ist mit einem dauerhaften Dunstfilter ausgestattet.

Dieser Filter aus Metall muß regelmäßig gereinigt werden.

- Reinigen den Deckel (A) nach jedem Gebrauch der Friteuse in heißem Wasser, dem Sie etwas Spülmittel zugefügt haben, oder im Geschirrspüler.
- Zu einer gründlichen Reinigung entfernen Sie die Schrauben auf der Innenseite des Deckels (Abb. 23) und nehmen den Filter heraus (Abb. 24).

Lassen Sie den Filter gründlich trocknen, bevor Sie den Deckel auf das Gerät zurücksetzen.

Hinweise

Pommes frites

So erhalten Sie die appetitlichsten und knusprigsten Pommes frites:

- Nehmen Sie festkochende Kartoffeln.
- Schneiden Sie die Kartoffeln zuerst in dicke Scheiben und dann in längliche Stäbchen. Spülen Sie die Stäbchen in einem Sieb unter kaltem Leitungswasser ab, damit sie beim Fritieren nicht aneinanderkleben.
- Trocknen Sie die Kartoffelstäbchen, z.B. mit Haushaltspapier.
- Pommes frites werden in zwei Stufen zubereitet:

- zunächst 4 bis 6 Minuten bei 160° C,
 - danach 2 bis 4 Minuten bei 190° C.
- Schütteln Sie den Fritierkorb während der zweiten Stufe in kurzen Abständen. So werden die Pommes frites rundherum goldbraun.
- Tiefgefrorene Pommes frites sind bereits vorfrittiert; sie werden in einem einzigen Arbeitsgang frittiert. Richten Sie sich bitte nach den Angaben auf der Verpackung.

Tiefkühlkost

Speisen aus einem Tiefkühlgerät oder Tiefkühlfach (-16/-18° C) kühlen beim Eintauchen das heiße Öl/Fett stark ab, so daß sehr viel Öl/Fett absorbiert werden kann.

- Füllen Sie darum niemals größere Portionen davon in die Friteuse. Vgl. die Tabelle.
- Heizen Sie die Friteuse mindestens 15 Minuten auf die erforderliche Temperatur auf, bevor Sie eine Portion Tiefkühlkost frittierten.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf den Wert, der auf der Packung oder in der Tabelle dieser Gebrauchsanweisung angegeben ist. Fehlen solche Hinweise, so stellen Sie den Temperaturregler auf die höchste Position (190° C).

(Diese Hinweise gelten auch für andere Speisen, die eine präzise Zubereitung verlangen, z.B. für Fleisch-Kroketten.

- An Tiefkühlkost haftet oft viel Eis. Lassen Sie es vor dem Fritieren abtauen, und gießen Sie dann das Wasser ab.
- Senken Sie anschließend das Frittiergut besonders langsam in das Öl/Fett, damit keine Blasen und Spritzer entstehen.

Wenn das Öl/Fett einen Beigeschmack hat
 Bestimmte Speisen, insbesondere Fisch, können beim Fritieren etwas Flüssigkeit abgeben. Das wirkt sich nachteilig auf den Geschmack der Speisen aus, die später in dem selben Öl/Fett frittiert werden. Diesen Beigeschmack können Sie wie folgt beseitigen:

- Erhitzen Sie das Öl/Fett auf 160° C und geben dann zwei dünne Scheiben Brot oder einige Stengel Petersilie hinein. Wenn keine Luftblasen mehr aufsteigen, nehmen Sie das Brot/die Petersilie aus der Friteuse. Das Öl/Fett hat jetzt wieder einen neutralen Geschmack.

Eine gesunde Diät

Ernährungsfachleute empfehlen die Verwendung

von Pflanzenölen und -fetten mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, z.B. Linolsäure. Diese Öle und Fette verlieren ihre günstigen Eigenschaften aber schneller als andere Öle und Fette; sie müssen darum früher ersetzt werden.

- Tauschen Sie das Öl/Fett regelmäßig gegen frisches Öl/Fett aus. Wenn Sie vorwiegend Pommes frites bereiten und das Öl/Fett nach jedem Gebrauch durchsieben, läßt es sich 10 bis 12 Mal verwenden. Es sollte jedoch nicht länger als 6 Monate verwendet werden.
- Richten Sie sich in jedem Fall nach den Angaben auf der Packung.
- Öle und Fette sind um so häufiger zu auszutauschen, je öfter darin eiweißhaltige Speisen wie Fleisch und Fisch frittiert werden.
 - Füllen Sie verbrauchtes Fett niemals mit frischem Fett auf.
 - Wenn das Öl/Fett schäumt, einen strengen Geschmack oder Geruch annimmt, ist es an der Zeit, es durch frisches Öl/Fett zu ersetzen.

Umweltschutz

Es empfiehlt sich, verbrauchtes Öl in der Originalflasche verschlossen, Fett in einer Originalverpackung oder in Zeitungspapier eingewickelt zu entsorgen. Sie sind als Verbraucher verpflichtet, verbrauchtes Öl/Fett bei den offiziellen Stellen für Sondermüll abzugeben.

Tabellen

- Richten Sie sich bitte nach der Tabelle, die Ihrem Gerät entspricht:
 Tabelle A gilt für Type HD 6130,
 Tabelle B gilt für Type HD 6132.
- Wenn die Angaben auf der Packung von denen in der Tabelle abweichen, so richten Sie sich bitte nach den Angaben auf der Packung.

Die Tabellen zeigen für verschiedene Speisen, wie sie mit der Friteuse in einem Arbeitsgang zubereitet werden können, bei welcher Temperatur, und wie lange zu frittiert ist. Außerdem wird die Höchstmenge angegeben. Sie können, je nach der eingefüllten Menge und Ihrem persönlichen Geschmack, etwas von diesen Angaben abweichen.

Tabelle A – Type HD 6130

Temperatur	Art der Speise	Höchstmenge		Fritierzeit (in Minuten)	
		frisch	gefroren	frisch oder aufgetaut	gefroren
160 °C	Pommes frites *) (erster Arbeitsgang) Frischfisch	400 g	-	4 bis 6	-
		300 g	-	5 bis 7	-
170 °C	Hähnchenkeule Käsekroketten Mini-Kartoffelpuffer (Rösti) Gemüse (Pilze, Blumenkohl)	2 bis 4 Stk. 4 Stk. - 6 bis 8 Stk.	2 bis 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk. -	12 bis 15 4 bis 5 - 2 bis 3	15 bis 20 6 bis 7 3 bis 4 -
180 °C	Frühlingsrollen Hähnchen-Nuggets etc. Mini-Snacks Fleischbällchen Fischstäbchen Muscheln Tintenfischringe im Teig Fisch im Teig Garnelen Apfel-Beignets	2 Stk. 6 bis 8 Stk. 6 bis 8 Stk. 6 bis 8 Stk. 6 bis 8 Stk. 10 bis 12 Stk. 6 bis 8 Stk. 6 bis 8 Stk. 6 bis 8 Stk. 4 Stk.	2 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 10 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. -	6 bis 7 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4 2 bis 3 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4	10 bis 12 4 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 3 bis 4 4 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 -
190 °C	Pommes frites*) (zweiter Arbeitsgang) Pommes frites, tiefgefroren Kartoffelchips Auberginen Kartoffel-Croquetten Fleisch-/Fisch-Croquetten Doughnuts Camembert, paniert Cordon bleu Wiener Schnitzel	400 g - 400 g 400 g 4 Stk. 4 Stk. 3 bis 4 Stk. 2 bis 4 Stk. 2 Stk. 2 Stk.	- 300 g 300 g - 3 Stk. 3 Stk. - - - -	3 bis 4 - 3 bis 4 3 bis 4 4 bis 5 4 bis 5 5 bis 6 2 bis 3 4 bis 5 3 bis 4	- 5 bis 6 5 bis 6 - 6 bis 7 6 bis 7 -

*) Für die Zubereitung von hausgemachten Pommes frites siehe den Abschnitt "Hinweise".

Tabelle B - Type HD 6132

Temperatur	Art der Speise	Höchstmenge		Fritierzeit (in Minuten)	
		frisch	gefroren	frisch oder aufgetaut	gefroren
160 °C	Pommes frites *) (erster Arbeitsgang) Frischfisch	600 g 450 g	- -	4 bis 6 5 bis 7	- -
170 °C	Hähnchenkeule Käsekroketten Mini-Kartoffelpuffer (Rösti) Gemüse (Pilze, Blumenkohl)	3 bis 5 Stk. 5 Stk. - 8 bis 10 Stk.	3 bis 4 Stk. 3 Stk. 3 Stk. -	12 bis 15 4 bis 5 - 2 bis 3	15 bis 20 6 bis 7 3 bis 4 -
180 °C	Frühlingsrollen Hähnchen-Nuggets etc. Mini-Snacks Fleischbällchen Fischstäbchen Muscheln Tintenfischringe im Teig Fisch im Teig Garnelen Apfel-Beignets	2 bis 3 Stk. 8 bis 10 Stk. 8 bis 10 Stk. 6 bis 8 Stk. 8 bis 10 Stk. 12 bis 15 Stk. 8 bis 10 Stk. 8 bis 10 Stk. 8 bis 10 Stk. 5 Stk.	2 Stk. 8 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 8 Stk. 12 Stk. 8 Stk. 8 Stk. 8 Stk. -	6 bis 7 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4 2 bis 3 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4	10 bis 12 4 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 3 bis 4 4 bis 5 4 bis 5 4 bis 5 -
190 °C	Pommes frites*) (zweiter Arbeitsgang) Pommes frites, tiefgefroren Kartoffelchips Auberginen Kartoffel-Croquetten Fleisch-/Fisch-Croquetten Doughnuts Camembert, paniert Cordon bleu Wiener Schnitzel	600 g - 600 g 600 g 5 Stk. 5 Stk. 3 bis 4 Stk. 2 Stk. 2 Stk.	- 450 g 450 g - 4 Stk. 4 Stk. - - 4 Stk. -	3 bis 4 - 3 bis 4 3 bis 4 4 bis 5 4 bis 5 5 bis 6 4 bis 5 5 bis 6 2 bis 3 4 bis 5 3 bis 4	- 5 bis 6 5 bis 6 - 6 bis 7 6 bis 7 - -

*) Für die Zubereitung von hausgemachten Pommes frites siehe den Abschnitt "Hinweise".

Belangrijk

- Lees de gebruiksaanwijzing en bekijk de illustraties voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Controleer voordat u de frituurpan aansluit of de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Maak voor het eerste gebruik de verschillende onderdelen van de friteuse goed schoon (zie "Schoonmaken").
- Dompel het regelpaneel met het verwarmingselement nooit in water en spoel deze onderdelen ook niet af.
- Zorg dat de verschillende onderdelen goed droog zijn voordat u de friteuse vult met olie of gesmolten vet.
- **Wij raden u aan in dit apparaat frituurolie of vloeibaar frituurvet te gebruiken. Vast frituurvet kan ook worden gebruikt, maar u dient dan extra maatregelen te treffen om spatten van vet en oververhitting van het element te voorkomen (zie "Gebruik van vast vet" en "Tips").**
- Schakel de friteuse pas in nadat u deze met olie of gesmolten vet heeft gevuld.
- Gebruik uitsluitend soorten olie en vet die een schuimremmer bevatten en geschikt zijn om in te friuteren. Deze informatie kunt u op de verpakking van de producten vinden.
- Zorg ervoor dat de pan met olie of vet minimaal gevuld is tot het niveau tussen de twee maatstrekken in de frituurpan. Controleer dit voordat u de friteuse inschakelt.
- Een thermische beveiliging schakelt het apparaat uit bij oververhitting (zie "Veiligheid").
- In deze gebruiksaanwijzing worden de maximaal in één keer te friuteren hoeveelheden etenswaren aangegeven. Overschrijd deze hoeveelheden niet (zie "Tabellen").
- Tijdens het friuteren komt hete stoom vrij door het filter. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand. Pas ook op voor hete stoom wanneer u het deksel opent.
- Houd tijdens het gebruik de friteuse buiten bereik van kinderen en laat het snoer niet over de rand van het aanrecht of de tafel hangen.
- Zet na gebruik de temperatuurregelaar in de laagste stand (geheel naar links draaien). Haal de stekker uit het stopcontact en laat de olie of het vet afkoelen. Verplaats de friteuse pas als deze voldoende is afgekoeld.
- Indien het snoer of andere onderdelen van dit apparaat zijn beschadigd, dienen deze uitsluitend te worden vervangen door een door Philips daartoe aangewezen reparateur, omdat voor de reparatie speciale gereedschappen en/of onderdelen zijn vereist.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A Deksel**
- B Kijkvenster**
- C Scharnier**
- D Permanent anti-vet filter**

- E Afneembaar regelpaneel met verwarmingselement**
- F Temperatuurregelaar**
- G Aan/uit-schakelaar met controlelampje**
- H Controlelampje temperatuurregeling**
- I Verwarmingselement**

- J Frituurmand**
- K Handgreep frituurmand**
- L Ontgrendelingsknop handgreep**

- M Uitneembare frituurpan**
- N Maatstrekken olie/vetniveau**

- O Handgrepen frituurpan**
- P Behuizing (cool wall)**
- Q Dekselontgrendelaar**
- R Opening "reset" knop**
- S Veiligheidsschakelaar**

- T Snoer**
- U Snoeropbergruimte**
- V Typeplaatje**
- W Handgrepen voor verplaatsen**

Veiligheid

Thermische beveiliging

Een thermische beveiliging schakelt het apparaat uit bij oververhitting. Dit kan gebeuren wanneer er geen of te weinig olie of vet in de frituurpan is, of wanneer er blokken nieuw vet direct in de frituurpan worden gesmolten. Hierdoor kan de warmteafgifte van het verwarmingselement niet snel genoeg plaatsvinden.

Wanneer de thermische beveiliging het apparaat heeft uitgeschakeld, neem dan de volgende maatregelen:

- laat de olie of het vet eerst afkoelen;
- druk met een kleine schroevendraaier de "reset" knop aan de achterzijde van het regelpaneel voorzichtig in (fig. 2).

Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Veiligheidsschakelaar

De veiligheidsschakelaar in het regelpaneel zorgt ervoor dat het verwarmingselement alleen ingeschakeld kan worden wanneer het regelpaneel op de juiste wijze is geplaatst ("Klik") (fig. 3).

Koele zone (Cool zone)

Tijdens het frituren verzamelen losse voedseldeeltjes zich op de bodem van de frituurpan. Doordat het verwarmingselement zich op enige afstand boven de bodem van de pan bevindt en voornamelijk de olie of het vet boven het element verwarmt, blijft de olie of het vet tussen de bodem van de pan en het verwarmingselement relatief kool ("cool zone"). Hier verbranden de voedseldeeltjes minder snel, waardoor de olie of het vet langer bruikbaar is.

Gebruik van vast vet

Wij raden u aan in dit apparaat frituurolie of vloeibaar frituurvet te gebruiken. U kunt ook vast frituurvet gebruiken, maar tref dan onderstaande maatregelen om spatten van vet en oververhitting te voorkomen:

- Gebruik 2 kg vet voor type HD 6130 en 3 kg vet voor type HD 6132.
- Als u stukken nieuw vet wilt gaan gebruiken, smelt deze dan eerst langzaam in een aparte pan op een laag vuur.
- Giet het vloeibare vet voorzichtig in de frituurpan.
- Steek daarna pas de stekker in het stopcontact en schakel de friteuse in (zie "Frituren").
- Bewaar de friteuse met het daarin gestold vet bij kamertemperatuur. Wanneer vet erg koud is bestaat er bij het smelten een kans op spatten. Prik met een vork voorzichtig wat gaatjes in het vet om dit te voorkomen (fig. 4). Pas op dat u daarbij het verwarmingselement niet beschadigt.

Vóór het frituren

- Maak, vóór het eerste gebruik, de verschillende onderdelen van de friteuse goed schoon (zie "Schoonmaken").

- Plaats het apparaat op een horizontaal, effen en stabiel oppervlak.
- Wanneer u de friteuse onder de afzuigkap op het fornuis zet, controleer dan of alle verwarmingsbronnen uit zijn.
- Neem het gehele snoer uit de snoeropbergruimte (fig. 5).
- Vul de droge frituurpan met olie, vloeibaar vet of gesmolten vast vet (zie "Gebruik van vast vet" en "Tips") tot de hoogste maatstreep in de frituurpan: 2,5 liter voor type HD 6130 en 3,5 liter voor type HD 6132 (fig. 6).
- **Meng nooit twee verschillende soorten olie of vet!**
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete onderdelen van het apparaat.

Frituren

- Zet de friteuse aan met behulp van de aan/uit-schakelaar (fig. 7). Het controlelampje in de schakelaar en het controlelampje van de temperatuurregeling zullen gaan branden (fig. 8).
- Draai de temperatuurknop in de juiste stand (fig. 9).
Voor de juiste temperatuur: zie de verpakking van het voedsel of de tabellen in deze gebruiksaanwijzing.
- De olie of het vet warmt nu in 10 à 15 minuten op.
- Tijdens het opwarmen zal het controlelampje van de temperatuurregeling een aantal malen aan en uit gaan. Het lampje brandt als het verwarmingselement opwarmt. Als het lampje langere tijd uit blijft, is de olie of het vet op de ingestelde temperatuur.
- Bovenstaande geldt ook tussen de verschillende frituurbeurten door. Wacht dus tot het lampje langere tijd uit blijft, voordat u opnieuw het mandje met etenswaren in de frituurpan plaatst.
- Wanneer u olie of vloeibaar vet gebruikt kunt u de frituurmand in de pan laten tijdens het opwarmen.
Dit kan vanzelfsprekend ook wanneer u vast vet opwarmt dat al eerder is gebruikt, en rond de frituurmand is gestold.
- Open het deksel door op de dekselontgrendelaar te drukken (fig. 10). Het

- deksel zal dan automatisch omhoog komen.
- Breng de handgreep omhoog om de frituurmand in de hoogste stand te brengen ("Klik") (fig. 11). U kunt de frituurmand vervolgens uit de pan nemen (fig. 12).
- Doe de etenswaren in de frituurmand.
- **Overschrijd de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven in één keer te frituren hoeveelheden etenswaren niet (zie "Tabellen").**
- Zet de frituurmand voorzichtig in de pan. Let op dat deze goed geplaatst is (fig. 13).
- Sluit het deksel.
- Druk op de ontgrendelingsknop van de handgreep om de handgreep omlaag te brengen en de frituurmand in de laagste stand ("frituurstand") te zetten (fig. 14).
- Voor een gelijkmataige bruining: neem tijdens het frituren de frituurmand zo nu en dan uit de olie of het vet en schud de etenswaren voorzichtig om.
- **Pas op voor hete stoom wanneer u het deksel opent.**

Na het frituren

- Breng de handgreep omhoog om de frituurmand in de hoogste stand ("uitelekstand") te brengen ("Klik") (fig. 15).
- Open het deksel.
- Neem de frituurmand voorzichtig uit de pan en schud zonodig de frituurmand boven de frituurpan om overtollig vet te verwijderen. Doe de gefrituurde etenswaren in een schaal of vergiet met vet-absorberend papier, bijvoorbeeld keukenpapier.
- Schakel de friteuse uit met de aan/uit-schakelaar. Het controlelampje in de schakelaar gaat uit.
- Neem de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer u de friteuse niet regelmatig gebruikt kunt u afgekoelde olie of vloeibaar vet het best in goed afgesloten flessen bewaren, bij voorkeur in de koelkast of op een koele plaats. Giet de olie of het vloeibare vet daarbij door een fijne zeef of filter om voedselresten te verwijderen. Hierdoor kunt u het deksel, de frituurmand en het regelpaneel met het verwarmingselement verwijderen en de frituurpan uit de friteuse nemen (zie "Schoonmaken").

- Vast vet kunt u laten stollen en in de frituurpan bewaren (zie "Gebruik van vast vet").

Schoonmaken

- Neem de stekker uit het stopcontact.
- Wacht met schoonmaken tot de olie of het vet goed is afgekoeld (vast vet dient echter nog niet geheel gestold te zijn).
- Verwijder het deksel (fig. 16), de frituurmand (fig. 17) en het regelpaneel met het verwarmingselement (fig. 18).
- Leg het regelpaneel met het verwarmings-element op een veilige, droge plaats.
- **Dompel het regelpaneel met het verwarmingselement nooit in water en spoel deze onderdelen ook niet af!**
Maak deze onderdelen eventueel schoon met een vochtige doek en/of keukenpapier.
- Neem de frituurpan uit het apparaat (fig. 19), verwijder de olie of het vet (fig. 20) en gooi het weg (zie "Milieu").
- Maak het deksel, de frituurmand en de frituurpan schoon in heet sop of in de vaatwasmachine. Spoel ze na met schoon water en droog ze goed af. Gebruik voor het schoonmaken geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen, zoals soda, (vloeibaar) schuurmiddel of schuursponsje. Maak de behuizing schoon met een vochtige doek (met afwasmiddel) en/of keukenpapier.
- Rol het snoer op en duw het terug in de snoeropbergruimte (fig. 21) en plaats de stekker in de daarvoor bestemde uitsparing.
- Plaats de onderdelen terug in de friteuse (achtereenvolgens: frituurpan, controlepaneel met verwarmingselement, deksel en frituurmand). Let op dat u de frituurpan op de juiste wijze in het apparaat plaatst (fig. 22).
- Til het apparaat op aan de handgrepen aan de zijkant van de friteuse.
- Berg de friteuse op met gesloten deksel. Op deze manier houdt u de binnenzijde van de frituurpan schoon en vrij van stof.

Permanent filter

Deze friteuse is uitgerust met een permanent filter. Reinig dit metalen filter regelmatig om een optimale werking te waarborgen.

- Was het deksel van de friteuse na elk gebruik in heet sop of in de vaatwasmachine.
- Voor grondig schoonmaken: draai de schroeven aan de binnenzijde van het deksel los (fig. 23) en verwijder het filter (fig. 24). Laat het filter goed drogen voordat u het in het deksel terugplaatst en het apparaat weer gaat gebruiken.

Tips

Verse frites

U maakt de lekkerste en krokantste frites als volgt:

- Gebruik bij voorkeur vastkokende aardappelen.
- Snijd de aardappelen in dikke plakken en vervolgens in reepjes, en spoel deze af onder koud water. De frites zullen dan niet aan elkaar plakken tijdens het friuteren.
- Droog de aardappelreepjes goed af.
- Frituur verse frites altijd in twee stappen:
 - de eerste keer 4-6 minuten op 160°C;
 - de tweede keer 2-4 minuten op 190°C.
- Voor een gelijkmatige bruining: neem tijdens de tweede keer fritten de frituurmand zo nu en dan uit de olie of het vet en schud de frites om.
- Diepvries frites zijn voorgebakken en kunnen dus in één bakbeurt worden gefrituurd volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Diepvries etenswaren

Etenswaren uit de diepvries (-16 tot -18°C) koelen de olie of het vet sterk af zodra ze daarin ondergedompeld worden. Omdat ze niet direct dichtschroeien kunnen de etenswaren te veel olie of vet absorberen. Neem de volgende maatregelen om dit te voorkomen:

- Frituur niet te grote hoeveelheden etenswaren tegelijk (zie "Tabellen").
- Laat de olie of het vet ca. 15 minuten op temperatuur komen voordat u de etenswaren erin dompelt.
- Stel de temperatuurregeling in op de stand die in de tabellen in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van het product wordt aangegeven. Als deze aanwijzingen ontbreken, kies dan een temperatuur van 190°C.
- Laat de etenswaren bij voorkeur vóór het friuteren gedeeltelijk bij kamertemperatuur

ontdooien. Schud zoveel mogelijk ijs en water van de etenswaren af.

- Laat de etenswaren behoedzaam in de olie of het vet zakken; bevroren etenswaren kunnen de hete olie of het vet hevig doen opborrelen.

Bijsmakjes wegwerken

Bepaalde etenswaren, met name vis, kunnen tijdens het frituren vocht verliezen dat in de olie of het vet terecht komt. Hierdoor kunnen de geur en smaak van later te bereiden gerechten worden aangetast. Om dit te voorkomen dient u het volgende te doen:

- Verwarm de olie of het vet tot 160°C. Gooi vervolgens twee dunne sneetjes brood of een paar takjes peterselie in de frituurpan. Wacht tot er geen luchtbelletjes meer te zien zijn en neem het brood of de peterselie uit de pan met behulp van een spatel. De olie of het vet is nu weer neutraal van smaak.

Gezond eten

Deskundigen op het gebied van gezond eten en drinken adviseren plantaardige oliën en vetten die onverzadigde vetzuren (bijvoorbeeld linolzuur) bevatten. Deze oliën en vetten zult u echter vaker moeten vervangen om hun goede eigenschappen te behouden. Houd u zich hierbij aan de volgende richtlijnen:

- Ververs de olie of het vet regelmatig. Wanneer u de olie of het vet voornamelijk gebruikt om frites te bakken, en het telkens na gebruik door een fijne zeef of filter giet, kunt u de olie of het vet zo'n 10 tot 12 keer gebruiken.

Gebruik de olie of het vet echter niet langer dan 6 maanden en volg in alle gevallen de aanwijzingen op de verpakking.

- In het algemeen bederft olie of vet sneller wanneer u eiwitrijk voedsel (zoals vlees en vis) frituurt.
- Voeg geen nieuwe olie of vet toe aan reeds gebruikte olie of vet.
- Vervang in elk geval alle olie of vet wanneer het gaat bruisen bij verwarmen, het sterk ruikt of smaakt, of wanneer het donker van kleur en/of stroperig wordt.

Milieu

Gebruikte olie of vloeibaar vet kunt u het best afvoeren door het terug te gieten in de (hersluitbare) plastic flessen van de verpakking. Gebruikt vast vet kunt u afvoeren door het in de frituurpan (zonder frituurmand) te laten stollen en het vervolgens met behulp van een spatel uit te scheppen en in een krant te verpakken. De flessen olie of de krant met vet kunt u deponeren in de container voor restafval (niet in de bio-bak) of afvoeren volgens de voorschriften zoals deze in uw land gelden.

Tabellen

In deze tabellen wordt voor verschillende soorten etenswaren aangegeven wat de aanbevolen hoeveelheid in één keer te frituren etenswaren is en welke temperatuur en bereidingstijd u daarbij dient te kiezen.

- Als op de verpakking van de etenswaren afwijkende aanwijzingen worden gegeven, volgt u deze dan in alle gevallen op.
- Let op welke van de bijgesloten tabellen betrekking heeft op uw apparaat; tabel A voor type HD 6130 en tabel B voor type HD 6132.

Tabel A voor type HD 6130

Temperatuur	Soort etenswaren	Maximale hoeveelheid per keer Frituurtijd (minuten)			
		Vers	Diepgevroren gedeeltelijk onttdooid *)	Vers of gedeeltelijk onttdooid *)	Diepgevroren
160 °C	Verse frites*) (1e frituurbeurt) Verse vis	400 gram 300 gram	- -	4-6 5-7	- -
170 °C	Kip (drumsticks) Kaaskroketten Rosti Groenten beignets (champignon, bloemkool)	2-4 stuks 4 stuks - 6-8 stuks	2-3 stuks 3 stuks 3 stuks -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Loempia Vietnamese loempia Kipnuggets Minisnacks Gehaktballetjes Vissticks Mosselen Inktvisringen in beslag Vis (stukjes) in beslag Garnalen Appelbeignets	2 stuks 4-6 stuks 6-8 stuks 6-8 stuks 6-8 stuks 6-8 stuks 10-12 stuks 6-8 stuks 6-8 stuks 6-8 stuks 4 stuks	2 stuks 4 stuks 6 stuks 6 stuks 6 stuks 6 stuks 10 stuks 6 stuks 6 stuks 6 stuks -	6-7 5-6 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 8-10 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Verse frites *) (2e frituurbeurt) Diepvries frites Chips (zeer dunne aardappelschijfjes) Aubergine (schijfjes) Aardappelkroketten Vlees/viskroketten Bitterballen Donuts Camembert (gepanneerd) Cordon Blue Wiener Schnitzel	400 gram - 400 gram 400 gram 4 stuks 4 stuks 8-10 stuks 3-4 stuks 2-4 stuks 2 stuks 2 stuks	- 300 gram 300 gram - 3 stuks 3 stuks 8 stuks - - - - -	3-4 - 3-4 3-4 4-5 4-5 3-4 5-6 2-3 4-5 3-4	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 5-6 - - - -

*)

Voor het bereiden van verse frites zie "Tips".

Tabel B voor type HD 6132

Temperatuur	Soort etenswaren	Maximale hoeveelheid per keer Frituurtijd (minuten)			
		Vers	Diepgevroren gedeeltelijk ontdoooid *)	Vers of gedeeltelijk ontdoooid *)	Diepgevroren
160 °C	Verse frites*) (1e frituurbeurt) Verse vis	600 gram 450 gram	- -	4-6 5-7	- -
170 °C	Kip (drumsticks) Kaaskroketten Rosti Groenten beignets (champignon, bloemkool)	3-5 stuks 5 stuks - 8-10 stuks	3-4 stuks 4 stuks 4 stuks -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Loempia Vietnamese loempia Kipnuggets Minisnacks Gehaktballetjes Vissticks Mosselen Inktvisringen in beslag Vis (stukjes) in beslag Garnalen Appelbeignets	2-3 stuks 5-6 stuks 8-10 stuks 8-10 stuks 8-10 stuks 8-10 stuks 12-15 stuks 8-10 stuks 8-10 stuks 8-10 stuks 5 stuks	2 stuks 5 stuks 8 stuks 8 stuks 8 stuks 8 stuks 12 stuks 8 stuks 8 stuks 6 stuks -	6-7 5-6 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 8-10 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Verse frites *) (2e frituurbeurt) Diepvries frites Chips (zeer dunne aardappelschijfjes) Aubergine (schijfjes) Aardappelkroketten Vlees/viskroketten Bitterballen Donuts Camembert (gepanneerd) Cordon Blue Wiener Schnitzel	600 gram - 600 gram 600 gram 5 stuks 5 stuks 10-12 stuks 3-4 stuks 2-4 stuks 2 stuks 2 stuks	- 450 gram 450 gram - 4 stuks 4 stuks 10 stuks - - - - -	3-4 - 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 5-6 2-3 4-5 3-4 3-4	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 5-6 - - - -

*)

Voor het bereiden van verse frites zie "Tips".

Importante

- Leggete queste istruzioni e osservate le figure (pag. 3 e segg.) con attenzione prima di usare l'apparecchio.
- Prima di collegare la friggitrice verificate che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Collegata l'apparecchio solo ed esclusivamente ad una presa dotata di messa a terra.
- Pulite le parti della friggitrice con un panno umido prima dell'uso (Vedere "Pulizia").
- Non immergete mai in acqua né risciacquate sotto il rubinetto l'unità di controllo con la resistenza.
- Assicuratevi che la friggitrice sia completamente asciutta prima di riempirla con olio o grasso.
- Di norma, è consigliabile utilizzare olio o grasso speciale per friggitrice, anche se è possibile usare grasso solido. In questo caso, tuttavia, prestate particolare attenzione per evitare schizzi di grasso bollente durante la fusione. (Vedere a tale proposito: "Come usare il grasso solido" e "Consigli".)
- Accendete la friggitrice solo dopo averla riempita d'olio o di grasso (liquido/fuso).
- Usate soltanto oli e grassi adatti alla friggitrice. Leggete a tale scopo le indicazioni riportate sulla confezione.
- Riempite la friggitrice con olio o grasso ad un livello compreso fra le due indicazioni riportate all'interno dell'apparecchio. Prima di iniziare a friggere, controllare sempre la quantità d'olio/di grasso contenuta nella friggitrice.
- Uno speciale termostato di sicurezza spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento (Vedere "Sicurezza").
- In questo libretto troverete i quantitativi massimi di cibo che si possono friggere ogni volta. Non superare le quantità massime indicate (Vedere "Tabella").
- Durante la cottura il vapore bollente fuoriesce dal filtro posto sul coperchio. Non avvicinatevi al vapore con le mani o con il viso. Fate attenzione anche quando aprirete il coperchio.
- Tenete la friggitrice fuori dalla portata dei bambini, soprattutto quando è in funzione. Evitate che il cavo di alimentazione penzoli sopra il piano di lavoro.
- Dopo l'uso, mettete la manopola della temperatura sul valore più basso (ruotatela completamente in senso antiorario). Togliete sempre la spina dalla presa di corrente, in modo da permettere il raffreddamento dell'olio o del grasso. Non spostate la friggitrice quando è ancora calda.
- Nel caso le parti della friggitrice dovessero essere danneggiate, dovranno essere sostituite esclusivamente presso un centro assistenza Philips o un rivenditore autorizzato, in quanto sono necessari utensili e/o pezzi speciali.
- Conservate queste istruzioni per ulteriore consultazione.

Descrizione (Fig. 1)

- A Coperchio**
- B Finestrella d'ispezione**
- C Cerniera**
- D Filtro permanente anti-grasso**

- E Pannello di controllo (asportabile) + resistenza**
- F Controllo temperatura**
- G Interruttore ON/OFF con spia "POWER ON"**
- H Spia del termostato**
- I Resistenza**

- J Cestello**
- K Maniglia del cestello**
- L Pulsante sgancio maniglia**
- M Recipiente interno asportabile**
- N Indicazioni di livello olio/grasso**

- O Maniglie recipiente interno**
- P Rivestimento (parete fredda)**
- Q Pulsante sgancio coperchio**
- R Pulsante di "reset"**
- S Interruttore di sicurezza**

- T Cavo**
- U Scomparto cavo**
- V Targhetta**
- W Maniglie per il trasporto**

Sicurezza

Termostato di sicurezza

L'apparecchio è provvisto di un termostato di sicurezza che spegne automaticamente la friggitrice in caso di surriscaldamento. Questo può verificarsi nel caso di mancanza (o scarsità) di olio o grasso, oppure nel caso di grasso già usato e risolidificato, che non permette alla resistenza di produrre calore in modo sufficientemente rapido.

Nel caso in cui il termostato di sicurezza abbia spento l'apparecchio, procedete come segue:

- lasciate raffreddare l'olio o il grasso;
- utilizzando un piccolo cacciavite (fig. 2), premete delicatamente il pulsante di reset posto sul retro del pannello di controllo.

Interruttore di sicurezza

Grazie all'interruttore di sicurezza posto sul pannello di controllo, la resistenza può essere accesa soltanto se il pannello è stato inserito in modo corretto ("Click!" – Fig. 3).

Zona fredda

Durante la friggitura, le particelle di cibo disperse vengono raccolte sul fondo del recipiente interno. La resistenza si trova leggermente al di sopra del fondo del contenitore interno e inizia a riscaldare l'olio/il grasso che si trova immediatamente sopra: in questo modo l'olio o il grasso che si trovano fra il fondo del recipiente e la resistenza rimangono relativamente freddi (zona fredda). Questo fa sì che le particelle di cibo non possano bruciare, permettendo così di riutilizzare più volte l'olio o il grasso.

Come usare il grasso solido

Per questo apparecchio, vi consigliamo di usare olio o grassi specifici per frittura. Potete anche usare grasso solidificato, ma in questo caso attenetevi scrupolosamente alle istruzioni fornite qui di seguito per evitare schizzi di olio e il surriscaldamento della friggitrice.

- Usate 2 kg di grasso per il modello HD6130 e 3 kg per il modello HD6132.
- Se volete usare pezzi di grasso nuovo, fateli sciogliere in una padella separata, a fuoco basso.
- Versate il grasso sciolto nella friggitrice prestando la massima attenzione.
- Inserite la spina nella presa di corrente e accendete la friggitrice (Vedere "La Frittura").
- Mettete la friggitrice contenente grasso solidificato a temperatura ambiente. Nel caso di grasso molto freddo, aumenta il rischio di pericolosi schizzi. Per evitare questo inconveniente (fig. 4), praticate alcuni fori nel grasso utilizzando una forchetta, stando attenti a non danneggiare la resistenza.

Prima di usare la friggitrice per la prima volta

- Prima di usare la friggitrice per la prima volta, pulite accuratamente tutte le parti (Vedere "Pulizia").
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana e ben stabile.
- Se volete mettere la friggitrice sopra i fornelli della cucina, sotto la cappa di aspirazione, controllate che i rubinetti siano ben chiusi.
- Togliete l'intero cavo dallo scomparto (fig. 5).
- Riempite la friggitrice (vuota e perfettamente asciutta) con olio oppure grasso solido o liquefatto (Vedere "Come usare il grasso solido" e "Consigli") fino al livello massimo riportato all'interno del recipiente interno: 2,5 l. per il modello HD 6130 e 3,5 l per il modello HD 6132 (fig. 6).
- **Non mescolate mai due tipi diversi di olio o grasso!**
- Inserite la spina nella presa di corrente.
- Controllate che il cavo di alimentazione non sia in contatto con le parti bollenti dell'apparecchio.

La frittura

- Accendete la friggitrice mediante l'interruttore ON/OFF (fig. 7). Si accenderanno la spia dell'interruttore e quella del termostato (fig. 8).
- Impostate la temperatura più adatta (fig. 9). In caso di dubbi sulla temperatura da utilizzare, fate riferimento alle indicazioni contenute sul pacchetto del cibo da friggere oppure alla tabella riportata in questo libretto.
- L'olio o il grasso impiegheranno circa 10-15 minuti per raggiungere la temperatura impostata.
- La spia del termostato si accenderà e spegnerà più volte durante la fase di riscaldamento. La spia rimarrà accesa fino a quando la resistenza continuerà a riscaldare. L'olio o il grasso avranno raggiunto la temperatura giusta quando la spia rimarrà spenta per un po'.
- La stessa procedura vale nel caso vogliate friggere a più riprese: aspettate sempre che la spia si sia spenta prima di iniziare a friggere nuovamente.

- Se usate olio o grasso liquido, potete lasciare il cestello all'interno della friggitrice mentre questa si scalda.

Naturalmente, potrete lasciare il cestello nella friggitrice contenente del grasso solidificato.

- Aprite il coperchio premendo l'apposito pulsante di sgancio (fig. 10). Il coperchio si aprirà automaticamente.
- Sollevate la maniglia per mettere il cestello nella posizione più alta ("Click!" (fig. 11). A questo punto potete togliere il cestello dalla friggitrice (fig. 12).
- Mettete il cibo da friggere nel cestello.
- **Non superate mai le quantità massime previste per ogni singola frittura, secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso (vedere "Tabelle").**
- Immergete il cestello nella friggitrice. Controllate che il cestello sia stato inserito correttamente (fig. 13).
- Chiudete il coperchio.
- Premete il pulsante di sgancio sulla maniglia e abbassate quest'ultima per collocare il cestello nella posizione bassa, la "posizione di frittura" (fig. 14).
- Per una doratura più uniforme, sollevate leggermente il cestello e smuovetelo un paio di volte durante la frittura.
- **Quando aprite il coperchio, fate molta attenzione al vapore bollente che fuoriesce dall'apparecchio!**

Al termine della frittura

- Sollevate il cestello in posizione alta (cioè in "posizione di sgocciolamento") ("Click!") (fig. 15).
- Aprite il coperchio.
- Togliete il cestello dalla friggitrice e se necessario scuotetelo per rimuovere l'olio o il grasso in eccesso.
- Mettete il cibo a scolare in una ciotola o un colapasta rivestito di carta assorbente (ad es. carta da cucina).
- Al termine dell'uso, spegnete la friggitrice mediante l'apposito interruttore. A questo punto si spegnerà la spia posta sull'interruttore.
- Togliete la spina dalla presa di corrente.
- Se non usate spesso la friggitrice, è meglio riporre l'olio o il grasso (lasciato raffreddare)

in bottiglie ben chiuse, da conservare preferibilmente in frigorifero o in un luogo fresco. Riempite le bottiglie utilizzando un colino a maglie fini per eliminare le particelle di cibo rimaste nell'olio/grasso. Per svuotare la friggitrice, togliete il coperchio, il cestello e l'unità di controllo con la resistenza, sollevate il recipiente interno e togliete l'olio/il grasso (Vedere "Pulizia").

- Se la friggitrice contiene grasso solido, lasciatelo solidificare e riponete l'apparecchio senza togliere il grasso (Vedere "Come usare il grasso solido").

Pulizia

- Togliete la spina dalla presa di corrente.
- Pulite la friggitrice solo quando il grasso/l'olio si saranno raffreddati. Il grasso solido non dovrebbe essere solidificato.
- Togliete il coperchio (fig. 16), il cestello (fig. 17) e l'unità di controllo con la resistenza (fig. 18).
- Mettete l'unità di controllo con la resistenza in un posto sicuro e asciutto.
- **Non immergete mai in acqua il gruppo con la resistenza e il cavo di alimentazione. E neppure risciacquateli con acqua!**
Se necessario, pulite queste parti con un panno umido e/o carta da cucina.
- Estraete il recipiente interno (fig. 19), togliete l'olio o il grasso (fig. 20) ed eliminate lo (Vedere "Proteggere l'ambiente").
- Lavate il coperchio, il cestello e il recipiente interno in acqua calda saponata o in lavastoviglie, poi asciugate con cura.
- Per pulire la friggitrice, non usate detergenti abrasivi o caustici o prodotti che potrebbero danneggiare la superficie (spugnette abrasive, prodotti aggressivi, soda ecc.). Per pulire la parte esterno, è sufficiente un panno umido con poche gocce di detersivo liquido e/o della carta da cucina.
- Arrotolate il cavo e riponetelo nell'apposito scomparto; inserite la spina nell'apposita cavità (fig. 21).
- Rimontate le diverse parti della friggitrice (nel seguente ordine: recipiente interno, unità di controllo con resistenza, coperchio, cestello). Verificate di aver inserito correttamente il

recipiente all'interno della friggitrice (fig. 22).

- Riponete la friggitrice con il coperchio chiuso, per evitare che la polvere finisca all'interno.

Filtro permanente

Questa friggitrice è provvista di un filtro permanente. Per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchio, pulite regolarmente il filtro di metallo.

- Lavate il coperchio della friggitrice in acqua calda saponata o nella lavastoviglie ogni volta che lo usate.
- Per una pulizia ancora più accurata: svitate le viti nella parte interna del coperchio (fig. 23) e togliete il filtro.

Lasciate asciugare perfettamente il filtro prima di rimontarlo nel coperchio e prima di usare nuovamente la friggitrice.

Consigli

Come preparare le patatine fritte

Per ottenere patatine dorate e croccanti:

- Non usate patate novelle.
- Tagliate le patate a fette spesse e poi a bastoncini. Metteteli in uno scolapasta e risciacquateli bene sotto acqua corrente fredda per evitare che i bastoncini si attacchino tra loro durante la frittura.
- Asciugate i bastoncini con carta da cucina.
- Le patatine fritte vanno preparate in due tempi:
 - prima friggetele a 160°C per 4-6 minuti
 - poi friggetele a 190°C per 2-4 minuti
- Durante la seconda cottura, sollevate e scuotete il cestello di tanto in tanto in modo che le patatine assumano un colore dorato uniforme.
- Le patatine surgelate sono pre-fritte e si possono friggere in una volta sola, seguendo le istruzioni fornite sulla confezione.

Cibi surgelati

Il cibo tolto dal freezer (-16/-18°C) e immerso nella friggitrice abbasserà notevolmente la temperatura dell'olio/grasso. Non rosolando immediatamente, il cibo rischia pertanto di assorbire troppo olio.

Per evitare questo inconveniente, attenetevi alle seguenti istruzioni:

- Non immergete porzioni troppo grosse nella friggitrice (Vedere "Tabelle").
- Riscaldate l'olio per almeno 15 minuti prima di immergere il cibo da friggere.
- Regolate la manopola del termostato alla temperatura indicata sulla confezione del cibo surgelato o nelle tabelle che seguono. Se questa indicazione non ci fosse, regolate la manopola alla temperatura più alta (190°C).
- Se possibile, lasciate scongelare parzialmente il cibo surgelato a temperatura ambiente prima di friggerlo. Eliminate quanto più ghiaccio e acqua possibile.
- Immergete quindi il cibo nell'olio/grasso con cautela, poiché i cibi surgelati a contatto con l'olio/grasso bollente possono ribollire e schizzare olio.

Se l'olio/grasso ha un cattivo odore...

Alcuni tipi di cibo (soprattutto il pesce) possono perdere parte del loro liquido durante la frittura e determinare un'alterazione del sapore dei cibi fritti successivamente nello stesso olio. Per eliminare questo cattivo odore, procedete nel modo seguente:

- Riscaldate l'olio/grasso a 160°C e friggete quindi due sottili fette di pane (5-6 mm. di spessore) oppure un rametto di prezzemolo. Aspettate che il pane sia marrone da entrambi i lati e che siano scomparse le bolle d'aria. Raccogliete il pane e buttatelo via. A questo punto l'olio/grasso avrà di nuovo un sapore neutro.

Consigli nutrizionali

Gli esperti in nutrizione consigliano di utilizzare esclusivamente oli o grassi vegetali oppure contenenti acidi polinsaturi (come l'acido linoleico). Ricordate che questi tipi di olio e grasso perdono le loro caratteristiche molto più rapidamente e devono essere sostituiti più spesso rispetto agli altri per garantire una frittura di ottima qualità.

- Sostituite regolarmente l'olio/grasso. Se usate la friggitrice soprattutto per preparare le patatine e lo filtrate dopo ogni uso, lo stesso olio/grasso può essere usato 10-12 volte. In ogni caso non usatelo per un periodo superiore ai 6 mesi e attenetevi sempre alle istruzioni riportate sulla confezione.
- In generale, l'olio/grasso si deteriora più velocemente quando si friggono alimenti ricchi

- di proteine, come la carne o il pesce.
- Non aggiungete mai olio o grasso fresco a quello usato.
- In ogni caso sostituite completamente l'olio/grasso quando, scaldandolo, vedete che comincia a sobbollire, quando ha un odore e un gusto acidulo, quando diventa di colore scuro e/o quando è sciropposo.

Proteggere l'ambiente

Per eliminare l'olio o il grasso usato, la soluzione migliore consiste nel riporli nelle bottiglie in plastica originali provviste di tappo. Per eliminare il grasso solido, raccoglietelo con una spatola (quando è solidificato) e avvolgetelo in un foglio di giornale.

Gettate le bottiglie o il giornale contenente il grasso solido insieme ai rifiuti non biodegradabili, oppure attenetevi alle istruzioni fornite per la raccolta differenziata del vostro paese.

Tabelle

Nelle tabelle sono indicati i tipi di cibo che possono essere preparati nella friggitrice, la temperatura e il tempo di cottura consigliati.

- Nel caso le istruzioni sulla confezione del cibo da cucinare siano diverse da quelle riportate nella tabella, attenetevi alle prime.
- Consultate la tabella che si riferisce al vostro particolare modello di friggitrice: tabella A per il modello HD 6130 e tabella B per il modello HD 6132.

Tabella A per il modello HD 6130

Temperatura	Tipo di cibo	Q.tà max.		Tempo cottura (minuti)	
		Fresco	Congelato	Fresco/ Parzialm. scongelato*)	Congelato
160 °C	Patatine fritte*) (fatte in casa) - (prima cottura)	400 gr.	-	4-6	-
	Pesce (fresco)	300 gr.	-	5-7	-
170 °C	Pollo (filetti)	2-4 pezzi	2-3 pezzi	12-15	15-20
	Crocchette di formaggio	4 pezzi	3 pezzi	4-5	6-7
	Pancake di patate	-	3 pezzi	-	3-4
	Verdure fritte (funghi, cavolfiore)	6-8 pezzi	-	2-3	-
180 °C	Involtini cinesi	2 pezzi	2 pezzi	6-7	10-12
	Crocchette di pollo	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Mini snack	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Polpette	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Bastoncini di pesce	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Cozze	10-12 pezzi	10 pezzi	2-3	3-4
	Anelli di calamari	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Pesce (in pastella)	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Gamberetti	6-8 pezzi	6 pezzi	3-4	4-5
	Frittelle di mele	4 pezzi	-	3-4	-
190 °C	Patatine fritte *) (fatte in casa) – (2° cottura)	400 gr.	-	3-4	-
	Patatine surgelate	-	300 gr.	-	5-6
	Patatine a fette	400 gr.	300 gr.	3-4	5-6
	Melanze (fette)	400 gr.	-	3-4	-
	Crocchette di patate	4 pezzi	3 pezzi	4-5	6-7
	Crocchette carne/pesce	4 pezzi	3 pezzi	4-5	6-7
	Ciambelline	3-4 pezzi	-	5-6	-
	Camembert (impanato)	2-4 pezzi	-	2-3	-
	Cordon Bleu	2 pezzi	-	4-5	-
	Cotoletta alla milanese	2 pezzi	-	3-4	-

* Per la preparazione di patatine fritte fatte in casa, vedere "Consigli"

Tabella B per il modello HD 6132

Temperatura	Tipo di cibo	Q.tà max.		Tempo cottura (minuti)	
		Fresco	Congelato	Fresco/ Parzialm. scongelato*)	Congelato
160 °C	Patatine fritte *) (fatte in casa - (prima cottura) Pesce (fresco)	600 gr. 450 gr.	- -	4-6 5-7	- -
170 °C	Pollo (filetti) Crocchette di formaggio Pancake di patate Verdure fritte (funghi, cavolfiore)	3-5 pezzi 5 pezzi - 8-10 pezzi	3-4 pezzi 4 pezzi 4 pezzi -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Involtini cinesi Crocchette di pollo Mini snack Polpette Bastoncini di pesce Cozze Anelli di calamari Pesce (in pastella) Gamberetti Frittelle di mele	2-3 pezzi 8-10 pezzi 8-10 pezzi 8-10 pezzi 8-10 pezzi 12-15 pezzi 8-10 pezzi 8-10 pezzi 8-10 pezzi 5 pezzi	2 pezzi 8 pezzi 8 pezzi 6 pezzi 8 pezzi 12 pezzi 8 pezzi 8 pezzi 6 pezzi -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Patatine fritte * (fatte in casa) (2° cottura) Patatine surgelate Patatine a fette Melanzane (fette) Crocchette di patate Crocchette carne/pesce Ciambelline Camembert (impanato) Cordon Bleu Cotoletta alla milanese	600 gr. - 600 gr. 600 gr. 5 pezzi 5 pezzi 3-4 pezzi 2-4 pezzi 2 pezzi 2 pezzi	- 450 gr. 450 gr. - 4 pezzi 4 pezzi - - 4-5 2-3 4-5 3-4	3-4 - 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 - - - - -	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 - -

* Per la preparazione di patatine fritte fatte in casa, vedere "Consigli"

Importante

- Antes de usar el aparato, lean estas instrucciones junto con las ilustraciones.
- Comprueben que la tensión indicada en la placa de características del aparato se corresponde con la existente en su hogar.
- Sólo enchufen el aparato a una base de enchufe con toma de tierra.
- Antes de usar el aparato por vez primera, limpien cuidadosamente las partes desmontables de la Freidora (Vean "Limpieza").
- No sumerjan nunca el panel de control con el elemento calefactor en agua ni enjuaguen esas piezas bajo el grifo.
- Asegúrense de que todas las piezas estén completamente secas antes de llenar la Freidora con aceite o grasa líquida.
- Les aconsejamos usar aceite para freír o grasa líquida para freír. También pueden usar grasa sólida pero, en ese caso, deben tomar precauciones especiales para evitar que la grasa salpique y para evitar el sobrecalentamiento del elemento calefactor (Vean "Cómo usar grasa sólida" y "Consejos")
- No pongan nunca en marcha la Freidora hasta haberla llenado de aceite o grasa líquida.
- Usen solo tipos de aceite o grasa que contengan agente antiespumante y que sean adecuados para freidoras. Pueden hallar esa información en el embalaje o en la etiqueta.
- Asegúrense de que la Freidora esté, al menos, llena hasta un nivel entre las dos indicaciones de medida situadas dentro del depósito. Antes de poner en marcha el aparato, comprueben siempre el nivel del aceite o grasa.
- Un dispositivo térmico de protección desconectará el aparato en caso de sobrecalentamiento (Vean "Seguridad").
- En estas instrucciones hallarán las cantidades máximas de alimentos que pueden freír de una vez. No excedan esas cantidades (Vean "Tablas").
- Durante el proceso de fritura, saldrá vapor caliente a través del filtro. Mantengan sus manos y el rostro a una mínima distancia de seguridad del vapor. Cuando abran la tapa, tengan cuidado con el vapor caliente.
- Cuando la usen, mantengan la Freidora fuera del alcance de los niños y no dejen que el cable de red cuelgue del borde de la mesa o del lugar donde esté colocado el aparato.
- Despues de haber usado el aparato, lleven el mando de control de la temperatura a su posición más baja (Girándolo completamente en sentido antihorario). Desenchufen la Freidora de la red y dejen que el aceite o grasa se enfrién. No muevan la Freidora hasta que se haya enfriado suficientemente.
- Si se deterioran piezas de este aparato, solo pueden ser sustituidas por Philips o por un Servicio de Asistencia Técnica Philips ya que la reparación requerirá herramientas y/o piezas especiales.
- Conserven estas instrucciones para futuras consultas.

Descripción general (fig. 1)

- A** Tapa
- B** Ventana para observar
- C** Bisagra
- D** Permanente filtro antigrasa

- E** Desmontable panel de control + Elemento calefactor
- F** Mando de control de la temperatura
- G** Interruptor Paro/Marcha con lámpara piloto "En marcha"
- H** Lámpara piloto del termostato
- I** Elemento calefactor

- J** Cestillo para freír
- K** Empuñadura del cestillo para freír
- L** Botón de liberación de la empuñadura
- M** Depósito desmontable
- N** Indicaciones de medida del nivel de aceite / grasa

- O** Empuñaduras del depósito
- P** Carcasa (Pared fría)
- Q** Botón de liberación de la tapa
- R** Abertura con el botón de rearme (Reset)
- S** Interruptor de seguridad

- T** Cable de red
- U** Compartimento para guardar el cable de red
- V** Placa de características
- W** Empuñaduras de transporte

Seguridad

Interruptor térmico de seguridad

El aparato ha sido provisto de un interruptor térmico de seguridad por si este se sobrecalienta. Ello puede suceder si no hay aceite o grasa en la Freidora o si se funden en la Freidora trozos de grasa sólida, los cuales no dejarán que el elemento calefactor disipe el calor producido con suficiente rapidez.

Cuando el interruptor térmico de seguridad haya parado el aparato, efectúen las siguientes acciones :

- Dejen que se enfrie el aceite o grasa.
- Con un pequeño destornillador, presionen con cuidado el botón de rearne (reset) situado en

la parte trasera del panel de control (fig. 2). Con ello, el aparato estará de nuevo listo para el uso.

Interruptor de seguridad

El interruptor de seguridad del panel de control asegura que el elemento calefactor solo puede ponerse en marcha si el panel de control ha sido correctamente insertado (Click) (fig. 3).

Zona fría

Durante la fritura, las partículas sueltas de los alimentos se acumulan en el fondo del depósito. Dado que el elemento calefactor queda situado a una cierta distancia por encima del fondo del depósito y que primero calienta el aceite o grasa por encima de él, el aceite o grasa situado entre el fondo y el elemento calefactor permanece relativamente frío (Zona fría). Ello evita que se quemen las partículas de los alimentos que han ido a parar a esta zona, incrementando así la cantidad de veces que pueden volver a usar el aceite o grasa.

Cómo usar grasa sólida

Les aconsejamos que en este aparato usen aceite para freír o grasa líquida para freír. También pueden usar grasa sólida para freír pero, si lo hacen, deben tomar la siguientes precauciones para evitar las salpicaduras de grasa y el sobrecaleamiento del aparato :

- Usen 2 kg de grasa para el modelo HD 6130 y 3 kg para el modelo HD 6132.
- Si desean usar nuevos bloques de grasa, fundanlos lentamente en una sartén normal puesta al fuego lento
- Viertan cuidadosamente la grasa fundida en la Freidora.
- Enchufen el aparato y pónganlo en marcha (Ver "Fritura").
- Guarden la Freidora, con la grasa resolidificada todavía en ella, a temperatura ambiente. Si la grasa adquiere una temperatura muy fría, puede empezar a salpicar al fundirse. Para evitarlo hagan, con un tenedor, algunos agujeros en la grasa resolidificada (fig. 4). Al hacerlo, tengan cuidado de no deteriorar el elemento calefactor.

Antes de la fritura

- Antes de usar la Freidora por vez primera, laven a fondo todas las piezas desmontables de la Freidora (Vean "Limpieza").
- Coloquen el aparato sobre una superficie horizontal, lisa y estable.
- Si desean colocar la Freidora encima de la cocina, debajo de la campana extractora, primero comprueben que los quemadores de la cocina hayan sido apagados.
- Saquen todo el cable de red del compartimento para guardarlo (fig. 5).
- Llenen la Freidora, seca y vacía, con aceite, grasa líquida o grasa sólida fundida (Vean "Cómo usar grasa sólida y "Consejos") hasta la indicación superior de medida del nivel del depósito :
2'5 litros para el modelo HD 6130 y
3'5 litros para el modelo HD 6132 (fig. 6).
- **¡ No mezclen nunca dos tipos diferentes de aceite o grasa !**
- Enchufen el aparato a la red.
- Asegúrense de que el cable de red no toque partes calientes del aparato.

Fritura

- Mediante el interruptor Paro/Marcha, pongan en marcha la Freidora (fig. 7). La lámpara piloto del interruptor y la lámpara piloto del termostato se encenderán (fig. 8).
- Ajusten el mando de control de la temperatura a la temperatura requerida (fig. 9). Para información sobre qué temperatura seleccionar, consulten el embalaje del alimento a ser freído o las tablas de estas instrucciones de uso.
- Entre 10 y 15 minutos, el aceite o grasa se habrán calentado a la correcta temperatura.
- Mientras el aparato esté calentándose, la lámpara piloto del termostato se apagará y encenderá algunas veces. La lámpara piloto permanecerá encendida durante todo el tiempo que el elemento calefactor se esté calentando. Si la lámpara piloto se apaga durante un cierto tiempo, el aceite o grasa habrá alcanzado la temperatura prefijada.
- Se aplica el mismo procedimiento si desean freír una cierta cantidad de porciones seguidas, por lo cual esperen hasta que la lámpara piloto se haya apagado durante un

cierto tiempo antes de empezar a freír la siguiente porción.

- Si están usando aceite o grasa líquida, pueden dejar el cestillo en la Freidora mientras esta se calienta.
Por supuesto, también pueden dejar el cestillo en la Freidora si esta contiene grasa que se haya solidificado alrededor del cestillo.
- Presionando el botón de liberación (fig. 10), abran la tapa.
La tapa se abrirá automáticamente.
- Levanten la empuñadura para llevar el cestillo a la posición más alta (Click)(fig. 11). Con ello, podrán sacar el cestillo de la Freidora (fig. 12).
- Pongan los alimentos a freír en el cestillo.
- **No excedan nunca las cantidades máximas de alimentos a freír de una vez, que se indican en estas instrucciones de uso (Vean "Tablas").**
- Introduzcan con cuidado el cestillo en la Freidora.
Asegúrense de que el cestillo haya sido adecuadamente insertado (fig. 13).
- Cierren la tapa.
Presionen el botón de liberación de la empuñadura y presionen la empuñadura hacia abajo para llevar el cestillo a su posición más baja, la "Posición de fritura" (fig. 14).
- Para obtener unos resultados de la fritura uniformemente dorados, saquen el cestillo fuera del aceite o grasa unas pocas veces y sacudan cuidadosamente el contenido.
- **Tengan cuidado con el vapor caliente que saldrá del aparato al abrir la tapa.**

Después de la fritura

- Levanten la empuñadura para llevar el cestillo a la posición más alta, la Posición de escurrido" (Click)(fig. 15).
- Abran la tapa.
- Levanten cuidadosamente el cestillo fuera del depósito y, si es necesario, agítélo sobre la Freidora para eliminar el exceso de aceite o grasa.
- Pongan los alimentos fritos en un recipiente o en un colador con papel absorbente de grasa (Por ejemplo, un papel de cocina).
- Mediante el interruptor Paro/Marcha, paren la Freidora.
La lámpara piloto del interruptor se apagará.
- Desenchufen el aparato de la red.

- Si no usan la Freidora muy a menudo, lo mejor es que guarden, después de haberlo dejado enfriar, el aceite o grasa líquida en botellas bien cerradas, preferiblemente en la nevera o en un lugar frío. Llenen las botellas vertiendo en ellas el aceite o grasa a través de un tamiz fino a fin de eliminar las partículas de alimentos. Para vaciar la Freidora, quiten la tapa, el cestillo para freír y el panel de control con el elemento calefactor, saquen el depósito del interior de la Freidora y vierten el aceite o grasa (Vean "Limpieza").
- Si la Freidora contiene grasa sólida, dejen que se solidifique en la Freidora y guárdennla con la grasa en ella (Vean "Como usar grasa sólida").

Limpieza

- Desenchufen el aparato
- Esperen a que el aceite o la grasa se hayan enfriado suficientemente antes de empezar a limpiar la Freidora.
La grasa sólida no debería haberse solidificado todavía.
- Quiten la tapa (fig. 16), el cestillo para freír (fig. 17) y el panel de control con el elemento calefactor (fig. 18).
- Pongan el panel de control con el elemento calefactor en un lugar seco y seguro.
- ¡ No sumerjan nunca el panel de control con el elemento calefactor en agua ni enjuaguen esas piezas bajo el grifo !
Si es necesario, limpien esas piezas con un paño húmedo y/o un papel de cocina.
- Saquen el depósito del aparato (fig. 19), quiten el aceite o la grasa (fig. 20) y tirenlo (Vean "Medio Ambiente").
- Limpien la tapa, el cestillo para freír y el depósito en agua caliente jabonosa o en el lavavajillas y séquenlos adecuadamente.
- No usen agentes limpiadores cáusticos o abrasivos o materiales tales como sosa limpiadora, líquido fregador o polvo o almohadillas limpiadoras para limpiar el depósito. Limpien la carcasa de la Freidora con un paño húmedo con un poco de líquido detergente y/o un papel de cocina.
- Enrolle el cable de red, vuélvanlo a poner en el compartimento para guardarla y coloquen la clavija en el alojamiento especial (fig. 21).
- Vuelvan a montar las piezas de la Freidora en el orden siguiente :

Depósito

- Panel de control con el elemento calefactor
- Tapa y
- Cestillo para freír
- Asegúrense de insertar el depósito correctamente en la Freidora (fig. 22).
- Guarden la Freidora con la tapa cerrada. De este modo, el interior de la Freidora permanecerá limpio y sin polvo.

Filtro permanente

Esta Freidora ha sido equipada con un filtro permanente.

Para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato, el filtro metálico debe limpiarse regularmente.

- Limpien la tapa del filtro con agua caliente jabonosa o en el lavavajillas cada vez que usen la Freidora.
- Para una limpieza más profunda :
Quiten los tornillos del interior de la tapa (fig. 23) y
Saquen el filtro (fig. 24).
- Dejen que el filtro se seque adecuadamente antes de volverlo a montar en la tapa y antes de que vuelvan a usar el aparato.

Consejos

Cómo hacer patatas fritas a la francesa en casa

Del siguiente modo, pueden hacer las más sabrosas y crujientes patatas fritas a la francesa :

- Preferiblemente, usen patatas firmes.
- Corten las patatas primero en rebanadas gruesas y luego en palitos.
Lávenlos con agua fría. Con ello evitarán que se peguen entre si durante la fritura.
- Sequen cuidadosamente los palitos.
- Frían siempre las patatas fritas a la francesa hechas en casa en dos etapas :
- Primera : A 160 °C durante 4 - 6 minutos.
- Segunda : A 190 °C durante 2 - 4 minutos.
- Para un resultado uniformemente dorado, saquen el cestillo de la Freidora unas pocas veces durante la segunda etapa y denles una sacudida a las patatas.
- Las patatas fritas a la francesa congeladas ya están prefritas y solo deben freírlas una vez de acuerdo con las instrucciones del embalaje.

Alimentos ultracongelados

Los alimentos sacados del congelador (Entre -16 y -18 °C) enfriarán de modo notable el aceite o la grasa al introducirlos en ellos.

Si no se secan en seguida, los alimentos pueden absorber demasiado aceite o grasa.

Para evitarlo, tomen las siguientes medidas :

- No frían porciones demasiado grandes de alimentos de una vez (Vean "Tablas")
- Calienten el aceite durante, al menos, 15 minutos antes de introducir una porción de alimentos en él.
- Ajusten el mando de control de la temperatura de acuerdo con las tablas de estas instrucciones o del embalaje del alimento a freír. Si no hay instrucciones para el alimento que deseen freír, seleccionen una temperatura de 190 °C.
- Preferiblemente, dejen que los alimentos ultracongelados se descongelen, al menos parcialmente, a temperatura ambiente antes de freírlos.
- Eliminen, tanto como sea posible, el hielo y el agua de los alimentos antes de ponerlos en la Freidora.
- Introduzcan muy lentamente los alimentos en el aceite o grasa, ya que los artículos ultracongelados pueden hacer que el aceite o grasa caliente formen burbujas violentamente.

Cómo deshacerse de sabores indeseados

Ciertas clases de alimentos (especialmente, el pescado) pueden

perder algún jugo mientras se frién. Esos jugos, que acaban en el aceite o grasa, pueden afectar el sabor y el olor de los alimentos que se frian a continuación en el mismo aceite o grasa. Para neutralizar el sabor del aceite o grasa, hagan lo siguiente :

- Calienten la Freidora hasta 160 °C y pongan dos rebanadas de pan o unas pocas hojas de perejil en el aceite o grasa.
- Esperen hasta que no aparezcan más burbujas y saquen entonces el pan o el perejil de la Freidora con una espátula.
- El sabor del aceite o grasa volverá a ser neutro.

Una saludable dieta

Los especialistas en el campo de los alimentos y bebidas saludables aconsejan el uso de aceites o grasas vegetales que contengan ácidos grasos no

saturados (Como el ácido linoleico). Sin embargo, esos aceites y grasas pierden sus buenas cualidades más rápidamente que los demás, por lo cual deben ser renovados más a menudo.

- Cambien regularmente el aceite o grasa. Si usan principalmente la Freidora para preparar patatas fritas a la francesa y tamizan el aceite o grasa después de cada uso, podrán usar el aceite o grasa de 10 a 12 veces. De todos modos, no los usen durante más de 6 meses y sigan siempre las instrucciones del embalaje.
- Como regla, el aceite o grasa se mantienen menos si fríen alimentos ricos en proteínas como la carne y el pescado.
- No añadan aceite o grasa fresca al aceite o grasa usada.
- Reemplacen el aceite si empieza a hacer espuma al calentarse, cuando tenga un olor o sabor fuerte o cuando se torne oscuro y / o como un jarabe.

Medio Ambiente

Lo mejor es deshacerse del aceite o grasa líquida usados volviéndolos a verter en la botella original de plástico con su tapón original. Pueden deshacerse de la grasa sólida dejándola solidificar y sacándola de la Freidora mediante una espátula y envolviéndola en un periódico. Pongan las botellas de aceite o el periódico en un contenedor para basura no compostable o desháganse de ellos de acuerdo con las normas de su país.

Tablas

Las tablas indican qué cantidad de un determinado tipo de alimento puede ser frito de una vez y que temperatura y tiempo de preparación deben ser elegidos.

- Si las instrucciones del embalaje del alimento a ser preparado difieren de las de la tabla, sigan siempre las instrucciones del embalaje.
- Tengan cuidado de consultar la tabla aplicable a su modelo de Freidora :
Tabla A para el modelo HD 6130 y
Tabla B para el modelo HD 6132.

Tabla A para el modelo HD 6130

Temperatura	Tipo de fritura	Cantidad máxima por preparación		Tiempo de fritura (minutos)	
		Descongelada	Congelada	Fresco o parcialmente descongelado	Congelado
160 °C	Patatas fritas a la francesa hechas en casa *) (Primer ciclo de fritura) Pescado fresco	400 gramos	-	4-6	-
		300 gramos	-	5-7	-
170 °C	Pollo (muslos) Croquetas de queso Tartitas de patata Fritos de vegetales (Setas, coliflor)	2-4 piezas	2-3 piezas	12-15	15-20
		4 piezas	3 piezas	4-5	6-7
		-	3 piezas	-	3-4
		6-8 piezas	-	2-3	-
180 °C	Rollos de primavera chinos Pepitas de pollo Bocadillos Albóndigas de carne Deditos de pescado Mejillones Calamares a la romana Pescado rebozado (A trozos) Camarones Fritos de manzana	2 piezas	2 piezas	6-7	10-12
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		10-12 piezas	10 piezas	2-3	3-4
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		6-8 piezas	6 piezas	3-4	4-5
		4 piezas	-	3-4	-
190 °C	Patatas fritas a la francesa hechas en casa*) (Segundo ciclo de fritura) Patatas fritas a la francesa congeladas Crisps (Rebanadas de patata muy finas) Berenjena (A rebanadas) Croquetas de patata Croquetas de carne o pescados Buñuelos Camembert (Rebozado) Escalopa con jamón y queso Schnitzel vienes	400 gramos	-	3-4	-
		-	300 gramos	-	5-6
		400 gramos	300 gramos	3-4	5-6
		400 gramos	-	3-4	-
		4 piezas	3 piezas	4-5	6-7
		4 piezas	3 piezas	4-5	6-7
		3-4 piezas	-	5-6	-
		2-4 piezas	-	2-3	-
		2 piezas	-	4-5	-
		2 piezas	-	3-4	-

*) Para la preparación de patatas fritas a la francesa hechas en casa vean "Consejos".

Tabla B para el modelo HD 6132

Temperatura	Tipo de fritura	Cantidad máxima por preparación		Tiempo de fritura (minutos)	
		Descongelada	Congelada	Fresco o parcialmente descongelado	Congelado
160 °C	Patatas fritas a la francesa hechas en casa *) (Primer ciclo de fritura) Pescado fresco	600 gramos	-	4-6	-
		450 gramos	-	5-7	-
170 °C	Pollo (muslos) Croquetas de queso Tartitas de patata Fritos de vegetales (Setas, coliflor)	3-5 piezos 5 piezos - 8-10 piezos	3-4 piezos 3 piezos 3 piezos -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Rollos de primavera chinos Pepitas de pollo Bocadillitos Albóndigas de carne Deditos de pescado Mejillones Calamares a la romana Pescado rebozado (A trozos) Camarones Fritos de manzana	2-3 piezos 8-10 piezos 8-10 piezos 6-8 piezos 8-10 piezos 12-15 piezos 8-10 piezos 8-10 piezos 8-10 piezos 5 piezos	2 piezos 8 piezos 6 piezos 6 piezos 8 piezos 12 piezos 8 piezos 8 piezos 8 piezos -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Patatas fritas a la francesa hechas en casa*) (Segundo ciclo de fritura) Patatas fritas a la francesa congeladas Crisps(Rebanadas de patata muy finas) Berenjena (A rebanadas) Croquetas de patata Croquetas de carne o pescados Buñuelos Camembert (Rebozado) Escalopa con jamón y queso Schnitzel vienes	600 gramos	-	3-4	-
		-	450 gramos	-	5-6
		600 gramos	450 gramos	3-4	5-6
		600 gramos	-	3-4	-
		5 piezos	4 piezos	4-5	6-7
		5 piezos	4 piezos	4-5	6-7
		3-4 piezos	-	5-6	-
		2-4 piezos	-	2-3	-
		2 piezos	-	4-5	-
		2 piezos	-	3-4	-

*) Para la preparación de patatas fritas a la francesa hechas en casa vean "Consejos".

Importante

- Antes de se servir da fritadeira pela primeira vez, leia atentamente este modo de emprego, acompanhando a leitura com as ilustrações fornecidas.
- Antes de ligar, verifique primeiro se a voltagem indicada na placa de tipo corresponde à corrente eléctrica de sua casa.
- Ligue sempre numa tomada com terra.
- Lave cuidadosamente as peças desmontáveis da fritadeira antes de a utilizar pela primeira vez (ver secção 'Limpeza').
- Nunca mergulhe o painel de controlo com a resistência em água nem enxague estes componentes à torneira.
- Certifique-se que as várias peças estão bem secas antes de encher a fritadeira com óleo ou gordura líquida.
- Aconselha-se a utilização de óleo ou de gordura líquida para fritar. Também se pode usar gordura sólida para fritar mas, neste caso, há que tomar algumas precauções extra para evitar que a gordura salpique e a resistência aqueça demasiado (vidé secções 'Utilização de gordura sólida' e 'Sugestões').
- Não ligue a fritadeira sem antes ter enchido a cuba com óleo ou gordura líquida.
- Utilize apenas óleos ou gorduras que não produzam espuma e que sejam recomendados para uma fritura a elevadas temperaturas. Esta informação encontra-se nas embalagens dos produtos.
- Encha sempre com óleo ou gordura até ao nível situado entre as duas marcas indicadoras no interior da cuba. Antes de ligar a fritadeira, verifique sempre o nível do óleo ou da gordura.
- Um fusível térmico de segurança desliga automaticamente o aparelho se houver sobreaquecimento (vidé 'Segurança').
- As quantidades máximas indicadas nas tabelas deste manual não devem ser excedidas (vidé 'Tabelas').
- Durante a fritura, poderá sair algum vapor quente através do filtro. Mantenha o rosto e as mãos a uma distância segura desse vapor. Deverá também ter cuidado com o vapor quente quando abrir a tampa da fritadeira.
- Mantenha sempre a fritadeira fora do alcance das crianças, principalmente quando estiver a utilizá-la e não deixe o cabo de alimentação pendurado da mesa de trabalho ou da bancada da cozinha onde ela estiver colocada.
- Quando terminar, coloque o botão da temperatura na posição mais baixa (todo para a esquerda). Desligue a ficha da tomada de corrente e deixe arrefecer o óleo ou gordura. Não desloque a fritadeira antes de ter arrefecido o suficiente.
- Se houver peças danificadas, só deverão ser substituídas pela Philips ou pelos seus concessionários autorizados, uma vez que se torna necessária a aplicação de ferramentas e/ou peças especiais.
- Guarde estas instruções para uma eventual consulta futura.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Tampa
- B** Janela
- C** Articulação
- D** Filtro permanente anti-gordura

- E** Painel de controlo destacável + resistência
- F** Selector da temperatura
- G** Botão 'on/off' (ligar/desligar) com luz indicadora
- H** Lâmpada piloto do termostato
- I** Resistência

- J** Cesto de fritar
- K** Pega do cesto de fritar
- L** Botão para soltar a pega
- M** Cuba interior destacável
- N** Marcas indicadoras do nível de óleo/gordura

- O** Pegas da cuba interior
- P** Corpo da fritadeira (paredes frias)
- Q** Botão para soltar a tampa
- R** Abertura com botão de 'reinício'
- S** Interruptor de segurança

- T** Cabo de alimentação
- U** Compartimento para o cabo
- V** Placa de tipo
- W** Pegas para transporte

Segurança

Fusível térmico de segurança

Este aparelho está equipado com um fusível térmico que desliga automaticamente a fritadeira em caso de sobreaquecimento. Esta situação poderá ocorrer se a fritadeira não tiver óleo ou gordura, ou se estes não forem suficientes, ou se estiver a derreter pedaços de gordura sólida, o que impedirá a resistência de dispersar o calor produzido com a rapidez necessária.

Se o fusível térmico desligar a máquina, proceda da seguinte forma:

- Deixe o óleo ou a gordura arrefecerem;
- Servindo-se de uma chave de parafusos pequena, prima o botão de 'reset' (reinicialização) na parte posterior do painel de

controlo (fig. 2).

A fritadeira estará pronta para voltar a ser usada.

Interruptor de segurança

O interruptor de segurança do painel de controlo é garantia que a resistência só se ligará se o painel estiver correctamente posicionado ('Clique!') (fig. 3).

Zona fria

Durante a fritura, as partículas soltas dos alimentos juntam-se no fundo da cuba interior. Uma vez que a resistência está situada a alguma distância acima do fundo da cuba e aquece primeiro o óleo ou a gordura que estão por cima, o óleo ou a gordura entre o fundo da cuba e a resistência ficam relativamente frios (zona fria). Deste modo, as partículas soltas dos alimentos que ficam nessa zona não se queimam, permitindo que o óleo ou a gordura possam ser utilizados um maior número de vezes.

Utilização de gordura sólida

Aconselha-se a utilização de óleo ou de gordura líquida para fritar. No entanto, também se poderá usar gordura sólida para fritar mas, neste caso, os cuidados devem ser redobrados, sobretudo com os salpicos de gordura e com a possibilidade de um eventual sobreaquecimento da fritadeira:

- O modelo HD 6130 leva 2 kg de gordura sólida e o modelo HD 6132 leva 3 kg.
- Se quiser utilizar pedaços novos de gordura, derreta-os lentamente em forno moderado numa panela normal.
- Com cuidado, deite a gordura derretida para dentro da fritadeira.
- Introduza a ficha na tomada de corrente e ligue a fritadeira (vidé 'Para fritar').
- Guarde a fritadeira com a gordura solidificada à temperatura ambiente. Se a gordura ficar muito fria, poderá começar a esguichar quando é derretida. Para evitar que isso aconteça, espete a gordura solidificada com um garfo (fig. 4). Tenha cuidado para não tocar e estragar a resistência.

Antes da primeira utilização

- Lave cuidadosamente as peças desmontáveis da fritadeira antes de se servir dela pela primeira vez (vidé 'Limpeza').
- Coloque a fritadeira sobre uma superfície horizontal, plana e estável.
- Se quiser colocar a fritadeira sobre o fogão, debaixo do exaustor, não se esqueça de verificar primeiro se as bocas do fogão estão todas apagadas.
- Desenrole todo o fio do respectivo compartimento (fig. 5).
- Encha a fritadeira, seca e vazia, com óleo, gordura líquida ou gordura sólida derretida (vidé 'Utilização de gordura sólida' e 'Sugestões') até à marca indicadora superior da cuba: 2,5 litros para o modelo HD 6130 e 3,5 litros para o modelo HD 6132 (fig. 6).
- **Nunca misture dois tipos diferentes de óleo ou de gordura!**
- Ligue a ficha à tomada de corrente.
- Não deixe o cabo de alimentação em contacto com as partes quentes do aparelho.

Para fritar

- Ligue a fritadeira no interruptor 'on/off' (ligar/desligar) (fig. 7). As lâmpadas piloto do interruptor e do termostato acendem-se (fig. 8).
- Rode o botão de controlo da temperatura para a posição desejada (fig. 9). Para mais informações sobre a temperatura correcta, leia as instruções da embalagem do alimento que for fritar ou as tabelas deste modo de emprego.
- O óleo ou a gordura ficarão à temperatura correcta passados 10 a 15 minutos.
- Enquanto a fritadeira estiver a aquecer, a lâmpada piloto do termostato acende e apaga várias vezes. A lâmpada piloto permanece acesa enquanto a resistência estiver em aquecimento. Quando a lâmpada ficar apagada durante algum tempo será sinal que o óleo ou a gordura já atingiu a temperatura seleccionada.
- O mesmo procedimento se aplica quando quiser fazer várias frituras seguidas. Deverá aguardar que a lâmpada piloto se mantenha apagada durante algum tempo antes de recomeçar cada nova fritura.

- Se utilizar óleo ou gordura líquida, poderá deixar o cesto dentro da cuba enquanto a fritadeira estiver a aquecer. Também poderá deixar o cesto dentro da cuba se a fritadeira tiver gordura solidificada à volta do cesto.
- Abra a tampa, premindo o botão respectivo (fig. 10). A tampa abre-se automaticamente.
- Levante a pega para erguer o cesto até à posição mais elevada (Clique!) (fig. 11). Em seguida, poderá retirar o cesto da fritadeira (fig. 12).
- Coloque os alimentos a fritar dentro do cesto.
- **Nunca exceda as quantidades máximas de alimentos indicadas neste modo de emprego** (vidé 'Tabelas').
- Introduza o cesto na fritadeira com todo o cuidado. O cesto deve ficar colocado correctamente (fig. 13).
- Feche a tampa.
- Prima o botão para soltar a pega e empurre a pega para baixo para descer o cesto até à posição de fritura - posição inferior (fig. 14).
- Para obter fritos bem douradinhos, levante o cesto do óleo ou da gordura várias vezes e sacuda-o ligeiramente.
- **Tenha cuidado com o vapor quente que sai da fritadeira quando se abre a tampa.**

Depois de fritar

- Levante a pega para erguer o cesto até à posição mais elevada, a posição de escorrer (Clique!) (fig. 15).
- Abra a tampa.
- Levante cuidadosamente o cesto e retire-o da fritadeira. Se necessário, sacuda-o sobre a fritadeira para retirar o excesso de óleo ou de gordura.
- Coloque os alimentos num recipiente ou num passador com papel absorvente (p.ex. papel de cozinha).
- Desligue a fritadeira no interruptor 'on/off'. A lâmpada piloto apagar-se-á.
- Retire a ficha da corrente.
- Se não utilizar a fritadeira com frequência, será melhor guardar o óleo ou a gordura líquida, depois de frios, em garrafas bem fechadas, de preferência no frigorífico ou em

local fresco. Deite o óleo ou a gordura nas garrafas utilizando um passador fino para coar as partículas de comida. Para esvaziar a fritadeira, retire-lhe a tampa, o cesto e o painel de controlo com a resistência, levante a cuba do interior da fritadeira e deite fora o óleo ou a gordura ('Limpeza').

- Se houver gordura sólida na fritadeira, deixe-a solidificar primeiro antes de guardar a fritadeira (vidé 'Utilização de gordura sólida').

Limpeza

- Retire primeiro a ficha da tomada de corrente.
- Antes de proceder à limpeza da fritadeira, deixe primeiro arrefecer o óleo ou a gordura. A gordura sólida não deverá estar já solidificada.
- Retire a tampa (fig. 16), o cesto (fig. 17) e o painel de controlo com a resistência (fig. 18).
- Coloque o painel de controlo com a resistência em local seguro e seco.
- **Nunca mergulhe o painel de controlo com a resistência dentro de água nem enxague estes elementos à torneira!**
Se for necessário, limpe estas peças com um pano húmido e/ou com papel de cozinha.
- Levante a cuba do interior da fritadeira (fig. 19), retire o óleo ou a gordura (fig. 20) e deite-os fora (vidé 'Ambiente').
- Lave a tampa, o cesto e a cuba numa sabonária de água quente ou na máquina e seque-os bem.
- Não utilize produtos de limpeza cáusticos ou abrasivos, como soda cáustica, líquidos, pós ou esfregões abrasivos para lavar a cuba. Limpe o exterior da fritadeira com um pano húmido e um pouco de detergente líquido e/ou papel de cozinha.
- Enrole o fio, volte a colocá-lo no respectivo compartimento e introduza a ficha no descanso (fig. 21).
- Volte a colocar as peças na fritadeira (pela seguinte ordem: cuba interior, painel de comandos com a resistência, tampa, cesto). Certifique-se que a cuba interior ficou bem encaixada na fritadeira (fig. 22).
- Guarde a fritadeira com a tampa fechada. Deste modo, o interior da fritadeira manter-se-á limpo e sem pó.

Filtro permanente

A sua fritadeira está equipada com um filtro permanente. Para garantir o perfeito funcionamento da fritadeira, o filtro de metal deve ser limpo com regularidade.

- Lave a tampa numa sabonária de água quente ou na máquina sempre que se servir da fritadeira.
- Para uma limpeza mais cuidada: desaperte os parafusos do interior da tampa (fig. 23) e retire o filtro (fig. 24).

Deixe o filtro secar bem antes de voltar a colocá-lo na tampa e antes de se servir novamente da fritadeira.

Sugestões

Batatas fritas em palitos

Para obter as melhores e mais estaladiças batatas fritas:

- Utilize, de preferência, batatas boas e bem ríjas.
- Corte as batatas em rodelas grossas e depois em palitos. Passe os palitos por água fria; deste modo, os palitos não se agarram uns aos outros durante a fritura.
- Enxugue muito bem os palitos.
- As batatas fritas devem ser preparadas em duas fases:
 - primeiro a 160 °C durante 4-6 minutos;
 - depois, a 190 °C por mais 2-4 minutos.
- Na segunda fase e para obter um dourado mais uniforme, levante e sacuda o cesto de fritar várias vezes.
- As batatas congeladas já tiveram um fritura prévia. Por isso, frite-as de acordo com as instruções da respectiva embalagem.

Alimentos congelados

Os alimentos retirados do congelador do frigorífico (-16 a -18 °C) arrefecem rapidamente o óleo/gordura quando introduzidos na cuba. Uma vez que a temperatura não é a adequada, poderão absorver demasiada gordura ou óleo. Para evitar essa situação, proceda da seguinte forma:

- Não frite grandes porções de cada vez (vidé 'Tabelas').
- Deixe o óleo aquecer durante 15 minutos antes de recomeçar a fritura.

- Coloque o selector de temperatura conforme as indicações da embalagem dos alimentos congelados. Se a embalagem não fornecer tais indicações, coloque o botão na temperatura mais elevada (190 °C).
- De preferência, deixe descongelar os alimentos parcialmente à temperatura ambiente antes de os fritar. Retire o máximo possível de gelo e água dos alimentos antes de os colocar na fritadeira.
- Deite os alimentos congelados no óleo ou na gordura com muito cuidado para evitar que o óleo ou a gordura começem a borbulhar com violência.

Como evitar sabores desagradáveis

Alguns alimentos, especialmente o peixe, poderão perder algum líquido quando estão a fritar. Esses sucos poderão afectar o cheiro e o sabor dos alimentos que venham a ser fritos mais tarde nesse mesmo óleo/gordura. Para neutralizar o sabor do óleo ou da gordura, proceda da seguinte forma:

- Aqueça a fritadeira a 160 °C. Em seguida, frite duas fatias finas de pão ou umas folhinhas de salsa. Aguarde até todas as bolhas de ar terem desaparecido e retire o pão ou a salsa com uma espátula. O óleo ou a gordura terão readquirido o seu sabor neutro.

Alimentação saudável

Os especialistas de saúde na área da alimentação recomendam a utilização de gorduras e óleos vegetais que contenham ácidos polinsaturados (como o ácido linoleico). Contudo, estes tipos de gordura e de óleo devem ser mudados com uma maior regularidade para manterem as suas qualidades.

- Substitua o óleo ou a gordura regularmente. Se utilizar a fritadeira sobretudo para fritar batatas e se coar o óleo ou a gordura após cada utilização, esse óleo ou gordura poderá ser utilizado 10 a 12 vezes. Contudo, nunca deverá utilizá-lo durante mais de seis meses e seguindo sempre as instruções das embalagens.
- Regra geral, o óleo/gordura duram menos tempo se fritar alimentos que contenham muitas proteínas, como a carne e o peixe.
- Nunca misture óleo/gordura novos com óleo/gordura já usados.

- Mude o óleo logo que este começar a ganhar espuma quando aquecido, se tiver um sabor ou um cheiro fortes ou se estiver escuro ou axaropado.

Ambiente

É sempre preferível deitar o óleo ou a gordura líquida já usados nos seus recipientes originais, devidamente tapados. A gordura sólida deverá solidificar primeiro antes de ser retirada da cuba com o auxílio de uma espátula. Em seguida, embrulhe-a em papel de jornal.

Coloque as garrafas de óleo ou o jornal com a gordura num contentor próprio para lixos não degradáveis ou proceda de acordo com as normas em vigor no país.

Tabelas

As tabelas indicam os tipos de alimentos que podem ser preparados na sua fritadeira, bem como as temperaturas e tempos de preparação a seleccionar.

- Se as instruções das embalagens dos produtos a preparar diferirem das tabelas, deverá seguir sempre o que for indicado nas embalagens.
- Tenha atenção quando consultar as tabelas, nomeadamente em relação ao modelo da fritadeira: a tabela A refere-se ao modelo HD 6130 e a tabela B respeita ao modelo HD 6132.

Tabela A para o modelo HD 6130

Temperatura	Topo de alimento	Quantidade máx. por preparação		Tempo de fritura (minutos)	
		Fresco	Congelado	Fresco ou parcialmente descongelado	Congelado
160 °C	Batatas fritas aos palitos*) (1ª fritura)	400 gr	-	4-6	-
	Peixe fresco	300 gr	-	5-7	-
170 °C	Galinha (perna) Bolinhos de queijo Mini-panquecas de batata Legumes fritos (cogumelos, couve-flor)	2-4 unidades 4 unidades - 6-8 unidades	2-3 unidades 3 unidades 3 unidades -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Crepes chineses Peitos de galinha Mini-snacks Almôndegas Filetes de peixe Mexilhão Calamares Peixe em polme Camarão Fritos de maçã	2 unidades 6-8 unidades 6-8 unidades 6-8 unidades 6-8 unidades 10-12 unidades 6-8 unidades 6-8 unidades 6-8 unidades 4 unidades	2 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades 10 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Batatas fritas em palitos*) (2ª fritura) Batatas fritas congeladas Batata palha Beterraba às rodelas Croquetes de batata Croquetes de carne/peixe Donuts Queijo Camembert (panado) Escalopes recheados de fiambre e queijo Salsichas alemãs	400 gr - 400 gr 400 gr 4 unidades 4 unidades 3-4 unidades 2-4 unidades 2 unidades 2 unidades	- 300 gr 300 gr - 3 unidades 3 unidades - - 4-5 3-4	3-4 - 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 2-3 4-5 -	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 -

*) Para a preparação de batatas fritas em palitos, consulte o capítulo "Sugestões".

Tabela B para o modelo HD 6132

Temperatura	Topo de alimento	Quantidade máx. por preparação		Tempo de fritura (minutos)	
		Fresco	Congelado	Fresco ou parcialmente descongelado	Congelado
160 °C	Batatas fritas aos palitos*) (1ª fritura)	600 gr	-	4-6	-
	Peixe fresco	450 gr	-	5-7	-
170 °C	Galinha (perna) Bolinhos de queijo Mini-panquecas de batata Legumes fritos (cogumelos, couve-flor)	3-5 unidades 5 unidades - 8-10 unidades	3-4 unidades 3 unidades 3 unidades -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Crepes chineses	2-3 unidades	2 unidades	6-7	10-12
	Peitos de galinha	8-10 unidades	8 unidades	3-4	4-5
	Mini-snacks	8-10 unidades	6 unidades	3-4	4-5
	Almôndegas	6-8 unidades	6 unidades	3-4	4-5
	Filetes de peixe	8-10 unidades	8 unidades	3-4	4-5
	Mexilhão	12-15 unidades	12 unidades	2-3	3-4
	Calamares	8-10 unidades	8 unidades	3-4	4-5
	Peixe em polme	8-10 unidades	8 unidades	3-4	4-5
	Camarão	8-10 unidades	8 unidades	3-4	4-5
	Fritos de maçã	5 unidades	-	3-4	-
190 °C	Batatas fritas em palitos*) (2ª fritura)	600 gr	-	3-4	-
	Batatas fritas congeladas	-	450 gr	-	5-6
	Batata palha	600 gr	450 gr	3-4	5-6
	Beterraba às rodelas	600 gr	-	3-4	-
	Croquetes de batata	5 unidades	4 unidades	4-5	6-7
	Croquetes de carne/peixe	5 unidades	4 unidades	4-5	6-7
	Donuts	3-4 unidades	-	5-6	-
	Queijo Camembert (panado)	2-4 unidades	-	2-3	-
	Escalopes recheados de fiambre e queijo	2 unidades	-	4-5	-
	Salsichas alemãs	2 unidades	-	3-4	-

*) Para a preparação de batatas fritas em palitos, consulte o capítulo “Sugestões”.

Önemli

- Bu cihazı kullanmaya başlamadan önce aşağıda yazılı talimatları okuyun ve resimlere bakın.
- Fritözün üzerindeki levhada yazılı voltaj ile evinizdeki voltajın aynı olduğunu kontrol edin.
- Bu cihazı sadece toprak hatlı bir prize takılı kullanın.
- Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce tüm parçalarını iyice temizleyin (bkz. Temizlik).
- Isıtma elemanlı kumanda panosunu suya sokmayın veya akar su altında tutmayın.
- Fritözu yağ ile doldurmadan önce cihazın tüm parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Size sadece sıvı kızartma yağı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda katı kızartma yağı da kullanabilirsiniz fakat o zaman bu yoğun sıçramaması ve ısıtma elemanın aşırı ısınmaması için ek önlemler almanız gerekecektir (bkz. "Katı yağ" ve "İpuçları" kısmına bakınız).
- Fritözü tamamen yağ ile doldurduktan sonra çalıştırınız.
- İçinde köpürmeyecek madde içeren ve derin kızartmaya uygun yağları kullanın. Bu bilgiyi ambalaj veya etiketlerinde görebilirsiniz.
- Fritözü en az iç kabin iç tarafında bulunan iki adet işaretin arasına gelecek bir seviyede doldurmaya dikkat edin.
Cihazı kullanmaya başlamadan önce her zaman bu yağ seviyesini kontrol edin.
- Aşırı bir ısınma halinde cihazın içindeki termal emniyet sigortası cihazı otomatik olarak kapacaktır (bkz. Emniyet).
- Bu talimatları okuyarak, bir kerede ne kadarlık bir yiyeceği kızartabileceğinizi göreceksiniz. Gösterilen bu miktarı aşmayın (Tablolara bakınız).
- Kızartma sırasında, filtreden sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü bu buhardan uzakta tutun. Ayrıca kapağı açtığınızda da sıcak buhardan kendinizi korumaya dikkat edin.
- Cihazı kullanırken çocukların uzak tutun ve elektrik kordonunu cihazın bulunduğu masanın veya tezgahın kenarından sakınmayın.
- Cihazı kullanıp işinizi bitirdikten sonra, ısı kontrol anahtarını en düşük ayara getirin (iyice sola döndürün). Elektrik kor donunu prizden çekin ve fritözün içindeki yağı soğumaya bırakın. Fritöz tamamen soğuyana kadar yerinden kırıdatmayın.
- Eğer bu cihazın parçalarında bir hasar varsa, bunlar onarım işlemi özel aletler ve/veya parçaları gerektireceğinden, sadece Philips veya Philips'in tayin ettiği yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir.
- İlleride bakmak için bu kullanma kılavuzunu iyi saklayın.

Genel Açıklama (şekil. 1)

- A Kapak**
- B İzleme penceresi**
- C Menteşe**
- D Sabit yağlanmaya önleyici filtre**

- E Yerinden sökülebilir kumanda panosu+isıtma elemanı**
- F Isı kontrolü**
- G Işıklı açma/kapama düğmesi**
- H Termostat üzerindeki pilot ışığı**
- I Isıtma elemanı**

- J Kızartma sepeti**
- K Kızartma sepetinin sapı**
- L Sapı serbest bırakma düğmesi**

- M Yerinden sökülebilir iç kap**
- N Yağ seviyesi göstergesi**

- O İç kabın sapı**
- P Gövde (izolasyon duvarı)**
- Q Kapak sapı serbest bırakma**
- R Reset tuşu ile açma**
- S Emniyet anahtarı**

- T Kordon**
- U Kordon muhafaza haznesi**
- V Plaka**
- W Taşıma sapları**

Emniyet

Termal emniyet sigortası

Bu cihaz, aşırı bir ısınma söz konusu olduğunda cihazı otomatik olarak kapatılan termal bir emniyet sigortası ile teçhiz edilmiştir. Fritöz içinde yeteri kadar yağ bulunmuyorsa veya ısıtma elemanın gereken ısını yeterince kısa sürede üretmesini önleyebilecek biçimde katı yağ kütleleri eritiyorsa bu durumla karşılaşılabilir.

Termal emniyet sigortasının cihazı kapatması halinde aşağıdaki adımları atın:

- İçindeki yağın soğumasını bekleyin
- Kumanda panosunun arkasındaki “reset” tuşuna küçük bir tornavida ile basın (şekil 2). Cihaz artık tekrar kullanıma hazırdır.

Emniyet anahtarı

Kumanda panosundaki emniyet anahtarı, ısıtma elemanın sadece kumanda panosunun doğru biçimde yerine takılmasıından sonra çalışmaya başlamasını sağlar (“Klik”) (şekil. 3).

Soğuk bölge

Kızartma sırasında, küçük yiyecek parçacıkları iç kabın dibinde toplanır. Isıtma elemanı, iç kabın tabanından biraz yükseğe yerleştirilmiş olduğundan ve genel olarak üstündeki yağı ısıttığından, iç kap ile ısıtma elemanı arasındaki yağ nispeten daha soğuk kalır (soğuk bölge). Bu, buraya toplanan yiyecek parçacıklarının yanmasını önlüyor, bu da yağın birden fazla defa kullanma sayısını artırır.

Katı yağ kullanımı

Bu cihazda kızartma yağı veya sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda katı kızartma yağları da kullanabilirsiniz fakat eğer böyle yaparsanız yağın sıçramaması ve cihazın aşırı ısınmaması için aşağıdaki tedbirleri almanız gerekmektedir:

- HD 6130 modeli için 2 kg'lık veya HD 6132 model cihaz için 3 kg'lık yağ kullanın.
- Eğer yeni yağ kütleleri kullanmak istiyorsanız, bunları normal bir tava içinde düşük ısıda yavaş yavaş eritin.
- Eritilen bu yağı dikkatlice fritöz içine dökün.
- Fişi prize takın ve fritözü açın (bkz. Kızartma).
- Fritözü içindeki yeniden katılmış yağıyla birlikte oda ısısında tutun. Eğer yağ çok soğuyorsa, kızartıldığında tekrar sıçramaya başlayabilir. Bunu önlemek için yeniden katılan yağı içinde çatal ile delikler açın (şekil 4). Bunu yaparken, ısıtma elemanına zarar vermemek için dikkatli olun.

Kızartmaya başlamadan önce

- Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce fritözün tüm parçalarını iyice temizleyin (bkz. Temizlik).

- Cihazı yatay, düz ve sarsıntısız bir yere yerleştirin.
- Eğer fritözü ocağın üstüne, aspiratörün tam altına yerleştirmek istiyorsanız, ocağın anahtarlarının kapalı olduğundan emin olun.
- Elektrik kordonunu yuvasından tamamen çıkartın (şek. 5).
- Kurutulmuş ve boş fritözü yağı, sıvı yağı veya eritilmiş katı yağı (bkz. Katı yağ kullanımı ve İpuçları) iç kabın üzerindeki işaretre kadar doldurun. HD 6130 modeli için 2.5 litre; HD 6132 modeli için 3.5 litre (şek. 6)
- **Birbirinden farklı iki yağı asla karıştırmayın.**
- Fişi prize takın.
- Elektrik kordonunu cihazın sıcak parçaları ile temas ettirmeyin.

Kızartma

- Fritözü açma/kapama anahtarı ile açın (şek. 7). Anahtardaki pilot ışığı ve termostattaki ışık yanacaktır (şek. 8).
- Isı kontrolünü gereken ısı seviyesine getirin (şek. 9). Hangiisinin seçileceğini öğrenmek için, yiyeceğin ambalajına bakınız veya bu kullanım kılavuzunda verilen tablolara bakınız.
- Yağ doğru ısiya 10 ila 15 dakika içinde gelecektir.
- Cihaz işinirken, termostatın pilot ışığı birkaç kez yanacak ve sonecektir. Isıtma elemanı, ısıtmaya devam ettiği sürece pilot ışığı yanmaya devam ede cektir. Eğer ışık bir süre sönرse, yağı istenen seviyede isınmış demektir.
- Eğer arka arkaya birkaç parti yiyeceği kızartmak isterseniz aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bu yüzden bir sonraki partide geçmeden önce pilot ışığının bir süre sönmesini bekleyin.
- Eğer kızartma yağı veya sıvı yağı kullanıyorsanız, fritöz isıtımıya devam ederken, fritöz içindeki sepeti içinde bırakabilirsiniz. Hiç şüphesiz, eğer sepetin etrafında katılmış yağı varsa, sepeti fritöz içinde bırakabilirsiniz.
- Açıma düğmesine basarak kapağı açın (şek. 10). Kapak kendiliğinden açılacaktır.
- Sepeti en yüksek seviyesine getirmek için sapı yukarı kaldırın (Klik sesi duyuncaya kadar)

(şek. 11). Sepeti fritözün igerisinden dışarıya gikarta bilirsınız (şek. 12).

- Kızartılacak yiyeceği sepetin içine koyn.
- **Bir seferde kızartacağınız yiyeğin miktarını bu kul lanım kılavuzunda belirtilen seviyeyi aşmayacak şekilde ayarlayın (bkz. Tablolar).**
- Sepeti fritöz içine dikkatlice yerleştirin. Sepetin yerine iyice oturduğundan emin olun (şekil 13).
- Kapağı kapatın.
- Sapın açma düğmesine basın ve sepeti, “kızartma pozisyonu” olan en alt seviyeye indirmek için sapından bastırın (şek. 14).
- Yekpare bir başarılı kızartma sonucunu almak için, sepeti yağıdan birkaç kez çıkartın ve içindeleri dikkatlice sallayınız.
- **Kapağı açtığınızda dışarı çıkacak olan buhardan ken dinizi koruyun.**

Kızartmadan Sonra

- Sepeti “boşaltma pozisyonu” olan, en yüksek seviye sine getirmek için sapı yukarı doğru kaldırın (“Klik”) (şek. 15).
- Kapağı açın.
- Kızartma sepetini, kızartma tavası içinden dikkatlice yukarı doğru kaldırın, gereklirse, fazla yağın çıkartılması için fritöz üzerinde sallayın.
- Kızartılmış yiyeceği yağ emici kağıtlı kaplı çukur bir kap veya süzgece koyn.
- Fritözü açma/kapama anahtarını kullanarak kapatın. Açıma/kapama anahtarındaki pilot ışığı sonecektir.
- Fişi prizden çekin.
- Fritözü düzenli aralıklarla kullanmayacaksanız, kul landığınız yağı, iyice soğuduktan sonra ağızı iyi kapatılmış şişelerde veya tercihen buzdolabı veya serin bir yerde saklayın. Yiyecek parçacıklarını ayırmak için yağı şişelere doldururken bir elek kú llanın. Fritözün içini boşaltmak için, kapağını, fritöz sepeti ve ısıtma elemanı kumanda panosunu çıkartın, iç kabı fritözün yuvasından yukarı doğru çekin ve yağı boşaltın (bkz. Temizlik).
- Eğer fritözde katı yağ varsa, yağı fritözde katılaştırın ve fritözü içinde yağı varken saklayın (bkz. Katı yağ kullanımı).

Temizlik

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı temizlemeye başladan önce yağın soğumasını bekleyin. Katı yağ henüz kattaşmamış olmalıdır.
- Kapağı, (sek. 16), fritöz sepetini (sek. 17) ve ısıtma elemanlı kumanda panosunu (sek. 18) çıkartın.
- Isıtma elemanlı kumanda panosunu kuru emin bir yere kaldırın.
- **Isıtma elemanlı kumanda panosunu suya sokmayın veya akar su altında tutmayın.** Gerekirse, bu parçaları nemli bir bez ve/veya kağıt havlu ile temizleyin.
- İç kabı cihazın dışına çıkarın (sek. 19), yağı alın (sek.20) ve elden çıkartın (blkz. Çevre).
- Kapağı, kızartma sepeti ve iç kabı sıcak sabunlu bir suda veya bulaşık makinesinde yıkayın ve iyice kurulayın.
- Fritöz tavasını temizlemek için yıkama sodası, ovala ma gerektiren sıvı veya toz veya ovalama malzemeleri gibi kostik veya aşındırıcı temizlik mad deleri veya malzemelerini kullanmayın. Fritözün gövdesini biraz yıkama sıvısı ile nemlendirilmış bir bezle ve/veya kağıt havlu ile temizleyin.
- Kordonu rulo yapın, bunu kordon haznesine sokun ve fişi özel yuvasına sokun (sek. 21).
- Fritözün parçalarını söküün (aşağıdaki sırayla: iç kap, ısıtma elemanlı kumanda panosu, kapak, kızartma sepeti). İç kabı fritöz içine doğru biçimde yerleştirdiğinizden emin olun (sek. 22).
- Fritözu kapağı kapalı halde saklayın. Bu şekilde fritözün iç tarafı temiz kalacak, tozlanmayacaktır.

Sabit filtre

Bu fritözde sabit bir filtre vardır. Bu cihazın en iyi derecede çalışması için, bu metal filtre düzenli olarak temizlenmelidir.

- Fritözu her kullanışınızda fritözün kapağını sıcak sabunlu suda veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
- Eksiksiz bir temizlik için: kapağın iç tarafındaki vidaları söküün (sek. 23) ve filtreyi söküün (sek. 24).

Filtreyi tekrar kapağın içine takmadan ve cihazı tekrar kullanmaya başlamadan önce iyice kurulayın.

İpuçları

Ev yapımı Fransız kızartmaları

Aşağıdakileri takip ederek en lezzetli ve gevrek Fransız kızartmalarını yapabileceksiniz.

- Tercihen sert patates kullanın.
- Patatesleri kalın dilimler halinde kesin, sonra da çubuk haline getirin. Çubukları soğuk suya daldırın; bu kızartma sırasında birbirlerine yapışmalarını önleyecektir.
- bu çubuk halindeki patatesleri iyice kurulayın.
- Ev yapımı Fransız kızartmalarını her zaman iki kez kızartın:
 - Birincisinde 160C'de 4-6 dakika,
 - İkincisinde 190C' de 2-4 dakika.
- Yekpare başarılı bir sonuç almak için, ikinci kızartma işlemi sırasında sepeti fritözün içinden bir kaç kez çıkartın ve kızartmaları sallayın.
- Donmuş kızartmalar önceden pişirilmişlerdir, böylece bunları paketin arkasındaki talimat'a göre bir kere kızartmak yeterli olacaktır.

Donmuş yiyecekler

Derin dondurucudan (-16 ila -18C) alınan yiyecekler, içine batırıldığında yağı soğutacaklardır. Hemen kızartılmayacağından, bu yiyecekler aşırı yağ çekerler. Bunu önlemek için aşağıdaki tedbirleri alın:

- Bir seferde çok fazla miktarda kızartma yapmayın (blkz. Tablolar).
- İçinde ilk parti yiyeceği koymadan 15 dakika önce yağı ısıtin.
- Isı kontrolünü bu talimatlarda yer alan tablolarda belirtilen veya kızartılacak olan yiyeceğin ambalajında yazılı ayarda getirin. Eğer kızartmak istedığınız yiyecek için böyle bir yazılı uyarı yoksa, isiyı 190C'e ayarlayın.
- Tercihen donmuş gıda kızartmadan önce oda isısında en azından kısmen çözürün. Yiyeceği fritöze koymadan önce mümkün olduğunda çok çözürtüm eye çalışın.
- Yiyeceği yağın içine çok nazıkçe indirin, çünkü donmuş gıda sıcak yağın şiddetli şekilde köpükler çıkarmasına ve sıçrama yapmasına sebep olabilir.

İstenmeyen tatlardan kurtulmanın yolu

Bazı yiyecekler, özellikle balık, kızartıldıklarında bir miktar sıvı bırakırlar. Bu şekilde yağa salınan sıvılar, aynı yağıda daha sonra kızartılacak yiyeceklerin tat ve kokularını etkileyebilir. Yağın bu tat ve kokuyu bulaştırmasını önlemek için, aşağıdaki yolu izleyin:

Fritözü 160°C'ye ısıtın ve yağın içine iki ince dilim ekmek veya birkaç yaprak maydanoz koyun. Köpük çıkmayana kadar bekleyin ve sonra ekmeği veya maydanozu bir kepçe yardımıyla fritözden çıkartın. Yağın tadı artık doğal haline dönmüştür.

Sağlıklı bir beslenme

Sağlıklı yiyecek ve içecek konusundaki uzmanlar, doymamış yağ asitli (linoleik asit gibi) bitkisel yağların kullanımını tavsiye etmektedirler. Ancak, bu yağlar kendilerine has özelliklerini diğer yağlara nazaran daha çabuk kaybetmektedirler. Bu yüzden bunları daha sık değiştirmelisiniz.

- Kullandığınız yağı düzenli olarak değiştirin. Eğer fritözü genel olarak Fransız kızartmaları için kullanıyorsanız ve yağı her kullanımından sonra süzüy orsanız, bu yağı 10 ila 12 kez kullanabilirsiniz. Ancak, hiç bir şekilde altı aydan fazla bekletmeyin ve ambalaj üzerindeki talimatları uygulayın.
- Kural olarak, et ve balık gibi protein bakımından zengin olan yiyecekleri kızartırsanız yağın ömrü daha kısa olacaktır.
- Kullanılmış yağı hiç bir zaman yeni yağı ilave etmeyin.
- Isıtıldığında köpüklenmeye başlayan, çok yoğun bir tadı veya kokusu olan veya rengi koyulaşan ve/veya kıvamlı bir hal alan yağı değiştirin.

Çevre

Kullanılmış yağı elden çıkartmanın en iyi yolu onu tekrar orijinal şişesine kapağı kapalı halde koymaktır. Katı yağı, katılaştırarak ve bir spatula yardımıyla fritözün içinden alıp bir gazeteye sararak elden çıkartabilirsiniz.

Bu yağ şişelerini veya gazeteleri çürütmeyecek atık madde konteynerine koyun veya bunları ülkenizde geçerli kanunlara göre elden çıkartın.

Tablolar

Tablolar bir kerede ve hangi isida belli bir tür yiyecektenden ne kadarını kızartabileceğinizi ve seçmeniz gereken hazırlık süresini göstermektedir.

- Eğer hazırlanacak yiyeceğin ambalajındaki talimatlar tabloda belirtilenlerden farklısa, daima ambalaj üzerindeki talimatları uygulayın.
- Fritözünüzün tipine uygun tabloya bakarken dikkat edin: Tablo A, HD 6130 modeli için, Tablo B HD 6132 modeli içindir.

Model HD 6130 için Tablo A



















Isı	Yiyeceğin Türü	Bir seferde maksimum miktar		Kızartma süresi (dakika)	
		Taze	Donmuş	Taze ve kısmen çözülmüş	Donmuş
160 °C	Ev yapımı Fransız kızartmaları* (birinci kızartmada) Taze balık	400 gram	-	4-6	-
		300 gram	-	5-7	-
170 °C	Tavuk (but) Peynirli kroket Mini patatesli gözleme Sebzeli börek (mantarlı, karnıbaharlı)	2-4 parça 4 parça - 6-8 parça	2-3 parça 3 parça 3 parça -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Çin böreği Tavuklu çubuk (nugget) Minisnekler Köfte Balıklı çubuklar Midye Soslu kamar Soslu balık (parça halinde) Küçük karides Elmaly börek	2 parça 6-8 parça 6-8 parça 6-8 parça 6-8 parça 10-12 parça 6-8 parça 6-8 parça 6-8 parça 4 parça	2 parça 6 parça 6 parça 6 parça 6 parça 10 parça 6 parça 6 parça 6 parça -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
	Ev yapımı Fransız kızartmaları *) (2. kızartmada)	400 gram	-	3-4	-
		-	300 gram	-	5-6
	Donmuş Fransız kızartmaları Gevrekler (çok ince patates dilimleri)	400 gram	300 gram	3-4	5-6
	Patlıcan (dilimler halinde)	400 gram	-	3-4	-
	Patates kroketleri	4 parça	3 parça	4-5	6-7
	Et/Balık kroketleri	4 parça	3 parça	4-5	6-7
	Çörek	3-4 parça	-	5-6	-
	Kamamber (ekmek kırıntıları)	2-4 parça	-	2-3	-
	Jambon ve peynirli tarak kabuğu Wiener şıntzel	2 parça 2 parça	-	4-5 3-4	-


(*)Ev yapımı Fransız kızartmalarının hazırlanması için “İpuçları”na bakınız.

Model HD 6132 için Tablo B

Isı	Yiyeceğin Türü	Bir seferde maksimum miktar		Kızartma süresi (dakika)	
		Taze	Donmuş	Taze ve kısmen çözülmüş	Donmuş
160 °C	Ev yapımı Fransız kızartmaları*) (birinci kızartmada) Taze balık	600 gram	-	4-6	-
		450 gram	-	5-7	-
170 °C	Tavuk (but) Peynirli kroket Mini patatesli gözleme Sebzeli börek (mantarlı, karnıbaharlı)	3-5 parça 5 parça - 8-10 parça	3-4 parça 3 parça 3 parça -	12-15 4-5 - 2-3	15-20 6-7 3-4 -
180 °C	Çin böreği Tavuklu çubuk (nugget) Minisnekler Köfte Balıklı çubuklar Midye Soslu kalamar Soslu balık (parça halinde) Küçük karides Elmaly börek	2-3 parça 8-10 parça 8-10 parça 6-8 parça 8-10 parça 12-15 parça 8-10 parça 8-10 parça 8-10 parça 5 parça	2 parça 8 parça 6 parça 6 parça 8 parça 12 parça 8 parça 8 parça 8 parça -	6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4	10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 -
190 °C	Ev yapımı Fransız kızartmaları *) (2. kızartmada) Donmuş Fransız kızartmaları Gevrekler (çok ince patates dilimleri) Patlıcan (dilimler halinde) Patates kroketleri Et/Balık kroketleri Çörek Kamamber (ekmek kırıntıları) Jambon ve peynirli tarak kabuğu Wiener şinitzel	600 gram - 600 gram 600 gram - 5 parça 5 parça 3-4 parça 2-4 parça 2 parça 2 parça	- 450 gram 450 gram - 4 parça 4 parça - - - - 4-5 3-4	3-4 - 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 - 2-3 4-5 4-5 4-5 4-5 -	- 5-6 5-6 - 6-7 6-7 - -

(*) Ev yapımı Fransız kızartmalarının hazırlanması için “İpuçları”na bakınız.





100% recycled paper



4222 001 91731