

Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani
www.saeco.com/welcome

19

Slovensčina

EXPRESLIA EVO

Type HD8858 / HD8859

NAVODILA ZA UPORABO



PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.



SL

19

Čestitamo vam ob nakupu super avtomatskega kavnega aparata Saeco Exprelia EVO!

Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo nudi Saeco, registrirajte svoj izdelek na www.saeco.com/welcome.

Ta navodila za uporabo so namenjena za modela HD8858 in HD8859.

Aparat je namenjen pripravi ekspres kave iz kavnih zrn in je opremljen z vrčem za mleko, s katerim preprosto in hitro pripravite odličen kapučin ali mleko s kavo. V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za namestitev, uporabo, čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna vašega aparata.

VSEBINA

POMEMBNO	4
Varnostna navodila	4
Pozor	4
Opozorila	5
Elektromagnetna sevanja	6
Odstranitev	7
NAMESTITEV	8
Prikaz izdelka	8
Splošni opis	9
PREDHODNI POSTOPKI	10
Embalaža aparata	10
Namestitev aparata	10
PRVI VKLOP	13
Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja	13
Ročni cikel splakovanja	13
Merjenje in programiranje trdote vode	15
Vgradnja filtra vode "INTENZA+"	17
Zamenjava filtra vode "INTENZA+"	19
NASTAVITVE	20
Saeco Adapting System	20
Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka	20
Nastavitev pene in intenzitete kave (Saeco Brewing System)	21
Nastavitev arome (intenzitete kave)	22
Nastavitev pipe za točenje	22
Nastavitev dolžine kave v skodelici	24
TOČENJE EKSPRES KAVE, KAVE IN DOLGE KAVE	25
Točenje ekspres kave, kave in dolge kave s kavo v zrnju	25
Točenje ekspres kave, kave in dolge kave s predhodno zmleto kavo	26

VRČ ZA MLEKO	28
Polnjenje vrča za mleko	28
Vstavljanje vrča za mleko	29
Odstranitev vrča za mleko	30
Izpraznitev vrča za mleko	31
TOČENJE KAPUČINA	32
Nastavitev dolžine kapučina v skodelici	34
TOČENJE MLEKA S KAVO	35
Nastavitev dolžine točenja mleka s kavo v skodelico	37
POSEBNI NAPITKI	38
Toplo mleko	38
Točenje vroče vode	39
Točenje pare	40
PROGRAMIRANJE NAPITKA	41
Programiranje kapučina	42
Programiranje vroče vode	43
PROGRAMIRANJE APARATA	44
Glavni meni	45
Meni zaslona	45
Meni vode	46
Meni vzdrževanja	47
Tovarniške nastavitve	47
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	48
Dnevno čiščenje aparata	48
Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo	49
Dnevno čiščenje vrča za mleko: cikel samodejnega čiščenja "CLEAN" (po vsaki uporabi)	50
Tedensko čiščenje aparata	50
Tedensko čiščenje vrča za mleko	52
Tedensko čiščenje sklopa za kavo	54
Mesečno čiščenje vrča za mleko	56
Mesečno mazanje sklopa za kavo	59
Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev	60
Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju	62
ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA	63
POMEN SPOROČIL NA ZASLONU	67
REŠEVANJE TEŽAV	69
VARČEVANJE Z ENERGIJO	72
Stand-by	72
Ohranjevalnik zaslona	72
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI	73
GARANCIJA IN PODPORA	73
Garancija	73
Podpora	73
NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE	74

POMEMBNO

Varnostna navodila

Aparat je opremljen z varnostnimi napravami. Vseeno je treba pozorno prebrati in slediti navodilom za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku za uporabo, in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari zaradi napačne uporabe aparata. Ta priročnik shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.



Izraz **POZOR** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo hujše poškodbe oseb, nevarnost za življenje in/ali škodo na aparatu.



Izraz **OPOZORILO** in ta simbol uporabnika opozarjata na okoliščine tveganja, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb in/ali stvari.

Pozor

- Priključite aparat v ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata.
- Aparat vklopite v ozemljeno stensko vtičnico.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi z mize ali delovne površine ali se dotika toplih površin.
- Aparata, električnega vtiča ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo: nevarnost električnega udara!
- Ne zlivajte tekočin na vtič napajalnega kabla.
- Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklin!
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje in gumbe.
- Ko aparat izklopite z glavnim stikalom na zadnji strani, vtič odstranite iz vtičnice:

- če pride do nepravilnosti;
- če bo aparat dolgo časa neuporabljen;
- pred začetkom čiščenja aparata.
- Povlecite vtič in ne napajalnega kabla.
- Vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Ne uporabljajte aparata, če so vtič, napajalni kabel ali aparat poškodovani.
- Aparata in napajalnega kabla v nobenem primeru ne spreminjajte. Vsa popravila mora izvesti pooblaščen servisni center Philips zato, da se izognete kakršnikoli nevarnosti.
- Ni predvideno, da bi aparat lahko uporabljali otroci starosti do 8 let.
- Otroci starosti 8 let (in več) lahko aparat uporabljajo, če so bili prej poučeni o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen, če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odrasle osebe.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo in/ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem aparata ne smejo uporabljati, če niso bile prej poučene o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
- Nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v kavni mlinček.

Opozorila

- Aparat je predviden samo za domačo uporabo in ni primeren za uporabo v okoljih, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, tovarnah ali drugih delovnih okoljih.

- Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino.
- Ne postavljajte aparata na vroče površine v bližino vročih peči, grelcev ali podobnih virov toplote.
- V vsebnik vstavite vedno le praženo kavo v zrnju. Mleta, topna ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo.
- Preden vstavite ali odstranite kateri koli del počakajte, da se aparat ohladi. Grelne površine potrebujejo določen čas, da se ohladijo.
- V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabite samo hladno, negazirano pitno vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte grobih praškov ali agresivnih čistilnih sredstev. Zadostuje mehka krpa, namočena v vodo.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz aparata. Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila!
- Aparata ne hranite pri temperaturi, nižji od 0 °C. Preostala voda v sistemu za segrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat.
- Ne puščajte vode v rezervoarju, če aparata ne boste uporabljali dalj časa. Voda bi se lahko onesnažila. Ob vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.

Elektromagnetna sevanja

Ta aparat je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi s področja izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.




Odstranitev

Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek razvrščen v skladu z direktivo 2012/19/EU. Pozanimajte se o uveljavljenem načinu ločenega zbiranja električne in elektronske opreme. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi.

NAMESTITEV

Prikaz izdelka



Splošni opis

1. Rezervoar za vodo
2. Predal za predhodno zmleto kavo
3. Servisni pokrov
4. Pipa za točenje kave
5. Cev za paro / vročo vodo
6. Indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine
7. Vsebnik za kavo v zrnju s pokrovom
8. Nastavitev mletja
9. Ukazna plošča
10. Pokrovček kontaktov za vrč
11. Pladenj za zbiranje tekočine (zunanji)
12. Sklop za kavo
13. Predal za zbiranje usedlin
14. Pladenj za zbiranje tekočine (notranji)
15. Gumb servisnega pokrova
16. Vtičnica napajalnega kabla
17. Glavno stikalo
18. Vrč za mleko
19. Tablete za razmastitev (v prodaji samostojno)
20. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna (v prodaji samostojno)
21. Filter vode INTENZA+ (v prodaji samostojno)
22. Merica za predhodno mleto kavo
23. Mast sklopa za kavo
24. Test trdote vode
25. Čopič za čiščenje
26. Napajalni kabel
27. Tipka za ekspres kavo
28. Tipka za kavo
29. Tipka za kapučino
30. Tipka za dolgo kavo
31. Tipka "Special Beverages"
32. Tipka "Aroma" - Predhodno zmleta kava
33. Tipka "OK"
34. Tipka "ESC"
35. Tipka "MENU"
36. Tipka za izvedbo ciklusa čiščenja vrča (Clean)
37. Tipka Stand-by
38. Tipka za mleko s kavo


PREDHODNI POSTOPKI

Embalaža aparata

Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze.

Namestitev aparata

- 1** Iz embalaže vzemite pladenj za zbiranje tekočine z rešetko.
- 2** Aparat vzemite iz embalaže.
- 3** Za najboljšo uporabo vam svetujemo:
 - izberite si varno podlago, dobro uravnano, kjer nihče ne more aparata prevrniti ali se z njim poškodovati;
 - izberite si dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico;
 - predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene, kot je prikazano na sliki.




- 4** Pladenj za zbiranje tekočine (zunanji) z rešetko vstavite v aparat. Preverite, da je pravilno vstavljen.




Opomba:

pladenj za zbiranje tekočine je namenjen zbiranju vode, ki uhaja iz pipe za točenje med ciklom splakovanja/samodejnega čiščenja in kave, ki lahko uide med pripravo napitkov. Pladenj za zbiranje tekočine izpraznite in operite vsak dan ter vsakokrat, ko se indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine dvigne.




Opozorilo:

NE odstranjujte pladnja za zbiranje tekočine takoj po vklopu aparata. Počakajte nekaj minut, da se izvede cikel splakovanja/samodejnega čiščenja.



- 5** Dvignite pokrov in izvlecite rezervoar za vodo s pomočjo ročaja.




- 6** Rezervoar splaknite s svežo vodo.

- 7** Rezervoar napolnite s svežo vodo do nivoja MAX in ga vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca.




Opozorilo:

ne polnite rezervoarja s toplo, vročo, gazirano vodo ali drugimi vrstami tekočin, ki bi lahko poškodovale rezervoar in aparat.



- 8** Dvignite pokrov vsebnika za kavo v zrnju in izvlecite notranji pokrov.



- 9** Kavo v zrnju počasi vsujte v vsebnik. Ponovno namestite notranji pokrov in zaprite zunanji pokrov.



Opomba:


V vsebnik za kavo v zrnju ne vsujte preveč kave v zrnju, da ne poslabšate učinkovitosti mletja aparata.



Opozorilo:


v vsebnik vedno vstavite le kavo v zrnju. Mleta kava, topna, karamelizirana kava in drugi predmeti lahko aparat poškodujejo.

12 SLOVENŠČINA



10 Vtič vstavite v omrežno vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata.

11 Vtič na drugem kraju napajalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustrežno napetostjo.



12 Glavno stikalo preklopite v položaj "I" in s tem vklopite aparat.



13 Prikaže se ekran, ki je ob strani. Želeni jezik izberite s pritiskom na tipki za listanje "▼" ali "▲".



14 Pritisnite tipko "✓" za potrditev.



Opomba:

če ne izberete nobenega jezika, bo aparat zahteval to nastavitev ob ponovnem vklopu.




15 Aparat je v fazi segrevanja.

PRVI VKLOP**Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja**

Po končanem segrevanju aparat opravi samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja notranjega obtoka s svežo vodo. Postopek traja manj kot eno minuto.



- 16** Postavite posodo pod pipo za točenje in vanjo ujemite manjšo količino vode, ki se iztoči.



- 17** Prikaže se ekran, ki je ob strani. Počakajte, da se cikel samodejno zaključi.

**Opomba:**

Pritisnite tipko "D" za zaustavitev točenja.




- 18** Ko se zgoraj opisani postopki zaključijo, aparat prikaže zaslon ob strani.

Ročni cikel splakovanja


Ob prvi uporabi aparata je potrebno vključiti cikel splakovanja. Med tem postopkom se sproži cikel točenja kave, čez pipo za točenje pa izteka običajna voda. Postopek traja nekaj minut.



- 1** Pod pipo za točenje postavite posodo.



- 2 S pritiskom na tipko "☑" izberite funkcijo točenja s predhodno zmleto kavo. Aparat prikaže simbol "☑".



- 3 Pritisnite tipko "☐".




- 4 Pritisnite tipko "✓". Aparat prične s točenjem vode.




Opomba:

v predal ne dodajajte predhodno zmlete kave.





- 5 Ob zaključku točenja izpraznite posodo in jo ponovno postavite pod cev za paro/vročo vodo.



- 6 Pritisnite tipko "☑".



- 7 Pritisnite tipko "✓" za pregled možnosti. Pritisnite tipko "✓" in izberite HOT WATER.



8 Po končanem točenju vode posodo odstranite in izpraznite.

9 Ponovite postopke od točke 5 do točke 8, dokler se ne porabi vsa v rezervoarju prisotna voda, nato pojdite na točko 10.

10 Na koncu rezervoar za vodo ponovno napolnite do oznake nivoja MAX. Sedaj je aparat pripravljen za točenje kave.



Opomba:


če aparata niste uporabljali dva ali več tednov, se ob vklopu izvede samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja. Nato je potrebno vključiti ročni cikel splakovanja, kot je opisano zgoraj.

Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja se samodejno sproži tudi ob vklopu aparata (s hladnim kotličkom), kadar se aparat pripravlja za prehod v stand-by način delovanja po pritisku na tipko "⏻" za zaustavitev aparata (po iztočeni kavi).

Merjenje in programiranje trdote vode

Merjenje trdote vode je zelo pomembno zaradi določanja pogostosti odstranjevanja vodnega kamna iz aparata in za namestitev filtra vode "INTENZA+" (podrobnejše informacije o filtru vode so navedene v naslednjem poglavju).

Za meritev trdote vode sledite naslednjim navodilom.




1 Za 1 sekundo potopite v vodo preizkusni vzorec za ugotavljanje trdote vode, ki je priložen aparatu.



Opomba:

preizkusni vzorec se lahko uporabi samo za eno meritev.

2 Počakajte eno minuto.



3 Preverite število kvadratkov, ki se obarvajo rdeče in nato glejte tabelo.



Opomba:

številke na preizkusnem vzorcu se nanašajo na nastavitve za reguliranje trdote vode.

Natančneje:

1 = 1 (zelo mehka voda)

2 = 2 (mehka voda)

3 = 3 (trda voda)

4 = 4 (zelo trda voda)

Črke se nanašajo na oznake, ki se nahajajo na dnu filtra vode "INTENZA+" (glejte naslednje poglavje).




4 Sedaj lahko programirate nastavitve za trdoto vode.

Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.




Opomba:

aparat je ob nakupu nastavljen na standardno trdoto vodo, ki ustreza večini vrst vode.



5 Pritisnite tipko "✓" za pregled možnosti. Pritisnite tipko "✓" in izberite MACHINE MENU.



6 Pritisnite tipko "✓" in izberite WATER MENU. Pritisnite "✓" za potrditev.




7 Izberite možnost HARDNESS tako, da pritisnete tipko "✓" in nastavite vrednost trdote vode.

Vgradnja filtra vode "INTENZA+"

Priporočamo vam, da vgradite filter vode "INTENZA+", ki preprečuje nastajanje vodnega kamna v aparatu in vaši ekspres kavi daje bolj intenzivno aromo.

Filter vode INTENZA+ lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte poglavje "Naročanje izdelkov za vzdrževanje" v teh navodilih za uporabo.


Voda je bistvena sestavina pri pripravi ekspres kave: zato je zelo pomembno, da se jo strokovno filtrira. Filter vode "INTENZA+" lahko prepreči nastajanje mineralnih usedlin in na ta način izboljša kakovost vode.



- 1** Odstranite mali beli filter iz rezervoarja za vodo in ga shranite na suho mesto.



- 2** Filter vode "INTENZA+" vzemite iz ovitka in ga potopite, v pokončnem položaju (z odprtino obrnjeno navzgor), v hladno vodo ter nežno pritisnite ob straneh, da iztisnete mehurčke zraka.




- 3** Filter nastavite glede na opravljeno meritev (glejte prejšnje poglavje) in napotke na dnu filtra:


A = mehka voda – ustreza številki 1 ali 2 na preizkusnem vzorcu

B = trda voda (standard) – ustreza številki 3 na preizkusnem vzorcu


C = zelo trda voda – ustreza številki 4 na preizkusnem vzorcu




- 4** Filter vstavite v prazen rezervoar za vodo. Potisnite ga kolikor je mogoče navzdol.



- 5** Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX in ga ponovno vstavite v aparat.




- 6** Pod cev za paro/vročo vodo postavite večjo posodo (1,5 l).




- 7** Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.


- 8** Pritisnite tipko "▼" za pregled možnosti. Pritisnite tipko "✓" in izberite MACHINE MENU.



- 9** Pritisnite tipko "▼" in izberite WATER MENU. Pritisnite "✓" za potrditev.



- 10** Izberite ACTIVATE FILTER in pritisnite "✓".



- 11** Pritisnite tipko "✓" za potrditev postopka aktiviranja filtra.



- 12** Pritisnite tipko "✓" za potrditev vstavitve filtra vode in napolnitve rezervoarja.



- 13** Pritisnite tipko "✓" za potrditev, da je pod pipo za točenje vode postavljena posoda.



- 14** Aparat začne s točenjem vode. Prikaže se zaslon ob strani. Ob zaključku točenja odstranite posodo.

Zamenjava filtra vode "INTENZA+"

Ko je potrebno zamenjati filter vode "INTENZA+", se pojavi simbol ob "CHANGE FILTER".




- 1** Opravite zamenjavo filtra vode kot je opisano v prejšnjem poglavju.
- 2** Sedaj je aparat programiran za upravljanje z novim filtrom.



Opomba:

Če je filter že montiran in ga želite odstraniti, ne da bi ga zamenjali, izberite možnost "ENABLE FILTER" in jo nastavite na OFF.

Če filter vode "INTENZA+" ni prisoten, v rezervoar vstavite mali beli filter, ki ste ga prej odstranili.



NASTAVITVE

Aparat ima nekaj nastavitvev, ki vam omogočajo točenje najboljše možne kave.

Saeco Adapting System

Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminjajo glede na njen izvor, mešanico in praženje. Aparat je opremljen s sistemom samodejne regulacije, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, na voljo v prodaji (ne karamelizirane).

Aparat se po nekaj iztočenih kavah samodejno nastavi za čim boljše ekstrakcijo glede na kompaktnost mlete kave.

Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka

Keramični mlinčki zagotavljajo natančno stopnjo mletja vsakovrstnih mešanic kave in preprečujejo pregrevanje kavnih zrn.

Ta tehnologija nudi popolno ohranitev arome, vsaka skodelica pa zagotavlja pravi italijanski okus.



Pozor:

keramični kavni mlinček ima gibljive dele, ki so lahko nevarni. Zato je v njegovo notranjost prepovedano vstavljati prste ali druge predmete. Preden iz kakršnegakoli vzroka posegате v notranjost vsebnika za kavo v zrnju, izklopite aparat s pritiskom na tipko ON/OFF in odklopite vtič iz omrežne vtičnice.

Keramične mlinčke lahko nastavite tako, da je mletje kave prilagojeno vašemu osebnemu okusu.




Pozor:


vrtljivi gumb za reguliranje mletja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju lahko obrnete samo med delovanjem keramičnega kavnega mlinčka.

To nastavitev lahko izvedete tako, da pritisnete in obrnete gumb za reguliranje mletja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju.


1

Dvignite pokrov vsebnika za kavo v zrnju.





- 2** Pritisnite in obračajte gumb za reguliranje mletja po posamičnih stopnjah. Razliko v okusu boste lahko zaznali po 2-3 iztočenih ekspres kavah.




- 3** Oznake na pokrovu vsebnika za kavo v zrnju kažejo na nastavljeno stopnjo mletja. Nastaviti je mogoče 8 različnih stopenj mletja, ki gredo od:

- grobo mletje (●): blažji okus, za temno pražene mešanice;

do:

- zelo finega mletja (◐): močnejši okus, za svetlo pražene mešanice.




Če keramični kavni mlinček nastavite za bolj fino mletje, bo okus kave močnejši. Če želite dobiti blažji okus kave, nastavite keramični kavni mlinček na bolj grobo mletje.

Nastavitev pene in intenzitete kave (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) omogoča nadzor pene in intenzitete okusa kave s pomočjo nastavitve hitrosti iztekanja kave med ciklom točenja le te.

- Obrnite gumb v levo, če želite povečati hitrost iztekanja: kava bo lažja in z manj pene.
- Obrnite gumb v desno, če želite zmanjšati hitrost iztekanja: kava bo močnejša in z več pene.



Opomba:

nastavitev hitrosti lahko spremenite tudi med točenjem kave.

Nastavitev arome (intenzitete kave)



Izberite svojo priljubljeno mešanico kave in nastavite količino mlete kave po svojem okusu. Izberete lahko tudi funkcijo predhodno zmleto kave.



Opomba:

izbiro morate opraviti pred izbiro kave.

Aparat omogoča nastavitev natančne količine mlete kave za vsak proizvod. Standardno nastavitev za vse napitke lahko programirate v "BEVERAGE MENU" (glejte poglavje "Programiranje napitka", možnost "Coffee quantity").



1 Za začasno spremembo količine mlete kave pritisnite tipko "0" na ukazni plošči.

2 Aroma se spremeni za eno stopnjo glede na izbrano količino:

0 = manjši odmerek

00 = srednji odmerek


000 = velik odmerek


 = napitek se bo pripravil s predhodno zmleto kavo

Nastavitev pipe za točenje

Višino pipe za točenje lahko nastavite tako, da se bolje prilagaja velikosti skodelic v uporabi.

Nastavite tako, da pipo za točenje s prsti ročno zvišate ali znižate, kot je prikazano na sliki.






Priporočeni položaji so:
Za majhne skodelice;



Za velike skodelice;



Za skodelice za mleko s kavo.



Opomba:

za uporabo večjih posod lahko pipo za točenje tudi odstranite.



Pod pipo za točenje lahko postavite dve skodelici in istočasno natočite dve kavi.

Nastavitev dolžine kave v skodelici


Aparat omogoča nastavitev količine natočene kave ali mleka glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.

Z vsakim pritiskom na tipke "☺" "☹" in "☐", aparat iztoči določeno količino izdelka. Z vsako tipko je povezano eno točenje.

V nadaljevanju opisani postopek prikazuje način programiranja tipke "☺".



- 1 Pod pipo za točenje postavite skodelico.



- 2 Držite stisnjeno tipko "☺", dokler se ne prikaže simbol "MEMO". Spustite tipko. Sedaj se aparat programira. Aparat prične točiti kavo.



- 3 Ko se prikaže simbol "STOP", pritisnite tipko "☺" takoj, ko je dosežena zelena količina kave.

Sedaj je tipka "☺" programirana; z vsakim pritiskom aparat iztoči enako količino ekspres kave, kot je bila ravnokar programirana.



Opomba:

enak postopek uporabite za programiranje tipk "☹" in "☐".


S tipko "ESC" vedno prekinite točenje kave, ko je dosežena zelena količina.

Dolžino napitka lahko regulirate tudi s pomočjo "BEVERAGE MENU" (glejte poglavje "Programiranje napitka", možnost "Coffee lenght").

TOČENJE EKSPRES KAVE, KAVE IN DOLGE KAVE

Pred točenjem kave preverite, da na zaslonu ni sporočil in, da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju napolnjena.

Točenje ekspres kave, kave in dolge kave s kavo v zrnju




1 Pod pipo za točenje postavite 1 ali 2 skodelici.



2 Pritisnite tipko "☕" za ekspres kavo, tipko "☕" za kavo ali tipko "☕" za dolgo kavo.



3 Za točenje 1 ekspres kave, 1 kave ali 1 dolge kave pritisnite želeno tipko samo enkrat. Prikaže se naslednji zaslon.



4 Za točenje 2 ekspres kav, 2 kav ali 2 dolgih kav pritisnite želeno tipko dvakrat zaporedoma. Prikaže se zaslon ob strani.



Opomba:

v tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave. Priprava dveh ekspres kav zahteva dva cikla mletja in dva cikla točenja, ki ju aparat izvede samodejno.




5 Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči skozi pipo za točenje.



6 Točenje kave se samodejno prekine ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko prekinete tudi pred tem s pritiskom na gumb "☞".

Točenje ekspres kave, kave in dolge kave s predhodno zmleto kavo

Ta funkcija omogoča uporabo predhodno zmlete kave in kave brez kofeina. S funkcijo predhodno zmlete kave lahko vsakokrat natočite samo po eno kavo.




- 1** Za izbiro funkcije predhodno zmlete kave pritisnite tipko "☰", dokler se na zaslonu kot funkcija ne prikaže simbol "☰".




- 2** Pod pipo za točenje postavite skodelico.



- 3** Pritisnite tipko "☰" za ekspres kavo, tipko "☰" za kavo ali tipko "☰" za dolgo kavo. Cikel točenja se začne.



- 4** Prikaže se zaslon ob strani.



- 5** Dvignite pokrov z ustreznega predala in dodajte eno merico predhodno zmlete kave. Uporabljajte samo merico, ki je priložena aparatu, in nato zaprite pokrov predala za predhodno zmleto kavo.

**Pozor:**

v predal za predhodno zmleto kavo vsujete samo predhodno zmleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči resno poškodbo aparata. Tovrstne poškodbe niso krite z garancijo.



6 Pritisnite "✓" za potrditev in začetek točenja.

7 Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči skozi pipo za točenje.

8 Točenje kave se samodejno prekine ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko prekinete tudi pred tem s pritiskom na gumb "↶".

Po končanem točenju se aparat vrne v osnovni meni.

Za točenje naslednjih kav s predhodno zmleto kavo ponovite ravnokar opisane postopke.



Opomba:

če po 30 ne pritisnete tipke "✓" za začetek točenja, se aparat vrne v glavni meni in izloči morebitno kavo v predal za zbiranje usedlin.

Če v predal ne vstavite predhodno zmlete kave, se bo natočila le voda.

Če je odmerek prevelik ali vstavite 2 ali več meric kave, aparat ne bo natočil napitka. Točila se bo samo voda, mleta kava pa se bo izločila v predal za zbiranje usedlin.

VRČ ZA MLEKO

V tem poglavju je opisana uporaba vrča za mleko za pripravo kapučina, mleka s kavo ali toplega mleka.



Opomba:

pred uporabo vrč za mleko natančno očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

Priporočljivo ga je napolniti s hladnim mlekom (približno 5 °C). Po uporabi položite vrč v hladilnik. Mleka NE hranite izven hladilnika več kot 15 minut.



Pozor:


vrč uporabite izključno za mleko ali vodo pri čiščenju.

Polnjenje vrča za mleko


Vrč za mleko je potrebno pred uporabo napolniti.




- 1 Pipo za točenje v vrču za mleko obrnite v desno smer, dokler se ne zaskoči na mesto.




- 2 Pritisnite tipki za sprostitvev in dvignite pokrov.



- 3 V vrč vlijte mleko: mleko mora biti med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.




- 4** Ponovno namestite pokrov in zaprite pipo za točenje v vrču za mleko tako, da jo obrnete v levo.




Vrč za mleko je pripravljen na uporabo.


Vstavljanje vrča za mleko




- 1** Rahlo nagnite vrč za mleko in ga vstavite v sprednji del aparata.



- 2** V tej fazi se odprtini vrča (A) nahajata nižje od nastavkov (C). Zatiča (B) sta v isti višini kot vodila (D).




- 3** Pritisnite in obrnite vrč navzdol, dokler se ne zatakne za pladenj za zbiranje tekočine (zunanji) (E).




! **Opozorilo:**
vrča ne vstavljajte na silo.

Odstranitev vrča za mleko


- 1** Zaprite pipo za točenje v vrč za mleko tako, da jo obrnite v levo.




- 2** Obrnite vrč navzgor, dokler se ne odpne od pladnja za zbiranje tekočin (zunanji) (E).




- 3** Odmaknite ga od aparata, dokler se povsem ne odstrani.



Izpraznitev vrča za mleko

1 Pipo za točenje iz vrča za mleko obrnite v desno in odprite.



2 Pritisnite tipki za sprostitvev, da omogočite odstranitev pokrova.

3 Dvignite pokrov. Izpraznite vrč za mleko in ga ustrezno očistite.


**Opomba:**

po vsaki uporabi očistite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

TOČENJE KAPUČINA

**Pozor:**


nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. Nevarnost za opekline!
Med ciklom čiščenja vrča ne prijemajte za ročaj: nevarnost za opekline! Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

**1**


Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.

**Opomba:**


uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kakovosten kapučino. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.


**2**

Namestite pokrov in vstavite vrč za mleko v aparat.


**3**

Pod pipo za točenje kave postavite skodelico.






4 Pipo za točenje iz vrča za mleko obrnite v levo smer in odprite.



5 Pritisnite tipko "☕" za začetek točenja.



6 Aparat je v fazi segrevanja.



Opomba:


aparatus potrebuje več časa za segrevanje, če je vključen ECOMODE. Za ostale podrobnosti glejte poglavje "Programiranje aparata".



7 Ko se prikaže zaslon ob strani, aparat sproži točenje penjenega mleka. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↶".



8 Po končanem točenju mlečne pene, aparat iztoči kavo. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↶".



9 Odstranite skodelico in zaprite pipo za točenje mleka v levo.

10 Počakajte nekaj trenutkov. Sedaj aparat začne cikel samodejnega čiščenja (glej poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").


11 Po končanem ciklu čiščenja odstranite vrč za mleko in ga odložite v hladilnik.

Za pripravo toplega mleka, glejte poglavje "Posebni napitki".

Nastavitev dolžine kapučina v skodelici

Z vsakim pritiskom na tipko "☕" aparat natoči pred tem določeno količino kapučina v skodelico.


Aparat omogoča nastavev količine kapučina glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.



1 Vrč napolnite z mlekom in ga vstavite v aparat.

2 Pod pipo za točenje postavite skodelico in odprite pipo za točenje v vrču tako, da jo zasukate v desno.

3 Držite stisnjeno tipko "☕", dokler se na zaslonu ne prikaže obvestilo "MEMO". Spustite tipko. Sedaj se aparat programira.



4 Aparat je v fazi segrevanja.



5 Ko se prikaže ta zaslon, aparat sproži točenje mlečne pene v skodelico. Pritisnite tipko "↶" takoj, ko je bila natočena zelena količina mleka.



6 Po končanem točenju mlečne pene, aparat vključi točenje kave. Ko se v skodelici doseže zelena količina kave, pritisnite tipko "↶".

Sedaj je tipka "☕" programirana. Ob vsakem pritisku bo aparat iztočil enako količino, kot ste jo ravnokar nastavili.




Opomba:

poleg tega lahko nastavite dolžino napitka v meniju BEVERAGE MENU (glejte poglavje "Programiranje napitka").

TOČENJE MLEKA S KAVO

**Pozor:**


nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. Nevarnost za opekline!
Med ciklom čiščenja vrča ne prijemajte za ročaj: nevarnost za opekline! Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

**1**


Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.

**Opomba:**


uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kakovosten kapučino. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.


**2**

Namestite pokrov in vstavite vrč za mleko v aparat.


**3**

Pod pipo za točenje kave postavite skodelico.





4 Pipo za točenje iz vrča za mleko obrnite v levo smer in odprite.



5 Pritisnite tipko "☕" za začetek točenja.



6 Aparat je v fazi segrevanja.



Opomba:


aparat potrebuje več časa za segrevanje, če je vključen ECOMODE. Za ostale podrobnosti glejte poglavje "Programiranje aparata".



7 Ko se prikaže zaslon ob strani, aparat sproži točenje penjenega mleka. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↶".



8 Po končanem točenju mlečne pene, aparat iztoči kavo. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↶".



9 Odstranite skodelico in zaprite pipo za točenje mleka v levo.

10 Počakajte nekaj trenutkov. Sedaj aparat začne cikel samodejnega čiščenja (glej poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").

11 Po končanem ciklu čiščenja odstranite vrč za mleko in ga odložite v hladilnik.

Nastavitev dolžine točenja mleka s kavo v skodelico


Z vsakim pritiskom na tipko "☕" aparat natoči pred tem določeno količino mleka s kavo v skodelico.

Aparat omogoča nastavitev količine mleka s kavo glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.

- 1 Vrč za mleko napolnite z mlekom in ga vstavite v aparat.
- 2 Pod pipo za točenje postavite skodelico in odprite pipo za točenje v vrču tako, da jo obrnete v desno.



- 3 Pridržite tipko "☕", dokler se ne pojavi simbol "MEMO", nato tipko spustite. Sedaj se aparat programira.



- 4 Aparat je v fazi segrevanja.



- 5 Ko se prikaže ta zaslon, aparat sproži točenje mlečne pene v skodelico. Pritisnite tipko "↶" takoj, ko je bila natočena zelena količina mleka.



- 6 Po končanem točenju mlečne pene, aparat vključi točenje kave. Ko se v skodelici doseže zelena količina kave, pritisnite tipko "↶".

Sedaj je tipka "☕" programirana. Ob vsakem pritisku bo aparat iztočil enako količino, kot ste jo ravnokar nastavili.



Opomba:


poleg tega lahko nastavite dolžino napitka v meniju BEVERAGE MENU (glejte poglavje "Programiranje napitka").

POSEBNI NAPITKI


Aparat je prirejen za točenje več drugih izdelkov od zgoraj opisanih. Za to sledite naslednjim navodilom:



- 1 Pritisnite tipko "☝" za vstop v meni SPECIAL BEVERAGES.



- 2 Izberite želeni napitek s pritiskom na tipko za listanje "▼" ali "▲".



- 3 Ko želeni napitek izberete, pritisnite tipko "✓" za začetek priprave.

**Opomba:**

če pritisnete tipko "☝" ne da bi izbrali nobenega izdelka, aparat se vrne v glavni meni po 10 sekundah.


Funkcija posebnih napitkov omogoča točenje enega samega napitka naenkrat. Če želite natočiti več napitkov, ponovite postopek od točke 1 do 3.

Toplo mleko

**Pozor:**


nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. Nevarnost za opekline!
Med ciklom čiščenja vrča ne prijemajte za ročaj: nevarnost za opekline!
Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

- 1 Vrč z mlekom vstavite v aparat in postavite skodelico pod pipo za točenje. Odprite pipo za točenje mleka tako, da jo obrnete v desno.






2 Pritisnite tipko "☕" za vstop v meni SPECIAL BEVERAGES.



3 Po izbiri postavke "HOT MILK" pritisnite tipko za listanje "✓" ali "∧" in izbiro potrdite s "✓".




4 Aparat začne točiti toplo mleko. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↶".

Točenje vroče vode





Pozor:

nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Nevarnost za opekline! Cevi za paro/vročo vodo se ne dotikajte z rokami.



1 Pod cev za paro/vročo vodo postavite posodo.



2 Pritisnite tipko "☕" za vstop v meni SPECIAL BEVERAGES.

3 Po izbiri postavke HOT WATER pritisnite tipko za listanje "▼" ali "▲" in izbiro potrdite s "✓".

4 Prične se točenje vroče vode. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↶".

5 Na koncu odstranite posodo z zeleno količino vode.

Voda, ki je ostala v notranjosti obtočnega sistema, lahko uhaja po kapljicah. To je običajna značilnost aparata.

Točenje pare



Pozor:


nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Nevarnost za opekline! Cevi za paro/vročo vodo se ne dotikajte z rokami.



1 Pod cev za paro/vročo vodo postavite posodo z izdelkom, ki ga želite segreti.



2 Pritisnite tipko "☕" za vstop v meni SPECIAL BEVERAGES.




- 3 Po izbiri postavke STEAM pritisnite tipko za listanje "✓" ali "∧" in izbiro potrdite s "✓".
- 4 Začne se točenje pare.
- 5 Cev za paro/vročo vodo potopite v izdelek, ki ga želite segreti. Če želite točenje prej prekiniti, pritisnite tipko "↵".

PROGRAMIRANJE NAPITKA

Aparat lahko nastavite tako, da prilagodite kavo svojemu okusu. Nastavitve vseh napitkov lahko prilagodite svojim željam.



- 1 Pritisnite tipko "≡" za vstop v glavni meni aparata.



- 2 Pritisnite tipko "✓" za vstop v BEVERAGE MENU.



Opomba:

s pritiskom na tipko za listanje "✓" ali "∧" in potrditvijo s "✓" lahko izbirate želeno opcijo.

Programiranje kapučina

V nadaljevanju opisani postopek prikazuje programiranje kapučina.

V nadaljevanju so prikazane nastavitve, ki veljajo za vsak podmeni. Za izbiro pritisnite na tipko za listanje "▼" ali "▲". Potrdite nastavitve z "✓".



Pritisnite "✓" za izbiro CAPPUCCINO iz menija napitkov.

COFFEE QUANTITY

Ta nastavev uravnava količino kave, ki jo aparat zmelje za točenje napitka.

GROUND COFFEE = napitek se pripravi s predhodno zmleto kavo

MILD = manjši odmerek

MEDIUM = srednji odmerek

STRONG = velik odmerek

PREBREWING

Ta nastavev omogoča izvajanje funkcije predkuhavanja. Med predkuhavanjem se kava rahlo navlaži zato, da sprosti vso svojo aromo.

OFF: funkcija predkuhavanja se ne izvede.

LOW: funkcija predkuhavanja je vključena.

HIGH: funkcija predkuhavanja traja dalj časa za močnejši okus kave.

COFFEE TEMPERATURE


Ta nastavev omogoča nastavev temperature kave.

LOW: nizka temperatura.

NORMAL: srednja temperatura.


HIGH: visoka temperatura.

COFFEE LENGTH



Z reguliranjem kazalnika na zaslonu s tipkami za listanje "▼" ali "▲" lahko izberete količino vode za točenje kave. Pritisnite "OK" za potrditev spremembe.

MILK QUANTITY



Z reguliranjem kazalnika na zaslonu s tipkami za listanje "▼" ali "▲" lahko izberete količino mleka za točenje izbranega napitka. Pritisnite "✓" za potrditev spremembe.

**Opomba:**

možnosti glede priprave mleka se prikažejo samo za mlečne napitke.

DEFAULT

Nastavitve za vse napitke lahko povrnete v stanje tovarniških nastavitve. Ko izberete to funkcijo, se bodo vaše osebne nastavitve izbrisale.


Za izhod iz programiranja enkrat ali večkrat pritisnite tipko "↩", dokler se ne prikaže glavni meni.

Programiranje vroče vode


V nadaljevanju opisani postopek prikazuje programiranje vroče vode.



- 1 Izberite SPECIAL BEVERAGES s pritiskom na tipko za listanje "▼" ali "▲". Pritisnite "✓" za potrditev.



- 2** Izberite HOT WATER s pritiskom na tipko za listanje "✓" ali "∧". Pritisnite "✓" za potrditev spremembe.



Z reguliranjem kazalnika na zaslonu s tipkama za listanje "✓" ali "∧" lahko izberete količino vroče vode, ki naj se iztoči. Pritisnite "✓" za potrditev.




Vzpostavite prvotne tovarniške nastavitve. Ko izberete to funkcijo, se bodo vaše osebne nastavitve izbrisale.

PROGRAMIRANJE APARATA




- 1** Pritisnite tipko "≡" za vstop v glavni meni aparata.





- 2** Izberite MACHINE MENU s pritiskom na tipko za listanje "✓" ali "∧". Potrdite s pritiskom na tipko "✓".

Glavni meni




Meni zaslona




Meni vode

Meni vzdrževanja



Tovarniške nastavitve



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Dnevno čiščenje aparata



Opozorilo:

redno čiščenje in vzdrževanje aparata sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo aparata. Vaš aparat je stalno izpostavljen vlažnosti, kavi in apnencu!


V tem poglavju so analitično prikazani postopki, ki jih je potrebno izvajati in njihova pogostost. Če teh postopkov ne izvajate, vaš aparat lahko preneha delovati pravilno. Tovrstnih popravil garancija NE krije!



Opomba:


- Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo.
- Odstranljivih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Ne uporabljajte alkohola, topil in/ali abrazivnih predmetov za čiščenje aparata.
- Aparata ne potapljajte v vodo.
- Aparata in/ali njegovih delov ne sušite v mikrovalovni in/ali v navadni pečici.

Vsak dan, z vklopljenim aparatom, izpraznite in očistite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine (notranji). Upoštevajte naslednja navodila:




1

Pritisnite gumb in odprite servisni pokrov.




2


Odstranite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin.




3 Izpraznite predal za zbiranje usedlin in ga operite s čisto vodo.



4 Izpraznite in s čisto vodo operite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) ter pokrov.



5 Komponente pravilno ponovno namestite.




6 Vstavite pladenj in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov.



Opomba:

če izpraznite usedline iz aparata, ko je ta izklopljen, števec ne bo izničil usedlin v predalu. V tem primeru lahko aparat sporoči "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" prikaže predčasno.

Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo



1 Odstranite mali beli filter ali filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) iz rezervoarja za vodo in ga operite pod tekočo vodo.


2 Ponovno namestite mali beli filter ali filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) na njegovo mesto tako, da ga rahlo pritisnete in sočasno obrnete.

3 Rezervoar napolnite s svežo vodo.

Dnevno čiščenje vrča za mleko: cikel samodejnega čiščenja "CLEAN" (po vsaki uporabi)

Po končani pripravi mlečnih napitkov aparat izvede cikel samodejnega čiščenja tako, da skozi pipo za točenje mleka izloča curke pare.

Ta cikel lahko vključite tudi ročno s pritiskom na tipko "☕" na ukazni plošči. Ta postopek lahko opravite kadar koli.




- 1** Vrč za mleko vstavite v aparat, kot je opisano v poglavju "Vrč za mleko". Zaprite pipo za točenje mleka.




- 2** Pritisnite tipko "☕" za zagon cikla čiščenja.


Tedensko čiščenje aparata




- 1** Aparat izklopite in izvlecite vtikač.




- 2** Odstranite pladenj za zbiranje tekočin (zunanji).




3 Izvlecite rešetko in jo skrbno operite.




4 Izvlecite nosilec pod rešetko. Operite nosilec in pladenj za zbiranje tekočin.




5 Posušite rešetko, ponovno jo namestite in vgradite v aparat.



6 Snemite pipo za točenje in jo operite z vodo.




7 S čopičem ali suho krpo očistite predal za predhodno zmleto kavo.



- 8** Z vlažno krpo očistite cev za paro/vročo vodo in zaslon.

Tedensko čiščenje vrča za mleko


Tedensko čiščenje je podrobnejše, saj odstrani morebitne ostanke mleka iz pipe za točenje v vrču.




- 1** Pred začetkom čiščenja izvlecite vrč iz aparata in jo izpraznite.




- 2** Pipo za točenje mleka odprite z zasukom v desno.




- 3** Pritisnite ob straneh in dvignite pokrov.




- 4** Ročaj postavite v položaj za odstranitev tako, da ga zasukate v levo do simbola "●".




5 Izvlecite spojnik, ki je v stiku z aparatom.




6 Izvlecite ročaj s sesalno cevjo.



7 Odstranite sesalno cev.



8 Izvlecite zunanji priključek.



9 Odstranite notranji priključek.

10 Vse komponente dobro operite z mlačno vodo.


11 Ponovno namestite vse sestavne dele po obratnem vrstnem redu.




Opozorilo:
NE operite delov vrča v pomivalnem stroju.

Tedensko čiščenje sklopa za kavo


Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat, ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali vsaj enkrat tedensko.




- 1 Pritisnite gumb in odprite servisni pokrov.



- 2 Odstranite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin.



- 3 Za odstranitev sklopa za kavo pritisnite tipko «PUSH» in povlecite za ročico.




- 4 Sklop za kavo skrbno operite s svežo in mlačno vodo; skrbno operite zgornji filter.




Opozorilo:
ne uporabljajte čistilnih praškov ali mila za čiščenje sklopa za kavo.

- 5 Sklop za kavo pustite na zraku, dokler se popolnoma ne osuši.


- 6 Pozorno očistite notranji del aparata z mehko krpo, navlaženo z vodo.





- 7 Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja; dve oznaki se morata ujemati. Če to ni tako, opravite postopek, opisan v točki (8).




- 8** Rahlo pritisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne dna sklopa za kavo in tako, da se dve referenčni oznaki na stranskem delu sklopa za kavo ujemata.



- 9** Prepričajte se, da je sponka za pritrditev sklopa za kavo v pravilnem položaju tako, da do konca pritisnete tipko "PUSH", dokler ne začutite preskoka v pravi položaj. Prepričajte se, da je sponka nad zatičem. V nasprotnem primeru poskusite znova.



- 10** Sklop za kavo ponovno vstavite v svojo odprtino tako, da se zaskoči brez pritiskanja na tipko "PUSH".




- 11** Vstavite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov.

Mesečno čiščenje vrča za mleko

Mesečni cikel čiščenja vključuje uporabo sistema čiščenja obtoka mleka "Saeco Milk Circuit Cleaner", s katerim odstranimo morebitne ostanke mleka iz sistema. "Saeco Milk Circuit Cleaner" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje.




1 V meniju izberite postavko MAINTENANCE.




2 Izberite CARAFE CLEANING. Pritisnite tipko "✓" za potrditev.




3 Pritisnite tipko "✓" za potrditev.




4 Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Pritisnite tipko "✓".




5 Vrč za mleko napolnite s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX. V vrč za mleko vsujte en zavitek izdelka za čiščenje in počakajte, da se v celoti raztopi.








6 Ponovno namestite pokrov.




7 Pipo za točenje mleka postavite v zaprt položaj tako, da jo zasukate v levo.



8 Vrč za mleko vstavite v aparat.



9 Pod pipo za točenje postavite večjo posodo (1,5 l). Odprite pipo za točenje mleka tako, da jo obrnete v desno.




- 10** Pritisnite tipko "✓" za začetek cikla. Aparat začne točiti raztopino preko pipe za točenje mleka.



- 11** Prikaže se simbol ob strani. Kazalnik omogoča spremljanje napredovanja postopka.



Pozor:
ne pijte med tem postopkom natočene raztopine.




- 12** Po zaključku točenja, rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja "MAX". Pritisnite tipko "✓" za potrditev.



- 13** Odstranite vrč za mleko in posodo iz aparata.



- 14** Pozorno operite vrč za mleko in ga napolnite s svežo vodo. Vrč za mleko vstavite v aparat. Pritisnite tipko "✓" za potrditev.



- 15** Izpraznite posodo in jo postavite pod pipo za točenje kave. Odprite pipo za točenje mleka tako, da jo obrnete v desno.



16 Aparat začne točiti vodo tako iz pipe za točenje kave, kot tudi iz pipe za točenje mleka. Kazalnik omogoča spremljanje napredovanja postopka.

17 Po končanem ciklu se aparat vrne v meni za točenje izdelkov.

18 Odstranite in operite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje vrča za mleko".

Mesečno mazanje sklopa za kavo





Sklop za kavo namažite po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno.



Mast Saeco, ki se uporablja za mazanje sklopa za kavo, lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.



Opozorilo:
pred mazanjem sklop za kavo očistite s tekočo vodo in pustite, da se osuši, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".



1 Mazivo enakomerno nanesite na obe stranski vodili.



- 2 Namažite tudi gred.
- 3 Sklop za kavo vstavite v ležišče tako, da se zaskoči v pravilen položaj (glej poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo").
- 4 Vstavite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov.

Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev




Svetujemo vam, da poleg tedenskega čiščenja, po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno opravite cikel čiščenja s tabletami za razmastitev. Ta postopek dopolnjuje postopek vzdrževanja sklopa za kavo. Tablete za razmastitev in komplet za vzdrževanje lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje.




Opozorilo:


tablete za razmastitev se uporablja samo za čiščenje in ne morejo odstraniti vodnega kamna. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Saeco po navodilih, ki so opisana v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna".





- 1 Izberite postavko "MAINTENANCE" v meniju aparata.
- 2 Izberite "BREW GROUP CLEAN". Pritisnite tipko "✓".




3 Pritisnite tipko "✓" za potrditev.



4 Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Pritisnite tipko "✓".



5 V predal za predhodno zmleto kavo vstavite tableto za razmastitev. Pritisnite tipko "✓".




6 Pod pipo za točenje kave postavite posodo (1,5 l). Pritisnite tipko "✓" za zagon cikla čiščenja.



- 7** Prikaže se simbol ob strani. Kazalnik omogoča spremljanje napredovanja postopka.




Pozor:
ne pijte med tem postopkom natočene raztopine.



- 8** Ob zaključku točenja odstranite in izpraznite posodo.
- 9** Sklop za kavo morate očistiti tako, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju



Vsebnik za kavo v zrnju očistite enkrat na mesec z vlažno krpo, kadar je prazen in odstranite oljne snovi kave. Nato ga ponovno napolnite s kavo v zrnju.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Proces odstranjevanja vodnega kamna traja približno 35 minut.

Med uporabo v notranjosti aparata nastaja vodni kamen, ki ga je potrebno redno odstranjevati; v nasprotnem primeru se lahko vodni obtok in kavni obtok zamašita. Aparat opozori, ko je potrebno odstraniti vodni kamen.



Opozorilo:

če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati; v takem primeru popravilo NI krito z garancijo.



Uporabite samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Saeco, ki je bilo izdelano posebej za doseganje najboljše učinkovitosti aparata. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Saeco lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte poglavje "Naročanje izdelkov za vzdrževanje".



Pozor:

ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov, dokler se cikel ne zaključi. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporabljajte kisa.



Opomba:

ne ugašajte aparata med ciklom odstranjevanja vodnega kamna. V nasprotnem primeru ponovno izvedite cikel od začetka.

Za izvedbo cikla za odstranjevanje vodnega kamna sledite naslednjim navodilom:

1 Izberite postavko "MAINTENANCE" v MACHINE MENU.

2 Izberite "DESCALING" in potrdite z "✓".



Opomba:

če ste tipko "✓" pritisnili pomotoma, prekinite s pritiskom na tipko "↵".



3 Pritisnite tipko "✓" za potrditev.





- 4 Odstranite rezervoar za vodo in filter vode "INTENZA+" (če je vgrajen). Vsujte celotno vsebino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Pritisnite tipko "✓".




- 5 Izpraznite pladenj za zbiranje tekočin (notranji) / (zunanji). Pritisnite tipko "✓".



- 6 Vrč za mleko do polovice napolnite s svežo vodo. Vstavite vrč in odprite pipo za točenje mleka z zasukom v desno. Pritisnite tipko "✓".



- 7 Pod pipo za točenje vroče vode / pare ter pipo za točenje mleka v vrču postavite večjo posodo (1,5 l). Pritisnite tipko "✓".



- 8 Aparat začne točiti raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna v pravilnih časovnih razmakih. Kazalnik na zaslonu kaže napredovanje postopka.



Opomba:

če želite med postopkom izprazniti posodo in trenutno zaustaviti cikel odstranjevanja vodnega kamna, pritisnite tipko "↶". Za nadaljevanje cikla pritisnite tipko "✓".



- 9 Sporočilo kaže, da je prva faza zaključena. Rezervoar za vodo je potrebno splakniti. Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Pritisnite tipko "✓".



- 10** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in ga ponovno vstavite v njegov položaj, nato pritisnite tipko "✓".



- 11** Izpraznite vrč za mleko in ga napolnite s svežo vodo. Ponovno ga vstavite v aparat. Pritisnite tipko "✓".



- 12** Izpraznite posodo in jo ponovno namestite pod pipo za točenje vroče vode / pare ter pipo za točenje mleka v vrču. Pritisnite tipko "✓".



- 13** Začne se cikel splakovanja. Kazalnik omogoča spremljanje napredovanja postopka.



- 14** Ko je bila iztočena vsa voda, potrebna za cikel splakovanja, aparat samodejno zaključi proces odstranjevanja vodnega kamna in prikaže zaslon ob strani po kratkem času segrevanja.

- 15** Odstranite in izpraznite posodo.

- 16** Odstranite in operite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje vrča za mleko".

- 17** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in ga ponovno vstavite v njegov položaj.

- 18** Znova namestite filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) v rezervoar za vodo.

19 Cikel odstranjevanja vodnega kamna je zaključen.














Opomba:

Ob zaključku cikla odstranjevanja vodnega kamna sklop za kavo operite, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

Cikel splakovanja opere obtok z zadostno, predhodno nastavljeno količino vode, da se zagotovi brezhibno delovanje aparata. Če se rezervoar ne napolni do oznake nivoja MAX, lahko aparat zahteva izvedbo dveh ali več ciklov.

POMEN SPOROČIL NA ZASLONU

Prikazano sporočilo	Kako sporočilo odpraviti
	Zaprite notranji pokrov vsebnika za kavo v zrnju.
	Napolnite vsebnik za kavo v zrnju.
	Sklop za kavo morate vstaviti v aparat.
	Vstavite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočin.
	Izpraznite predal za zbiranje usedlin.  Opomba: predal za zbiranje usedlin morate izprazniti samo, ko to aparat zahteva in z vklopljenim aparatom. Praznjenje predala z ugasnjenim aparatom ne omogoča pomnjenja opravljenega praznjenja.
	Zaprite servisni pokrov.
	Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnite.
	Odprite servisni pokrov in izpraznite notranji pladenj za zbiranje tekočine.  Pozor: ko ta postopek opravite z vklopljenim aparatom, se registrira praznjenje predala za zbiranje usedlin in ponastavi njegov števec; zaradi tega morate obenem izprazniti tudi usedline kave.
	Za točenje izdelkov odprite pipo za točenje mleka v vrču. Pritisnite tipko "↺" za izhod.
	Zaprite pipo za točenje mleka v vrču za sprožitev cikla čiščenja vrča. Pritisnite tipko "↺" za izhod.

Prikazano sporočilo	Kako sporočilo odpraviti
	Vstavite vrč za mleko za začetek točenja. Pritisnite "↶" za izhod.
	Iz aparata je potrebno odstraniti vodni kamen. Sledite postopkom, ki so opisani v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna" v tem priročniku. <u>Opomba: v primeru, da ne odstranite vodnega kamna, aparat ne bo več deloval pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila.</u>
	Aparat javlja, da je potrebno filter vode "INTENZA+" zamenjati.
	Rdeča led lučka utripa. Pritisnite tipko "⏻" za izhod iz načina stand-by.
	Zapišite si kodo (E xx), ki je navedena na spodnjem delu zaslona. Ugasnite aparat. Ponovno ga vklopite po 30 sekundah. Postopek ponovite dva ali trikrat. Če se aparat ne vklopi, pokličite dežurno linijo Philips SAECO v vaši državi in sporočite šifro, ki se javlja na zaslonu. Kontaktne podatke so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu www.saeco.com/support .

REŠEVANJE TEŽAV

To poglavje navaja najpogostejše težave, ki lahko doletijo vaš aparat. Če vam spodaj navedeni podatki ne pomagajo pri reševanju težav, pogledajte stran z najpogostejše zastavljenimi vprašanji na spletnem mestu **www.saeco.com/support** ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu **www.saeco.com/support**.

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Aparat se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje.	Aparat priključite v električno omrežje.
	Glavno stikalo je v položaju "0".	Preverite, da je glavno stikalo v položaju "I".
Pladenj za zbiranje tekočine se napolni tudi, če vode ne iztočite.	Včasih aparat samodejno iztoči vodo v pladenj za zbiranje tekočine in tako upravlja s splakovanjem obtokov ter zagotovi optimalno delovanje.	To delovanje je običajno.
Kava ni dovolj topla.	Skodelice so hladne.	Predhodno segrejte skodelice z vročo vodo ali uporabite pipo za točenje vroče vode.
	Temperatura napitka je nastavljena na Low v meniju za programiranje.	Prepričajte se, da je nastavljena temperatura v meniju za programiranje Normal ali High.
	Kavi je dodano hladno mleko.	Hladno mleko zniža temperaturo končnega izdelka: segrejte mleko preden ga dodate napitku.
Vroča voda ne izteka.	Pipa za točenje pare/vroče vode je zamašena ali umazana.	Očistite pipo za paro/vročo vodo (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje"). Preglejte ustnik in preverite, da pipe za točenje ne ovira. V vodnem kamnu izvrstajte luknjo s pomočjo igle ali šivanke.
Aparat ne napolni skodelice.	Aparat ni bil programiran.	Pojdite v meni za programiranje napitkov in uravnajte namestitve za dolžino kave po svoji želji za vsako vrsto napitka.
Kava ima malo pene (glejte opombo).	Mešanica kave ni ustrezna, kava ni sveže pražena oziroma je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitve keramičnega kavnega mlinčka".
	Zrna kave ali predhodno zmleta kava je prestara.	Prepričajte se, da uporabljate sveža zrna kave ali predhodno zmleto kavo.
Mleko se ne peni.	Vrč je umazan ali nepravilno nameščen.	Preverite, da je vrč čist in pravilno nameščen.

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Aparat potrebuje preveč časa za segrevanje ali količina vode, ki izteka skozi cev, je omejena.	Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
Sklopa za kavo ni mogoče izvleči.	Sklop za kavo ni na mestu.	Vklopite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj.
	Predal za zbiranje usedlin je vstavljen.	Izvalcite predal za zbiranje usedlin preden odstranite sklop za kavo.
Sklopa za kavo ni mogoče vstaviti.	Sklop za kavo ni v položaju mirovanja.	Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju za mirovanje. Puščice morajo biti obrnjene ena proti drugi. S tem namenom glejte poglavje "Mesečno mazanje sklopa za kavo".
	Mehanizem ni v začetnem položaju.	Vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov. Vklopite aparat. Mehanizem se samodejno vrne v začetni položaj in sedaj lahko vstavite sklop za kavo.
Pod ali nad sklopom za kavo se nahaja veliko mlete kave.	Kava, ki jo uporabljate, morda ni primerna za kavne avtomate.	Morda je treba zamenjati vrsto kave ali spremeniti nastavitve kavnega mlinčka (glejte poglavje "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka").
	Aparat uravnava kavni mlinček za mletje nove vrste kave v zrnju ali predhodno zmlete kave.	Aparat se po nekaj iztočenih kavah samodejno nastavi za čim boljše ekstrakcijo glede na kompaktnost mlete kave. Morda je potrebno iztočiti 2 ali 3 izdelke za nastavitve kavnega mlinčka v celoti. To ne pomeni slabega delovanja aparata.
Aparat daje prevlažne ali presuhe kavne usedline.	Nastavite kavni mlinček.	Uravnavanje keramičnega kavnega mlinčka vpliva na kakovost usedlin. Če so usedline prevlažne, nastavite bolj grobo mletje. Če so usedline presuhe, nastavite bolj fino mletje. Glejte poglavje "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Aparat melje kavna zrna, vendar kava ne priteče (glejte opombo).	Ni vode.	Napolnite rezervoar za vodo in napolnite sistem (glejte poglavje "Ročni cikel splakovanja").
	Sklop za kavo je umazan.	Sklop za kavo očistite (poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo").
	To se lahko pojavi, ko aparat samodejno regulira odmere.	Natočite nekaj kav, kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
	Pipa za točenje je umazana.	Pipo očistite.
Kava je preveč vodnata (glejte opombo).	To se lahko pojavi, ko aparat samodejno regulira odmere.	Natočite nekaj kav, kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
	Kava je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
Kava izteka zelo počasi (glejte opombo).	Kava je preveč drobna.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
	Obtočni sistem je zamašen.	Opravite cikel odstranjevanja vodnega kamna.
	Sklop za kavo je umazan.	Sklop za kavo očistite (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo").
Kava izteka po zunanji strani pipe za točenje.	Pipa za točenje je zamašena.	Očistite pipo za točenje in odprtine.

**Opomba:**

te težave se običajno pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva namestitve. V tem primeru počakajte, da aparat izvede samodejno nastavitev, kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Stand-by



Super avtomatski aparat za ekspresno kavo Saeco je projektiran za varčevanje z energijo, kot kaže energetska oznaka Razreda A.

Po določenem času nedelovanja, ki ga lahko uporabnik programira (glejte poglavje "Programiranje aparata"), se aparat samodejno izklopi. Po iztočenem izdelku aparat izvede cikel splakovanja.

V načinu stand-by je poraba energija manjša od 1Wh.

Za vklop aparata pritisnite tipko "⏻" (če je glavno stikalo na zadnji strani aparata v položaju "I"). Če je kotliček hladen, aparat izvede cikel splakovanja.

Aparat lahko tudi ročno preklopite v stand-by način tako, da tipko STAND-BY pridržite za 3 sekunde.

**Opomba:**

- 1 aparat se ne preklopi v stand-by način, če je servisni pokrov odprt.
- 2 Ob vključitvi stand-by načina, lahko aparat izvede cikel splakovanja. Cikel lahko prekinete s pritiskom na tipko "STOP".

Aparat lahko ponovno sprožite:

- 1 s pritiskom na katerokoli tipko na ukazni plošči;
- 2 tako, da odprete servisni pokrov (ko ga zaprete, se aparat preklopi v način stand-by).

Ko je aparat v "stand-by" načinu, na tipki "⏻" utripa rdeča lučka.

Ohranjevalnik zaslona

Aparat ima ohranjevalnik zaslona, ki podaljša življenjsko dobo ekrana. Po 5 minutah nedejavnosti se pojavi logotip aparata.

V tem stanju je aparat vključen, s pritiskom na katerokoli tipko se nemudoma vključijo vse funkcije.

**Opomba:**

ohranjevalnik zaslona se ne vključi, če je prisotno opozorilo o alarmu.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka.

Nazivna napetost - Nazivna moč - Napajanje	Glejte tablico, ki je na aparatu
Material ohišja	Termoplastičen
Dimenzije (d x v x g)	245 x 360 x 420 mm
Teža	13,4 kg
Dolžina kabla	1200 mm
Ukazna plošča	Sprednji del
Dimenzije skodelice	110 mm
Rezervoar za vodo	1,5 litra - snemljiv
Kapaciteta vsebnika za kavo v zrnju	300 g
Kapaciteta predala za zbiranje usedlin	11
Tlak črpalke	15 barov
Kotliček	Nerjavno jeklo
Varnostne naprave	Tlačni varnostni ventil kotlička - dvojni varnostni termostat
Varnostne naprave	Varovalka

GARANCIJA IN PODPORA**Garancija**

Za podrobne informacije o garanciji in njenih pogojih, glejte garancijski list, ki ste ga dobili posebej.

Podpora

Želimo se prepričati o vašem zadovoljstvu s kavnim avtomatom. Če ga še niste, registrirajte izdelek na spletnem naslovu **www.saeco.com/welcome**. Tako bomo lahko ostali v stiku z vami in vam pošiljali opomnike za postopke čiščenja in odstranjevanja vodnega kamna.

Če potrebujete pomoč ali podporo, obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu **www.saeco.com/support** ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktna številka je navedena v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu **www.saeco.com/support**.

NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo izdelke za vzdrževanje Saeco. Te izdelke lahko kupite v spletni trgovini Philips na naslovu www.shop.philips.com/service, pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih.

Če imate pri nakupu izdelkov za vzdrževanje vašega aparata težave, vas prosimo, da se obrnete na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu www.saeco.com/support.

Prikaz izdelkov za vzdrževanje



- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna CA6700



- Filter vode INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za razmastitev CA6704



- Sistem čiščenja obtoka mleka CA6705



- Komplet za vzdrževanje CA 6706



421946024781

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.



www.philips.com/saeco