

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HD2132



User manual

用户手册

Manual pengguna

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
HD2132_UM_Malay_v2.0



English

1 Your electric pressure cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 What's in the box (fig. 1)

Main unit	Inner pot
Power cord	Soup ladle
Rice spoon	Measuring cup
User manual	Important information leaflet
Warranty card	



3 Overview

Product overview (fig. 2)

① Lid handle	⑥ Control Panel
② Pressure regulator	⑦ Heating element
③ Top lid	⑧ Power socket
④ Inner pot	⑨ Safety valve
⑤ Main body	

Controls overview (fig. 3)

① Hour button	⑧ Pressurizing time button
② Preset button	⑨ Congee button
③ Reheat button	⑩ Rice button
④ Soup button	⑪ Start button
⑤ Beef/Mutton button	⑫ Keep warm/Off button
⑥ Steam/Chicken button	⑬ Display screen
⑦ Beans/Tendon button	⑭ Minute button



Functions overview

Cooking function	Default pressure keeping time (minute)	Pressure keeping time regulating range (minute)	Preset time (hour)
Rice	14	Not adjustable	24
Congee	13	1-59	24
Soup	20	20-59	24
Reheat	25	20-50	24
Beef/Mutton	30	30-59	24
Steam/Chicken	20	20-59	24
Beans/Tendon	30	25-59	24

4 Using the electric pressure cooker

Note



- Always unplug the appliance if not used for a longer period.

Before first use

- Remove all packaging materials from the appliance.
- Take out all the accessories from the inner pot.
- Clean the parts of the electric pressure cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter 'Cleaning and Maintenance').

Note

- Make sure all parts are completely dry before using the electric pressure cooker.



Preparations before cooking

Before using the electric pressure cooker to cook food, follow below preparation steps.

- Hold the lid handle and turn it counterclockwise to take the lid off the main unit, and then take the inner pot out (fig. 4).
- Put the pre-washed food in the inner pot, wipe the outside of the inner pot dry (fig. 5), and then put it back into the electric pressure cooker (fig. 6).

Note

- Do not fill the inner pot with less than 1/3 or more than 2/3 full of food.
- For food that expands during cooking, do not fill the inner pot with more than 1/2 full of food.
- For rice cooking, follow the water level indications on the inside of the inner pot. You can adjust the water level for different types of rice and according to your own preference. Do not exceed the maximum quantities indicated on the inside of the inner pot.



- Place the top lid onto the electric pressure cooker and turn it clockwise to lock the top lid properly (fig. 7).

Warning

- Make sure the pressure regulator valve and floating valve are clean and not blocked.

Note

- Make sure the sealing ring is properly assembled around the inner side of the top lid.
- Make sure the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element.
- Make sure the inner pot is in proper contact with the heating element.



Cooking food

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Turn the pressure regulator to the sealing position (fig. 8).
- Put the plug in the power socket (fig. 9).
- Press one of the cooking buttons (fig. 10 to fig. 15)
 - The default pressure keeping time displays on the screen.
- To set a different pressure keeping time, press the pressurizing time button (fig. 16).
- Press the minute button to set the pressure keeping time (fig. 17).

Tip

- Press the minute button once to set the minute unit by the increment of one minutes. Press and hold the minute button to fast forward in setting the minute unit.

- Press the start button to start the cooking process (fig. 18).
- When the electric pressure cooker reaches the working pressure, the remaining pressure keeping time starts counting down.
- When the pressure keeping time has elapsed, the electric pressure cooker automatically switches to keep warm mode.
- After the pressure has been released sufficiently, turn the pressure regulator to the vent position (fig. 19), and then turn the top lid counterclockwise to take it off the main unit (fig. 4).
 - The floater drops down when the pressure is released sufficiently.

Tip

- To release pressure quickly, turn the pressure regulator to the vent position after the electric pressure cooker turns into keep warm mode. Beware of hot steam coming out of the steam vent to avoid scald burns.
- You can adjust the pressure keeping time for different types of food. The pressure keeping time is fixed when you use the rice cooking function.
- To cancel the ongoing cooking process, press the keep warm/off button.

Note

- When cooking soup or viscous liquid, do not release pressure by turning the pressure regulator to vent, otherwise liquid might spurt from the pressure regulator. Wait until the pressure is naturally released and the floater has dropped down to open the top lid.
- After the cooking is finished, unplug the electric pressure cooker if you are not using it continuously.

Reheating

- Loosen the food and evenly distribute it in the inner pot.
- Pour some water onto the food to prevent it from becoming too dry. The quantity of the water depends on the amount of food.
- Place the top lid onto the electric pressure cooker and turn it clockwise to lock the top lid properly (fig. 7).
- Turn the pressure regulator to the sealing position (fig. 8).
- Put the plug in the power socket (fig. 9).
- Press the reheating button (fig. 20)
 - The default reheating time displays on the screen.
- To set a different reheating time, press the pressurizing time button (fig. 16).
- Press the minute button to set the reheating time (fig. 17).
- Press the start button to start the reheating process (fig. 18).
 - The remaining reheating time starts counting down.
- When the reheating time has elapsed, the electric pressure cooker automatically switches to keep warm mode.
- After the pressure has been released sufficiently, turn the pressure regulator to the vent position (fig. 19), and then turn the top lid counterclockwise to take it off the main unit (fig. 4).
 - The floater drops down when the pressure is released sufficiently.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for different cooking functions. The preset timer is available up to 24 hours.

- Choose one of the cooking functions, and then press the preset button (fig. 21).
- Press the hour button to set the hours, and press the minute button to set the minutes (fig. 22).

Tip

- Press the hour button once to set the hour unit by the increment of one hour; press the minute button once to set the minute unit by the increment of ten minutes. Press and hold the minute or hour button to fast forward in setting the minute or hour unit.

- Press the start button to confirm the preset time (fig. 18).
- When the preset time has elapsed, the electric pressure cooker starts the cooking process automatically.

5 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the electric pressure cooker before cleaning.
- Wait until the electric pressure cooker has cooled down sufficiently before cleaning.

Interior

Inside of the top lid and the main body:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the electric pressure cooker.

Heating element:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth.

Sealing ring:

- Soak in warm water and clean with sponge.

Exterior

Surface of the top lid and outside of the main body:

- Wipe with a cloth damped with soap water.
- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the pressure regulator and floating valve.

Pressure regulator:

- Disassemble the pressure regulator, soak it in warm water, and clean with sponge (fig. 23 to fig. 26).
- Remove food residues in the pressure regulator and floating valve.

Tip

- To remove the pressure regulator, turn it counterclockwise and then pull it up (fig. 23).

Accessories

Detachable top lid, measuring cup, rice spoon, soup ladle, and inner pot:

- Soak in hot water and clean with sponge.

6 Specifications

Model Number	HD2132
Rated voltage	220-240V~ 50-60 Hz
Rated power output	830-980W
Rated capacity	5.0L
Warm keeping temperature	60-80°C

7 Recycling

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment.

8 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

9 Troubleshooting

If your electric pressure cooker does not function properly or if the cooking quality is insufficient, consult the table below. If you are unable to solve the problem, contact a Philips service center or the Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
I have difficulties closing the top lid.	The sealing ring is not well assembled. Make sure the sealing ring is well assembled around the inside of the top lid.
I have difficulties opening the top lid after the pressure is released.	The floater blocks the locking pin. Push down the floater so that it does not block the locking pin.
The food is not well cooked.	The floater has not dropped. Push the floater down.
Air or steam leaks from under the lid.	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips. The sealing ring is not well assembled. Make sure the sealing ring is well assembled around the inside of the top lid. There is food residue in the sealing ring. Make sure the sealing ring is clean.

Problem	Solution
The top lid is not properly closed. Make sure the top lid is properly closed.	The pressure level inside of the appliance is abnormal, in this case the safety valve will be releasing steam. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
Air or steam leaks from the floating valve.	There is food residue in the rubber ring of the floating valve. Clean the rubber ring of the floating valve. The rubber ring of the floating valve is broken. Replace the rubber ring.
The floater does not rise after the appliance starts pressurizing.	Make sure there is enough food and water in the inner pot. The top lid or the pressure regulator valve has malfunction. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
E3 displays on the screen.	The temperature inside the inner pot is too high. Wait until it falls down to room temperature.
E1, E2, or E4 displays on the screen.	The electric pressure cooker has malfunction. Take the appliance to a Philips dealer or a service center authorised by Philips.

Bahasa Melayu

1 Periuk tekanan elektrik anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!
Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

2 Isi kandungan kotak (rajah 1)

Unit utama	Periuk dalam
Kord kuasa	Senduk sup
Sudu nasi	Cawan penyukat
Manual pengguna	Risalah maklumat penting
Kad waranti	

3 Gambaran keseluruhan

Gambaran keseluruhan produk (rajah 2)

① Pemegang penutup	⑥ Panel Kawalan
② Pengatur tekanan	⑦ Elemen pemanasan
③ Penutup atas	⑧ Soket kuasa
④ Periuk dalam	⑨ Injap keselamatan
⑤ Jasad utama	

Gambaran keseluruhan kawalan (rajah 3)

① Butang jam	⑧ Butang masa penekanan
② Butang praset	⑨ Butang bubur
③ Butang pemanasan semula	⑩ Butang nasi
④ Butang sup	⑪ Butang mula
⑤ Butang daging lembu/kambing	⑫ Butang simpan panas/mati
⑥ Butang stim/ayam	⑬ Skrin paparan
⑦ Butang kacang/tendon	⑭ Butang minit

Gambaran keseluruhan fungsi

Fungsi memasak	Masa menyimpan tekanan lalai (minit)	Julat kawalan masa menyimpan tekanan (minit)	Masa praset (jam)
Beras	14	Tidak dapat dilaraskan	24
Bubur	13	1–59	24
Sup	20	20–59	24
Panas semula	25	20–50	24
Daging lembu/ kambing	30	30–59	24
Stim/ Ayam	20	20–59	24
Kacang/ Tendon	30	25–59	24

4 Menggunakan periuk tekanan elektrik

Nota

- Buka plag perkakas jika ia tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama.

Sebelum penggunaan pertama

- Tanggalkan semua bahan bungkusan dari perkakas.
- Keluarkan semua aksesori dari periuk dalam.
- Bersihkan bahagian periuk tekanan elektrik dengan teliti sebelum menggunakannya buat pertama kali (lihat bab ‘Pembersihan dan Penyelenggaraan’).

Nota

- Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum menggunakan periuk tekanan elektrik.

Persediaan sebelum memasak

Sebelum menggunakan periuk tekanan elektrik untuk memasak, ikuti langkah persediaan di bawah.

- Pegang pemegang penutup dan putarkannya lawan arah jam untuk mengeluarkan pemegang daripada unit utama kemudian keluarkan periuk dalam (rajah 4).
- Letakkan makanan yang belum dicuci ke dalam periuk dalam, lap bahagian luar periuk dalam sehingga kering (rajah 5), kemudian letakkannya kembali ke dalam periuk tekanan elektrik (rajah 6).

Nota

- Jangan isi periuk dalam dengan kurang daripada 1/3 atau lebih daripada 2/3 makanan.
- Untuk makanan yang mengembang sewaktu dimasak, jangan isi periuk dalam dengan lebih daripada 1/2 makanan.
- Untuk memasak nasi, ikut penunjuk paras air di bahagian dalam periuk dalam. Anda boleh melaraskan aras air untuk jenis beras yang berlainan dan mengikut keutamaan anda. Jangan melebihi kuantiti maksimum yang ditunjukkan di bahagian dalam periuk dalam.

- Letakkan penutup atas pada periuk tekanan elektrik dan putarkannya mengikut arah jam untuk mengunci penutup dengan betul (rajah 7).

Amaran

- Pastikan injap pengatur tekanan dan injap terapung bersih dan tidak tersekat.

Nota

- Pastikan gegelang kedap dipasangkan dengan betul mengelilingi bahagian dalam penutup atas.
- Pastikan bahagian luar periuk dalam kering dan bersih serta tiada sisa asing pada elemen pemanasan.
- Pastikan periuk dalam bersentuhan dengan betul dengan elemen pemanasan.

Memasak makanan

- Ikuti langkah dalam ‘Persediaan sebelum memasak’.
- Putarkan pengatur tekanan kepada kedudukan kedap (rajah 8).
- Pasangkan plag ke soket kuasa (rajah 9).
- Tekan salah satu butang memasak (rajah 10 hingga rajah 15)
 - Masa menyimpan tekanan lalai dipaparkan pada skrin.
- Untuk menetapkan masa menyimpan tekanan yang berbeza, tekan butang masa penekanan (rajah. 16).
- Tekan butang minit untuk menetapkan masa menyimpan tekanan (rajah 17).

Petua

- Tekan butang minit sekali untuk menetapkan unit minit dengan tokokan seminit. Tekan dan tahan butang minit untuk mara laju dalam melaraskan unit minit.

- Tekan butang mula untuk memulakan proses memasak (rajah 18).
- Apabila periuk tekanan elektrik mencapai tekanan yang sesuai, baki masa menyimpan tekanan akan mula membilang turun.
- Apabila masa menyimpan tekanan tamat, periuk tekanan elektrik bertukar ke mod simpan panas secara automatik.
- Selepas tekanan dilepaskan dengan secukupnya, putarkan pengatur tekanan kepada kedudukan bolong (rajah 19), kemudian putarkan penutup atas melawan arah jam untuk mengeluarkan pemegang daripada unit utama (rajah 4).
 - Pengapung akan jatuh apabila tekanan dilepaskan dengan secukupnya.

Petua

- Untuk melepaskan tekanan dengan pantas, putarkan pengatur tekanan kepada kedudukan bolong selepas periuk tekanan elektrik bertukar kepada mod menyimpan panas. Berhati-hati dengan stim panas yang keluar dari bolong stim untuk mengelakkan luka terbakar atau melecur.
- Anda boleh melaraskan masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan. Masa menyimpan tekanan adalah tetap apabila anda menggunakan fungsi memasak nasi.
- Untuk membatalkan proses memasak, tekan butang simpan panas/mati.

Nota

- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluarkan tekanan dengan memutar pengatur tekanan ke bolong, jika tidak, cecair mungkin memancut dari pengatur tekanan. Tunggu sehingga tekanan dilepaskan dengan sendirinya dan pengapung telah jatuh untuk membuka penutup atas.
- Apabila selesai memasak, cabut plag periuk tekanan elektrik jika anda tidak menggunakannya secara berterusan.

Panas semula

- Kacau makanan dan ratakannya di dalam periuk dalam.
- Tuangkan sedikit air ke dalam makanan agar makanan tidak menjadi terlalu kering. Jumlah air bergantung pada jumlah makanan.
- Letakkan penutup atas pada periuk tekanan elektrik dan putarkannya mengikut arah jam untuk mengunci penutup dengan betul (rajah. 7).
- Putarkan pengatur tekanan kepada kedudukan kedap (rajah 8).
- Pasangkan plag ke soket kuasa (rajah 9).
- Tekan butang pemanasan semula (rajah 20)
 - Masa pemanasan semula lalai akan dipaparkan pada skrin.
- Untuk menetapkan masa pemanasan semula yang berbeza, tekan butang masa penekanan (rajah. 16).
- Tekan butang minit untuk menetapkan masa pemanasan semula (rajah 17).
- Tekan butang mula untuk memulakan proses pemanasan semula (rajah 18).
 - Masa pemanasan semula akan bermula membilang turun.
- Apabila masa pemanasan semula tamat, periuk tekanan elektrik akan bertukar kepada mod simpan panas secara automatik.
- Selepas tekanan dilepaskan dengan secukupnya, putarkan pengatur tekanan kepada kedudukan bolong (rajah 19), kemudian putarkan penutup atas melawan arah jam untuk mengeluarkan pemegang daripada unit utama (rajah 4).
 - Pengapung akan jatuh apabila tekanan dilepaskan dengan secukupnya.

Praset masa untuk pemasakan tertunda

Anda boleh praset masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasa boleh dipraset sehingga 24 jam.

- Pilih salah satu fungsi memasak kemudian tekan butang praset (rajah 21).
- Tekan butang jam untuk menetapkan unit jam dan butang minit untuk menetapkan unit minit (rajah 22).

Petua

- Tekan butang jam sekali untuk menetapkan unit jam dengan penambahan satu jam, tekan butang minit untuk menetapkan unit minit dengan penambahan sepuluh minit. Tekan dan tahan butang minit atau jam untuk mara laju penetapan unit minit atau jam.

- Tekan butang mula untuk mengesahkan masa praset (rajah 18).
- Setelah masa praset tamat, periuk tekanan elektrik akan memulakan proses memasak secara automatik.

5 Pembersihan dan Penyelenggaraan

Nota

- Cabut plag periuk tekanan elektrik sebelum membersihkannya.
- Tunggu sehingga periuk tekanan elektrik sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalaman

Di bahagian dalam tudung atas dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada periuk tekanan elektrik dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah.

Gegelang kedap:

- Rendam di dalam air suam dan bersihkan dengan span.

Luaran

Permukaan tudung atas dan bahagian luar badan utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- Hanya gunakan kain lembut dan kering untuk mengelap panel kawalan.
- Pastikan anda membuang semua sisa makanan di sekeliling pengatur tekanan dan injap terapung.

Pengatur tekanan:

- Tanggalkan pengatur tekanan, rendam dalam air suam dan bersihkan dengan span (rajah. 23 hingga rajah 26).
- Keluarkan sisa makanan pada pengatur tekanan dan injap terapung.

Petua

- Untuk mengeluarkan pengatur tekanan, putarkannya melawan arah jam kemudian tariknya ke atas (rajah 23).

Aksesori

Penutup atas boleh tanggal, cawan penyukat, sudu nasi, senduk sup dan periuk dalam:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

6 Spesifikasi

Nombor Model	HD2132
Voltan berkadar	220–240V~50–60 Hz
Output kuasa yang ditarafkan	830–980W
Kapasiti yang ditarafkan	5.0L
Suhu simpan panas	60–80°C

7 Kitar Semula

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

8 Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

9 Menyelesaikan Masalah

Jika periuk tekanan elektrik anda tidak berfungsi dengan betul atau jika kualiti masakan tidak mencukupi, rujuk jadual di bawah. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, hubungi pusat perkhidmatan Philips atau Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Saya mengalami kesukuran menutup penutup atas.	Gegelang kedap tidak dipasangkan dengan betul. Pastikan gegelang kedap dipasangkan dengan betul di sekeliling bahagian dalam penutup atas.
	Pengapung menyekat pin pengunci. Tekan pengapung ke bawah supaya ia tidak menyekat pin pengunci.
Saya mengalami kesukuran membuka penutup atas selepas tekanan dilepaskan.	Pengapung masih belum jatuh. Tekan pengapung ke bawah.
Makanan tidak cukup masak.	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan di bahagian luar periuk dalam sebelum menghidupkan periuk tekanan elektrik.
	Elemen pemanasan rosak, atau periuk dalam cacat. Bawa pemasak nasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.

Udara atau stim keluar dari bawah penutup.	Gegelang kedap tidak dipasangkan dengan betul. Pastikan gegelang kedap dipasangkan dengan betul di sekeliling bahagian dalam penutup atas.
	Terdapat sisa makanan pada gegelang kedap. Pastikan gegelang kedap bersih.
	Penutup atas tidak ditutup dengan betul. Pastikan penutup atas ditutup dengan betul.
	Tahap tekanan di dalam perkakasan tidak normal, dalam kes ini injap keselamatan akan melepaskan stim. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Udara atau stim keluar dari injap terapung.	Terdapat sisa makanan di dalam gegelang getah injap terapung. Bersihkan gegelang getah injap terapung.
	Gegelang getah injap terapung rosak. Gantikan gegelang getah.
Pengapung tidak naik selepas perkakas mula mengumpul tekanan.	Pastikan terdapat makanan dan air yang cukup di dalam periuk dalam.

Penutup atas atau injap pengatur tekanan gagal berfungsi. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

E3 dipaparkan pada skrin.	Suhu di dalam periuk dalam terlalu tinggi. Tunggu sehingga ia turun ke suhu bilik.
E1, E2, atau E4 dipaparkan pada skrin.	Periuk tekanan elektrik gagal berfungsi. Bawa perkakas ke wakil penjual Philips atau ke pusat servis yang disahkan oleh Philips.

简体中文

1 您的电压力煲

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

2 包装盒内物品（图 1）

电压力煲	内胆
电源线	汤勺
饭勺	量杯
用户手册	重要信息单页
保修卡	

3 概述

产品概述（图 2）

① 锅盖把手	⑥ 控制面板
② 限压阀	⑦ 加热元件
③ 上盖	⑧ 电源插座
④ 内胆	⑨ 安全阀
⑤ 煲身	

控件概述（图 3）

① 小时键	⑧ 保压时间键
② 预设键	⑨ 煮粥键
③ 再加热键	⑩ 米饭键
④ 煲汤键	⑪ 开始键
⑤ 牛肉/羊肉键	⑫ 保温/关闭键
⑥ 蒸煮/鸡肉键	⑬ 显示屏
⑦ 豆类/蹄筋键	⑭ 分钟键

功能概述

烹饪功能	默认保压时间（分钟）	保压时间调整范围（分钟）	预设时间（小时）
米饭	14	不可调	24
粥	13	1–59	24
汤	20	20–59	24
再加热功能	25	20–50	24
牛肉/羊肉	30	30–59	24
蒸煮/鸡肉	20	20–59	24
豆类/蹄筋	30	25–59	24

4 使用电压力煲

注意

- 如果长时间不用，务必拔掉产品插头。

首次使用之前

- 除去产品的所有包装材料。
- 从内胆中取出所有附件。
- 首次使用前彻底清洁电压力煲的部件（参阅“清洁和保养”一章）。

注意

- 使用之前，确保所有电压力煲部件均已完全干燥。

烹饪前准备

使用电压力煲烹饪食物之前，按照下面的准备步骤操作。

- 按下上盖手柄并逆时针转动盖子以从主装置上取下盖子，然后取出内胆（图 4）。
- 将预先洗好的食物放入内胆，并将内胆外部擦干（图 5），然后将内胆放回电压力煲（图 6）。

注意

- 内胆中所装食物不得少于 1/3 或超过 2/3 锅体。
- 对于烹饪过程中会膨胀的食物，内胆中所装食物不得超过 1/2 锅体。
- 对于煮饭，请按照内胆内侧的水位指示放水。您可以根据米的品种及个人喜好调整水位。不要超过内胆中标注的最大量。

- 将上盖放回电压力煲并顺时针转动以正确锁定上盖（图 7）。

警告

- 确保限压阀和浮子阀保持洁净且未被堵塞。

注意

- 确保密封圈已正确安装在上盖内侧周围。
- 请确保内胆的外表面洁净且干燥，并且没有其他杂物黏附在加热元件上。
- 确保内胆已正确接触加热元件。

烹饪食物

- 请遵循“烹饪前准备”中的步骤。
- 将限压阀转至密封位置（图 8）。
- 将电源插头接入插座（图 9）。
- 按下其中一个烹饪键（图 10 至图 15）。
 - 屏幕上会显示默认保压时间。
- 要设置其他保压时间，按保压时间键（图 16）
- 按分钟键设置保压时间（图 17）。

提示

- 每按一次分钟键分钟单位就会增加一分钟。按住分钟键可以快速方式调整时间。

- 按开始键可开始烹饪过程（图 18）。
- 当电压力煲达到工作压力后，开始倒计时剩余的保压时间。
- 保压时间结束后，电压力煲会自动切换至保温模式。
- 等到压力完全释放后，将限压阀转至排气位置（图 19），然后逆时针转动上盖以将其从主装置上卸下（图 4）。
 - 压力充分释放后，浮子阀会降低。

提示

- 要快速释放压力，在电压力锅进入保温模式之后将限压阀转至排气位置。当心蒸汽孔排出的热蒸汽以避免烫伤。
- 您可以根据食物的品种调整保压时间。使用煮饭功能时，保压时间是固定的。
- 要取消正在进行的烹饪过程，按保温/关闭键。

注意

- 煮汤或粘稠液体时，请勿通过将限压阀旋转至排气位置来释放压力，否则液体可能会从限压阀中喷射出来。等到压力自然释放，浮子阀降下，再打开上盖。
- 烹饪完成后，如果不继续使用，请拔掉电压力煲的插头。

再加热

- 翻松食物并将其均匀地分布在内胆中。
- 在食物中倒入一些水以避免食物太干。水量取决于食物量。
- 将上盖放回电压力煲并顺时针转动以正确锁定上盖（图 7）。
- 将限压阀转至密封位置（图 8）。
- 将电源插头接入插座（图 9）。
- 按再加热键（图 20）。
 - 屏幕上会显示默认的再加热时间。
- 要设置其他再加热时间，按保压时间键（图 16）。
- 按分钟键设置再加热时间（图 17）。
- 按开始键开始再加热过程（图 18）。
 - 开始倒计时剩余的再加热时间。
- 再加热时间结束后，电压力煲会自动切换至保温模式。
- 等到压力完全释放后，将限压阀转至排气位置（图 19），然后逆时针转动上盖以将其从主装置上卸下（图 4）。
 - 压力充分释放后，浮子阀会降低。

延长烹饪的预设时间

您可以为不同的烹饪功能预设延迟烹饪时间。预设计时器最长可达 24 小时。

- 选择其中一种烹饪功能，然后按预设键（图 21）。
- 按小时键可设置小时单位，按分钟键可设置分钟单位（图 22）。

提示

- 每按一次小时键小时单位就会增加一小时；每按一次分钟键分钟单位就会增加十分钟。按住分钟或小时键可以快速方式调整时间。

- 按开始键确认预设时间（图 18）。
- 达到预设的时间后，电压力煲会自动启动烹饪过程。

5 清洁和保养

注意

- 清洗之前拔出电压力煲插头。
- 等到电压力煲充分冷却后再开始清洗。

内部

上盖内部及煲身内侧：

- 用拧干的湿布进行擦拭。
- 确保清理掉黏在电压力煲上的所有食物残渣。

加热元件：

- 用拧干的湿布进行擦拭。
- 用拧干的湿布清理食物残渣。

密封圈：

- 浸泡到温水中并用海绵清洁。

外部

上盖表面和煲身外侧：

- 用蘸有肥皂水的布进行擦拭。
- 只能使用柔软的干布擦拭控制面板。
- 确保清理掉限压阀和浮子阀周围的所有食物残渣。

限压阀：

- 拆下限压阀，将其浸泡在温水中并使用海绵清洁（图 23 至图 26）。
- 清理掉限压阀和浮子阀里的食物残渣。

提示

- 要卸下限压阀，逆时针转动限压阀，然后向上拉起（图 23）。

附件

可拆卸的上盖、量杯、米勺、汤勺和内胆；

- 浸泡到热水中并用海绵清洁。

6 规格

型号	HD2132
电压	约 220–240 伏 50–60 赫兹
额定输出功率	830–980 瓦
额定容量	5.0 升
保温温度	60–80°C

7 回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

8 保修与服务

如果需要服务或信息，或有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com，或联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。可在全球保修卡中找到其电话号码。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

9 故障种类和处理方法

如果电压力煲工作不正常，或烹饪质量有缺陷，请查询下表。如果无法解决问题，则请联系您所在国家/地区的飞利浦服务中心或客户服务中心。

问题	解决方法
无法合上上盖。	密封圈未装好。确保密封圈已正确安装在主盖内侧周围。
压力释放后无法打开上盖。	浮子阀阻塞了推杆。向下压浮子阀，使其无法阻塞推杆。 浮子阀未落下。向下压浮子阀。
食物未完全熟透。	确保加热元件以及内胆外部没有杂物黏附，再打开电压力煲。 加热元件损坏或内胆变形。请将电饭煲送往当地的飞利浦经销商，或经飞利浦授权的客户服务中心。
盖子下面有空气或蒸汽漏出。	密封圈未装好。确保密封圈已正确安装在上盖内侧周围。
	密封圈中有食物残留物。确保密封圈保持洁净。
	上盖未盖好。确保盖好上盖。
	装置内的压力异常，在这种情况下，安全阀将释放压力。请将本产品送往当地的飞利浦经销商，或经飞利浦授权的客户服务中心。
浮子阀中有空气或蒸汽漏出。	浮子阀的橡胶圈中有食物残留物。清洁浮子阀的橡胶圈。
	浮子阀的橡胶圈已损坏。更换橡胶圈。
产品开始加压后浮子阀未升起。	确保在内锅中放入足量的食物和水。
	上盖或限压阀阀出现故障。请将本产品送往当地的飞利浦经销商，或经飞利浦授权的客户服务中心。
屏幕上显示 E3。	内锅温度太高。等待其降至室温。
屏幕上显示 E1、E2 或 E4。	电压力煲出现故障。请将产品送往飞利浦经销商或经飞利浦授权的服务中心。