



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD6161



PHILIPS





ENGLISH	6
DANSK	13
DEUTSCH	20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	28
ESPAÑOL	37
SUOMI	45
FRANÇAIS	52
ITALIANO	60
NEDERLANDS	67
NORSK	75
PORTUGUÊS	82
SVENSKA	90
TÜRKÇE	97

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Lid
- B** Handgrip of lid
- C** Detachable control panel
- D** Temperature button
- E** On/off button
- F** Digital timer
- G** Safety switch
- H** Heating element
- I** Frying basket
- J** Folding handle of frying basket
- K** Removable inner bowl
- L** 'MIN' and 'MAX' indications for oil/fat level
- M** Housing
- N** Carrying handles
- O** Type plate
- P** Cord
- Q** Cord storage compartment
- R** Water tray

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the control panel with the heating element attached to it in water nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- During frying, hot steam is released through the filter. Keep your hands and face at a safe distance from the steam. Also be careful of hot steam when you remove the lid.

Caution

- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- Do not touch the viewing window, as it becomes hot during frying.

- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Fry food golden-yellow instead of dark or brown and remove burnt remnants. Do not fry starchy foods, especially potato and cereal products, at a temperature above 175°C (to minimise the production of acrylamide).
- Prevent water and/or ice from coming into contact with oil or fat, as this causes heavy spattering or violent bubbling of the oil or fat. To achieve this, remove all excess ice from frozen ingredients before you fry them and dry ingredients thoroughly before you fry them. Do not overfill the basket. After cleaning, dry all parts thoroughly before you put oil or fat in the fryer.
- Do not fry Asian rice cakes (or similar types of food) in this appliance. This might cause heavy spattering or violent bubbling of the oil or fat.
- Make sure the fryer is always filled with oil or fat to a level between the 'MIN' and 'MAX' indications on the inside of the inner bowl to prevent either overflowing or overheating.
- Do not switch on the appliance before you have filled it with oil or fat, as this can damage the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

- 1** Clean the appliance before you use it for the first time (see chapter 'Cleaning').
- 2** Place the control panel onto the housing ('click'). (Fig. 2)

If the control panel is not correctly placed, the safety switch makes it impossible to operate the fryer.

- 3** Remove the lid (Fig. 3).
- 4** Consult the oil/fat table to determine how much oil or fat you have to put in the fryer (Fig. 4).
- 5** Fill the fryer with oil, liquid frying fat or melted solid fat to a level between the 'MIN' and 'MAX' indications and put the lid on the fryer.

Do not switch on the appliance before you have filled it with oil or fat.

Oil and fat

Never mix different types of oil or fat and never add fresh oil or fat to used oil or fat.

- We advise you to use frying oil or liquid frying fat. Preferably use vegetable oil or fat that is rich in unsaturated fats (e.g. linoleic acid), such as soy oil, peanut oil, maize oil or sunflower oil.
- Only use types of oil or fat that are suitable for deep frying and that contain an antifoam agent. You can find this information on the package or label of the oil or fat.
- Because oil and fat lose their favourable properties rather quickly, it is important that you change the oil or fat regularly (after 10-12 times).
- Always change the oil or fat if it starts to foam when it is heated, if it has a strong smell or taste or if it turns dark and/or syrupy.

Solid fat

You can also use solid frying fat. In that case, extra precautions are necessary to prevent the fat from spattering and the heating element from overheating or becoming damaged.

- 1** If you want to use new blocks of fat, melt them slowly over a low heat in a normal pan.
- 2** Pour the melted fat carefully into the fryer.
- 3** Store the fryer with the resolidified fat still in it at room temperature.
- 4** If the fat gets very cold, it may start spattering when it melts. Punch some holes into the resolidified fat with a fork to prevent this (Fig. 5).

Be careful not to damage the inner bowl with the fork.

Using the appliance

Frying

- 1** Take the entire cord from the cord storage compartment and put the plug in the wall socket (Fig. 6).
- 2** Fold out the handle of the frying basket ('click') (Fig. 7).
You can leave the basket in the fryer while the oil or fat heats up.
- 3** Remove the lid (Fig. 3).
- 4** To switch on the fryer, press the on/off button for 2-3 seconds (Fig. 8).
The display lights up and you hear a beep.
- 5** Press the temperature button one or more times to set the required temperature. (Fig. 9)
For the required temperature, see the package of the food to be fried or the food table at the end of this booklet
While the fryer heats up, the thermometer symbol on the display fills and empties continuously.
- 6** When the oil reaches the selected temperature (which takes 10 to 15 minutes), you hear an audible signal and the entire thermometer symbol on the display turns black.
- 7** Remove the basket from the fryer and put the food to be fried in the basket.

Do not fry very large quantities at one time. Consult the food table at the end of this booklet (the recommended quantity is indicated by ☺).

Note: Dry ingredients thoroughly before you fry them.

Note: Remove all excess ice from frozen ingredients before you fry them.

- 8** Carefully place the basket in the bracket on the inside of the bowl. Do now lower the basket into the oil or fat (Fig. 10).
- 9** Put the lid on the fryer.
- 10** Lift the basket off the bracket and lower it into the oil or fat.
During frying, the thermometer symbol on the display may start to fill up again. This indicates that the heating element switches on and off to maintain the correct temperature.
- 11** Set the timer to the required frying time and then press the on/off button briefly to activate the timer (see section 'Timer').

Stick to the preparation time indicated on the package of the food to be fried or mentioned in the food table at the end of this booklet.

Note: You can also use the fryer without setting the timer.

Timer

This appliance is equipped with a digital timer.

The timer indicates the end of the frying time, but does NOT switch off the fryer.

- 1** Press the + or - button on the control panel once. The timer automatically sets a frying time of 10 minutes. Then press the + or - button to set the correct frying time in minutes. (Fig. 11)
The maximum time that can be set is 99 minutes.
- 2** Keep the button pressed to put the minutes forward quickly. Release the button once the required frying time has been reached.
- 2** Press the on/off button briefly to activate the timer (Fig. 8).
 - 2** The timer starts to count down.
 - 2** While the timer counts down, the remaining frying time in minutes and seconds flashes on the display.
- 3** If you want to change the set time after you have activated the timer, press the on/off button briefly to pause the timer. Press the + or - button to set the correct frying time. Then press the on/off button briefly to activate the timer again.
- 4** When the preset time has elapsed, you hear an audible signal for 30 seconds. To stop the audible signal, briefly press any button.

After frying

Beware of hot steam and possible spattering of oil.

- 1** Take the lid off the fryer.
- 2** Carefully remove the basket from the fryer (Fig. 12).
To remove excess oil or fat, shake the basket over the fryer or put the basket in the draining position by placing it in the bracket on the inside of the inner bowl.
- 3** Put the fried food in a bowl or colander lined with grease-absorbing paper, e.g. kitchen paper.
- 4** If you want to fry another batch, wait until the thermometer symbol on the display turns black again.
- 5** If you want to stop frying, press the on/off button for 2-3 seconds to switch off the fryer (Fig. 8).
- 6** Put the basket in the fryer.
- 7** Close the lid.
- 8** Unplug the appliance after use.

Note: If you do not use the fryer regularly, remove the oil or liquid fat. Store the oil or liquid fat in well-closed containers, preferably in the refrigerator or in a cool place.

Frying tips

- For information about which quantities and settings to select, see the food table at the end of this booklet.
- Carefully shake off as much ice and water as possible and dab the food to be fried until it is properly dry.
- Do not fry large quantities at one time. Do not exceed the quantities mentioned in the food table at the end of this booklet (⊗ indicates the recommended quantity).

Getting rid of unwanted flavours

Certain types of food, particularly fish, can give the oil or fat an unpleasant flavour. To neutralise the taste of the oil or fat:

- 1 Heat the oil or fat to a temperature of 160°C.
- 2 Put two thin slices of bread or a few sprigs of parsley in the oil.
- 3 Wait until no more bubbles appear and then scoop the bread or the parsley out of the fryer with a spatula.

The oil or fat now has a neutral taste again.

Home-made French fries

You make the tastiest and crispiest French fries in the following way:

- 1 Use firm potatoes and cut them into sticks. Rinse the sticks with cold water. This prevents them from sticking to each other during frying.

Note: Dry the sticks thoroughly.

- 2 Fry the French fries twice: the first time for 4-6 minutes at a temperature of 160°C, the second time for 3-4 minutes at a temperature of 170°C.
Let the French fries cool down before you fry them for the second time.

- 3 Put the home-made French fries in a bowl and shake them.

Cleaning

Let the oil or fat cool down for at least 4 hours before you clean or move the fryer.

Never immerse the control panel with the heating element in water nor rinse it under the tap. If necessary, clean this part with a moist cloth.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- 1 Remove the lid. (Fig. 3)
- 2 Remove the basket from the fryer.
- 3 Remove the control panel with the heating element from the fryer and put it in a safe, dry place. (Fig. 13)
- 4 Remove the water tray from the fryer and empty it.
- 5 Lift the inner bowl out of the appliance and pour out the oil or fat (Fig. 14).
- 6 Clean the housing, the inner bowl, the lid, the water tray and the frying basket in the dishwasher or in hot water with some washing-up liquid. Rinse them with fresh water and dry them properly.

Make sure that all parts are dry before you fill the fryer with oil or fat.

Storage

Let the oil or fat cool down for at least 4 hours before you store the fryer.

- 1 Put all parts back into the fryer housing in the following order: inner bowl, control panel with heating element, water tray, frying basket and lid.
- 2 Push the cord into the cord storage compartment. (Fig. 15)
- 3 Lift the fryer by its handles and store it (Fig. 16).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 17).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The fried food does not have a golden brown colour and/or is not crispy.	You have selected a too low temperature and/or the food has not been fried long enough.	Check the package of the food to be fried or the food table at the end of this booklet for the correct temperature.
	You have not fried the food long enough.	Check the package of the food to be fried or the food table at the end of this booklet for the correct temperature.
	There is too much food in the basket.	Never fry more food at one time than the quantity mentioned in the food table at the end of this booklet.
The fryer gives off a strong unpleasant smell.	The oil or fat does not become hot enough.	The fuse of the temperature control may have blown, causing the safety cut-out to switch off the appliance. Carefully press the reset button at the back of the control panel with a small screwdriver.
	The permanent anti-grease filter is saturated.	Remove the lid and clean the lid and the filter in hot water with some washing-up liquid or in the dishwasher.
	The oil or fat is no longer fresh.	Change the oil or fat. Regularly sieve the oil or fat to keep it fresh longer.
Steam escapes from other places than the filter.	The type of oil or fat used is not suitable for deep-frying food.	Use frying oil or liquid frying fat of good quality. Never mix different types of oil or fat.
	You may not have placed the lid properly on the appliance.	Place the lid properly on the appliance.
	The permanent anti-grease filter is saturated.	Remove the lid and clean the lid and the filter in hot water with some washing-up liquid or in the dishwasher.

Problem	Cause	Solution
Oil or fat spills over the edge of the fryer during frying.	There is too much oil or fat in the fryer.	Make sure the oil or fat in the fryer does not exceed the MAX indication.
	The food contains too much moisture.	Dry the food thoroughly before you fry it and fry the food according to the instructions in this user manual.
	There is too much food in the frying basket.	Do not fry more food at one time than the quantity mentioned in the food table at the end of this booklet.
The oil or fat foams strongly during frying.	The food contains too much moisture.	Dry the food thoroughly before you fry it.
	The type of oil or fat used is unsuitable for deep-frying food.	Use frying oil or liquid frying fat that is suitable for deep-frying food. Never mix different types of oil or fat.
	You have not cleaned the inner bowl properly.	Clean the inner bowl as described in this user manual.
The fryer does not work.	You have not switched on the fryer.	Set the on/off switch to 'I' to switch on the fryer.
	You have not placed the control panel properly.	Make sure the control panel is placed correctly. You hear a click when the control panel locks into position.
	The safety cut-out has switched off the appliance.	The fuse of the temperature control may have blown, causing the safety cut-out to switch off the appliance. Carefully press the reset button at the back of the control panel with a small screwdriver. Now the appliance is ready for use again.
		If pressing the reset button does not help, go to your Philips dealer or a service centre authorised by Philips.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Låg
- B** Håndtag på låg
- C** Aftageligt betjeningspanel
- D** Temperaturknap
- E** On/Off-knap
- F** Digital timer
- G** Sikkerhedsafbryder
- H** Varmelegeme
- I** Frituregryde
- J** Fiturekurvens foldehåndtag
- K** Udtagelig inderskål
- L** MIN- og MAX-mærker for olie-/fedtniveau
- M** Kabinet
- N** Bærehåndtag
- O** Typeskilt
- P** Ledning
- Q** Rum til ledningsopbevaring
- R** Vandbakke

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Betjeningspanelet med varmeelementet på må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Hold netledningen uden for børns rækkevidde. Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af (køkken)bordet, hvor apparatet er placeret.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Under friturestegningen slipper der meget varm damp ud gennem filteret. Hold afstand til dampen. Pas også på den varme damp, når låget åbnes.

Forsigtig

- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i så fald bortfalder.

- Stil apparatet på et vandret, jævnt og stabilt underlag.
- Rør ikke ved vinduet, da det bliver varmt under friturestegning.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis det anvendes forkert eller til professionelle eller semi-professionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips' ansvar for eventuelle skader.
- Steg madvarerne, indtil de er gyldenbrune og ikke mørke eller brune, og fjern altid brankede dele. Undlad at stege fødevarer, som indeholder meget stivelse, specielt kartofler og kornprodukter, ved temperaturer over 175°C (da der ellers kan dannes store mængder acrylamid).
- Sørg for, at vand og/eller is ikke kommer i kontakt med olie eller fedt, da fedtstofferne derved kan sprøjte eller boble voldsomt. Fjern derfor al overskydende is fra de frosne ingredienser, og tør dem grundigt, før du steger dem. Fyld ikke for meget i kurven. Sørg for at aftørre alle dele grundigt, før du kommer olie eller fedt i frituregryden efter rengøring.
- Steg ikke riskager (eller lignende madvarer) i dette apparat. Det kan forårsage kraftige sprøjt eller voldsomme bobler i olie eller fedt.
- Sørg for at frituregryden altid er fyldt med olie eller fedt til et sted mellem 'MIN' og 'MAX'-mærkerne på indersiden af inderskålen, så det hverken flyder over eller overopheder.
- Tænd ikke for apparatet, før der er fyldt olie eller fedt i, da det kan beskadige apparatet.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

1 Rengør apparatet, inden du bruger det første gang (se afsnittet Rengøring).

2 Sæt betjeningspanelet på kabinettet ("klik"). (fig. 2)

Hvis betjeningspanelet ikke er sat korrekt på, gør sikkerhedsafbryderen det umuligt at anvende frituregryden.

3 Aftagning af låget (fig. 3).

4 Se olie/fedttabellen for at afgøre, hvor meget olie eller fedt, du skal komme i frituregryden (fig. 4).

5 Fyld olie, flydende friturefedt eller smeltet fedt i frituregryden til et niveau mellem MIN- og MAX-mærkerne, og sæt låget på.

Tænd ikke for frituregryden, før der er kommet olie eller fedt i den.

Olie og fedt

Bland aldrig forskellige typer olie eller fedt, og hæld aldrig frisk olie eller fedt sammen med brugt olie eller fedt.

- Vi anbefaler, at du bruger fritureolie eller flydende friturefedt - helst vegetabilsk olie eller fedt med et højt indhold af umættede fedtsyrer (f.eks. linolensyre) såsom sojaoilie, jordnøddеоlie, majsolie eller solsikkeolie.
- Brug kun olie- eller fedttyper, der er egnet til friturestegning, og som indeholder et antiskummende stof. Oplysninger herom findes på oliens/fedtets emballage.
- Da olie og fedt forholdsvis hurtigt mister deres gode egenskaber, er det vigtigt at udskifte olien eller fedtet regelmæssigt (efter 10-12 gange).
- Udskift altid olien/fedt, hvis det begynder at skumme under opvarmningen, hvis det har fået en harsk lugt eller smag, eller hvis det er blevet mørkt og/eller sirupsagtigt.

Fast fedt

Du kan også anvende fast friturefedt. Det kræver dog, at du tager ekstra forholdsregler for at undgå, at fedtet begynder at sprøjte, eller varmelegemet bliver overophedet eller beskadiget.

- 1** Hvis du vil bruge nye fedtblokke, skal du smelte dem langsomt ved svag varme i en almindelig gryde/pande.
- 2** Hæld forsigtigt det smeltede fedt i frituregryden.
- 3** Opbevar frituregryden ved stuetemperatur med det størknede fedt i.
- 4** Er fedtet meget koldt, kan det begynde at sprøjte, når det smeltes. Dette kan undgås ved at prikke nogle huller i det størknede fedt med en gaffel (fig. 5).

Pas på ikke at beskadige inderskålen med gafflen.

Sådan bruges apparatet

Friturestegning

- 1** Træk hele netledningen ud af opbevaringsrummet, og sæt stikket i en stikkontakt (fig. 6).
- 2** Fold håndtaget på friturekurven ud ("klik") (fig. 7).
Friturekurven kan blive siddende i gryden, mens olien/fedtets opvarmes.
- 3** Tag låget af (fig. 3).
- 4** Tryk på on/off-tasten i 2-3 sekunder for at tænde for frituregryden (fig. 8).
 • Displayet lyser, og der lyder et bip.
- 5** Tryk på temperaturknappen en gang til for at indstille den ønskede temperatur. (fig. 9)
Find den korrekte stegetemperatur på emballagen til de fødevarer, der skal frituresteges, eller i tabellen bagest i denne brugsvejledning
 • Mens frituregryden varmer op, stiger og falder termometersymbolet på displayet konstant.
- 6** Når olien når den ønskede temperatur (efter ca. 10 til 15 minutter), høres et lydssignal og termometersymbolet på displayet bliver sort.
- 7** Tag kurven op af gryden, og læg madvarerne i kurven.

Du bør ikke friturestege store mængder mad ad gangen. Se tabellen sidst i denne brugsvejledning (den anbefalede mængde er angivet med ☺).

Bemærk: Tør ingredienserne grundigt, før du steger dem.

Bemærk: Fjern al overskydende is fra de frosne ingredienser, før du steger dem.

- 8** Sæt forsigtigt kurven i beslaget på indergrydens inderside uden at sænke den ned i olien (fig. 10).
- 9** Sæt låget på frituregryden.
- 10** Løft kurven ud af beslaget, og sænk den ned i olien/fedtets.
Under stegningen er det muligt, at termometersymbol på displayet bevæger sig op ad igen. Det betyder at varmelegemet tænder og slukker for at regulere temperaturen.
- 11** Indstil timeren til den ønskede tid og tryk kort på on/off-tasten for at aktivere timeren (se afsnittet "Timer").
Hold dig til den tilberedningstid, der er angivet på madvarens emballage eller i tabellen bagest i denne brugsvejledning.

Bemærk: Du kan også bruge frituregryden uden at indstille timeren.

Timer

Dette apparat er udstyret med en digital timer.

Timeren angiver sluttidspunktet for stegningen, men slukker IKKE for frituregryden.

- 1** Tryk en enkelt gang på + eller - tasten på betjeningspanelet. Timeren indstiller automatisk en stegetid på 10 minutter. Tryk derefter på + eller - tasten for at indstille den korrekte stegetid i minutter. (fig. 11)

Den maksimale tidsindstilling er 99 minutter.

- Hold tasten nede for hurtigere indstilling. Slip tasten, når det ønskede minuttal er nået.
- 2** Tryk kort på on/off-tasten for at aktivere timeren (fig. 8).
 - Timeren begynder at tælle ned.
 - Mens timeren tæller ned, blinker den resterende stegetid i minutter og sekunder på displayet.
- 3** Vil du ændre den indstillede tid, efter timeren er aktiveret, skal du trykke kort på on/off-tasten for at sætte timeren på pause. Tryk på + eller - tasten for at indstille den korrekte stegetid og derefter kort på on/off-tasten for at aktivere timeren igen.
- 4** Når den indstillede tid er gået, høres et signal i 30 sekunder. Lydsignalet kan stoppes ved at trykke kort på en vilkårlig tast.

Efter friturestegningen

Pas på den varme damp og eventuelt sprøjtende olie.

- 1** Tag låget af frituregryden.
- 2** Tag forsigtigt kurven op af frituregryden (fig. 12).
Fjern overskydende olie eller fedt ved at ryste kurven over frituregryden eller sætte kurven i afdrypningsstillingen i beslaget på inderskålens inderside.
- 3** Læg den friturestegte mad i en skål eller et dørslag med fedtabsorberende papir, f.eks. køkkenrulle.
- 4** Hvis du vil friturestege en portion til, skal du vente, indtil termometersymbolet bliver sort igen.
- 5** Skal du ikke stege mere, trykker du blot på on/off-tasten i 2-3 sekunder for at slukke for frituregryden (fig. 8).
- 6** Sæt kurven i frituregryden.
- 7** Luk låget.
- 8** Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.

Bemærk: Hvis du ikke bruger frituregryden jævnligt, skal du fjerne olien eller det flydende fedt og opbevare det i lufttæt emballage – helst i køleskab eller et køligt sted.

Gode råd til friturestegning

- Oplysninger om, hvilke mængder og indstillinger der skal vælges, findes i tabellen bagest i denne brugsvejledning
- Ryst omhyggeligt så meget is og vand af som muligt, og dup madvarerne, indtil de er helt tørre.
- Steg ikke for store mængder ad gangen. Overskrid ikke de mængder, der er angivet i tabellen bagest i denne brugsvejledning (☞ angiver den anbefalede mængde).

Sådan undgås uønsket bismag

Visse typer madvarer, især fisk, kan give olien/fedtets en uønsket bismag. Dette kan forhindres på følgende måde:

- 1 Opvarm olien/fedtets i frituregryden til 160 °C.
 - 2 Kom derefter to tynde skiver franskbrød eller et par persillekviste i olien/fedtets.
 - 3 Vent, indtil der ikke kommer flere bobler, og tag så franskbrød/persille op af gryden med en spatel.
- Oliens/fedtets bismag er nu væk.

Hjemmelavede pommes frites

Sådan laves de bedste og mest sprøde pommes frites:

- 1 Brug faste kartofler, og skær dem i stave. Skyl stavene i koldt vand.
- På den måde undgår du, at de klæber sammen under friturestegningen.

Bemærk: Tør stavene grundigt.

- 2 Steg pommes fritterne af to omgange: Første gang i 4-6 minutter ved 160 °C og anden gang i 3-4 minutter ved 170 °C.
- Lad pommes fritterne køle af inden anden stegerunde.
- 3 Læg de hjemmelavede pommes frites i en skål og ryst dem.

Rensning

Lad olien eller fedtet køle af i mindst 4 timer, inden du rengør eller flytter frituregryden.

Betjeningspanelet med varmeelementet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen. Rengør om nødvendigt denne del med en fugtig klud.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- 1 Aftagning af låget. (fig. 3)
- 2 Tag kurven op af frituregryden.
- 3 Fjern betjeningspanelet med varmelegemet fra frituregryden, og anbring det på et sikkert og tørt sted. (fig. 13)
- 4 Tag vandbakken ud af frituregryden og tøm den.
- 5 Løft indergryden op og hæld olien/fedtets ud (fig. 14).
- 6 Rengør kabinet, indergryde, låg, vandbakke og friturekurv i opvaskemaskinen eller i varmt vand med opvaskemiddel. Skyl efter med rent vand og tør delene grundigt.

Sørg for, at alle dele er tørre, før du kommer olie eller fedt i gryden.

Opbevaring

Lad olien eller fedtet køle af i mindst 4 timer, inden du sætter frituregryden væk.

- 1 Sæt alle delene tilbage i frituregrydens kabinet i følgende rækkefølge: indergryde, betjeningspanel med varmelegeme, vandbakke, friturekurv og låg.
- 2 Placer ledningen i opbevaringsrummet. (fig. 15)
- 3 Løft frituregryden i håndgrebene, og stil den væk (fig. 16).

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 17).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
De friturestegte madvarer har ikke den rigtige gyldenbrune farve, og/eller de er ikke sprøde.	Den valgte temperatur er for lav, og/eller madvaren er ikke blevet stegt længe nok.	Find den korrekte stegetemperatur på emballagen til de fødevarer, der skal frituresteges, eller i tabellen bagest i denne brugsvejledning.
	Maden er ikke stegt længe nok.	Find den korrekte stegetemperatur på emballagen til de fødevarer, der skal frituresteges, eller i tabellen bagest i denne brugsvejledning.
	Der er for mange madvarer i kurven.	Frituresteg aldrig flere madvarer ad gangen end den mængde, der er angivet i tabellen sidst i denne brugsvejledning.
	Olien/fedtet bliver ikke varmt nok.	Temperaturvælgerens sikring kan være sprunget, hvilket har fået sikkerhedsafbryderen til at slukke for apparatet. Tryk forsigtigt med en lille skruetrækker på nulstillingsknappen på bagsiden af betjeningspanelet.
Frituregryden afgiver en stærk, ubehagelig lugt.	Det permanente antifedtfiltet er mættet.	Fjern låget, og rengør dette og filtret i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
	Olien/fedtet er ikke længere frisk.	Udskift olien/fedtet. Si regelmæssigt olien/fedtet, så det holder sig frisk i længere tid.
	Den anvendte type olie/fedt er ikke egnet til friturestegning.	Brug kun olie eller flydende fedt af god kvalitet. Bland aldrig forskellige typer olie/fedt.
Der slipper damp ud andre steder end gennem filteret.	Du har muligvis ikke placeret låget korrekt på apparatet.	Læg låget ordentligt på.
	Det permanente antifedtfiltet er mættet.	Fjern låget, og rengør dette og filtret i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.

Problem	Årsag	Løsning
Der løber olie eller fedt ud over kanten af gryden under friturestegningen.	Der er for meget olie eller fedt i frituregryden.	Sørg for, at der ikke er mere olie/fedt i gryden end op til MAX-mærket.
	Madvarerne indeholder for meget væde.	Tør madvarerne grundigt, før du steger den, og steg maden i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
	Der er for meget mad i friturekurven.	Frituresteg aldrig mere mad ad gangen end den mængde, der er angivet i tabellen til sidst i denne brugsvejledning.
Olien/fedtets skummer voldsomt under stegningen.	Madvarerne indeholder for meget væde.	Tør madvarerne grundigt, før de frituresteges.
	Den valgte type olie eller fedt er ikke egnet til friturestegning.	Brug kun stegeolie eller flydende fedt, der er egnet til friturestegning. Bland aldrig forskellige typer olie/fedt.
	Inderskålen er ikke rengjort ordentligt.	Rengør inderskålen som beskrevet i denne vejledning.
Frituregryden virker ikke.	Du har ikke tændt for frituregryden.	Stil on/off-kontakten på "I" for at tænde for frituregryden.
	Du har ikke placeret betjeningspanelet korrekt.	Kontrollér, at betjeningspanelet er placeret korrekt. Der høres et klik, når det sættes korrekt på.
	Sikkerhedsafbryderen har slukket for apparatet.	Temperaturvælgerens sikring kan være sprunget, hvilket har fået sikkerhedsafbryderen til at slukke for apparatet. Tryk forsigtigt med en lille skruetrækker på nulstillingsknappen på bagsiden af betjeningspanelet. Herefter er apparatet klar til brug igen.
		Hvis det ikke hjælper at trykke på nulstillingsknappen, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-serviceværksted.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Deckel
- B** Handgriff des Deckels
- C** Abnehmbares Bedienelement
- D** Temperaturtaste
- E** Ein-/Ausschalter
- F** Digitaler Timer
- G** Sicherheitsschalter
- H** Heizelement
- I** Frittierkorb
- J** Einklappbarer Griff des Frittierkorbs
- K** Herausnehmbare Frittierwanne
- L** 'MIN'- und 'MAX'-Markierungen für Öl-/Fettstand
- M** Gehäuse
- N** Handgriffe
- O** Typenschild
- P** Netzkabel
- Q** Kabelfach
- R** Wasserbehälter

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie das Bedienelement mit dem Heizelement nie in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie es nicht über die Kante der Tisch- oder Arbeitsplatte hängen, auf der das Gerät steht.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Während des Frittierens entweicht heißer Dampf durch den Filter. Halten Sie Hände und Gesicht in sicherer Entfernung vom Dampf, und öffnen Sie den Deckel mit besonderer Vorsicht.

Achtung

- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls die Garantie erlischt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Unterlage.
- Berühren Sie das Sichtfenster nicht, da es beim Frittieren heiß wird.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
- Frittieren Sie die Lebensmittel goldgelb statt dunkelbraun, und entfernen Sie verbrannte Rückstände! Frittieren Sie stärkehaltige Lebensmittel, insbesondere Kartoffeln und Getreideprodukte, bei höchstens 175 °C, um der Entwicklung von Acrylamid vorzubeugen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser und/oder Eis mit Öl oder Fett. Dies würde zu starkem Spritzen oder Schäumen von Öl oder Fett führen. Entfernen Sie deshalb sämtliches Eis von eingefrorenen Lebensmitteln, bevor Sie diese frittieren bzw. trocknen Sie Lebensmittel vor dem Frittieren sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass der Frittierkorb nicht zu voll ist. Trocknen Sie nach dem Reinigen alle Teile sorgfältig, bevor Sie Öl oder Fett in die Fritteuse geben.
- Frittieren Sie keine asiatischen Reiscracker (oder ähnliche Lebensmittel) in diesem Gerät. Dies könnte starkes Spritzen und Schäumen von Öl oder Fett verursachen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Öl- oder Fettstand in der Fritteuse stets zwischen der "MIN"- und "MAX"-Markierung auf der Innenseite der Frittierwanne befindet, damit das Öl oder Fett weder überlaufen noch überhitzen kann.
- Schalten Sie das Gerät erst nach dem Einfüllen von Öl oder Fett ein, da das Gerät andernfalls beschädigt werden kann.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten

- 1** Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich (siehe "Reinigung").
- 2** Setzen Sie das Bedienelement auf das Gehäuse, bis es hörbar einrastet. (Abb. 2)
Ist das Bedienelement nicht korrekt angebracht, blockiert der Sicherheitsschalter die Bedienung der Fritteuse.
- 3** Nehmen Sie den Deckel vom Gerät (Abb. 3).
- 4** Informationen zu benötigten Öl- und Fettmengen finden Sie in der entsprechenden Tabelle zu Öl/Fett (Abb. 4).
- 5** Füllen Sie die Frittierwanne bis zu einem beliebigen Punkt zwischen der 'MIN'- und 'MAX'-Markierung mit Öl, flüssigem Frittierfett oder geschmolzenem Fett, und setzen Sie den Deckel auf die Fritteuse.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor Sie die Frittierwanne mit Öl/Fett gefüllt haben.

Frittieröl und -fett

Mischen Sie niemals unterschiedliche Öl- oder Fettsorten, und füllen Sie bereits verwendetes Öl/ Fett niemals mit frischem Öl/Fett auf.

- Wir empfehlen Ihnen, Frittieröl oder flüssiges Frittierfett zu verwenden. Verwenden Sie nach Möglichkeit pflanzliches Öl oder Fett, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist (z. B. Linolsäure), wie beispielsweise Soja-, Erdnuss-, Mais- oder Sonnenblumenöl.
- Verwenden Sie ausschließlich Öl/Fett, das zum Frittieren geeignet ist und ein Antischaummittel enthält. Entsprechende Informationen finden Sie auf der Verpackung bzw. dem Etikett.
- Da Öl und Fett seine positiven Eigenschaften relativ schnell verliert, ist es wichtig, dass Sie es regelmäßig austauschen (nach 10-12 Frittiervorgängen).
- Erneuern Sie unbedingt das Öl/Fett, wenn es beim Aufheizen schäumt, einen strengen Geruch oder Geschmack abgibt, oder wenn es dunkel/schwerflüssig geworden ist.

Festes Fett

Sie können auch festes Frittierfett verwenden. In diesem Fall sind einige zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um Fettspritzer sowie ein Überhitzen und damit eine Beschädigung des Heizelements zu verhindern.

- 1** Schmelzen Sie das feste Fett vor der Verwendung langsam bei mäßiger Hitze in einem Topf.
- 2** Gießen Sie das geschmolzene Fett vorsichtig in die Frittierwanne.
- 3** Bewahren Sie die Fritteuse mit dem erstarrten Fett bei Raumtemperatur auf.
- 4** Sehr kaltes Fett kann beim Schmelzen spritzen. Stechen Sie mit einer Gabel einige Löcher in das erstarrte Fett, um Fettspritzer zu vermeiden (Abb. 5).

Beschädigen Sie dabei nicht die Beschichtung der Frittierwanne.

Das Gerät benutzen

Frittieren

- 1** Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelfach, und stecken Sie den Stecker in die Steckdose (Abb. 6).
- 2** Klappen Sie den Griff des Frittierkorbs auf (Sie hören ein Klicken) (Abb. 7).
Sie können den Korb in der Fritteuse lassen, während das Öl/Fett erhitzt wird.
- 3** Nehmen Sie den Deckel vom Gerät (Abb. 3).
- 4** Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2-3 Sekunden lang gedrückt, um die Fritteuse einzuschalten (Abb. 8).
Das Display leuchtet auf, und es ertönt ein akustisches Signal.
- 5** Drücken Sie wiederholt die Temperaturtaste, um die erforderliche Temperatur einzustellen. (Abb. 9)
Die erforderliche Temperatur finden Sie auf der Packung des Frittierguts oder in der Lebensmitteltabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung.
Beim Aufheizen der Fritteuse leuchtet und erlischt das Thermometersymbol im Display abwechselnd.
- 6** Wenn das Öl die gewählte Temperatur erreicht hat (dies dauert ca. 10 - 15 Minuten), ertönt ein akustisches Signal, und das Thermometersymbol im Display erlischt.
- 7** Nehmen Sie den Korb aus der Fritteuse, und geben Sie das Frittiergut in den Korb.

Frittieren Sie größere Mengen nicht auf einmal. Nähere Informationen finden Sie in der Tabelle in dieser Bedienungsanleitung (empfohlene Mengen sind durch @ gekennzeichnet).

Hinweis: Trocknen Sie das Frittiergut vor dem Frittieren sorgfältig ab.

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Eis von eingefrorenen Lebensmitteln, bevor Sie diese frittieren.

- 8** Setzen Sie den Frittierkorb vorsichtig in die Halterung in der Frittierwanne. Tauchen Sie den Korb noch nicht in das Öl bzw. Fett (Abb. 10).
- 9** Setzen Sie den Deckel auf die Fritteuse.
- 10** Heben Sie den Frittierkorb aus der Halterung, und senken Sie ihn in das Öl oder Fett. Wenn das Thermometersymbol während des Frittierens im Display aufleuchtet, wird dadurch angezeigt, dass sich das Heizelement ein- und wieder ausschaltet, um die erforderliche Temperatur beizubehalten.
- 11** Stellen Sie den Timer auf die erforderliche Frittierzeit. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter kurz, um den Timer zu aktivieren (siehe Abschnitt "Timer").
Halten Sie die auf der Packung des Frittierguts und in der Lebensmitteltabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung angegebene Zubereitungszeit ein.

Hinweis: Sie können die Fritteuse auch ohne Einstellung des Timers verwenden.

Timer

Dieses Gerät ist mit einem Digital-Timer ausgestattet.

Der Timer zeigt nur das Ende der Frittierzeit an und dient NICHT zum Ausschalten der Fritteuse.

- 1** Drücken Sie die Tasten + oder - auf dem Bedienelement einmal. Der Timer stellt automatisch eine Frittierzeit von 10 Minuten ein. Stellen Sie anschließend durch Drücken der Tasten + bzw. - die korrekte Frittierzeit in Minuten ein. (Abb. 11)
Die maximale Frittierzeit beträgt 99 Minuten.
- 2** Halten Sie die Taste gedrückt, um die Minuten schneller einzustellen. Lassen Sie die Taste wieder los, sobald die gewünschte Frittierzeit erreicht ist.
- 2** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter kurz, um den Timer zu aktivieren (Abb. 8).
 - 2** Der Timer beginnt mit dem Countdown.
 - 2** Während des Countdowns blinkt die verbleibende Frittierzeit (in Minuten und Sekunden) auf dem Display.
- 3** Um die eingestellte Frittierzeit zu ändern, nachdem Sie den Timer aktiviert haben, halten Sie den Timer durch ein kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters an. Stellen Sie anschließend über die Tasten + und - die korrekte Frittierzeit ein. Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter kurz, um den Timer zu aktivieren.
- 4** Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt 30 Sekunden lang ein akustisches Signal. Zum Deaktivieren des Signaltons drücken Sie eine beliebige Taste.

Nach dem Frittieren

Vorsicht: Gefahr durch heißen Dampf und Fettspritzer!

- 1** Nehmen Sie den Deckel von der Fritteuse.
- 2** Heben Sie den Frittierkorb vorsichtig aus der Fritteuse (Abb. 12).
Um überschüssiges Öl oder Fett abzuschütteln, schwenken Sie den Korb über der Fritteuse, oder setzen Sie ihn zum Abtropfen in die Halterung in der Frittierwanne.
- 3** Geben Sie das Frittiergut in eine mit fettaufsaugendem Küchenpapier ausgelegte Schüssel oder ein Sieb.
- 4** Wenn Sie eine neue Portion frittieren möchten, warten Sie, bis das Thermometersymbol auf dem Display erloschen ist.

- 5** Wenn Sie mit dem Frittieren fertig sind, halten Sie den Ein-/Ausschalter 2-3 Sekunden gedrückt, um die Fritteuse auszuschalten (Abb. 8).
- 6** Setzen Sie den Frittierkorb in die Fritteuse.
- 7** Schließen Sie den Deckel.
- 8** Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nur gelegentlich benutzen, sollten Sie das Öl oder Flüssigfett entfernen und in einem verschließbaren Behälter im Kühlschrank oder an einem anderen kühlen Ort aufbewahren.

Hinweise zum Frittieren

- Informationen zu Mengen und Einstellungen finden Sie in der Lebensmitteltabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung.
- Schütteln Sie sorgfältig möglichst viel Eis und Wasser ab, und tupfen Sie das Frittiergut trocken.
- Frittieren Sie größere Mengen nicht auf einmal. Füllen Sie für einen Frittiervorgang nicht mehr in den Frittierkorb als in der Lebensmitteltabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung angegeben (die empfohlenen Mengen sind durch  gekennzeichnet).

Unerwünschte Gerüche vermeiden

Einige Lebensmittel, insbesondere Fisch, verleihen dem Öl oder Fett einen unangenehmen Geruch und Geschmack. Der Geschmack von Öl oder Fett lässt sich folgendermaßen neutralisieren:

- 1** Heizen Sie das Öl oder Fett auf eine Temperatur von 160°C.
- 2** Geben Sie zwei dünne Bratscheiben oder einige Zweige Petersilie in das Öl.
- 3** Warten Sie, bis keine Blasen mehr aufsteigen, und nehmen Sie dann das Brot oder die Petersilie wieder heraus.

Das Öl/Fett hat dann wieder einen neutralen Geschmack.

Selbst gemachte Pommes frites

Die besten und knusprigsten Pommes frites erhält man auf folgende Weise:

- 1** Verwenden Sie fest kochende Kartoffeln, und schneiden Sie sie in Stäbchen. Spülen Sie die Stäbchen mit kaltem Wasser ab.

Dadurch vermeiden Sie, dass die Stäbchen aneinander kleben.

Hinweis: Trocknen Sie die Stäbchen gründlich.

- 2** Frittieren Sie die Pommes frites zweimal, zunächst 4-6 Minuten bei einer Temperatur von 160°C, dann 3-4 Minuten bei 170°C.

Die Pommes frites müssen vor dem zweiten Frittieren gut abkühlen.

- 3** Geben Sie die selbst gemachten Pommes frites in eine Schüssel und schütteln Sie sie.

Reinigung

Lassen Sie das Öl bzw. Fett vollkommen abkühlen (mindestens 4 Stunden), bevor Sie die Fritteuse reinigen oder bewegen.

Tauchen Sie das Bedienelement mit dem Heizelement nie in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab. Sofern erforderlich, reinigen Sie diese Teile mit einem feuchten Tuch.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- 1** Nehmen Sie den Deckel vom Gerät. (Abb. 3)

- 2** Heben Sie den Frittierkorb aus der Fritteuse.
- 3** Nehmen Sie das Bedienelement mit dem Heizelement vom Gerät und stellen Sie es an einem sicheren, trockenen Platz ab. (Abb. 13)
- 4** Nehmen Sie den Wasserbehälter aus der Fritteuse, und leeren Sie diesen.
- 5** Heben Sie die Frittierwanne aus dem Gerät, und gießen Sie das darin enthaltene Öl/Fett aus (Abb. 14).
- 6** Reinigen Sie Gehäuse, Frittierwanne, Deckel, Wasserbehälter und Frittierkorb im Geschirrspüler oder in heißem Spülwasser. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach, und trocknen Sie sie gründlich.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie Öl oder Fett in die Fritteuse füllen.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Öl bzw. Fett vollkommen abkühlen (mindestens 4 Stunden), bevor Sie die Fritteuse wegstellen.

- 1** Setzen Sie alle Teile in der folgenden Reihenfolge in das Gehäuse zurück: Frittierwanne, Bedienelement mit Heizelement, Wasserbehälter, Frittierkorb und Deckel.
- 2** Verstauen Sie das Kabel im Netzkabelfach. (Abb. 15)
- 3** Heben Sie das Gerät nur an den Transportgriffen an, und verstauen Sie es (Abb. 16).

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 17).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Website von Philips unter **www.philips.com**, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Frittiergut hat keine goldbraune Farbe und/oder ist nicht knusprig.	Die gewählte Temperatur ist zu niedrig, oder es wurde nicht lange genug frittiert.	Die erforderliche Temperatur finden Sie auf der Packung des Frittierguts oder in der Lebensmitteltabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung.
	Die Frittierzeit war zu kurz.	Die erforderliche Temperatur finden Sie auf der Packung des Frittierguts oder in der Lebensmitteltabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Problem	Ursache	Lösung
	Es ist zu viel Frittiergut im Korb.	Füllen Sie für einen Frittiervorgang nicht mehr in den Frittierkorb als in der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung angegeben.
	Das Öl oder Fett wird nicht heiß genug.	Die Sicherung des Temperaturreglers ist möglicherweise durchgebrannt. Deshalb hat der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig auf die 'Reset'-Taste auf der Rückseite des Bedienelements.
Das Gerät gibt einen starken, unangenehmen Geruch ab.	Der Dauerfilter muss gereinigt werden.	Nehmen Sie den Deckel vom Gerät, und reinigen Sie Deckel und Filter in heißem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
	Das Öl oder Fett ist nicht mehr frisch.	Ersetzen Sie das Öl/Fett. Regelmäßiges Filtern von Öl/Fett verlängert seine Nutzungsdauer.
	Das verwendete Öl oder Fett eignet sich nicht zum Frittieren.	Verwenden Sie nur ein Frittieröl oder ein flüssiges Frittierfett von guter Qualität. Mischen Sie auch nie verschiedene Sorten von Öl oder von Fett.
Dampf entweicht nicht nur aus dem Filter, sondern auch an anderen Stellen.	Sie haben den Deckel ggf. nicht korrekt auf das Gerät aufgesetzt.	Setzen Sie den Deckel richtig auf die Fritteuse.
	Der Dauerfilter muss gereinigt werden.	Nehmen Sie den Deckel vom Gerät, und reinigen Sie Deckel und Filter in heißem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
Das Öl/Fett fließt beim Frittieren über den Rand.	Es ist zu viel Öl/Fett in der Frittierwanne.	Achten Sie darauf, dass das Öl/Fett nicht die maximale Füllmenge überschreitet.
	Das Frittiergut enthält zu viel Flüssigkeit.	Trocknen Sie das Frittiergut vor dem Frittieren gründlich, und frittieren Sie es gemäß dieser Bedienungsanleitung.
	Es ist zu viel Frittiergut im Frittierkorb.	Füllen Sie für einen Frittiervorgang nicht mehr in den Frittierkorb als in der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung angegeben.
Das Öl/Fett schäumt während des Frittierens zu stark.	Das Frittiergut enthält zu viel Flüssigkeit.	Trocknen Sie das Frittiergut vor dem Frittieren gründlich.
	Das verwendete Öl oder Fett ist zum Frittieren nicht geeignet.	Verwenden Sie Frittieröl oder flüssiges Frittierfett, das sich zum Frittieren eignet. Mischen Sie nie verschiedene Sorten von Öl oder Fett.

Problem	Ursache	Lösung
	Sie haben die Frittierwanne nicht gründlich gereinigt.	Reinigen Sie die Frittierwanne gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
Das Gerät funktioniert nicht.	Sie haben die Fritteuse nicht eingeschaltet.	Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf 'I', um die Fritteuse einzuschalten.
	Sie haben das Bedienelement nicht richtig angebracht.	Überprüfen Sie, ob das Bedienelement richtig eingesetzt ist. Sie sollten ein Klicken hören, wenn das Bedienelement einrastet.
	Die Abschaltautomatik hat das Gerät ausgeschaltet.	Die Sicherung des Temperaturreglers ist möglicherweise durchgebrannt. Deshalb hat der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig auf die 'Reset'-Taste auf der Rückseite des Bedienelements. Das Gerät ist jetzt wieder betriebsbereit.
		Wenn das Drücken der 'Reset'-Taste nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder ein Philips Service Center.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- A** Καπάκι
- B** Λαβή καπακιού
- C** Αποσπώμενος πίνακας ελέγχου
- D** Κουμπί θερμοκρασίας
- E** Κουμπί on/off
- F** Ψηφιακό χρονόμετρο
- G** Διακόπτης ασφαλείας
- H** Θερμαντικό στοιχείο
- I** Καλάθι τηγανίσματος
- J** Αναδιπλούμενη λαβή του καλαθιού τηγανίσματος
- K** Αποσπώμενος εσωτερικός κάδος
- L** Ενδείξεις 'MIN' και 'MAX' για τη στάθμη λαδιού/λίπους
- M** Περιβλήμα
- N** Λαβές μεταφοράς
- O** Πινακίδιο στοιχείων προϊόντος
- P** Καλώδιο
- Q** Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- R** Δοχείο συγκέντρωσης υδρατμών

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ τον πίνακα ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο σε νερό και μην τον ξεπλένετε με νερό βρύσης.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φιν, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.

- Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, καυτός ατμός απελευθερώνεται μέσα από το φίλτρο. Διατηρείτε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό. Επίσης, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό όταν αφαιρείτε το καπάκι.

Προσοχή

- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε από μόνοι σας τη συσκευή, καθώς, σε αυτή τη περίπτωση, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην αγγίζετε το παραθυράκι παρακολούθησης, καθώς αποκτά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.
- Τηγανίζετε την τροφή έως ότου πάρει χρυσοκίτρινο και όχι σκούρο ή καφέ χρώμα και αφαιρείτε τα καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε αμυλούχες τροφές, ειδικά πατάτες και δημητριακά, σε θερμοκρασία άνω των 175°C (για να ελαχιστοποιήσετε το σχηματισμό ακρυλαμίδης).
- Αποφύγετε την επαφή νερού ή/και πάγου με λάδι ή λίπος, καθώς μπορεί το λάδι ή το λίπος να αρχίσει να πιτσιλάει ή να σχηματίζει μεγάλες φυσαλίδες. Γι' αυτό, πρέπει να αφαιρείτε όλο τον περίσσιο πάγο από τα κατεψυγμένα τρόφιμα και να στεγνώνετε καλά όλα τα τρόφιμα πριν τα τηγανίσετε. Μην παραγεμίζετε το καλάθι. Αφού καθαρίσετε όλα τα μέρη, στεγνώστε τα καλά πριν τοποθετήσετε λάδι ή λίπος στη φριτέζα.
- Μην τηγανίζετε Ασιατικές ριζόπιτες (ή παρόμοια είδη τροφίμων) σε αυτή τη συσκευή γιατί μπορεί το λάδι ή το λίπος να αρχίσει να πιτσιλάει ή να σχηματίζει φυσαλίδες σε μεγάλο βαθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα είναι πάντοτε γεμάτη με λάδι ή λίπος, σε ένα επίπεδο μεταξύ των ενδείξεων 'MIN' και 'MAX' στο εσωτερικό του εσωτερικού κάδου, προκειμένου να αποφύγετε την υπερχειλίση ή την υπερθέρμανση.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή πριν τη γεμίσετε με λάδι ή λίπος, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Προετοιμασία για χρήση

- 1** Καθαρίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο 'Καθαρισμός').
- 2** Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου στο περίβλημα ('κλικ'). (Εικ. 2)
Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν τοποθετηθεί σωστά, ο διακόπτης ασφαλείας καθιστά αδύνατη τη λειτουργία της φριτέζας.
- 3** Αφαιρέστε το καπάκι (Εικ. 3).
- 4** Συμβουλευτείτε τον πίνακα λαδιού/λίπους για να καθορίσετε την ποσότητα λαδιού ή λίπους που θα πρέπει να βάλετε στη φριτέζα (Εικ. 4).

- 5** Γεμίστε τη φριτέζα με λάδι, υγρό λίπος τηγανίσματος ή λιωμένο στερεό λίπος μέχρι κάποιο σημείο μεταξύ των ενδείξεων 'MIN' και 'MAX', και τοποθετήστε το καπάκι στη φριτέζα.

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή πριν τη γεμίσετε με λάδι ή λίπος.

Λάδι και λίπος

Μην αναμειγνύετε ποτέ διαφορετικά είδη λαδιού ή λίπους και μην προσθέτετε ποτέ φρέσκο λάδι ή λίπος σε ήδη χρησιμοποιημένο λάδι ή λίπος.

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε λάδι τηγανίσματος ή υγρό λίπος τηγανίσματος. Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε φυτικό λάδι ή λίπος, το οποίο είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά (π.χ. λινολεϊκό οξύ), όπως λάδι σόγιας, φυσικέλαιο, αραβοσιτέλαιο ή ηλιανθέλαιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι και λίπος κατάλληλα για τηγάνισμα σε φριτέζα, τα οποία περιέχουν αντιαφρώδεις παράγοντες. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στη συσκευασία ή την ετικέτα του λαδιού ή του λίπους.
- Είναι σημαντικό να αλλάζετε τακτικά το λάδι ή το λίπος (μετά από 10-12 φορές), καθώς και τα δύο χάνουν αρκετά γρήγορα τις θρεπτικές τους ιδιότητες.
- Αλλάζετε πάντα το λάδι ή το λίπος εάν αρχίσει να αφρίζει όταν ζεσταίνεται, εάν έχει έντονη οσμή ή γεύση, ή εάν σκουρύνει ή/και πήξει.

Στερεό λίπος

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε στερεό λίπος τηγανίσματος. Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζονται επιπλέον προφυλάξεις για να μην πιτσιλίζει το λίπος και για να μην υπερθερμανθεί ή υποστεί βλάβη το θερμαντικό στοιχείο.

- 1** Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε νέα κομμάτια λίπους, λιώστε τα αργά σε κανονικό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά.
- 2** Ρίξτε το λιωμένο λίπος προσεκτικά μέσα στη φριτέζα.
- 3** Αποθηκεύετε σε θερμοκρασία δωματίου τη φριτέζα που εξακολουθεί να περιέχει επαναστερεοποιημένο λίπος.
- 4** Εάν το λίπος κρυώσει πολύ, μπορεί να αρχίσει να πιτσιλάει όταν λιώνει. Για να το αποφύγετε, τρυπήστε μερικές φορές το επαναστερεοποιημένο λίπος με ένα πιρούνι (Εικ. 5).

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον εσωτερικό κάδο με το πιρούνι.

Χρήση της συσκευής

Τηγάνισμα

- 1** Τραβήξτε όλο το καλώδιο από το χώρο αποθήκευσης καλωδίου και συνδέστε το φισ στην πρίζα (Εικ. 6).
- 2** Ξεδιπλώστε τη λαβή του καλαθιού τηγανίσματος ('κλικ') (Εικ. 7). Μπορείτε να αφήσετε το καλάθι μέσα στην φριτέζα όσο το λάδι ή το λίπος ζεσταίνονται.
- 3** Αφαιρέστε το καπάκι (Εικ. 3).
- 4** Για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα, πιέστε το κουμπί on/off για 2-3 δευτερόλεπτα (Εικ. 8).
 ► Η οθόνη ανάβει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
- 5** Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας μία ή περισσότερες φορές για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. (Εικ. 9)

Για την απαιτούμενη θερμοκρασία, ανατρέξτε στη συσκευασία της τροφής που πρόκειται να τηγανίσετε ή στον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

- Όσο η φριτέζα ζεσταίνεται, το σύμβολο του θερμομέτρου στην οθόνη γεμίζει και αδειάζει συνεχόμενα.
- 6 Όταν το λάδι φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία (μετά από περίπου 10 έως 15 λεπτά), θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και ολόκληρο το σύμβολο του θερμομέτρου στην οθόνη ανάβει μαύρο.
- 7 Αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα και τοποθετήστε μέσα στο καλάθι την τροφή που θα τηγανίσετε.

Μην τηγανίζετε πολύ μεγάλες ποσότητες σε μία φορά τηγανίσματος. Συμβουλευτείτε τον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου (η συνιστώμενη ποσότητα υποδεικνύεται από ☹).

Σημείωση: Στεγνώνετε καλά τα τρόφιμα πριν τα τηγανίσετε.

Σημείωση: Αφαιρείτε όλο τον περίσσιο πάγο από τα κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα τηγανίσετε.

- 8 Τοποθετήστε προσεκτικά το καλάθι στο υποστήριγμα που βρίσκεται στο εσωτερικό του κάδου. Μην βυθίσετε το καλάθι στο λάδι ή το λίπος (Εικ. 10).
- 9 Τοποθετήστε το καπάκι στη φριτέζα.
- 10 Σηκώστε το καλάθι από το υποστήριγμα και βυθίστε το μέσα στο λάδι ή το λίπος. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, το σύμβολο του θερμομέτρου στην οθόνη ενδέχεται να αρχίσει να γεμίζει ξανά. Αυτό υποδεικνύει ότι το θερμοκρασιακό στοιχείο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται για να διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία.
- 11 Ρυθμίστε το χρονόμετρο στον επιθυμητό χρόνο τηγανίσματος και, στη συνέχεια, πιάστε στιγμιαία το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο (δείτε την ενότητα 'Χρονόμετρο').

Τηρείτε το χρόνο προετοιμασίας που υποδεικνύεται στη συσκευασία της τροφής που πρόκειται να τηγανίσετε ή που αναφέρεται στον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα χωρίς να ρυθμίσετε το χρονόμετρο.

Χρονόμετρο

Η συσκευή αυτή διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο.

Το χρονόμετρο υποδεικνύει τη λήξη του χρόνου τηγανίσματος, αλλά ΔΕΝ απενεργοποιεί τη φριτέζα.

- 1 Πιάστε μία φορά το κουμπί + ή - στον πίνακα ελέγχου. Το χρονόμετρο ρυθμίζει αυτόματα χρόνο τηγανίσματος 10 λεπτών. Στη συνέχεια, πιάστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε το σωστό χρόνο τηγανίσματος σε λεπτά. (Εικ. 11)
- μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 99 λεπτά.
- Κρατήστε το κουμπί πατημένο για να προχωρήσουν γρήγορα τα λεπτά. Αφήστε το κουμπί όταν φτάσετε στον επιθυμητό χρόνο τηγανίσματος.
- 2 Πιάστε στιγμιαία το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο (Εικ. 8).
- Το χρονόμετρο αρχίζει να μετράει αντίστροφα.
- Κατά την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου τηγανίσματος, ο υπολειπόμενος χρόνος τηγανίσματος σε λεπτά και δευτερόλεπτα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Εάν θέλετε να αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο μετά την ενεργοποίηση του χρονόμετρου, πιάστε στιγμιαία το κουμπί on/off για να σταματήσετε το χρονόμετρο.

Πιέστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε το σωστό χρόνο τηγανίσματος και, στη συνέχεια, πιέστε στιγμιαία το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ξανά.

- 4** Όταν παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για 30 δευτερόλεπτα. Πιέστε στιγμιαία οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα.

Μετά το τηγάνισμα

Προσέξτε τον καυτό ατμό και ενδεχόμενο πιτσίσλισμα του λαδιού.

- 1** Αφαιρέστε το καπάκι από τη φριτέζα.
- 2** Αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι από τη φριτέζα (Εικ. 12).
Για να αφαιρέσετε το περίσσιο λάδι ή λίπος, ανακινήστε το καλάθι πάνω από τη φριτέζα ή τοποθετήστε το καλάθι στη θέση αποστράγγισης, τοποθετώντας το στο υποστήριγμα που βρίσκεται στο εσωτερικό του κάδου.
- 3** Τοποθετήστε το τηγανισμένο φαγητό σε ένα μπουλ ή τρυπητό σκεύος κουζίνας με απορροφητικό χαρτί, π.χ. χαρτί κουζίνας.
- 4** Εάν θέλετε να τηγανίσετε και άλλη μερίδα, περιμένετε μέχρι το σύμβολο του θερμομέτρου στην οθόνη να ανάψει μαύρο ξανά.
- 5** Εάν θέλετε να διακόψετε το τηγάνισμα, πιέστε το κουμπί on/off για 2-3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα (Εικ. 8).
- 6** Τοποθετήστε το καλάθι στη φριτέζα.
- 7** Κλείστε το καπάκι.
- 8** Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

Σημείωση: Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη φριτέζα τακτικά, αφαιρείτε το λάδι ή το υγρό λίπος. Αποθηκεύετε το λάδι ή το λίπος σε ερμητικά κλειστά δοχεία, κατά προτίμηση στο ψυγείο ή σε δροσερό μέρος.

Συμβουλές τηγανίσματος

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τις ρυθμίσεις που πρέπει να επιλέξετε, ανατρέξτε στον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
- Ανακινήστε προσεκτικά την τροφή που θα τηγανιστεί για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερος πάγος και νερό και αφαιρέστε την περιττή υγρασία ώστε η τροφή να είναι αρκετά στεγνή.
- Μην τηγανίζετε μεγάλες ποσότητες σε μία παρτίδα. Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου (το $\otimes$ υποδηλώνει τη συνιστώμενη ποσότητα).

Εξουδετέρωση ανεπιθύμητων οσμών και γεύσεων

Ορισμένα είδη φαγητών, ειδικά το ψάρι, προσδίδουν στο λάδι ή το λίπος δυσάρεστη οσμή και γεύση. Για ουδέτερη γεύση του λαδιού ή του λίπους:

- 1** Ζεστάνετε το λάδι ή το λίπος σε θερμοκρασία 160°C.
- 2** Ρίξτε μέσα στο λάδι δύο λεπτές φέτες ψωμί ή μερικά κλωναράκια μαϊντανό.
- 3** Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστούν οι φυσαλίδες και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το ψωμί ή το μαϊντανό από τη φριτέζα.

Το λάδι ή το λίπος έχουν και πάλι ουδέτερη γεύση.

Σπιτικές τηγανιτές πατάτες

Θα ετοιμάσετε τις νοστιμότερες και πιο τραγανές τηγανιτές πατάτες με τον ακόλουθο τρόπο:

1 Χρησιμοποιήστε σκληρές πατάτες και κόψτε τις σε μπαστούνια. Ξεπλύνετε τα μπαστούνια με κρύο νερό.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλάνε μεταξύ τους κατά το τηγάνισμα.

Σημείωση: Στεγνώστε καλά τις κομμένες πατάτες.

2 Τηγανίστε τις πατάτες δύο φορές: την πρώτη φορά για 4-6 λεπτά σε θερμοκρασία 160°C, τη δεύτερη φορά για 3-4 λεπτά σε θερμοκρασία 170°C.

Αφήστε τις πατάτες να κρυώσουν πριν τις τηγανίσετε για δεύτερη φορά.

3 Βάλτε τις σπιτικές τηγανιτές πατάτες σε ένα μπολ και ανακινήστε τις.

Καθαρισμός

Αφήστε το λάδι ή το λίπος να κρυώσει για τουλάχιστον 4 ώρες πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη φριτέζα.

Μην βυθίζετε ποτέ τον πίνακα ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο σε νερό και μην τον ξεπλύνετε με νερό βρύσης. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα με ένα υγρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

1 Αφαιρέστε το καπάκι. (Εικ. 3)

2 Αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα.

3 Αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο από τη φριτέζα και τοποθετήστε τον σε ασφαλές, στεγνό μέρος. (Εικ. 13)

4 Αφαιρέστε το δοχείο συγκέντρωσης υδρατμών από τη φριτέζα και αδειάστε το.

5 Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον εσωτερικό κάδο από τη συσκευή και αδειάστε το λάδι ή το λίπος (Εικ. 14).

6 Καθαρίστε το περίβλημα, τον εσωτερικό κάδο, το καπάκι, το δοχείο συγκέντρωσης υδρατμών και το καλάθι τηγανίσματος στο πλυντήριο πιάτων ή σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα καλά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στη φριτέζα με λάδι ή λίπος.

Αποθήκευση

Αφήνετε το λάδι ή το λίπος να κρυώσει για τουλάχιστον 4 ώρες πριν αποθηκεύσετε τη φριτέζα.

1 Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα στο περίβλημα της φριτέζας με την εξής σειρά: εσωτερικός κάδος, πίνακας ελέγχου με θερμαντικό στοιχείο, δοχείο συγκέντρωσης υδρατμών, καλάθι τηγανίσματος και καπάκι.

2 Σπρώξτε το καλώδιο μέσα στο χώρο αποθήκευσης του. (Εικ. 15)

3 Σηκώστε τη φριτέζα από τις λαβές της και αποθηκεύστε τη (Εικ. 16).

Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 17).

Εγγύηση & σέρβις

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.

Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η τηγανισμένη τροφή δεν έχει χρυσοκαφέ χρώμα και/ή δεν είναι τραγανή.	Επιλέξατε πολύ χαμηλή θερμοκρασία ή/και το φαγητό δεν τηγανίστηκε αρκετά..	Για τη σωστή θερμοκρασία, ανατρέξτε στη συσκευασία της τροφής που πρόκειται να τηγανίσετε ή στον πίνακα τροφίμων στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
	Δεν τηγανίσατε το φαγητό αρκετά.	Για τη σωστή θερμοκρασία, ανατρέξτε στη συσκευασία της τροφής που πρόκειται να τηγανίσετε ή στον πίνακα τροφίμων στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
	Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφής στο καλάθι.	Ποτέ μην τηγανίζετε, με μια φορά τηγανίσματος, μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
	Το λάδι ή το λίπος δεν ζεσταίνεται αρκετά.	Ενδέχεται η ασφάλεια του διακόπτη θερμοκρασίας να έχει καεί, προκαλώντας την απενεργοποίηση της συσκευής μέσω της ασφάλειας διακοπής λειτουργίας. Πιέστε προσεκτικά το κουμπί μηδενισμού στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου με ένα μικρό κατσαβίδι.
Η φριτέζα αναδίδει έντονη, δυσάρεστη οσμή.	Το μόνιμο φίλτρο κατά του λίπους έχει διαποτιστεί.	Αφαιρέστε το καπάκι και καθαρίστε το μαζί με το φίλτρο σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων.
	Το λάδι ή το λίπος δεν είναι πια φρέσκο.	Αλλάξτε το λάδι ή το λίπος. Να σουρώνετε τακτικά το λάδι ή το λίπος ώστε να παραμένει φρέσκο για περισσότερο χρόνο.
	Το είδος λαδιού ή λίπους που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο για τηγάνισμα σε φριτέζα.	Χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας λάδι τηγανίσματος ή υγρό λίπος τηγανίσματος. Μην αναμειγνύετε ποτέ διαφορετικά είδη λαδιού ή λίπους.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ατμός διαφεύγει από άλλα σημεία και όχι από το φίλτρο.	Ενδέχεται να μην τοποθετήσατε το καπάκι σωστά στη συσκευή.	Τοποθετήστε το καπάκι σωστά στη συσκευή.
	Το μόνιμο φίλτρο κατά του λίπους έχει διαποτιστεί.	Αφαιρέστε το καπάκι και καθαρίστε το μαζί με το φίλτρο σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων.
Το λάδι ή το λίπος ξεχειλίζει από τη φριτέζα κατά το τηγάνισμα.	Υπάρχει μεγάλη ποσότητα λαδιού ή λίπους στη φριτέζα.	Βεβαιωθείτε ότι το λάδι ή το λίπος στη φριτέζα δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX.
	Το φαγητό περιέχει πολύ υγρασία.	Στεγνώστε καλά την τροφή πριν την τηγανίσετε και τηγανίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
	Υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα τροφής στο καλάθι τηγανίσματος.	Ποτέ μην τηγανίζετε, με μια φορά τηγανίσματος, μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα τροφών στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
Το λάδι ή το λίπος αφρίζει πολύ κατά το τηγάνισμα.	Το φαγητό περιέχει πολύ υγρασία.	Στεγνώστε πολύ καλά την τροφή πριν την τηγανίσετε.
	Το είδος λαδιού ή λίπους που χρησιμοποιείτε δεν είναι κατάλληλο για τηγάνισμα σε φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε λάδι τηγανίσματος ή υγρό λίπος τηγανίσματος κατάλληλο για τηγάνισμα σε φριτέζα. Ποτέ μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη λαδιού ή λίπους.
	Δεν έχετε καθαρίσει σωστά τον εσωτερικό κάδο.	Καθαρίστε τον εσωτερικό κάδο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Η φριτέζα δε λειτουργεί.	Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή.	Ρυθμίστε το διακόπτη on/off στη θέση 'I' για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα.
	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τον πίνακα ελέγχου.	Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει τοποθετηθεί σωστά. Θα ακούσετε ένα κλικ όταν ο πίνακας ελέγχου εφαρμόσει στη θέση του.
	Η ασφάλεια διακοπής λειτουργίας έχει απενεργοποιήσει τη συσκευή.	Ενδέχεται η ασφάλεια του διακόπτη θερμοκρασίας να έχει καεί, προκαλώντας την απενεργοποίηση της συσκευής μέσω της ασφάλειας διακοπής λειτουργίας. Πιέστε προσεκτικά το κουμπί μηδενισμού στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου με ένα μικρό κατσαβίδι. Η συσκευή είναι τώρα και πάλι έτοιμη για χρήση.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
		Εάν το πάτημα του κουμπιού μηδενισμού δεν αποφέρει αποτελέσματα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- A** Tapa
- B** Asa de la tapa
- C** Panel de control desmontable
- D** Botón de temperatura
- E** Botón de encendido/apagado
- F** Temporizador digital
- G** Interruptor de seguridad
- H** Resistencia
- I** Cesta de freír
- J** Asa plegable de la cesta de freír
- K** Cubeta interna extraíble
- L** Indicaciones 'MIN' y 'MAX' para el nivel de aceite o grasa
- M** Carcasa
- N** Asas de transporte
- O** Placa de modelo
- P** Cable
- Q** Compartimento para guardar el cable
- R** Bandeja para el agua

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca en agua el panel de control con la resistencia ni lo lave bajo el grifo.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato.
- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra.
- Durante el proceso de fritura saldrá vapor caliente a través del filtro. Mantenga las manos y la cara a una distancia de seguridad del vapor. Tenga cuidado también con el vapor caliente al abrir la tapa.

Precaución

- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. No intente repararlo usted mismo; de lo contrario, la garantía quedaría anulada.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.

- No toque la ventana, ya que se calienta durante el proceso de fritura.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará responsabilidades por ningún daño.
- Dore la comida en vez de freírla demasiado y retire los restos quemados. No fría alimentos a base de féculas, especialmente patatas y productos con cereales, a temperaturas superiores a 175°C (para reducir al máximo la producción de acrilamida).
- Evite que el agua y/o el hielo entren en contacto con el aceite o la grasa, ya que podría ocasionar grandes salpicaduras o un violento burbujeo del aceite o la grasa. Para ello, elimine el exceso de hielo de los alimentos congelados y séquelos bien antes de freírlos. No llene en exceso la cesta. Después de lavarlas, seque todas las piezas cuidadosamente antes de poner aceite o grasa en la freidora.
- No fría pasteles de arroz asiáticos (o comidas similares) en este aparato. Podrían ocasionar grandes salpicaduras o un violento burbujeo del aceite o la grasa.
- Asegúrese de que el nivel de aceite o grasa de la freidora esté siempre entre las indicaciones "MIN" y "MAX" del interior de la cubeta, para evitar que rebose o se caliente en exceso.
- No encienda el aparato antes de haberlo llenado con aceite o grasa, ya que podría dañarse.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

1 Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez (consulte el capítulo "Limpieza").

2 Coloque el panel de control en la carcasa ("clic"). (fig. 2)

Si el panel de control no se coloca correctamente, el interruptor de seguridad impide utilizar la freidora.

3 Quite la tapa (fig. 3).

4 Consulte la tabla de aceite/grasa para determinar la cantidad de aceite o grasa que debe poner en la freidora (fig. 4).

5 Llene la freidora con aceite, grasa para freír líquida o grasa sólida fundida, hasta un nivel entre las indicaciones 'MIN' y 'MAX' y ponga la tapa sobre la freidora.

No encienda el aparato antes de haberlo llenado con aceite o grasa.

Aceite y grasa

No mezcle nunca diferentes tipos de aceite o grasa y no añada nunca aceite o grasa nuevos al aceite o grasa usados.

- Le aconsejamos que utilice aceite o grasa líquida para freír. Utilice preferiblemente aceite vegetal o grasa rica en grasas insaturadas (como el ácido linoleico) tales como el aceite de soja, de cacahuete, de maíz o de girasol.
- Utilice únicamente tipos de aceite o grasa adecuados para freír y que contengan un agente que evite la formación de espuma. Podrá encontrar esta información en el envase o en la etiqueta del aceite o la grasa.
- Cambie el aceite o grasa con frecuencia (cada 10 - 12 usos), ya que pierden rápidamente sus propiedades.
- Cambie siempre el aceite o la grasa si se forma espuma al calentarse, si tiene un olor o un sabor muy fuerte, o si se pone oscuro y/o espeso.

Grasa sólida

También puede utilizar grasa sólida, pero en ese caso deberá tomar precauciones adicionales para evitar que salpique la grasa y que la resistencia se caliente en exceso o sufra daños.

- 1** Si desea utilizar nuevos bloques de grasa, fúndalos lentamente a baja temperatura en una sartén normal.
- 2** Vierta con cuidado la grasa fundida en la freidora.
- 3** Guarde la freidora con la grasa resolidificada a temperatura ambiente.
- 4** Si la grasa se enfría mucho, puede salpicar al derretirse. Para evitarlo, haga unos agujeros con un tenedor en la grasa resolidificada (fig. 5).

Tenga cuidado de no dañar la cubeta interna con el tenedor.

Uso del aparato

Fritura

- 1** Saque completamente el cable de su compartimento y enchufe el aparato a una toma de corriente (fig. 6).
- 2** Despliegue el asa de la cesta de freír (“clíc”) (fig. 7).
Puede dejar la cesta dentro de la freidora mientras se calienta el aceite o la grasa.
- 3** Quite la tapa (fig. 3).
- 4** Para encender la freidora, pulse el botón de encendido/apagado durante 2 - 3 segundos (fig. 8).
 - ▶ La pantalla se ilumina y se oye un pitido.
- 5** Pulse el botón de temperatura una o más veces para establecer la temperatura deseada. (fig. 9)

Para ver la temperatura adecuada, consulte el envase del alimento que vaya a freír o la tabla de alimentos que se encuentra al final de este folleto

- ▶ Mientras se calienta la freidora, el símbolo del termómetro de la pantalla se llena y vacía continuamente.
- 6** Cuando el aceite alcanza la temperatura seleccionada (de 10 a 15 minutos), se oye una señal y el símbolo del termómetro de la pantalla cambia a color negro.
 - 7** Saque la cesta de freír y ponga en ella los alimentos que vaya a freír.

No fría grandes cantidades de alimentos a la vez. Consulte la tabla de alimentos al final de estas instrucciones (la cantidad recomendada se indica mediante ☺).

Nota: Seque bien los alimentos antes de freírlos.

Nota: Elimine el exceso de hielo de los alimentos congelados antes de freírlos.

- 8** Coloque con cuidado la cesta en el soporte del interior de la cubeta. No la baje hasta el aceite o la grasa (fig. 10).
- 9** Ponga la tapa en la freidora.
- 10** Levante la cesta del soporte y sumérjala en el aceite o grasa.

Al freír, el símbolo del termómetro de la pantalla puede comenzar a llenarse de nuevo. Esto indica que la resistencia se enciende y apaga para mantener la temperatura correcta.

- 11** Ajuste el temporizador al tiempo de fritura necesario y, a continuación, pulse brevemente el botón de encendido/apagado para activarlo (consulte el capítulo “Temporizador”).

Cíñase al tiempo de preparación indicado en el envase del alimento que va a freír o en la tabla de alimentos al final de estas instrucciones.

Nota: También puede utilizar la freidora sin programar el temporizador.

Temporizador

Este aparato está equipado con un temporizador digital.

El temporizador indica el final del tiempo de fritura, pero NO apaga la freidora.

- 1** Pulse el botón + o - del panel de control una vez. El temporizador establece automáticamente un tiempo de fritura de 10 minutos. A continuación, pulse el botón + o - para establecer el tiempo de fritura adecuado en minutos. (fig. 11)
El tiempo máximo que se puede establecer es de 99 minutos.
 - Mantenga el botón pulsado para establecer los minutos con mayor rapidez. Suelte el botón una vez haya llegado al tiempo de fritura deseado.
- 2** Pulse brevemente el botón de encendido/apagado para activar el temporizador (fig. 8).
 - El temporizador comienza la cuenta atrás.
 - Mientras el temporizador realiza la cuenta atrás, en la pantalla aparece parpadeando el tiempo de fritura restante en minutos y segundos.
- 3** Si quiere cambiar el tiempo establecido después de haber activado el temporizador, pulse brevemente el botón de encendido/apagado para poner en pausa el temporizador. Pulse el botón + o - para establecer el tiempo de fritura correcto. A continuación, pulse brevemente el botón de encendido/apagado para volver a activar el temporizador.
- 4** Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, se oirá una señal durante 30 segundos. Para detenerla, pulse brevemente cualquier botón.

Después de freír

Tenga cuidado con el vapor caliente y con las posibles salpicaduras de aceite.

- 1** Quite la tapa de la freidora.
- 2** Saque con cuidado la cesta de la freidora (fig. 12).
Para eliminar el exceso de aceite o grasa, sacuda la cesta sobre la freidora o coloque la cesta en la posición de escurrido en el soporte del interior de la cubeta.
- 3** Ponga los alimentos fritos en un recipiente o un escurridor provisto de papel absorbente para la grasa, por ejemplo, papel de cocina.
- 4** Si desea freír otra tanda de alimentos, espere a que el símbolo del termómetro cambie a color negro de nuevo.
- 5** Si desea dejar de freír, pulse el botón de encendido/apagado durante 2 - 3 segundos para apagar la freidora (fig. 8).
- 6** Ponga la cesta en la freidora.
- 7** Cierre la tapa.
- 8** Desenchufe el aparato después de utilizarlo.

Nota: Si no utiliza la freidora con frecuencia, saque el aceite o grasa líquida y guárdelos en recipientes bien cerrados, preferiblemente en el frigorífico o en un lugar fresco.

Consejos para la fritura

- Para obtener información sobre las cantidades y los ajustes que debe seleccionar, consulte la tabla de alimentos que aparece al final de este folleto.
- Sacuda y escurra cuidadosamente y en la medida de lo posible los restos de hielo y agua, hasta que los alimentos a freír estén convenientemente secos.
- No fría grandes cantidades a la vez y no supere las cantidades mencionadas en la tabla de alimentos que aparece al final de este folleto ( indica la cantidad recomendada).

Eliminación de malos sabores

Ciertos tipos de alimentos, especialmente el pescado, pueden dar un sabor desagradable al aceite o grasa. Para neutralizar ese sabor, siga estos consejos:

- 1** Caliente el aceite o la grasa a una temperatura de 160°C.
- 2** Ponga dos rebanadas finas de pan o unas ramitas de perejil en el aceite.
- 3** Espere hasta que deje de hacer burbujas y saque el pan o el perejil de la freidora con una espátula.

El aceite o la grasa volverán a tener un sabor neutro.

Patatas fritas caseras

Podrá preparar las más sabrosas y crujientes patatas fritas de la siguiente manera:

- 1** Utilice patatas firmes y córtelas en tiras. Lávelas con agua fría.
- Esto evita que se peguen unas a otras mientras se fríen.

Nota: Seque bien las tiras.

- 2** Fría las patatas dos veces: la primera vez durante 4 - 6 minutos a una temperatura de 160°C, la segunda durante 3 - 4 minutos a una temperatura de 170°C.
- Deje que las patatas se enfríen antes de volver a freírlas por segunda vez.
- 3** Ponga las patatas ya fritas en un recipiente y sacúdalas.

Limpieza

Deje que el aceite o la grasa se enfríen durante al menos 4 horas antes de limpiar o mover la freidora.

No sumerja nunca el panel de control con la resistencia en agua, ni lo enjuague bajo el grifo. Si fuera necesario, limpie esta pieza con un paño húmedo.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- 1** Quite la tapa. (fig. 3)
- 2** Saque la cesta de la freidora.
- 3** Quite el panel de control con la resistencia de la freidora y póngalo en un lugar seco y seguro. (fig. 13)
- 4** Quite la bandeja para el agua de la freidora y vacíela.
- 5** Saque la cubeta interna del aparato y vacíe el aceite o la grasa (fig. 14).
- 6** Lave la carcasa, la cubeta interna, la tapa, la bandeja para agua y la cesta de freír en el lavavajillas o en agua caliente con un poco de detergente líquido. Aclárelas con agua limpia y séquelas bien.

Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de llenar la freidora con aceite o con grasa.

Almacenamiento

Deje que el aceite o la grasa se enfríen durante al menos 4 horas antes de guardar la freidora.

- 1** Vuelva a colocar todas las piezas en la freidora en el siguiente orden: cubeta interna, panel de control con la resistencia, bandeja para agua, cesta de freír y tapa.
- 2** Introduzca el cable en el compartimento para guardarlo. (fig. 15)
- 3** Coja la freidora por sus asas y guárdela (fig. 16).

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 17).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.

Guía de resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
Los alimentos fritos no tienen un color dorado o no están crujientes.	Ha seleccionado una temperatura demasiado baja y/o los alimentos no se han frito durante el tiempo necesario.	Consulte el embalaje del alimento que va a freír o la tabla de alimentos que se encuentra al final de este folleto para ver la temperatura adecuada.
	No ha frito los alimentos el tiempo suficiente.	Consulte el embalaje del alimento que va a freír o la tabla de alimentos que se encuentra al final de este folleto para ver la temperatura adecuada.
	Hay demasiados alimentos en la cesta.	No fría al mismo tiempo más cantidad de alimentos que la recomendada en la tabla al final de estas instrucciones.
	El aceite o la grasa no están suficientemente calientes.	Puede que el fusible del control de temperatura se haya fundido, haciendo que el disyuntor de seguridad haya desconectado el aparato. Pulse con cuidado el botón de reinicio situado detrás del panel de control con ayuda de un destornillador pequeño.
La freidora produce un fuerte olor desagradable.	El filtro permanente antigrasa está saturado.	Quite la tapa y lave ésta y el filtro en agua caliente con un poco de detergente líquido o en el lavavajillas.
	El aceite o la grasa ya no está en buenas condiciones.	Cambie el aceite o la grasa. Para mantenerlos en buenas condiciones durante más tiempo, filtre regularmente el aceite o la grasa.

Problema	Causa	Solución
	El tipo de aceite o grasa no es adecuado para freír alimentos en una freidora.	Utilice aceite o grasa para freír líquida de buena calidad. Nunca mezcle distintos tipos de aceite o grasa.
Sale vapor por otros sitios que no son el filtro.	Puede que no haya colocado bien la tapa en el aparato.	Coloque la tapa correctamente en el aparato.
	El filtro permanente antigrasa está saturado.	Quite la tapa y lave ésta y el filtro en agua caliente con un poco de detergente líquido o en el lavavajillas.
Durante el proceso de fritura el aceite o la grasa se sale por el borde de la freidora.	Hay demasiado aceite o grasa en la freidora.	Asegúrese de que el aceite o la grasa no superen la indicación "MAX" de la freidora.
	Los alimentos contienen demasiada humedad.	Seque bien los alimentos antes de freírlos y fríalos siguiendo las instrucciones de este manual de usuario.
	Hay demasiados alimentos en la cesta de freír.	No fría al mismo tiempo más cantidad de alimentos que la recomendada en la tabla al final de estas instrucciones.
Al freír, el aceite o la grasa hace mucha espuma.	Los alimentos contienen demasiada humedad.	Seque bien los alimentos antes de freírlos.
	El tipo de aceite o grasa no es adecuado para freír alimentos en una freidora.	Utilice aceite o grasa líquida para freír que sean adecuados para freír alimentos en freidora. Nunca mezcle diferentes tipos de aceite o grasa.
	No ha limpiado bien la cubeta interna.	Limpie la cubeta interna según se indica en este manual de usuario.
La freidora no funciona.	No ha encendido la freidora.	Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "I" para encender la freidora.
	No ha colocado bien el panel de control.	Asegúrese de que el panel de control esté colocado correctamente. Oirá un clic cuando éste encaje en su sitio.
	El disyuntor de seguridad ha apagado el aparato.	Puede que el fusible del control de temperatura se haya fundido, haciendo que el disyuntor de seguridad haya desconectado el aparato. Pulse con cuidado el botón de reinicio situado detrás del panel de control con ayuda de un destornillador pequeño. Ahora el aparato estará listo para usar de nuevo.

Problema	Causa	Solución
		Si no se soluciona el problema pulsando el botón de reinicio, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Kansi
- B** Kannen kahva
- C** Irrotettava ohjauspaneeli
- D** Lämpötilapainike
- E** Käynnistyspainike
- F** Digitaalinen ajastin
- G** Turvakatkaisin
- H** Lämmitysvastus
- I** Paistokori
- J** Paistokorin taittuva kahva
- K** Irrotettava öljysäiliö
- L** Öljyn/rasvan määrän MIN- ja MAX-merkit
- M** Kotelo
- N** Kantokahvat
- O** Tyyppikilpi
- P** Virtajohto
- Q** Säilytyspaikka johdolle
- R** Vesiasia

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Älä upota ohjaustaulua lämmitysvastuksineen veteen äläkä huuhteleta sitä juoksevalla vedellä!

Tärkeää

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pidä virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työpöydän reunan yli.
- Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Paiston aikana suodattimen kautta tulee kuumaa höyryä. Suojaa kädet ja kasvot höyryltä. Varo kuumaa höyryä, kun avaat kannen.

Varoitus

- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Aseta laite vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle.
- Älä kosketa katseluikkunaa, sillä se kuumenee friteerauksen aikana.

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammattillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Kypsennä ruoka kullankeltaiseksi, älä ruskista sitä. Poista palaneet tähteet. Älä kypsennä tärkkelyspitoisia ruokia, erityisesti peruna- tai viljatuotteita, yli 175 °C:n lämpötilassa (jottei siihen muodostuisi akryyliamidia).
- Estä vettä ja/tai pääsemästä kosketuksiin öljyn tai rasvan kanssa, koska se saa öljyn tai rasvan roiskumaan tai kuplimaan voimakkaasti. Poista jää pakastetuista aineksista ja kuivaa ainekset ennen niiden paistamista. Älä täytä paistokoria liian täyteen. Kuivaa kaikki osat kunnolla puhdistamisen jälkeen ennen kuin lisäät öljyä tai rasvaa keittimeen.
- Älä paista itämaisia riisikakkuja (tai vastaavanlaisia valmisteita) tällä laitteella, sillä se voi saada öljyn tai rasvan roiskumaan tai kuohumaan voimakkaasti.
- Varmista, että keittimessä on aina öljyä tai rasvaa öljysäiliön sisäpuolella olevien MIN- ja MAX-merkkien väliin asti, jottei se kiehu yli tai kuumene liikaa.
- Älä käynnistä keitintä, ennen kuin siinä on öljyä tai sulatettua rasvaa, koska käyttäminen tyhjänä saattaa vahingoittaa laitetta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

1 Puhdista laite ennen käyttöönottoa (katso kohta Puhdistaminen).

2 Kiinnitä ohjauspaneeli koteloon, jolloin kuuluu napsahdus. (Kuva 2)

Jos ohjauspaneelia ei ole asetettu oikein paikalleen, turvakatkaisin estää friteerauskeittimen käytön.

3 Irrota kansi (Kuva 3).

4 Tarkista taulukosta, kuinka paljon öljyä tai muuta rasvaa friteerauskeittimeen saa laittaa (Kuva 4).

5 Kaada juokseva rasva tai sulatettu kiinteä paistorasva keittimeen MIN- ja MAX-merkkien väliseen kohtaan asti ja sulje kansi.

Älä käynnistä keitintä, ennen kuin siinä on öljyä tai sulatettua rasvaa.

Öljy ja rasva

Älä koskaan sekoita erityyppisiä öljyjä ja rasvoja keskenään, äläkä koskaan lisää uutta öljyä tai rasvaa käytetyn sekaan.

- Suosittelemme käytettäväksi uppopaistamiseen tarkoitettua öljyä tai juoksevaa rasvaa, mieluiten kasviöljyä tai -rasvaa, joka sisältää runsaasti tyydyttymättömiä rasvoja (esimerkiksi linoleenihappoa), kuten soija-, maapähkinä-, maissi- tai auringonkukkaöljyä.
- Käytä vain uppopaistamiseen sopivaa öljyä tai rasvaa, joka sisältää vaahtoutumisen estoinetta. Tämä tieto on öljyn tai rasvan pakkauksessa tai etiketissä.
- Koska öljy ja rasva menettävät terveelliset ominaisuutensa melko nopeasti, on tärkeää vaihtaa ne säännöllisesti (noin 10 - 12 käyttökerran jälkeen).
- Vaihda öljy tai rasva, kun se alkaa kuohuta kuumennettaessa, siinä on voimakas haju tai maku tai kun se on tummunut ja/tai muuttunut siirappimaiseksi.

Kiinteä rasva

Voit käyttää myös kiinteää uppopaistorasvaa, mutta sen sulattamisessa on oltava erityisen varovainen, ettei rasva ala roiskua ja lämmitysvastus kuumene liikaa tai vahingoitu.

- 1** Jos haluat käyttää kiinteää rasvaa, sulata paloitetu kiinteä rasva erillisessä astiassa miedolla lämmöllä.
- 2** Kaada sulanut rasva varovasti keittimeen.
- 3** Säilytä jähmettynyttä rasvaa sisältävä friteerauskeitin huoneenlämmössä.
- 4** Jos rasva on kovin kylmää, se voi roiskua sulatettaessa. Voit estää tämän pistelemällä jähmettyneeseen rasvaan reikiä haarukalla (Kuva 5).

Varo vahingoittamasta haarukalla öljysäiliötä.

Käyttö

Kypsentäminen rasvassa

- 1** Vedä liitosjohto kokonaan esiin säilytystilastaan ja liitä pistotulppa pistorasiaan (Kuva 6).
- 2** Taita paistokorin kahva esiin napsauttamalla se oikeaan asentoon (Kuva 7).
Korin voi antaa olla friteerauskeittimessä öljyn tai rasvan kuumennuksen aikana.
- 3** Irrota kansi (Kuva 3).
- 4** Käynnistä friteerauskeitin painamalla virtapainiketta 2 - 3 sekunnin ajan (Kuva 8).
 • Näytön valot syttyvät, ja laitteesta kuuluu merkkiäni.
- 5** Aseta oikea lämpötila painamalla lämpötilapainiketta yhden tai useamman kerran. (Kuva 9)
Katso oikea lämpötila friteerattavan ruuan pakkauksesta tai tämän käyttöoppaan lopussa olevasta ruokataulukosta.
 • Friteerauskeittimen kuumetessa näytön lämpömittarisymboli täyttyy ja tyhjenee jatkuvasti.
- 6** Kun öljy on kuumennut valittuun lämpötilaan (tämä kestää 10 - 15 minuuttia), laitteesta kuuluu äänimerkki, ja koko lämpömittarisymboli muuttuu mustaksi.
- 7** Poista paistokori friteerauskeittimestä ja laita kypsennettävä ruoka koriin.

Älä paista suuria määriä ruokaa kerrallaan. Tarkista sopivat määrät tämän käyttöoppaan lopussa olevasta taulukosta (suositellut määrät on merkitty näin ☺).

Huomautus: Kuivaa ainekset ennen niiden paistamista.

Huomautus: Poista jää pakastetuista aineksista ennen niiden paistamista.

- 8** Aseta paistokori varovasti kulhon sisäpuolella oleviin kiinnikkeisiin laskematta sitä vielä öljyyn tai rasvaan (Kuva 10).
- 9** Aseta kansi paikalleen.
- 10** Nosta paistokori kannattimesta ja laske se öljyyn tai rasvaan.

Friteerauksen aikana näytön lämpömittarisymboli voi alkaa jälleen täyttyä. Tämä merkitsee, että lämmitysvastus säätelee oikeaa paistolämpötilaa kytkeytymällä päälle ja pois.

- 11** Sääda ajastimella oikea friteeraus aika ja aktivoi ajastin painamalla virtapainiketta (lisätietoja kohdassa Ajastin).

Noudata oikeaa valmistusaikaa, jonka näet friteerattavan ruuan pakkauksesta tai tämän käyttöoppaan lopussa olevasta ruokataulukosta.

Huomautus: Voit käyttää keitintä myös ilman ajastinta.

Ajastin

Tässä laitteessa on digitaalinen ajastin

Ajastin ilmoittaa paistoajan päättymisestä, mutta ei katkaise keittimestä virtaa.

- 1** Paina ohjauspaneelin painiketta + tai - KERRAN. Ajastin säätää automaattisesti friteerausajaksi 10 minuuttia. Painamalla painikkeita + tai - voit säätää oikean friteerausajan minuutteina. (Kuva 11)

Ajaksi voi valita enintään 99 minuuttia.

- Voit asettaa minuutit nopeasti pitämällä painiketta painettuna. Vapauta painike haluamasi ajan kohdalla.

- 2** Ota ajastin käyttöön painamalla virtapainiketta lyhyesti (Kuva 8).

- Ajastin alkaa laskea sekunteja.
- Ajastimen käydessä jäljellä oleva paisto aika minuutteina ja sekunteina vilkkuu näytössä.

- 3** Voit muuttaa säätämäsi aikaa otettuasi ajastimen käyttöön painamalla virtapainiketta lyhyesti, jolloin ajastin pysähtyy. Säädä oikea friteerausaika painamalla painikkeita + ja -. Ota sitten ajastin uudelleen käyttöön painamalla virtapainiketta lyhyesti.

- 4** Kun ajastettu aika on kulunut, laitteesta kuuluu merkkiäni noin 30 sekunnin ajan. Voit lopettaa äänimerkin painamalla lyhyesti mitä tahansa painiketta.

Kypsentämisen jälkeen

Varo kuumaa höyryä ja öljyn mahdollista roiskumista.

- 1** Nosta friteerauskeitin kansi.

- 2** Poista paistokori varovasti friteerauskeittimestä (Kuva 12).

Poista ylimääräinen öljy tai muu rasva ravistamalla koria friteerauskeittimen päällä tai aseta kori valutusasentoon öljysäiliössä olevaan telineeseen.

- 3** Kaada friteerattu ruoka valitsemaasi astiaan tai siivilään rasvaa imevän paperin, esimerkiksi talouspaperin, päälle.

- 4** Jos haluat paistaa toisen erän, odota ensin, kunnes näytön lämpömittarisymboli muuttuu mustaksi.

- 5** Jos haluat lopettaa friteerauksen, sammuta laite painamalla virtapainiketta 2 - 3 sekunnin ajan (Kuva 8).

- 6** Aseta paistokori varovasti keittimeen.

- 7** Sulje kansi.

- 8** Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.

Huomautus: Jos et käytä friteerauskeitintä säännöllisesti, poista käytetty öljy tai muun rasva. Säilytä öljyä tai rasvaa tiiviissä astiassa mieluiten jääkaapissa tai viileässä paikassa.

Vinkkejä

- Lisätietoja määristä ja asetuksista on tämän käyttöoppaan lopussa olevassa ruokataulukossa.
- Ravistele pois mahdollisimman paljon jäätä ja vettä ja taputtele kypsennettävä ruoka talouspaperilla kuivaksi.
- Älä paista suuria määriä ruokaa kerrallaan. Älä ylitä tämän käyttöoppaan lopussa olevassa ruokataulukossa annettuja määriä (☞ tarkoittaa suositeltavaa määrää).

Vieraan maun poistaminen

Tietysti ruuista, varsinkin kalasta, voi tarttua öljyyn tai rasvaan vieras maku. Se voidaan poistaa seuraavasti:

- 1** Kuumenna öljy tai rasva 160 °C:een.
 - 2** Laita keittimeen kaksi ohutta leipäviipaletta tai muutama persiljan oksa.
 - 3** Odota kunnes kaikki ilmakuplat ovat hävinneet ja nosta leivät tai persilja pois keittimestä lastalla.
- Öljyn tai rasvan maku on taas neutraali.

Kotitekoiset ranskanperunat

Näin teet herkullisia ja rapeita ranskanperunoita:

- 1** Käytä kiinteitä perunoita, ja leikkaa ne suikaleiksi. Huuhtelee suikaleet siivilässä kylmällä vedellä. Sen jälkeen suikaleet eivät tartu kiinni toisiinsa kypsennettäessä.

Huomautus: Kuivaa suikaleet esimerkiksi talouspaperilla.

- 2** Kypsennä ranskanperunat kahdessa vaiheessa: ensin 4 - 6 minuuttia 160 °C:ssa, sitten 3 - 4 minuuttia 175 °C:ssa.

Anna ranskanperunoiden jäähtyä ennen toista paistovaihetta.

- 3** Aseta kotitekoiset ranskanperunat astiaan ja ravista.

Puhdistaminen

Anna öljyn tai rasvan jäähtyä vähintään 4 tuntia ennen keittimen puhdistamista tai siirtämistä.

Älä upota ohjaustaulua lämmitysvastuksineen veteen äläkä huuhtelee sitä juoksevan veden alla. Puhdista laite tarvittaessa kostealla liinalla.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

- 1** Irrota kansi. (Kuva 3)
- 2** Poista paistokori friteerauskeittimestä.
- 3** Irrota ohjaustaulu lämmitysvastuksineen friteerauskeittimestä ja aseta se turvalliseen, kuivaan paikkaan. (Kuva 13)
- 4** Irrota vesiastia keittimestä ja tyhjennä se.
- 5** Nosta öljysäiliö pois laitteesta ja kaada öljy tai rasva pois (Kuva 14).
- 6** Puhdista laitteen kotelo, öljysäiliö, kansi, vesiastia ja paistokori astianpesukoneessa tai kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa hyvin.

Varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen kuin lisäät keittimeen öljyä tai rasvaa.

Säilytys

Anna öljyn tai rasvan jäähtyä vähintään 4 tuntia ennen keittimen säilömistä.

- 1** Aseta kaikki osat takaisin paikalleen friteerauskeittimeen seuraavassa järjestyksessä: öljysäiliö, ohjaustaulu lämmitysvastuksineen, vesiastia, paistokori ja kansi.
- 2** Työnnä johto säilytystilaan. (Kuva 15)
- 3** Aseta keitin säilytykseen nostamalla sitä kantokahvoista (Kuva 16).

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 17).

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ruoka ei ole kauniin kullanruskeaa eikä rapeaa.	Valitsemasi lämpötila on liian alhainen ja/ tai ruokaa ei ole friteerattu riittävän kauan.	Tarkista oikea lämpötila friteerattavan ruuan pakkauksesta tai tämän käyttöoppaan lopussa olevasta ruokataulukosta.
	Et ole paistanut ruokaa tarpeeksi kauan.	Tarkista oikea lämpötila friteerattavan ruuan pakkauksesta tai tämän käyttöoppaan lopussa olevasta ruokataulukosta.
	Paistokorissa on liikaa ruokaa.	Älä paista tämän käyttöoppaan lopussa olevassa taulukossa annettuja määriä enempää ruokaa kerrallaan.
Keittimestä lähtee voimakas epämiellyttävä haju.	Öljy tai rasva ei kuumene riittävästi.	Lämpötilan hallintalaitteiston sulake on saattanut palaa, jolloin turvakatkaisin on katkaissut laitteesta virran. Paina varovasti ohjauspaneelin takaosassa olevaa palautuspainiketta pienellä ruuvitalalla.
	Käryn- ja rasvansuodatin on likainen.	Poista kansi, ja pese kansi ja suodatin kuumalla astianpesuvedellä tai astianpesukoneessa.
	Öljy tai rasva ei ole enää hyvää.	Vaihda öljy tai rasva. Siivilöi öljy tai rasva säännöllisesti, niin se pysyy pidempään hyvänä.
Höyryä tulee ulos muualta kuin suodattimesta.	Käytetty öljy tai rasva ei sovi uppoaistamiseen.	Käytä hyvälaatuista uppoaistamiseen tarkoitettua öljyä tai juoksevaa rasvaa. Älä sekoita erilaisia öljyjä tai rasvoja keskenään.
	Et ehkä asettanut laitteen kantta riittävän huolellisesti paikalleen.	Laita kansi kunnolla laitteen päälle.
	Käryn- ja rasvansuodatin on likainen.	Poista kansi, ja pese kansi ja suodatin kuumalla astianpesuvedellä tai astianpesukoneessa.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Öljyä tai rasvaa roiskuu valmistuksen aikana friteerauskeittimen reunan yli.	Keittimessä on liikaa öljyä tai rasvaa.	Varmista, että keittimessä olevan öljyn tai rasvan määrä ei ylitä MAX-tasoa.
	Ruuassa on liikaa kosteutta.	Kuivaa ruoka huolellisesti, ennen kuin aloitat friteeraamisen, ja kypsennä ruoka noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
	Paistokorissa on liikaa ruokaa.	Älä paista tämän käyttöoppaan lopussa olevassa taulukossa annettuja määriä enempää ruokaa kerrallaan.
Öljy tai rasva vaahtoo liikaa valmistuksen aikana.	Ruuassa on liikaa kosteutta.	Kuivaa ruoka hyvin ennen paistamista.
	Käytettyä öljyä tai rasvaa ei ole tarkoitettu uppoaistamiseen.	Käytä uppoaistamiseen sopivaa öljyä tai juoksevaa rasvaa. Älä koskaan sekoita keskenään erityyppisiä öljyjä tai rasvoja.
	Öljysäiliötä ei ole puhdistettu kunnolla.	Puhdista öljysäiliö tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.
Friteerauskeitin ei toimi.	Keitin ei ole käynnissä.	Käynnistä laite kääntämällä virtakytkin asentoon I.
	Ohjauspaneelia ei ole asetettu oikein paikalleen.	Varmista, että ohjauspaneeli on oikein paikallaan. Kuulet napsahduksen, kun ohjaustaulu lukkiutuu paikalleen.
	Turvakatkaisin on katkaissut laitteesta virran.	Lämpötilan hallintalaitteiston sulake on ehkä palanut, jolloin turvakatkaisin on katkaissut laitteesta virran. Paina varovasti ohjaustaulun takaosassa olevaa palautuspainiketta pienellä ruuvimeisselillä.
		Jos palautuspainikkeen painaminen ei auta, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- A** Couvercle
- B** Poignée du couvercle
- C** Bloc de commande amovible
- D** Thermostat
- E** Bouton marche/arrêt
- F** Minuteur numérique
- G** Interrupteur de sécurité
- H** Élément chauffant
- I** Panier
- J** Poignée escamotable
- K** Cuve amovible
- L** Repères MIN et MAX pour le niveau d'huile ou de graisse
- M** Corps
- N** Poignées de transport
- O** Plaque signalétique
- P** Cordon d'alimentation
- Q** Rangement du cordon
- R** Bac de condensation

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais le bloc de commande avec l'élément chauffant dans l'eau et ne le passez pas non plus sous le robinet.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Ne le laissez pas dépasser de la table ou du plan de travail sur lequel l'appareil est posé.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale mise à la terre.
- Lors de la cuisson, de la vapeur brûlante s'échappe du filtre. Gardez les mains et le visage à bonne distance du jet de vapeur. Faites également attention à la vapeur brûlante lorsque vous enlevez le couvercle.

Attention

- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.
- Posez l'appareil sur une surface horizontale, égale et stable.
- Ne touchez pas le hublot car il devient brûlant lors de la cuisson.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie peut être caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Préférez une friture dorée plutôt que brune ou foncée et éliminez les résidus de cuisson carbonisés. Évitez de frire des aliments amylacés (contenant de l'amidon), tout particulièrement les pommes de terre et les céréales, à des températures supérieures à 175 °C (pour limiter la synthèse d'acrylamide).
- Évitez que de l'eau et de la glace entrent en contact avec l'huile ou la graisse, ce qui pourrait provoquer des éclaboussures ou un bouillonnement de l'huile ou de la graisse. Veillez donc à retirer tout excès de glace éventuellement présent sur les ingrédients congelés et séchez soigneusement les ingrédients avant la cuisson. Ne placez pas de trop grosses quantités d'aliments dans le panier. Avant de remplir la friteuse d'huile ou de graisse, séchez soigneusement tous les éléments après les avoir nettoyés.
- Évitez de frire des gâteaux de riz asiatiques (ou ce type d'aliments) dans cet appareil. Cela pourrait provoquer des éclaboussures ou un bouillonnement de l'huile ou de la graisse.
- Assurez-vous que le niveau d'huile ou de graisse de la friteuse se situe entre les repères MIN et MAX à l'intérieur de la cuve pour éviter tout débordement ou surchauffe.
- N'allumez pas l'appareil avant de l'avoir rempli d'huile ou de graisse, au risque de l'endommager.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

1 Nettoyez l'appareil avant la première utilisation (voir le chapitre « Nettoyage »).

2 Placez le bloc de commande sur le corps de friteuse (clic). (fig. 2)

En cas de placement incorrect du bloc de commande, le contact de sécurité rend toute utilisation de la friteuse impossible.

3 Retirez le couvercle (fig. 3).

4 Déterminez la quantité d'huile ou de graisse nécessaire en consultant le tableau huile/ graisse (fig. 4).

5 Remplissez la cuve de la friteuse avec de l'huile ou de la graisse fondue (liquide) jusqu'à un niveau compris entre les repères MIN et MAX, puis placez le couvercle sur la friteuse.

N'allumez pas la friteuse sans l'avoir remplie au préalable d'huile ou de graisse.

Huile et graisse

Ne mélangez jamais des huiles ou des matières grasses différentes et n'ajoutez jamais de l'huile ou de la graisse fraîche à un bain de friture usagé.

- Il est conseillé d'utiliser des huiles ou graisses liquides spéciales pour friture, de préférence de l'huile végétale ou une graisse riche en acides gras insaturés (par exemple, acide linoléique), comme l'huile de soja, d'arachide, de maïs ou de tournesol.

- Utilisez uniquement les types d'huile ou de graisse recommandés pour la cuisson en grande friture et qui contiennent un antimoissant. Reportez-vous aux indications figurant sur l'emballage ou sur l'étiquette de l'huile ou de la graisse.
- L'huile et la graisse perdent rapidement leurs propriétés bénéfiques. Aussi est-il conseillé de les changer régulièrement (toutes les 10 à 12 utilisations).
- Remplacez toujours une huile ou une graisse qui commence à mousser en chauffant, qui a un goût ou une odeur de rance, ou qui fonce ou devient sirupeuse.

Graisse solide

Vous pouvez également utiliser des graisses solides spéciales pour friture. Dans ce cas, vous devez prendre des précautions supplémentaires pour éviter les éclaboussures et ne pas risquer de surchauffer et endommager la résistance.

- 1** Si vous voulez utiliser des blocs de graisse frais, faites-les d'abord fondre doucement dans une casserole à basse température.
- 2** Versez la graisse fondue dans la friteuse avec précaution.
- 3** Laissez la graisse se solidifier de nouveau dans la friteuse et conservez-la à température ambiante.
- 4** La graisse froide peut éclabousser en fondant. Pour éviter cela, percez quelques trous avec une fourchette dans la graisse solidifiée (fig. 5).

Attention de ne pas griffer la cuve avec la fourchette.

Utilisation de l'appareil

Friture

- 1** Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur la prise murale (fig. 6).
- 2** Déployez la poignée du panier (clic) (fig. 7).
Vous pouvez laisser le panier dans la friteuse pendant qu'elle chauffe.
- 3** Retirez le couvercle (fig. 3).
- 4** Pour allumer la friteuse, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2-3 secondes (fig. 8).
L'afficheur s'allume et vous entendez un bip.
- 5** Appuyez une ou plusieurs fois sur le thermostat pour régler la température adéquate. (fig. 9)
Pour connaître la température adéquate, consultez l'emballage des aliments à frire ou le tableau des aliments figurant à la fin de ce mode d'emploi.
Pendant que la friteuse chauffe, le symbole du thermomètre se remplit et se vide continuellement sur l'afficheur.
- 6** Lorsque l'huile atteint la température sélectionnée (c'est-à-dire après 10 à 15 minutes), un signal sonore retentit et le symbole du thermomètre est entièrement noir.
- 7** Retirez le panier de la friteuse et placez les aliments à frire dans le panier.

Ne placez pas de trop grosses portions à la fois dans la friteuse. Consultez le tableau d'aliments à la fin de ce mode d'emploi (la quantité recommandée est indiquée par ☺).

Remarque : Séchez complètement les ingrédients avant de les frire.

Remarque : Retirez tout excès de glace des ingrédients congelés avant de les frire.

8 Placez le panier sur le support se trouvant dans la cuve avec précaution et sans le plonger dans l'huile ou la graisse (fig. 10).

9 Placez le couvercle sur la friteuse.

10 Décrochez le panier et abaissez-le dans l'huile ou la graisse.

En cours de cuisson, il est possible que le symbole du thermomètre se remplisse à nouveau pour indiquer que la résistance maintient l'appareil à la température correcte.

11 Réglez la durée de cuisson, puis appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour activer le minuteur (consultez la section « Minuteur »).

Respectez le temps de cuisson indiqué sur l'emballage des aliments à frire ou dans les tableaux d'aliments figurant à la fin de ce mode d'emploi.

Remarque : La friteuse peut aussi s'utiliser sans minuteur.

Minuteur

Cet appareil est doté d'un minuteur numérique.

Le minuteur signale la fin du temps de cuisson, mais N'ARRÊTE PAS la friteuse.

1 Appuyez une seule fois sur le bouton + ou - du bloc de commande. Le minuteur sélectionne automatiquement un temps de cuisson de 10 minutes. Réglez le temps de cuisson en minutes à l'aide du bouton + ou -. (fig. 11)

La période maximale programmable est de 99 minutes.

► Si vous maintenez le bouton enfoncé, les minutes défilent rapidement. Relâchez-le lorsque le temps de cuisson souhaité s'affiche.

2 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour activer le minuteur (fig. 8).

► Le compte à rebours commence.

► Le temps restant clignote à l'écran en minutes et secondes.

3 Vous pouvez encore changer le temps de cuisson après avoir activé le minuteur. Pour ce faire, arrêtez le minuteur en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt et réglez le temps de cuisson à l'aide du bouton + ou -. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton marche/arrêt pour réactiver le minuteur.

4 À la fin de la période programmée, un signal sonore se fait entendre pendant 30 secondes. Vous pouvez le couper en appuyant brièvement sur n'importe quel bouton.

Après la cuisson

Faites attention à la vapeur brûlante et aux éclaboussures d'huile toujours possibles.

1 Ôtez le couvercle de la friteuse.

2 Sortez doucement le panier de la friteuse (fig. 12).

Secouez le panier au-dessus de la friteuse pour éliminer l'excès d'huile ou de graisse ou accrochez-le en position d'égouttage sur le support à l'intérieur de la cuve.

3 Transférez les aliments frits dans une passoire ou un plat préalablement garni de papier absorbant (par exemple de l'essuie-tout).

4 Attendez que le symbole de température soit de nouveau noir avant de frire un deuxième panier d'aliments.

5 Si vous souhaitez interrompre la cuisson, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2-3 secondes pour éteindre la friteuse (fig. 8).

6 Placez le panier dans la friteuse.

7 Fermez le couvercle.

8 Débranchez l'appareil après utilisation.

Remarque : Si vous n'utilisez pas la friteuse régulièrement, il est conseillé de transvaser l'huile ou la matière grasse et de la conserver dans un récipient fermé, de préférence au réfrigérateur ou dans un endroit frais.

Conseils culinaires

- Pour obtenir des informations sur les quantités et les réglages à sélectionner, consultez le tableau des aliments figurant à la fin de ce mode d'emploi.
- Éliminez le maximum de glace et d'eau et tamponnez les aliments jusqu'à ce qu'ils soient bien secs.
- Ne placez pas de grosses portions dans la friteuse. Ne dépassez pas les quantités maximales indiquées dans le tableau des aliments figurant à la fin de ce mode d'emploi (la quantité recommandée est indiquée par le symbole ).

Goûts désagréables

Certains aliments, et plus particulièrement le poisson, peuvent donner un goût désagréable à l'huile ou à la graisse. Pour neutraliser un mauvais goût dans l'huile ou la graisse de friture :

1 Chauffez l'huile ou la graisse à 160 °C.

2 Mettez deux fines tranches de pain ou quelques brins de persil dans l'huile.

3 Attendez qu'il n'y ait plus de bulles, puis enlevez le pain ou le persil de la friteuse à l'aide d'une spatule.

L'huile ou la graisse a de nouveau un goût neutre.

Pommes frites maison

Vous réussirez de belles frites bien croustillantes en suivant ces quelques conseils :

1 Choisissez des pommes de terre fermes, que vous couperez en bâtonnets. Rincez les bâtonnets à l'eau froide.

Ainsi, les frites ne colleront pas les unes aux autres lors de la cuisson.

Remarque : Séchez-les bien.

2 La cuisson des frites s'opère en deux étapes : la première à 160 °C pendant 4 à 6 minutes, la deuxième à 170 °C pendant 3 à 4 minutes.

Laissez refroidir les frites avant la deuxième étape de cuisson.

3 Placez les frites dans un plat et secouez-les.

Nettoyage

Laissez l'huile ou la graisse refroidir pendant au moins 4 heures avant de nettoyer ou de déplacer la friteuse.

Ne plongez jamais le bloc de commande et la résistance dans l'eau et ne les rincez jamais sous le robinet ! Nettoyez-les au besoin avec un chiffon humide.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

1 Retirez le couvercle. (fig. 3)

2 Sortez le panier de la friteuse.

- 3 Retirez le bloc de commande et la résistance de la friteuse et mettez-les dans un endroit sûr et sec. (fig. 13)
- 4 Retirez le bac de condensation de la friteuse et videz-le.
- 5 Sortez la cuve de la friteuse et transvasez l'huile ou la graisse (fig. 14).
- 6 Nettoyez le corps de la friteuse, la cuve, le couvercle, le bac de condensation et le panier au lave-vaisselle ou à l'eau chaude savonneuse. Rincez tous les éléments à l'eau claire, puis séchez-les convenablement.

Séchez bien tous les éléments avant de remplir la friteuse d'huile ou de graisse.

Rangement

Laissez l'huile ou la graisse refroidir pendant au moins 4 heures avant de ranger la friteuse.

- 1 Remettez tous les éléments dans le corps de friteuse dans l'ordre suivant : cuve, bloc de commande et résistance, bac de condensation, panier et couvercle.
- 2 Rangez le cordon dans son compartiment. (fig. 15)
- 3 Rangez la friteuse en la soulevant par ses poignées (fig. 16).

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 17).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La friture n'est pas dorée ou n'est pas croustillante.	Vous avez sélectionné une température trop basse et/ou les aliments n'ont pas frit assez longtemps.	Pour connaître la température adéquate, consultez l'emballage des aliments à frire ou le tableau de cuisson des aliments figurant à la fin de ce mode d'emploi.
	Vous n'avez pas cuit les aliments suffisamment longtemps.	Pour connaître la température adéquate, consultez l'emballage des aliments à frire ou le tableau de cuisson des aliments figurant à la fin de ce mode d'emploi.
	Vous avez placé trop d'aliments dans le panier.	Ne dépassez pas les quantités maximales indiquées dans le tableau d'aliments à la fin de ce mode d'emploi.

Problème	Cause	Solution
	L'huile ou la graisse ne parvient pas à température.	Le fusible thermique a probablement coupé l'alimentation de la friteuse. Appuyez avec précaution sur le bouton de réinitialisation situé derrière le bloc de commande avec un petit tournevis.
Une forte odeur désagréable se dégage de la friteuse.	Le filtre anti-graisse permanent est saturé.	Retirez le couvercle et nettoyez-le avec le filtre dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
	L'huile ou la graisse est souillée.	Changez l'huile ou la graisse. Filtrez régulièrement l'huile ou la graisse pour pouvoir l'utiliser plus longtemps.
	Le type d'huile ou de graisse utilisé ne convient pas pour une cuisson en grande friture.	Utilisez de l'huile ou de la matière grasse de bonne qualité uniquement. Ne mélangez jamais des huiles ou des matières grasses différentes.
De la vapeur s'échappe en d'autres endroits que par le filtre.	Vous n'avez peut-être pas placé le couvercle correctement sur l'appareil.	Placez le couvercle correctement.
	Le filtre anti-graisse permanent est saturé.	Retirez le couvercle et nettoyez-le avec le filtre dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
L'huile ou la graisse déborde de la friteuse en cours de cuisson.	Il y a trop d'huile ou de graisse dans la friteuse.	Assurez-vous que la quantité d'huile ou de graisse dans la friteuse ne dépasse pas le repère MAX.
	Les aliments sont trop humides.	Séchez complètement les aliments avant de les frire et respectez les consignes de cuisson de ce mode d'emploi.
	Vous avez placé trop d'aliments dans le panier.	Ne dépassez pas les quantités maximales indiquées dans le tableau d'aliments à la fin de ce mode d'emploi.
L'huile ou la graisse mousse fortement pendant la cuisson.	Les aliments sont trop humides.	Séchez complètement les aliments avant de les frire.
	Le type d'huile ou de graisse utilisé n'est pas recommandé pour une cuisson en grande friture.	Utilisez de l'huile ou de la matière grasse adaptée à une cuisson en grande friture. Ne mélangez jamais des huiles ou des matières grasses différentes.

Problème	Cause	Solution
	La cuve n'a pas été bien nettoyée.	Nettoyez la cuve en respectant les instructions du mode d'emploi.
La friteuse ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas allumé la friteuse.	Positionnez le bouton marche/arrêt sur la position « I » pour mettre en marche la friteuse.
	Le bloc de commande n'a pas été placé correctement.	Assurez-vous que le bloc de commande est placé correctement. Vous devriez entendre un clic lorsqu'il est bien fixé.
	La sécurité anti-surchauffe a arrêté l'appareil.	Le fusible thermique a probablement sauté, entraînant la coupure de l'alimentation de la friteuse. Appuyez avec précaution sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du bloc de commande à l'aide d'un petit tournevis. La friteuse est de nouveau prête à l'emploi.
		Si vous n'obtenez pas de résultat en appuyant sur le bouton de réinitialisation, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Coperchio
- B** Impugnatura del coperchio
- C** Pannello di controllo estraibile
- D** Pulsante della temperatura
- E** Pulsante on/off
- F** Timer digitale
- G** Interruttore di sicurezza
- H** Resistenza
- I** Cestello
- J** Impugnatura ripiegabile del cestello
- K** Vasca rimovibile
- L** Indicazioni "MIN" e "MAX" del livello di olio/grasso
- M** Alloggiamento
- N** Maniglie di trasporto
- O** Targhetta modello
- P** Cavo
- Q** Vano di avvolgimento cavi
- R** Contenitore di condensa

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergete mai nell'acqua il pannello di controllo con la serpentina, né risciacquatelo sotto l'acqua corrente.

Avviso

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- Non utilizzate l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Tenete il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Evitate che il cavo penda dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.
- Collegate l'apparecchio esclusivamente a una presa di messa a terra.
- Durante la frittura, dal filtro fuoriesce vapore caldo. Tenete le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore. Prestate inoltre attenzione al vapore caldo quando togliete il coperchio.

Attenzione

- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentate di riparare l'apparecchio per evitare di invalidare la garanzia.

- Appoggiate l'apparecchio su una superficie solida e stabile.
- Non toccate il coperchio trasparente in quanto si surriscalda durante la frittura.
- L'apparecchio è destinato a uso domestico. Se viene utilizzato impropriamente, per scopi professionali o semiprofessionali o in maniera non conforme alle istruzioni per l'uso, la garanzia viene annullata e Philips declina qualsiasi responsabilità per qualsivoglia danni causati.
- Questa friggitrice assicura cibi dorati e non anneriti senza residui di frittura. Non friggete cibi contenenti amido, soprattutto patate o prodotti a base di cereali, a temperature superiori a 175°C per ridurre al minimo la produzione di acrilamide.
- Evitate che acqua e/o ghiaccio vengano a contatto con olio o grassi, per prevenire schizzi eccessivi. A tale scopo, rimuovete il ghiaccio in eccesso dai prodotti surgelati e asciugate accuratamente tutti i cibi prima di friggerli. Non caricate eccessivamente il cestello. Dopo avere pulito la friggitrice, asciugate con attenzione tutte le parti prima di versare olio o altri grassi.
- Non utilizzate l'apparecchio per friggere torte di riso (o simili) onde evitare eccessivi schizzi di olio o grasso.
- Assicuratevi che il livello di olio o grasso nella friggitrice sia compreso tra le indicazioni "MIN" e "MAX" riportate all'interno del recipiente interno per evitare la fuoriuscita o il surriscaldamento.
- Accendete l'apparecchio solo dopo aver versato l'olio o il grasso onde evitare di danneggiare l'apparecchio.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio

- 1** Al primo utilizzo, lavate l'apparecchio con cura (vedere il capitolo "Pulizia").
- 2** Posizionate il pannello di controllo nell'alloggiamento bloccandolo in posizione. (fig. 2)

Se il pannello di controllo non è correttamente posizionato, l'interruttore di sicurezza blocca il funzionamento della friggitrice.

- 3** Rimuovete il coperchio (fig. 3).
- 4** Consultate la tabella olio/grasso per determinare la quantità di olio o grasso necessaria (fig. 4).
- 5** Versate nella friggitrice l'olio, il grasso liquido o il grasso solido liquefatto fino al livello compreso tra le indicazioni "MIN" e "MAX", quindi chiudete il coperchio.

Accendete l'apparecchio solo dopo aver versato l'olio o il grasso.

Olio e grasso

Non mescolate mai due tipi differenti di olio o grasso e non aggiungete mai olio nuovo nell'olio o grasso già utilizzato.

- Si consiglia di utilizzare olio o grasso liquido per frittura. Utilizzate preferibilmente olio o grasso vegetale ricco di grassi insaturi (acido linoleico), ad esempio olio di semi di soia, di arachidi, di mais o di girasoli.
- Usate soltanto oli e grassi adatti alla frittura e che contengano agenti antischiuma. Leggete a tale scopo le indicazioni riportate sull'etichetta o sulla confezione dell'olio o del grasso.
- Poiché l'olio e il grasso perdono velocemente le proprietà benefiche, sostituite regolarmente l'olio o il grasso (dopo 10-12 sessioni).
- Sostituite sempre l'olio e il grasso se si forma schiuma quando vengono riscaldati o producono un forte odore o sapore o si anneriscono e/o diventano sciropposi.

Grasso solido

Potete utilizzare anche grasso solido prestando maggiore cautela per evitare che il grasso schizzi e la resistenza si surriscaldi o si danneggi.

- 1** Se intendete utilizzare nuovi blocchi di grasso, scioglieteli lentamente in un tegame a fuoco lento.
- 2** Versate il grasso liquefatto con cautela nella friggitrice.
- 3** Conservate la friggitrice con il grasso solidificato a temperatura ambiente.
- 4** Se il grasso si raffredda eccessivamente, potrebbe schizzare quando viene sciolto. Per prevenire questo fenomeno, bucate il grasso solidificato con una forchetta (fig. 5).

Prestate particolare attenzione a non danneggiare il recipiente interno con la forchetta.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Come friggere

- 1** Estraete tutto il cavo dal relativo vano e inseritelo nella presa a muro (fig. 6).
- 2** Estraete l'impugnatura del cestello della friggitrice fino a farla scattare in posizione (fig. 7). Durante il riscaldamento dell'olio o dello strutto è possibile lasciare il cestello all'interno della friggitrice.
- 3** Rimuovete il coperchio (fig. 3).
- 4** Per accendere la friggitrice, premete il pulsante di accensione/spegnimento per 2-3 secondi (fig. 8).
 - Il display si accende e contemporaneamente viene emesso un segnale acustico.
- 5** Premete il pulsante della temperatura una o più volte fino a impostare la temperatura richiesta. (fig. 9)

Per impostare la temperatura corretta, vedere la confezione del prodotto o la tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.

 - Mentre la friggitrice si riscalda, il simbolo del termometro sul display si riempie e si svuota in una sequenza continua.
- 6** Quando l'olio raggiunge la temperatura selezionata (occorrono circa 10-15 minuti), viene emesso un segnale acustico e l'intero simbolo del termometro diventa nero.
- 7** Rimuovete il cestello dalla friggitrice e inserite il cibo nel cestello.

Non friggete grandi quantità di cibo contemporaneamente. Consultate la tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo (la quantità consigliata è indicata da ☞).

Nota Asciugate gli ingredienti accuratamente prima di friggerli.

Nota Rimuovete tutto il ghiaccio in eccesso dagli ingredienti surgelati prima di friggerli.

- 8** Prestate particolare attenzione nel posizionare il cestello sul supporto all'interno del recipiente. Non immergete il cestello nell'olio o nel grasso (fig. 10).
- 9** Mettete il coperchio sulla friggitrice.

- 10** Sollevate il cestello dal supporto e immergerlo nell'olio o nel grasso.

Durante la frittura, il simbolo del termometro sul display può ricominciare a riempirsi. Il riempimento del termometro indica l'accensione e lo spegnimento della resistenza per assicurare il mantenimento della temperatura corretta.

11 Impostate il timer sull'orario desiderato, quindi premete brevemente il pulsante di accensione/spengimento per attivare il timer (vedere la sezione "Timer").
 attenersi al tempo di preparazione riportato sulla confezione degli alimenti da friggere o nella tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.

Nota È possibile utilizzare la friggitrice senza impostare il timer.

Timer

L'apparecchio è dotato di timer digitale.

Il timer indica la fine del tempo di frittura, ma NON spegne la friggitrice.

- 1** Premete il pulsante + o - sul pannello di controllo una sola volta. Il timer imposta automaticamente un tempo di frittura di 10 minuti. Premete quindi il pulsante + o - per impostare il numero di minuti desiderato per la frittura. (fig. 11)
 La durata massima regolabile sul timer è di 99 minuti.
- 2** Tenete premuto il pulsante per impostare i minuti facendo scorrerli in avanti velocemente. Rilasciate il pulsante una volta raggiunto il tempo di frittura richiesto.
- 2** Premete brevemente il pulsante di accensione/spengimento per attivare il timer (fig. 8).
 Il timer avvia il conto alla rovescia.
- 2** Durante il conto alla rovescia, sul display viene visualizzato in modo intermittente il tempo di frittura residuo in minuti e secondi.
- 3** Se desiderate modificare l'orario impostato dopo aver attivato il timer, premete il pulsante di accensione/spengimento per mettere in pausa il timer. Premete quindi il pulsante + o - per impostare il tempo desiderato per la frittura. Premete infine brevemente il pulsante di accensione/spengimento per riattivare il timer.
- 4** Trascorso il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico della durata di 30 secondi. Per arrestare il segnale acustico, premete brevemente qualsiasi pulsante.

Dopo la frittura

Fate attenzione al vapore bollente e ai possibili schizzi d'olio.

- 1** Togliere il coperchio dalla friggitrice.
- 2** Estraete con cautela il cestello dalla friggitrice (fig. 12).
 Per rimuovere l'olio o il grasso in eccesso, scuotete il cestello sulla friggitrice o collocatelo sul supporto all'interno del recipiente nella posizione di drenaggio.
- 3** Ponete la frittura in un contenitore o un colino rivestito di carta assorbente, come la carta da cucina.
- 4** Se desiderate continuare ad usare la friggitrice, attendete che il simbolo del termometro sul display ridiventi nero.
- 5** In caso contrario, premete il pulsante di accensione/spengimento per 2-3 secondi per spegnere la friggitrice (fig. 8).
- 6** Posizionate il cestello nella friggitrice.
- 7** Chiudete il coperchio.
- 8** Togliete la spina dalla presa dopo l'uso.

Nota Se non utilizzate la friggitrice regolarmente, rimuovete l'olio o il grasso liquido. Conservate l'olio o il grasso liquido in contenitori ben chiusi, preferibilmente in frigorifero o in un posto fresco.

Consigli per la frittura

- Per informazioni sulle quantità e le impostazioni da selezionare, vedere la tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.
- Eliminate la maggiore quantità possibile di ghiaccio e acqua e tamponare il cibo da friggere fino ad asciugarlo.
- Non friggete quantità eccessive di cibo in una volta sola e non superate le dosi massime indicate nella tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo ( indica la dose consigliata).

Eliminazione dei sapori sgradevoli

Alcuni tipi di cibo, in particolare il pesce, potrebbero conferire all'olio o al grasso un sapore sgradevole. Per neutralizzare il sapore dell'olio o del grasso:

- 1** Portate l'olio o il grasso a una temperatura di 160°C.
- 2** Versate nell'olio due strisce sottili di pane o una manciata di prezzemolo.
- 3** Attendete che scompaiano tutte le bolle, quindi togliete il pane o il prezzemolo dall'olio mediante una spatola.

In questo modo, l'olio e il grasso avranno un sapore neutro.

Patatine fritte

Per ottenere patatine fritte appetitose e croccanti, procedete come indicato di seguito:

- 1** Utilizzate patate dure, tagliarle a bastoncini e lavarli con acqua fredda, per evitare che si attacchino durante la frittura.

Nota asciugate i bastoncini accuratamente.

- 2** Friggete le patatine due volte: la prima volta per 4-6 minuti a una temperatura di 160 °C, la seconda volta per 3-4 minuti a una temperatura di 170 °C.
Lasciate raffreddare le patatine prima di friggerle la seconda volta.

- 3** Versate le patatine fritte in un recipiente e scuotetele.

Pulizia

Lasciate raffreddare completamente l'olio o il grasso (almeno 4 ore) prima di pulire o spostare la friggitrice.

Non immergete mai il pannello di controllo e la resistenza in acqua né risciacquateli sotto il rubinetto; se necessario, puliteli unicamente con un panno umido.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

- 1** Rimuovete il coperchio. (fig. 3)
- 2** Togliete il cestello dalla friggitrice.
- 3** Togliete il pannello di controllo con la resistenza dalla friggitrice e metteteli al sicuro in un luogo asciutto. (fig. 13)
- 4** Estraete il contenitore di condensa dalla friggitrice e svuotatelo.
- 5** Sollevate il recipiente interno e svuotatelo (fig. 14).
- 6** Pulite l'alloggiamento, il recipiente interno, il coperchio, il contenitore di condensa e il cestello nella lavastoviglie o con acqua calda e detergente; quindi sciacquateli accuratamente con acqua pulita e asciugateli a fondo.

Assicuratevi che tutte le parti siano asciutte prima di versare olio o altri grassi.

Come riporre l'apparecchio

Lasciate raffreddare completamente l'olio o il grasso (almeno 4 ore) prima di riporre la friggitrice.

- 1** Inserite nuovamente tutti i componenti della friggitrice nel seguente ordine: recipiente interno, pannello di controllo con resistenza, contenitore di condensa, cestello e coperchio.
- 2** Riponete il cavo nel relativo vano. (fig. 15)
- 3** Sollevate la friggitrice mediante le impugnature e mettetela via (fig. 16).

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 17).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

Problema	Causa	Soluzione
I cibi non hanno un colore dorato e/o non sono croccanti.	Avete scelto una temperatura troppo bassa e/o gli alimenti non sono stati fritti a sufficienza.	Per impostare la temperatura corretta, vedere la confezione del prodotto o la tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.
	Il tempo di frittura è insufficiente.	Per impostare la temperatura corretta, vedere la confezione del prodotto o la tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.
	Nel cestello c'è troppo cibo.	Non friggere una quantità di cibo superiore alla quantità riportata nella tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.
	L'olio o il grasso non si scaldano a sufficienza.	Può darsi che sia saltato il fusibile del termostato e che sia intervenuto il dispositivo di spegnimento automatico. Premete delicatamente il pulsante di reset posto sul retro del pannello di controllo, usando un piccolo cacciavite.
La friggitrice produce un forte odore sgradevole.	Il filtro permanente è saturo.	Togliete il coperchio e lavate sia il filtro che il coperchio nella lavastoviglie o in acqua calda con l'aggiunta di un po' di detergente liquido.
	L'olio o il grasso sono stati utilizzati troppe volte.	Sostituite l'olio o il grasso. Filtrate regolarmente l'olio o il grasso per conservarli più a lungo.
	Il tipo di olio o grasso utilizzato non è indicato per i prodotti refrigerati.	Utilizzate olio o grasso liquido di buona qualità. Non mescolate mai due tipi differenti di olio o grasso.

Problema	Causa	Soluzione
Il vapore non viene emesso solo dal filtro.	Il coperchio potrebbe non essere stato posizionato correttamente.	Mettere correttamente il coperchio sull'apparecchio.
	Il filtro permanente è saturo.	Togliete il coperchio e lavate sia il filtro che il coperchio nella lavastoviglie o in acqua calda con l'aggiunta di un po' di detergente liquido.
Durante la frittura fuoriesce olio o grasso dal bordo della friggitrice.	È stato versato troppo olio o grasso nella friggitrice.	Assicuratevi che il livello di olio o grasso non superi l'indicazione MAX.
	Il cibo è eccessivamente umido.	Asciugate bene il cibo da friggere e attenetevi alle istruzioni contenute in questo manuale utente.
	Nel cestello c'è troppo cibo.	Non friggere una quantità di prodotti superiore alla quantità riportata nella tabella dei cibi alla fine di questo opuscolo.
Durante la frittura si forma troppo schiuma.	Il cibo è eccessivamente umido.	Asciugate bene il cibo da friggere.
	Il tipo di olio o grasso utilizzato non è indicato per i prodotti surgelati.	Utilizzate olio o grasso liquido per la frittura indicato per i prodotti refrigerati. Non mischiate mai tipi diversi di olio o di grasso.
	Il recipiente interno non è stato accuratamente pulito.	Pulite il recipiente interno come descritto in questo manuale utente.
La friggitrice non funziona.	La friggitrice non è stata accesa.	Per accendere la friggitrice, impostate l'interruttore on/off su "I".
	Il pannello di controllo non è stato montato correttamente.	Verificate che il pannello di controllo sia stato montato correttamente: per essere collocato nella posizione giusta, deve scattare in posizione.
	Il termostato di sicurezza ha spento la friggitrice.	È possibile che il fusibile del termostato sia saltato e che sia intervenuto il dispositivo di spegnimento automatico. Usando un piccolo cacciavite, premete delicatamente il pulsante di reset posto sul retro del pannello di controllo. Ora la friggitrice è di nuovo pronta per l'uso.

Se questo non funziona, recatevi presso il vostro rivenditore Philips o presso un centro assistenza autorizzato da Philips.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Deksel
- B** Handgreep van deksel
- C** Verwijderbaar bedieningspaneel
- D** Temperatuurknop
- E** Aan/uitknop
- F** Digitale timer
- G** Veiligheidsschakelaar
- H** Verwarmingselement
- I** Frituurmand
- J** Inklapbare handgreep van frituurmand
- K** Uitneembare binnenpan
- L** 'MIN'- en 'MAX'-aanduidingen voor olie-/vetniveau
- M** Behuizing
- N** Handgrepen
- O** Typeplaatje
- P** Snoer
- Q** Snoeropbergruimte
- R** Waterbakje

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel het bedieningspaneel met daaraan het verwarmingselement nooit in water en spoel het ook niet af onder de kraan.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Tijdens het frituren komt hete stoom vrij door het filter. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand. Pas op voor hete stoom wanneer u het deksel verwijderd.

Let op

- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond.
- Raak het kijkvenster niet aan omdat dit tijdens het frituren heet wordt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade.
- Frituur etenswaren totdat ze goudgeel zijn in plaats van donker of bruin en verwijder verbrande deeltjes. Frituur etenswaren die veel zetmeel bevatten, met name aardappel- en graanproducten, niet op een hogere temperatuur dan 175°C (om het ontstaan van acrylamide te minimaliseren).
- Voorkom dat water en/of ijs in contact komt met olie of vet. Hierdoor gaat de olie of het vet erg spatten of borrelen. Verwijder al het overtollige ijs van de bevroren etenswaren en droog de etenswaren grondig voordat u ze gaat frituren. Doe de frituurmand niet te vol. Droog alle onderdelen na het schoonmaken grondig af voordat u ze terugplaatst in de friteuse.
- Frituur geen Aziatische rijstkoekjes (of vergelijkbare etenswaren) in dit apparaat. Hierdoor kan de olie of het vet erg gaan spatten of borrelen.
- Zorg er altijd voor dat de friteuse gevuld is met olie of frituurvet tot een niveau dat ligt tussen de 'MIN'- en 'MAX'-aanduiding aan de binnenkant van de binnenpan. Hierdoor voorkomt u dat de friteuse overstroomt of oververhit raakt.
- Schakel het apparaat niet in voordat u het met olie of vet hebt gevuld, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

- 1** Maak het apparaat schoon voordat u het voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk 'Schoonmaken').
- 2** Plaats het bedieningspaneel op de behuizing ('klik'). (fig. 2)

De veiligheidsschakelaar zorgt ervoor dat de friteuse alleen werkt als het bedieningspaneel correct is geplaatst.

- 3** Verwijder het deksel (fig. 3).
- 4** Raadpleeg de tabel met de olie- en vethoeveelheden om te bepalen hoeveel olie of vet u in de friteuse moet doen (fig. 4).
- 5** Vul de friteuse met olie, vloeibaar frituurvet of gesmolten vast frituurvet tot een niveau tussen de 'MIN'- en 'MAX'-aanduiding en plaats het deksel op de friteuse.

Schakel het apparaat niet in voordat u het met olie of vet hebt gevuld.

Olie en vet

Meng nooit verschillende soorten olie of vet en voeg nooit nieuwe olie of nieuw vet toe aan reeds gebruikte olie of gebruikt vet.

- Gebruik bij voorkeur frituurolie of vloeibaar frituurvet, liefst plantaardig en rijk aan onverzadigde vetzuren (bijvoorbeeld linolzuur), zoals sojaolie, pindaolie, maïsolie of zonnebloemolie.
- Gebruik uitsluitend soorten olie of vet die geschikt zijn voor frituren en die een schuimremmer bevatten. Deze informatie vindt u op de verpakking van de olie of het vet.

- Omdat olie en vet hun goede eigenschappen vrij snel verliezen, is het belangrijk dat u de olie of het vet regelmatig ververs (na 10 tot 12 frituurbeurten).
- Vervang in elk geval alle olie of al het vet wanneer het gaat bruisen bij verhitting, sterk ruikt of smaakt of donker van kleur en/of stroperig wordt.

Vast frituurvet

U kunt ook vast frituurvet gebruiken, maar in dat geval dient u extra voorzorgsmaatregelen te nemen om spatten van het vet en oververhitting of beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen.

- 1 Als u nieuwe blokken vet wilt gaan gebruiken, smelt deze dan eerst langzaam in een gewone pan op laag vuur.
- 2 Giet het gesmolten vet voorzichtig in de friteuse.
- 3 Zet de friteuse met het gestolde vet erin op een plaats waar kamertemperatuur heerst.
- 4 Als het vet erg koud wordt, kan het gaan spatten wanneer het opnieuw gesmolten wordt. Prik met een vork enkele gaatjes in het gestolde vet om dit te voorkomen (fig. 5).

Pas op dat u de binnenpan niet beschadigt met de vork.

Het apparaat gebruiken

Frituren

- 1 Neem het hele snoer uit de snoeropbergruimte en steek de stekker in het stopcontact (fig. 6).
- 2 Klap het handvat van de frituurmand uit ('klik') (fig. 7).
U kunt de frituurmand in de friteuse laten zitten terwijl de olie of het vet wordt verhit.
- 3 Verwijder het deksel (fig. 3).
- 4 Schakel de friteuse in door 2-3 seconden op de aan/uitknop te drukken (fig. 8).
Het display licht op en u hoort een piepje.
- 5 Druk een of meerdere keren op de temperatuurknop om de vereiste temperatuur in te stellen. (fig. 9)
Raadpleeg de verpakking van de te frituren etenswaren of de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste temperatuur.
Terwijl de friteuse aan het opwarmen is, wordt het thermometersymbool op het display voortdurend gevuld en geleegd.
- 6 Wanneer de olie de ingestelde temperatuur heeft bereikt (dit duurt 10 tot 15 minuten), hoort u een geluidssignaal en wordt het hele thermometersymbool op het display zwart.
- 7 Neem de frituurmand uit de friteuse en doe de etenswaren in de frituurmand.

Frituur niet al te grote hoeveelheden tegelijk. Raadpleeg de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing (de aanbevolen hoeveelheid wordt aangegeven door ☺).

Opmerking: Droog de etenswaren grondig voordat u ze gaat frituren.

Opmerking: Verwijder al het overtollige ijs van de bevroren etenswaren voordat u ze gaat frituren.

- 8 Plaats de frituurmand voorzichtig op de haak in de binnenpan. Laat de frituurmand nog niet in de olie of het vet zakken (fig. 10).
- 9 Plaats het deksel op de friteuse.
- 10 Til de frituurmand van de haak en laat de mand in de olie of het vet zakken.

Tijdens het frituren kan het zijn dat het thermometersymbool op het display weer wordt gevuld en geleegd. Dit geeft aan dat het verwarmingselement wordt in- en uitgeschakeld om te zorgen dat de juiste temperatuur gehandhaafd blijft.

- 11** Stel de timer in op de gewenste frituurtijd en druk kort op de aan/uitknop om de timer te activeren (zie "Timer").

Houd u aan de aangegeven bereidingstijd op de verpakking van de te frituren etenswaren of de tijd aangegeven in de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing.

Opmerking: U kunt de friteuse ook gebruiken zonder de timer in te stellen.

Timer

Dit apparaat is voorzien van een digitale timer.

De timer geeft het einde van de frituurtijd aan, maar schakelt de friteuse NIET uit.

- 1** Druk één keer op de + knop of de - knop op het bedieningspaneel. De timer stelt automatisch een frituurtijd van 10 minuten in. Druk hierna op de + knop of de - knop om de juiste frituurtijd in te stellen (in minuten). (fig. 11)

De maximumtijd die kan worden ingesteld is 99 minuten.

- Houd de knop ingedrukt om het aantal minuten snel op te laten lopen. Laat de knop los als de gewenste frituurtijd is bereikt.
- 2** Druk kort op de aan/uitknop om de timer te activeren (fig. 8).
- De timer begint af te tellen.
 - Tijdens het aftellen knippert de resterende frituurtijd in minuten en seconden op het display.
- 3** Als u de ingestelde tijd wilt wijzigen nadat u de timer hebt gestart, druk dan kort op de aan/uitknop om de timer stil te zetten. Druk op de + knop of de - knop om de juiste frituurtijd in te stellen. Druk kort op de aan/uitknop om de timer opnieuw te activeren.
- 4** Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, hoort u gedurende 30 seconden een geluidssignaal. U kunt het geluidssignaal uitschakelen door kort op een willekeurige knop te drukken.

Na het frituren

Pas op voor hete stoom en eventueel spatten van de olie.

- 1** Neem het deksel van de friteuse.
- 2** Neem de frituurmand voorzichtig uit de friteuse (fig. 12).
Schud de frituurmand uit boven de friteuse of plaats de frituurmand in de uitlekstand door deze op de haak in de binnenpan te plaatsen om overtollige olie of overtollig vet te verwijderen.
- 3** Doe de gefrituurde etenswaren in een schaal of vergiet met vetabsorberend papier, bijvoorbeeld keukenpapier.
- 4** Als u nog een portie wilt frituren, wacht dan tot het thermometersymbool op het display weer zwart wordt.
- 5** Als u wilt stoppen met frituren, druk dan 2-3 seconden op de aan/uitknop om de friteuse uit te schakelen (fig. 8).
- 6** Plaats de frituurmand in de friteuse.
- 7** Sluit het deksel.
- 8** Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

Opmerking: Als u de friteuse slechts af en toe gebruikt, verwijder dan de olie of het vloeibare vet. Bewaar de olie of het vloeibare vet in afgesloten flessen, bij voorkeur in de koelkast of op een koele plaats.

Frituurtips

- Raadpleeg de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie over welke hoeveelheden en instellingen u moet kiezen.
- Schud zorgvuldig zoveel mogelijk ijs en water van diepgevroren etenswaren af en dep etenswaren goed droog voordat u ze gaat frituren.
- Frituur geen grote hoeveelheden tegelijk. Overschrijd de hoeveelheden aangegeven in de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing niet. (⚠ geeft de aanbevolen hoeveelheid aan.)

Bijsmaakjes wegwerken

Bepaalde etenswaren, met name vis, kunnen de olie of het vet een bijsmaakje geven. Dit kunt u op de volgende manier verhelpen:

- 1** Verhit de olie of het vet tot 160°C.
- 2** Doe twee dunne sneetjes brood of een paar takjes peterselie in de frituse.
- 3** Wacht tot er geen luchtbelletjes meer te zien zijn en schep dan het brood of de peterselie met een spatel uit de frituse.

De olie of het vet is nu weer neutraal van smaak.

Verse frites

Zo maakt u zelf verse, krokante frites:

- 1** Snijd vastkokende aardappelen in reepjes. Spoel de reepjes af onder de koude kraan. Hiermee voorkomt u dat de reepjes tijdens het frituren aan elkaar plakken.

Opmerking: Droog de reepjes goed af.

- 2** Frituur de verse frites tweemaal: de eerste keer 4-6 minuten op 160°C en de tweede keer 3-4 minuten op 170°C.

Laat de frites afkoelen voordat u ze voor de tweede keer gaat frituren.

- 3** Doe de zelfgemaakte frites in een schaal en schud ze.

Schoonmaken

Laat de olie of het vet minstens 4 uur afkoelen voordat u de frituse schoonmaakt of verplaatst.

Dompel het bedieningspaneel met daaraan het verwarmingselement nooit in water en spoel het ook niet af onder de kraan. Indien nodig kunt u dit onderdeel schoonmaken met een vochtige doek.

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

- 1** Verwijder het deksel. (fig. 3)
- 2** Neem de frituurmand uit de frituse.
- 3** Verwijder het bedieningspaneel met daaraan het verwarmingselement uit de frituse en leg het op een veilige, droge plaats. (fig. 13)
- 4** Verwijder het waterbakje uit de frituse en leeg het.
- 5** Til de binnenpan uit de frituse en giet de olie of het vet uit de binnenpan (fig. 14).
- 6** Maak de behuizing, de binnenpan, het deksel, het waterbakje en de frituurmand schoon in de vaatwasmachine of in warm water met een beetje afwasmiddel. Spoel deze onderdelen af met schoon water en droog ze daarna grondig af.

Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u de frituse vult met olie of vet.

Opbergen

Laat de olie of het vet minstens 4 uur afkoelen voordat u de friteuze opbergt.

- 1** Plaats de onderdelen in de volgende volgorde terug in de friteuze: binnenpan, bedieningspaneel met verwarmingselement, waterbakje, frituurmand en deksel.
- 2** Duw het snoer in de snoeropbergruimte. (fig. 15)
- 3** Til de friteuze op aan de handgrepen om deze weg te zetten (fig. 16).

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 17).

Garantie & service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De gefrituurde etenswaren zijn niet goudbruin en/of krokant.	U hebt een te lage temperatuur gekozen en/of de etenswaren zijn niet lang genoeg gefrituurd.	Raadpleeg de verpakking van de te frituren etenswaren of de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste temperatuur.
	U hebt de etenswaren niet lang genoeg gefrituurd.	Raadpleeg de verpakking van de te frituren etenswaren of de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste temperatuur.
	De hoeveelheid etenswaren in de frituurmand is te groot.	Frituur per keer niet meer dan de hoeveelheid aangegeven in de tabel achter in deze gebruiksaanwijzing.
	De olie of het vet wordt niet heet genoeg.	De zekering van de temperatuurregeling kan zijn doorgebrand, waardoor de oververhittingsbeveiliging het apparaat heeft uitgeschakeld. Druk met een kleine schroevendraaier voorzichtig op de resetknop aan de achterkant van het bedieningspaneel.
Er ontstaat een sterke, onaangename geur tijdens het frituren.	Het permanente anti-vetfilter is verzadigd.	Verwijder het deksel en reinig het deksel en het filter in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
	De olie of het vet is niet schoon meer.	Ververs de olie of het vet. Zeef de olie of het vet regelmatig om de kwaliteit zo lang mogelijk te behouden.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Het gebruikte type olie of vet is niet geschikt voor het frituren van etenswaren.	Gebruik frituurolie of vloeibaar frituurvet van goede kwaliteit. Meng nooit verschillende soorten olie of vet.
Er ontsnapt stoom door andere openingen dan het filter.	U hebt het deksel mogelijk niet goed op het apparaat geplaatst.	Plaats het deksel goed op het apparaat.
	Het permanente anti-vetfilter is verzadigd.	Verwijder het deksel en reinig het deksel en het filter in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
Tijdens het frituren loopt er olie of vet over de rand van de friteuse.	Er zit te veel olie of vet in de friteuse.	Zorg ervoor dat de olie of het vet in de friteuse de MAX-aanduiding niet overschrijdt.
	De etenswaren bevatten te veel vocht.	Droog de etenswaren goed voordat u ze frituurt en frituur de etenswaren volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
	De hoeveelheid etenswaren in de frituurmand is te groot.	Frituur per keer niet meer dan de hoeveelheid aangegeven in de tabel achterin deze gebruiksaanwijzing.
De olie of het vet schuimt sterk tijdens het frituren.	De etenswaren bevatten te veel vocht.	Droog de etenswaren goed voordat u ze frituurt.
	Het gebruikte type olie of vet is niet geschikt voor het frituren van etenswaren.	Gebruik frituurolie of vloeibaar frituurvet dat geschikt is voor het frituren van etenswaren. Meng nooit verschillende soorten olie of vet.
	U hebt de binnenpan niet goed schoongemaakt.	Maak de binnenpan schoon zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
De friteuse werkt niet.	De friteuse is niet ingeschakeld.	Zet de aan/uitknop op 'I' om de friteuse in te schakelen.
	Het bedieningspaneel is niet correct geplaatst.	Zorg ervoor dat het bedieningspaneel goed bevestigd is. Dit is het geval wanneer u het bedieningspaneel hoort vastklikken.
	De oververhittingsbeveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld.	De zekering van de temperatuurregelaar kan zijn doorgebrand, waardoor de oververhittingsbeveiliging het apparaat heeft uitgeschakeld. Druk met een kleine schroevendraaier voorzichtig op de resetknop aan de achterkant van het bedieningspaneel. U kunt het apparaat nu weer gebruiken.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
		Als het probleem niet wordt opgelost door het indrukken van de resetknop, neem dan contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Lokk
- B** Håndtak på lokk
- C** Avtakbart kontrollpanel
- D** Temperaturknapp
- E** Av/på-knapp
- F** Digital timer
- G** Sikkerhetsbryter
- H** Varmeelement
- I** Frityrkurv
- J** Sammenleggbart håndtak på frityrkurv
- K** Uttagbar innerbolle
- L** MIN- og MAX-merker for olje-/fettnivå
- M** Ytterbeholder
- N** Bærehåndtak
- O** Merkeplate
- P** Ledning
- Q** Oppbevaringsrom for ledningen
- R** Vannbeholder

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Kontrollpanelet med varmeelementet tilkoblet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar alltid ledningen utilgjengelig for barn. Ikke la ledningen henge over kanten av bordet eller benken.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Under fritering vil varm damp komme ut gjennom filteret. Hold hendene og ansiktet på trygg avstand fra dampen. Det kan også komme ut varm damp når du tar av lokket, så vær forsiktig.

Viktig

- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er godkjent av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet selv – det vil føre til at garantien blir ugyldig.
- Sett apparatet på et flatt, jevnt og stabilt underlag.
- Ikke berør vinduet, det blir varmt under friteringen.

- Dette apparatet skal bare brukes i husholdningen. Hvis apparatet brukes feil eller på en måte som tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis bruksanvisningen ikke følges, vil ikke garantien være gyldig lenger, og Philips vil da ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader.
- Friter maten gylden istedenfor mørk eller brun, og fjern brente matrester. Ikke friter mat med mye stivelse, spesielt poteter eller kornprodukter; ved temperaturer over 175 °C (for å unngå at det danner seg store mengder akrylamid).
- Forhindre at vann og/eller is kommer i kontakt med olje eller fett. Det kan forårsake mye sprut og bobling i oljen eller fett. Du kan gjøre dette ved å fjerne all overflødig is fra frosne ingredienser før du friterer dem, og tørke ingrediensene godt før du friterer dem. Ikke fyll kurven for full. Etter rengjøring tørker du alle delene godt før du har olje eller fett i frityrgrøyten.
- Ikke friter asiatiske riskaker (eller lignende typer mat) i dette apparatet. Det kan føre til kraftig oljesprut eller voldsom bobling i oljen eller fett.
- Pass på at frityrgrøyten alltid er fylt med olje eller fett til et nivå mellom MIN- og MAX-strekene på innsiden av innerbeholderen, slik at det verken renner over eller overopphetes.
- Ikke slå på apparatet før du har fylt det med olje eller fett, siden dette kan skade apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før bruk

1 Rengjør apparatet før du bruker det for første gang (se avsnittet Rengjøring).

2 Plasser kontrollpanelet på den ytre beholderen (du vil høre et klikk). (fig. 2)

Hvis kontrollpanelet ikke er riktig plassert, gjør sikkerhetsbryteren det umulig å bruke frityrgrøyten.

3 Ta av lokket (fig. 3).

4 Se på tabellen for olje/fett for å finne ut hvor mye olje eller fett du må ha i frityrgrøyten (fig. 4).

5 Fyll olje, flytende stekefett eller smeltet fett i frityrgrøyten til et nivå mellom merket for MIN og MAX, og sett på lokket.

Ikke slå på apparatet før du har fylt det med olje eller fett.

Olje og fett

Bland aldri forskjellige typer olje eller fett, og bland aldri ny olje eller fett med brukt olje eller fett.

- Vi anbefaler at du bruker frityrrolje eller flytende frityrfett, fortrinnsvis vegetabilsk olje eller fett som har et høyt innhold av umettede fettsyrer (f.eks. linolsyre), som soyaolje, peanøttolje, maisolje eller solsikkeolje.
- Bruk bare olje- og fettyper som passer til fritering, og som inneholder en antiskum-ingrediens. Du finner denne informasjonen på emballasjen eller etiketten for oljen eller fett.
- Fordi olje og fett mister de gunstige egenskapene sine ganske raskt, bør du bytte ut oljen eller fett regelmessig (etter 10–12 ganger).
- Bytt alltid oljen eller fett hvis oljen eller fett begynner å skumme ved oppvarming, har en stram lukt eller smak eller blir mørk og/eller tyktflytende.

Fett i fast form

Du kan også bruke fett i fast form, men da må du være ekstra forsiktig for å unngå at fett spruter, og at varmeelementet blir overopphetet eller skadet.

- 1** Hvis du vil bruke nye blokker med fett, bør du smelte dem sakte på svak varme i en vanlig kasserolle.
- 2** Hell det smeltede fettets forsiktig i frituregryten.
- 3** Oppbevar frituregryten med det størknede fettets i romtemperatur.
- 4** Hvis fettets blir veldig kaldt, vil det kanskje begynne å sprute når det smelter. Stikk noen hull i det stivnede fettets med en gaffel for å unngå dette (fig. 5).

Pass på at innerbeholderen ikke skades av gaffelen.

Bruke apparatet

Fritering

- 1** Ta hele ledningen ut av ledningsrommet, og sett støpselet i stikkontakten (fig. 6).
- 2** Slå ut håndtaket på frityrkurven (du vil høre et klikk) (fig. 7).
Kurven kan stå i frituregryten mens oljen eller fettets varmes opp.
- 3** Ta av lokket (fig. 3).
- 4** Når du skal slå på frituregryten, trykker du på av/på-knappen i 2–3 sekunder (fig. 8).
► Displayet lyser og du hører et pip.
- 5** Trykk på temperaturknappen én eller flere ganger for å angi ønsket temperatur. (fig. 9)
Se på emballasjen til maten du skal fritere, eller tabellen bakerst i dette heftet, når det gjelder temperaturen som kreves.
► Mens frituregryten varmes opp, fylles og tømmes termometersymbolet i displayet kontinuerlig.
- 6** Når oljen oppnår valgt temperatur (noe som tar 10 til 15 minutter), hører du et lydsignal, og hele termometersymbolet i displayet blir svart.
- 7** Ta ut kurven av frituregryten, og legg maten som skal friteres, i kurven.

Ikke friter store porsjoner på én gang. Se på tabellen bakerst i dette heftet (anbefalt mengde vises med ☺).

Merk: Tørk ingrediensene godt før du friterer dem.

Merk: Fjern all overflødig is fra frosne ingredienser før du friterer dem.

- 8** Plasser kurven forsiktig i festeanordningen på innsiden av bollen. Ikke senk kurven ned i oljen eller fettets (fig. 10).
- 9** Sett lokket på frituregryten.
- 10** Løft kurven ut av festeanordning, og senk den ned i oljen eller fettets.
Under friteringen begynner termometersymbolet i displayet kanskje å fylles igjen. Dette indikerer at varmeelementet slår seg av og på for å opprettholde riktig temperatur.
- 11** Sett timeren til ønsket friteringstid, og trykk deretter på av/på-knappen raskt for å aktivere timeren (se delen Timer).

Hold deg til tilberedelsestiden som er angitt på emballasjen til maten som skal friteres, eller som er oppgitt i tabellen bakerst i dette heftet.

Merk: Du kan også bruke frituregryten uten å stille inn timeren.

Timer

Dette apparatet er utstyrt med en digital timer.

Timeren angir at friteringstiden er ferdig, men den slår IKKE av frituregryten.

- 1 Trykk på pluss- (+) eller minusknappen (-) på kontrollpanelet én gang. Timeren angir automatisk en friteringstid på 10 minutter. Trykk deretter på pluss- (+) eller minusknappen (-) for å angi riktig friteringstid i minutter. (fig. 11)

Tiden kan angis til maksimalt 99 minutter:

- Hold knappen inne hvis du vil øke minuttverdien raskt. Slipp knappen når den angitte friteringstiden er nådd.
- 2 Trykk raskt på av/på-knappen for å aktivere timeren (fig. 8).
 - Timeren begynner å telle ned.
 - Mens timeren teller ned, blinker gjenstående antall minutter og sekunder av friteringstiden i displayet.
 - 3 Hvis du vil endre den angitte tiden etter at du har aktivert timeren, trykker du raskt på av/på-knappen for å sette timeren på pause. Trykk på pluss- (+) eller minusknappen (-) for å angi riktig friteringstid. Trykk deretter raskt på av/på-knappen for å aktivere timeren igjen.
 - 4 Når den forhåndsdefinerte tiden er gått, hører du et lydsignal i 30 sekunder. Du stopper lydsignalet ved å trykke raskt på en knapp.

Etter fritering

Pass deg for varm damp og eventuell oljesprut.

- 1 Ta lokket av fritrygryten.
- 2 Ta kurven forsiktig ut av fritrygryten (fig. 12).
Hvis du vil fjerne overflødig olje eller fett, rister du kurven over fritrygryten eller setter kurven i avrenningsposisjon ved å plassere den i festet på innsiden av innerbeholderen.
- 3 Plasser den friterte maten i en bolle eller et dørslag med fettabsorberende papir, f.eks. tørkepapir.
- 4 Hvis du vil fritere en ny omgang, venter du til termometersymbolet i displayet blir svart igjen.
- 5 Hvis du er ferdig med å fritere, trykker du på av/på-knappen i 2–3 sekunder for å slå av fritrygryten (fig. 8).
- 6 Senk kurven ned i gryten.
- 7 Lukk lokket.
- 8 Koble fra apparatet etter bruk.

Merk: Hvis du ikke bruker fritrygryten regelmessig, bør du helle ut oljen eller det flytende fett. Oppbevar oljen eller det flytende fett i lukkede bokser, helst i kjøleskapet eller på et kjølig sted.

Friteringstips

- For informasjon om hvilke mengder og innstillinger du bør velge, kan du se tabellen bakerst i dette heftet.
- Rist forsiktig av mest mulig is og vann og tørk av maten før fritering.
- Ikke friter store mengder om gangen. Ha aldri i større mengder enn det som er oppgitt i tabellen bakerst i dette heftet (☞ indikerer anbefalt mengde).

Fjerne uønsket smak

Noen typer mat, spesielt fisk, kan gi oljen eller fett en ubehagelig smak. Hvis du vil nøytralisere smaken på oljen eller fett, kan du gjøre følgende:

- 1 Varm opp oljen eller fett til en temperatur på 160 °C.
- 2 Legg to tynde brødskeer eller noen persilledusker i oljen.

- 3** Vent til det slutter å boble, og ta deretter brødet eller persillen ut av frituregryten med en hullsleiv.

Oljen eller fettene har nå en nøytral smak igjen.

Hjemmelaget pommes frites

Slik lager du de mest velsmakende og sprø pommes frites:

- 1** Bruk faste poteter og skjær dem i avlange biter. Skyll disse i kaldt vann.

På den måten unngår du at bitene kleber seg til hverandre under friteringen.

Merk: Tørk potetbitene godt.

- 2** Friter pommes frites to ganger: først i 4–6 minutter ved 160 °C, og deretter i 3–4 minutter ved 170 °C.

La pommes frites-bitene avkjøles før du friterer dem for andre gang.

- 3** Legg de hjemmelagde pommes frites-bitene i en bolle og rist dem.

Rengjøring

La oljen eller fettene avkjøles i minst fire timer før du rengjør eller flytter frituregryten.

Du må aldri senke kontrollpanelet med varmeelementet ned i vann eller skylle det under springen. Hvis det er nødvendig, kan du rengjøre denne delen med en fuktig klut.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller acetone, til å rengjøre apparatet.

- 1** Ta av lokket. (fig. 3)
- 2** Ta kurven ut av frituregryten.
- 3** Ta av kontrollpanelet med varmeelementet av frituregryten, og sett det på et trygt, tørt sted. (fig. 13)
- 4** Fjern vannbeholderen fra frituregryten og tøm den.
- 5** Løft den indre beholderen ut av apparatet, og hell ut oljen eller fettene (fig. 14).
- 6** Rengjør ytterbeholderen, den indre beholderen, lokket, vannbeholderen og friturekurven i oppvaskmaskinen eller i varmt vann med oppvaskmiddel. Skyll dem med rent vann og tørk dem godt.

Kontroller at alle delene er tørre før du fyller frituregryten med olje eller fett.

Oppbevaring

La oljen eller fettene avkjøles i minst fire timer før du rengjør eller oppbevarer frituregryten.

- 1** Sett alle delene tilbake i ytterbeholderen på frituregryten i følgende rekkefølge: den indre beholderen, kontrollpanel med varmeelement, vannbeholder, fiturekurv og lokk.
- 2** Legg sammen ledningen, og plasser den i oppbevaringsrommet for ledningen. (fig. 15)
- 3** Løft fituregryten i håndtakene, og sett den til oppbevaring (fig. 16).

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 17).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Den friterte maten har ikke gyllenbrun farge og/eller er ikke sprø.	Du har valgt en temperatur som er for lav, og/eller maten har ikke blitt fritert lenge nok.	Se på emballasjen til maten du skal fritere, eller tabellen bakerst i dette heftet, når det gjelder riktig temperatur.
	Du friterte ikke maten lenge nok.	Se på emballasjen til maten du skal fritere, eller tabellen bakerst i dette heftet, når det gjelder riktig temperatur.
	Det er for mye mat i frityrkurven.	Friter aldri mer mat på én gang enn det som er angitt i tabellen bakerst i dette heftet.
	Oljen eller fettene oppnår ikke høy nok temperatur.	Sikringen til temperaturkontrollen kan ha gått, slik at sikkerhetsbryteren har slått av apparatet. Trykk forsiktig på tilbakestillingsknappen på baksiden av kontrollpanelet med en liten skrutrekker.
Frityrgryten gir fra seg en sterk, ubehagelig lukt.	Det faste fettfilteret er tett.	Ta av lokket og rengjør lokket og filteret i varmt vann med oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskin.
	Oljen eller fettene er ikke friskt lenger.	Skift ut oljen eller fettene. Sil oljen eller fettene regelmessig for å holde det ferskt lengst mulig.
	Olje- eller fetttypen som brukes, egner seg ikke til fritering av mat.	Bruk frityrolje eller flytende frityrfett av god kvalitet. Ikke bland forskjellige typer olje eller fett.
Det kommer damp fra andre steder enn filteret.	Det kan hende du ikke har satt på lokket på apparatet ordentlig.	Sett lokket ordentlig på apparatet.
	Det faste fettfilteret er tett.	Ta av lokket og rengjør lokket og filteret i varmt vann med oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskin.
Olje eller fett renner over kanten på frityrgryten under fritering.	Det er for mye olje eller fett i frityrgryten.	Kontroller at oljen eller fettene i frityrgryten ikke overstiger MAX-merket.
	Maten inneholder for mye fuktighet.	Tørk godt av maten før du friterer den, og friter maten slik det beskrives i denne brukerhåndboken.

Problem	Årsak	Løsning
	Det er for mye mat i frityrkurven.	Ikke friter mer mat på én gang enn det som er angitt i tabellen bakerst i dette heftet.
Oljen eller fettene skummer kraftig under friteringen.	Maten inneholder for mye fuktighet.	Tørk godt av maten før du friterer den.
	Olje- eller fetttypen som brukes, egner seg ikke til fritering av mat.	Bruk frityrolje eller flytende frityrfett som er egnet til å fritere mat. Du må ikke blande forskjellige typer olje eller fett.
	Du har ikke rengjort innerbeholderen ordentlig.	Rengjør innerbeholderen slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
Frityrgryten virker ikke.	Du har ikke slått på frityrgryten.	Sett av/på-knappen til I for å slå på frityrgryten.
	Du har ikke plassert kontrollpanelet riktig.	Kontroller at kontrollpanelet er plassert riktig. Du skal høres et klikk når kontrollpanelet låses på plass.
	Sikkerhetsmekanismen har slått av apparatet.	Sikringen til temperaturlåsen kan ha gått, slik at sikkerhetsbryteren har slått av apparatet. Trykk forsiktig på tilbakestillingsknappen på baksiden av kontrollpanelet med en liten skrutrekker. Nå er apparatet klart til bruk igjen.
		Hvis det ikke hjelper å trykke på tilbakestillingsknappen, må du kontakte en Philips-forhandler eller et servicesenter som er autorisert av Philips.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Tampa
- B** Pega da tampa
- C** Painel de controlo amovível
- D** Botão da temperatura
- E** Botão de ligar/desligar
- F** Temporizador digital
- G** Interruptor de segurança
- H** Resistência
- I** Cesto de fritar
- J** Pega dobrável do cesto de fritar
- K** Cuba interior amovível
- L** Indicações de 'MIN' e 'MAX' para o nível de óleo/gordura
- M** Estrutura
- N** Pegas de transporte
- O** Sinalética
- P** Fio de alimentação
- Q** Compartimento para arrumação do fio
- R** Tabuleiro de água

Importante

Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Nunca mergulhe o painel de controlo com a resistência acoplada dentro de água nem o enxágue debaixo da torneira.

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Mantenha o fio de alimentação fora do alcance das crianças. Não deixe o fio de alimentação suspenso na mesa ou na bancada da cozinha onde o aparelho estiver colocado.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com terra.
- Durante a fritura, pode sair algum vapor quente através do filtro. Mantenha o rosto e as mãos a uma distância segura do vapor. Deve também ter cuidado com o vapor quente quando abrir a tampa.

Atenção

- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para examinação ou reparação. Não tente reparar o aparelho sozinho; caso contrário, a garantia perde a sua validade.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana e estável.
- Não toque na janela de visualização, pois esta aquece durante a fritura.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Se for utilizado incorrectamente ou para fins profissionais ou semi-profissionais, ou se for utilizado de uma forma que não esteja nas instruções de utilização no manual do utilizador, a garantia é considerada inválida e a Philips recusa qualquer responsabilidade pelos danos causados.
- Frite os alimentos de modo a ficarem dourados e não escuros, retirando sempre os resíduos de comida queimados. Não frite alimentos com amido, especialmente batatas e cereais, a uma temperatura acima de 175 °C (para minimizar a produção de acrilamida).
- Evite que água e/ou gelo entrem em contacto com o óleo ou gordura, uma vez que provoca salpicos ou borbulhar violento do óleo ou da gordura. Para consegui-lo, elimine todo o excesso de gelo dos ingredientes congelados antes de fritá-los. Não encha o cesto em demasia. Após a limpeza, seque bem todas as peças antes de colocar óleo ou gordura na fritadeira.
- Não frite bolos de arroz asiáticos (ou alimentos semelhantes) neste aparelho, pois pode dar origem a salpicos ou bolhas perigosas de óleo ou de gordura.
- Certifique-se de que a fritadeira tem sempre óleo ou gordura num nível entre as indicações "MIN" e "MAX" na parte de dentro da cuba interior, de modo a evitar o derramamento ou o sobreaquecimento.
- Nunca ligue o aparelho antes de o encher com óleo ou gordura, pois pode danificá-lo.

Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic Fields)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Preparação

- 1** Limpe o aparelho antes de o utilizar pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').
- 2** Coloque o painel de controlo na estrutura ('clique'). (fig. 2)

Se o painel de controlo não for colocado correctamente, o interruptor de segurança não permite que a fritadeira seja utilizada.

- 3** Retire a tampa (fig. 3).
- 4** Consulte a tabela de óleo/gordura para determinar a quantidade de óleo ou gordura que tem de colocar na fritadeira (fig. 4).
- 5** Encha a fritadeira seca com óleo, gordura líquida ou gordura sólida derretida a um nível entre as indicações 'MIN' e 'MAX' e coloque a tampa na fritadeira.

Não ligue o aparelho antes de enchê-lo com óleo ou gordura.

Óleo e gordura

Nunca misture diferentes tipos de óleo ou gordura e nunca adicione óleo ou gordura frescos a óleo ou gordura usados.

- Recomenda-se a utilização de óleo ou de gordura líquida para fritar; de preferência óleo ou gordura vegetal ricos em gorduras não saturadas (por exemplo, ácido linoleico), tais como óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de milho ou óleo de girassol.

- Use apenas tipos de óleo ou de gordura próprios para frituras a temperaturas elevadas e que contenham um agente anti-espuma. Estas informações encontram-se na embalagem ou na etiqueta do óleo ou da gordura.
- Como o óleo e a gordura perdem as suas propriedades de sabor rapidamente, é importante que mude o óleo ou a gordura regularmente (depois de 10-12 vezes).
- Mude sempre o óleo ou a gordura se começar a fazer espuma quando quente, se tiver um cheiro ou um sabor forte, ou se ficar escuro e/ou axaropado.

Gordura sólida

Também é possível usar gordura sólida de fritura mas, neste caso, são necessárias precauções extra para evitar que a gordura salpique e a resistência entre em sobreaquecimento ou se estrague.

- 1** Se quiser usar novos blocos de gordura, derreta-os primeiro lentamente em lume brando numa frigideira normal.
- 2** Deite a gordura derretida com cuidado para dentro da fritadeira.
- 3** Guarde a fritadeira com a gordura novamente solidificada à temperatura ambiente.
- 4** Se a gordura ficar muito fria, poderá salpicar quando derreter. Para o evitar, pique a gordura solidificada com um garfo (fig. 5).

Tenha cuidado para não estragar a cuba interior com o garfo.

Utilizar o aparelho

Fritar

- 1** Puxe todo o fio para fora do compartimento de arrumação e ligue a ficha à tomada eléctrica (fig. 6).
- 2** Dobre a pega do cesto de fritar ('clique') (fig. 7)
Pode deixar o cesto dentro da fritadeira enquanto o óleo ou a gordura estiver a aquecer.
- 3** Retire a tampa (fig. 3).
- 4** Para ligar a fritadeira, prima o botão ligar/desligar durante 2-3 segundos (fig. 8).
O visor acende-se e irá ouvir um bip.
- 5** Prima uma ou mais vezes o botão da temperatura para definir a temperatura pretendida. (fig. 9)
Consulte a embalagem do alimento a fritar ou a tabela de alimentos no fim deste manual para obter informações acerca da temperatura aconselhada.
Enquanto a fritadeira estiver a aquecer, o símbolo do termómetro no visor enche e esvazia de forma contínua.
- 6** Quando o óleo atingir a temperatura seleccionada (o que demora 10 a 15 minutos), irá ouvir um sinal sonoro e o símbolo do termómetro no visor fica preto.
- 7** Retire o cesto da fritadeira e coloque os alimentos dentro do cesto.

Não frite grandes quantidades de cada vez. Consulte a tabela alimentar no final destas instruções (a quantidade recomendada é indicada por ☺).

Nota: Seque bem os ingredientes antes de fritá-los.

Nota: Retire todo o excesso de gelo dos ingredientes congelados antes de fritá-los.

- 8** Coloque cuidadosamente o cesto no suporte no interior da taça. Não coloque o cesto no óleo ou na gordura (fig. 10).

9 Coloque a tampa na fritadeira.

10 Retire o cesto do suporte e mergulhe-o em óleo ou gordura.

Durante a fritura, o símbolo do termómetro no visor pode começar a encher novamente. Isto indica que a resistência liga e desliga para manter a temperatura correcta.

11 Regule o temporizador para o tempo de fritura pretendido e prima brevemente o botão **ligar/desligar** para activar o temporizador (consulte a secção 'Temporizador').

Respeite o tempo de preparação indicado na embalagem do alimento a fritar ou na tabela de alimentos, no fim deste manual.

Nota: Também é possível utilizar a fritadeira sem temporizador.

Temporizador

Este aparelho está equipado com um temporizador digital.

O temporizador indica o final do tempo de fritura, mas NÃO desliga a fritadeira.

1 Prima o botão **+** ou **-** no painel de controlo uma vez. O temporizador define automaticamente um tempo de fritura de 10 minutos. Em seguida, prima o botão **+** ou **-** para regular o tempo de fritura correcto em minutos. (fig. 11)

O tempo máximo que pode ser regulado é de 99 minutos.

▶ Mantenha o botão premido para avançar rapidamente os minutos. Liberte o botão assim que atingir o tempo de fritura pretendido.

2 Prima brevemente o botão **ligar/desligar** para activar o temporizador (fig. 8).

▶ O temporizador inicia a contagem decrescente.

▶ Enquanto o temporizador faz a contagem decrescente, é apresentado de forma intermitente o tempo de fritura restante em minutos e segundos.

3 Se pretender alterar o tempo definido após ter activado o temporizador, prima brevemente o botão **ligar/desligar** para interromper o temporizador. Prima o botão **+** ou **-** para regular o tempo de fritura correcto. Depois prima brevemente o botão **ligar/desligar** para activar novamente o temporizador.

4 Quando o tempo definido terminar, será audível um sinal sonoro durante 30 segundos. Para parar o sinal sonoro, prima brevemente qualquer botão.

Após a fritura

Tenha atenção ao vapor quente e à possibilidade de o óleo salpicar.

1 Retire a tampa da fritadeira.

2 Retire cuidadosamente o cesto da fritadeira (fig. 12).

Para remover o óleo ou gordura em excesso, agite o cesto sobre a fritadeira ou coloque-o na posição de drenagem - coloque-o no suporte na parte de dentro da cuba interior.

3 Coloque os alimentos fritos num recipiente ou escurridor com papel absorvente, como por exemplo papel de cozinha.

4 Se quiser fritar outra dose, aguarde até que o símbolo do termómetro fique novamente preto.

5 Se pretender parar de fritar, prima o botão **ligar/desligar** durante 2-3 segundos para desligar a fritadeira (fig. 8).

6 Coloque o cesto na fritadeira.

7 Feche a tampa.

8 Desligue da corrente após cada utilização.

Nota: Se não utilizar a fritadeira regularmente, remova o óleo ou a gordura líquida. Guarde o óleo ou a gordura líquida em recipientes hermeticamente fechados, de preferência no frigorífico ou num local fresco.

Sugestões de fritura

- Para obter mais informações acerca de quantidades e definições, consulte a tabela de alimentos no fim deste manual.
- Retire cuidadosamente o máximo de gelo e de água possível e seque cuidadosamente os alimentos a fritar.
- Não frite grandes quantidades de uma só vez. Não exceda as quantidades mencionadas na tabela de alimentos incluída no fim deste manual (↗ assinala a quantidade recomendada).

Como eliminar sabores desagradáveis

Certos tipos de alimentos, especialmente o peixe, podem conferir um sabor desagradável ao óleo ou à gordura. Para neutralizar o sabor do óleo ou da gordura:

- 1** Aqueça o óleo ou a gordura a uma temperatura de 160 °C.
- 2** Coloque duas fatias finas de pão ou algumas folhas de salsa no óleo.
- 3** Aguarde até não aparecerem mais bolhas e depois retire o pão ou a salsa da fritadeira com a ajuda duma espátula.

O óleo ou a gordura terão readquirido o seu sabor neutro.

Batatas fritas caseiras

Para preparar umas batatas fritas bem saborosas e estaladiças, proceda da seguinte forma:

- 1** Utilize batatas de boa qualidade e corte-as em palitos. Passe os palitos por água fria. Assim, os palitos não se colam uns aos outros durante a fritura.

Nota: Seque bem os palitos.

- 2** Frite as batatas duas vezes: na primeira vez, durante 4 a 6 minutos a uma temperatura de 160°C; na segunda vez, durante mais 3 a 4 minutos a uma temperatura de 170°C.

Deixe que as batatas fritas arrefeçam antes de as fritar pela segunda vez.

- 3** Coloque as batatas fritas caseiras numa taça e agite-as.

Limpeza

Deixe que o óleo ou a gordura arrefeça durante, pelo menos, 4 horas antes de limpar ou mover a fritadeira.

Nunca mergulhe o painel de controlo com a resistência em água nem os passe à torneira. Caso seja necessário, limpe esta peça com um pano húmido.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

- 1** Retire a tampa. (fig. 3)
- 2** Retire o cesto da fritadeira.
- 3** Retire o painel de controlo com a resistência da fritadeira e coloque-o num local seguro e seco. (fig. 13)
- 4** Remova o tabuleiro de água da fritadeira e esvazie-o.

- 5** Retire a cuba interior do aparelho e despeje o óleo ou a gordura (fig. 14).
- 6** Lave o corpo, o cesto interior, a tampa, o tabuleiro de água e o cesto de fritura na máquina da louça ou em água quente com algum detergente. Passe por água limpa e seque devidamente.

Certifique-se de que todas as peças estão secas antes de encher a fritadeira com óleo ou gordura.

Arrumação

Deixe que o óleo ou a gordura arrefeça durante, pelo menos, 4 horas antes de guardar a fritadeira.

- 1** Coloque todas as peças novamente no corpo da fritadeira pela seguinte ordem: cesto interior, painel de controlo com resistência, tabuleiro de água, cesto de fritura e tampa.
- 2** Introduza o fio no respectivo compartimento de arrumação. (fig. 15)
- 3** Levante a fritadeira pelas pegas e guarde-a (fig. 16).

Ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 17).

Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
Os alimentos fritos não ficaram com uma cor dourada e/ou não ficaram estaladiços.	Selecionou uma temperatura demasiado baixa e/ou os alimentos não foram fritos durante tempo suficiente.	Consulte a embalagem do alimento a fritar ou a tabela de alimentos no fim deste manual para obter informações acerca da temperatura aconselhada.
	Não permitiu que os alimentos fritassem durante o tempo suficiente.	Consulte a embalagem do alimento a fritar ou a tabela de alimentos no fim deste manual para obter informações acerca da temperatura aconselhada.
	Colocou muita quantidade no cesto.	Nunca frite mais comida de cada vez do que a quantidade mencionada na tabela alimentar no final destas instruções.

Problema	Causa	Solução
	O óleo ou a gordura não aqueceu o suficiente.	O fusível do controlo da temperatura poderá ter disparado dando origem ao corte de segurança e desligando a fritadeira. Prima - com cuidado - o botão 'reset' (reiniciar) na parte posterior do painel de controlo, utilizando uma chave de parafusos pequena.
A fritadeira liberta um cheiro forte e desagradável.	O filtro permanente antigordura está saturado.	Retire a tampa. Lave a tampa e o filtro com água quente e um pouco de detergente líquido ou na máquina.
	O óleo ou a gordura já não está fresco/a.	Mude o óleo ou a gordura. Deve coar o óleo ou a gordura com alguma regularidade para manter a sua frescura.
	O tipo de óleo ou de gordura utilizado não é o mais adequado para fritura a alta temperatura.	Utilize óleo ou gordura líquida de boa qualidade. Nunca misture tipos diferentes de óleo ou gordura.
Sai vapor de outros sítios além do filtro.	Poderá não ter colocado a tampa de forma adequada.	Coloque a tampa correctamente no aparelho.
	O filtro permanente antigordura está saturado.	Retire a tampa. Lave a tampa e o filtro com água quente e um pouco de detergente líquido ou na máquina.
O óleo ou a gordura saem pela extremidade da fritadeira durante a fritura.	A fritadeira tem muito óleo ou muita gordura.	Certifique-se de que o óleo ou a gordura não excedem a indicação 'MAX'.
	Os alimentos têm demasiada humidade.	Seque bem os alimentos antes de os fritar e frite-os de acordo com as instruções neste manual do utilizador.
	Colocou muita quantidade no cesto de fritura.	Não frite mais comida de cada vez do que a quantidade mencionada na tabela alimentar no final destas instruções.
O óleo ou a gordura fazem muita espuma durante a fritura.	Os alimentos têm demasiada humidade.	Seque cuidadosamente os alimentos antes de os fritar.
	O tipo de óleo ou de gordura utilizado é inadequado para fritura a alta temperatura.	Utilize óleo de fritura ou gordura líquida adequados para a fritura a alta temperatura. Não misture tipos diferentes de óleo ou gordura.
	Não limpou a cuba interior correctamente.	Limpe a cuba interior conforme descrito neste manual do utilizador.

Problema	Causa	Solução
A fritadeira não funciona.	Não ligou a fritadeira.	Regule o botão ligar/desligar para 'I' para ligar o aparelho.
	Não montou correctamente o painel de controlo.	Certifique-se de que o painel de controlo está bem colocado. Deve ouvir-se um clique quando o painel fica na posição certa.
	O dispositivo de segurança desligou a fritadeira.	O fusível do controlo da temperatura pode ter disparado, dando origem ao corte de segurança e desligando o aparelho. Prima cuidadosamente o botão 'reset' (reiniciar) na parte posterior do painel de controlo, com o auxílio de uma chave de parafusos pequena. Agora, o aparelho está pronto a ser utilizado novamente.

Se a pressão do botão 'reset' não resolver o problema, dirija-se ao seu representante Philips ou a um centro de assistência Philips autorizado.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Lock
- B** Lockets handtag
- C** Löstagbar kontrollpanel
- D** Temperaturknapp
- E** På/av-knapp
- F** Digital timer
- G** Säkerhetsbrytare
- H** Värmeelement
- I** Frityrkorg
- J** Vikbart handtag till frityrkorgen
- K** Löstagbar innerskål
- L** MIN- och MAX-nivåer för olje-/fettnivå
- M** Hölje
- N** Bärhandtag
- O** Märkplåt
- P** Nätsladd
- Q** Sladdförvaringsutrymme
- R** Vattenbricka

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned kontrollpanelen med tillkopplat värmeelement i vatten och skölj den inte under rinnande vatten.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn. Låt inte sladden hänga ned över bordskanten eller arbetsytan där apparaten står.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Under friteringen strömmar det ut het ånga genom filtret. Håll händerna och ansiktet borta från ångan. Var också försiktig med het ånga som kan strömma ut när du tar bort locket.

Var försiktig

- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserade serviceombud för undersökning eller reparation. Försök inte reparera apparaten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.
- Ställ apparaten på en horisontell, jämn och stabil yta.
- Rör inte vid fönstret eftersom det blir varmt under friteringen.

- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
- Fritera maten gyllengul istället för mörk eller brun och ta bort brända rester. Friterar inte stärkelseri mat, speciellt potatis och spannmålsprodukter; vid temperaturer över 175 °C (för att minska produktionen av akrylamid).
- Förhindra att vatten eller is kommer i kontakt med olja eller matfett. Det gör nämligen att oljan eller matfettet stänker eller bubblar kraftigt. Du bör ta bort all överflödig is från frysta ingredienser och torka ingredienserna ordentligt innan du friterar dem. Lägg inte i för mycket i korgen. Torka alla delar ordentligt efter rengöring innan du fyller på olja eller matfett i fritösen.
- Friterar inte asiatiska riskakor (eller liknande typer av mat) i apparaten. Det kan göra att oljan eller matfettet stänker eller bubblar kraftigt.
- Se till att fritösen alltid är fylld med olja eller matfett till en nivå mellan MIN- och MAX-nivåerna på insidan av innerskålen för att förhindra att oljan eller matfettet antingen svämmas över eller överhettas.
- Slå inte på apparaten förrän du fyllt på olja eller matfett eftersom apparaten annars kan skadas.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning

- 1** Rengör apparaten innan du använder den för första gången (se avsnittet Rengöring).
- 2** Placera kontrollpanelen på höljet (ett klickljud hörs). (Bild 2)

Om kontrollpanelen placeras felaktigt gör säkerhetsströmbrytaren det omöjligt att hantera fritösen.

- 3** Ta av locket (Bild 3).
- 4** Se tabellen för olja/matfett för att avgöra hur mycket olja eller matfett du ska hälla i fritösen (Bild 4).
- 5** Fyll den fritösen med olja, flytande frityrfett eller smält fast matfett till en nivå mellan MIN- och MAX-nivåerna och stäng locket.

Slå inte på apparaten innan du har fyllt på olja eller matfett.

Olja och matfett

Blanda inte olika typer av olja eller matfett och fyll inte på ny olja eller matfett tillsammans med använd olja eller matfett.

- Vi rekommenderar att du använder friteringsolja eller flytande friteringsfett. Använd helst vegetabilisk olja eller fett som innehåller omättat fett (t.ex. linolsyra), som sojaolja, jordnötssolja, majsolja eller solrosolja.
- Använd bara olja eller matfett som är avsett för fritering och som innehåller medel som motverkar skumbildning. Information om detta finns på oljans eller matfettets respektive förpackningar eller etiketter.
- Eftersom olja och matfett förlorar sina positiva egenskaper förhållandevis snabbt är det viktigt att du byter ut oljan eller matfettet regelbundet (efter 10–12 gånger).
- Byt alltid ut oljan eller matfettet om det börjar skumma vid uppvärmning, om det luktar eller smakar starkt eller om det mörknar och/eller får en sirapsaktig konsistens.

Fast matfett

Du kan också använda fast friteringsfett. Var i så fall extra försiktig så att matfettet inte stänker och så att värmeelementet inte överhettas eller skadas.

- 1** Om du använder nya bitar matfett smälter du fettet långsamt på låg värme i en vanlig kastrull.
- 2** Håll försiktigt över det smälta fettet i fritösen.
- 3** Förvara fritösen med det stelnade matfettet vid rumstemperatur.
- 4** Om matfettet blir väldigt kallt kan det börja stänka när det smälter. Stick några hål i det stelnade matfettet med en gaffel för att undvika detta (Bild 5).

Var försiktig så att du inte skadar innerskålen med gaffeln.

Använda apparaten

Fritering

- 1** Ta ut hela sladden från sladdförvaringsutrymmet och sätt kontakten i vägguttaget (Bild 6).
- 2** Vik ut frytyrkorgens handtag (ett klickljud hörs) (Bild 7).
Du kan lämna kvar korgen i fritösen medan oljan eller matfettet värms upp.
- 3** Ta av locket (Bild 3).
- 4** Du slår på fritösen genom att trycka ned på/av-knappen i 2–3 sekunder (Bild 8).
Teckenfönstret lyser och du hör ett pipljud.

5 Tryck på temperaturknappen minst en gång för att ange rätt temperatur. (Bild 9)
Information om rätt temperatur finns på förpackningen till den mat som ska friteras eller i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.

► När fritösen värms upp fylls och töms termometersymbolen i teckenfönstret hela tiden.

6 När oljan kommer upp i den valda temperaturen (vilket tar 10 till 15 minuter) hör du en signal, och hela termometersymbolen i teckenfönstret blir svart.

7 Lyft ut korgen ur fritösen och lägg maten som ska friteras i korgen.

Fritera inte mycket stora mängder mat på en gång. Se mattabellen i slutet av de här anvisningarna (den rekommenderade mängden anges med ☞).

Obs! Torka av ingredienserna ordentligt innan du friterar dem.

Obs! Ta bort all överflödig is från frysta ingredienser innan du friterar dem.

8 Placera försiktigt korgen i hållaren på skålens insida. Sänk inte ned korgen i oljan eller matfettet (Bild 10).

9 Sätt på locket på fritösen.

10 Lyft upp korgen från hållaren och sänk ned den i oljan eller matfettet.

När du friterar kan termometersymbolen i teckenfönstret börja fyllas igen. Det betyder att värmeelementet slås av och på för att behålla rätt temperatur.

11 Ställ in timern på önskad friteringstid och tryck sedan snabbt på på/av-knappen för att aktivera timern (se avsnittet Timer).

Följ den tillredningstid som anges på förpackningen till den mat som ska friteras eller i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.

Obs! Du kan också använda fritösen utan att ställa in timern.

Timer

Den här apparaten har en digital timer:

Timern anger slutet på friteringstiden, men stänger INTE av fritösen.

- 1** Tryck på knappen + eller - på kontrollpanelen en gång. Timern anger automatiskt en friteringstid på 10 minuter. Tryck sedan på knappen + eller - för att ange rätt friteringstid i minuter. (Bild 11)

Den längsta tid som kan ställas in är 99 minuter:

- Håll knappen intryckt om du vill ställa in tiden snabbare. Släpp upp knappen när den önskade friteringstiden har uppnåtts.
- 2** Aktivera timern genom att trycka snabbt på på/av-knappen (Bild 8).
 - Timern börjar räkna ned.
 - Medan timern räknar ned blinkar den återstående friteringstiden i minuter och sekunder i teckenfönstret.
 - 3** Om du vill ändra den angivna tiden när du har aktiverat timern trycker du på på/av-knappen snabbt för att pausa timern. Ange rätt friteringstid genom att trycka på knappen + eller -. Tryck sedan snabbt på på/av-knappen för att aktivera timern igen.
 - 4** När den förinställda tiden har gått hör du en signal i 30 sekunder. Om du vill avbryta signalen trycker du snabbt på valfri knapp.

Efter fritering

Se upp för het ånga och stänk som kan komma från oljan.

- 1** Ta av locket på fritösen.
- 2** Ta försiktigt upp korgen ur fritösen (Bild 12).
Ta bort överflödiga olja eller matfett genom att skaka korgen över fritösen, eller ställ korgen i avrinningsläget genom att ställa den i hållaren på insidan av innerskålen.
- 3** Lägg den friterade maten i en skål eller ett durkslag med fettabsorberande papper, t.ex. hushållspapper.
- 4** Om du vill fritera en omgång väntar du tills termometersymbolen i teckenfönstret blir svart igen.
- 5** Om du vill sluta fritera trycker du ned på/av-knappen i 2–3 sekunder för att slå av fritösen (Bild 8).
- 6** Sätt i korgen i fritösen.
- 7** Stäng locket.
- 8** Dra ur nätsladden efter användning.

Obs! Om du inte använder fritösen regelbundet tar du bort oljan eller det flytande fett. Förvara oljan eller det flytande fett i väl förslutna behållare, helst i kylan eller på ett svalt ställe.

Friteringstips

- Mer information om lämpliga mängder och inställningar finns i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.
- Skaka försiktigt bort så mycket is och vatten som möjligt och torka av maten som ska friteras tills den är ordentligt torr.
- Friter inte stora mängder mat samtidigt. Överskrid inte den mängd som anges i mattabellen i slutet av de här anvisningarna (☞ anger rekommenderad mängd).

Bli av med oönskad bismak

Vissa typer av mat, speciellt fisk, kan ge oljan eller matfettet en obehaglig bismak. Gör så här för att neutralisera smaken på oljan/matfettet:

- 1** Hetta upp oljan eller matfettet till 160 °C.
- 2** Lägg ned två tunna skivor bröd eller några persiljekvistar i oljan.
- 3** Vänta tills du inte ser några bubblor längre och lyft sedan ur brödet eller persiljan ur fritösen med en stekspade.

Nu har oljan eller matfettet en neutral smak igen.

Hemgjorda pommes frites

Gör så här för att få de godaste och krispigaste pommes fritesen:

- 1** Använd fast potatis och skär den i stavar. Skölj stavarna med kallt vatten.

På så sätt klibbar de inte ihop under friteringen.

Obs! Låt stavarna torka ordentligt.

- 2** Friterar pommes fritesen två gånger: första gången i 4–6 minuter vid en temperatur på 160 °C och andra gången i 3–4 minuter vid en temperatur på 170 °C.

Låt pommes fritesen svalna innan du friterar dem den andra gången.

- 3** Lägg de hemgjorda pommes fritesen i en skål och skaka dem.

Rengöring

Låt oljan eller matfettet svalna i minst fyra timmar innan du rengör eller flyttar fritösen.

Sänk aldrig ned kontrollpanelen med värmeelementet i vatten och skölj den inte under rinnande vatten. Om det behövs kan du rengöra den delen med en fuktig trasa.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

- 1** Ta av locket. (Bild 3)
- 2** Ta upp korgen ur fritösen.
- 3** Ta ut kontrollpanelen med värmeelementet ur fritösen och lägg den på en säker och torr plats. (Bild 13)
- 4** Ta bort vattenbrickan från fritösen och töm den.
- 5** Lyft ut innerskålen och häll ut oljan eller matfettet (Bild 14).
- 6** Rengör håljet, innerskålen, locket, vattenbrickan och frityrkorgen i diskmaskin eller i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj dem i färskt vatten och torka av dem ordentligt.

Se till att alla delar är torra innan du fyller på olja eller matfett i fritösen.

Förvaring

Låt oljan eller matfettet svalna i minst fyra timmar innan du ställer undan fritösen.

- 1** Sätt tillbaka alla delar i fritösens hölje i följande ordning: innerskål, kontrollpanel med värmeelement, vattenbricka, frityrkorg och lock.
- 2** Tryck in sladden i sladdförvaringsutrymmet. (Bild 15)
- 3** Lyft fritösen i handtagen och ställ undan den (Bild 16).

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 17).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på **www.philips.com** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Den friterade maten är inte gyllenbrun och/eller den är inte krispig.	Du har valt en för låg temperatur och/eller så har maten inte friterats tillräckligt länge.	Information om rätt temperatur finns på förpackningen till den mat som ska friteras eller i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.
	Du har inte friterat maten tillräckligt länge.	Information om rätt temperatur finns på förpackningen till den mat som ska friteras eller i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.
	Det är för mycket mat i korgen.	Friter inte mer mat än den mängd som anges i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.
	Oljan eller matfettet blir inte tillräckligt varmt.	Säkringen till temperaturkontrollen kan ha utlösts, så att apparaten stängts av med säkerhetsfunktionen. Tryck försiktigt på återställningsknappen på kontrollpanelens baksida med en liten skruvmejsel.
Fritösen avger en stark obehaglig lukt.	Permanentfiltret för olja/matfett är igensatt.	Ta bort locket och rengör locket och filtret i varmt vatten med lite diskmedel eller i diskmaskinen.
	Oljan eller matfettet är inte rent längre.	Byt ut oljan eller matfettet. Sila oljan eller matfettet regelbundet så håller de sig fräscha längre.
	Den typ av olja eller matfett som används är inte lämplig för fritering av mat.	Använd friteringsolja eller flytande friteringsfett av god kvalitet. Blanda inte olika sorters olja eller matfett.
Ånga avges från andra ställen än filtret.	Du kanske inte har satt på locket ordentligt på apparaten.	Sätt på locket ordentligt på fritösen.
	Permanentfiltret för olja/matfett är igensatt.	Ta bort locket och rengör locket och filtret i varmt vatten med lite diskmedel eller i diskmaskinen.

Problem	Orsak	Lösning
Olja/matfett rinner över kanten på fritösen under fritering.	Det är för mycket olja/matfett i fritösen.	Kontrollera att oljan eller matfettet i fritösen inte överstiger MAX-nivån.
	Maten har för hög fukthalt.	Torka av maten ordentligt innan du friterar den och fritera maten enligt anvisningarna i den här användarhandboken.
	Det är för mycket mat i frityrkorgen.	Fritera inte mer mat än den mängd som anges i mattabellen i slutet av de här anvisningarna.
Oljan/matfettet skummar mycket under friteringen.	Maten har för hög fukthalt.	Torka av maten ordentligt innan du friterar den.
	Den typ av olja eller matfett som används är inte lämplig för fritering av mat.	Använd friteringsolja eller flytande friteringsfett som passar för djupfryst mat. Blanda inte olika typer av olja eller matfett.
	Du har inte rengjort innerskålen ordentligt.	Diska innerskålen enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
Fritösen fungerar inte.	Du har inte slagit på fritösen.	Slå på fritösen genom att sätta på/av-knappen i läge I.
	Du har inte placerat kontrollpanelen på rätt sätt.	Se till att du har placerat kontrollpanelen rätt. Du hör ett klickljud när kontrollpanelen låses i rätt läge.
	Apparaten har stängts av genom säkerhetsfunktionen.	Säkringen till temperaturkontrollen kan ha utlösts, så att apparaten stängts av med säkerhetsfunktionen. Tryck försiktigt på återställningsknappen på kontrollpanelens baksida med en liten skruvmejsel. Du kan nu använda apparaten igen.
		Om det inte hjälper att trycka på återställningsknappen vänder du dig till en Philips-återförsäljare eller till ett av Philips auktoriserade serviceombud.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydedtin: www.philips.com/welcome.

Genel Açıklamalar (Şek. 1)

- A** Kapak
- B** Kapak tutma yeri
- C** Sökülebilir kontrol paneli
- D** Sıcaklık düğmesi
- E** Açma/kapama düğmesi
- F** Dijital zamanlayıcı
- G** Emniyet şalteri
- H** Isıtma elemanı
- I** Kızartma sepeti
- J** Kızartma sepetinin katlanır sapı
- K** Sökülebilir iç hazne
- L** Yağ filtresi 'MIN' ve 'MAX' göstergeleri
- M** Muhafaza
- N** Taşıma kolları
- O** Tip plakası
- P** Kordon
- Q** Kordon muhafaza bölmesi
- R** Su haznesi

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Kontrol paneli ısıtma elemanı ile birlikte kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında yıkamayın.

Uyarı

- Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ana kabloyu çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Elektrik kablosunun cihazın bulunduğu masa veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- Bu cihazı sadece toprak hatlı bir prize takılı kullanın.
- Kızartma sırasında, filtreden sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü bu buhardan uzakta tutun. Ayrıca kapağı açtığınızda da sıcak buhardan kendinizi korumaya dikkat edin.

Dikkat

- Cihazı, kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine götürün. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın, aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirecektir.
- Cihazı yatay, düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Kızartma sırasında ısındığından, izleme penceresine dokunmayın.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması

durumunda, garanti geerlilięini yitirecek ve Philips sz konusu zararlar ilgili olarak her trl sorumluluęu reddedecektir.

- Yiyecekleri, koyu ya da kahverengi yerine altın sansı rengine kızartmaya zen gsterin ve yanmıř artıkları temizleyin. Patates veya hububat gibi niřasta ieren gıdaları (akrilamid oluřumunu en aza indirmek iin) 175°C'nin zerinde kızartmamaya dikkat edin.
- Yaęın ok fazla sıçramasına ve tehlikeli derecede kprmesine sebep olacaęından bu ve/veya buzun yaę ile temas etmesini engelleyin. Bunun iin, dondurulmuř malzemelerin zerinde kalan tm buzu, kızartmadan nce temizleyin ve malzemeleri kızartmadan nce kurutun. Sepeti ařın doldurmayın. Temizlikten sonra, fritze yaę koymadan nce btn paaları iyice kurulayın.
- Bu cihazda pirin kekleri (ya da benzer trde yiyecekler) kızartmayın. Bu, yaęın řiddetli bir biimde sıçramasına ya da fokurdamasına neden olabilir.
- Yaęın tařmasını ya da ařın ısınmasını engellemek iin, fritze doldurulan yaęın, i kabın i tarafındaki MIN ve MAX iřaretleri arasında olduęundan emin olun.
- Yaę doldurmadan cihazı amayın; bu, cihazın zarar grmesine neden olabilir.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereęi gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun řekilde kullanıldıęında, bugnn bilimsel verilerine gre kullanımı gvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

1 İlk kez kullanmadan nce cihazı temizleyin (bkz. 'Temizlik' blm).

2 Kontrol panelini yuvasına yerleřtirin ('klik'). (řek. 2)

Kontrol paneli dzgn yerleřtirilmezse, emniyet řalteri fritzn alıřmasını engelleyecektir.

3 Kapaęı ıkarın (řek. 3).

4 Fritze koymanız gereken yaę miktarı iin yaę tablosuna bařvurun (řek. 4).

5 Fritze, 'MIN' ve 'MAX' gstergeleri arasındaki seviyeye kadar yaę doldurun ve kapaęı kapatın.

Fritze yaę doldurmadan kesinlikle alıřtırmayın.

Sıvı ve katı yaę

Farklı sıvı ve katı yaę trlerini karıřtırmayın ve kullanılmıř sıvı veya katı yaęa yeni sıvı veya katı yaę eklemeyin.

- Kızartma yaęı ya da sıvı kızartma yaęı kullanmanızı neririz. Soya yaęı, fıstık yaęı, mısırz yaęı ya da ayıek yaęı gibi bitkisel yaęlar ya da doymamıř yaę oranı (rn. linoleik asit) yksek yaęların tercih edin.
- Sadece fritzde kızartma iin uygun olan ve kprme nleyici ieren yaęları kullanın. Bu bilgileri yaęın paketinde ya da etiketinde bulabilirsiniz.
- Yaęlar, yararlı zelliklerini abuk yitirdięinden, yaęı dzenli olarak (10-12 seferden sonra) deęiřtirmelisiniz.
- Isıtıldıęında kprmeye bařlayan, aęır bir kokusu olan veya rengi koyulařan ve/veya řurup kıvamına gelen bir yaęı hemen deęiřtirin.

Katı yaę

Katı kızartma yaęlarını da kullanabilirsiniz, ancak bu durumda yaęın sıçramasını ve ısıtma elemanlarının fazla ısınmalarını ya da hasar grmelerini engellemek iin ekstra nlemler almalısınız:

1 Katı yaęı ilk olarak normal bir tavada dřk ısıda yavařca eritin.

2 Eriyen yaęı dikkatli bir řekilde fritze dkn.

3 Fritz, erittięiniz yaę halen oda sıcaklıęındayken saklayabilirsiniz.

- 4 Eğer yağ çok soğursa, eridiğinde sıçrama yapabilir. Bunu engellemek için, donan yağa bir çatal yardımı ile delikler açın (Şek. 5).

Bunu yaparken, iç tasın kaplamasına zarar vermemeye özen gösterin.

Cihaz kullanımı

Kızartma

- 1 Kordon muhafaza bölmesinden kordonun tamamını çıkartın ve fişi prize takın (Şek. 6).
- 2 Kızartma sepetinin sapını açın ('klik') (Şek. 7).
Yağ ısınırken sepeti fritözün içinde bırakabilirsiniz.
- 3 Kapağı çıkarın (Şek. 3).
- 4 Fritözü çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 2-3 saniye basın (Şek. 8).
Ekran ışıkları yanar ve bir uyarı sesi duyulur.
- 5 İsteddiğiniz sıcaklık ayarını yapmak için sıcaklık düğmesine bir veya daha fazla kez basın. (Şek. 9)
Gerekli sıcaklık için, kızartılacak yiyeceğin paketine ya da bu kitapçığın sonundaki yiyecek tablosuna başvurun
Fritöz ısınırken, ekrandaki termometre işareti sürekli olarak dolar ve boşalır.
- 6 Yağ istenen sıcaklığa ulaştığında (ki yaklaşık 10 - 15 dakika sürer), sesli bir sinyal duyulur ve ekrandaki termometre simgesi tamamen siyah olur.
- 7 Sepeti fritözden çıkartın ve kızartılacak yiyeceği sepetin içine atın.

Bir seferde çok fazla miktarda yiyecek kızartmayın. Bu kitapçığın sonundaki gıda tablosuna başvurun (önerilen miktar, ile gösterilir).

Not: Malzemeleri kızartmadan önce iyice kurutun.

Not: Donmuş gıdaları kızartmadan önce tüm buz kalıntılarını temizleyin.

- 8 Sepeti haznenin iç kısmındaki brakete dikkatlice yerleştirin. Sepeti yağa daldırmayın (Şek. 10).
- 9 Fritözün kapağını kapatın.
- 10 Sepeti braketten kaldırın ve yağa daldırın.

Kızartma sırasında ekrandaki termometre simgesi tekrar dolmaya başlayabilir. Bu, ısıtma elemanının doğru sıcaklığı korumak için açılıp kapandığını gösterir.

- 11 Gereken kızartma süresini ayarlayın ve zamanlayıcıyı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine çok kısa basın (bkz. 'Zamanlayıcı' bölümü).

Kızartılacak yiyeceğin paketinde belirtilen ya da bu kitapçığın sonundaki yiyecek tablosunda bahsedilen hazırlama süresine uyun.

Not: Fritözü zamanlayıcıyı ayarlamadan da kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Bu cihaz bir dijital zamanlayıcı ile donatılmıştır.

Zamanlayıcı kızartma süresinin sonunu gösterir ancak fritözü KAPATMAZ.

- 1 Kontrol panelindeki + veya - butonuna bir kez basın. Zamanlayıcı otomatik olarak 10 dakikalık bir kızartma süresi ayarlar. Ardından, istenen kızartma süresini dakika olarak ayarlamak için + veya - butonuna basın. (Şek. 11)

Süre en fazla 99 dakika olarak ayarlanabilir.

- 1 Dakikaları hızlıca ileriye almak için düğmeyi basılı tutun. Gereken kızartma süresine ulaştıktan sonra düğmeyi bırakın.
- 2 Zamanlayıcıyı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine çok kısa basın (Şek. 8).
 - 1 Zamanlayıcı geri sayıma başlar.
 - 1 Zamanlayıcı geri sayım yaparken, kalan kızartma süresi dakika ve saniye olarak ekranda yanıp sönür.
- 3 Zamanlayıcıyı çalıştırdıktan sonra zaman ayarını değiştirmek istediğinizde, zamanlayıcıyı durdurmak için açma/kapama düğmesine çok kısa basın. İsteddiğiniz kızartma süresini ayarlamak için + veya - düğmesine basın. Ardından, zamanlayıcıyı tekrar çalıştırmak için açma/kapama düğmesine çok kısa basın.
- 4 Ayarlanan zaman geçtiğinde, 30 saniye süreyle bir uyarı sesi duyulur. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Kızartma yaptıktan sonra

Sıcak buhara ve kızgın yağ sıçramasına dikkat edin.

- 1 Fritözün kapağını açın.
- 2 Sepeti fritözden dikkatlice çıkarın (Şek. 12).

Fazla yağı almak için sepeti fritöz üzerinde sallayın ya da sepeti iç kabın iç kısmındaki braketle, boşaltma konumunda yerleştirin.
- 3 Kızarttığınız yiyecekleri, içinde yağ emici bir kağıt bulunan bir kaba veya süzgece koyun.
- 4 Başka bir parti daha kızartmak istiyorsanız, ekrandaki termometre simgesi tekrar siyah olana kadar bekleyin.
- 5 Kızartmayı durdurmak istiyorsanız, fritözü kapatmak için açma/kapama düğmesine 2-3 saniye basın (Şek. 8).
- 6 Sepeti fritöze koyun.
- 7 Kapağı kapatın.
- 8 Kullanım sonrasında cihazı prizden çıkartın.

Not: Fritözü düzenli olarak kullanmayacaksanız, yağı boşaltın. Yağı sıkıca kapatılmış kutularda, tercihen buzdolabı veya serin bir yerde saklayın.

Kızartma ipuçları

- Miktarlar ve seçilecek ayarlarla ilgili bilgi için bkz. bu kitapçığın sonundaki yiyecek tablosu.
- Yiyecekleri sallayarak üzerlerindeki suyu ve buzu azaltın, kızartmadan önce iyice kuruyana kadar bekleyin.
- Tek seferde çok fazla miktarda kızartma yapmayın. Bu kitapçığın sonundaki yiyecek tablosunda belirtilen miktarları aşmayın (☞ tavsiye edilen miktarları gösterir).

İstenmeyen kokulardan kurtulma

Balık gibi bazı yiyecekler, kızartıldıktan sonra yağda istenmeyen kokular bırakırlar. Yağdaki bu istenmeyen kokuları gidermek için;

- 1 Yağı 160°C sıcaklığa kadar ısıtın.
- 2 Yağın içine 2 ince dilim ekmek veya birkaç tutam maydanoz atın.
- 3 Kabarcıklar kayboluncaya kadar bekleyin ve ardından ekmeği veya maydanozu bir spatula yardımıyla fritözden alın.

Yağ tekrar eski tadına kavuşacaktır.

Ev yapımı patates kızartması

Aşağıdaki işlemleri yaparak, en lezzetli ve en kıtır patates kızartmasını yapabilirsiniz.

1 Sert patates kullanın ve çubuklar halinde doğrayın. Soğuk su ile yıkayın.

Bu sayede patatesler kızartma anında birbirlerine yapışmayacaktır.

Not: Patatesleri kurulaşın.

2 Patatesleri iki sefer kızartın: ilk seferinde 160°C sıcaklıkta 4-6 dakika, ikinci seferinde 170°C sıcaklıkta 3-4 dakika.

Patatesleri ikinci kez kızartmadan önce soğumalarını bekleyin.

3 Ev yapımı patates kızartmasını bir kaseye koyun ve sallayın.

Temizleme

Fritözü temizlemeden ya da taşımadan önce en az 4 saat yağın soğumasını bekleyin.

Kontrol panelini, ısıtıcı elemanla birlikte suya batırmayın ya da musluk altında yıkamayın. Gerekirse bu parçayı bir nemli bezle temizleyin.

Cihazı temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

1 Kapağı çıkarın. (Şek. 3)

2 Sepeti fritözden çıkarın.

3 Kontrol panelini ısıtma elemanı ile birlikte fritözden çıkartarak kuru ve güvenli bir yere koyun. (Şek. 13)

4 Su haznesini fritözden çıkarın ve boşaltın.

5 İç kabı cihazın içinden çıkartın ve yağı dökün (Şek. 14).

6 Muhafazayı, iç hazneyi, kapağı, su haznesini ve kızartma sepetini bulaşık makinesinde ya da sıcak suyla az miktarda temizleme sıvısı kullanarak temizleyin. Temiz suyla durulayın ve iyice kurutun.

Fritöze yağ doldurmadan önce bütün parçaların kuru olduğundan emin olun.

Saklama

Fritözü kaldırmadan önce en az 4 saat yağın soğumasını bekleyin.

1 Tüm parçaları fritöz muhafazasına şu sırayla takın: iç hazne, kontrol paneli ve ısıtma elemanı, su haznesi, kızartma sepeti ve kapak.

2 Kabloyu, kablo bölmesine yerleştirin. (Şek. 15)

3 Fritözü sapından tutarak kaldırın ve saklayacağınız yere yerleştirin (Şek. 16).

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 17).

Garanti ve Servis



Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiya duyarsanız veya bir sorunla karřılařrsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya lkenizde bulunan Philips Mřteri Merkeziyle iletiřim kurun (telefon numarasını dnya apında geerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). lkenizde bir Mřteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine bařvurun.

Sorun giderme

Sorun	Neden	m
Kızarttığınız yiyecekler altın renginde olmuyorsa ve/veya kıtır deęilse.	Setiğiniz sıcaklık ok dřktn ve/veya yemekler yeterince kızartılmamıřtır.	Doęru sıcaklık iin, kızartılacak yiyeceęin ambalajına ya da bu kitapıęın sonundaki yiyecek tablosuna bařvurun.
	Yiyecekler yeterince uzun sre kızartılmamıřtır.	Doęru sıcaklık iin, kızartılacak yiyeceęin ambalajına ya da bu kitapıęın sonundaki yiyecek tablosuna bařvurun.
	Sepette ok fazla yiyecek vardır.	Bu kitapıęın sonunda yer alan gıda tablosunda belirtilen miktarlardan daha fazla yiyeceęi bir seferde kızartmayın.
	Yaę yeterince ısınmıyor.	Sıcaklık kontrol sigortası atmıř ve bu nedenle gvenlik sistemi cihazı kapatmıř olabilir. Dikkatlice kk bir tornavida ucu ile kontrol paneli arkasında bulunan sıfırlama dęmesine basın.
Fritz kt bir koku ıkıyor.	Sabit anti -yaę filtresi doymuřtur.	Kapaęı ıkarak, kapaęı ve filtreyi sabunlu sıcak suda yıkayarak veya bulařık makinesinde temizleyin.
	Yaę tazelięini kaybetmiř olabilir.	Yaęi deęiřtirin. Dzenli olarak kullandığınız yaęi szerseniz yaę daha uzun sre taze kalır.
	Kullandığınız yaę fritzde kızartma yapmak iin uygun deęildir.	İyi kalite kızartma yaęi kullanın. Asla farklı tiplerdeki sıvı ve katı yaęları karıřtırmayın.
Filtreden bařka blmlerden de buhar kaıyor.	Kapaęı cihaza dzgn takmamıř olabilirsiniz.	Kapaęı cihaza dzgn biimde takın.
	Sabit anti -yaę filtresi doymuřtur.	Kapaęı ıkarak, kapaęı ve filtreyi sabunlu sıcak suda yıkayarak veya bulařık makinesinde temizleyin.
Kızartma sırasında yaę, fritzn křelerinden tařıyor.	Fritzde ok miktarda yaę vardır.	Fritze koyduęunuz yaę miktarının MAX iřaretini gememesine dikkat edin.
	Yiyecekler fazla nemli.	Yiyecekleri kızartmadan nce iyice yıkayın ve bu kullanım kılavuzunda verilen talimatlara gre kızartın.













Sorun	Neden	Çözüm
	Kızartma sepetinde çok miktarda gıda vardır.	Bu kitapçığın sonunda yer alan gıda tablosunda belirtilen miktarlardan daha fazla yiyeceği bir seferde kızartmayın.
Kızartma sırasında yağ oldukça fazla köpürüyor.	Yiyecekler fazla nemli.	Kızartmadan önce yiyecekleri iyice kurutun.
	Kullandığınız yağ fritöz için uygun olmayabilir.	Yoğun kızartılacak gıdalara uygun yağ kullanın. Farklı yağ türlerini kesinlikle karıştırmayın.
	İç kap uygun şekilde temizlenmemiştir.	İç kabı bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde temizleyin.
Fritöz çalışmıyor.	Fritözü açmamış olabilirsiniz.	Fritözü açmak için açık/kapalı anahtarını 'I' konumuna getirin.
	Kontrol panelini düzgün yerleştirmemiş olabilirsiniz.	Kontrol panelinin yerine düzgün biçimde yerleştikten emin olun. Kontrol paneli yerine düzgün biçimde yerleştikten klik sesi çıkaracaktır.
	Güvenlik sistemi cihazı otomatik olarak kapatmıştır.	Sıcaklık kontrol sigortası atmış ve bu nedenle güvenlik sistemi cihazı kapatmış olabilir. Küçük bir tornavida ucu ile kontrol paneli arkasında bulunan sıfırlama düğmesine dikkatlice basın. Artık cihaz tekrar kullanıma hazırdır.

Sıfırlama düğmesine basmanıza rağmen sorun çözülmemişse, yardım için bir Philips bayisine ya da Philips tarafından onaylı servis merkezine başvurun.



4

MIN	3,1 l	2700 g
MAX	3,7 l	3240 g



		 °C		
	10 - 13	150° C	2-3 min.	
 1 x	 800 - 1300 g	160° C	4-6 min.	
 2 x	 800 - 1300 g	170° C	3-4 min.	
	 650 - 1150 g	170° C		3-6/7-8 min.
	800 g	170° C	3-4 min.	4-6 min.
	10 - 13	180° C	3-5 min.	4-5 min.
	600 g	160° C	5-7 min.	7-9 min.
	500 g	170° C	12-15 min.	15-20 min.
	6	170° C	4-5 min.	6-7 min.
	3 - 4	180° C	6-7 min.	10-12 min.
	6 - 7	180° C	5-6 min.	8-10 min.
	8 - 40	180° C	3-4 min.	4-5 min.
	15 - 18	180° C	2-3 min.	3-4 min.
	6	180° C	3-4 min.	
	800 g	190° C	3-4 min.	
	4 - 5	190° C	5-6 min.	
	3 - 5	190° C	2-3 min.	
	2	190° C	3-4 min.	4-5 min.



www.philips.com



4222.001.9670.6