

PHILIPS

AC4080

**Ūhupuhasti ja niisuti
Kombinētais gaisa filtrs
un gaisa mitrinātājs
Oro valymo ir
drēkinimo įrenginys**




EE Eestikeelne kasutusjuhend



















LV Lietošanas instrukcija

















LT Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1







Sisukord

1 Oluline	6
Ohutus	6

2 Teie kombineeritud kaks-ühes õhupuhasti ja -niisuti	9
Ülevaade	9

3 Alustamine	10
Filtri paigaldamine	10
Õhuniisuti ettevalmistamine	10

4 Seadme kasutamine	11
Õhukvaliteedi indikaatori tähendused	11
Seadme sisse- ja väljalülitamine	11
Töörežiimi muutmine	11
Ventilaatori kiiruse muutmine	12
Taimeri seadistamine	13
Niiskustaseme määramine	13
Veetase	14

5 Seadme puhastamine	14
Puhastusgraafik	14
Seadme kesta puhastamine	15
Õhukvaliteedi sensori puhastamine	15
Veepaagi puhastamine	15
Eelfiltri puhastamine ja katlakivi eemaldamine niisutusfiltrist	16

6 Filtrite vahetamine	17
Tervisliku õhu kaitseluku kasutamine	17
Filtri 2 vahetamine	17
Niisutusfiltri vahetamine	17

7 Filtri kasutusea loenduri nullimine	18
--	-----------

8 Probleemide lahendamine	19
----------------------------------	-----------

9 Garantii ja teenindus	21
Varuosade või lisatarvikute tellimine	21

10 Teade	21
Elektromagnetilised väljad (EMV)	21
EMV ühilduvus	21
Ümbertöötlemine	22

1 Oluline

Ohutus

Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne õhuniisuti kasutamist ning säilitage see tulevikuks.

Oht

- Elektrilöögi vältimiseks ja tulekahju ohu vähendamiseks ärge laske veel ega ühelgi vedelikul või kergesti süttival ainel seadmesse sattuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ja tulekahju ohu vähendamiseks ärge puhastage seadet vee, ühegi teise vedeliku ega kergesti süttiva ainega.
- Ärge pritsige seadme läheduses ühtegi kergesti süttivat ainet, nagu näiteks putukamürki ega lõhnaõli.
- Veepaagis olev vesi ei kõlba joomiseks. Ärge jooge seda vett ja ärge kasutage seda loomadele jootmiseks ega taimede kastmiseks. Kui tühjendate veepaaki, kallake vesi äravoolutorust alla.
- Kui voolujuhe on vigastada saanud, siis ohu vältimiseks tuleb see Philipsi, Philipsi poolt volitatud teeninduskeskuse või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt välja vahetada.
- Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või seade ise on saanud vigastada.
- Seda õhuniisutajat võivad kasutada 8-aastased või vanemad lapsed ja vähenenud füüsiliste, tajuliste või vaimsete võimetega inimesed, või väheste teadmiste ja kogemustega inimesed, kui nad tegutsevad järelevalve all või kui neid on juhendatud, kuidas seadet ohutul viisil kasutada, ning nad mõistavad kasutamisega seotud ohtusid. Seadet ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui neid juhendab täiskasvanu.
- Ärge blokeerige õhu sissetõmbe- ja väljalaskeavasid, näiteks asetades asju väljalaskeava peale või sissetõmbeava ette.

Hoiaatus

- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seadme taha märgitud voltide arv ühtib kohaliku vooluvõrgu pingega.

Ettevaatust

- See seade ei asenda toimivat ventilatsiooni, regulaarset tolmu imemist, kubu ega ventilaatori kasutamist toidu valmistamise ajal.

- Kui voolupesal, millesse seade on ühendatud, on halvad ühendused, muutub seadme pistik kuumaks. Veenduge, et ühendate seadme õigesti ühendatud voolupesasse.
- Asetage ja kasutage seadet alati kuival, stabiilsel, tasasel ja horisontaalsel pinnal.
- Jätke seadme taha ja mõlemale poolele vähemalt 20 cm ning seadme kohale vähemalt 30 cm vaba ruumi.
- Ärge pange midagi seadme peale ja ärge istuge seadme peale.
- Ärge pange seda seadet otse õhukonditsioneeriga alla, et vältida kondensatsiooni tilkumist seadmesse.
- Enne seadme sisse lülitamist veenduge, et kõik filtrid on õigesti paigaldatud.
- Kasutage ainult Philipsi originaalfiltreid, mis on spetsiaalselt selle seadme jaoks mõeldud. Ärge kasutage ühtegi teist filtrit.
- Vältige seadme (eriti õhu sisstõmbe- ja väljalaskeavad) vastu koputamist kõvade esemetega.
- Kasutage seadme tõstmiseks või liigutamiseks mõlemat seadme küljel olevat käepidet.
- Ärge pange sõrmi ega teisi objekte õhu sisstõmbe- ja väljalaskeavadesse, et vältida vigastusi või seadme talitlushäireid.
- Ärge kasutage seadet, kui olete siseruumides kasutanud tossu-tüüpi putukatõrjet või kohtades, kus on õliääke, põlevaid viirukeid või keemilisi aineid.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, kütteseadmete või tulekollete lähedal.
- Tõmmake seade vooluvõrgust välja pärast kasutamist, enne vee lisamist, enne puhastamist ning seadme hooldamist.
- Ärge kasutage seadet ruumides, kus on suured temperatuurikõikumised, kuna see võib põhjustada kondensatsiooni seadme sees.
- Interferentsi vältimiseks pange seade teistest elektrilistest seadmetest, mis kasutavad õhus levivaid raadiolaineid, nagu televiisorid, raadiod ja raadiojuhitavad kellad, vähemalt 2 meetri kaugusele.

- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, võivad bakterid filtrites kasvama hakata. Kontrollige filtreid pärast pikemat mittekasutamist. Kui filter on väga must, asendage see uuega (vaadake peatükki “Filtrite vahetamine”).
- Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises normaalses töötamistingimustes.
- Ärge kasutage seadet märgades tingimustes ega kõrgete temperatuuridega keskkondades, nagu vannituba, tualettruum või köök.
- See seade ei eemalda süsihappegaasi (CO) ega radooni (Rn). Seda ei tohi kasutada ohutusseadmena, kui on juhtunud õnnetus põlemissüsteemides või ohtlike kemikaalidega.
- Veepaagi puhtana hoidmiseks puhastage seda iga nädal.
- Täitke veepaaki ainult külma kraaniveega. Ärge kasutage põhjavett ega kuuma vett.
- Ärge pange veepaaki muid aineid peale vee. Ärge lisage vette lõhnaaineid ega keemilisi koostisosi.
- Kui te ei kasuta õhupuhasti funktsiooni pikemat aega, puhastage veepaak ja niisutusfiltri alus. Kuivatage niisutusfilter.
- Kui soovite seadet liigutada, eemaldage see enne vooluvõrgust. Seejärel tühjendage veepaak ja hoidke seda horisontaalselt, kasutades mõlemat seadme küljel olevat käepidet.
- Eemaldage seade selle täitmise ja puhastamise ajal vooluvõrgust.

2 Teie kombineeritud kaks-ühes õhupuhasti ja -niisuti

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et saada täielikku Philipsi poolt pakutavat tuge, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Philips VitaShield IPS tehnoloogia ja NanoCloud tehnoloogia tagavad teile alati tervisliku õhu.

VitaShield IPS tehnoloogia eemaldab efektiivselt saasteaineid (eriti peeneid osakesi, allergeene, baktereid ja viiruseid), mille suurus on $>0,02$ mikronit, kaasa arvatud baktereid ja viiruseid*.

NanoCloud tehnoloogia, kasutades spetsiaalset niisutusfiltrit, lisab kuiva õhku H₂O molekule ja toodab tervislikku niisket õhku ilma veeudu tekitamata. Selle niisutusfilter takistab bakterite, kaltsiumi ja teiste osakeste sattumist vette.

Vastavalt Maailma

Terviseorganisatsiooni tehtud 2008. aasta mikrobioloogilisele riskihindamise raportile (2008 Microbiological Risk Assessment Report) on linnugriip, inimeste gripiviirused, Legionella, hepatiidiviirused ja SARS koronaviirused on suuremad kui 0,02 mikronit.

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme paigaldamist ja kasutamist. Säilitage see tulevikuks.

Ülevaade

- A** Õhukvaliteedi sensor
- B** Filter 1: eelfilter
- C** Filter 2: kaks ühes HEPA ja aktiivsöe filter **AC4158**
- D** Veepaak
- E** Filter 3: niisutusfilter **AC4155**

3 Alustamine

Filtrite paigaldamine

Sellel seadmel on kõik filtrid algselt paigaldatud. Eemaldage enne seadme kasutamist filtritelt pakendid. Eemaldage kõik filtrid, eemaldage neilt pakendid ja pange need tagasi seadmesse nagu järgnevalt kirjeldatud.



Nõuanne

- Kui te eemaldate või paigaldate filtreid, pange seade seina vastu, et see oleks stabiilsem.



Märkus

- Pange filtrid õigesse asendisse.
- Veenduge, et olete seadmesse paigaldanud enne filtri 2 ja alles seejärel eelfiltri.
- Veenduge, et sildiga pool on teie poole suunatud.

- 1 Keerake seadme esipaneel lahti, seejärel tõmmake esipaneeli ülemist osa kergelt enda poole (joonis 2).
- 2 Eelfiltri eemaldamiseks vajutage kahte klõpsu alla ja tõmmake filtrit enda poole (joonis 3).
- 3 Eemaldage seadmest filter 2 (joonis 4).
- 4 Eemaldage filter 2-lt pakend (joonis 5).
- 5 Pange pakendita filter 2 seadmesse tagasi (joonis 6).
- 6 Pange eelfilter seadmesse tagasi (joonis 7).



Märkus

- Veenduge, et külge, millel on kaks klõpsu, on teie poole suunatud ja et kõik eelfiltri konksud on korrektselt seadme külge kinnitatud.

- 7 Esipaneeli tagasi panemiseks pange paneel esmalt seadme ülemise osa külge (1). Seejärel pange õrnalt seadme külge ka ülejäänud esipaneelist (2) (joonis 8).

Õhuniisuti ettevalmistamine

- 1 Eemaldage niisutusfiltri pakend (joonis 9).
- 2 Tõmmake seadme küljelt välja veepaak (joonis 10).
- 3 Täitke veepaak külma kraaniveega (joonis 11).



Märkus

- Kui kallate vett veepaaki, ärge ületage **MAX** veetaseme indikaatorit.

- 4 Pange niisutusfilter veepaaki (joonis 12).
- 5 Lükake veepaak tagasi seadmesse (joonis 13).

4 Seadme kasutamine

Õhukvaliteedi indikaatori tähendused

Õhukvaliteedi indikaatori märgutule värv	Õhukvaliteedi tase
Sinine	Hea
Lilla	Rahuldav
Punane	Halb

Õhukvaliteedi indikaator lülitub automaatselt seadme sisselülitamisel sisse ja näitab kõiki värve koduvalt. Mõne hetke pärast näidatakse värvi, mis vastab ümbritseva õhukvaliteedile.



Märkus

- Sisseehitatud õhukvaliteedi sensor mõõdab õhukvaliteeti ja valib automaatselt õige värvi. Kui õhk on puhas, on õhukvaliteedi märgutuli sinine. Kui õhukvaliteet halveneb, siis muutub märgutuli lillaks või punaseks.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

See seade toimib kui kombineeritud kaks-ühes õhupuhasti ja -niisuti.

- Sisestage voolupistik seinas olevasse voolupesti.
 - Kõik tuled valgustuvad ja seejärel kustuvad.
- Vajutage nupule , et lülitada seade sisse (joonis 14).
 - PURIFY** ja **HUMIFY** indikaatorid valgustuvad.

- Pärast lühiajalist õhukvaliteedi mõõtmist valib õhukvaliteedi sensor õige indikaatori värvi.
- Seade lülitub **AUTO** režiimi ja määratud õhuniiskuse tase on vaikimisi **50%**.

- Vajutage 2 sekundit nupule , et lülitada seade välja (joonis 16).



Märkus

- Kui seade on nupu  abil välja lülitatud ning seade on jätkuvalt vooluvõrku ühendatud, siis uuesti sisse lülitades alustab see tööd viimaste seadistuste alusel.

Töörežiimi muutmine

Sellel seadmel on peale kombineeritud õhupuhasti ja -niisuti režiimile olemas ka ainult õhupuhasti režiim.

- Tühjendage veepaak.
- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage üks kord nupule .
 - HUMIFY** ja niiskustaseme indikaatorid kustuvad.
 - Niisutamise funktsioon on deaktiveeritud. Seade töötab ainult õhupuhasti režiimis (joonis 17).
- Vajutage uuesti nupule , et aktiveerida õhuniisuti režiim.



Märkus

- Ainult õhupuhasti režiimis ei tööta niisutuse nupp .
- See seade ei saa töötada ainult õhuniisuti režiimis.

Õhukvaliteedi sensori tundlikkuse määramine

See seade võimaldab teil muuta õhukvaliteedi sensori tundlikkust. Seadmel on kolm tundlikkuse taset:

- Eriti tundlik (vaikimisi seadistus)
- Tundlik
- Standard

Õhukvaliteedi sensori tundlikkust saab muuta järgmisel viisil:



Märkus

- Kui seadmel on määratud suurem tundlikkus, siis muutub õhupuhasti tundlikumaks õhus oleva saaste suhtes. Kui õhupuhasti on **AUTO** režiimis, siis valitakse suurema tõenäosusega suurem ventilaator kiirus kui standard režiimis. Õhukvaliteedi sensor valib õige õhukvaliteedi indikaatori värvi, mis vastab suuremale tundlikkusele.

- 1 Eemaldage seade vooluvõrgust.
- 2 Lülitage seade mõne aja möödudes uuesti vooluvõrku.
- 3 Vajutage ja hoidke samaaegselt 3 sekundit all ventilaatori kiiruse nuppu ja niisutuse nuppu (joonis 18).
 - ↳ Ventilaatori kiiruse üks või rohkem tulesid vilguvad, et näidata praegust õhukvaliteedi sensori taset.

Ventilaatori kiiruse tuli	Tundlikkuse tase
~	Eriti tundlik
≈	Tundlik
~ + ≈	Standard

- 4 Vajutage ventilaatori kiiruse nuppu , et muuta õhukvaliteedi sensori tundlikkuse taset (joonis 19).

- 5 Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu , et seadistus salvestada ja seade välja lülitada.



Märkus

- Kui te soovite muuta tundlikkuse taset, kuid ei tee ühtegi muudatust seadistustes või pärast seadistuste muutmist ei vajuta ja ei hoia 2 sekundit all nuppu , siis seade jätkab tavarežiimis töötamist ilma muudatusi salvestamata.
- Kui tundlikkus on muudetud ja salvestatud, siis töötab seade automaatselt määratud tundlikkuse tasemega alati, kui te lülitate seadme sisse.

Ventilaatori kiiruse muutmine

AUTO

AUTO režiimis valib seade õige ventilaatori kiiruse, mis vastab ümbritseva õhu kvaliteedile.

- Vajutage ventilaatori kiiruse nuppu , et valida **AUTO** režiim (joonis 20).
- **AUTO** ja üks ventilaatori kiiruse indikaatorid (~ või ≈) valgustuvad.



Märkus

- Kui **AUTO** režiimis õhukvaliteet saavutab soovitud taseme (ainult õhupuhasti režiimis) või kui õhukvaliteet ja -niiskus saavutavad samaaegselt soovitud taseme (kombineeritud režiimis), siis töötab seade väiksema ventilaatori kiirusega ja ventilaatori kiiruse indikaator (~ või ≈) kustub.

Manuaalne

Teil on võimalik ka manuaalselt määrata soovitud ventilaatori kiirus.

- Vajutage üks või mitu korda ventilaatori kiiruse nupule , et valida soovitud ventilaatori kiirus ($\sim$ või $\approx$) (joonis 19).



Märkus

- Kui manuaalses režiimis õhukvaliteet saavutab soovitud taseme (ainult õhupuha režiimis) või kui õhukvaliteet ja -niiskus saavutavad samaaegselt soovitud taseme (kombineeritud režiimis), siis jätkab seade töötamist valitud ventilaatori kiirusega.



Nõuanne

- Kui õhukvaliteedi tuli on sinine, siis tähendab see, et õhukvaliteet on hea ja te võite valida väiksema ventilaatori kiiruse. Vastupidiselt, kui õhukvaliteedi märgutuli on punane või lilla, siis tähendab see, et õhukvaliteet on halb või rahuldav. Sellisel juhul on teil võimalik valida suurem ventilaatori kiirus, et puhastada õhku kiiremini.

Unerežiim

Unerežiimis töötab seade väga vaikselt.

- Vajutage ventilaatori kiiruse nupule , et valida unerežiim (joonis 21).
↳ Unerežiimi indikaator tuli valgustub.

Mõne teise ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage lihtsalt uuesti ventilaatori kiiruse nupule .



Märkus

- Unerežiimis lülituvad indikaatorid 1 minuti pärast välja, kuid seade jätkab töötamist.

Taimer seadistamine

Taimerifunktsiooniga on teil võimalik seadistada seade nii, et see töötab ainult määratud tunnid. Kui määratud aeg on möödunud, lülitub seade automaatselt välja.

- Vajutage taimer nupule , et taimer aktiveerida (joonis 22).
↳ Taimer valgustus (**1H**, **4H** või **8H**) süttib.
- Vajutage korduvalt taimer nupule , et valida tundide arv, kui kaua seade töötab. Vastav taimer tuli süttib.

Taimerifunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage korduvalt taimer nupule , kuni taimer tuli (**1H**, **4H** või **8H**) kustub.

Niiskustaseme määramine



Märkus

- Veenduge, et veepaak on veega täidetud, enne kui hakkate õhuniisuti funktsiooni kasutama (vaadake osa "Õhuniisuti ettevalmistamine" peatükis "Alustamine").
- Vajutage üks või mitu korda niisutamise nupule , et määrata soovitud õhuniiskus **40%**, **50%**, **60%** (joonis 23).
↳ Määratud õhuniiskustaseme (**40%**, **50%** või **60%**) märgutuli hakkab vilkuma.
↳ Kui soovitud niiskustase on saavutatud, jääb niiskusindikaator püsivalt põlema.



Märkus

- Kui te soovite suurendada niiskuse taset lühema aja jooksul, siis valige suurem ventilaatori kiirus.

Veetase

Veepaagis olevat veetaset näeb läbi seadme küljel oleva aknakese (joonis 24). Kui veepaagis ei ole piisavalt vett, siis hakkab  indikaatortuli vilkuma, näidates, et veepaaki on vaja täita (joonis 25).



Märkus

- Kui veepaak on tühi, siis  indikaatortuli põleb ning niisutusindikaator vilgub, näidates, et niisutamise funktsioon ei tööta. Kui veepaak on uuesti veega täidetud, hakkab niisutamise funktsioon uuesti tööle.
- Tühja veepaagi märgutuli  ei valgustu ainult õhupuhastamise režiimis.

5 Seadme puhastamine



Märkus

- Eemaldage seade enne selle puhastamist alati vooluvõrgust.
- Ärge kunagi pange seadet vee ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kunagi kasutage seadme erinevate osade puhastamiseks abrasiivseid, agressiivseid või kergesti süttivaid puhastusvahendeid, nagu näiteks valgendit või alkoholi.
- Ainult eelfilter ja niisutusfilter on pestavad. Õhu puhastamise filter ei ole pestav ning seda ei saa ka tolmuimejaga puhastada.

Puhastusgraafik

Sagedus	Puhastusviis
Vastavalt vajadusele	Pühkige seadme kesta pehme kuiva lapiga.
Iga nädal	Loputage niisutusfiltrit.
	Loputage veepaaki.
Kui filtri vahetamise indikaatortuled  /  valgustuvad	Puhastage eelfiltrit.
	Eemaldage niisutusfiltrist katlakivi äädika ja vee lahusega.
Iga kahe kuu tagant	Puhastage õhukvaliteedi sensorit ning õhuniiskuse sensorit kuiva puuvillast lapiga.

Seadme kesta puhastamine

Puhastage seadet regulaarselt seest ja väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- 1 Pühkige tolm seadme kestalt ära, kasutades pehmet kuiva lappi.
- 2 Puhastage õhu sissetõmbe- ja väljalaskeavad, kasutades pehmet kuiva lappi.

Õhukvaliteedi sensori puhastamine

Puhastage õhukvaliteedi sensorit iga kahe kuu tagant, et tagada seadme optimaalne töötamine. Kui teie seade on tolmuses keskkonnas, puhastage seda tihedamini.



Märkus

- Kui ruumi niiskustase on väga kõrge, siis või õhukvaliteedi sensorile tekkida kondensatsioon. Selle tulemusel võib õhukvaliteedi sensor näidata, et õhukvaliteet on halb, kuigi tegelikkuses on see hea. Sellisel juhul peate õhukvaliteedi sensorit puhastama või kasutama ühte manuaalsetest ventilaatori kiirustest.

- 1 Puhastage õhukvaliteedi sensori sissetõmbe- ja väljalaskeavasid, kasutades pehmet kuiva lappi (joonis 26).
- 2 Eemaldage õhukvaliteedi sensori kate (joonis 27).
- 3 Puhastage sensorit ja tolmuavasid kergelt niisutatud lapiga (joonis 28).
- 4 Kuivatage need kuiva puuvillast lapiga.
- 5 Pange sensori kate tagasi.

Veepaagi puhastamine

Puhastage veepaaki ja niisutusfiltrit iga nädal, et hoida need hügieenilised.

- 1 Tõmmake veepaak seadme küljelt välja (joonis 10).
- 2 Eemaldage veepaagist niisutusfilter (joonis 29).
- 3 Loputage niisutusfiltrit jooksva kraanivee all (joonis 30).



Märkus

- Ärge nühkige niisutusfiltrit ning ärge pange seda otsese päikese kätte.

- 4 Vabastage veepaagi kaane ääres olevad lukud ning eemaldage kaas (joonis 31).
- 5 Loputage veepaaki jooksva kraanivee all (joonis 32).



Märkus

- Kasutage vajadusel veepaagi puhastamiseks pehmet puhastusvahendit ning loputage veepaaki põhjalikult.

- 6 Kuivatage veepaaki ja selle kaant pehme kuiva lapiga.
- 7 Pange veepaagile kaas tagasi peale ja kinnitage lukud.
- 8 Pange niisutusfilter veepaaki tagasi (joonis 12).
- 9 Pange veepaak seadmesse tagasi (joonis 13).

Eelfiltri puhastamine ja katlakivi eemaldamine niisutusfiltrist

Filtri hoiatustule olek	Tehke seda
Filtri tuli 1/3 süttib	Puhastage eelfiltrit ja eemaldage niisutusfiltrist katlakivi



Märkus

- Ainult eelfilter ja niisutusfilter on pestavad. Filter 2 ei ole pestav.
- Filtri hoiatustuli 1/3 süttib umbes üks kord kuus (joonis 33).

- 1 Peske eelfiltrit jooksva kraanivee all. Kui eelfilter on eriti määrdunud, kasutage mustuse eemaldamiseks pehmet pintsli (joonis 34).
- 2 Laske eelfiltril õhu käes kuivada.



Märkus

- Veenduge, et eelfilter on täiesti kuiv. Kui see on niiske, siis paljunevad selles bakterid ja vähendavad eelfiltri kasutusiga.

- 3 Segage piisavalt suures anumas, kuhu oleks võimalik niisutusfiltrit sisse kasta, valge äädikas sama koguse kraaniveega.



Märkus

- Valge äädikas sisaldab 5%-list äädikhapet.
- Kui filtri peal on valged setted (katlakivi), siis veenduge, et see pool oleks kindlasti vette kastetud.

- 4 Laske niisutusfiltril vees tund aega liguneda (joonis 35).
- 5 Visake vee ja äädika segu ära.
- 6 Loputage niisutusfiltrit jooksva kraanivee all, et eemaldada äädikajäägid. Keerake niisutusfiltrit loputamise ajal, et nii eesmine kui ka tagumine pool saaks korralikult loputatud (joonis 30).
- 7 Laske liigne vesi niisutusfiltrist ära tilkuda ja laske sellel õhu käes kuivada.
- 8 Kui eelfilter ja niisutusfilter on seadmesse tagasi pandud, nullige filtri kasutusea loendur (vaadake peatükki 7 "Filtri kasutusea loenduri nullimine").

6 Filtrite vahetamine

Tervisliku õhu kaitseluku kasutamine

Sellel seadmel on tervisliku õhu kaitselukk, mis tagab, et filtrid on seadme kasutamise ajal parimas seisus. Kui filter on peaaegu täis ja vajab väljavahetamist, siis hakkab konkreetne märgutuli (2/3) vilkuma.

Kui te ei vaheta filtrit õigel ajal välja, siis:

- ↳ seade lõpetab töötamise ja see lukustub.
- ↳ konkreetne filtri märgutuli (2/3) süttib püsivalt.



Märkus

- Seade lukustub, kui filtri tuli on vilkunud umbes 2 nädalat,

Filtri 2 vahetamine



Märkus

- Filter 2 ei ole pestav ning seda ei saa puhastada tolmuimejaga.

Vahetage filter 2, kui filtri märgutuli 2 hakkab vilkuma (joonis 36).

- 1 Eemaldage filtrid, kasutades filtri silti. Võtke välja filtrid mõlemalt küljelt ja pange need ettevaatlikult prügikasti (joonis 4).



Märkus

- Ärge katsuge määrdunud filtri pinda ega nuusutage seda, kuna see sisaldab õhu saasteaineid.
- Puhastage käed pärast kasutatud filtrite ära viskamist.

- 2 Eemaldage uue filtri 2 pakend (joonis 5).
- 3 Pange uus filter 2 seadmesse (joonis 6).
- 4 Kui eelfilter on seadmesse tagasi pandud, nullige filter 2 kasutusea loendur (vaadake peatükki 7 "Filtri kasutusea loenduri nullimine").

Niisutusfiltri vahetamine

Vahetage niisutusfilter, kui filtri märgutuli 3 hakkab vilkuma (joonis 37).

- 1 Võtke kasutatud veepaagist välja (joonis 29).
- 2 Eemaldage kogu uue niisutusfiltri pakend (joonis 9).
- 3 Pange uus niisutusfilter tagasi veepaaki (joonis 12).
- 4 Pange veepaak seadmesse tagasi (joonis 13).
- 5 Nullige niisutusfiltri kasutusea loendur (vaadake peatükki 7 "Filtri kasutusea loenduri nullimine").

7 Filtri kasutusea loenduri nullimine

Kui te olete filtreid vahetanud, on oluline, et te nulliksite pärast ka filtri kasutusea loenduri. Tänu sellele on seadmel korrektne informatsioon filtri kasutusea kohta.

- 1 Vajutage ja hoidke 3 sekundit all loenduri nullimise nuppu . Filtri tuli kustub ja seade jätkab automaatselt töötamist vaikimisi seadistustega (kombineeritud režiimis, ventilaatori kiirus **AUTO**) (joonis 38).

8 Probleemide lahendamine

See peatükk võtab kokku kõige sagedamini esinevad probleemid seadmega. Kui te ei suuda allolevast informatsioonist leida lahendust oma probleemile, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei tööta, kuigi on ühendatud vooluvõrku.	- Filtri asendamist nõudev märgutuli on püsivalt süttinud, aga te ei vahetanud vastavat filtrit õigel ajal välja. Seetõttu on seade lukustatud. Vahetage filter ja nullige filtri kasutusea loendur. - Tühja veepaagi märgutuli  vilgub. Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud.
Seade ei tööta, kuigi on sisse lülitatud.	Kui filtrid on täis, kuid ei ole välja vahetatud, siis seade lõpetab töötamise ja lukustub. Vahetage filtrid välja ja nullige filtri kasutusea loendur.
Veepaak lekib.	See on normaalne, et veepaagi kaas on natuke märg, kui te eemaldate selle seadmelt. Kui vesi hakkab lekkima veepaagi alt, siis võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Niisutusfiltril on valged setted.	Neid valgeid setteid kutsutakse katlakiviks ja need koosnevad vees leiduvatest mineraalidest. Niisutusfiltril olev katlakivi mõjutab niisutamise tulemust. Seetõttu peate katlakivi niisutusfiltri küljest eemaldama, kui filtri tuli  vilgub (vaadake peatükki "Eelfiltri puhastamine ja katlakivi eemaldamine niisutusfiltrist").
Õhu väljalaskeavadest ei tule õhku.	Ühendage seade vooluvõrguga ja lülitage see sisse.
Õhu väljalaskeavadest tuleb õhuvool on varasemast tunduvalt nõrgem.	- Eelfilter on määrdunud. Puhastage eelfiltrit (vaadake peatükki "Eelfiltri puhastamine ja katlakivi eemaldamine niisutusfiltrist"). - Veenduge, et olete filtrite küljest eemaldanud kogu pakkematerjali.
Õhukvaliteet ei parane, kuigi seade on juba pikemat aega töötanud.	- Ühte filtritest ei ole seadmesse paigaldatud. Veenduge, et kõik filtrid on õigesti paigaldatud järgmises järjekorras alustades kõige sisemisest: 1) filter 2; 2) eelfilter. - Õhukvaliteedi sensor on märg. Niiskustase on teie ruumis kõrge ja põhjustab kondensatsiooni. Veenduge, et õhukvaliteedi sensor on puhas ja kuiv (vaadake peatükki "Õhukvaliteedi sensori puhastamine").

Probleem	Võimalik lahendus
Õhukvaliteedi märgutule värv on alati sama.	Õhukvaliteedi sensor on must. Puhastage õhukvaliteedi sensorit (vaadake peatükki "Õhukvaliteedi sensori puhastamine").
Ma ei näe seadmest tulevat veeauru. Kas see ikka töötab?	Kui uduvine on väga peenike, siis see on nähtamatu. Tänu NanoCloud niisutustehnoloogiale toodab seade tervislikku niisket õhku ilma veeudu tekitamata.
Seade tekitab imelikku lõhna.	Seadme esimestel kasutuskordadel võib see tekitada plastiku lõhna. See on normaalne. Kui seade tekitab kõrbelõhna, siis võtke ühendust oma Philipsi edasimüüjaga või volitatud Philipsi teeninduskeskusega. Seade võib tekitada ebameeldivat lõhna ka siis, kui mõni filtritest on must. Sellisel juhul puhastage vastav filter või vahetage see välja.
Ma vajan allergia tõttu puhtamat õhku.	Teil on võimalik muuta õhukvaliteedi sensori tundlikkust (vaadake peatüki "Seadme kasutamine" alapeatükki "Õhukvaliteedi sensori tundlikkuse määramine"), et seade puhastaks õhku paremini.
Seade on liiga lärmakas.	• Veenduge, et olete eemaldanud filtritelt kõik pakkematerjalid. • Kui seade on ikka veel liiga lärmakas, siis saate muuta ventilaatori kiirust väiksemaks.
Seade näitab ikka, et filtrit on vaja vahetada, kuigi ma tegin seda juba.	On võimalik, et te ei vajutanud korralikult loenduri nullimise nuppu  . Ühendage seade vooluvõrku. Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule  ja vajutage ning hoidke 3 sekundit all nuppu  .

9 Garantii ja teenindus

Kui teil on vaja informatsiooni või kui teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte aadressil www.philips.com või võtke ühendust kohaliku klienditeeninduskeskusega (selle telefoninumbri leiате rahvusvaheliselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, võtke ühendust oma kohaliku Philipsi müüjaga.

Varuosade või lisatarvikute tellimine

Kui teil on vaja mõni osa välja vahetada või soovite osta mõnda lisatarvikut, külastage oma Philipsi edasimüüjat või veebilehte www.philips.com/support. Kui teil esineb probleeme varuosade saamisega, võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega (selle telefoninumbri leiате rahvusvaheliselt garantiilehelt).

10 Teade

Elektromagnetilised väljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMV) käsitlevatele standarditele.

EMV ühilduvus

Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips Electronics toodab ja müüb mitmeid tarbijatele sihtitud tooteid, mis sarnaselt kõikidele elektroonilistele seadmetele on võimelised elektromagnetilisi signaale edastama ja vastu võtma.

Üks Philipsi põhilisi äripõhimõtteid on kasutada oma toodetes kõiki vajalikke tervise ja ohutuse ettevaatusabinõusid, ühilduda kõikide kohaldatavate seaduste nõuetega ja jääda toote valmistamise ajal kehtivate elektromagnetiliste väljade standardite raamidesse. Philips on pühendunud tervist mittekahjustavate toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid õigesti ja otstarbekohaselt kasutada, on need tänapäeval teadaolevate teaduslike tõendite järgi ohutud.

Philips võtab aktiivselt osa rahvusvaheliste elektromagnetiliste väljade standardite arendamisest, võimaldades Philipsil ennetada standardimise arenguid varajaseks integreerimiseks oma toodetesse.

Ümbertöötlemine



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas (2012/19/EL). Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toote korrektne hävitamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Satura rādītājs

1 Svarīgi	24
Drošība	24

2 Jūsu kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs	27
Pārskats	27

3 Darbības uzsākšana	28
Filtru uzstādīšana	28
Ierīces sagatavošana gaisa mitrināšanai	28

4 Ierīces lietošana	29
Gaisa kvalitātes indikators	29
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	29
Darbības režīma maiņa	29
Ventilatora darbības ātruma maiņa	30
Gaisa kvalitātes sensora jutības regulēšana	30
Taimera iestatīšana	31
Gaisa mitruma līmeņa noregulēšana	31
Ūdens līmenis	32

5 Tīrīšana	32
Tīrīšanas grafiks	32
Ierīces korpusa tīrīšana	33
Gaisa kvalitātes sensora tīrīšana	33
Ūdens tvertnes un gaisa mitrināšanas filtra tīrīšana	33
Priekšfiltra tīrīšana un gaisa mitrināšanas filtra atkalķošana	34

6 Filtru nomaiņa	35
Filtra 2 nomaiņa	35
Gaisa mitrinātāja filtra nomaiņa	35

7 Filtra darbmūža skaitītāja atiestatīšana	36
---	-----------

8 Darbības traucējumu novēršana	37
--	-----------

9 Garantija un serviss	39
Rezerves daļu un piederumu pasūtīšana	39

10 Jūsu ievērībai	39
Elektromagnētiskie lauki (EML)	39
Pārstrāde	40

1 Svarīgi

Drošība

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāji to izmantošanai nākotnē.

Bīstami

- Nepieļaujiet ūdens vai cita šķidruma, kā arī uzliesmojošu šķidrumu iekļūšanu ierīcē, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu un/vai radīt ugunsbīstamību.
- Netīriet ierīci ar ūdeni vai jebkādu citu šķidrumu vai (uzliesmojošu) līdzekli, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena un/vai ugunsbīstamības.
- Neizsmidziniet ierīces tuvumā uzliesmojošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.
- Ūdens no ūdens tvertnes nav piemērots dzeršanai. Nedzeriet to, nedodiet to dzīvniekiem un nelaistiet augus. Iztukšojot ūdens tvertni, izlejiet šo ūdeni kanalizācijā.

Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektriskās barošanas padevei pārliecinieties, vai ierīces apakšā vai sānos norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Ja ierīces elektriskās barošanas vads ir bojāts, nomainiet to pie Philips, Philips autorizētā servisa centrā vai pie cita kvalificēta profesionāļa, lai izvairītos no potenciālām briesmām.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tās kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pati ierīce ir bojāta.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības bez uzraudzības.

- Nenoblokējiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, piemēram, novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes atveres vai priekšā gaisa ieplūdes atverei.

Uzmanību

- Šī ierīce neaizvieto atbilstošu ventilāciju, regulāru uzkopšanu vai tvaika nosūcēja izmantošanu gatavošanas laikā.
- Ja ierīces elektriskajai barošanai izmantotās kontaktligzdas elektriskais savienojums ir traucēts, ierīces kontaktdakša sakarst. Pārliedzinieties, vai ierīce ir savienota ar droši uzstādītu kontaktligzdu.
- Vienmēr novietojiet un darbiniet ierīci uz sausas, stabilas un gludas, horizontālas virsmas.
- Atstājiet vismaz 20 cm brīvas telpas ierīces aizmugurē un sānos, kā arī 30 cm brīvas telpas virs ierīces.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kā arī nesēdēt uz tās.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicioniera, lai nepieļautu kondensāta pilēšanu ierīcē.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliedzinieties, vai visi filtri ir pareizi uzstādīti.
- Izmantojiet tikai oriģinālos šai ierīcei izstrādātos Philips filtrus. Neizmantojiet nekādus citus filtrus.
- Nepieļaujiet, lai cieti priekšmeti atsitās pret ierīci (īpaši gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm).
- Vienmēr paceliet vai pārvietojiet ierīci, turot to aiz rokturiem tās sānos.
- Nelieciet gaisa izplūdes vai ieplūdes atverē pirkstus un jebkādas priekšmetus, lai novērstu savainojumus un ierīces darbības traucējumus.
- Nelietojiet šo ierīci pēc iekštelpu dūmu tipa insektu repelentu lietošanas vai vietās ar taukainiem atlikumiem, kur tiek kūpināts vīraks vai veidojas ķīmiski dūmi.
- Nelietojiet šo ierīci gāzes iekārtu, sildītāju vai kamīnu tuvumā.
- Pēc lietošanas, pirms ūdens uzpildīšanas, tīrīšanas un citu apkopes darbību veikšanas vienmēr izraujiet ierīces kontaktdakšu no elektrības rozetes.

- Neizmantojiet ierīci telpā ar augstu temperatūras diapazonu, jo tas var veicināt kondensāta veidošanos ierīcē.
- Lai novērstu darbības traucējumus, novietojiet ierīci vismaz 2 m attālumā no ierīcēm, kas izmanto radioviļņus, piemēram, televizora, radio un radiopulksteņiem.
- Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, filtros var savairoties baktērijas. Pārbaudiet filtrus pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma. Ja filtri ir ļoti netīri, nomainiet tos (skatīt nodaļu “Filtru nomaiņa”).
- Ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi izmantošanai mājtsaimniecības vajadzībām normālos darbības apstākļos.
- Nelietojiet ierīci mitrā vai pārāk karstā vidē, piemēram, vannas istabā, tualetē vai virtuvē.
- Ierīce nelikvidē oglekļa dioksīdu (CO) vai radonu (Rn). To nevar izmantot kā drošības iekārtu negadījumiem ar degšanas procesiem un bīstamām ķīmiskām vielām.
- Tīriet ūdens tvertni katru dienu, lai saglabātu to higiēniski tīru.
- Lejiet ūdens tvertnē tikai aukstu krāna ūdeni. Nelietojiet gruntsūdeni vai karstu ūdeni.
- Nelejiet ūdens tvertnē neko citu izņemot ūdeni. Nepievienojiet ūdens tvertnē smaržvielas.
- Ja ilgāku laiku neizmantosiet gaisa mitrināšanas funkciju, iztīriet ūdens tvertni un gaisa mitrināšanas filtra paplāti. Ļaujiet gaisa mitrināšanas filteram nožūt.
- Ja ierīci ir nepieciešams pārvietot, vispirms atvienojiet to no elektriskās barošanas padeves. Tad iztukšojiet ūdens tvertni. Pārvietojiet ierīci horizontāli, izmantojot rokturus abās ierīces pusēs.
- Uzpildes un tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves.

2 Jūsu kombinētais gaisa filtrs un gaisa mitrinātājs

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Philips VitaShield IPS tehnoloģija un NanoCloud tehnoloģija nodrošina “veselīgu gaisu vienmēr”.

VitaShield IPS tehnoloģija efektīvi likvidē piesārņotājus (īpaši smalkas daļiņas, alergēnus, baktērijas un vīrusus) ar izmēru > 0,02 mikroniem, ieskaitot baktērijas un vīrusus*.

NanoCloud tehnoloģija, izmantojot Īpašu gaisa mitrināšanas filtru, sausajam gaisam pievieno ūdens molekulas un ražo veselīgu mitrinātu gaisu bez ūdens miglas veidošanas. Gaisa mitrināšanas filtrs saglabā ūdeni brīvu no baktērijām, kalcija un citām daļiņām.

*Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2008. gada mikrobioloģiskā riska novērtējuma ziņojumu putnu gripas un cilvēka gripas vīrusi, legionellas, hepatīta vīrusi un SARS koronavīruss ir lielāki par 0,02 mikroniem.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to izmantošanai nākotnē.

Pārskats

- A** Gaisa kvalitātes sensors
- B** Filtrs 1: Priekšfiltrs
- C** Filtrs 2: 2-in-1 HEPA & aktīvās ogles filtrs **AC4158**
- D** Ūdens tvertne
- E** Filtrs 3: Gaisa mitrināšanas filtrs **AC4155**

3 Darbības uzsākšana

Filtru uzstādīšana

Iegādājoties ierīci, tās iekšpusē ir ievietoti visi nepieciešamie filtri. Pirms ierīces lietošanas izņemiet filtrus no iepakojuma. Izņemiet visus filtrus, izpakojiet tos un ievietojiet atpakaļ ierīcē, kā aprakstīts tālāk:



Padoms

- Izņemot vai ievietojot filtrus, atstutējiet ierīci pret sienu, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti.



Piezīme

- Ievietojot filtrus, ievērojiet pareizu to pozīciju.
- Vispirms ievietojiet filtru 2 un tikai tad priekšfiltru.
- Pārliecinieties, vai sānu mala ar atzīmi ir vērsta pret jums.

- Atvienojiet priekšējā paneļa apakšējo daļu no ierīces, tad uzmanīgi velciet priekšējā paneļa augšdaļu pret sevi (2. att.).
- Lai izņemtu priekšfiltru, nospiediet abus fiksatorus uz leju un velciet priekšfiltru virzienā uz sevi (3. att.).
- Izņemiet no ierīces filtru 2 (4. att.).
- Pilnībā izpakojiet filtru 2 (5. att.).
- Ievietojiet izpakoto filtru 2 atpakaļ ierīcē (6. att.).
- Ievietojiet priekšfiltru atpakaļ ierīcē (7. att.).



Piezīme

- Pārliecinieties, vai mala ar abiem fiksatoriem ir vērsta pret jums un visi priekšfiltra āķīši ir pareizi pievienoti gaisa filteram.

- Lai pievienotu atpakaļ priekšējo paneli, vispirms pievienojiet paneli ierīces augšdaļai (1). Tad viegli piespiediet paneli pret ierīces korpusu (2) (8. att.).

Ierīces sagatavošana gaisa mitrināšanai

- Pilnībā izpakojiet gaisa mitrināšanas filtru (9. att.).
- Izvelciet ierīces sānu daļā esošo ūdens tvertni (10. att.).
- Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu krāna ūdeni (11. att.).



Piezīme

- Nepiepildiet ūdens tvertni virs atzīmes **MAX**.

- Ievietojiet ūdens tvertnē gaisa mitrināšanas filtru (12. att.).
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē (13. att.).

4 Ierīces lietošana

Gaisa kvalitātes indikators

Gaisa kvalitātes apgaismojuma krāsa	Gaisa kvalitātes līmenis
Zila	Labs
Violeta	Vidējs
Sarkana	Slikts

Kad ierīce tiek ieslēgta, gaisa kvalitātes apgaismojums ieslēdzas automātiski, secīgi iedegoties visās krāsās. Pēc īsa brīža gaisa kvalitātes sensors izvēlas krāsu, kas atbilst apkārtējā gaisa kvalitātei.



Piezīme

- Iebūvētais gaisa kvalitātes sensors analizē gaisa kvalitāti un automātiski izvēlas tai atbilstošo krāsu. Kad gaiss ir tīrs, gaisa kvalitātes apgaismojums deg zils. Ja gaisa kvalitāte pasliktinās, gaisa kvalitātes apgaismojums mainās uz violetu vai sarkanu.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Ierīce pēc noklusējuma darbojas kombinētajā gaisa attīrīšanas un mitrināšanas režīmā.

- Iespraudiet ierīces kontaktdakšu elektrības rozetē.
 - Vienreiz iedegas visas ierīces indikatorlampiņas un tad atkal izdziest.
- Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīci (14. att.).
 - Iedegas indikatorlampiņas **PURIFY** (Attīrīt) un **HUMIDIFY** (Mitrināt).

- Pēc neilga gaisa kvalitātes mērījuma gaisa kvalitātes sensors automātiski izvēlas atbilstošo gaisa kvalitātes apgaismojuma krāsu.
- Ierīce sāk darboties automātiskajā darbības režīmā **AUTO**, un noklusējuma gaisa mitruma līmenis ir **50%** (15. att.).

- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanu taustiņu , lai izslēgtu ierīci (16. att.).



Piezīme

- Ja ierīces kontaktdakša pēc ierīces izslēgšanas ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  joprojām paliek elektrības rozetē, pēc atkārtotas ieslēgšanas ierīce darbosies ar pēdējiem izvēlētajiem iestatījumiem.

Darbības režīma maiņa

Papildu darbībai kombinētajā gaisa attīrīšanas un mitrināšanas režīmā ierīce var darboties arī tikai attīrot gaisu.

- Iztukšojiet ūdens tvertni.
- Kad ierīce ir ieslēgta, vienreiz nospiediet taustiņu .
 - Izdzīst gaisa mitrināšanas sensors **HUMIDIFY** un gaisa mitruma līmeņa indikators.
 - Gaisa mitrināšanas funkcija nav aktīva. Ierīce darbojas tikai gaisa attīrīšanas režīmā (17. att.).
- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai aktivizētu gaisa mitrināšanas funkciju.



Piezīme

- Tikai gaisa attīrīšanas režīmā gaisa mitrināšanas taustiņš  nav aktīvs.
- Ierīce nevar darboties tikai gaisa mitrināšanas režīmā.

Gaisa kvalitātes sensora jutības regulēšana

Ierīce ļauj pielāgot gaisa kvalitātes sensora jutību. Izvēlei ir pieejami trīs dažādi jutības līmeņi:

- Ļoti jutīgs (noklusējuma iestatījums)
- Jutīgs
- Standarta

Regulējiet gaisa kvalitātes sensora jutību šādi:

Piezīme

- Kad ierīce ir noregulēta uz augstāku jutības līmeni, gaisa filtrs kļūst jutīgāks pret gaisa piesārņotājiem. Kad tas darbojas automātiskajā režīmā **AUTO**, tas, visticamāk, izvēlēsies augstāku ventilatora darbības ātrumu nekā standarta režīmā. Gaisa kvalitātes sensors izvēlas atbilstošas krāsas gaisa kvalitātes apgaismojumu atbilstoši izvēlētajam jutības iestatījumam.

- 1 Izraujiet ierīces kontaktdakšu no elektrības rozetes.
- 2 Pēc īsa brīža atkal iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē.
- 3 Vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ventilatora darbības ātruma taustiņu  un gaisa mitrināšanas taustiņu  (18. att.).
 - ↳ Mirgo viena vai vairākas ventilatora darbības ātruma indikatorlampiņas, parādot aktuālo gaisa kvalitātes sensora jutības līmeni.

Ventilatora darbības ātruma indikatorlampiņa	Jutības līmenis
~	Ļoti jutīgs
≈	Jutīgs
~ + ≈	Standarta

- 4 Spiediet ventilatora darbības ātruma taustiņu , lai noregulētu gaisa kvalitātes sensora jutības līmeni (19. att.).
- 5 Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu , lai saglabātu iestatījumu un izslēgtu ierīci.

Piezīme

- Ja, regulējot jutības līmeni, iestatījums netiek mainīts vai pēc iestatījuma maiņas netiek nospiests un 2 sekundes turēts taustiņš , ierīce atsāk normālu darbību bez izmaiņu piemērošanas.
- Pēc jutības maiņas un iestatījuma saglabāšanas, katru reizi ieslēdzot ierīci, tā automātiski darbosies izvēlētajā jutības līmenī.

Ventilatora darbības ātruma maiņa

AUTO

Automātiskajā darbības režīmā **AUTO** ierīce automātiski izvēlas atbilstošu ventilatora darbības ātrumu atbilstoši apkārtējā gaisa kvalitātei.

- Spiediet ventilatora darbības ātruma regulēšanas taustiņu , lai izvēlētos automātisko darbības režīmu **AUTO** (20. att.).
- Displejā ir redzama indikācija **AUTO** un viens no ventilatora darbības ātruma indikatoriem (~ vai ≈).

Piezīme

- Kad automātiskajā darbības režīmā **AUTO** gaisa kvalitāte sasniedz mērķi (tikai gaisa attīrīšanas režīmā) vai kad gaisa kvalitāte un gaisa mitrums sasniedz mērķi (kombinētajā režīmā), ierīce darbojas ar zemāku ventilatora darbības ātrumu un ventilatora darbības ātruma indikators (~ vai ≈) izdziest.

Manuālais režīms

Vēlamo ventilatora darbības ātrumu var izvēlēties manuāli.

- Vienu vai vairākas reizes spiediet ventilatora darbības ātruma regulēšanas taustiņu , lai izvēlētos vēlamo ventilatora darbības ātrumu ( vai ) (19. att.).



Piezīme

- Kad manuālajā darbības režīmā gaisa kvalitāte sasniedz mērķi (tikai gaisa attīrīšanas režīmā) vai kad gaisa kvalitāte un gaisa mitrums sasniedz mērķi (kombinētajā režīmā), ierīce turpina darboties ar izvēlēto ventilatora darbības ātrumu.



Padoms

- Ja gaisa kvalitātes apgaismojums deg zils, tas nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir laba un jūs varat izvēlēties zemāku ventilatora darbības ātrumu. Turpretim, ja gaisa kvalitātes apgaismojums deg violets vai sarkans, gaisa kvalitāte ir slikta vai vidēja un jūs varat izvēlēties lielāku ātrumu, lai attīrītu gaisu ātrāk.

Nakts režīms

Nakts režīmā ierīce darbojas ļoti klusi:

- Spiediet ventilatora darbības ātruma regulēšanas taustiņu , lai izvēlētos nakts režīmu (21. att.).
↳ Displejā iedegas nakts režīma indikators.

Lai izvēlētos citu ventilatora darbības ātrumu, spiediet ventilatora darbības ātruma regulēšanas taustiņu .



Piezīme

- Kad ierīce darbojas nakts režīmā, indikatori pēc 1 minūtes izdziest, bet ierīce turpina darboties.

Taimera iestatīšana

Taimeris ļauj iestatīt ierīci darboties noteiktu laiku. Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierīce automātiski izslēdzas.

- 1 Nospiediet taimera iestatīšanas taustiņu , lai aktivizētu taimera funkciju (22. att.).
↳ Iedegas taimera indikācija (**1H**, **4H** vai **8H**).
- 2 Atkārtoti spiediet taimera iestatīšanas taustiņu , lai izvēlētos, cik stundas ierīcei darboties. Iedegas attiecīgā taimera indikācija.

Lai atceltu taimera iestatījumu, atkārtoti spiediet taimera iestatīšanas taustiņu , līdz taimera indikācija (**1H**, **4H** vai **8H**) nodziest.

Gaisa mitruma līmeņa noregulēšana



Piezīme

- Kad vēlaties izmantot gaisa mitrināšanas funkciju, pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni (skatīt nodaļas "Darbības uzsākšana" apakšnodaļu "Ierīces sagatavošana gaisa mitrināšanai").

- Nospiediet gaisa mitrināšanas taustiņu  vienu vai vairākas reizes, lai noregulētu vēlamo gaisa mitrumu uz **40%**, **50%** vai **60%** (23. att.).
↳ Sāk mirgot atbilstošā gaisa mitruma līmeņa (**40%**, **50%** vai **60%**) indikatorlampiņa.
↳ Kad ir sasniegts mērķa gaisa mitruma līmenis, gaisa mitruma līmeņa indikatorlampiņa paliek iedegta.



Piezīme

- Ja vēlaties ātri paaugstināt gaisa mitruma līmeni, izvēlieties lielāku ventilatora darbības ātrumu.

Ūdens līmenis

Ūdens tvertnes ūdens līmenis ir redzams caur ūdens līmeņa lodziņu uz ūdens tvertnē (24. att.). Kad ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens, mirgo ūdens uzpildīšanas brīdinājums 💧, norādot, ka nepieciešams uzpildīt ūdens tvertni (25. att.).



Piezīme

- Ja ūdens tvertnē nav ūdens, ūdens uzpildīšanas brīdinājums 💧 paliek iedegts un gaisa mitrināšanas indikators mirgo, lai lietotājiem atgādinātu, ka gaisa mitrināšanas funkcija nedarbojas. Kad ūdens tvertni uzpilda ar ūdeni, gaisa mitrināšana tiek atsākta.
- Tikai gaisa attīrīšanas režīmā ūdens uzpildīšanas brīdinājums 💧 neiedegas.

5 Tīrīšana



Piezīme

- Pirms tīrīšanas vienmēr izraujiet ierīces kontaktdakšu no elektrības rozetes.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Ierīces detaļu tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, spēcīgus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai alkoholu.
- Mazgāšanai piemērots ir tikai priekšfiltrs un gaisa mitrināšanas filtrs. Gaisa attīrīšanas filtru nedrīkst mazgāt, kā arī tas nav piemērots vakuumsūkšanai.

Tīrīšanas grafiks

Biežums	Tīrīšanas metode
Kad nepieciešams	Noslaukiet ierīces korpusu ar mīkstu un sausu drāniņu.
Katru nedēļu	Izskalojiet gaisa mitrināšanas filtru. Izskalojiet ūdens tvertni.
Kad iedegas filtra nomaiņas indikators ①/③	Iztīriet priekšfiltru. Atkalņojiet gaisa mitrināšanas filtru ar ūdens un baltā etiķa maisījumu.
Reizi divos mēnešos	Notīriet gaisa kvalitātes sensoru un gaisa mitruma sensoru ar sausu vates tamponu.

Ierīces korpusa tīrīšana

Regulāri noslaukiet ierīci no iekšpusēs un ārpusēs, lai novērstu putekļu uzkrāšanos.

- 1 Noslaukiet putekļus no ierīces korpusa ar mīkstu, sausu drāniņu.
- 2 Izslaukiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveri ar mīkstu, sausu drāniņu.

Gaisa kvalitātes sensora tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, notīriet gaisa kvalitātes sensoru reizi divos mēnešos. Tīriet to biežāk, ja izmantojat ierīci telpā, kur ir daudz putekļu.

Piezīme

- Ja istabā ir ļoti augsts gaisa mitruma līmenis, ir iespējama kondensāta veidošanās uz gaisa kvalitātes sensora. Tā rezultātā gaisa kvalitātes apgaismojums var norādīt uz sliktu gaisa kvalitāti, kaut gan tā ir laba. Šajā gadījumā notīriet gaisa kvalitātes sensoru vai izmantojiet kādu no manuālajiem ventilatora darbības ātrumiem.

- 1 Iztīriet gaisa kvalitātes sensora gaisa ieplūdes un izplūdes atveri ar mīkstu birstīti (26. att.).
- 2 Atveriet gaisa kvalitātes sensora pārsegu (27. att.).
- 3 Notīriet gaisa kvalitātes sensoru un putekļu ieplūdes un izplūdes atveri ar viegli samitrinātu vates tamponu (35. att.).
- 4 Nosusiniet tos ar sausu vates tamponu.
- 5 Pievienojiet atpakaļ gaisa kvalitātes sensora pārsegu.

Ūdens tvertnes un gaisa mitrināšanas filtra tīrīšana

Tīriet ūdens tvertni un gaisa mitrināšanas filtru reizi nedēļā, lai saglabātu tos higiēniski tīrus.

- 1 Izņemiet ierīces sānos izvietoto ūdens tvertni (10. att.).
- 2 Izņemiet no ūdens tvertnes gaisa mitrināšanas filtru (29. att.).
- 3 Izskalojiet gaisa mitrināšanas filtru zem tekoša krāna ūdens (30. att.).

Piezīme

- Netīriet gaisa mitrināšanas filtru ar abrazīviem līdzekļiem un nenovietojiet to tiešā saules gaismā.

- 4 Atbloķējiet ūdens tvertnes vāka aizslēgus un noņemiet to (31. att.).
- 5 Noslaukiet ūdens tvertni zem tekoša krāna ūdens (32. att.).

Piezīme

- Ja nepieciešams, ūdens tvertnes tīrīšanai izmantojiet maīgu mazgāšanas līdzekli. Šajā gadījumā noskalojiet ūdens tvertni īpaši rūpīgi.

- 6 Noslaukiet ūdens tvertni un tās vāku ar mīkstu, sausu drāniņu.
- 7 Uzlieciet ūdens tvertnei vāku un nobloķējiet tā aizslēgus.
- 8 Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē gaisa mitrināšanas filtru (12. att.).
- 9 Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē (13. att.).

Priekšfiltra tīrīšana un gaisa mitrināšanas filtra atkaļķošana

Filtra brīdinājuma lampiņas statuss	Rīcība
Deg filtra brīdinājuma lampiņa ①/③	Iztīriet priekšfiltru un atkaļķojiet gaisa mitrināšanas filtru



Piezīme

- Mazgāt drīkst tikai priekšfiltru un gaisa mitrināšanas filtru. Filtru 2 mazgāt nedrīkst.
- Filtra brīdinājuma lampiņa ①/③ iedegas apmēram reizi mēnesī (33. att.).

- 1 Nomazgājiet priekšfiltru zem tekoša krāna ūdens. Ja priekšfiltrs ir ļoti netīrs, ar mīkstu birstīti izslaukiet putekļus (34. att.).
- 2 Ļaujiet priekšfiltram brīvi nožūt.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai priekšfiltrs ir pilnīgi sauss. Ja tas joprojām ir mitrs, tajā var sākt vairoties baktērijas, tā saīsinot priekšfiltra lietošanas ilgumu.

- 3 Tvertnē, kas ir gana liela, lai iegremdētu gaisa mitrināšanas filtru, sajauciet balto etiķi ar vienādu daudzumu krāna ūdens.



Piezīme

- Baltais etiķis satur 5% etiķskābes.
- Ja uz filtra ir baltas nogulsnes (kaļķakmens), pārliecinieties, vai puse ar baltajām nogulsnēm ir iemērta atkaļķošanas šķīdumā.

- 4 Atstājiet gaisa mitrināšanas filtru atkaļķošanas šķīdumā uz vienu stundu (35. att.).
- 5 Izlejiet ūdens un etiķa maisījumu.
- 6 Noskalojiet gaisa mitrināšanas filtru zem tekoša krāna ūdens, lai noskalotu etiķa paliekas. Skalošanas laikā groziet gaisa mitrināšanas filtru, lai noskalotu to gan no priekšpusēs, gan mugurpusēs (30. att.).
- 7 Ļaujiet, lai liekais ūdens notek no gaisa mitrināšanas filtra, un atstājiet to brīvi nožūt.
- 8 Kad priekšfiltrs un gaisa mitrināšanas filtrs ir ievietoti atpakaļ ierīcē, atiestatiet filtra darbмūža skaitītāju (skatīt 7. nodaļu “Filtra darbмūža skaitītāja atiestatīšana”).

6 Filtru nomaiņa

Veselīga gaisa aizsardzības slēdzene

Šī ierīce ir aprīkota ar veselīga gaisa aizsardzības slēdzeni, lai nodrošinātu optimālu vidi filtriem ierīces darbības laikā. Kad filtrs ir gandrīz pilns un tas jānomaina, sāk mirgot attiecīgā filtra nomaiņas brīdinājums (2/3).

Ja filtrs netiek nomainīts laikus:

- ↳ Ierīce pārtrauc darboties un tiek bloķēta.
- ↳ Attiecīgā filtra nomaiņas brīdinājums (2/3) turpina mirgot.



Piezīme

- Ierīce tiek bloķēta, kad filtra nomaiņas brīdinājums ir mirgojis apmēram divas nedēļas.

Filtra 2 nomaiņa



Piezīme

- Filtru 2 nedrīkst mazgāt, kā arī tas nav piemērots vakuumtīrīšanai.

Nomainiet filtru 2, kad sāk mirgot filtra nomaiņas brīdinājums 2 (36. att.).

- 1 Izņemiet filtrus aiz speciālajām cilpiņām. Izceliet tos, turot abās pusēs, un izmetiet ar majsaimniecības atkritumiem (4. att.).



Piezīme

- Nepieskarieties gofrētajai filtra daļai un nesmaržojiet filtru, jo tas ir akumulējis gaisa piesārņotājus.
- Pēc lietoto filtru izmešanas nomazgājiet rokas.

- 2 Pilnībā izpakojiet jauno filtru 2 (5. att.).
- 3 Ievietojiet ierīcē jauno filtru 2 (6. att.).
- 4 Kad priekšfiltrs ir ievietots atpakaļ ierīcē, atiestatiet filtra 2 darbmuža skaitītāju (skatīt 7. nodaļu "Filtra darbmuža skaitītāja atiestatīšana").

Gaisa mitrināšanas filtra nomaiņa

Nomainiet gaisa mitrināšanas filtru, kad sāk mirgot filtra nomaiņas brīdinājums 3 (37. att.).

- 1 Izņemiet lietoto gaisa mitrināšanas filtru no ūdens tvertnes (29. att.).
- 2 Pilnībā izpakojiet jauno gaisa mitrināšanas filtru (9. att.).
- 3 Ievietojiet jauno gaisa mitrināšanas filtru ūdens tvertnē (12. att.).
- 4 Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē (13. att.).
- 5 Atiestatiet gaisa mitrināšanas filtra darbmuža skaitītāju (skatīt 7. nodaļu "Filtra darbmuža skaitītāja atiestatīšana").

7 Filtra darbmūža skaitītāja atiestatīšana

Nomainot filtrus, ir svarīgi pēc tam atiestatīt arī filtra darbmūža skaitītāju. Tas ļauj ierīcei sinhronizēties ar filtra kalpošanas laiku.

- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas taustiņu . Izdzīst filtra nomaiņas brīdinājuma indikatorlampiņu, un ierīce atsāk darbību atbilstoši noklusējuma iestatījumiem (kombinētais režīms ar automātisko ventilatora darbības ātrumu **AUTO**) (38. att.).

8 Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu ierīci. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce nedarbojas, kaut gan ir pievienota elektriskās barošanas padevei.	- Mirgo filtra nomaiņas brīdinājums, bet atbilstošais filtrs nav nomainīts, tāpēc ierīce ir bloķēta. Šajā situācijā nomainiet filtru un atiestatiet filtra darbmūža skaitītāju. - Mirgo ūdens tvertnes uzpildes brīdinājums . Pārļiecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizi ievietota.
Ierīce nedarbojas, kaut gan tā ir ieslēgta.	Kad filtri ir pilni, bet vēl nav nomainīti, ierīce pārstāj darboties un tiek bloķēta. Nomainiet filtrus un atiestatiet filtra darbmūža skaitītāju.
Ūdens tvertne tek.	Ir normāli, ka, izņemot no ierīces, ūdens tvertnes vāks ir nedaudz mitrs. Tomēr, ja ūdens piles turpina pilēt no ūdens tvertnes apakšas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Uz gaisa mitrināšanas filtra ir baltas nogulsnes.	Baltās nogulsnes ir kaļķakmens. Tās veidojas no minerālvielām, ko satur ūdens. Kaļķakmens uz gaisa mitrināšanas filtra ietekmē gaisa mitrinātāja darbību, tāpēc gaisa mitrināšanas filtrs jāatkalķo ikreiz, kad mirgo filtra indikatorlampiņa  /  . (Skatīt nodaļu “Priekšfiltra tīrīšana un gaisa mitrināšanas filtra atkalķošana”)
Pa gaisa izplūdes atveri neplūst gaiss.	Pievienojiet ierīci elektriskās barošanas padevei un ieslēdziet to.
Gaisa plūsma pa izplūdes atveri ir ievērojami vājāka nekā iepriekš.	- Priekšfiltrs ir netīrs. Notīriet priekšfiltru (skatīt nodaļu “Priekšfiltra tīrīšana un gaisa mitrināšanas filtra atkalķošana”). - Pārbaudiet, vai filtri ir pilnībā izpakoti.
Gaisa kvalitāte neuzlabojas, kaut gan ierīce darbojas jau ilgu laiku.	- Ierīcē nav ievietots kāds no filtriem. Pārļiecinieties, vai visi filtri ir pareizi uzstādīti šādā secībā, sākot ar dziļāk novietoto filtru: 1) Filtrs 2; 2) Priekšfiltrs. - Gaisa kvalitātes sensors ir mitrs. Gaisa mitruma līmenis telpā ir augsts un izraisa kondensāta veidošanos. Pārļiecinieties, vai gaisa kvalitātes sensors ir tīrs un sauss (skatīt nodaļu “Gaisa kvalitātes sensora tīrīšana”).

Problēma	Iespējamais risinājums
Gaisa kvalitātes apgaismojuma krāsa visu laiku ir vienāda.	- Gaisa kvalitātes sensors ir netīrs. Notīriet gaisa kvalitātes sensoru (skatīt nodaļu “Gaisa kvalitātes sensora tīrīšana”). - Telpā ir nepietiekama ventilācija. Atveriet logu, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju.
Es neredzu no ierīces izplūstam ūdens tvaikus. Vai tā darbojas?	Kad tvaiks ir īpaši smalks, tas ir neredzams. Ierīce ir aprīkota ar NanoCloud gaisa mitrināšanas tehnoloģiju, kas nodrošina veselīga mitrināta gaisa plūsmu bez ūdens miglas veidošanās.
Ierīce izplata savādu smaržu.	Pirmajās lietošanas reizēs ierīce var izplatīt plastmasas aromātu. Tas ir normāli. Tomēr, ja ierīce izplata deguma smaku, sazinieties ar Philips izplatītāju vai autorizētu Philips servisa centru. Tāpat ierīce var izplatīt nepatīkamu smaržu, kad kāds no filtriem ir netīrs. Šajā gadījumā iztīriet vai nomainiet šo filtru.
Alerģijas dēļ man nepieciešams tīrāks gaiss.	Jūs varat mainīt gaisa kvalitātes sensora jutību (skatīt nodaļas “Ierīces lietošana” apakšnodaļu “Gaisa kvalitātes sensora jutības regulēšana”), lai uzlabotu gaisa attīrīšanas jaudu.
Ierīce ir ļoti skaļa.	- Lūdzu, pārliecinieties, vai filtri ir pilnībā izpakoti. - Ja ierīce joprojām ir pārāk skaļa, noregulējiet ventilatora darbības ātrumu uz zemāku.
Ierīce joprojām rāda, ka ir nepieciešams nomainīt filtru, kaut gan tas jau ir izdarīts.	Iespējams, nav pareizi nospiežts atiestatīšanas taustiņš  . Iespraudiet ierīces kontaktdakšu elektrības rozetē, nospiediet taustiņu  , lai ieslēgtu ierīci, un nospiediet un 3 sekundes turiet nospiežu atiestatīšanas taustiņu  .

9 Garantija un serviss

Ja jums ir nepieciešama informācija vai ir radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips mājaslapu www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru (kontaktainformāciju skatīt vispasaules garantijas talonā). Ja jūsu valstī nav Philips klientu apkalpošanas centra, dodieties pie vietējā Philips izplatītāja.

Rezerves daļu un piederumu pasūtīšana

Ja ir nepieciešams nomainīt kādu ierīces detaļu vai jūs vēlaties pasūtīt rezerves detaļu, dodieties pie vietējā Philips izplatītāja vai apmeklējiet www.shop.philips.com/support.

Ja rezerves daļu iegādes laikā rodas problēmas, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru (kontaktainformāciju skatīt vispasaules garantijas talonā).

10 Jūsu ievērībai

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Atbilstība EML

Koninklijke Philips N.V. ražo un pārdod daudzus patērētājiem paredzētus produktus, kuri, tāpat kā jebkura elektroniskā aparatūra, parasti spēj izstarot un saņemt elektromagnētiskos signālus.

Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības aizsardzības un drošības pasākumus mūsu produktiem, ievērot visas piemērojamās juridiskās prasības un ievērot EML standartus, kas piemērojami produktu izgatavošanas brīdī.

Philips ir apņēmis izstrādāt, ražot un pārdot produktus, kas nerada nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. Philips apliecina, ka, ja tā produkti tiek pareizi izmantoti paredzētajai lietošanai, tie ir droši lietojami saskaņā ar mūsdienās pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem.

Philips aktīvi piedalās starptautisko EML un drošības standartu izstrādē, ļaujot Philips paredzēt turpmāku standartizācijas attīstību, lai savlaicīgi pielāgot savus produktus.

Pārstrāde



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

Ievērojiet savas valsts noteikumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu. Pareiza utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Turinys

1 Svarbu	42
Saugumas	42

2 Jūsų kombinuotas oro valymo ir drėkinimo įrenginys	45
Apžvalga	45

3 Nuo ko pradėti	46
Įdiekite filtrus	46
Pasiruoškite drėkinimui	46

4 Naudokitės prietaisu	47
Kaip suprasti oro kokybės lemputę	47
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	47
Keiskite darbo režimą	47
Ventiliatoriaus greičio keitimas	48
Nustatykite oro kokybės jutiklio jautrumą	48
Laikmačio nustatymas	49
Drėgnumo lygio nustatymas	49
Vandens lygis	50

5 Valymas	50
Valymo tvarkaraštis	50
Prietaiso korpuso valymas	51
Oro kokybės jutiklio valymas	51
Vandens talpos ir drėkinimo filtro valymas	51
Pre-filtro valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas iš drėkinimo filtro	52

6 Filtrų keitimas	53
Kaip suprasti sveiko oro apsaugos užraktą	53
2 filtro keitimas	53
Drėkinimo filtro keitimas	53

7 Filtro gyvavimo laiko skaitiklio perkrovimas	54
---	-----------

8 Problemų sprendimas	55
------------------------------	-----------

9 Garantija ir aptarnavimas	57
Užsakykite dalis ar priedus	57

10 Pastabos	57
Elektromagnetiniai laukai (EML)	57
Perdirbimas	58

1 Svarbu

Saugumas

Atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę prieš naudodamiesi prietaisu ir išsaugokite ją ateičiai.

Pavojus

- Neleiskite vandeniui ar jokiems kitiems skysčiams ar degiems plovikliams patekti į prietaisą, kad išvengtumėte elektros šoko ir / ar gaisro pavojaus.
- Nevalykite prietaiso naudodami vandenį ar kitą skystį ar (degų) ploviklį, kad išvengtumėte elektros šoko ir / ar gaisro pavojaus.
- Nepurškite jokių degių medžiagų, tokių kaip insekticidai ar kvapai niekur aplink drėkintuvą.
- Vanduo, esantis vandens talpoje, nėra tinkamas gerti. Negerkite šio vandens, neduokite jo gyvūnams ir nelaistykite augalų. Kai norite ištuštinti vandens talpą, išpilkite joje esantį vandenį į nuotekas.

Ispėjimas

- Patikrinkite, ar įtampa, nurodyta prietaiso apačioje atitinką jūsų elektros tinklo įtampą prieš prijungdami prietaisą.
- Jei elektros laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti "Philips", autorizuotas aptarnavimo centras ar panašios kvalifikacijos specialistas, kad būtų išvengta žalos.
- Nesinaudokite prietaisu, jei kištukas, elektros laidas ar pats prietaisas yra pažeisti.
- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su susilpnėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galiomis arba jei jiems nepakanka patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta galimas grėsmes. Vaikai turi būti prižiūrimi ir nežaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.
- Neužblokuokite oro patekimo ir išleidimo angų, pavyzdžiui uždengdami jas įvairiais daiktais ar pastatydami juos priešais angą.

Atsargiai

- Šis prietaisas nėra tinkamos ventiliacijos, reguliaraus patalpų siurbimo, gartraukio ar ventiliatoriaus maisto gamybos metu, pakaitalas.
- Jei elektros lizdas, prie kurio prijungtas drėkintuvas, turi prastą jungtį, drėkintuvo kištukas įkaista. Įsitikinkite, kad drėkintuvą prijungiate prie tvarkingo elektros lizdo.
- Visuomet statykite ir naudokite prietaisą ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Palikite bent 20 cm laisvos erdvės už prietaiso ir iš abiejų jo šonų ir bent 30 cm virš jo.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus ir nesėdėkite ant jo.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad išvengtumėte kondensato lašėjimo ant prietaiso.
- Įsitikinkite, kad visi filtrai yra tinkamai įdiegti prieš įjungdami prietaisą.
- Naudokite tik originalius “Philips” filtrus, skirtą būtent šiam prietaisui. Nenaudokite jokių kitų filtrų.
- Netrankykite prietaiso kietais daiktais (ypač oro paėmimo ir išleidimo angų).
- Kelkite ir neškite prietaisą nepaverstą, laikydami už rankenėlių, esančių abiejose jo pusėse.
- Nekiškite pirštų ir jokių daiktų į oro paėmimo ir išleidimo angas, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte prietaiso.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei naudojate dūminančius vabzdžių repelentus arba vietose, kur yra riebalų liekanų, degančių smilkalų ar cheminių garų.
- Nenaudokite prietaiso netoli dujinių viryklių, šildymo prietaisų ar židinių.
- Visuomet atjunkite prietaisą po naudojimo, kai pildote vandenį, valote jį ar atliekate kitus priežiūros veiksmus.
- Nenaudokite prietaiso patalpose su dideliais temperatūros svyravimais, nes dėl to gali susidaryti kondensatas prietaiso viduje.
- Norėdami išvengti trikdžių, statykite prietaisą bent 2 metrų atstumu nuo elektrinių prietaisų, skleidžiančių radijo bangas, tokių kaip televizoriai, radijo imtuvai ar radijo bangomis valdomi laikrodžiai.

- Jei prietaisas yra nenaudojamas ilgą laiką, bakterijos ir pelėsiai gali imti augti filtre. Patikrinkite filtrus prieš naudodami drėkintuvą vėl. Jei filtras yra labai purvinas, pakeiskite jį (žiūrėkite skyrių “Filtrų keitimas”).
- Prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje, įprastomis veikimo sąlygomis.
- Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, ar patalpose, kuriose palaikoma aukšta temperatūra, tokiose kaip vonios kambariai, tualetai ar virtuvės.
- Šis prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) ar radono (Rn). Jis negali būti naudojamas kaip saugumo prietaisas atsitikus nelaimingiems atsitikimams su užsidegimu ar pavojingais chemikalais.
- Norėdami vandens talpą išlaikyti švarią, plaukite ją kasdien.
- Vandens talpą užpildykite tik šaltu vandeniu iš čiaupo. Nenaudokite gruntinio vandens ar karšto vandens.
- Į vandens talpą nepilkite jokių kitų medžiagų, išskyrus vandenį. Nepridėkite kvapų į vandens talpą.
- Jei nenaudojote drėkinimo funkcijos ilgą laiką, išplaukite vandens talpą ir “NanoCloud” besisukantį drėkinimo kapiliarinės medžiagos padėkliuką ir leiskite “NanoCloud” besisukančiai drėkinimo kapiliarinei medžiagai natūraliai išdžiūti.
- Jei jums prireikia perkelti prietaisą į kitą vietą, pirmiausia atjunkite elektros energijos tiekimą. Tuomet ištuštinkite vandens talpą ir vandens padėkliuką. Neškite prietaisą nepaverstą, laikydami už rankenėlių, esančių abiejose jo pusėse.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo jo pripildymo ir valymo metu.

2 Jūsų kombinuotas oro valymo ir drėkinimo įrenginys

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie “Philips”!

Norėdami pilnai pasinaudoti “Philips” siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

“Philips VitaShield IPS” ir “NanoCloud” technologijos užtikrina visuomet sveiką orą.

“VitaShield IPS” technologija efektyviai pašalina teršalus (itin smulkias daleles, alergenų, bakterijas ir virusus), kurie yra didesni nei 0,02 mikrono, įskaitant bakterijas ir virusus*.

“NanoCloud” technologija, naudodama specialų drėkinimo filtrą, prisotina sausą orą vandens molekulėmis, taip sukurdamas sveiką drėgną orą nesuformuodamas rūko ar miglos. Jos drėkinimo filtras sulaiko bakterijas, kalcį ir kitas daleles, esančias vandenyje.

* Pagal 2008 metų “Mikrobiologinės rizikos įvertinimo ataskaitą”, sudarytą Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), paukščių gripo, žmonių gripo, legioneliozės, hepatito virusai ir SARS koronavirusas yra didesni nei 0,02 mikrono.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę prieš naudodamiesi prietaisu ir išsaugokite ją ateičiai.

Apžvalga

- A** Oro kokybės jutiklis
- B** 1 filtras: pre-filtras
- C** 2 filtras: du viename HEPA ir aktyviosios anglies filtras **AC4158**
- D** Vandens talpa
- E** 3 filtras: drėkinimo filtras **AC4155**

3 Nuo ko pradėti

Įdėkite filtrus

Šis prietaisas yra pateikiamas su visais filtrai, esančiais viduje. Nuimkite filtrų pakavimo medžiagas prieš naudodamiesi prietaisu. Išimkite visus filtrus, išpakuokite juos ir įstatykite atgal į prietaisą, kaip aprašyta žemiau.



Patarimas

- Kai išimate ar įdedate filtrus, pastatykite prietaisą prie sienos, kad jis būtų stabilus.



Pastaba

- Teisingai įdėkite filtrus.
- Įsitinkite, kad 2 filtrą įdėjote pirmiausia, tik tuomet dėkite pre-filtrą.
- Įsitinkite, kad pusė su etikele yra nukreipta į jus.

- 1 Atpalaiduokite priekinio skydelio apačią nuo prietaiso, tuomet švelniai patraukite viršutinę priekinio skydelio dalį link savęs (pav. 2).
- 2 Nuspauskite du spausdus žemyn ir traukite pre-filtrą link savęs (pav. 3).
- 3 Išimkite 2 filtrą iš prietaiso (pav. 4).
- 4 Nuimkite visas pakavimo medžiagas nuo 2 filtro (pav. 5).
- 5 Įdėkite išpakuotą 2 filtrą atgal į prietaisą (pav. 6).
- 6 Įdėkite pre-filtrą atgal į prietaisą (pav. 7).



Pastaba

- Įsitinkite, kad pusė su spausdais yra nukreipta į jus ir kad visi pre-filtro kabliukai yra tinkamai pritvirtinti prie oro valymo įrenginio.

- 7 Norėdami uždėti priekinį skyrelį, pirmiausia įstatykite viršutinę jo dalį (1), o tuomet švelniai paspauskite visą skydelį link prietaiso (2) (pav. 8).

Pasiruoškite drėkinimui

- 1 Nuimkite visas pakavimo medžiagas nuo drėkinimo filtro (pav. 9).
- 2 Ištraukite vandens talpą iš prietaiso šono (pav. 10).
- 3 Užpildykite vandens talpą šaltu vandeniu iš čiaupo (pav. 11).



Pastaba

- Kai pilate vandenį į vandens talpą, neviršykite **MAX** žymos.

- 4 Įdėkite drėkinimo filtrą į vandens talpą (pav. 12).
- 5 Įstatykite vandens talpą atgal į prietaisą (pav. 13).

4 Naudokitės prietaisu

Kaip suprasti oro kokybės lemputę

Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
Mėlyna	Geras
Violetinė	Vidutiniškas
Raudona	Blogas

Oro kokybės lemputė automatiškai įsijungia, kai prietaisas yra įjungiamas ir užsidega visomis spalvomis paeiliui. Per trumpą laiką oro kokybės jutiklis parenka spalvą, kuri atspindi patalpos oro kokybę.

Pastaba

- Įdiegtas oro kokybės jutiklis matuoja oro kokybės lygį ir automatiškai pasirenka atitinkamą oro kokybės lemputės spalvą. Kai oras yra švarus, oro kokybės lemputė dega mėlynai. Kai oro kokybė suprastėja, spalva pasikeičia į violetinę ar raudoną.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pagal numatytąjį nustatymą, prietaisas veikia kombinuotu oro valymo ir drėkinimo režimu.

- Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
 - Visos lemputės užsidega ir išsijungia.
- Spauskite , norėdami įjungti prietaisą.
 - PURIFY** (Valyti) ir **HUMIDIFY** (drėkinti) lemputės įsijungia.

- Pamatavęs oro kokybę, oro kokybės jutiklis automatiškai parenka atitinkamą oro kokybės lemputės spalvą.
- Prietaisas įjungia **AUTO** (automatinį) režimą ir nustato tikslinį **50%** oro drėgnumo lygį (pav. 15).

- Spauskite , ir palaikykite dvi sekundes, norėdami išjungti prietaisą (pav. 16).

Pastaba

- Kai prietaisas išjungiamas naudojantis įjungimo / išjungimo mygtuku , bet paliekamas prijungtas prie elektros tinklo, jį vėl įjungus jis bus išsaugojęs ankstesnius nustatymus.

Keiskite darbo režimą

Greta kombinuoto oro valymo ir drėkinimo režimo, prietaisas gali veikti ir tik oro valymo režimu.

- Ištuštinkite vandens talpą.
- Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite  vieną kartą.
 - HUMIDIFY** ir drėgnumo lygio indikatoriai išsijungia.
 - Drėkinimo funkcija yra išjungiamą. Prietaisas veikia tik oro valymo režimu (pav. 17).
- Spauskite  dar kartą, norėdami vėl aktyvuoti drėkinimo funkciją.

Pastaba

- Oro valymo režime, drėgnumo mygtukas  neveikia.
- Prietaisas negali veikti tik drėkinimo režimu.

Nustatykite oro kokybės jutiklio jautrumą

Šis prietaisas leidžia jums keisti oro kokybės jutiklio jautrumą. Yra trys jautrumo lygiai:

- Itin jautrus (numatytasis nustatymas)
- Jautrus
- Standartinis

Oro kokybės jutiklio jautrumą galite keisti šiuo būdu:

Pastaba

- Kai nustatomas didesnis jautrumas, oro valymo įrenginys pasidaro labiau jautrus alergenams, esantiems ore. Kai jis dirba **AUTO** režimu, labiau tikėtina, kad pasirinks didesnį ventiliatoriaus greitį, nei standartiniame režime. Oro kokybės jutiklis parenka atitinkamą oro kokybės lempučių spalvą pagal didesnį jautrumą.

- 1 Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- 2 Po kurio laiko, vėl prijunkite jį.
- 3 Nuspauskite ir palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką  ir drėgnumo mygtuką  vienu metu tris sekundes (pav. 18).
 - ↳ Viena ar daugiau ventiliatoriaus greičio lempučių rodo dabartinį oro kokybės jutiklio jautrumo lygį.

Ventiliatoriaus greičio lempuė	Jautrumo lygis
~	Itin jautrus
≈	Jautrus
~ + ≈	Standartinis

- 4 Spauskite ventiliatoriaus greičio mygtuką , norėdami pakeisti jautrumo lygį (pav. 19).
- 5 Nuspauskite ir palaikykite  mygtuką dvi sekundes, norėdami išsaugoti nustatymą ir išjungti prietaisą.

Pastaba

- Kai keičiate jautrumo lygį, jei nepakeičiate jokių nustatymų arba jei nepaspaudžiate  mygtuko dvi sekundes po to, kai juo pakeitėte, prietaisas tęs įprastą veikimą neišsaugojęs nustatymų.
- Kai jautrumas yra pakeičiamas ir išsaugomas, prietaisas automatiškai pradeda veikti nustatytu jautrumo lygiu visuomet, kai įjungiate prietaisą.

Ventiliatoriaus greičio keitimas

Automatinis

Automatiniame režime prietaisas parenka reikiamą ventiliatoriaus greitį pagal aplinkos oro kokybę.

- Spauskite ventiliatoriaus greičio mygtuką , norėdami pasirinkti **AUTO** režimą (pav. 20).
- **AUTO** ir vienas iš ventiliatoriaus greičio indikatorių (~ arba ≈) užsidega.

Pastaba

- **Automatiniame** režime, kai oro kokybė pasiekia nustatytą tikslą (tik oro valymo režime) arba kai oro kokybė ir drėgnumas pasiekia nustatytą tikslą (kombinuotame režime), prietaisas ima veikti mažesniu ventiliatoriaus greičiu ir ventiliatoriaus greičio indikatorius (~ arba ≈) išsijungia.

Rankinis

Jūs galite pasirinkti reikiamą ventiliatoriaus greitį rankiniu būdu.

- Spauskite ventiliatoriaus greičio mygtuką  vieną ar daugiau kartų norėdami pasirinkti reikiamą ventiliatoriaus greitį ($\sim$ arba $\approx$) (pav. 19).



Pastaba

- Rankiniame režime, net kai oro kokybė pasiekia nustatytą tikslą (tik oro valymo režime) arba kai oro kokybė ir drėgnumas pasiekia nustatytą tikslą (kombinuotame režime), prietaisas toliau tęsia darbą pasirinkti ventiliatoriaus greičiu.



Patarimas

- Jei oro kokybės lemputė yra mėlyna, tai reiškia, kad oro kokybė yra gera ir jūs galite pasirinkti mažesnį ventiliatoriaus greitį. Kita vertus, jei oro kokybės lemputė violetinė ar raudona, tai reiškia, kad oro kokybė yra vidutiniška arba bloga. Jūs tuomet galite pasirinkti didesnį ventiliatoriaus greitį, kad oras būtų išvalytas greičiau.

Miego režimas

Miego režime, oro valymo įrenginys veikia tyliai, pačiu mažiausiu ventiliatoriaus greičiu.

- Spauskite ventiliatoriaus greičio mygtuką , norėdami pasirinkti miego režimą (pav. 21).

↳ Miego režimo indikatorius įsijungia.

Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį, spauskite ventiliatoriaus greičio mygtuką .



Pastaba

- Kai prietaisas perjungiamas į miego režimą, indikatorius išsijungia po vienos minutės, o prietaisas veikia toliau.

Laikmačio nustatymas

Naudodamiesi laikmačiu jūs galite nustatyti valandų skaičių, kurį prietaisas veiks. Kai nustatytas laikas pasibaigia, prietaisas automatiškai išsijungs.

- 1 Spauskite laikmačio mygtuką , norėdami aktyvuoti laikmatį (pav. 22).
↳ Laikmačio lemputė (**1H**, **4H** arba **8H**) įsijungia.
- 2 Spauskite laikmačio mygtuką  pakartotinai, norėdami pasirinkti, po kelių valandų prietaisas išsijungs. Atitinkama laikmačio lemputė įsijungia.

Norėdami išjungti laikmačio funkciją, spauskite laikmačio mygtuką  pakartotinai, kol visos laikmačio lemputės (**1H**, **4H** arba **8H**) išsijungs.

Drėgnumo lygio nustatymas



Pastaba

- Kai norite naudoti drėkinimo funkciją, įsitikinkite, kad vandens talpa yra užpildyta (žiūrėkite skyrių "Nuo ko pradėti", dalį "Pasiruoškite drėkinimui").

- Spauskite drėkinimo mygtuką  vieną ar daugiau kartų, norėdami pasirinkti pageidaujamą drėgnumo lygį: **40%**, **50%** arba **60%** (pav. 23).
↳ Atitinkama drėgnumo lemputė (**40%**, **50%**, **60%**) ima mirksėti.
↳ Kai pasiekiamas nustatytas drėgnumo lygis, drėgnumo lygio indikatorius lieka diegti.



Pastaba

- Jei norite greičiau padidinti drėgnumo lygį, jūs galite pasirinkti didesnį ventiliatoriaus greitį.

Vandens lygis

Vandens lygį galima matyti per permatomą langelį prietaiso šone (pav. 24).

Kai vandens talpoje nėra pakankamai vandens, vandens papildymo indikatorius  ima mirksėti, nurodydamas, kad jums reikia pripildyti vandens talpą (pav. 25).



Pastaba

- Kai vandens talpoje nėra vandens, vandens papildymo lemputė  būna įjungta ir drėkinimo indikatorius mirksi, primindamas vartotojui, kad drėkinimo funkcija neveikia. Kai vandens talpa pripildoma, drėkinimo funkcija bus tęsiama.
- Vandens papildymo lemputė  neįsijungia, jei prietaisas veikia tik oro valymo režimu.

5 Valymas



Pastaba

- Visuomet atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo prieš valydami jį.
- Niekomet nemerkite prietaiso į vandenį ar jokią kitą skystį.
- Niekomet nenaudokite šveičiamųjų, agresyvių ar degių valymo priemonių, tokių kaip baliklis ar alkoholis, jokioms drėkintuvo dalims valyti.
- Plauti galima tik pre-filtrą ir drėkinimo filtrą. Oro valymo filtro negalima nei plauti, nei siurbti dulkių siurbliu.

Valymo tvarkaraštis

Dažnumas	Valymo būdas
Kuomet reikalinga	Nuvalykite dulkes sausa minkšta šluoste nuo drėkintuvo korpuso.
Kiekvieną savaitę	Išplaukite drėkinimo filtrą. Išplaukite vandens talpą.
Kai filtro pakeitimo indikatorius  užsidega	Išvalykite pre-filtrą. Pašalinkite kalkių nuosėdas iš drėkinimo filtro naudodami acto-vandens mišinį.
Kas du mėnesius	Nuvalykite oro kokybės jutiklį ir oro drėgnumo jutiklį sausu ausų krapštuku.

Prietaiso korpuso valymas

Reguliariai valykite prietaiso vidų ir išorę, kad ant jo nesikaupytų dulės.

- 1 Nuvalykite dulkes sausa minkšta šluoste nuo drėkintuvo korpuso.
- 2 Nuvalykite oro angą sausa minkšta šluoste.

Oro kokybės jutiklio valymas

Valykite oro kokybės jutiklį kas du mėnesius, kad oro valytuvas veiktų optimaliai. Valykite dažniau, jei prietaisą naudojate aplinkoje, kurioje yra daug dulkių.



Pastaba

- Kai patalpoje oro drėgnumas yra itin aukštas, ant oro kokybės jutiklio gali susidaryti kondensatas. Tokiu atveju, jutiklis gali rodyti, kad oro kokybė yra bloga, nors ji yra gera. Šiuo atveju reikia nuvalyti oro kokybės jutiklį arba naudoti vieną iš rankinių greičio nustatymų.

- 1 Nuvalykite oro kokybės jutiklio jėgimą ir išėjimą minkštu šepetėliu (pav. 26).
- 2 Atidarykite oro kokybės jutiklio dangtelį (pav. 27).
- 3 Nuvalykite oro kokybės jutiklį, dulkių paėmimo ir išleidimo angas švelniai sudrėkintu ausų krapštuku (pav. 28).
- 4 Nusausinkite sausu ausų krapštuku.
- 5 Uždėkite oro kokybės jutiklio dangtelį.

Vandens talpos ir drėkinimo filtro valymas

Vandens talpą ir drėkinimo filtrą valykite kiekvieną savaitę, kad jie išliktų higieniški.

- 1 Ištraukite vandens talpą iš prietaiso šono (pav. 10).
- 2 Išimkite drėkinimo filtrą iš vandens talpos (pav. 29).
- 3 Išplaukite drėkinimo filtrą po tekančiu vandeniu iš čiaupo (pav. 30).



Pastaba

- Netrinkite drėkinimo filtro ir nedėkite jo saulėkaitoje.

- 4 Atpalaiduokite užraktus, esančius ant vandens talpos dangtelio krašto ir nuimkite jį nuo vandens talpos (pav. 31).
- 5 Išplaukite vandens talpą po tekančiu vandeniu iš čiaupo (pav. 32).



Pastaba

- Jei reikalinga, naudokite švelnų ploviklį vandens talpos valymui. Tokiu atveju, po to itin kruopščiai išskalaukite vandens talpą.

- 6 Nusausinkite vandens talpos išorę ir dangtelį sausa, minkšta šluoste.
- 7 Uždėkite dangtelį ant vandens talpos ir užtvirtinkite užraktus.
- 8 Įdėkite drėkinimo filtrą atgal į vandens talpą (pav. 12).
- 9 Įstatykite vandens talpą atgal į aparatą (pav. 13).

Pre-filtro valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas iš drėkinimo filtro

Filtro perspėjimo būseną	Atlikite tai
Filtro lemputė ①/③ įsijungia	Išvalykite pre-filtrą ir pašalinkite kalkių nuosėdas iš drėkinimo filtro.

Pastaba

- Plauti galima tik pre-filtrą ir drėkinimo filtrą. 2 filtro plauti negalima.
- Filtro lemputė ①/③ įsijungia maždaug kartą per mėnesį (pav. 33).

- 1 Išplaukite pre-filtrą po šiltu tekančiu vandeniu iš čiaupo. Jei jis yra labai purvinas, naudokite minkštą šepetėlį dulkėms nubraukti (pav. 34).
- 2 Leiskite filtrui natūraliai išdžiūti.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad pre-filtrą yra visiškai sausas. Jei jis bus drėgnas, bakterijos ims daugintis ir filtras tarnaus trumpiau.

- 3 Sumaišykite vandenį ir actą lygiomis dalimis inde, į kurį tilptų drėkinimo filtras.

Pastaba

- Baltas actas turi 5% acto rūgšties.
- Jei ant filtro yra baltų liekanų (kalkių nuosėdų), įsitikinkite, kad filtro dalis su jomis yra įmerkta į vandenį.

- 4 Leiskite drėkinimo filtrui mirkti tirpale vieną valandą (pav. 35).
- 5 Išpilkite vandens ir acto tirpalą.
- 6 Išskalaukite drėkinimo filtrą po tekančiu vandeniu, kad pašalintumėte acto likučius. Skalavimo metu, sukinėkite drėkinimo filtrą, kad išsiplautų tiek priekinė, tiek galinė jo pusė (pav. 30).
- 7 Nuvarvinkite perteklinį vandenį ir leiskite drėkinimui filtrui natūraliai išdžiūti.
- 8 Kai pre-filtrą ir drėkinimo filtrą įdedate atgal į prietaisą, perkraukite filtro gyvavimo skaitiklį (žiūrėkite skyrių “7 Filtro gyvavimo laiko skaitiklio perkrovimas”).

6 Filtrų keitimas

Kaip suprasti sveiko oro apsaugos užraktą

Šiame prietaise yra įdiegtas sveiko oro apsaugos užraktas, užtikrinantis, kad filtrai yra optimalios būsenos, kai prietaisas veikia. Kai filtras artėja prie galiojimo pabaigos, pakeitimo lemputė **2** / **3** ima mirksėti.

Jei filtro ir kapiliarinės drėkinimo medžiagos nepakeisite laiku:

- ↳ Prietaisas nustos veikti ir užsiras
- ↳ Atitinkama filtro lemputė **2** / **3** nuolat degs.

Pastaba

- Prietaisas yra užrakinamas, kai filtro lemputė mirksi apie 2 savaites.

2 filtro keitimas

Pastaba

- 2 filtro negalima nei plauti, nei siurbti dulkių siurbliu.

Pakeiskite 2 filtrą, kai filtro lemputė **2** ima mirksėti (pav. 36).

- 1 Išimkite filtrą, naudodami etiketę, esančią ant jo. Paimkite filtrą abiem rankomis ir atsargiai išmeskite į šiukšliadėžę (pav. 4).

Pastaba

- Nelieskite plisuoto filtro paviršiaus ir neuostykite jo, nes jis yra prisigėręs iš oro surinktų teršalų.
- Išmetę panaudotus filtrus, nusiplaukite rankas.

- 2 Nuimkite visas pakavimo medžiagas nuo 2 filtro (pav. 5).
- 3 Įdėkite naują 2 filtrą į prietaisą (pav. 6).
- 4 Kai pre-filtrą įdedate atgal į prietaisą, perkraukite 2 filtro gyvavimo skaitiklį (žiūrėkite skyrių “7 Filtro gyvavimo laiko skaitiklio perkrovimas”).

Drėkinimo filtro keitimas

Pakeiskite drėkinimo filtrą, kai filtro lemputė **3** ima mirksėti (pav. 37).

- 1 Išimkite panaudotą drėkinimo filtrą iš vandens talpos (pav. 29).
- 2 Nuimkite visas pakavimo medžiagas nuo drėkinimo filtro (pav. 9).
- 3 Įdėkite drėkinimo filtrą į vandens talpą (pav. 12).
- 4 Įstatykite vandens talpą atgal į prietaisą (pav. 13).
- 5 Perkraukite drėkinimo filtro gyvavimo skaitiklį (žiūrėkite skyrių “7 Filtro gyvavimo laiko skaitiklio perkrovimas”).

7 Filtro gyvavimo laiko skaitiklio perkrovimas

Kai pakeičiate filtrus, labai svarbu taip pat perkrauti filtro gyvavimo laiko skaitiklį. Tai leidžia prietaisui teisingai nustatyti filtro amžių.

- 1 Spauskite ir palaikykite perkrovimo mygtuką  tris sekundes. Filtro lemputė išsijungia ir prietaisas tęsia darbą **automatiškai** pagal numatytuosius nustatymus (kombinuotu režimu su automatiniu ventiliatoriaus greičiu) (pav. 38).

8 Problemų sprendimas

Šiame skyriuje pateikiamos dažniausiai pasitaikančios problemos, su kuriomis galite susidurti, kai naudojate šiuo oro drėkintuvu. Jei naudojantis žemiau esančia informacija problemos išspręsti nepavyksta, susisieki su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas neveikia, nors ir yra prijungtas prie elektros tinklo.	- Filtro pakeitimo lemputė mirksėjo, bet jūs nepakeitėte filtro laiku, tad prietaisas dabar yra užrakintas. Tokiu atveju, pakeiskite filtrą ir perkraukite jo galiojimo laiką. - Vandens pripildymo lemputė  mirksi. Įsitikinkite, kad vandens talpa yra įdėta tinkamai ir joje yra pakankamai vandens.
Prietaisas neveikia, nors ir yra įjungtas.	Kai filtrai prisipildo, bet yra nepakeičiami, prietaisas nustoja veikti ir užsirakina. Pakeiskite filtrus ir perkraukite filtro gyvavimo skaitiklį.
Iš vandens talpos prateka vanduo.	Yra normalu, kad vandens talpos dangtelis yra šiek tiek drėgnas, kai nuimate jį nuo talpos. Tačiau jei vanduo laša nuo vandens talpos apačios, susisieki su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.
Ant drėkinimo filtro yra baltų apnašų.	Baltos apnašos yra vadinamos kalkių nuosėdomis ir jos susidaro nuo mineralų, esančių vandenyje. Kalkių nuosėdos ant drėkinimo filtro veikia drėkinimo efektyvumą, todėl yra būtina jas pašalinti. Sekite nurodymus, esančius skyriuje "Pre-filtro valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas iš drėkinimo filtro".
Per oro išėjimo angą neina oras.	Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir įjunkite jį.
Oro srovė iš oro angos yra ženkliai silpnesnė, nei anksčiau.	- Pre-filtrą yra purvinas. Išplaukite pre-filtrą (žiūrėkite skyrių "Pre-filtro valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas iš drėkinimo filtro"). - Įsitikinkite, kad nuėmėte visas pakavimo medžiagas nuo visų filtrų.

Problema	Galimas sprendimas
Oro kokybė negerėja, nors prietaisas veikė ilgą laiką.	- Vienas iš filtrų nėra įdėtas į prietaisą. Įsitikinkite, kad visi filtrai yra tinkamai įdėti šia tvarka: 2 filtras - Pre-filtrą - Oro kokybės jutiklis yra drėgnas. Jūsų patalpoje esanti drėgmė lemia kondensato susidarymą. Įsitikinkite, kad oro kokybės jutiklis yra švarus ir sausas (žiūrėkite skyrių "Oro kokybės jutiklio valymas").
Oro kokybės lemputės spalva nesikeičia.	- Oro kokybės jutiklis yra purvinas. Nuvalykite oro kokybės jutiklį (žiūrėkite skyrių "Oro kokybės jutiklio valymas"). - Kambaryje nepakanka ventiliacijos. Atidarykite langą, kad pagerintumėte oro cirkuliaciją.
Nematau jokios miglos, kylančios iš prietaiso. Ar jis veikia?	Kai migla yra labai smulki, ji yra nematoma. Šiame drėkintuve yra naudojama "NanoCloud" drėkinimo technologija, kuri sukuria sveiką drėgną orą, nesudarant vandens miglos. Todėl jūs negalite jos matyti.
Iš prietaiso sklinda keistas ar nemalonus kvapas.	Pirmuosius kelis kartus naudojant prietaisą, gali būti juntamas plastiko kvapas. Tai yra normalu. Tačiau jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, susisieki su savo "Philips" prietaisų pardavėju ar autorizuotu "Philips" serviso centru. Prietaisas taip pat gali skleisti nemalonų kvapą, jei vienas iš filtrų yra nešvarus. Tokiu atveju, pakeiskite atitinkamą filtrą.
Man reikia švaresnio oro, nes esu alergiškas.	Jūs galite pakeisti oro kokybės jutiklio jautrumą (žiūrėkite skyrių "Naudokitės prietaisu" dalį "Nustatykite oro kokybės jutiklio jautrumą", kad prietaisas valytų orą dar geriau.
Prietaisas veikia itin garsiai.	- Gali būti, kad ant filtrų liko pakavimo medžiagų. Įsitikinkite, kad pašalinote visas pakavimo medžiagas nuo filtrų. - Sumažinkite ventiliatoriaus greitį.
Prietaisas vis tiek rodo, kad reikia pakeisti filtrą, nors tai jau padaryta.	Galbūt jūs nepaspaudėte ir nepalaikėte  perkrovimo mygtuko tinkamai. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, palieskite  mygtuką, norėdami jį įjungti tuomet palaikykite  mygtuką nuspaustą tris sekundes.

9 Garantija ir aptarnavimas

Jei jums reikia informacijos arba susiduriate su problema, apsilankykite “Philips” interneto puslapyje www.philips.com arba susisiekit su “Philips” klientų aptarnavimo centru jūsų šalyje (jo telefono numerį rasite pasaulinės garantijos buklete). Jei jūsų šalyje klientų aptarnavimo centro nėra, kreipkitės į vietinį “Philips” prietaisų pardavėją.

Užsakykite dalis ar priedus

Jei norite pakeisti kokią nors dalį arba norite įsigyti papildomų dalių, apsilankykite pas vietinį “Philips” prietaisų pardavėją arba interneto puslapyje www.philips.com/support. Jei susiduriate su problemomis įsigyjant atsargines dalis, susisiekit su Philips” klientų aptarnavimo centru jūsų šalyje (jo telefono numerį rasite pasaulinės garantijos buklete).

10 Pastabos

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis “Philips” prietaisas atitinka visus reikiamus standartus ir reglamentus, susijusius su elektromagnetiniais laukais.

Suderinamumas su EML

“Koninklijke Philips Electronics N.V.” gamina ir parduoda daugybę produktų, skirtų vartotojams, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai, turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių “Philips” verslo principų yra imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas visų prietaisų saugumas sveikatai ir kad jie atitiktų visus reikiamus teisinius reikalavimus bei EML standartus, galiojančius produkto pagaminimo metu.

“Philips” nuostata – vystyti, gaminti ir rinkai teikti produktus, kurie neturi jokio neigiamo poveikio sveikatai. “Philips” patvirtina, kad jei su prietaisais yra elgiama tinkamai ir jie yra naudojami pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, kiek tai yra žinoma mokslui šiandien.

“Philips” aktyviai dalyvauja tarptautinių EML ir saugumo standartų vystyme, o tai leidžia kompanijai numatyti, kokie standartai bus taikomi ateityje bei integruoti juos savo produktuose kuo anksčiau.

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/EU).

Laikykitės vietinių taisyklių, galiojančių atskiram elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimui. Teisingas atsikratymas atitarnavusiu prietaisu leidžia apsaugoti nuo neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.




© 2017 Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Visas tiesības patur autors.

Visos teisēs saugomos.

4241 210 83855



Kūlastage Philipsit internetis:

Apmeklējiet Philips internetā:

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>