

ESPAÑOL

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com.

Descripción general (fig. 1)

- A Cable de alimentación con clavija
- B Interruptor de encendido/apagado
- C Cafetera
- D Tapa de la cafetera
- E Portafiltro
- F Tapa de la jarra
- G Jarra

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas por si necesitara consultarlas en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato.

Precaución

- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos domésticos o similares como:
 - zona de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - viviendas de granjas;
 - por clientes de hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo;
 - hostales en los que se ofrecen desayunos.
- No coloque el aparato sobre superficies calientes y evite que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y si surgen problemas durante su uso.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

- 1 Limpie la jarra y el soporte del filtro (consulte el capítulo "Limpieza").
- 2 Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- 3 Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
 - Puede recoger el cable sobrante en la abertura de la parte posterior de la cafetera (fig. 2).

Limpieza del aparato antes de usarlo

- 1 Abra la tapa (fig. 3).
- 2 Llene el depósito de agua con agua fría hasta la indicación de nivel MAX y coloque la jarra en su sitio (fig. 4).

No ponga un filtro con café molido en el soporte del filtro.
- 3 Encienda el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado (fig. 5).

Se encenderá el piloto.
Deje que el aparato funcione hasta que el depósito del agua se vacíe por completo.

- 4 Apague el aparato cuando toda el agua esté en la jarra.
- 5 Deje que el aparato se enfríe durante al menos tres minutos antes de preparar café.

Uso del aparato

- 1 Abra la tapa (fig. 3).
- 2 Llene el depósito de agua con agua fría (fig. 4).

El indicador de nivel de agua muestra la cantidad de agua que hay en el depósito. Las graduaciones corresponden a tazas grandes (125 ml). Asegúrese de que el nivel de agua no excede la indicación de nivel MAX.
- 3 Cierre la tapa.
- 4 Coloque la jarra sobre la placa caliente.
- 5 Abra el portafiltro (fig. 6).
- 6 Tome un filtro de papel (de tipo 1 x 2 o n° 2) y doble los bordes sellados para evitar que se rompa o arrugue.

En algunos países esta cafetera viene con un filtro permanente. En ese caso, no utilice filtros de papel.
- 7 Coloque el filtro en el portafiltro.
- 8 Ponga café molido (molido fino para filtro) en el filtro (fig. 7).

Para tazas grandes: utilice un cacito dosificador colmado de café molido por taza.
Para tazas pequeñas: utilice un cacito dosificador raso de café molido por taza.
- 9 Cierre el portafiltro.
- 10 Encienda el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado (fig. 5).

Nota: Se encenderá el piloto.

- 11 Cuando toda el agua haya pasado por el filtro, puede retirar la jarra del aparato.
- 12 Apague el aparato después de usarlo.
- 13 Quite el soporte del filtro y tire el filtro de papel (fig. 8).
- 14 Lave la jarra y el portafiltro extraíble con agua caliente y un poco de detergente o en el lavavajillas.
- 15 Si ha utilizado un filtro permanente, vacíelo y enjuáguelo.
- 16 Si desea preparar otra jarra de café, deje que el aparato se enfríe durante al menos 3 minutos antes de volver a iniciar la preparación de café.

Limpieza

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

No sumerja nunca el aparato en agua.

- 1 Limpie el aparato por fuera con un paño húmedo.
- 2 Lave la jarra y el portafiltro extraíble con agua caliente y un poco de detergente o en el lavavajillas.

Eliminación de los depósitos de cal

Si elimina los depósitos de cal con regularidad, prolongará la vida útil del aparato y garantizará resultados óptimos durante mucho tiempo. En caso de un uso normal (dos jarras de café llenas al día), elimine los depósitos de cal de la cafetera:



- 2 ó 3 veces al año si utiliza agua blanda (menos de 18 DH);
- 4 ó 5 veces al año si utiliza agua dura (más de 18 DH).

Consulte a la compañía suministradora de agua para obtener información acerca de la dureza del agua en su zona.

- 1 Llene el depósito de agua con vinagre blanco (4% de ácido acético).

No ponga ni filtro ni café molido en el soporte del filtro.
- 2 Deje que el aparato complete dos ciclos de preparación de café.

Consulte el capítulo "Uso del aparato". Deje que el aparato se enfríe antes de empezar el segundo ciclo.
- 3 Deje que el aparato complete otros dos ciclos con agua fría limpia para eliminar todos los restos de vinagre.
 - También puede utilizar un agente desincrustante líquido adecuado. En ese caso, siga las instrucciones indicadas en el embalaje del desincrustante.



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD7466



PHILIPS



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.001.9980.4

No utilice agentes desincrustantes en polvo.

4 Limpie todas las piezas (consulte el capítulo "Limpieza").

Accesorios

- Puede solicitar una nueva jarra a su distribuidor Philips o a un centro de servicio Philips; el número de modelo es HD7980.
- Puede solicitar un filtro permanente a su distribuidor Philips o un centro de servicio Philips; el número de referencia es 9965 00013 387 (filtro de café permanente de nylon).

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 9).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

Problema	Solución
El aparato no funciona.	<p>Compruebe que el aparato está enchufado.</p> <p>Compruebe que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de red local.</p> <p>Compruebe que el aparato está encendido.</p> <p>En todos los demás casos, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips.</p>
El aparato gotea.	<p>Compruebe que el depósito de agua no se ha llenado por encima de la indicación MAX.</p> <p>En todos los demás casos, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips.</p>
El aparato tarda mucho tiempo en preparar el café.	<p>Elimine los depósitos de cal del aparato (consulte el capítulo "Eliminación de depósitos de cal").</p>
El aparato hace mucho ruido y sale mucho vapor durante el proceso de preparación del café.	<p>Compruebe que el depósito de agua se ha llenado con agua FRÍA.</p> <p>Elimine los depósitos de cal del aparato (consulte el capítulo "Eliminación de depósitos de cal").</p>
Hay posos de café en la jarra.	<p>Compruebe que el filtro de café contiene la cantidad correcta de café molido. Si hay demasiado café molido en el filtro, el soporte del filtro puede rebosar.</p> <p>Compruebe que la jarra se ha colocado correctamente debajo del soporte del filtro. Si no es así, el soporte del filtro puede rebosar.</p> <p>Compruebe que la abertura de la parte inferior del soporte del filtro no está obstruida.</p> <p>Compruebe que se ha utilizado el tamaño correcto de filtro de papel.</p> <p>Compruebe que el filtro de papel no se ha roto.</p>
El café es demasiado flojo.	<p>Compruebe que se ha utilizado la proporción correcta de café y agua.</p> <p>Compruebe que el filtro de papel no se ha desplazado.</p> <p>Compruebe que se ha utilizado el tamaño correcto de filtro de papel.</p>
El café no tiene buen sabor.	<p>No deje la jarra con café en la placa caliente durante mucho tiempo, sobre todo si sólo contiene una pequeña cantidad de café.</p>
El café no está suficientemente caliente.	<p>Asegúrese de que la jarra se ha colocado correctamente en la placa caliente.</p>

Problema	Solución
	<p>Asegúrese de que la placa caliente y la jarra están limpias (consulte el capítulo "Limpieza").</p> <p>Le aconsejamos que prepare más de tres tazas de café para que éste tenga la temperatura adecuada.</p> <p>Le recomendamos que utilice tazas finas, ya que absorben menos calor del café que las tazas gruesas.</p> <p>Le recomendamos que utilice leche caliente o leche a temperatura ambiente, en lugar de leche fría del frigorífico.</p>
Hay menos café del esperado en la jarra.	<p>Compruebe que la jarra se ha colocado correctamente en la placa caliente. Si no es así, la función antigoteo evitará que el café salga por el filtro.</p>

