


HD8651



PHILIPS



Contents

Introduction	5
Machine overview	5
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
Caution	6
Instructions for the power supply cord	6
DANGERS	6
WARNING	6
CAUTION	7
SAVE THESE INSTRUCTIONS	8
Electromagnetic fields (EMF)	8
First installation	8
Installing the machine	9
Preparing for use	10
Filling the water tank	10
Filling the coffee bean container	10
Heating up the machine	10
Manual rinsing cycle	11
Installing the Intenza+ water filter	13
Using the machine	14
Brewing 1 or 2 cups of espresso or regular coffee	14
Frothing milk	15
Hot water	16
Adjusting the machine	17
Adjusting the grinding degree	17
Adjusting the coffee volume	17
Cleaning and maintenance	18
Cleaning the hot water/steam wand or classic milk frother	18
Cleaning the brew group	19
Lubrication	21
Descaling	22
Descaling procedure	22
Preparation	23
Descaling cycle	23
Rinsing cycle	24
Interruption of the descaling process	25
Meaning of light signals	26
Disposal	28
Guarantee and support	28
Ordering maintenance products	28
Troubleshooting	29
Technical specifications	30

Introduction

Congratulations on buying this fully automatic Philips Xsmall espresso machine! To fully benefit from the support that Philips offers, please register your product at www.philips.com/welcome. This user manual applies to HD8651. The machine is suitable for preparing espresso coffee using whole coffee beans. It can also dispense steam and hot water. In this user manual you find all the information you need to install, use and maintain your machine.

Machine overview

- 1 Control panel
- 2 Steam icon
- 3 Control dial
- 4 Coffee bean icon
- 5 ESPRESSO button
- 6 Regular coffee button
- 7 Hot water icon
- 8 Descaling light
- 9 Warning light
- 10 2-cup light
- 11 'Water tank empty' light
- 12 On/off button with light
- 13 Hot water/steam wand
- 14 Protective handle
- 15 Classic milk frother (specific types only)
- 16 Water tank
- 17 Coffee spout
- 18 Drip tray cover
- 19 'Drip tray full' indicator
- 20 Drip tray
- 21 Coffee grounds container
- 22 Brew group
- 23 Maintenance door
- 24 Grinding degree adjustment knob
- 25 Coffee bean container
- 26 Grinding degree adjustment tool
- 27 Lid of coffee bean container

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

Caution

This appliance is for household use only. Any servicing, other than cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service center. Do not immerse machine in water. To reduce the risk of fire or electric shock, do not disassemble the machine. There are no parts inside the machine serviceable by the user. Repair should be done by authorized service personnel only.

- 1 Check voltage to be sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds with your voltage.
- 2 Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.
- 3 Keep your hands and the cord away from hot parts of the appliance during operation.
- 4 Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- 5 For optimal taste of your coffee, use purified or bottled water. Periodic descaling is still recommended every 2-3 months.
- 6 Do not use caramelized or flavored coffee beans.

Instructions for the power supply cord

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
 - If a long detachable power-supply cord or extension cord is used.
- 1 The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2 If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
 - 3 The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

DANGERS

- Never immerse the machine in water or any other liquid.
- Never direct the steam wand at the body as this causes scalding.
- Never insert body parts or objects into the coffee grinder.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Check if the voltage indicated on the machine corresponds to the local voltage before you connect the machine
- Connect the machine to a grounded wall outlet.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Never immerse the machine, power plug or power supply cord in water (danger of electrical shock).
- Do not pour liquids on the power supply cord connector.
- Never direct the hot water jet towards body parts: danger of burns.
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- Remove the power plug from the wall outlet:
- If a malfunction occurs.
- If the machine will not be used for a long time.
- Before cleaning the machine.
- Pull on the power plug, not on the power supply cord. Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not use the machine if the power plug, the power supply cord or the machine itself is damaged.
- Do not make any modifications to the machine or its power supply cord. Only have repairs carried out by a service center authorized by Philips to avoid a hazard.
- The machine should not be used by children younger than 8 years old.
- This machine can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the machine in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the machine. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are 8 years and above and supervised.
- Keep the appliance and its power supply cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Do not spill water on the power plug.
- Only use the machine as described in the user manual to avoid potential injury due to misuse.
- Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.

CAUTION

- As water is a foodstuff, the water in the water tank must be used up within 1 to 2 days.

- If you are not going to use your coffee machine for a prolonged period (e.g. a holiday), we recommend that you discard any water left inside the tank. Before you use the coffee machine again, clean the water tank and perform a manual rinsing cycle.
- Do not put any of the detachable parts of the machine in the dishwasher, except for the milk carafe.
- The machine is for household use only. It is not intended for use in environments such as canteens, staff kitchen of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface.
- Do not place the machine on hot surfaces, directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
- Only put roasted coffee beans into the coffee bean hopper. If ground coffee, instant coffee, raw coffee beans or any other substance is put in the coffee bean hopper, it may damage the machine.
- Let the machine cool down before inserting or removing any parts.
- Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold non-sparkling drinking water.
- Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descale the machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. If you do not clean and descale the machine, you run the risk that the machine stops working and that your guarantee becomes invalid.
- Do not keep the machine at temperatures below 32°F. Water left in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the tank when the machine is not used over a long period of time. The water can get contaminated. Use fresh water every time you use the machine.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Electromagnetic fields (EMF)


This machine complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

First installation


Note: This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new.

Installing the machine


- 1 Remove all packaging material from the machine.
- 2 Place the machine on a table or worktop away from the tap, the sink and heat sources.
- 3 Leave at least 15cm of free space above, behind and on both sides of the machine.



- 4 Insert the small plug into the socket located on the back of the machine.



- 5 Insert the plug into the wall socket.




- 6 Remove the protective sticker from the drip tray and slide the drip tray into the guiding grooves in the front of the machine.




Note: Make sure the drip tray is fully inserted.

Preparing for use

Filling the water tank



- 1 Remove the water tank from the machine.
- 2 Rinse the water tank under the tap.




- 3 Fill the water tank with cold tap water up to the MAX indication.

Warning: Never fill the water tank with warm, hot or sparkling water, as this may cause damage to the water tank and the machine.

- 4 Slide the water tank back into the machine.

Filling the coffee bean container



- 1 Fill the coffee bean container with espresso beans.

Note: Only use espresso beans. Never use ground coffee, unroasted coffee beans or caramelised coffee beans, as this may cause damage to the machine.




- 2 Put the lid on the coffee bean container.

Heating up the machine


During the initial heat-up process, fresh water flows through the internal circuit to heat up the machine. This takes a few seconds.




- 1 Place a bowl under the hot water/steam wand or classic milk frother and the coffee spout. Make sure the control dial points to the coffee bean icon.



- 2 Press the on/off button.



- 3 When the warning light flashes quickly, turn the control dial to the hot water icon and wait a few seconds.
The warning light goes out and some water comes out of the hot water/steam wand or classic milk frother.



- 4 After a few seconds, when hot water stops coming out of the hot water/steam wand and the warning light flashes slowly, turn the control dial back to the coffee bean icon.
The machine is heating up and the on/off button flashes slowly.
When the machine has heated up, it performs an automatic rinsing cycle to clean the internal circuit with fresh water. Water flows from the coffee spout.
When the on/off button lights up continuously, the machine is ready for the manual rinsing cycle.

Note: You can stop the automatic rinsing cycle by pressing the espresso button or the regular coffee button.

Note: The automatic rinsing cycle also takes place 30 minutes after the appliance switches to standby mode or switches off.


Manual rinsing cycle

During the manual rinsing cycle, the machine brews one cup of coffee to prepare the inner circuit for use.

12 English




- 1 Place a bowl under the coffee spout.
- 2 Make sure the on/off button lights up continuously.




- 3 Press the regular coffee button.
The machine starts to brew a cup of coffee to prepare the inner circuit for use. This coffee is not drinkable.
- 4 Empty the cup after the brewing cycle is finished.




- 5 Place a bowl under the hot water/steam wand or classic milk frother.



- 6 Turn the control dial to the hot water icon.
- 7 Let the water flow until the water tank is empty.
The 'water tank empty' light lights up continuously.



- 8 Turn the control dial back to the coffee bean icon.



- 9** Fill the water tank with fresh water up to the MAX indication.
The machine is ready for use.


Note: The first cups of coffee may be a bit watery, this is normal. The machine needs to complete a few brewing cycles to optimise its settings.

Installing the Intenza+ water filter

We advise you to install the Intenza+ water filter as this prevents scale build-up in your machine. You can buy the Intenza+ water filter separately. For more details, see chapter 'Guarantee and support', section 'Ordering maintenance products'.

- 1** Remove the small white filter from the water tank and store it in a dry place.

Note: Please keep the small white filter for future use. You will need it for the descaling process.





- 2** Remove the filter from its packaging and immerse it in cold water with the opening pointing upwards. Press the sides of the filter gently to let out the air bubbles.

- 3** Turn the knob of the filter to the setting that corresponds to the water hardness of the area you live in.

- a Very soft water/ soft water
- b Hard water (default)
- c Very hard water

Note: You can test the water hardness with a water hardness test strip.






- 4 Place the filter in the empty water tank. Press it down until it cannot move any further.
- 5 Fill the water tank with fresh water up to the MAX indication and slide it into the machine.
- 6 Let the machine brew hot water until the water tank is empty (see chapter 'Using the machine', section 'Hot water').
- 7 Refill the water tank with fresh water up to the MAX indication and slide it back into the machine.
 - The on/off button lights up continuously.
 The machine is ready for use.


Using the machine

To guarantee perfect espresso, the machine regularly rinses its inner circuit with water. This automatic rinsing cycle takes place 30 minutes after the appliance switches to standby mode or switches off. During the automatic rinsing cycle, some of the water flows through the inner circuit directly into the drip tray. Empty the drip tray regularly.

Brewing 1 or 2 cups of espresso or regular coffee




- 1 Make sure the on/off button lights up green continuously and the control dial points to the coffee bean icon.




- 2 Place 1 or cups on the drip tray cover.
- 3 Press the espresso button or regular coffee button.

Note: You can interrupt the brewing cycle at any time. To do this, press the same button (for espresso or regular coffee) that you pressed to start brewing coffee.



- Press the espresso button or regular coffee button once to brew 1 cup of coffee.
- The machine grinds the required amount of coffee beans for one cup and then brews one cup of coffee.



- Press the espresso button or regular coffee button twice to brew 2 cups of coffee.

The 2-cup light lights up. The machine grinds the required amount of coffee beans for one cup and then fills both cups half. Then the machine grinds coffee beans for one cup again and fills both cups fully.

- 4 Press the on/off button to switch off the machine.

If you only brewed one cup of coffee, the machine briefly rinses the inner circuit before it switches off.

Note: When the machine is left in standby mode, it switches off automatically after 30 minutes.

Frothing milk


If you want to froth milk after switching on the machine or after brewing a cup of coffee, there may still be some water in the internal circuit. You need to let this water flow out of the machine first.

- 1 Place a big cup under the hot water/steam wand or classic milk frother.


- 2 Turn the control dial to the steam icon.

The on/off button flashes while the water heats up.

Hot water comes out of the hot water/steam wand or classic milk frother.




- 3 When only steam comes out of the hot water/steam wand or classic milk frother, turn the control dial back to the coffee bean icon.



- 4 Fill a jug up to 1/3 with cold milk.

Note: Always use milk coming directly from the fridge for optimal results. You can use whole milk or semi-skimmed milk, depending on your preference.






- 5 Immerse the hot water/steam wand or classic milk frother in the milk and turn the control dial to the steam icon. Froth the milk by gently swirling the jug and moving it up and down.
- 6 When the milk froth has the desired consistency, turn the control dial back to the coffee bean icon.


After frothing milk, the machine needs to cool down before you can brew coffee. Follow the next steps.

- 1 Press the espresso button or regular coffee button.
The on/off button flashes rapidly to indicate that the machine is overheated and cannot brew coffee.
- 2 Place a bowl under the hot water/steam wand or classic milk frother and turn the control dial to the hot water icon.
- 3 Hot water comes out of the hot water/steam wand or classic milk frother.
- 4 Wait until the water flow stops and the on/off button lights up continuously.
- 5 Turn the control dial back to the coffee bean icon.
The machine is ready to brew coffee.





Hot water

- 1 Make sure the on/off button lights up continuously.
If the on/off button flashes slowly, the machine is heating up.
- 2 Place a cup under the hot water/steam wand or classic milk frother.



- 3 Turn the control dial to the hot water icon.
- Water comes out of the hot water/steam wand or classic milk frother.





- 4 Turn the control dial back to the coffee bean icon when the cup contains the preferred amount of hot water.

Adjusting the machine

You can adjust the grinding degree and coffee volume to obtain coffee that is perfectly customised to your taste.

Adjusting the grinding degree

You can adjust the grinding degree of the machine. The ceramic coffee grinder guarantees accurate and perfect grinding and coarseness for every cup of coffee. It ensures full aroma preservation, delivering the perfect taste in every cup.



- Press the grinding degree adjustment knob firmly and then turn it one notch at a time.
- There are 5 different grinding degree settings you can choose from. The smaller the dot, the stronger the coffee.
- The difference becomes noticeable after you have brewed 2-3 cups of coffee at the new setting.


Warning: Do not turn the grinding degree adjustment knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.

Adjusting the coffee volume

You can adjust the coffee volume to your taste and the size of your cups. Both the regular coffee button and espresso button can be programmed.

- 1 Place a cup on the drip tray cover.





- 2 Press and hold the button of the coffee type you want to adjust. Release the button when the machine starts to grind coffee beans.
 - The 2-cup light and the on/off button flash slowly.
- 3 Press the same button again when the cup contains the desired amount of coffee.

The machine automatically saves the new setting.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning and descaling prolongs the lifetime of your machine and ensures optimum quality and taste of your coffee.

Do not immerse the machine in water or any other liquid.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the machine.

Always unplug the machine and let it cool down before you clean it.


Note: None of the detachable parts are dishwasher-proof. Rinse them under the tap.


Cleaning the hot water/steam wand or classic milk frother

Clean the hot water/steam wand or classic milk frother with a wet cloth after each use. Clean the hot water/steam wand or classic milk frother thoroughly once a week.


- 1 Remove the protective handle from the hot water/steam wand by pulling it downwards.

The hot water/steam wand or classic milk frother may be hot.





- If your machine has a classic milk frother, remove the tube and upper part.
- 2 Rinse the tube and upper part with fresh water and dry them with a dry cloth.




- 3 Clean the hot water/steam wand with a wet cloth to remove milk residues.
- 4 Put the protective handle and classic milk frother (if present) back onto the hot water/steam wand. They are correctly positioned when you hear a click.

Cleaning the brew group


Warning: Do not clean the brew group in the dishwasher and do not use washing-up liquid or a cleaning agent to clean it.


Clean the brew group once a week.

- 1 Switch off the machine and unplug it.
- 2 Remove the coffee grounds container from the machine.




- 3 Open the service door.





4 Press the PUSH button and pull at the grip of the brew group to remove it from the machine.



5 Clean the coffee exit duct thoroughly with a spoon handle or another round-tipped kitchen utensil.


6 Clean the inside of the machine with a damp cloth.



7 Rinse the outside of the brew group under a lukewarm tap.

Warning: Never use any washing-up liquid or other cleaning agent to clean the brewing unit.


Warning: Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brewing unit. After rinsing, just shake excess water off the brewing unit or let it air-dry.




8 Before you slide the brew group back into the machine, make sure the two reference signs on the side match. If they do not match, perform the following step:


- Make sure the lever is in contact with the base of the brew group.

9 Make sure the locking hook of the brew group is in the correct position.






- To position the hook correctly, push it upwards until it is in uppermost position.




Note: The hook is not correctly positioned if it is still in bottommost position.



- 10 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the sides until it clicks into position.

Warning: Do not press the PUSH button.

- 11 Close the service door.




- 12 Slide the coffee grounds container back into the machine.


Lubrication

For optimal performance of the machine, lubricate the brew group after it has brewed 500 cups of coffee or once every 3 months. Contact the Philips Saeco hotline to buy lubricant.


- 1 Switch off the machine and unplug it.
- 2 Remove the brew group from the machine. Follow steps 2-4 in section 'Cleaning the brew group'.



3 Apply some lubricant around the shaft in the bottom of the brew group.



4 Apply some lubricant to both sides of the part shown in the illustration.



5 Place the brew group and the coffee ground container back into the machine. Follow steps 7-11 in section 'Cleaning the brew group'.

Descaling

Please use Philips descaler only. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your machine and not dissolve the limescale properly. Not using the Philips descaler will void your warranty. Failure to descale the appliance will also void your warranty. You can buy Philips descaling solution in the online shop at www.saeco.com/care.

Never drink the water with descaling mixture that you pour into the water tank or any water with residues that comes out of the machine during the descaling procedure.

Descaling procedure

The descaling procedure lasts approximately 30 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle.


Preparation

- 1 Switch off the machine.

Note: If you do not switch off the machine, you cannot enter the descaling



- 2 Empty the drip tray and place it back. Remove the classic milk frother (if present).
- 3 Empty the water tank and remove the Intenza+ water filter (if present). Pour the entire bottle of descaling solution into the water tank.
- 4 Add water to the descaling solution in the water tank up to the MAX indication.




- 5 Make sure the control dial is set to the coffee bean icon.
- 6 Place a big cup under the hot water/steam wand.


Descaling cycle


- 1 Press the espresso button and regular coffee button simultaneously for approximately 5 seconds.

The orange descaling light flashes slowly during the entire descaling cycle.



- 2 Turn the control dial to the hot water icon and brew hot water. Let hot water flow out of the hot water/steam wand for 10 seconds.







- 3 Turn the control dial back to the coffee bean icon. Wait approximately 1 minute to let the descaling solution act.
- 4 Press the espresso button to brew a cup of espresso. Wait approximately 1 minute to let the descaling solution act.

Note: During the descaling process, the coffee grinding function does not work. If you press the espresso button, only water will flow out of the machine.

- 5 Repeat steps to until the 'water tank empty' light lights up continuously.


Rinsing cycle

- 1 Remove the water tank from the machine and rinse it.




- 2 Fill the water tank with fresh tap water up to the MAX indication and slide the water tank back into the machine.
- 3 Empty the big cup and place it back onto the drip tray under the hot water/steam wand.


- 4 Press the espresso button and brew a cup of espresso. Repeat this twice.



- 5 Turn the control dial to the hot water icon.
- 6 Let hot water flow out of the hot water/steam wand until the 'water tank empty' light lights up continuously.

Note: If you want to interrupt the water flow, turn the control dial back to the coffee bean icon. To restart the water flow, turn it back to the hot water icon.







- 7 Remove the drip tray, rinse it and place it back.
- 8 Reattach the classic milk frother.
- 9 Remove the water tank and rinse it.
- 10 Reinstall the Intenza+ water filter (if present).
- 11 Fill the water tank with fresh tap water up to the MAX indication and slide the water tank back into the machine.
- 12 Press the on/off button to switch off the machine.

When you switch the machine back on, it is ready for use again.

Interruption of the descaling process


If the machine gets stuck in the descaling procedure, you can press the on/off button. This allows you to complete the descaling procedure. Follow the steps below to make sure your machine is ready to brew coffee again.

- 1 Press the espresso button and regular coffee button simultaneously for approximately 5 seconds.
- 2 Remove the drip tray, rinse it and place it back.
- 3 Remove the water tank and rinse it.




- 4 Fill the water tank with fresh tap water up to the MAX indication and slide the water tank back into the machine.
- 5 Press the espresso button and brew a cup of espresso. Repeat this twice.
- 6 Turn the control dial to the hot water icon. Let hot water flow out of the hot water/steam wand until the 'water tank empty light' lights up continuously.
- 7 Remove the drip tray, rinse it and place it back.
- 8 Reattach the classic milk frother.
- 9 Remove the water tank and rinse it.
- 10 Reinstall the Intenza+ water filter (if present).
- 11 Fill the water tank with fresh tap water up to the MAX indication and slide the water tank back into the machine.
- 12 Press the on/off button to switch off the machine.

When you switch the machine back on, it is ready for use again.




Meaning of light signals


- The on/off button light lights up continuously. The machine is ready for use.




- The on/off button flashes slowly. The machine is warming up or performing a procedure.




- The on/off button flashes quickly. The machine is overheated. Brew a cup of hot water to cool down the machine.




- The descaling and on/off button lights light up continuously. You have to descale the machine. Follow the instructions in chapter 'Descaling the machine'.




- The descaling light flashes slowly. The machine is in the descaling cycle.







- The 2-cup and on/off button lights flash slowly. The machine is programming the amount of coffee to brew. Follow the instructions in chapter 'Using the machine', section 'Adjusting the coffee volume'.




- The 2-cup light lights up continuously and the on/off button flashes slowly. The machine is brewing two cups of coffee.




- The water tank empty light lights up continuously. The water level is low. Fill the water tank with fresh water up to the MAX level.




- The warning light lights up continuously and the on/off button light goes out. The coffee grounds container is full. Empty the coffee grounds container while the machine is on. Make sure that the warning light flashes before you reinsert the coffee grounds container.




- The warning and on/off button lights light up continuously. The coffee bean container is empty. Refill the coffee bean container.



- The warning light flashes quickly. There is no water in the internal circuit. Turn the control dial to the hot water icon and let hot water come out of the machine until the water flows continuously. See chapter 'Preparing for use' section 'Heating up the machine'. Follow steps 3 and 4.



- The warning light flashes slowly. The brewing unit is not correctly inserted, the coffee grounds container is not inserted, the service door is open or the control dial is not in the correct position. Make sure the brewing unit and coffee grounds container are inserted correctly, the service door is closed and the control dial is in the correct position. If you cannot take out the brewing unit or place it back, switch the machine off and back on again.



- All the lights flash slowly and simultaneously. The machine is out of order. Switch off the machine for 30 seconds, then switch it back on. Try this two or three times. If the machine does not reset, contact the Philips Consumer Care Centre.

Disposal

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. To buy spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Ordering maintenance products

- Intenza+ water filter (CA6702)
- Lubricant (HD5061)
- Descaling solution (CA6700)

- Maintenance kit (CA6706)

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the machine. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The machine does not work.	Make sure the small plug is inserted into the socket. Plug in and switch on the machine.
	Make sure that the voltage indicated on the machine corresponds to the local mains voltage.
The machine is stuck in the descaling procedure.	Press the on/off button. You can restart the descaling procedure or follow the instructions in chapter 'Descaling the machine', section 'If you are unable to finish the descaling procedure'.
The coffee is not hot enough.	Preheat the cups by rinsing them with hot water. Use thin-walled cups.
The coffee temperature decreases over time.	Descale the machine (see 'Descaling').
No hot water or steam comes out of the hot water/steam wand.	Check if the hole of the hot water/steam wand is clogged. If so, clean the hole.
	The classic milk frother may be dirty. Clean the classic milk frother.
The espresso does not have enough crema.	Use a different type of coffee beans or adjust the ceramic coffee grinder (see 'Adjusting the grinding degree').
The machine does not heat up fast enough and little coffee comes out.	Descale the machine (see 'Descaling').
The brew group cannot be removed.	Remove the coffee grounds container before you open the maintenance door. If you still cannot remove the brew group follow the next steps. Reinsert the coffee grounds container, close the maintenance door, switch on the machine. The machine prepares for use. Switch off the machine and try to remove the brew group again.
The brew group cannot be placed back.	Make sure that the lever is in contact with the base of the brew group. Also make sure that the hook of the brew group is in the correct position (see 'Cleaning the brew group').

Problem	Solution
	If you still cannot place the brew group back. Reinsert the coffee grounds container and leave the brew group out. Close the maintenance door, switch on the machine. The machine prepares for use. Switch off the machine and try to place back the brew group again.
The machine grinds the coffee beans but no coffee comes out.	Clean the coffee exit duct and set the grinder to a coarser setting. Clean the brew group (see 'Cleaning the brew group').
	Fill the water tank with water.
	Clean the coffee spout.
The coffee is too weak.	Adjust the ceramic coffee grinder to a finer setting (see 'Adjusting the grinding degree').
	Brew a few cups of coffee to let the machine adjust itself to the new grinding settings.
	Use a different type of coffee beans.
Water ends up in the drip tray.	This is normal. To guarantee the perfect cup of coffee, the machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. Some of the water flows through the internal system directly into the drip tray. Empty the drip tray regularly.
The machine seems to be leaking.	The drip tray is full and overflowed during brewing or the descaling procedure.
	Check if the water tank is leaking.
	The brew group or the drains behind or under the brew group may be blocked. Rinse the brew group with lukewarm water and clean the upper filter carefully. Also clean the inside of the machine with a soft, damp cloth.
There is not enough coffee in my cup.	Air may be present in the internal circuit. Rinse the internal circuit of the machine by turning the control dial to the hot water icon and letting some hot water flow out of the machine.
	Clean the brew group (see 'Cleaning the brew group').

Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

Description	Value
Nominal voltage - Power rating - Power supply	See data plate on inside of service door
Size (w x h x d)	295 x 325 x 420 mm
Weight	6.9 kg
Material	Plastic
Power cord length	0.8m - 1.2m
Water tank	1 litre
Cup size	Up to 95mm
Coffee bean hopper capacity	170 g
Coffee grounds container capacity	8 pucks
Pump pressure	15 bar
Boiler	Stainless steel
Safety devices	Thermal fuse

Table des matières

Introduction	33
Vue d'ensemble de la machine	33
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ	33
Attention	34
Directives pour le cordon d'alimentation	34
DANGER	34
AVERTISSEMENT	35
AVERTISSEMENT	36
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS	37
Champs électromagnétiques (CEM)	37
Première installation	37
Installation de la machine	37
Avant l'utilisation	38
Remplissage du réservoir	38
Remplissage du réservoir à grains de café	39
Processus de chauffe de la machine	39
Cycle de rinçage manuel	40
Installation du filtre à eau Intenza+	41
Utilisation de l'appareil	42
Infusion de une ou deux tasses d'espresso ou de café ordinaire	43
Production de mousse de lait	43
Eau chaude	45
Réglage de la machine	45
Réglage du niveau de mouture du café	46
Réglage du volume de café	46
Nettoyage et entretien	46
Nettoyage de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousser à lait classique	47
Nettoyage du groupe de percolation	48
Lubrification	50
Détartrage	51
Procédure de détartrage	51
Préparation	51
Cycle de détartrage	52
Cycle de rinçage	52
Interruption du processus de détartrage	54
Signification des voyants	55
Mise au rebut	57
Garantie et assistance	57
Commande de produits d'entretien	57
Résolution des problèmes	58
Caractéristiques techniques	60

Introduction

Félicitations pour l'achat de cette machine à espresso Philips Xsmall entièrement automatique! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome. Le présent manuel d'utilisation s'applique au modèle HD8651. Cette machine convient à la préparation de café espresso à partir de grains de café entiers. Elle peut également distribuer de la vapeur et de l'eau chaude. Vous trouverez dans ce mode d'emploi toutes les informations nécessaires pour installer, utiliser et entretenir votre machine.

Vue d'ensemble de la machine

- 1 Panneau de commande
- 2 Icône de vapeur
- 3 Bouton de commande
- 4 Icône de grain de café
- 5 Bouton ESPRESSO
- 6 Bouton pour café ordinaire
- 7 Icône d'eau chaude
- 8 Voyant de détartrage
- 9 Voyant d'avertissement
- 10 Voyant 2 tasses
- 11 Voyant « Réservoir d'eau vide »
- 12 Bouton marche/arrêt avec voyant
- 13 Buse à eau chaude/vapeur
- 14 Poignée de protection
- 15 Mousseur à lait classique (certains modèles uniquement)
- 16 Réservoir d'eau
- 17 Buse de distribution du café
- 18 Grille du plateau égouttoir
- 19 Indicateur « Plateau égouttoir plein »
- 20 Plateau égouttoir
- 21 Bac à marc de café
- 22 Groupe de percolation
- 23 Porte de service
- 24 Bouton de réglage de la mouture
- 25 Réservoir à grains de café
- 26 Outil de réglage de la mouture
- 27 Couvercle du réservoir à grains de café

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires, notamment ce qui suit :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Attention

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute maintenance autre que le nettoyage et l'entretien normal devrait être effectuée par un centre de services autorisé. N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne désassemblez pas l'appareil. Aucune pièce se trouvant à l'intérieur de l'appareil ne peut être entretenue par l'utilisateur. Les réparations devraient être effectuées par un technicien qualifié autorisé seulement.

- 1** Consultez le voltage pour vous assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond au vôtre.
- 2** N'utilisez jamais d'eau tiède ou chaude pour remplir le réservoir. Utilisez seulement de l'eau froide.
- 3** Gardez les mains et le cordon d'alimentation loin des parties chaudes de l'appareil durant le fonctionnement.
- 4** Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de poudre à récurer ou de nettoyant fort. Utilisez simplement un linge humide.
- 5** Pour un goût de café optimal, utilisez de l'eau purifiée ou en bouteille. Le détartrage est recommandé tous les deux ou trois mois.
- 6** N'utilisez pas de grains de café caramélisés ou assaisonnés.

Directives pour le cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation à utiliser doit être court (ou amovible) pour éviter qu'il ne s'emmêle ou qu'il ne soit accroché.
- Vous pouvez toutefois utiliser des cordons détachables plus longs ou des rallonges en redoublant de vigilance.
- Si vous utilisez un cordon détachable plus long ou une rallonge :
 - 1** Les caractéristiques électriques du cordon d'alimentation détachable ou de la rallonge doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil.
 - 2** Si la fiche de l'appareil est munie d'un fil de terre, la rallonge utilisée doit être un cordon d'alimentation trifilaire avec mise à la terre.
 - 3** Le cordon plus long doit être disposé de façon à ne pas reposer sur une table ou un comptoir, car un enfant pourrait alors facilement l'attraper ou quelqu'un pourrait s'y prendre les pieds.

DANGER

- Ne plongez jamais la machine à café dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne dirigez jamais la buse à vapeur vers le corps, car cela pourrait causer des brûlures.

- N'insérez jamais des parties du corps ou des objets dans le moulin à café.

AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension qui y est indiquée correspond à celle du réseau électrique local.
- Branchez l'appareil à une prise murale mise à la terre.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation dépasser de la table ou du comptoir sur lequel l'appareil est posé ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- N'immergez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau (risque de décharge électrique).
- Ne versez pas de liquide sur le connecteur du cordon d'alimentation.
- Ne dirigez jamais le jet d'eau chaude vers le corps : il y a risque de brûlures.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale :
 - en cas de défaillance;
 - si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période;
 - avant de nettoyer la machine.
- Tirez sur la fiche et non sur le cordon. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- N'apportez aucune modification à l'appareil ou à son cordon d'alimentation. Faites réparer l'appareil uniquement par un centre de services autorisé par Philips afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez pas des enfants de moins de huit ans utiliser la machine.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de huit ans ou plus et qu'ils soient supervisés.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne renversez pas d'eau sur le cordon d'alimentation.

- Utilisez l'appareil uniquement selon l'usage décrit dans le guide d'utilisation pour éviter les blessures causées par une mauvaise utilisation.
- N'insérez jamais de doigts ou d'autres objets dans le moulin à café.

AVERTISSEMENT

- Puisque l'eau est destinée à la consommation, il faut utiliser l'eau du réservoir dans les deux jours.
- Lorsque vous n'utilisez pas la cafetière pendant une période prolongée (p. ex. une fête), nous recommandons de jeter l'eau qui reste dans le réservoir. Avant d'utiliser la cafetière de nouveau, nettoyez le réservoir et effectuez un cycle de rinçage manuel.
- Ne mettez aucune pièce détachable de l'appareil au lave-vaisselle, à l'exception de la carafe à lait.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour les cantines ni pour la cuisine du personnel de magasins, de bureaux, de fermes ou d'autres environnements de travail.
- Mettez toujours la machine sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes ou directement à côté d'un four chaud, d'un élément chauffant ou d'une source de chaleur similaire.
- Ne mettez que des grains de café torréfiés dans le compartiment à grains. Mettre du café prémoulu, du café soluble, des grains de café bruts ou toute autre substance dans le compartiment à grains de café pourrait endommager l'appareil.
- Laissez la machine refroidir avant d'insérer ou de retirer des pièces.
- N'utilisez jamais d'eau tiède ou chaude pour remplir le réservoir. Utilisez de l'eau potable froide non gazeuse.
- Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de poudre à récurer ou de nettoyant fort. Utilisez simplement un linge humide.
- Détartrez l'appareil régulièrement. La machine indique quand le détartrage est nécessaire. Si vous ne nettoyez et ne détartrez pas l'appareil, vous courez le risque que l'appareil cesse de fonctionner et que votre garantie devienne nulle.
- Ne conservez pas l'appareil à des températures sous 0 °C. L'eau qui reste dans le système de chauffage pourrait geler et causer des dommages.
- Ne laissez pas l'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps. L'eau pourrait devenir contaminée. Utilisez de l'eau fraîche chaque fois que vous utilisez la machine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Champs électromagnétiques (CEM)



Cet appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Première installation


Remarque : Cette machine a été soumise à un essai avec du café. Même si elle a été soigneusement nettoyée, des résidus de café peuvent s'y trouver. Nous garantissons cependant que la machine est tout à fait neuve.

Installation de la machine


- 1 Retirez tout le matériel d'emballage de la machine.
- 2 Placez la machine sur une table ou un comptoir, à l'écart des robinets, de l'évier et de toute source de chaleur.
- 3 Laissez un espace libre d'au moins 15 cm au-dessus, à l'arrière et sur les côtés de la machine.



- 4 Insérez la petite fiche dans la prise située à l'arrière de l'appareil.



5 Branchez la fiche dans la prise murale.




6 Retirez l'autocollant de protection du plateau égouttoir et faites glisser le plateau égouttoir dans les rainures à l'avant de la machine.


Remarque : Assurez-vous que le plateau égouttoir est entièrement inséré.

Avant l'utilisation

Remplissage du réservoir



- 1 Retirez le réservoir d'eau de la machine.
- 2 Rincez le réservoir d'eau sous le robinet.




3 Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'à l'indication MAX.

Avertissement : Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec de l'eau tiède, chaude ou gazeuse, car cela pourrait endommager le réservoir d'eau et la machine.

4 Glissez le réservoir d'eau dans l'appareil.

Remplissage du réservoir à grains de café



- 1 Remplissez le réservoir de grains de café espresso.

Remarque : N'utilisez que des grains de café espresso. N'utilisez jamais de café moulu, ni de grains de café non torréfiés, ni de grains de café caramélisés, car cela risque d'endommager la machine.




- 2 Placez le couvercle sur le récipient à grains de café.

Processus de chauffe de la machine


Pendant le processus de chauffe initial, de l'eau fraîche circule à travers le circuit interne pour chauffer la machine. Cela prend quelques secondes.



- 1 Placez un bol sous la buse à eau chaude/vapeur ou sous le mousser à lait classique et sous la buse de distribution du café. Assurez-vous que le bouton de commande est dirigé vers l'icône de grain de café.




- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.



- 3** Lorsque le voyant d'avertissement clignote rapidement, tournez le bouton de commande jusqu'à l'icône d'eau chaude et patientez quelques secondes.

Le voyant d'avertissement s'éteint et un peu d'eau s'écoule de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousseur à lait classique.



- 4** Au bout de quelques secondes, lorsque l'eau chaude cesse de s'écouler de la buse à eau chaude/vapeur et que le voyant d'avertissement clignote lentement, réglez le bouton de commande à nouveau sur l'icône de grain de café.

La machine chauffe et le bouton marche/arrêt clignote lentement. Lorsque la machine a fini de chauffer, elle effectue un cycle de rinçage automatique pour nettoyer le circuit interne à l'eau fraîche. L'eau s'écoule de la buse de distribution du café.

Lorsque le bouton marche/arrêt reste allumé, la machine est prête pour le cycle de rinçage manuel.

Remarque : Vous pouvez interrompre le cycle de rinçage automatique en appuyant sur le bouton pour espresso ou le bouton pour café ordinaire.


Remarque : Le cycle de rinçage automatique s'effectue également 30 minutes après que l'appareil bascule en mode veille ou s'éteint.

Cycle de rinçage manuel

Pendant le cycle de rinçage manuel, la machine infuse une tasse de café pour préparer le circuit interne à l'utilisation.




- 1** Placez un bol sous la buse de distribution du café.
- 2** Assurez-vous que le bouton marche/arrêt reste allumé en continu.




- 3** Appuyez sur le bouton pour café ordinaire.
La machine commence à infuser une tasse de café pour préparer le circuit interne à l'utilisation. Ce café ne doit pas être bu.
- 4** Videz la tasse après la fin du cycle d'infusion.




- 5** Placez un bol sous la buse à eau chaude/vapeur ou sous le mousser à lait classique.



- 6** Réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude.
7 Laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.
 Le voyant « Réservoir d'eau vide » reste allumé en continu.



- 8** Réglez le bouton de commande à nouveau sur l'icône de grain de café.




- 9** Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'à atteindre la mesure MAX.
 La machine est prête à l'emploi.

Remarque : Il est possible que les premières tasses de café soient un peu trop faibles. C'est normal. La machine doit effectuer quelques cycles d'infusion pour atteindre des réglages optimaux.

Installation du filtre à eau Intenza+

Nous vous conseillons d'installer le filtre à eau Intenza+, car il empêche l'accumulation de tartre dans votre machine. Vous pouvez acheter le filtre à eau Intenza+ séparément. Pour plus de détails, consultez le chapitre « Garantie et assistance », section « Commande de produits d'entretien ».




- 1 Retirez le petit filtre blanc du réservoir à eau et rangez-le dans un endroit sec.

Remarque : Veuillez conserver le petit filtre blanc pour un usage ultérieur. Vous en aurez besoin pour la procédure de détartrage.




- 2 Retirez le filtre de son emballage et immergez-le dans de l'eau froide, ouverture vers le haut. Appuyez sur les côtés du filtre doucement pour laisser sortir les bulles d'air.



- 3 Tournez le bouton du filtre sur le réglage qui correspond à la dureté de l'eau de la région dans laquelle vous habitez.
 - a Eau très douce/eau douce
 - b Eau dure (par défaut)
 - c Eau très dure

Remarque : Vous pouvez mesurer la dureté de l'eau à l'aide d'une bandelette de test de dureté de l'eau.



- 4 Placez le filtre dans le réservoir vide. Appuyez sur le filtre jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.
- 5 Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'à l'indication MAX et glissez-le dans la machine.
- 6 Laissez la machine infuser de l'eau chaude jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide (voir le chapitre « Utilisation de la machine », section « Eau chaude »).
- 7 Remplissez de nouveau le réservoir d'eau fraîche jusqu'à la mesure MAX et insérez-le dans la cafetière.
 - Le bouton marche/arrêt reste allumé en continu.La machine est prête à l'emploi.


Utilisation de l'appareil

Afin de garantir un espresso parfait, la machine rince régulièrement son circuit interne à l'eau. Ce cycle de rinçage automatique se déroule 30 minutes après que l'appareil bascule en mode veille ou s'éteint. Au cours du cycle de rinçage automatique, de l'eau circule à travers le circuit interne et s'écoule directement dans le plateau égouttoir. Videz régulièrement le plateau égouttoir.

Infusion de une ou deux tasses d'espresso ou de café ordinaire



- 1 Assurez-vous que le bouton marche/arrêt s'allume en vert de manière continue et que le bouton de commande est dirigé vers l'icône de grain de café.




- 2 Placez une ou deux tasses sur la grille du plateau égouttoir.
- 3 Appuyez sur le bouton pour espresso ou sur le bouton pour café ordinaire.

Remarque : Vous pouvez interrompre le cycle d'infusion à tout moment. Pour ce faire, appuyez sur le même bouton (pour l'espresso ou le café ordinaire) que lors du lancement de l'infusion du café.


- Appuyez une fois sur le bouton pour espresso ou sur le bouton pour café ordinaire pour infuser une tasse de café.

La machine moule la quantité de grains de café requise pour une tasse, puis infuse une tasse de café.



- Appuyez deux fois sur le bouton pour espresso ou sur le bouton pour café ordinaire pour infuser deux tasses de café.

Le voyant 2 tasses s'allume. La machine moule la quantité de grains de café requise pour une tasse, puis remplit les deux tasses à moitié. Ensuite, la machine moule à nouveau des grains de café pour une tasse et remplit les deux tasses entièrement.



- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine.


Si vous n'avez infusé qu'une tasse de café, la machine rince brièvement le circuit interne avant de s'éteindre.

Remarque : Lorsque la machine est laissée en mode veille, elle s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.


Production de mousse de lait

Si vous souhaitez faire mousser du lait après la mise en marche de la machine ou après l'infusion d'une tasse de café, il se peut qu'il reste de l'eau dans le circuit interne. Vous devez tout d'abord laisser cette eau s'écouler de la machine.


- 1 Placez une grande tasse sous la buse à eau chaude/vapeur ou sous le mousser à lait classique.



- 2 Réglez le bouton de commande sur l'icône de vapeur.
Le bouton marche/arrêt clignote pendant que l'eau chauffe.
L'eau chaude s'écoule de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousser à lait classique.




- 3 Lorsque seule de la vapeur s'échappe de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousser à lait classique, réglez le bouton de commande sur l'icône de grain de café.



- 4 Remplissez un récipient de lait froid au tiers.

Remarque : Pour un résultat optimal, utilisez toujours du lait sortant directement du réfrigérateur. Vous pouvez utiliser du lait entier ou du lait partiellement écrémé, selon vos préférences.




- 5 Plongez la buse à eau chaude/vapeur ou le mousser à lait classique dans le lait et réglez le bouton de commande sur l'icône de vapeur. Faites mousser le lait en faisant lentement tourner, monter et descendre le pichet.
- 6 Lorsque la mousse de lait a la consistance désirée, remettez le bouton de commande sur l'icône de grain de café.

Après avoir été utilisée pour faire mousser le lait, la machine doit refroidir avant de pouvoir infuser du café. Suivez les étapes suivantes.

- 1 Appuyez sur le bouton pour espresso ou sur le bouton pour café ordinaire.


Le bouton marche/arrêt clignote rapidement pour indiquer que la machine a surchauffé et ne peut pas infuser de café.




- 2 Placez un bol sous la buse à eau chaude/vapeur ou sous le mousser à lait classique et réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude.
 - 3 L'eau chaude s'écoule de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousser à lait classique.
 - 4 Attendez que l'eau cesse de s'écouler et que le bouton marche/arrêt reste allumé en continu.
 - 5 Réglez le bouton de commande à nouveau sur l'icône de grain de café.
- La machine est prête à infuser du café.

Eau chaude


- 1 Assurez-vous que le bouton marche/arrêt reste allumé en continu. Si le bouton de marche/arrêt clignote lentement, la machine chauffe.
- 2 Placez une tasse sous la buse à eau chaude/vapeur ou sous le mousser à lait classique.



- 3 Réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude.
 - L'eau s'écoule de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousser à lait classique.



- 4 Réglez le bouton de commande à nouveau sur l'icône de grain de café lorsque la tasse contient la quantité souhaitée d'eau chaude.



Réglage de la machine

Vous pouvez régler le niveau de mouture et le volume de café pour obtenir un café parfaitement adapté à vos goûts.

Réglage du niveau de mouture du café

Vous pouvez régler le niveau de mouture de la machine. Le moulin à café en céramique garantit une mouture et une finesse précises et parfaites à chaque tasse de café. Il préserve un arôme intense, pour un goût parfait à chaque tasse.




- Appuyez fermement sur le bouton de réglage de la mouture, puis tournez-le d'un cran à la fois.
- Vous pouvez choisir parmi cinq réglages de mouture différents. Plus le point est petit, plus le café est intense.
- La différence devient perceptible une fois que vous avez infusé deux ou trois tasses de café sur le nouveau réglage.


Avvertissement : Ne tournez pas le bouton de réglage de la mouture de plus d'un cran à la fois afin d'éviter d'endommager le moulin.

Réglage du volume de café

Vous pouvez régler le volume de café selon vos goûts et la taille des tasses. Le bouton pour café ordinaire et le bouton pour espresso peuvent tous deux être programmés.



- 1 Placez une tasse sur la grille du plateau égouttoir.



- 2 Maintenez enfoncé le bouton du type de café que vous souhaitez régler. Relâchez le bouton lorsque la machine commence à moudre des grains de café.
 - Le voyant 2 tasses et le bouton marche/arrêt clignotent lentement.
- 3 Appuyez à nouveau sur le même bouton lorsque la tasse contient la quantité de café souhaitée.

La machine enregistre automatiquement le nouveau réglage.

Nettoyage et entretien

Un nettoyage régulier et un détartrage adéquat prolongent la durée de vie de votre machine et garantissent le goût optimal et la qualité supérieure de votre café.

Ne plongez pas la machine à café dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de tampons à récurer ni de produits abrasifs ou puissants pour nettoyer la machine.


Débranchez toujours la machine et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.

Remarque : Aucune des parties amovibles ne passe au lave-vaisselle. Rincez-les sous le robinet.

Nettoyage de la buse à eau chaude/vapeur ou du mousser à lait classique

Nettoyez la buse à eau chaude/vapeur ou le mousser à lait classique avec un chiffon humide après chaque utilisation. Nettoyez soigneusement la buse à eau chaude/vapeur ou le mousser à lait classique une fois par semaine.


- 1 Retirez la poignée de protection de la buse à eau chaude/vapeur en la tirant vers le bas.



La buse à eau chaude/vapeur ou le mousser à lait classique peuvent être chauds.


- Si votre machine est dotée d'un mousser à lait classique, retirez le tube et la partie supérieure.

- 2 Rincez le tube et la partie supérieure à l'eau claire, puis séchez-les avec un chiffon sec.



- 3 Nettoyez la buse à eau chaude/vapeur avec un chiffon humide pour enlever les résidus de lait.

- 4 Remplacez la poignée de protection et le mousser à lait classique (le cas échéant) sur la buse à eau chaude/vapeur. Ils sont correctement placés lorsque vous entendez un déclic.




Nettoyage du groupe de percolation


Avvertissement : Ne mettez pas le groupe de percolation dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas de liquide vaisselle ou de détergent pour le nettoyer.

Nettoyez le groupe de percolation une fois par semaine.


- 1 Éteignez la machine et débranchez-la.
- 2 Retirez le bac à marc de café de la machine.




- 3 Ouvrez la porte de service.



- 4 Appuyez sur le bouton PUSH et tirez sur la poignée du groupe de percolation pour retirer le groupe de la machine.



- 5 Nettoyez soigneusement le conduit de sortie du café à l'aide d'un manche de cuillère ou d'un autre ustensile de cuisine au bout arrondi.




- 6 Nettoyez l'intérieur de la machine à l'aide d'un chiffon humide.



- 7 Rincez l'extérieur du groupe de percolation sous l'eau tiède du robinet.


Avertissement : N'utilisez jamais de liquide vaisselle ni aucun autre produit de nettoyage pour nettoyer l'unité de percolation.

Avertissement : N'essuyez pas le groupe de percolation avec un chiffon pour empêcher que des fibres ne tombent dans l'unité de percolation. Après avoir rincé le groupe de percolation, retirez l'excès d'eau en le secouant ou en le laissant sécher à l'air libre.





- 8 Avant d'insérer le groupe de percolation dans la machine, assurez-vous que les deux repères situés sur le côté correspondent. S'ils ne correspondent pas, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le levier est en contact avec la base du groupe de percolation.




- 9 Assurez-vous que le crochet de verrouillage de la chambre d'extraction est placé dans la bonne position.

- Pour placer le crochet correctement, poussez-le vers le haut jusqu'à ce qu'il se trouve le plus haut possible.




Remarque : Le crochet n'est pas correctement placé s'il est toujours dans la position la plus basse.



- 10** Remettez la chambre d'extraction dans l'appareil en suivant les rails de guidage situés sur les côtés jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.

Avertissement : N'appuyez pas sur le bouton PUSH.

- 11** Fermez la porte de service.




- 12** Réinsérez le bac à marc de café dans la machine.


Lubrification


Pour un rendement optimal de la machine, lubrifiez le groupe de percolation après l'infusion de 500 tasses de café ou une fois tous les trois mois. Communiquez avec la ligne d'assistance Philips Saeco pour acheter du lubrifiant.

- 1** Éteignez la machine et débranchez-la.
- 2** Retirez le groupe de percolation de la machine. Suivez les étapes 2 à 4 de la section « Nettoyage du groupe de percolation ».
- 3** Appliquez un peu de lubrifiant autour de l'axe, dans le fond du groupe de percolation.



- 4** Appliquez un peu de lubrifiant sur les deux côtés de la pièce indiquée dans l'illustration.





- 5 Placez le groupe de percolation et le bac à marc de café dans la machine. Suivez les étapes 7 à 11 de la section « Nettoyage du groupe de percolation ».

Détartrage

Veillez utiliser uniquement le détartrant Philips. Vous ne devriez en aucun cas utiliser un détartrant à base d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique, d'acide sulfamique ou acétique (vinaigre) puisque cela pourrait endommager le circuit d'eau de votre machine et l'empêcher de dissoudre correctement le calcaire. Le fait de ne pas utiliser le détartrant Philips entraîne l'annulation de votre garantie. Le fait d'omettre de détartrer l'appareil entraîne également l'annulation de votre garantie. Vous pouvez vous procurer la solution de détartrage Philips dans la boutique en ligne www.saeco.com/care.

Ne buvez jamais l'eau du mélange de détartrage que vous versez dans le réservoir ou tout autre résidu qui sort de l'appareil durant le processus de détartrage.


Procédure de détartrage

La procédure de détartrage dure environ 30 minutes et consiste en un cycle de détartrage et un cycle de rinçage.

Préparation

- 1 Éteignez la machine.

Remarque : Si vous n'éteignez pas la machine, vous ne pouvez pas démarrer le détartrage.




- 2 Videz le plateau égouttoir et remettez-le en place. Retirez le mousser à lait classique (le cas échéant).
- 3 Videz le réservoir d'eau et retirez le filtre à eau Intenza+ (le cas échéant). Versez le contenu d'une bouteille complète de solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
- 4 Ajoutez de l'eau à la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication MAX.




- 5 Assurez-vous que le bouton de commande est réglé sur l'icône de grain de café.
- 6 Placez une grande tasse sous la buse à eau chaude/vapeur.

Cycle de détartrage


- 1 Appuyez simultanément sur le bouton pour espresso et le bouton pour café ordinaire pendant environ cinq secondes.
Le voyant de détartrage orange clignote lentement pendant tout le cycle de détartrage.



- 2 Réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude et versez de l'eau chaude. Laissez l'eau s'écouler de la buse à eau chaude/vapeur pendant 10 secondes.




- 3 Réglez le bouton de commande à nouveau sur l'icône de grain de café. Attendez environ une minute pour laisser agir la solution de détartrage.
- 4 Appuyez sur le bouton pour espresso pour infuser une tasse d'espresso. Attendez environ une minute pour laisser agir la solution de détartrage.




Remarque : Pendant la procédure de détartrage, la fonction de mouture de café ne fonctionne pas. Si vous appuyez sur le bouton pour espresso, seule de l'eau s'écoulera de la machine.


- 5 Répétez les étapes jusqu'à ce que le voyant « Réservoir d'eau vide » reste allumé en continu.




- 1 Retirez le réservoir d'eau de la machine et rincez-le.



- 2 Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet jusqu'à la mesure MAX et remplacez le réservoir d'eau dans la machine.
- 3 Videz la grande tasse et replacez-la sur le plateau égouttoir, sous la buse à eau chaude/vapeur.




- 4 Appuyez sur le bouton pour espresso pour infuser une tasse d'espresso. Répétez cette étape.



- 5 Réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude.
- 6 Laissez l'eau chaude s'écouler de la buse à eau chaude/vapeur jusqu'à ce que le voyant « Réservoir d'eau vide » reste allumé en continu.


Remarque : Si vous souhaitez interrompre le débit d'eau, ramenez le bouton de commande sur l'icône de grain de café. Pour redémarrer le débit d'eau, ramenez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude.




- 7 Retirez le plateau égouttoir, rincez-le et remettez-le en place.
- 8 Remettez en place le mousser à lait classique.
- 9 Retirez le réservoir d'eau et rincez-le.
- 10 Réinstallez le filtre à eau Intenza+ (le cas échéant).
- 11 Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet jusqu'à la mesure MAX et remplacez le réservoir d'eau dans la machine.
- 12 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine. Lorsque vous remettez la machine en marche, elle est de nouveau prête à être utilisée.

Interruption du processus de détartrage


Si la machine se bloque pendant la procédure de détartrage, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt. Cela vous permet de compléter la procédure de détartrage. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre machine est de nouveau prête à l'emploi.



- 1 Appuyez simultanément sur le bouton pour espresso et le bouton pour café ordinaire pendant environ cinq secondes.
- 2 Retirez le plateau égouttoir, rincez-le et remettez-le en place.
- 3 Retirez le réservoir d'eau et rincez-le.




- 4 Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet jusqu'à la mesure MAX et remplacez le réservoir d'eau dans la machine.
- 5 Appuyez sur le bouton pour espresso pour infuser une tasse d'espresso. Répétez cette étape.
- 6 Réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude. Laissez l'eau chaude s'écouler de la buse à eau chaude/vapeur jusqu'à ce que le voyant « Réservoir d'eau vide » reste allumé en continu.
- 7 Retirez le plateau égouttoir, rincez-le et remettez-le en place.
- 8 Remettez en place le mousser à lait classique.
- 9 Retirez le réservoir d'eau et rincez-le.
- 10 Réinstallez le filtre à eau Intenza+ (le cas échéant).
- 11 Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet jusqu'à la mesure MAX et remplacez le réservoir d'eau dans la machine.
- 12 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine.
Lorsque vous remettez la machine en marche, elle est de nouveau prête à être utilisée.




Signification des voyants


- Le voyant du bouton marche/arrêt reste allumé en continu. La machine est prête à l'emploi.




- Le bouton marche/arrêt clignote lentement. La machine chauffe ou effectue une procédure.




- Le bouton marche/arrêt clignote rapidement. La machine surchauffe. Infusez une tasse d'eau chaude pour faire refroidir la machine.




- Les voyants de détartrage et de marche/arrêt restent allumés en continu. La machine doit être détartrée. Suivez les instructions du chapitre « Détartrage de la machine ».




- Le voyant de détartrage clignote lentement. La machine est dans le cycle de détartrage.







- Les voyants 2 tasses et marche/arrêt clignotent lentement. La machine est en train de programmer la quantité de café à infuser. Suivez les instructions du chapitre « Utilisation de la machine », section « Réglage du volume de café ».




- Le voyant 2 tasses reste allumé en continu et le voyant marche/arrêt clignote lentement. La machine infuse deux tasses de café.




- Le voyant « Réservoir d'eau vide » reste allumé en continu. Le niveau d'eau est bas. Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'au atteindre la mesure MAX.




- Le voyant d'avertissement reste allumé en continu et le voyant marche/arrêt s'éteint. Le bac à marc de café est plein. Videz le bac à marc de café lorsque la machine est allumée. Assurez-vous que le voyant d'avertissement clignote avant de réinsérer le bac à marc de café.




- Les voyants d'avertissement et de marche/arrêt restent allumés en continu. Le réservoir à grains de café est vide. Remplissez à nouveau le réservoir à grains de café.



- Le voyant d'avertissement clignote rapidement. Il n'y a pas d'eau dans le circuit interne. Réglez le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude et laissez l'eau chaude sortir de la machine jusqu'à ce que l'eau s'écoule en continu. Veuillez vous reporter au chapitre « Avant utilisation », section « Processus de chauffe de la machine ». Suivez les étapes 3 et 4.



- Le voyant d'avertissement clignote lentement. L'unité de percolation n'a pas été correctement mise en place, le bac à marc de café n'a pas été mis en place, la porte de service est ouverte ou le bouton de commande n'est pas dans la bonne position. Assurez-vous que l'unité de percolation et le bac à marc de café ont été mis en place correctement, que la porte de service est fermée et que le bouton de commande est dans la bonne position. Si vous ne pouvez pas extraire l'unité de percolation ou la remettre en place, éteignez la machine et rallumez-la.



- Tous les voyants clignotent lentement et simultanément. L'appareil ne fonctionne pas. Éteignez la machine pendant 30 secondes, puis rallumez-la. Répétez cette opération deux ou trois fois. Si la machine n'est pas réinitialisée, communiquez avec le Centre de service à la clientèle Philips.

Mise au rebut

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site www.recycle.philips.com.

Garantie et assistance

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site www.philips.com/support ou le dépliant de garantie internationale. Pour acheter des pièces de rechange, rendez-vous sur site Web www.shop.philips.com/service ou chez votre détaillant Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Centre de service à la clientèle Philips de votre pays.

Commande de produits d'entretien

- Filtre à eau Intenza+ (CA6702)

- Lubrifiant (HD5061)
- Solution de détartrage (CA6700)
- Trousse d'entretien (CA6706)

Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la machine. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou communiquez avec le Centre de service à la clientèle Philips de votre pays.

Problème	Solution
La machine ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la petite fiche est insérée dans la prise. Branchez la machine et mettez-la en marche.
	Assurez-vous que la tension indiquée sur la machine correspond bien à la tension secteur locale.
La machine se bloque pendant la procédure de détartrage.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Vous pouvez redémarrer la procédure de détartrage ou suivre les instructions du chapitre « Détartrage de la machine », section « Si vous ne parvenez pas à terminer la procédure de détartrage ».
Le café n'est pas assez chaud.	Préchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude. Utilisez des tasses à paroi mince.
La température du café baisse progressivement.	Détartrez la machine (voir 'Détartrage').
Il ne s'écoule ni eau chaude ni vapeur de la buse à eau chaude/vapeur.	Vérifiez si l'orifice de la buse à eau chaude/vapeur n'est pas bouché. Si c'est le cas, nettoyez l'orifice.
	Il se peut que le mousser à lait classique soit sale. Nettoyez le mousser à lait classique.
L'espresso n'a pas assez de crème.	Utilisez un autre type de grains de café ou réglez le moulin (voir 'Réglage du niveau de mouture du café') à café en céramique.
La machine ne chauffe pas assez rapidement et juste un peu de café s'écoule.	Détartrez la machine (voir 'Détartrage').

Problème	Solution
Impossible de retirer le groupe de percolation.	Retirez le bac à marc de café avant d'ouvrir la porte de service. Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le groupe de percolation, suivez les étapes suivantes. Réinsérez le bac à marc de café, fermez la porte de service et allumez la machine. La machine se prépare à l'emploi. Éteignez la machine et essayez de retirer à nouveau le groupe de percolation.
Le groupe de percolation ne peut pas être remis en place.	Assurez-vous que le levier est en contact avec la base du groupe de percolation. Assurez-vous également que le crochet du groupe de percolation est dans la bonne position (voir 'Nettoyage du groupe de percolation').
	Si vous ne pouvez toujours pas replacer le groupe de percolation. Réinsérez le bac à marc de café et laissez le groupe de percolation à l'extérieur. Fermez la porte de service, allumez la machine. La machine se prépare à l'emploi. Éteignez la machine et essayez de remettre en place le groupe de percolation.
La machine moule les grains de café, mais le café ne s'écoule pas.	Nettoyez le conduit de sortie du café et réglez le moulin sur une mouture plus grossière. Nettoyez le groupe (voir 'Nettoyage du groupe de percolation') de percolation.
	Remplissez le réservoir d'eau.
	Nettoyez la buse de distribution du café.
Le café est trop faible.	Réglez le moulin à café en céramique sur une mouture (voir 'Réglage du niveau de mouture du café') plus fine.
	Infusez quelques tasses de café pour laisser la machine se régler automatiquement sur les nouveaux réglages de mouture.
	Utilisez un autre type de grains de café.
De l'eau se répand dans le plateau égouttoir.	Ce phénomène est normal. Pour garantir une tasse de café parfaitement dosée, la machine utilise de l'eau pour rincer le circuit interne et le groupe de percolation. Une partie de l'eau s'écoule par le système interne directement dans le plateau égouttoir. Videz régulièrement le plateau égouttoir.
La machine semble fuir.	Le plateau égouttoir est rempli et a débordé pendant l'infusion du café ou la procédure de détartrage.
	Vérifiez si le réservoir d'eau fuit.
	Le groupe de percolation ou les tuyaux à l'arrière ou sous le groupe de percolation sont peut-être bloqués. Rincez le groupe de percolation à l'eau tiède et nettoyez soigneusement le filtre supérieur. Nettoyez également l'intérieur de la machine avec un chiffon doux et humide.

Problème	Solution
Il n'y a pas assez de café dans ma tasse.	Il y a peut-être de l'air dans le circuit interne. Rincez le circuit interne de la machine en réglant le bouton de commande sur l'icône d'eau chaude et en laissant un peu d'eau s'écouler de la machine.
	Nettoyez le groupe (voir 'Nettoyage du groupe de percolation') de percolation.

Caractéristiques techniques

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer les caractéristiques techniques du produit. Toutes les quantités prédéfinies sont approximatives.

Description	Valeur
Tension nominale – Puissance nominale – Alimentation électrique	Voir la plaque signalétique à l'intérieur de la porte de service
Dimensions (l x h x p)	295 x 325 x 420 mm
Poids	6,9 kg
Matériau	Plastique
Longueur du cordon d'alimentation	0,8 m – 1,2 m
Réservoir d'eau	1 litre
Format de tasse	Jusqu'à 95 mm
Capacité du compartiment à grains de café	170 g
Capacité du bac à marc de café	8 rondelles
Pression de la pompe	15 bars
Chaudière	Acier inoxydable
Dispositifs de sécurité	Fusible thermique



www.philips.com/coffee-care



421946042261



>75% recycled paper