


RI1865



**PHILIPS**  
**WALITA**









### Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre o produto em [www.philips.com.br/walita](http://www.philips.com.br/walita). A nova juicer tem um design especial, ligeiramente inclinado (5°) na lateral da abertura de saída do suco, garantindo aproveitamento máximo.

### Descrição geral (fig. 1)

- A** Pilão
- B** Bocal de alimentos
- C** Tampa
- D** Peneira de microtrituração
- E** Coletor de suco
- F** Bico
- G** Recipiente para bagaço
- H** Hastes laterais
- I** Botão de controle
- J** Ponto central do motor
- K** Base
- L** Compartimento para armazenamento do fio
- M** Tampa da jarra de suco
- N** Separador de espuma
- O** Jarra de suco
- P** Escova de limpeza

### Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

#### Perigo

- Não mergulhe a base na água nem em outro líquido e não lave-a sob a pia.

#### Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada na base motorizada é a mesma da tomada.
- Não use o aparelho se a tomada, o plugue ou outro componente estiver danificado.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Se você detectar rachaduras na peneira de microtrituração ou se ela estiver de alguma forma danificada, não use o aparelho e entre em contato com a Assistência Técnica Philips Walita mais próxima.
- Nunca coloque os dedos ou qualquer outro objeto no bocal de alimentos com o aparelho em funcionamento. Somente o pilão pode ser usado para essa finalidade.
- Não toque nas pequenas lâminas de corte na base da peneira de microtrituração. Elas são muito afiadas.

### Cuidado

- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se todas as peças foram montadas corretamente.
- Só o utilize quando as duas hastes laterais estiverem travadas.
- Só destrave as hastes laterais após desligar o aparelho e a peneira de microtrituração parar de girar.
- Não use a juicer por mais de 40 segundos quando estiver processando uma quantidade grande. Deixe-a esfriar por tempo suficiente. Nenhuma das receitas neste manual do usuário apresenta grandes porções de alimentos.
- Não retire o recipiente para bagaço durante o funcionamento do aparelho.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.

### Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

### Preparação para o uso

- 1** Lave todas as partes removíveis (consulte o capítulo 'Limpeza').
- 2** Retire o fio do compartimento de armazenamento na parte posterior do aparelho (fig. 2).
- 3** Coloque o coletor de suco no aparelho (1). Para encaixar o recipiente para bagaço, incline-o ligeiramente para frente (2). Insira a parte superior do recipiente para bagaço primeiro e empurre a parte inferior (fig. 3).

Para esvaziar o recipiente para bagaço enquanto estiver fazendo o suco, desligue o aparelho e remova cuidadosamente o recipiente.

*Nota: Recoloque o recipiente para bagaço vazio no aparelho antes de continuar a fazer sucos.*

- 4** Coloque a peneira de microtrituração no coletor de suco (1). Segure a tampa sobre a peneira de microtrituração e empurre-a até travar (2) (fig. 4).

Verifique se a peneira de microtrituração está bem encaixada no ponto central do motor (você ouvirá um clique).

**Sempre verifique a peneira de microtrituração antes de usá-la. Se detectar rachaduras ou danos, não use o aparelho. Entre em contato com a Assistência Técnica Philips Walita ou leve-o até um representante.**

- 5** Encaixe as hastes laterais na tampa para travá-la no local correto (você ouvirá um clique) (1). Alinhe a ranhura no pilão com a pequena saliência no interior do bocal de alimentos e pressione o pilão para dentro do bocal (2) (fig. 5).

Verifique se as hastes laterais estão travadas na posição correta, nos dois lados da tampa.

- 6** Tampe a jarra de suco para evitar derramamentos e coloque-a sob o bico (fig. 6).

- 7** Abaixee o bico antes de preparar o suco.

*Nota: O bico levantado funciona como um sistema antipingos quando o aparelho está desligado. No entanto, se você deixar o bico levantado durante o preparo, o suco respingará por ele.*

### Utilização do aparelho

O aparelho só funciona quando todas as partes estão montadas corretamente e a tampa está travada com as hastes laterais.

- 1** Lave bem as frutas e/ou os legumes/verduras e corte-os em pedaços para que passem pelo bocal de alimentos. (fig. 7)
- 2** Verifique se a jarra de suco foi colocada sob o bico e se ele está abaixado.
- 3** Coloque o botão de controle na posição 1 (velocidade baixa) ou 2 (velocidade normal) para ligar o aparelho. (fig. 8)
  - A velocidade 1 é adequada especialmente para frutas ou vegetais macios como melancias, uvas, tomates, pepinos e framboesas.
  - A velocidade 2 é adequada para todos os tipos de frutas, legumes e verduras que sejam mais resistentes e duros.
- ▶ **Aluz correspondente à velocidade acende.**
- 4** Coloque os alimentos ou seus pedaços já pré-cortados no bocal de alimentos e use o pilão para empurrá-los suavemente para baixo na direção da peneira de microtrituração giratória (fig. 9).

Não pressione muito o pilão, pois isso pode afetar a qualidade do resultado final e até interromper o funcionamento da peneira de microtrituração.

### Nunca coloque os dedos nem qualquer outro objeto no bocal de alimentos.

Depois que todos os ingredientes forem processados e o fluxo de suco terminar, desligue o aparelho e aguarde até a peneira de microtrituração parar de girar.

- 5** Levante o bico para evitar que o suco pingue.
- 6** Deslize o separador de espuma pela jarra de suco (1) e tampe-a (2). Dessa forma, a espuma não se mistura com o suco quando despejado. (fig. 10)

*Nota: Não use o separador de espuma se quiser um suco espumante.*

*Nota: Se desejar guardar o suco na geladeira, certifique-se de tampar a jarra de suco.*

### Dicas

- Use frutas, legumes e verduras frescos, pois eles contêm mais suco. Abacaxi, beterraba, talos de aipo, maçã, pepino, cenoura, espinafre, melão, tomate, romã, laranja e uva são especialmente adequados para serem processados na juicer.
- Você não precisa retirar peles ou cascas finas. Remova apenas cascas grossas; por exemplo, cascas de laranja, abacaxi e beterraba crua, para evitar alterar o sabor. Remova também a pele das frutas cítricas devido ao seu sabor amargo.
- Quando preparar suco de maçã, lembre-se de que a consistência do suco depende do tipo de maçã. Quanto mais suculenta for a maçã, menos consistente será o suco. Escolha o tipo de maçã adequada para o tipo de suco que deseja.
- O suco de maçã escurece rapidamente. Para que isso não aconteça tão rápido, adicione algumas gotas de limão.
- Frutas carnudas, como bananas, mamão papaia, abacate, figo e manga, não são adequadas para serem processadas na juicer. Use um processador de alimentos, um liquidificador ou um mix para processá-las.
- Talos e folhas (alface, por exemplo) podem ser processados na juicer.
- Beba o suco imediatamente depois de extraí-lo. Quando exposto ao ar por algum tempo, o suco pode perder o sabor e o valor nutricional.
- Para extrair o máximo de suco, sempre pressione o pilão para baixo lentamente.
- A juicer não é recomendada para processar frutas ou vegetais duros e/ou fibrosos e muito carnudos como a cana de açúcar.



## Limpeza

**Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como álcool, gasolina ou acetona para limpar o aparelho.**

A limpeza do aparelho é mais fácil quando feita logo após o uso.

- 1** Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e aguarde até que a peneira de microtrituração pare de girar.
- 2** Remova as partes sujas da base. Para desmontar o aparelho, siga esta ordem:
  - Remova o recipiente para bagaço.
  - Remova o pilão.
  - Abra as hastes laterais.
  - Remova a tampa.
- 3** Remova o coletor de suco com a peneira de microtrituração (fig. 11).
- 4** Limpe todas as partes, exceto a base, com uma escova de limpeza em água quente com um pouco de detergente e lave-as sob a torneira (fig. 12).

*Nota: Todas as partes removíveis são próprias para lava-louças. Coloque as partes removíveis de plástico sobre a bandeja superior da lava-louças. Verifique se as partes estão distantes do elemento de aquecimento.*

- 5** Limpe o motor com um pano úmido.

**Nunca mergulhe a base dentro da água nem enxágüe sob a torneira.**

## Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 13).

## Garantia e assistência técnica

Se você precisar de informações ou assistência técnica, visite a página da Philips Walita em [www.philips.com.br/walita](http://www.philips.com.br/walita) ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor Philips Walita no seu país (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Se não houver uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, entre em contato com um revendedor local Philips Walita.

**Receitas****Coquetel energético**

---

- 2 xícaras de cenoura cortada
- 1/2 xícara de pepino
- 12 folhas de espinafre
- 1 lima descascada
- 1 xícara de aipo picado
- 1 maçã
- 1 tomate
- 2 colheres de sopa de mel

**1** Processe todos os ingredientes na juicer, exceto o mel. Adicione-o e mexa bem.

**2** Se desejar, adicione alguns cubos de gelo e sirva imediatamente.

**Mistura (pout-pourri) de frutas**

---

- 4 pêssegos médios sem caroços
- 2 xícaras de melão descascado e em cubos
- 1 maçã grande sem o talo
- 1 laranja descascada

**1** Processe as frutas na juicer e misture bem.

**2** Adicione alguns cubos de gelo e sirva imediatamente.

**Tentação**

---

- 6 pêssegos sem caroços
- 2 xícaras de melão descascado
- 1/2 xícara de suco de laranja

**1** Processe as frutas na juicer. Mexa bem e adicione seis cubos de gelo.

**2** Sirva imediatamente em copos médios decorados com morangos ou cerejas e uma rodela de laranja.

**Nuvem rosada**

---

- 1 xícara de morangos
- 1 laranja descascada, sem caroços
- 1 xícara de pêra cortada em cubos, sem o talo
- 1 cenoura pequena cortada

**1** Processe todos os ingredientes na juicer e misture bem.

**2** Adicione alguns cubos de gelo e sirva imediatamente.

### Suco milagroso

---

- 1 xícara de abacaxi descascado e em cubos
- 1 xícara de maçãs cortadas em cubos, sem talo
- 2 cenouras pequenas cortadas
- 1 laranja descascada
- 2 talos de aipo cortados
- 1 lima descascada

- 1** Processe as frutas na juicer e misture bem.
- 2** Adicione alguns cubos de gelo e sirva imediatamente.

### Suco de abacaxi, pêsego e pêra

---

- 1/2 abacaxi descascado e cortado ao meio
- 2 pêsegos cortados ao meio e sem caroços
- 2 peras maduras pequenas sem o talo

- 1** Processe o abacaxi, os pêsegos e as peras na juicer.
- 2** Sirva imediatamente.

### Torta surpresa de abacaxi

---

- 3/4 de xícara de suco de abacaxi
- 10 colheres de manteiga
- 1 colher de sopa de açúcar
- 2 gemas de ovo
- 1 xícara de leite condensado
- 54 biscoitos champagne
- 1/4 de xícara de água
- 1 xícara de açúcar
- 1 lata de abacaxi cortado em fatias.
- 6 a 10 cerejas

- 1** Use a juicer para fazer o suco de abacaxi. Com um mix, bata a manteiga até ficar cremosa. Adicione lentamente o açúcar, as gemas e o leite condensado. Continue batendo até que a massa fique macia e adicione o suco de abacaxi.
- 2** Unte uma forma de fundo falso com manteiga e cubra o fundo e as laterais com biscoitos champagne ligeiramente embebidos em calda de abacaxi. Em seguida, intercale camadas de creme e de biscoito champagne. Finalize com uma camada de creme. Coloque a torta na geladeira por três horas e desenforme-a.
- 3** Faça uma calda de caramelo fervendo água com açúcar. Decore a torta com fatias de abacaxi, cerejas e a calda de caramelo.

### Torta de cenoura, maçã e abacaxi

---

- 200 g de cenoura
- 200 g de abacaxi
- 200 g de maçã
- 1 xícara de coco (ralado)
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento
- 1 colher de sopa de canela
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de mel
- Quatro ovos
- 1 xícara de óleo
- 1 pacote de açúcar de baunilha
- 1 xícara de nozes picadas

- 1** Processe a cenoura, o abacaxi e os pedaços de maçã. Use a polpa coletada.
- 2** Misture as polpas da cenoura, do abacaxi e da maçã. Adicione o mel, o açúcar, o óleo e o açúcar de baunilha e misture bem. Acrescente os ingredientes secos e misture bem.
- 3** Junte o coco e as nozes. Despeje a massa em uma forma untada. Leve ao forno a uma temperatura de 160° C por aproximadamente 45 a 55 minutos.

*Nota: Essa massa também é ótima para fazer muffins. Encha 3/4 das forminhas de muffin e asse por 40 minutos.*

### Sopa de raiz forte

---

Ingredientes:

- 80 g de manteiga
- 1 litro de caldo de legumes
- 50 ml de suco de raiz forte (aproximadamente 1 raiz)
- 250 ml de creme batido
- 125 ml de vinho branco
- Suco de limão
- sal
- 3 a 4 colheres de sopa de farinha de trigo

- 1** Descasque a raiz forte com uma faca.
- 2** Prepare o suco de raiz forte.

*Nota: Este aparelho processa 3 kg de raiz forte em aproximadamente 2 minutos (não considerando o tempo necessário para remover a polpa). Ao preparar o suco de raiz forte, desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e remova a polpa do coletor, da tampa e da peneira após processar 1 kg. Quando terminar de processar toda a raiz forte, desligue o aparelho e espere esfriar à temperatura ambiente.*

- 3** Derreta a manteiga em uma frigideira.
- 4** Doure ligeiramente a farinha de trigo.
- 5** Acrescente o caldo.
- 6** Adicione o suco de raiz forte.
- 7** Adicione o creme batido e o vinho branco.
- 8** Adicione o suco de limão e sal a gosto.

**Informações nutricionais das frutas e vegetais**

Fruta/legumes/ verduras	Vitaminas/minerais	Contagem de calorias (kilojoule)	Velocidade da juicer
Maçãs	Ricas em vitamina C	200 g = 150 kJ (72 kcal)	alta
Damascos	Ricos em fibras, contêm potássio	30 g = 85 kJ (20 kcal)	baixa
Beterraba	Ótima fonte de ácido fólico, fibras digestivas, vitamina C e potássio	160 g = 190 kJ (45 kcal)	alta
Mirtilo (Blueberries)	Ricas em vitamina C	125 g = 295 kJ (70 kcal)	baixa
Couve-de- bruxelas	Vitamina C, B, B6, E, ácido fólico e fibras	100 g = 110 kJ (26 kcal)	baixa
Repolho	Vitamina C, B6, ácido fólico, potássio e fibras	100 g = 110 kJ (26 kcal)	alta
Cenouras	Vitamina A, C, B6 e fibras	120 g = 125 kJ (30 kcal)	alta
Aipo	Vitamina C e potássio	80 g = 55 kJ (7 kcal)	alta
Pepino	Ricas em vitamina C	280 g = 120 kJ (29 kcal)	baixa
Erva-doce	Vitamina C e fibras	300 g = 145 kJ (35 kcal)	baixa
Uvas	Vitamina C, B6 e potássio	125 g = 355 kJ (85 kcal)	baixa
Quiuí	Vitamina C e potássio	100 g = 100 kJ (40 kcal)	baixa
Melão	Vitamina C, ácido fólico, fibras e vitamina A	200 g = 210 kJ (50 kcal)	baixa
Nectarina	Vitamina C, B3, potássio e fibras	180 g = 355 kJ (85 kcal)	alta
Pêssegos	Vitamina C, B3, potássio e fibras	150 g = 205 kJ (49 kcal)	alta
Peras	Fibras	150 g = 250 kJ (60 kcal)	alta
Abacaxi	Ricas em vitamina C	150 g = 245 kJ (59 kcal)	alta
Framboesas	Vitamina C, ferro, potássio e magnésio	125 g = 130 kJ (31 kcal)	baixa
Tomates	Vitamina C, A, E, fibras e ácido fólico	100 g = 90 kJ (22 kcal)	baixa

**Solução de problemas**

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Philips mais próxima.

<b>Problema</b>	<b>Solução</b>
<p>O aparelho não funciona.</p>	<p>O aparelho é equipado com um sistema de segurança que impede o funcionamento, caso as partes não estejam montadas corretamente. Desligue o aparelho e verifique se as partes foram montadas da maneira correta.</p>
<p>O motor pode exalar um cheiro desagradável nas primeiras vezes em que o aparelho é usado.</p>	<p>Isso é esperado. Se o aparelho continuar a exalar esse cheiro depois de ser usado por algumas vezes, verifique a quantidade de alimentos que está processando e o tempo de processamento.</p>
<p>O aparelho faz muito barulho, exala um cheiro desagradável, esquenta muito, libera fumaça, etc.</p>	<p>Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Dirija-se à Assistência Técnica Philips Walita ou ao revendedor mais próximo para obter assistência.</p>
<p>A peneira de microtrituração está bloqueada.</p>	<p>Desligue o aparelho, limpe o bocal de alimentos e a peneira de microtrituração e processe uma quantidade menor.</p>
<p>A peneira de microtrituração toca no bocal de alimentos ou vibra muito durante o processamento.</p>	<p>Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Verifique se a peneira de microtrituração foi colocada corretamente no coletor de suco. As abas na parte inferior da peneira de microtrituração devem se encaixar corretamente no ponto central do motor. Verifique se a peneira de microtrituração está danificada. Rachaduras, fissuras, um disco de grade solto ou outras irregularidades podem prejudicar o funcionamento.</p>
	<p>Se detectar rachaduras ou danos na peneira de microtrituração, não use o aparelho e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Philips Walita mais próxima.</p>
<p>O suco respinga pelo bico durante o preparo.</p>	<p>O bico está levantado. Deixe-o abaixado durante o preparo do suco.</p>

**CERTIFICADO DE GARANTIA****ATENÇÃO**

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor; proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA  
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 3700-970 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06  
FEITO NA CHINA - MARCA REGISTRADA

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor












Grande SP: (11) 2121 0203


Demais localidades: 0800 701 0203













[www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)



100% papel reciclado

4222.002.7042.5