

**PHILIPS**

HR2665



[www.philips.com/myPastaMaker](http://www.philips.com/myPastaMaker)






© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
All rights reserved.  
3000.088.2935.1 B (10/08/2022)



EN User manual	5
DA Brugervejledning	13
DE Bedienungsanleitung	21
EL Εγχειρίδιο χρήσης	29
ES Manual del usuario	37
FI Käyttöopas	45
FR Mode d'emploi	53

IT Manuale utente	61
NL Gebruiksaanwijzing	69
NO Brukerhåndbok	77
PT Manual do utilizador	85
SV Användarhandbok	93
TR Kullanım kılavuzu	101





26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

## Shaping disc overview

	Spaghetti	Fettuccine	Penne	Lasagna	Thick Spaghetti
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓
	Angel hair	Tagliatelle	Pappardelle	Shell/ Conchiglie	Paccheri
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Recipe

The following recipe table shows the optimal water/flour ratio for different flour types.

Type	Amount	Flour	Liquid	Binder	Gluten free	Vegan
Pasta	250 g	Lentil flour	75 ml	1 tbsp Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Lentil flour	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Pea flour	75 ml	1 tbsp Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Pea flour	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Chickpea flour	75 ml	1 tbsp Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Chickpea flour	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Buckwheat 150 g Rice flour 100 g	130 ml	1 egg	x	
Pasta	250 g	Corn 50 g Rice 200 g	120 ml	1 tbsp Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Rice flour	120 ml	1 tbsp Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Wheat flour	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Wheat flour	95 ml	1 egg		
Pasta	250 g	Spelt flour	85-90 ml	/		x
Pasta	250 g	Whole grain flour	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Semola	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Semola	110 ml	1 egg		

## Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Product overview (Fig. 1)

①	Mixing chamber lid	⑩	Pasta cutter
②	Safety switch hole of the mixing chamber lid	⑪	Front panel knobs
③	Power cord	⑫	Front panel
④	Disc holder safety switch	⑬	Shaping disc
⑤	Main unit	⑭	Disc holder
⑥	Shaping disc storage	⑮	Disc holder safety switch lever
⑦	Water cup	⑯	Mixing paddle
⑧	Cleaning brush	⑰	Mixing chamber
⑨	Angel hair shaping disc cleaning brush		

## Control panel overview (Fig. 2)

①	On/off button	④	Start/pause button
②	Program selection button	⑤	Display
③	Extrusion only button		

This appliance allows you to make the pasta you need in the way you want.

- **Default pasta making function**

Choose a program with the **Program selection** button, and then press the **Start/pause** button.

- **Extrusion only function**

Press the **Extrusion only** button, and then the **Start/pause** button.

Applies when there is leftover dough in the mixing chamber, and you want some extra extrusion.

- **Skip-scaling function**

Press and hold the **Start/pause** button for 5 seconds.

Applies when the device jumps into error mode or when you need to skip the scale function and start the mixing process directly.

## Disassembling and cleaning before first use

- 1 Remove the mixing chamber lid. (Fig. 3)
- 2 Loosen the front panel control knobs. (Fig. 4)

**Note:** The front panel is heavy. Take extra caution when removing it.

- 3 Disassemble the front panel, the shaping disc, the shaping disc holder, the mixing paddle, and the mixing chamber in order. (Fig. 5)
- 4 Clean all detachable parts, and wipe them dry. (Fig. 6)
- 5 Pull out the shaping disc storage drawer, and clean all discs and cleaning tools. (Fig. 7)

## Assembling

- 1 Push the mixing chamber into the appliance. (Fig. 8)
- 2 Point the mixing paddle to the hole in the main unit. Insert the mixing paddle all the way into the main unit. (Fig. 9)
- 3 Attach the disc holder onto the appliance. (Fig. 10)
- 4 Put the shaping disc onto the disc holder, and make sure it is firmly fixed on the disc holder. (Fig. 11)

**Note:** Make sure the inner cavity of the shaping disc and disc holder is properly fitted. (Fig. 12)

- 5 Attach the front panel to the main unit. (Fig. 13)

**Note:** The front panel is heavy. Take extra caution when assembling it.

- 6 Fasten the front panel control knobs. (Fig. 14)

**Note:**

- If the front panel or the shaping disc is not properly assembled, a safety switch will prevent the appliance from working.
- Make sure the front panel is completely fastened before using the appliance.

- 7 Close the mixing chamber lid. (Fig. 21)

## Using the Pasta maker

### Start preparation

- 1 Put the plug in the power socket. The pasta maker sound once, and all indicators flash once. (Fig. 15)

**Note:** Make sure that all the parts are well assembled before plugging in.

- 2 Press the **On/off** button to turn on the appliance. (Fig. 16)
- 3 Select the pasta type with the **Program selection** button. (Fig. 17)

**Tip:**

- If you prepare a recipe with egg and water, crack the egg and put it as a whole in the water cup and fill up with water to the needed amount.
- Instead of water you can also use veggie juices (e.g. spinach juice, beetroot juice, etc.).

## 8 ENGLISH

Program	Tip	Optional recipe
Plain pasta/noodle	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasta with flour and water only</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wheat noodle</li><li>Durum noodle</li></ul>
Egg or flavoured pasta/noodle	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasta with flour and egg liquid</li><li>All kinds of flavored pasta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wheat pasta</li><li>Durum pasta</li><li>Carrot pasta/noodle</li><li>Tomato pasta/noodle</li><li>Soba</li><li>Beet pasta/noodle</li></ul>

- Remove the mixing chamber lid. (Fig. 3)
- Wait until 0:00 displays on the screen. (Fig. 18)
- Pour the flour into the chamber. (Fig. 19)

**Note**

- The appliance automatically weighs and displays the amount of flour. The weight measurement will blink until you are in the right range. (Fig. 20)
- Do not put less than 200g or more than 600g of flour in the chamber.
- Some recipes (for example cookies, gluten free pasta) require you to skip the weighing part. In this case, press the **Start/pause** button for 5 seconds, and the appliance will start mixing and extruding directly.

- Close the chamber lid. (Fig. 21)

**Note**

- If you press a button without closing the lid, the chamber closing sign will appear. (Fig. 22)
- Insert the two hooks into the appliance first, and then push the lid against the main unit.
- The appliance will not start working if the chamber lid is not properly closed. During the pasta making process, if you open the chamber lid, the appliance will stop working. Assemble the lid and press the **Start/pause** button to start the operation again.

- When the lid is closed, the needed amount of liquid is displayed. (Fig. 23)
- Use the supplied water cup to measure the amount of liquid according to the indication on the display. (Fig. 24)

**Note**

- Make sure to measure the liquid volume at eye level on a flat surface.
- When making the egg mixture, crack the egg into the water cup. Add water up to the required amount, and then whisk the water and egg to combine.
- If preferred, 2 eggs can be used instead of 1, but make sure that the overall amount of liquid suggested is not exceeded.
- For a better accuracy please use a kitchen scale to measure the liquid.

## Starting the pasta making program

1 Press the **Start/pause** button to start mixing, and the mixing time starts to count down. (Fig. 25)

2 After the mixing starts, slowly pour in the liquid along the entire length of the slot in the lid. (Fig. 26)

**Note:** During dough mixing, do not add other ingredients after you have poured in the liquid. Otherwise, it will affect the result of the pasta texture.

3 After the pasta maker finishes mixing, it will beep once and start extruding pasta after a few seconds. Use the pasta cutter to cut the pasta into the length you need. (Fig. 27)

**Note:** If the ratio of liquid and flour is not correct, the extrusion will not succeed. Please refer to the chapter "Recipe" for more recipes.

4 After the pasta making is complete, if you notice some leftover dough inside the chamber, you can press the **Extrusion only** button first, and then press the **Start/pause** button for extra extrusion. (Fig. 28)

### Note:

- The extra extrusion lasts for three minutes.
- The cooking time of the pasta varies depending on personal preferences, pasta shapes, and number of servings.
- During the pasta making process and when the process is finished, the appliance will make a sound feedback.

## Important!

The pasta recipes provided in the chapter "Recipe" have been tested for success. If you experiment with or use other pasta recipes, the flour and water/egg ratios will need to be adjusted. The pasta maker will not operate successfully if you do not adjust the new recipe accordingly.

### Note

- For good results, it is essential that the dough looks crumbly in the kneading chamber. If the dough looks crumbly, the recipe will work. The recipe will not work if the dough is too wet (looks like well-known dough consistency) or too dry (when the dough looks like flour only).
- Seasonal changes and using ingredients from different regions may affect the flour/water ratio. You may adjust based on the recommended proportion.
- When making gluten free pasta or legume pasta, less liquid is needed than the recommendation. You may use about 10-20 ml less liquid for these recipes. Adjust the amount of liquid depending on the type of flour.
- "Gluten" is a binder which ensures the pasta does not break easily. Gluten free flour does not contain a binder, therefore it needs a thickener to act as a "binder" eg. eggs or Xanthan. Various kinds of gluten free flour perform differently when making pasta. Some flours are not suitable for making pasta such as coconut flour, some flour types work well, such as quinoa and buckwheat.
- When making egg pasta or vegetable pasta, make sure you whisk the egg mixture or vegetable juice evenly with the water before pouring into the chamber through the slot in the lid. When adding ingredients, make sure the ingredient is in a liquid form.

## Cleaning

- 1 Disconnect the plug from the power outlet. (Fig. 29)
- 2 Remove the mixing chamber lid. (Fig. 3)
- 3 Loosen the front panel control knobs. (Fig. 4)

**Note:** The front panel is heavy. Take extra caution when removing it.

- 4 Disassemble the front panel, the shaping disc, the shaping disc holder, the mixing paddle, and the mixing chamber in order. (Fig. 5)
- 5 Use a dry cloth to clean flour residue on the main unit. (Fig. 30)
- 6 Clean the shaping disc with the supplied cleaning tool to remove the dough residues. After that, you can clean it with water. (Fig. 31)

**Note:** Let the discs air-dry for 2 to 4 hours, then use the corresponding cleaning tool to poke out the dough in the holes.

- 7 Clean all detachable parts, and wipe them dry. (Fig. 6)
- 8 Use a dry cloth to clean the control panel, and the exterior of the pasta maker. (Fig. 32)

## Storage

- 1 Unplug the appliance and let it cool down. (Fig. 29)

**Note:** Make sure all parts are clean and dry before storing.

- 2 You can store the shaping discs in the storage drawer. (Fig. 33)

**Note:** Put the thicker shaping discs in slots with icons  and , and put the thinner shaping discs in the slots with icon .

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Cause	Solution
The indicators do not light up.	The power plug is not connected correctly.	Check whether the power plug is plugged correctly and the outlet is working properly.
After pressing the <b>On/off</b> button the appliance sounds but does not work.	The mixing chamber, the shaping disc, or the front panel is assembled incorrectly.	Make sure you follow the user manual to assemble all parts correctly.
The safety switch is triggered and the appliance suddenly stopped or suddenly restarts during the processing.	The front panel knob is loose.	Make sure the front panel is securely assembled.
	Excessive ingredients in the pasta maker.	The maximum amount of flour used for each batch is 600g. If more than 600g is added, reduce the amount of flour before next batch.
During processing, the appliance stops working when you open the lid.	For safety reasons, the appliance always stops working when the lid is opened during processing.	If you need to resume the previous operation, close the lid properly, and press the <b>Start/pause</b> button.
During processing, the appliance stops. There is no alarm sound or flashes.	The pasta maker has overheated due to long continuous working time.	Disconnect from the power source, and allow the pasta maker to cool down. To better protect the lifetime of the appliance, the continuous working time should be less than 45 minutes. You can restart using the appliance after 15 minutes of rest.
When weighing the flour, the weight shown on the screen changes all the time.	You are touching the appliance or the power cord.	When the appliance is weighing the flour, do not touch the appliance or the power cord.
Small amount of water is leaking out from the appliance.	Water is added before the program starts.	Follow the user manual instructions to add water right after the program starts.

## 12 ENGLISH

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Unable to make pasta successfully with the liquid calculation function.	The required liquid amount indicated on the display screen does not apply to some recipes (for example cookies, gluten free pasta).	These recipes require you to skip the liquid calculation part. In this case, press the <b>Start/pause</b> button for 5 seconds, and the appliance will start mixing and extruding directly.
E1 displays on the screen.	The shaping disc is not attached.	Attach the disc holder to the main unit, attach the shaping disc properly and fix the front panel properly to the device.
	The lid is not in place or not properly attached.	Attach the lid properly.
The appliance stops during processing, E2 displays on the screen, the indicators are flashing quickly, and the alarm sounds.	The mixing paddle may be blocked by some foreign objects. The dough may be too dry. The wrong program is selected.	Disconnect from the power source, clean the pasta maker, and follow the user manual again to restart the pasta making.
E3 displays on the screen during calibration.	The mixing chamber lid is still closed on the appliance.	<p><b>1</b> Remove the mixing chamber lid from the appliance to start calibration.</p> <p><b>2</b> Switch off and unplug your Pasta Maker. Plug in and restart the device.</p>
E4 displays on the screen.	The appliance malfunctions.	Switch off and unplug your Pasta Maker. Plug in and restart the device.
E3 or E4 displays permanently on the screen after restarting.	The appliance malfunction.	Contact the service center

## Oversigt over hulskiver

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lasagne 	Tykke spaghetti 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Konkylie/conchiglie 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Opskrift

Følgende opskriftstabel viser det optimale forhold mellem vand og mel for forskellige meltyper.

Type	Mængde	Mel	Væske	Bindemiddel	Uden gluten	Vegansk
Pasta	250 g	Linsemel	75 ml	1 spsk. xanthan	x	x
Pasta	250 g	Linsemel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Ærtemel	75 ml	1 spsk. xanthan	x	x
Pasta	250 g	Ærtemel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Kikærtemel	75 ml	1 spsk. xanthan	x	x
Pasta	250 g	Kikærtemel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Boghvede 150 g. Rismel 100 g.	130 ml	1 æg	x	
Pasta	250 g	Majs 50 g Ris 200 g.	120 ml	1 spsk. xanthan	x	x
Pasta	250 g	Rismel	120 ml	1 spsk. xanthan	x	x
Pasta	250 g	Hvedemel	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Hvedemel	95 ml	1 æg		
Pasta	250 g	Speltmel	85-90 ml	/		x
Pasta	250 g	Fuldkornsmel	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Semulje	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Semulje	110 ml	1 æg		

## Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Produktoversigt (Fig. 1)

①	Låg til blandekammer	⑩	Pastakniv
②	Hul til sikkerhedsafbryder i blandekammerets låg	⑪	Knapper på frontpanel
③	Netledning	⑫	Frontpanel
④	Sikkerhedsafbryder til skiveholder	⑬	Hulskive
⑤	Hovedenhed	⑭	Skiveholder
⑥	Opbevaringsplads til hulskiver	⑮	Skiveholderens udløser til sikkerhedsafbryderen
⑦	Kop til vand	⑯	Blandekrog
⑧	Rensebørste	⑰	Blandekammer
⑨	Rensebørste til hulskive til capellini		

## Oversigt over kontrolpanel (Fig. 2)

①	Til/fra-knap	④	Start/pause-knap
②	Programvalgsknap	⑤	Skærm
③	Knap kun til udpresning		

Apparatet giver dig mulighed for at lave den pasta, du har brug for og på den måde, du ønsker den.

- **Standard pastatilberedningsfunktion**

Vælg et program med **Programvalg**-knappen, og tryk derefter på **Start/pause**-knappen.

- **Kun til udpresning-funktion**

Tryk på knappen **Kun til udpresning** og derefter på knappen **Start/pause**.

Gælder, når der er dejrester i blandekammeret, og du ønsker ekstra udpresning.

- **Spring vejning over-funktion**

Tryk på **Start/pause**-knappen, og hold den nede i 5 sekunder.

Gælder, når enheden skifter til fejtilstand eller når du har brug for at springe af vejefunktionen over og starte blandeprocessen direkte.

## Adskillelse og rengøring før første ibrugtagning

- 1 Tag låget af blandekammeret. (Fig. 3)
- 2 Løsn frontpanelets betjeningsknapper. (Fig. 4)

**Bemærk:** Frontpanelet er tungt. Vær ekstra forsiktig, når du afmonterer det.

- 3 Afmonter frontpanel, hulskive, hulskiveholder, blandekrog og blandekammer i nævnte rækkefølge. (Fig. 5)
- 4 Rengør alle aftagelige dele, og tør dem af. (Fig. 6)
- 5 Træk skuffen til hulskiven ud, og rengør alle skiver og rengøringsværktøjer. (Fig. 7)

## Samling

- 1 Sæt blandekammeret i apparatet. (Fig. 8)
- 2 Stik blandekrog ind i hullet i hovedenheden. Stik blandekrog helt ind i hovedenheden. (Fig. 9)
- 3 Sæt skiveholderen fast på apparatet. (Fig. 10)
- 4 Sæt hulskiven i skiveholderen, og sorg for, at den sidder fast på skiveholderen. (Fig. 11)

**Bemærk:** Sørg for, at hulskivens og skiveholderens indvendige hulrum er monteret korrekt. (Fig. 12)

- 5 Fastgør frontpanelet på hovedenheden. (Fig. 13)

**Bemærk:** Frontpanelet er tungt. Vær ekstra forsiktig, når du monterer det.

- 6 Fastgør frontpanelets kontrolknapper. (Fig. 14)

**Bemærk:**

- Hvis frontpanelet eller hulskiven ikke er monteret korrekt, vil en sikkerhedsafbryder afbryde apparatet.
- Sørg for, at frontpanelet er helt fastmonteret før brug af apparatet.

- 7 Luk blandekammerets låg. (Fig. 21)

## Sådan bruges pastamaskinen

### Start tilberedning

- 1 Sæt stikket i stikkontakten. Pastamaskinen udsender et enkelt signal, og alle indikatorerne blinks én gang. (Fig. 15)
- 2 Tænd apparatet ved at trykke på **On/off**-knappen. (Fig. 16)
- 3 Vælg pastatype med **Programvalg**-knappen. (Fig. 17)

**Tip:**

- Hvis du tilbereder en opskrift med æg og vand, skal du slå ægget ud og lægge det hele æg i vandkoppen og fylde op med vand til den påkrævede mængde.
- I stedet for vand kan du også bruge grøntsagsjuice (f.eks. spinatjuice, rødbedejuice osv.).

## 16 DANSK

Program	Tip	Valgfri opskrift
Almindelige pasta/nudler	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasta kun med mel og vand</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hvedenudler</li><li>Durumnudler</li></ul>
Pasta/nudler, aromatiserede eller med æg	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasta med mel og æggenvæske</li><li>Alle slags aromatiserede pasta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hvedepasta</li><li>Durumpasta</li><li>Gulerodspasta/-nudler</li><li>Tomatpasta/-nudler</li><li>Soba</li><li>Rødbedepasta/-nudler</li></ul>

4 Tag låget af blandekammeret. (Fig. 3)

5 Vent, indtil 0:00 vises på skærmen. (Fig. 18)

6 Hæld melet i kammeret. (Fig. 19)

### Bemærk

- Apparatet afvejer automatisk og viser mængden af mel. Vægtmålingen blinker, indtil du er inden for det rigtige område. (Fig. 20)
- Hæld ikke mindre end 200 g eller mere end 600 g mel i kammeret.
- Nogle opskrifter (f.eks. småkager, glutenfri pasta) kræver, at du springer vejningen over. I dette tilfælde skal du trykke på knappen **Start/pause** i 5 sekunder, hvorefter apparatet starter omrøringen og udpresningen direkte.

7 Luk kammerets låg . (Fig. 21)

### Bemærk

- Hvis du trykker på en knap uden at lukke låget, vises tegnet for lukning af kammeret. (Fig. 22)
- Sæt de to kroge i apparatet først, og skub derefter låget ind mod hovedenheden.
- Apparatet fungerer ikke, hvis kammerets låg ikke er lukket korrekt. Hvis du åbner kammerets låg under pastatilberedningsprocessen, holder apparatet op med at køre. Monter låget, og tryk på **Start/pause**-knappen for at starte processen igen.

8 Når låget er lukket, vises den nødvendige mængde væske. (Fig. 23)

9 Brug den medfølgende vandkop til at måle mængden af væske i henhold til angivelsen på displayet. (Fig. 24)

### Bemærk

- Sørg for at afmåle væskemængden i øjenhøjde på en flad overflade.
- Hvis du vil lave æggeblandingen, skal du slå ægget ud i vandkoppen. Tilsæt vand op til den angivne mængde, og pisk vand og æg sammen.
- Hvis det foretrækkes, kan der bruges 2 æg i stedet for 1, men sørg for, at den samlede mængde væske ikke overskrides.
- For at opnå større nøjagtighed anvendes en køkkenvægt til at måle væsken.

## Start af program til pastatilberedning

- 1 Tryk på **Start/pause**-knappen for at starte omrøringen, hvorefter omrøringstiden begynder nedtællingen. (Fig. 25)
- 2 Når omrøringen er gået i gang, hældes væsken langsomt i langs hele åbningen i låget. (Fig. 26)

**Bemærk:** Mens dejnen blandes, og efter du har hældt væsken i, må der ikke tilsettes andre ingredienser. Ellers vil det have betydning for pastaens konsistens.

- 3 Når pastamaskinen er færdig med omrøringen, udsender den en biplyd én gang og starter udpresningen af pasta efter et par sekunder. Brug pastakniven til at skære pastaen i den længde, du skal bruge (Fig. 27)

**Bemærk:** Hvis forholdet mellem væske og mel ikke er korrekt, vil udpresningen ikke lykkes. Du kan finde flere opskrifter i afsnittet "Opskrifter".

- 4 Hvis du oplever, at der er overskydende dej inde i kammeret, når pastatilberedningen er færdig, kan du trykke på knappen **Kun til udpresning** først og derefter på knappen **Start/pause** for at starte en ekstra udpresning. (Fig. 28)

### Bemærk:

- Den ekstra udpresning varer 3 minutter.
- Tilberedningstiden for pasta varierer afhængigt af personlige præferencer, pastaformer og antal portioner.
- Under tilberedningen af pastaen, og når tilberedningen er færdig, vil apparatet afgive en lyd.

## Vigtigt!

Pastaopskrifterne i afsnittet "Opskrifter" er blevet afprøvet. Hvis du eksperimenterer med eller bruger andre pastaopskrifter, skal forholdet mellem mel og vand/æg tilpasses tilsvarende. Pastamaskinen fungerer ikke korrekt, hvis du ikke tilpasser den nye opskrift tilsvarende.

### Bemærk

- For at opnå gode resultater er det vigtigt, at dejnen ser smuldret ud i æltekammeret. Hvis dejnen ser smuldret ud, fungerer opskriften. Opszriften fungerer ikke, hvis dejnen er for våd (ligner en almindelig dejkonsistens) eller for tør (når dejnen kun ligner mel).
- Sæsonbetingede ændringer og brug af ingredienser fra forskellige områder kan påvirke mel/vand-forholdet. Du kan foretage justeringer baseret på den anbefalede mængde.
- Når du laver glutenfri pasta eller pasta af bælgfrugter, skal der bruges mindre væske end anbefalet. Du kan bruge ca. 10-20 ml mindre væske til disse opskrifter. Juster mængden af væske afhængigt af typen af mel.
- "Gluten" er et bindemiddel, der sikrer, at pastaen ikke så let går i stykker, glutenfrit mel indeholder ikke bindemiddel, og derfor skal der bruges et tykkelsesmiddel til at fungere som bindemiddel, f.eks. æg eller xanthan. Forskellige typer af glutenfrit mel opfører sig forskelligt, når de bruges til at lave pasta. Nogle meltyper er ikke egnede til at lave pasta, f. eks. kokosmel, andre melvarianter fungerer godt, f. eks. quinoa og boghvede.
- Ved tilberedning af æggepasta eller vegetabilsk pasta skal du sørge for at piske æggeblandingen eller den vegetabiliske frugtsaft jævn med vand, før den hældes i kammeret gennem åbningen i låget. Ved tilsetning af ingredienser skal du sørge for, at de er i flydende form.

## Rengøring

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten. (Fig. 29)
- 2 Tag låget af blandekammeret. (Fig. 3)
- 3 Løsn frontpanelets betjeningsknapper. (Fig. 4)

**Bemærk:** Frontpanelet er tungt. Vær ekstra forsigtig, når du afmonterer det.

- 4 Afmonter frontpanel, hulskive, hulskiveholder, blandekrog og blandekammer i nævnte rækkefølge. (Fig. 5)
- 5 Brug en tør klud til at rengøre for melrester på hovedenheden. (Fig. 30)
- 6 Rengør hulskiven med det medfølgende rengøringsværktøj for at fjerne rester af dej. Herefter kan du rengøre den med vand. (Fig. 31)

**Bemærk:** Lad skiverne lufttørre i 2 til 4 timer, og brug derefter det tilhørende rengøringsværktøj til at få dejen ud af hullerne.

- 7 Rengør alle aftagelige dele, og tør dem af. (Fig. 6)
- 8 Brug en tør klud til at rengøre betjeningspanelet og pastamaskinen udvendigt. (Fig. 32)

## Opbevaring

- 1 Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. (Fig. 29)

**Bemærk:** Sørg for, at alle delene er rene og tørre før opbevaring.

- 2 Du kan opbevare hulskiverne i opbevaringsskuffen. (Fig. 33)

**Bemærk:** Sæt de tykkere hulskiver i åbningerne med ikonerne og , og sæt de tyndere hulskiver i åbningerne med ikonerne . (Fig. 34)

## Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, kan du finde en liste over ofte stillede spørgsmål på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Du er også altid velkommen til at kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Årsag	Løsning
Indikatorlysene lyser ikke.	Stikket er ikke tilsluttet korrekt.	Kontrollér, at stikket er tilsluttet korrekt, og at stikkontakten fungerer, som den skal.
Når du har trykket på knappen <b>On/off</b> , udsender apparatet en lyd, men fungerer ikke.	Blandekammeret, hulskiven eller frontpanelet er samlet forkert.	Sørg for, at du følger anvisningerne i brugervejledningen, så alle dele samles korrekt.
Sikkerhedsafbryderen udløses, og apparatet stopper pludselig eller genstarter under tilberedningen.	Frontpanelets knap er løs.	Sørg for, at frontpanelet er forsvarligt monteret.
	For mange ingredienser i pastamaskinen.	Den maksimale mængde mel, der skal bruges til hver portion, er 600 g. Hvis der tilsættes mere end 600 g, reduceres mængden af mel inden næste påfyldning.
Apparatet stopper, når du åbner låget under anvendelse.	Af sikkerhedsmæssige grunde stopper apparatet altid, når låget åbnes.	Hvis du vil genoptage den forrige funktion, skal du lukke låget helt og trykke på knappen <b>Start/pause</b> .
Apparatet stopper under tilberedningen. Der lyder ingen alarm, og lysene blinker ikke.	Pastamaskinen er overophedet på grund af for lang kontinuerlig driftstid.	Afbryd strømmen, og lad pastamaskinen køle ned. For at beskytte apparats levetid bør den kontinuerlige driftstid være mindre end 45 minutter. Du kan anvende apparatet igen efter 15 minutters pause.
Ved afvejning af mel, skifter vægtangivelsen på skærmen hele tiden.	Du rører ved apparatet eller ledningen.	Når apparatet afvejer mel, må du ikke røre ved apparatet eller ledningen.

## 20 DANSK

Problem	Årsag	Løsning
Der siver en lille smule vand ud af apparatet.	Der tilsættes vand, før programmet starter.	Følg anvisningerne i brugervejledningen, så der tilsættes vand lige efter programstart.
Kan ikke tilberede pastaen korrekt med væskeberegningsfunktionen.	Den ønskede væskemængde, der fremgår af skærmen, gælder ikke for visse opskrifter (f.eks. småkager, glutenfri pasta).	Disse opskrifter kræver, at du springer væskeberegningen over. I dette tilfælde skal du trykke på knappen <b>Start/pause</b> i 5 sekunder, hvorefter apparatet starter omrøring og udpressning direkte.
E1 vises på skærmen.	Hulskiven er ikke sat på.	Fastgør skiveholderen på hovedenheden, sæt hulskiven korrekt på, og sæt frontpanelet korrekt på enheden.
	Låget sidder ikke på plads, eller er ikke fastgjort korrekt.	Fastgør låget korrekt.
Apparatet stopper under tilberedningen, E2 vises på skærmen, lysindikatorerne blinker hurtigt, og alarmen lyder.	Blandekrogen kan være blokeret af fremmedlegermer.	Afbryd strømmen, rengør pastamaskinen, og følg anvisningerne i brugervejledningen for at påbegynde pastabilberedningen igen.
	Dejen kan være for tør.	
	Det forkerte program er valgt.	
E3 vises på skærmen under kalibrering.	Låget til blandekammeret er stadig lukket på apparatet.	<p><b>1</b> Fjern låget til blandekammeret fra apparatet for at starte kalibreringen.</p> <p><b>2</b> Sluk og tag stikket ud af pastamaskinen. Sæt stikken i stikkontakten og genstart enheden.</p>
E4 vises på skærmen.	Apparatet er defekt.	Sluk og tag stikket ud af pastamaskinen. Sæt stikken i stikkontakten og genstart enheden.
E3 eller E4 vises permanent på skærmen efter genstart.	Apparatet er defekt.	Kontakt servicecenteret

## Übersicht Formaufsätze

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lasagne 	Spagettoni 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Muscheln/ Conchiglie 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Rezept

Die folgende Rezepttabelle zeigt das optimale Verhältnis von Wasser und Mehl für verschiedene Mehlsorten.

Typ	Menge	Mehl	Liquid	Bindemittel	Glutenfrei	Vegan
Pasta	250 g	Linsenmehl	75 ml	1 EL Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Linsenmehl	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Erbsenmehl	75 ml	1 EL Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Erbsenmehl	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Kichererbsenmehl	75 ml	1 EL Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Kichererbsenmehl	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Buchweizen 150 g Reismehl 100 g	130 ml	1 Ei	x	
Pasta	250 g	Mais 50 g Reis 200 g	120 ml	1 EL Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Reismehl	120 ml	1 EL Xanthan	x	x
Pasta	250 g	Weizenmehl	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Weizenmehl	95 ml	1 Ei		
Pasta	250 g	Dinkelmehl	85–90 ml	/		x
Pasta	250 g	Vollkornmehl	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Grieß	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Grieß	110 ml	1 Ei		

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

## Produktübersicht (Abb. 1)

①	Deckel der Knetkammer	⑩	Nudelschneider
②	Öffnung für Sicherheitsschalter am Deckel der Knetkammer	⑪	Regler an der vorderen Abdeckung
③	Netzkabel	⑫	Vorderseite
④	Sicherheitsschalter für Scheibenhalter	⑬	Formaufsatz
⑤	Hauptgerät	⑭	Scheibenhalter
⑥	Aufbewahrungsbehälter für Formaufsätze	⑮	Hebel des Sicherheitsschalters für Scheibenhalter
⑦	Wasserbecher	⑯	Knethaken
⑧	Reinigungsbürste	⑰	Knetkammer
⑨	Reinigungsbürste für den Formaufsatz für Engelshaar		

## Überblick über das Bedienfeld (Abb. 2)

①	Ein-/Ausschalter	④	Start-/Pausetaste
②	Taste zur Programmauswahl	⑤	Anzeige
③	Taste "Nur Ausgabe"		

Mit diesem Gerät können Sie Pasta genau so herstellen, wie Sie es mögen.

- **Standard-Pastazubereitungsfunktion**

Wählen Sie mithilfe der **Programmauswahltaste** ein Programm aus, und drücken Sie dann die **Start-/Pause**-Taste.

- **Funktion "Nur Ausgabe"**

Drücken Sie die Taste **Nur Ausgabe** und dann die **Start-/Pause**-Taste.

Gilt, wenn Teig in der Knetkammer übrig ist und sie weitere Pasta ausgeben möchten.

- **Funktion "Wiegen" überspringen**

Halten Sie die **Start-/Pause**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Gilt, wenn das Gerät in den Fehlermodus wechselt oder wenn Sie die Funktion "Wiegen" überspringen und direkt zum Knetvorgang wechseln möchten.

## Auseinanderbauen und Reinigen vor der ersten Verwendung

- 1 Entfernen Sie den Deckel der Knetkammer. (Abb. 3)
- 2 Lösen Sie die Kontrollreglern an der vorderen Abdeckung. (Abb. 4)

**Hinweis:** Die vordere Abdeckung ist schwer. Seien Sie beim Entfernen besonders vorsichtig.

- 3 Bauen Sie die vordere Abdeckung, den Formaufsatz, den Scheibenhalter, den Knethaken und die Knetkammer in dieser Reihenfolge auseinander. (Abb. 5)
- 4 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile, und trocknen Sie sie ab. (Abb. 6)
- 5 Ziehen Sie das Fach für die Formaufsatzaufbewahrung heraus und reinigen Sie alle Aufsätze und Reinigungswerkzeuge. (Abb. 7)

## Zusammenbauen

- 1 Schieben Sie die Knetkammer in das Gerät. (Abb. 8)
- 2 Richten Sie den Knethaken an der Öffnung in der Hauptgeräteeinheit aus. Schieben Sie den Knethaken ganz in die Hauptgeräteeinheit ein. (Abb. 9).
- 3 Bringen Sie den Scheibenhalter am Gerät an. (Abb. 10)
- 4 Setzen Sie den Formaufsatz auf den Scheibenhalter und vergewissern Sie sich, dass er fest am Scheibenhalter fixiert ist. (Abb. 11)

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die innere Öffnung des Formaufsatzes und der Scheibenhalter richtig eingepasst sind. (Abb. 12)

- 5 Bringen Sie die vordere Abdeckung an der Hauptgeräteeinheit am. (Abb. 13)

**Hinweis:** Die Vorderseite ist schwer. Seien Sie beim Einbau besonders vorsichtig.

- 6 Befestigen Sie die Kontrollregler der vorderen Abdeckung. (Abb. 14)

**Hinweis:**

- Wenn die Vorderseite des Formaufsatzes nicht ordnungsgemäß zusammengebaut ist, verhindert der Sicherheitsschalter die Inbetriebnahme des Geräts.
- Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die vordere Abdeckung gut befestigt ist.

- 7 Schließen Sie den Deckel der Knetkammer. (Abb. 21)

## Verwendung des Pastamakers

### Zubereitung starten

- 1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Nudelmaschine gibt einen Ton aus, und alle Anzeigen blinken einmal. (Abb. 15)

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß angebracht wurden, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

- 2 Drücken Sie den **Ein-/Aus-Schalter**, um das Gerät einzuschalten. (Abb. 16)
- 3 Wählen Sie die gewünschte Pasta-Art mithilfe der **Programmauswahltaste** aus. (Abb. 17)

**Tipp:**

- Wenn Sie ein Rezept mit Ei und Wasser zubereiten, schlagen Sie das Ei auf, geben Sie es als Ganzes in den Wasserbecher und füllen Sie es bis zur erforderlichen Menge mit Wasser.
- Anstelle von Wasser können Sie auch vegetarische Säfte verwenden (z. B. Spinatsaft, Rote-Bete-Saft usw.).

## 24 DEUTSCH

Sendung	Tipp	Optionales Rezept
Einfache Nudeln	<ul style="list-style-type: none"><li>Nudeln nur mit Mehl und Wasser</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Weizennudeln</li><li>Hartweizennudeln</li></ul>
Eiernudeln oder gewürzte Nudeln	<ul style="list-style-type: none"><li>Nudeln mit Mehl und Ei/ Flüssigkeit</li><li>Alle Arten von gewürzten Nudeln</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Weizennudeln</li><li>Hartweizennudeln</li><li>Karottennudeln</li><li>Tomatennudeln</li><li>Soba</li><li>Rote-Beete-Nudeln</li></ul>

- 4 Entfernen Sie den Deckel der Knetkammer. (Abb. 3)
- 5 Warten Sie, bis 0:00 auf der Anzeige angezeigt wird. (Abb. 18)
- 6 Geben Sie das Mehl in die Kammer. (Abb. 19)

### Hinweis

- Das Gerät wiegt das Mehl automatisch und zeigt die Menge an. Das gemessene Gewicht blinkt, bis es sich im richtigen Bereich befindet. (Abb. 20).
- Geben Sie nicht weniger als 200 g bzw. nicht mehr als 600 g Mehl in die Kammer.
- Bei einigen Rezepten (z. B. für Kekse oder glutenfreie Nudeln) müssen Sie den Wiegevorgang überspringen. Halten Sie in diesem Fall die **Start-/Pausetaste** 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät direkt mit dem Knet- und Ausgabevorgang beginnt.

- 7 Schließen Sie den Deckel der Kammer. (Abb. 21)

### Hinweis

- Wenn Sie eine Taste drücken, ohne den Deckel aufzusetzen, wird das Schließsymbol der Kammer angezeigt. (Abb. 22)
- Setzen Sie zunächst die zwei Haken in das Gerät ein, und schließen Sie dann den Deckel der Hauptgeräteeinheit.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Kammerdeckel nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn Sie den Kammerdeckel während der Pastazubereitung öffnen, hält das Gerät automatisch an. Setzen Sie den Deckel auf und drücken Sie die **Start-/Pause-Taste**, um den Vorgang erneut zu starten.

- 8 Wenn der Deckel geschlossen ist, wird die benötigte Menge an Flüssigkeit angezeigt. (Abb. 23)
- 9 Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Wasserbecher, um die Flüssigkeitsmenge entsprechend der Anzeige abzumessen. (Abb. 24)

### Hinweis

- Stellen Sie den Becher beim Abmessen der Flüssigkeit auf Augenhöhe auf einer ebenen Fläche ab.
- Wenn Sie eine Eimischung zubereiten, schlagen Sie das Ei direkt in den Wasserbecher auf. Geben Sie Wasser bis zur benötigten Menge hinzu, und verquirlen Sie dann das Wasser und das Ei.
- Je nach Geschmack können Sie zwei Eier statt einem Ei verwenden. Vergewissern Sie sich jedoch, dass die empfohlene Gesamtmenge an Flüssigkeit nicht überschritten wird.
- Verwenden Sie für eine bessere Genauigkeit eine Küchenwaage, um die Flüssigkeit abzumessen.

## Starten des Programms zur Nudelzubereitung

1 Drücken Sie die **Start-/Pause**-Taste um mit dem Knetvorgang zu beginnen. Die Knetzeit wird heruntergezählt. (Abb. 25)

2 Wenn der Knetvorgang beginnt, schütten Sie langsam die Flüssigkeit über die gesamte Länge der Deckelöffnung in die Kammer. (Abb. 26)

**Hinweis:** Während der Teig geknetet wird, geben Sie keine anderen Zutaten hinzu, nachdem Sie die Flüssigkeit hinzugefügt haben. Ansonsten wird die Konsistenz der Pasta beeinträchtigt.

3 Nachdem der Knetvorgang abgeschlossen ist, gibt das Gerät einen Signalton aus und beginnt dann nach einigen Sekunden mit der Ausgabe der Pasta. Verwenden Sie den Nudelschneider, um die Pasta auf die gewünschte Länge zuzuschneiden. (Abb. 27)

**Hinweis:** Wenn das Verhältnis von Flüssigkeit und Mehl nicht stimmt, kann die Pasta nicht ausgegeben werden. Weitere Rezepte finden Sie im Kapitel "Rezepte".

4 Wenn die Pastazubereitung abgeschlossen ist und Sie sehen, dass etwas Teig in der Kammer verblieben ist, können Sie die Taste **Nur Ausgabe** und anschließend die **Start-/Pause**-Taste drücken, um den Teig auszugeben. (Abb. 28)

### Hinweis:

- Die Ausgabe dauert 3 Minuten.
- Die Kochzeit der Nudeln variiert je nach Ihren persönlichen Vorlieben, der Nudelform und der Anzahl der Portionen.
- Während der Pastaherstellung und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, gibt das Gerät ein akustisches Signal aus.

## Wichtig!

Die Pastarezepte im Rezeptbuch wurden auf ein erfolgreiches Gelingen geprüft. Wenn Sie das Rezept abwandeln oder andere Pastarezepte verwenden, muss das Verhältnis zwischen Mehl und Wasser/Ei angepasst werden. Die Nudelmaschine funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie diese neuen Rezepte nicht entsprechend anpassen.

### Hinweis

- Für gute Ergebnisse sollte der Teig in der Knetkammer krümelig sein. Wenn der Teig krümelig aussieht, funktioniert das Rezept. Das Rezept hat nicht funktioniert, wenn der Teig zu feucht (sieht nach gewöhnlicher Teigkonsistenz aus) oder zu trocken ist (wenn es mehlig aussieht).
- Saisonale Unterschiede und die Verwendung von Zutaten aus unterschiedlichen Regionen können Einfluss auf das Verhältnis von Mehl zu Wasser haben. Sie können die Mengen basierend auf dem empfohlenen Anteil anpassen.
- Bei der Zubereitung glutenfreier Pasta oder Pasta aus Hülsenfrüchten ist weniger Flüssigkeit erforderlich als die Empfehlung. Für diese Rezepte können Sie etwa 10–20 ml weniger Flüssigkeit verwenden. Passen Sie die Flüssigkeitsmenge je nach Mehlart an.
- "Gluten" ist ein Bindemittel, das dafür sorgt, dass die Nudeln nicht sofort brechen. Glutenfreies Mehl enthält kein Bindemittel, daher wird ein Verdickungsmittel zur Bindung benötigt, z. B. Eier oder Xanthan. Die verschiedenen glutenfreien Mehlsorten verhalten sich bei der Nudelzubereitung unterschiedlich. Einige Mehlsorten eignen sich nicht für die Zubereitung von Nudeln, wie zum Beispiel Kokosmehl. Andere Mehlsorten hingegen funktionieren gut, wie zum Beispiel Quinoa und Buchweizen.
- Wenn Sie Eier- oder Gemüsenuedeln herstellen, sollten Sie die Eimischung oder den Gemüsesaft unbedingt gleichmäßig mit dem Wasser vermischen, bevor Sie das Ganze über die Öffnung im Deckel in die Kammer gießen. Sie sollten nur Zutaten in flüssiger Form hinzufügen.

## Pflege

- 1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. (Abb. 29)
- 2 Entfernen Sie den Deckel der Knetkammer. (Abb. 3)
- 3 Lösen Sie die Kontrollreglern an der vorderen Abdeckung. (Abb. 4)

**Hinweis:** Die vordere Abdeckung ist schwer. Seien Sie beim Entfernen besonders vorsichtig.

- 4 Bauen Sie die vordere Abdeckung, den Formaufsatz, den Scheibenhalter, den Knethaken und die Knetkammer in dieser Reihenfolge auseinander. (Abb. 5)
- 5 Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Mehrlückstände vom Hauptgerät zu entfernen. (Abb. 30)
- 6 Reinigen Sie den Formaufsatz mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug, um Teigrückstände zu entfernen. Anschließend können Sie ihn mit Wasser säubern. (Abb. 31)

**Hinweis:** Lassen Sie die Scheiben 2 bis 4 Stunden lang an der Luft trocknen. Verwenden Sie dann das entsprechende Reinigungswerkzeug, um den Teig aus den Löchern zu entfernen.

- 7 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile, und trocknen Sie sie ab. (Abb. 6)
- 8 Säubern Sie die Hauptgeräteeinheit, das Bedienfeld und das Äußere der Nudelmaschine mit einem trockenen Tuch. (Abb. 32)

## Aufbewahrung

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät abkühlen. (Abb. 29)

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Gerät verstauen.

- 2 Sie können die Formaufsätze in der Aufbewahrungsschublade verstauen. (Abb. 33)

**Hinweis:** Setzen Sie die dickeren Formaufsätze in die Schlitze mit den Symbolen  und  ein und setzen Sie die dünneren Formaufsätze in die Schlitze mit dem Symbol  ein. (Abb. 34)

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Ursache	Lösung
Die Anzeigen leuchten nicht.	Der Netzstecker ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert.
Nachdem Sie den <b>Ein-/Ausschalter</b> gedrückt haben, gibt das Gerät einen Signalton aus, funktioniert jedoch nicht.	Die Knetkammer, der Formaufsatz oder die vordere Abdeckung wurden falsch zusammengebaut.	Stellen Sie sicher, dass Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung folgen, um alle Teile richtig zusammenzubauen.
Der Sicherheitsschalter wurde ausgelöst, und das Gerät hat plötzlich während der Verarbeitung angehalten oder neu gestartet.	Der Regler an der vorderen Abdeckung ist locker.	Stellen Sie sicher, dass die vordere Abdeckung sicher zusammengesetzt ist.
	Es sind zu viele Zutaten in der Nudelmaschine.	Die maximale Menge an Mehl pro Teigfüllung ist 600 g. Wenn mehr als 600 g hinzugefügt werden, reduzieren Sie die Mehlmenge vor der nächsten Füllung.
Das Gerät hält während der Verarbeitung an, wenn Sie den Deckel öffnen.	Aus Sicherheitsgründen hält das Gerät immer an, wenn der Deckel während der Verarbeitung geöffnet wird.	Wenn Sie den vorherigen Vorgang fortsetzen wollen, schließen Sie den Deckel fest, und drücken Sie die <b>Start-/Pausetaste</b> .
Das Gerät hält während der Verarbeitung an. Es wird kein Alarm ausgegeben, und das Gerät blinkt nicht.	Die Nudelmaschine ist aufgrund zu langer kontinuierlicher Betriebszeit zu heiß geworden.	Trennen Sie die Nudelmaschine von der Stromversorgung, und lassen Sie sie abkühlen. Um die Lebensdauer des Geräts zu maximieren, sollte die kontinuierliche Betriebszeit weniger als 45 Minuten betragen. Sie können das Gerät nach einer Pause von 15 Minuten erneut starten.
Beim Wiegen des Mehls ändert sich das auf dem Display angezeigte Gewicht ständig.	Sie berühren das Gerät oder das Netzkabel.	Bewegen oder berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht, während das Gerät das Mehl wiegt.

## 28 DEUTSCH

Problem	Ursache	Lösung
Es läuft etwas Wasser aus dem Gerät aus.	Sie haben vor dem Programmstart Wasser hinzugefügt.	Folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung, um Wasser direkt nach dem Start des Programms hinzuzufügen.
Die Nudelzubereitung mit der Funktion zur Flüssigkeitsberechnung schlägt fehl.	Die auf dem Display angezeigte Flüssigkeitsmenge gilt bei einigen Rezepten nicht (beispielsweise bei Keksen oder glutenfreien Nudeln).	Bei diesen Rezepten müssen Sie die Flüssigkeitsberechnung überspringen. Drücken Sie in diesem Fall die <b>Start-/Pause</b> -Taste für 5 Sekunden, und das Gerät beginnt direkt mit dem Mischen und Ausgeben.
E1 wird auf dem Display angezeigt.	Der Formaufsatz wurde nicht angebracht.	Befestigen Sie den Aufsatzhalter am Hauptgerät, setzen Sie den Formaufsatz ordnungsgemäß auf, und bringen Sie die vordere Abdeckung ordnungsgemäß am Gerät an.
	Der Deckel fehlt oder ist nicht ordnungsgemäß angebracht.	Setzen Sie den Deckel ordnungsgemäß auf.
Das Gerät hält während der Verarbeitung an und zeigt E2 auf dem Display an. Anschließend blinken die Anzeigen schnell, und es wird ein Alarmton ausgegeben.	Der Knethaken ist möglicherweise durch Fremdkörper blockiert.  Der Teig ist möglicherweise zu trocken.  Es wurde das falsche Programm ausgewählt.	Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, reinigen Sie die Nudelmaschine, und folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um die Nudelzubereitung erneut zu starten.
E3 wird auf dem Bildschirm während der Kalibrierung angezeigt.	Der Deckel der Knetkammer ist weiterhin geschlossen.	<b>1</b> Nehmen Sie den Deckel der Knetkammer vom Gerät ab, um mit der Kalibrierung zu beginnen. <b>2</b> Schalten Sie den Pastamaker aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stecken Sie das Gerät an und starten Sie es neu.
E4 wird auf dem Display angezeigt.	Das Gerät weist Fehler auf.	Schalten Sie den Pastamaker aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stecken Sie das Gerät an und starten Sie es neu.
E3 oder E4 wird nach dem Neustart dauerhaft auf dem Bildschirm angezeigt.	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Kontaktieren Sie das Servicecenter.

## Επισκόπηση δίσκων σχήματος

	Σπαγγέτι	Φετουσίνι	Πένες	Λαζάνια	Χοντρά σπαγγέτι
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Φιδές	Ταλιατέλες	Παπαρδέλες	Κοχύλια/κοχυλάκια	Πατσέρι
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Συνταγή

Ο παρακάτω πίνακας συνταγών δείχνει τη βέλτιστη αναλογία νερού/αλευριού για διαφορετικούς τύπους αλευριού.

Τύπος	Ποσότητα	Αλεύρι	Υγρό	Σταθεροποιητής	Χωρίς γλουτένη	Λαχανικά
Ζυμαρικά	250 γρ.	Αλεύρι φακής	75 ml	1 κ.σ. ξανθανικό κόμμι	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Αλεύρι φακής	75 ml	/	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Αλεύρι μπιζελιού	75 ml	1 κ.σ. ξανθανικό κόμμι	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Αλεύρι μπιζελιού	75 ml	/	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Ρεβιθάλευρο	75 ml	1 κ.σ. ξανθανικό κόμμι	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Ρεβιθάλευρο	75 ml	/	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Φαγόπυρο 150 γρ. Ρυζάλευρο 100 γρ.	130 ml	1 αβγό	x	
Ζυμαρικά	250 γρ.	Καλαμπόκι 50 γρ. Ρύζι 200 γρ.	120 ml	1 κ.σ. ξανθανικό κόμμι	x	x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Ρυζάλευρο	120 ml	1 κ.σ. ξανθανικό κόμμι	x	x

Τύπος	Ποσότητα	Αλεύρι	Υγρό	Σταθεροποιητής	Χωρίς γλουτένη	Λαχανικά
Ζυμαρικά	250 γρ.	Λευκό αλεύρι	95 ml	/		x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Λευκό αλεύρι	95 ml	1 αβγό		
Ζυμαρικά	250 γρ.	Αλεύρι όλυρας	85-90 ml	/		x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Αλεύρι ολικής άλεσης	115 ml	/		x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Σεμόλα	105 ml	/		x
Ζυμαρικά	250 γρ.	Σεμόλα	110 ml	1 αβγό		

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1)

①	Καπάκι δοχείου ανάμειξης	⑩	Κόφτης ζυμαρικών
②	Οπή διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι δοχείου ανάμειξης	⑪	Κουμπιά πρόσοψης
③	Καλώδιο ρεύματος	⑫	Εμπρόσθιο τμήμα
④	Διακόπτης ασφαλείας βάσης δίσκου	⑬	Δίσκος σχήματος
⑤	Κύρια μονάδα	⑭	Βάση δίσκων
⑥	Χώρος αποθήκευσης δίσκου σχήματος	⑮	Μοχλός διακόπτη ασφαλείας βάσης δίσκου
⑦	Φλιτζάνι νερού	⑯	Αναδευτήρας ανάμειξης
⑧	Βούρτσα καθαρισμού	⑰	Δοχείο ανάμειξης
⑨	Βούρτσα καθαρισμού για τον δίσκο φιδέ		

## Επισκόπηση πίνακα ελέγχου (Εικ. 2)

①	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	④	Κουμπί έναρξης/παύσης
②	Κουμπί επιλογής προγράμματος	⑤	Οθόνη
③	Κουμπί μόνο εξώθησης		

Αυτή η συσκευή σάς επιτρέπει να παρασκευάζετε τα ζυμαρικά που χρειάζεστε με τον τρόπο που θέλετε.

- Προεπιλεγμένη λειτουργία παρασκευής ζυμαρικών

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με κουμπί **επιλογής προγράμματος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **έναρξης/παύσης**.

• **Λειτουργία μόνο εξώθησης**

Πατήστε το κουμπί **μόνο εξώθησης** και, στη συνέχεια, το κουμπί **έναρξης/παύσης**. Εφαρμόζεται όταν υπάρχουν υπολείμματα ζύμης στο δοχείο ανάμειξης και θέλετε να βγουν και τα πρόσθετα υλικά.

• **Λειτουργία παράλειψης ζυγίσματος**

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **έναρξης/παύσης** για 5 δευτερόλεπτα.

Εφαρμόζεται όταν η συσκευή πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία σφάλματος ή όταν πρέπει να παραλείψετε τη λειτουργία ζυγίσματος και να ξεκινήσετε απευθείας τη διαδικασία ανάμειξης.

## Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός πριν από την πρώτη χρήση

1 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου ανάμειξης. (Εικ. 3)

2 Ξεσφίξτε τα κουμπιά ελέγχου πρόσοψης. (Εικ. 4)

**Σημείωση:** Η πρόσοψη είναι βαριά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αφαίρεσή της.

3 Αποσυναρμολογήστε την πρόσοψη, το δίσκο σχήματος, τη βάση δίσκου σχήματος, τον αναδευτήρα και το δοχείο ανάμειξης, με τη συγκεκριμένη σειρά. (Εικ. 5)

4 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα και σκουπίστε τα για να στεγνώσουν. (Εικ. 6)

5 Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι αποθήκευσης των δίσκων και καθαρίστε όλους τους δίσκους και τα εργαλεία καθαρισμού. (Εικ. 7)

## Συναρμολόγηση

1 Πιέστε το δοχείο ανάμειξης μέσα στη συσκευή. (Εικ. 8)

2 Στρέψτε τον αναδευτήρα προς την οπή στην κύρια μονάδα. Εισαγάγετε τον αναδευτήρα στην κύρια μονάδα μέχρι το τέρμα. (Εικ. 9)

3 Συνδέστε τη βάση δίσκου στη συσκευή. (Εικ. 10)

4 Τοποθετήστε τον δίσκο σχήματος στο εξάρτημα συγκράτησης του δίσκου και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί γερά. (Εικ. 11)

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική κοιλότητα του δίσκου σχήματος και το εξάρτημα συγκράτησης του δίσκου έχουν τοποθετηθεί σωστά. (Εικ. 12)

5 Συνδέστε την πρόσοψη στην κύρια μονάδα. (Εικ. 13)

**Σημείωση:** Η πρόσοψη είναι βαριά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συναρμολόγησή της.

6 Στερεώστε τα κουμπιά ελέγχου πρόσοψης. (Εικ. 14)

**Σημείωση:**

- Αν η πρόσοψη ή ο δίσκος σχήματος δεν συναρμολογηθεί σωστά, ο διακόπτης ασφαλείας θα εμποδίσει τη λειτουργία της συσκευής.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη έχει στερεωθεί γερά.

7 Κλείστε το καπάκι του δοχείου ανάμειξης. (Εικ. 21)

## Χρήση του παρασκευαστή ζυμαρικών

### Έναρξη προετοιμασίας

- 1 Συνδέστε το φίς στην πρίζα. Ο παρασκευαστής ζυμαρικών θα ηχήσει μία φορά και όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήσουν μία φορά. (Εικ. 15)

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

- 2 Πατήστε το κουμπί **on/off** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. (Εικ. 16)
- 3 Επιλέξτε τον τύπο των ζυμαρικών με το κουμπί **κουμπί επιλογής προγράμματος**. (Εικ. 17)

#### Συμβουλή:

- Αν ετοιμάσετε μια συνταγή με αυγό και νερό, σπάστε το αυγό και τοποθετήστε το ολόκληρο στο κύπελλο νερού και γεμίστε με νερό μέχρι την απαιτούμενη ποσότητα.
- Αντί για νερό μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λαχανικά (π.χ. χυμό από σπανάκι, παντζάρι κ.λπ.).

Πρόγραμμα	Συμβουλή	Προαιρετική συνταγή
Απλά ζυμαρικά/ νουντλς	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζυμαρικά με αλεύρι και νερό μόνο</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Νουντλς από σιτάρι</li> <li>• Νουντλς από σκληρό σιτάρι</li> </ul>
Ζυμαρικά/νουντλς με αυγό ή γεύση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζυμαρικά με αλεύρι και μείγμα αυγού</li> <li>• Όλα τα είδη των ζυμαρικών με γεύσεις</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζυμαρικά από σιτάρι</li> <li>• Ζυμαρικά από σκληρό σιτάρι</li> <li>• Ζυμαρικά/νουντλς με καρότο</li> <li>• Ζυμαρικά/νουντλς με ντομάτα</li> <li>• Σόμπα</li> <li>• Ζυμαρικά/νουντλς με παντζάρι</li> </ul>

- 4 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου ανάμειξης. (Εικ. 3)
- 5 Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 0:00 στην οθόνη. (Εικ. 18)
- 6 Ρίξτε το αλεύρι μέσα στο δοχείο. (Εικ. 19)

#### Σημείωση

- Η συσκευή ζυγίζει αυτόματα και εμφανίζει την ποσότητα του αλευριού. Η μέτρηση του βάρους θα αναβοσβήνει μέχρι να είναι στο σωστό εύρος. (Εικ. 20)
- Μην προσθέτετε λιγότερο από 200 γρ. ή περισσότερο από 600 γρ. αλεύρι στο δοχείο.
- Σε ορισμένες συνταγές (για παράδειγμα μπισκότα, ζυμαρικά χωρίς γλουτένη) απαιτείται η παράκαμψη της διαδικασίας ζυγίσματος. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το κουμπί **έναρξης/παύσης** για 5 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα ξεκινήσει απευθείας τη διαδικασία ανάμειξης και εξώθησης.

- 7 Κλείστε το καπάκι του δοχείου. (Εικ. 21)

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε ένα κουμπί χωρίς να κλείσετε το καπάκι, θα εμφανιστεί η ένδειξη κλεισίματος του δοχείου. (Εικ. 22)
- Εισαγάγετε πρώτα τους δύο γάντζους στη συσκευή και κατόπιν πιέστε το καπάκι στην κύρια μονάδα.
- Η συσκευή δεν θα τεθεί σε λειτουργία, αν το καπάκι του δοχείου δεν έχει κλείσει σωστά. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ζυμαρικών, αν ανοίξετε το καπάκι του δοχείου, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Συναρμολογήστε το καπάκι και πατήστε το κουμπί **έναρξης/παύσης** για να ξεκινήσετε ξανά τη λειτουργία.

- 8 Όταν το καπάκι κλείσει, εμφανίζεται η απαιτούμενη ποσότητα υγρού. (Εικ. 23)

- 9 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κύπελλο νερού για να μετρήσετε την ποσότητα του υγρού σύμφωνα με την ένδειξη στην οθόνη. (Εικ. 24)

#### Σημείωση

- Φροντίστε να μετρήσετε τον όγκο των υγρών στο ύψος των ματιών σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Όταν παρασκευάζετε το μείγμα αυγού, σπάστε το αυγό μέσα στο κύπελλο νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού και κατόπιν χτυπήστε το νερό και το αυγό για να τα ενώσετε.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 αυγά αντί για 1 σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί τη συνολική προτεινόμενη ποσότητα υγρού.
- Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιήστε μια ζυγαριά κουζίνας για να μετρήσετε το υγρό.

## Έναρξη του προγράμματος παρασκευής ζυμαρικών

- 1 Πατήστε το κουμπί **έναρξης/παύσης** για να ξεκινήσετε την ανάμειξη. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου ανάμειξης. (Εικ. 25)
- 2 Αφού αρχίσει η ανάμειξη, ρίξτε αργά το υγρό σε όλο το μήκος της υποδοχής στο καπάκι. (Εικ. 26)

**Σημείωση:** Κατά την ανάμειξη της ζύμης, μην προσθέσετε άλλα υλικά αφού ρίξετε τα υγρά. Διαφορετικά, θα επηρεαστεί η τελική υφή των ζυμαρικών.

- 3 Αφού ο παρασκευαστής ολοκληρώσει την ανάμειξη, θα ηχήσει μία φορά και η εξώθηση των ζυμαρικών θα ξεκινήσει μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε τον κόφτη ζυμαρικών για να κόψετε τα ζυμαρικά στο μήκος που θέλετε. (Εικ. 27)

**Σημείωση:** Αν η αναλογία υγρού και αλευριού δεν είναι σωστή, τα ζυμαρικά δεν θα πετύχουν. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Συνταγές" για περισσότερες συνταγές.

- 4 Μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή των ζυμαρικών, αν παρατηρήσετε ότι υπάρχουν υπολείμματα ζύμης μέσα στο δοχείο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **μόνο εξώθησης** πρώτα και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί **έναρξης/παύσης** για να βγουν και τα υπόλοιπα υλικά. (Εικ. 28)

#### Σημείωση:

- Η διαδικασία επιπλέον εξώθησης διαρκεί τρία λεπτά.
- Ο χρόνος μαγειρέματος των ζυμαρικών διαφέρει ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα σχήματα των ζυμαρικών και των αριθμό των μερίδων.
- Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ζυμαρικών και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα παράγει ηχητικές ειδοποιήσεις.

## Σημαντικό!

Οι συνταγές ζυμαρικών που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο "Συνταγές" έχουν δοκιμαστεί για σίγουρη επιτυχία. Αν θέλετε να πειραματιστείτε ή να χρησιμοποιήσετε άλλες συνταγές ζυμαρικών, οι αναλογίες αλευριού και νερού/αυγού θα πρέπει να προσαρμοστούν. Ο παρασκευαστής ζυμαρικών δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν προσαρμόσετε ανάλογα τη νέα συνταγή.

#### Σημείωση

- Για καλά αποτελέσματα, η ζύμη πρέπει να φαίνεται τσαλακωμένη στο θάλαμο ζύμωσης. Αν η ζύμη φαίνεται τσαλακωμένη, η συνταγή θα πετύχει. Η συνταγή δεν θα πετύχει αν η ζύμη είναι πολύ υγρή (όπως είναι συνήθως οι ζύμες) ή πολύ ξηρή (μοιάζει μόνο με αλεύρι).

## 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Οι αλλαγές των εποχών και η χρήση υλικών από διαφορετικές περιοχές ενδέχεται να επηρεάσουν την αναλογία αλευριού/νερού. Ισως χρειαστούν κάποιες προσαρμογές με βάση τη συνιστώμενη αναλογία.
- Κατά την παρασκευή ζυμαρικών χωρίς γλουτένη ή ζυμαρικών από όσπρια, απαιτείται μικρότερη ποσότητα υγρών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περίπου 10-20 ml λιγότερα υγρά για αυτές τις συνταγές. Προσαρμόστε την ποσότητα των υγρών ανάλογα με τον τύπο του αλευριού.
- Η γλουτένη λειτουργεί ως "σταθεροποιητής" που εξασφαλίζει ότι τα ζυμαρικά δεν θα σπάσουν εύκολα. Το αλεύρι χωρίς γλουτένη δεν περιέχει συνδετικό υλικό, επομένως χρειάζεται ένας πηκτικός παράγοντας για να λειτουργήσει ως "σταθεροποιητής", π.χ. αυγά ή ξανθανικό κόμμι. Τα διάφορα είδη αλευριού χωρίς γλουτένη συμπεριφέρονται διαφορετικά κατά την παρασκευή ζυμαρικών. Ορισμένα αλεύρια δεν είναι κατάλληλα για την παρασκευή ζυμαρικών, π.χ. αλεύρι καρύδας, ενώ άλλες ποικιλίες αλευριού έχουν καλά αποτελέσματα, π.χ. κινόα και φαγόπυρο.
- Κατά την παρασκευή ζυμαρικών με αυγά ή λαχανικά, χτυπήστε το μείγμα αυγού ή το χυμό των λαχανικών ομοιόμορφα με το νερό προτού το ρίξετε στο δοχείο μέσα από την υποδοχή στο καπάκι. Τα υλικά που προσθέτετε πρέπει να είναι σε υγρή μορφή.

## Καθάρισμα

- 1 Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα. (Εικ. 29)
- 2 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου ανάμειξης. (Εικ. 3)
- 3 Ξεσφίξτε τα κουμπιά ελέγχου πρόσοψης. (Εικ. 4)

**Σημείωση:** Η πρόσοψη είναι βαριά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αφαίρεσή της.

- 4 Αποσυναρμολογήστε την πρόσοψη, το δίσκο σχήματος, τη βάση δίσκου σχήματος, τον αναδευτήρα και το δοχείο ανάμειξης, με τη συγκεκριμένη σειρά. (Εικ. 5)
- 5 Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τα υπολείμματα αλευριού στην κύρια μονάδα. (Εικ. 30)
- 6 Καθαρίστε το δίσκο σχήματος με το παρεχόμενο εργαλείο καθαρισμού, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ζύμης. Στη συνέχεια, μπορείτε να τον καθαρίσετε με νερό. (Εικ. 31)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφήστε τους δίσκους να στεγνώσουν στον αέρα για 2 έως 4 ώρες και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίσετε τη ζύμη από τις οπές.

- 7 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα και σκουπίστε τα για να στεγνώσουν. (Εικ. 6)
- 8 Με ένα στεγνό πανί καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου και το εξωτερικό μέρος του παρασκευαστή ζυμαρικών. (Εικ. 32)

## Αποθήκευση

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. (Εικ. 29)

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά προτού την αποθηκεύσετε.

- 2 Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους δίσκους σχήματος στη σκευοθήκη. (Εικ. 33)

**Σημείωση:** Τοποθετήστε τους πιο χοντρούς δίσκους σχήματος στις υποδοχές με τα εικονίδια και και τους πιο λεπτούς στις υποδοχές με το εικονίδιο .

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Αιτία	Λύση
Οι ενδείξεις δεν ανάβουν.	Το βύσμα τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγχετε αν το βύσμα τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά και ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά.
Αφού πατήσετε το κουμπί <b>on/off</b> , η συσκευή παράγει έναν ήχο, αλλά δεν λειτουργεί.	Το δοχείο ανάμειξης, ο δίσκος σχήματος ή η πρόσοψη δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης για τη σωστή συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων.
Ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται και η συσκευή ξαφνικά σταματά ή ξεκινά ξανά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	Το κουμπί πρόσοψης είναι χαλαρό.	Βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη έχει συναρμολογηθεί καλά.
	Έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα υλικών στον παρασκευαστή ζυμαρικών.	Η μέγιστη ποσότητα αλευριού που χρησιμοποιείται για κάθε παρτίδα είναι 600 γρ. Αν έχουν προστεθεί περισσότερα από 600 γρ., μειώστε την ποσότητα αλευριού πριν από την επόμενη παρτίδα.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η συσκευή σταματά να λειτουργεί πάντα όταν το καπάκι είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή σταματά να λειτουργεί πάντα όταν το καπάκι είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	Αν θέλετε να συνεχιστεί η προηγούμενη λειτουργία, κλείστε το καπάκι σωστά και πατήστε το κουμπί <b>έναρξης/παύσης</b> .
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η συσκευή σταματά. Δεν ακούγεται ήχος συναγερμού και δεν αναβοσβήνει καμία ένδειξη.	Ο παρασκευαστής ζυμαρικών έχει υπερθερμανθεί λόγω παρατεταμένης συνεχούς λειτουργίας.	Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τον παρασκευαστή ζυμαρικών να κρυώσει. Για να προστατεύσετε καλύτερα τη συσκευή, δεν θα πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο από 45 λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή μετά από 15 λεπτά αδράνειας.
Κατά το ζύγισμα του αλευριού, το βάρος που εμφανίζεται στην οθόνη αλλάζει συνεχώς.	Αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο.	Κατά τη διαδικασία ζυγίσματος του αλευριού, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο.
Διαρροή μικρής ποσότητας νερού από τη συσκευή.	Προστίθεται νερό πριν από την έναρξη του προγράμματος.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης, για να προσθέστε νερό αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος.

Αιτία	Αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η επιτυχημένη παρασκευή ζυμαρικών με τη λειτουργία υπολογισμού υγρού.	Η απαιτούμενη ποσότητα υγρού που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων δεν ισχύει για ορισμένες συνταγές (για παράδειγμα, μπισκότα, ζυμαρικά χωρίς γλουτένη).	Σε αυτές τις συνταγές θα πρέπει να παρακάμψετε το τμήμα υπολογισμού του υγρού. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί <b>Έναρξης/παύσης</b> για 5 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα ξεκινήσει αμέσως να αναμειγνύει και να εξωθεί τα ζυμαρικά.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη E1.	Ο δίσκος σχήματος δεν είναι συνδεδεμένος.	Συνδέστε το εξάρτημα συγκράτησης δίσκου στην κύρια μονάδα, συνδέστε σωστά το δίσκο σχήματος και στερεώστε σωστά την πρόσοψη στη συσκευή.
	Το καπάκι δεν είναι στη θέση του ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το καπάκι.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη E2, οι ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα και ηχεί η ειδοποίηση.	Ο αναδευτήρας μπορεί να έχει μπλοκάρει από ξένα σώματα. Η ζύμη μπορεί να είναι υπερβολικά ξηρή. Έχει επιλεχθεί λάθος πρόγραμμα.	Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα, καθαρίστε τον παρασκευαστή ζυμαρικών και ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης, για να ξεκινήσετε εκ νέου την παρασκευή των ζυμαρικών.
Η ένδειξη E3 εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.	Το καπάκι του δοχείου ανάμειξης παραμένει κλειστό στη συσκευή.	<p><b>1</b> Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου ανάμειξης από τη συσκευή για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση.</p> <p><b>2</b> Απενεργοποιήστε τον παρασκευαστή ζυμαρικών και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και επανεκκινήστε την.</p>
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη E4.	Η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία.	Απενεργοποιήστε τον παρασκευαστή ζυμαρικών και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και επανεκκινήστε την.
Η ένδειξη E3 ή E4 εμφανίζεται μόνιμα στην οθόνη μετά την επανεκκίνηση.	Η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία.	Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.

## Discos de forma

	Espaguetis	Fettuccini	Macarrones	Lasaña	Espaguetis gruesos
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Cabello de ángel	Tallarines	Pappardelle	Conchitas/conchiglie	Paccheri
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Receta

En la siguiente tabla de recetas, se muestra las proporciones ideales de agua y harina para diferentes tipos de harina.

Tipo	Cantidad	Harina	Líquido	Aglutinante	Sin gluten	Vegano
Pasta	250 g	Harina de lentejas	75 ml	1 cucharada de xantana	x	x
Pasta	250 g	Harina de lentejas	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Harina de guisantes	75 ml	1 cucharada de xantana	x	x
Pasta	250 g	Harina de guisantes	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Harina de garbanzos	75 ml	1 cucharada de xantana	x	x
Pasta	250 g	Harina de garbanzos	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Trigo sarraceno (150 g) Harina de arroz (100 g)	130 ml	1 huevo	x	
Pasta	250 g	Maíz (50 g) Arroz (200 g)	120 ml	1 cucharada de xantana	x	x

Tipo	Canti-dad	Harina	Líquido	Aglutinante	Sin gluten	Vega-no
Pasta	250 g	Harina de arroz	120 ml	1 cucharada de xantana	x	x
Pasta	250 g	Harina de trigo	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Harina de trigo	95 ml	1 huevo		
Pasta	250 g	Harina de espelta	85-90 ml	/		x
Pasta	250 g	Harina integral	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Sémola	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Sémola	110 ml	1 huevo		

## Introducción

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips.

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Descripción del producto (Imagen 1)

①	Tapa de la cámara de amasado	⑩	Cuchilla para pasta
②	Orificio del interruptor de seguridad de la tapa de la cámara de amasado	⑪	Botones del panel frontal
③	Cable de alimentación	⑫	Panel frontal
④	Interruptor de seguridad del soporte de discos	⑬	Disco para dar forma
⑤	Unidad principal	⑭	Soporte de discos
⑥	Almacenamiento del disco para dar forma	⑮	Palanca del interruptor de seguridad del soporte de discos
⑦	Vaso para agua	⑯	Palas de mezclado
⑧	Cepillo de limpieza	⑰	Cámara de amasado
⑨	Cepillo de limpieza para disco de forma para cabello de ángel		

## Descripción general del panel control (Imagen 2)

①	Botón de encendido	④	Botón de inicio/pausa
②	Botón de selección de programas	⑤	Pantalla
③	Botón de solo extrusión		

Este aparato le permite preparar la pasta que necesita como quiera.

- **Función de preparación de pasta predeterminada**

Elija un programa con el botón de **selección de programas** y, a continuación, pulse el botón de **inicio/pausa**.

- **Función de solo extrusión**

Pulse el botón de **solo extrusión** y, a continuación, el botón de **inicio/pausa**.

Esto se aplica cuando hay restos de masa en la cámara de amasado y desea que se lleve a cabo la extrusión adicional.

- **Función de omisión de báscula**

Mantenga pulsado el botón de **inicio/pausa** durante 5 segundos.

Esto se aplica cuando el dispositivo entra en el modo de error o cuando necesita omitir la función de báscula e iniciar el proceso de amasado directamente.

## Desmontaje y limpieza antes del primer uso

**1** Retire la tapa de la cámara de amasado. (Imagen 3)

**2** Afloje los botones de control del panel frontal. (Imagen 4)

**Nota:** El panel frontal es pesado. Tenga mucho cuidado al retirarlo.

**3** Desmonte el panel frontal, el disco para dar forma, el soporte del disco para dar forma, la pala de amasado y la cámara de amasado en ese orden. (Imagen 5)

**4** Limpie todas las piezas desmontables y séquelas. (Imagen 6)

**5** Extraiga el cajón de almacenamiento de los discos de forma y límpie todos los discos y herramientas de limpieza. (Imagen 7)

## Montaje

**1** Empuje la cámara de amasado para introducirla en el aparato. (Imagen 8)

**2** Apunte la pala de amasado hacia el orificio de la unidad principal. Inserte la pala de amasado completamente en la unidad principal. (Imagen 9)

**3** Coloque el soporte de discos en el aparato. (Imagen 10)

**4** Coloque el disco de forma en el soporte de discos y asegúrese de que no se mueve. (Imagen 11)

**Nota:** Asegúrese de que la cavidad interior del disco para dar forma y el soporte de disco está bien colocada. (Imagen 12)

**5** Coloque el panel frontal en la unidad principal. (Imagen 13)

**Nota:** El panel frontal es pesado. Tenga mucho cuidado al montarlo.

**6** Apriete los botones de control del panel frontal. (Imagen 14)

**Nota:**

- Si el panel frontal o el disco de forma no se montan correctamente, el interruptor de seguridad impedirá que el aparato funcione.
- Asegúrese de que el panel frontal está totalmente apretado antes de utilizar el aparato.

**7** Cierre la tapa de la cámara de amasado. (Imagen 21)

# Uso de la máquina de hacer pasta

## Iniciar la preparación

- 1** Introduzca la clavija en la toma de corriente. La máquina de hacer pasta suena una vez y todos los indicadores parpadean una vez. (Imagen 15)

**Nota:** Asegúrese de que todas las piezas están bien montadas antes de enchufar el aparato.

- 2** Pulse el botón de **encendido/apagado** para encender el aparato. (Imagen 16)

- 3** Seleccione el tipo de pasta con el botón de **selección de programas**. (Imagen 17)

**Consejo:**

- Si va a preparar una receta con huevo y agua, rompa el huevo y échelo todo en el vaso para agua y añada el agua necesaria.
- En lugar de agua, también puede utilizar zumos vegetales (de espinacas, remolacha, etc.).

Programación	Consejo	Receta opcional
Pasta/fideos normales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta solo con harina y agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fideos de trigo</li> <li>• Fideos de durum</li> </ul>
Pasta/fideos de huevo o con sabores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta con harina y huevo líquido</li> <li>• Pasta con sabores de todo tipo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta de trigo</li> <li>• Pasta de durum</li> <li>• Pasta/fideos de zanahoria</li> <li>• Pasta/fideos de tomate</li> <li>• Soba</li> <li>• Pasta/fideos de remolacha</li> </ul>

- 4** Retire la tapa de la cámara de amasado. (Imagen 3)

- 5** Espere hasta que se muestre 0:00 en la pantalla. (Imagen 18)

- 6** Vierta la harina en la cámara. (Imagen 19)

**Nota:**

- El aparato pesa automáticamente la cantidad de harina y la muestra en la pantalla. La medición de peso parpadeará hasta que esté dentro del intervalo correcto. (Imagen 20)
- No ponga menos de 200 g o más de 600 g de harina en la cámara.
- Algunas recetas (por ejemplo, galletas y pasta sin gluten) requieren que se omita el proceso de pesaje. En ese caso, pulse el botón de **inicio/pausa** durante 5 segundos y el aparato empezará a amasar y extruir directamente.

- 7** Cierre la tapa de la cámara. (Imagen 21)

**Nota:**

- Si pulsa un botón sin cerrar la tapa, aparecerá el símbolo de cierre de la cámara. (Imagen 22)
- Introduzca los dos ganchos en el aparato primero y luego presione la tapa contra la unidad principal.
- El aparato no empezará a funcionar si la tapa de la cámara no está bien cerrada. Durante el proceso de preparación de la pasta, si abre la tapa de la cámara, el aparato dejará de funcionar. Monte la tapa y pulse el botón de **inicio/pausa** para iniciar de nuevo la operación.

- 8** Al cerrar la tapa, se mostrará la cantidad de líquido necesaria. (Imagen 23)

- 9 Utilice el vaso para agua incluido para medir la cantidad de líquido en función de la indicación en pantalla. (Imagen 24)

**Nota:**

- Asegúrese de medir el volumen de líquido al nivel de la vista sobre una superficie plana.
- Cuando prepare la mezcla con huevo, rompa el huevo en el vaso para agua. Añada agua hasta la cantidad necesaria y, a continuación, bata el huevo con agua para mezclarlos.
- Si lo prefiere, puede utilizar 2 huevos en lugar de 1, aunque debe asegurarse de no superar la cantidad total de líquido recomendada.
- Para mayor precisión, utilice una báscula de cocina para medir el líquido.

## Inicio del programa para preparar pasta

- 1 Pulse el botón de **inicio/pausa** para empezar a amasar; se iniciará la cuenta atrás del tiempo de amasado. (Imagen 25)
- 2 Cuando se inicie el amasado, vierta lentamente el líquido a lo largo de la longitud de la ranura de la tapa. (Imagen 26)

**Nota:** Durante el amasado, no añada otros ingredientes una vez que haya vertido el líquido. De lo contrario, afectará a los resultados de la textura de la pasta.

- 3 Cuando la máquina de hacer pasta termine de amasar, emitirá un pitido y empezará a expulsar la pasta después de unos segundos. Utilice la cuchilla para pasta para cortar la pasta a la longitud que necesite (Imagen 27)
- Nota:** Si las cantidades de líquido y harina no son correctas, la extrusión no se realizará correctamente. Consulte el capítulo "Receta" para obtener más recetas.
- 4 Después de que se complete la preparación de la pasta, si observa que hay restos de masa dentro de la cámara, puede pulsar el botón de **solo extrusión** primero y, a continuación, el botón de **inicio/pausa** para iniciar la extrusión adicional. (Imagen 28)

**Nota:**

- La extrusión adicional dura tres minutos.
- El tiempo de cocción de la pasta varía en función de las preferencias personales, las formas de la pasta y el número de raciones.
- Durante la elaboración de pasta y después, el aparato emite un sonido.

## Importante

Se ha comprobado que las recetas de pasta del capítulo "Receta" salen bien. Si prueba o utiliza otras recetas de pasta, las proporciones de harina y agua/huevo deberán ajustarse. La máquina de hacer pasta no funcionará correctamente si no ajusta la nueva receta en consecuencia.

**Nota:**

- Para obtener un buen resultado, es muy importante que la masa adquiera una textura migajosa durante el amasado. De esta forma, la receta será un éxito. En cambio, si la masa queda demasiado húmeda (tiene mucha consistencia) o demasiado seca (posee un aspecto harinoso), no podrá prepararla correctamente.
- Los cambios de estación y el uso de ingredientes de diferentes regiones pueden afectar a las cantidades de harina y agua. Puede ajustarlas en función de la proporción recomendada.

## 42 ESPAÑOL

- Cuando se hace pasta sin gluten o de legumbres, se necesita menos líquido del recomendado. Puede utilizar unos 10-20 ml menos de líquido para estas recetas. Ajuste la cantidad de líquido en función del tipo de harina.
- El "Gluten" es un aglutinante que garantiza que la pasta no se rompa fácilmente. Sin embargo, la harina sin gluten no contiene aglutinante, por lo que se necesita un espesante que actúe como tal, por ejemplo huevos o goma xantana. Los distintos tipos de harina sin gluten ofrecen diferentes resultados al preparar pasta. Algunas harinas no son adecuadas para preparar pasta, como la harina de coco; algunos tipos de harina van bien, como la de quinoa o la de trigo sarraceno.
- Cuando prepare pasta al huevo o pasta de verduras, asegúrese de batir la mezcla con el huevo o el zumo de verduras uniformemente con el agua antes de verter la mezcla en la cámara a través de la ranura de la tapa. Cuando añada los ingredientes, asegúrese de que están en estado líquido.

## Limpieza

1 Desconecte el enchufe de la toma de corriente. (Imagen 29)

2 Retire la tapa de la cámara de amasado. (Imagen 3)

3 Afloje los botones de control del panel frontal. (Imagen 4)

**Nota:** El panel frontal es pesado. Tenga mucho cuidado al retirarlo.

4 Desmonte el panel frontal, el disco para dar forma, el soporte del disco para dar forma, la pala de amasado y la cámara de amasado en ese orden. (Imagen 5)

5 Utilice un paño seco para limpiar los restos de harina de la unidad principal. (Imagen 30)

6 Limpie el disco para dar forma con el utensilio de limpieza incluido para retirar los restos de masa. A continuación, puede limpiarlo con agua. (Imagen 31)

**Nota:** Deje que los discos se sequen al aire durante 2-4 horas y, a continuación, utilice la herramienta de limpieza correspondiente para extraer los restos de masa de los orificios.

7 Limpie todas las piezas desmontables y séquelas. (Imagen 6).

8 Utilice un paño seco para limpiar el panel de control y el exterior de la máquina para hacer pasta. (Imagen 32)

## Almacenamiento

1 Desenchufe el aparato y déjelo enfriar. (Imagen 29)

**Nota:** Asegúrese de que todas las piezas están limpias y secas antes de guardarlos.

2 Puede guardar los discos para dar forma en el cajón de almacenamiento. (Imagen 33)

**Nota:** Coloque los discos de forma más gruesos en las ranuras con los iconos y , y los discos de forma más finos en las ranuras con el ícono . (Imagen 34)

## Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para consultar una lista de preguntas más frecuentes, o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Causa	Solución
Los indicadores no se iluminan.	El enchufe de alimentación no está bien conectado.	Compruebe si la clavija está bien enchufada y la toma funciona correctamente.
Después de pulsar el botón de <b>encendido/apagado</b> el aparato emite un sonido pero no funciona.	La cámara de amasado, el disco para dar forma o el panel frontal se han montado incorrectamente.	Asegúrese de seguir el manual de usuario para montar todas las piezas correctamente.
El interruptor de seguridad se ha activado y el aparato se detiene o se reinicia de repente durante el procesamiento.	El botón del panel frontal está suelto.	Asegúrese de que el panel frontal está bien montado.
	Hay un exceso de ingredientes en la máquina de hacer pasta.	La cantidad máxima de harina por lote es de 600g. Si se han añadido más de 600g, reduzca la cantidad de harina antes del siguiente lote.
Durante el procesamiento, el aparato deja de funcionar al abrir la tapa.	Por motivos de seguridad, el aparato siempre deja de funcionar cuando se abre la tapa durante el procesamiento.	Si necesita reanudar la operación anterior, cierre la tapa correctamente y pulse el botón de <b>inicio/pausa</b> .
Durante el procesamiento, el aparato se detiene. No se emite ningún sonido de alarma ni parpadeo.	La máquina de hacer pasta se ha sobrecalentado debido a un uso prolongado y continuo.	Desconéctela de la fuente de alimentación y deje que la máquina de hacer pasta se enfrié. Para prolongar la vida útil del aparato, el tiempo de funcionamiento continuo debe ser inferior a 45 minutos. Puede empezar a utilizar el aparato de nuevo después de 15 minutos de reposo.
Al pesar la harina, el peso que se muestra en la pantalla cambia todo el tiempo.	Está tocando el aparato o el cable de alimentación.	Cuando el aparato está pesando la harina, no toque el aparato ni el cable de alimentación.
Sale una pequeña cantidad de agua del aparato.	Se ha añadido el agua antes de iniciar el programa.	Siga las instrucciones del manual de usuario, que indican que se debe añadir el agua después de que se inicie el programa.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
No se puede preparar pasta correctamente con la función de cálculo de líquido.	La cantidad de líquido necesaria que se indica en la pantalla no se aplica a algunas recetas (por ejemplo, galletas o pasta sin gluten).	Estas recetas requieren que se omita la parte de cálculo de líquido. En este caso, pulse el botón de <b>inicio/pausa</b> durante 5 segundos y el aparato comenzará a mezclar y extruir directamente.
En la pantalla se muestra E1.	El disco para dar forma no está colocado.	Coloque el soporte de discos en la unidad principal, coloque el disco para dar forma correctamente y fije bien el panel frontal al dispositivo.
	La tapa no está en su lugar o no se ha colocado correctamente.	Coloque la tapa correctamente.
El aparato se detiene durante el procesamiento, se muestra E2 en la pantalla, los indicadores parpadean rápidamente y suena la alarma.	Puede que la pala de amasado esté bloqueada por algún objeto extraño.	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación, limpie la máquina de hacer pasta y siga el manual de usuario de nuevo para reiniciar el proceso de preparación de pasta.
	Puede que la masa esté demasiado seca.	
	Se ha seleccionado el programa incorrecto.	
Aparece E3 en la pantalla durante la calibración.	La tapa de la cámara de amasado del aparato sigue cerrada.	<p><b>1</b> Quite la tapa de la cámara de amasado del aparato para iniciar la calibración.</p> <p><b>2</b> Apague y desenchufe la máquina de hacer pasta. Enchufe y reinicie el dispositivo.</p>
Aparece E4 en la pantalla.	El aparato no funciona correctamente.	Apague y desenchufe la máquina de hacer pasta. Enchufe y reinicie el dispositivo.
Aparece E3 o E4 de forma permanente en la pantalla después del reinicio.	El aparato no funciona correctamente.	Póngase en contacto con el centro de servicio.

## Muottilevyjen yleiskatsaus

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lasagne 	Paksu spaghetti 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Simpukka/ conchiglie 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Resepti

Reseptitaulukko näyttää parhaan veden ja jauhon sekoitussuhteiden erilaisille jauhotypeille.

Tyyppi	Määrä	Jauho	Neste	Sidosaine	Gluteeniton	Vegaaninen
Pasta	250 g	Linssijauho	75 ml	1 rkl ksantaania	x	x
Pasta	250 g	Linssijauho	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Hernejauho	75 ml	1 rkl ksantaania	x	x
Pasta	250 g	Hernejauho	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Kikhernejauho	75 ml	1 rkl ksantaania	x	x
Pasta	250 g	Kikhernejauho	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Tattarijauho 150 g Riisijauho 100 g	130 ml	1 kananmuna	x	
Pasta	250 g	Maissijauho 50 g Riisijauho 200 g	120 ml	1 rkl ksantaania	x	x
Pasta	250 g	Riisijauho	120 ml	1 rkl ksantaania	x	x
Pasta	250 g	Vehnäjauho	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Vehnäjauho	95 ml	1 kananmuna		
Pasta	250 g	Spelttijauho	85–90 ml	/		x
Pasta	250 g	Täysjyväjauho	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Semolajauho	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Semolajauho	110 ml	1 kananmuna		

## Johdanto

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen.

Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Tuotteen yleiskuvaus (kuva 1)

①	Sekoitusastian kanssi	⑩	Pastaterä
②	Sekoitusastian kannen turvakatkaisimen kolo	⑪	Etupaneelin kiinnitysruuvit
③	Virtajohto	⑫	Etupaneeli
④	Levypidikkeen turvakatkaisin	⑬	Muottilevy
⑤	Päälaite	⑭	Levyteline
⑥	Muottilevyjen säilytyslokero	⑮	Levypidikkeen turvakatkaisimen vipu
⑦	Vesimitta	⑯	Sekoitusosa
⑧	Puhdistusharja	⑰	Sekoitusastia
⑨	Capellini-muottilevyn puhdistusharja		

## Ohjauspaneelin yleiskuvaus (kuva 2)

①	Virtapainike	④	Käynnistyspainike
②	Ohjelman valintapainike	⑤	Näyttö
③	Vain puristus -painike		

Tällä laitteella voit helposti valmistaa erilaisia pastatyyppuja.

- **Oletuspastaohjelma**

Valitse ohjelma **ohjelman valintapainikkeella** ja paina **käynnistyspainiketta**.

- **Vain puristus -toiminto**

Paina ensin **Vain puristus** -painiketta ja sitten **käynnistyspainiketta**.

Toimi näin, kun sekoitusastiassa on vielä jäljellä taikinaa, josta haluat puristaa muotilla pastaa.

- **Ohita punnitus -toiminto**

Paina **käynnistyspainiketta** viiden sekunnin ajan.

Toimi näin, kun laite siirtyy virhetilaan tai kun haluat ohittaa vaakatoiminnon ja käynnistää sekoituksen suoraan.

## Laitteen purkaminen ja puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttökertaa

- 1 Irrota sekoitusastian kansi. (kuva 3)
  - 2 Kierrä etupaneelin kiinnitysruuvit auki. (kuva 4)
- Huomautus:** Etupaneeli on painava. Ole varovainen irrottaessasi sitä.
- 3 Irrota etupaneeli, muottilevy, muottilevyn pidike, sekoitusosa ja sekoitusastia tässä järjestyksessä. (kuva 5)
  - 4 Puhdista kaikki irrotettavat osat ja kuivaa ne. (kuva 6)
  - 5 Vedä muottilevyjen säilytslokero auki ja puhdista kaikki levyt ja puhdistusvälineet. (kuva 7)

## Kokoaminen

- 1 Paina sekoitusastia laitteeseen. (kuva 8)
- 2 Kohdista sekoitusosa pääyksikön koloon. Työnnä sekoitusosa kunnolla pääyksikön sisään. (kuva 9)
- 3 Kiinnitä levypidike laitteeseen. (kuva 10)
- 4 Aseta muottilevy levypidikkeeseen ja varmista, että se on tiiviisti kiinni levypidikkeessä. (kuva 11)

**Huomautus:** Varmista, että muottilevyn sisäosa ja levypidike on asetettu oikein paikoilleen. (kuva 12)

- 5 Liitä etupaneeli pääyksikköön. (kuva 13)

**Huomautus:** Etupaneeli on painava. Ole varovainen asentaessasi sitä.

- 6 Kiristä etupaneelin kiinnitysruuvit. (kuva 14)

**Huomautus:**

- Jos etupaneelia tai muottilevyä ei ole asennettu oikein, turvakatkaisin estää laitteen käytön.
- Varmista ennen laitteen käyttöä, että etupaneeli on kunnolla paikallaan.

- 7 Sulje sekoitusastian kansi. (kuva 21)

## Pastakoneen käyttö

### Aloita valmistelut

- 1 Työnnä pistoke pistorasiaan. Laitteesta kuuluu yksi merkkiäni, ja kaikki merkkivalot vilkahtavat kerran. (kuva 15)
- Huomautus:** Varmista ennen virran kytkemistä, että kaikki osat ovat paikoillaan.
- 2 Käynnistä laite painamalla **virtapainiketta**. (kuva 16)
  - 3 Valitse pastatyppi **ohjelman valintapainikkeella**. (kuva 17)

**Vihje:**

- Jos käytät reseptiä, jossa on vettä ja kananmunaa, riko kananmuna, aseta se kokonaisena vesimitaan ja lisää tarvittava määrä vettä.
- Veden sijasta voi käyttää myös vihanneismehua, kuten pinaatti- tai punajuurimehua.

Ohjelma	Vinkki	Lisäreseptit
tavallinen pasta / nuudelit	<ul style="list-style-type: none"> <li>pasta pelkästä jauhosta ja vedestä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vehnänuudelit</li> <li>durumvehnänuudelit</li> </ul>
munapasta tai makupasta/ makunuudeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>pasta jauhosta ja kananmunasta</li> <li>kaikki makupastatyyppit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vehnäpasta</li> <li>durumvehnäpasta</li> <li>porkkanapasta/-nuudelit</li> <li>tomaattipasta/-nuudelit</li> <li>sobanuudelit</li> <li>punajuuripasta/-nuudelit</li> </ul>

4 Irrota sekoitusastian kansi. (kuva 3)

5 Odota, kunnes näytössä näkyy 0:00. (kuva 18)

6 Kaada jauhot sekoitusastiaan. (kuva 19)

#### Huomautus

- Laite punnitsee jauhomäärään automaatisesti. Näet mittaustuloksen näytössä. Painomäärä vilkkuu, kunnes se on oikea. (kuva 20).
- Älä laita astiaan alle 200 g tai yli 600 g jauhoja.
- Osassa resepteissä (kuten keksit ja gluteeniton pasta) punnitusvaihe on ohitettava. Paina **käynnistyspainiketta** viiden sekunnin ajan, jolloin laite aloittaa suoraan sekoituksen ja puristuksen.

7 Sulje sekoitusastian kansi. (kuva 21)

#### Huomautus

- Jos painat painiketta ennen kannen sulkemista, näkyviin tulee sekoitusastian sulkemiskuvake. (kuva 22)
- Aseta kaksi koukkua ensin laitteeseen ja paina sitten kansi pääyksikköä vasten.
- Laite ei toimi, jos astian kansi ei ole kunnolla kiinni. Jos astian kansi aukenee pastan valmistuksen aikana, laitteen toiminta keskeytyy. Laite alkaa toimia uudelleen, kun asetat kannen paikalleen ja painat **käynnistyspainiketta**.

8 Kun kansi on suljettu, näytössä näkyy tarvittava nestemäärä. (kuva 23)

9 Mittaa näytössä ilmoitettu nestemäärä laitteen mukana toimitetulla mittakupilla. (kuva 24)

#### Huomautus

- Mittaa nesteen määrä silmien tasolla tasaisella pinnalla.
- Riko kananmunat mittakuppiin. Lisää tarvittava määrä vettä ja vatkaa sitten vesi ja kananmuna keskenään.
- Riko tarvittaessa 2 kananmunaa, mutta varmista, että suositeltu nestemäärä ei ylity.
- Jos haluat tarkemman mittatuloksen, käytä keittiövaakaa nestemääräni mittamiseen.

## Pastanvalmistusohjelman käynnistäminen

1 Aloita sekoittaminen painamalla **käynnistyspainiketta**. Laite alkaa laskea sekoitusaikeaa. (kuva 25)

2 Kun sekoittaminen alkaa, kaada nestettä hitaasti kannen aukon koko pituudelta. (kuva 26)

**Huomautus:** Älä lisää taikinan sekoittamisen aikana muita aineita, kun olet kaatanut nesteen. Se vaikuttaa pastan lopulliseen rakenteeseen.

3 Kun pastakone on vaivannut taikinan, kuulet äänimerkin, ja pastan puristus käynnisty y muutaman sekunnin kuluttua. Leikkaa pasta haluamaasi pituuteen pastaterällä. (Kuva 27)

**Huomautus:** Jos nesteen ja jauhojen suhde on väärä, puristusvaihe ei onnistu. Lisää reseptejä on Resepti-osassa.

4 Jos huomaat, että astiaan on jäänyt taikinaa pastanvalmistuksen päätyttyä, voit käynnistää ylimääräisen puristusvaiheen painamalla ensin **Vain puristus**-painiketta ja sitten **käynnistyspainiketta**. (kuva 28)

### Huomautus:

- Ylimääräinen puristus kestää kolme minuuttia.
- Pastan keittoaika riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä, pastan muodosta ja annosten määrästä.
- Laite antaa äänimerkkejä pastanvalmistusprosessin aikana ja kun prosessi on valmis.

## Tärkeää!

Resepti-osa sisältää toimivia pastareseptejä. Jos kokeilet tai käytät muita pastareseptejä, jauhojen ja veden/kananmunan suhteita on muokattava pastakoneen jauho- ja vesimitan suhteiden mukaiseksi. Pastakone ei toimi oikein, ellei uusia reseptejä muokata vastaavasti.

### Huomautus

- On tärkeää, että taikina on murumaista vaivausastiassa. Jos taikina on murumaista, resepti toimii. Resepti ei toimi, jos taikina on liian märkää (näyttää tutulta taikinan koostumukselta) tai liian kuivaa (kun taikina näyttää pelkältä jauholta).
- Vuodenaikojen vaihtelu ja raaka-aineiden valmistuspaikka saattavat vaikuttaa jauhon ja veden määrään. Voit muokata määriä suositeltujen suhteiden pohjalta.
- Kun teet pastaa palkokasvijauhoista tai gluteenittomista jauhoista, suositusta pienempi määrä nestettä riittää. Tällaisissa resepteissä voit lisätä noin 10–20 ml vähemmän nestettä. Mukauta nesteen määrää jauhotyyppin mukaan.
- Gluteeni on sideaine, joka varmistaa, ettei pasta katkea helposti. Gluteeniton jauho ei sisällä sideainetta, joten se tarvitsee erillisen sakeutusaineen, kuten munia tai ksantaania. Eri gluteenittomat jauhot käyttäytyvät eri tavalla pastaa valmistettaessa. Jotkin jauhot, kuten kookosjauho, eivät sovellu pastan valmistukseen, kun taas toiset toimivat hyvin (kuten kvinoa ja tattari).
- Kun valmistat munu- tai kasvispastaa, sekoita munaseos tai kasvismehu tasaisesti veteen ennen ainesten kaatamista sekoitusastiaan kannen aukosta. Kun lisät aineksia, varmista niiden olevan nestemäisiä.

## Puhdistus

- 1 Irrota virtajohto pistorasiasta. (kuva 29)
- 2 Irrota sekoitusastian kansi. (kuva 3)
- 3 Kierrä etupaneelin kiinnitysruuvit auki. (kuva 4)

**Huomautus:** Etupaneeli on painava. Ole varovainen irrottaessasi sitä.

- 4 Irrota etupaneeli, muottilevy, muottilevyn pidike, sekoitusosa ja sekoitusastia tässä järjestyksessä. (kuva 5)
- 5 Poista jauhojäämät pääyksiköstä kuivalla liinalla. (kuva 30)
- 6 Puhdistaa muottilevy poistamalla siitä taikinajäämät mukana toimitetulla puhdistusvälineellä. Tämän jälkeen voit puhdistaa sen vedellä. (kuva 31)

**Huomautus:** Anna muottilevyjen kuivua 2–4 tuntia. Poista sitten taikina levyn koloista niille tarkoitettuilla puhdistusvälineellä.

- 7 Puhdistaa kaikki irrotettavat osat ja kuivaa ne. (kuva 6)
- 8 Puhdistaa ohjauspaneeli ja pastakoneen ulkopinnat kuivalla liinalla. (kuva 32)

## Säilytys

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. (kuva 29)

**Huomautus:** Varmista ennen varastointia, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.

- 2 Voit säilyttää muottilevyt kätevästi säilytystilassa. (kuva 33)

**Huomautus:** Laita paksummat muottilevyt lokeroihin, joissa on kuvakkeet ja ja ohuemmat muottilevyt lokeroihin, joissa on kuvake .

## Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin tai ota yhteys paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Merkkivalot eivät syty.	Pistoketta ei ole kytketty oikein.	Tarkista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa ja että pistorasia toimii.
<b>Virtapainikkeen</b> painamisen jälkeen laitteesta kuuluu ääni, mutta laite ei toimi.	Sekoitusastia, muottilevy tai ohjauspaneeli ei ole kunnolla paikallaan.	Noudata käyttöoppaan ohjeita, jotta saat asennettua kaikki osat oikein.
Turvakatkaisin laukeaa, ja laitteen toiminta keskeytty odottamatta tai laite käynnistyy uudelleen kesken käsittelyn.	Etupaneelin kiinnitysruuvi on löysällä.	Varmista, että etupaneeli on kunnolla paikallaan.
	Pastakoneessa on liikaa aineksia.	Jauhojen enimmäismäärä yhtä valmistuskertaa kohden on 600 g. Jos olet lisännyt jauhoa yli 600 g, vähennä määrää ennen seuraavan aineserän käsittelyä.
Laitteen toiminta keskeytty käsittelyn aikana, kun kansia avataan.	Laitteen toiminta keskeytty turvallisuussyyistä, jos kansia avataan käsittelyn aikana.	Voit jatkaa käsittelyä sulkemalla kannen ja painamalla <b>käynnistyspainiketta</b> .
Laitteen toiminta keskeytty käsittelyn aikana. Laitteesta ei kuulu hälytsääniä, eivätkä valot vilku.	Pastakone on ylikuumentunut pitkän yhtäjaksoisen käyttöajan vuoksi.	Irrota pastakone virtalähteestä ja anna sen jäädtyä. Laitteen käyttöön pidentämiseksi laitetta on suositeltavaa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 45 minuuttia. Laitetta voidaan käyttää uudelleen 15 minuutin tauon jälkeen.
Jauhojen punnituksen aikana näytössä näkyvä paino muuttuu koko ajan.	Kosket ehkä laitetta tai virtajohtoa.	Älä koske laitetta tai virtajohtoa jauhojen punnituksen aikana.
Laitteesta valuu pieniä määriä vettä.	Vesi on lisätty ennen ohjelman alkamista.	Noudata käyttöoppaan ohjeita ja lisää vesi vasta ohjelman alkamisen jälkeen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Nestemääärän laskeminen ei onnistu.	Näytössä näkyvä nestemäärä ei koske kaikkia reseptejä (kuten keksi ja gluteeniton pasta).	Ohita nestemäärään laskenta näissä resepteissä. Paina <b>käynnistyspainiketta</b> viiden sekunnin ajan, jolloin laite aloittaa suoraan sekoituksen ja puristuksen.
Näytössä näkyy E1.	Muottilevyä ei ole kiinnitetty.	Liitä levypidike pääyksikköön, aseta muottilevy paikalleen ja kiinnitä laitteen etupaneeli.
	Kansi ei ole paikallaan tai sitä ei ole kiinnitetty kunnolla.	Liitä kansi kunnolla paikalleen.
Laitteen toiminta keskeytyy käytön aikana, näytössä näkyy E2, merkkivalot vilkkuват ja laitteesta kuuluu hälytsäani.	Jokin vieraas esine saattaa tukkia sekoitusosan.	Irrota pastakone virtalähteestä, puhdista se ja aloita pastanvalmistus uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
	Taikina saattaa olla liian kuivaa.	
	Vääärä ohjelma on valittu.	
E3 näkyy näytössä kalibroinnin aikana.	Laitteen sekoitusastian kansi on yhä kiinni.	<p><b>1</b> Käynnistä kalibrointi irrottamalla sekoitusastian kansi laitteesta.</p> <p><b>2</b> Sammuta pastakone ja irrota pistoke pistorasiasta. Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen.</p>
Näytössä näkyy E4.	Laitteessa on toimintahäiriö.	Sammuta pastakone ja irrota pistoke pistorasiasta. Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen.
E3 tai E4 näkyy näytössä pysyvästi uudelleenkäynnistyksen jälkeen.	Laitteessa on toimintahäiriö.	Ota yhteys tukipalveluun.

## Présentation des disques de forme

	Spaghetti	Fettuccine	Penne	Lasagne	Spagettoni
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini	Tagliatelle	Pappardelle	Coquille/ conchiglie	Paccheri
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Recette

Le tableau suivant indique le rapport eau/farine optimal selon le type de farine.

Ecrire	Quan-tité	Farine	Liquide	Liant	Sans gluten	Végan
Pâtes	250 g	Farine de lentilles	75 ml	1 cuil. à soupe gomme de xanthane	x	x
Pâtes	250 g	Farine de lentilles	75 ml	/	x	x
Pâtes	250 g	Farine de pois	75 ml	1 cuil. à soupe gomme de xanthane	x	x
Pâtes	250 g	Farine de pois	75 ml	/	x	x
Pâtes	250 g	Farine de pois chiches	75 ml	1 cuil. à soupe gomme de xanthane	x	x
Pâtes	250 g	Farine de pois chiches	75 ml	/	x	x
Pâtes	250 g	Sarrasin 150 g Farine de riz 100 g	130 ml	1 œuf	x	
Pâtes	250 g	Maïs 50 g Riz 200 g	120 ml	1 cuil. à soupe gomme de xanthane	x	x
Pâtes	250 g	Farine de riz	120 ml	1 cuil. à soupe gomme de xanthane	x	x
Pâtes	250 g	Farine de blé	95 ml	/		x
Pâtes	250 g	Farine de blé	95 ml	1 œuf		
Pâtes	250 g	Farine d'épeautre	85-90 ml	/		x
Pâtes	250 g	Farine complète	115 ml	/		x
Pâtes	250 g	Semoule	105 ml	/		x
Pâtes	250 g	Semoule	110 ml	1 œuf		

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Présentation du produit (Fig. 1)

①	Couvercle du compartiment de mélange	⑩	Coupe-pâtes
②	Orifice du bouton de sécurité du couvercle du compartiment de mélange	⑪	Boutons de la façade
③	Cordon d'alimentation	⑫	Panneau avant
④	Bouton de sécurité du support de disque	⑬	Disque de forme
⑤	Unité principale	⑭	Porte-disque
⑥	Rangement du disque de forme	⑮	Levier du bouton de sécurité du support de disque
⑦	Verre d'eau	⑯	Spatule de mélange
⑧	Brossette de nettoyage	⑰	Compartiment de mélange
⑨	Brossette de nettoyage pour disque de forme Cheveux d'ange		

## Aperçu du panneau de commande (Fig. 2)

①	Bouton marche/arrêt	④	Bouton marche/pause
②	Bouton de sélection du programme	⑤	Afficheur
③	Bouton d'extrusion seule		

Cet appareil vous permet de préparer les pâtes que vous aimez comme vous le voulez.

- **Fonction de préparation de pâtes par défaut**

Choisissez un programme à l'aide du bouton de **sélection de programme**, puis appuyez sur le bouton **marche/pause**.

- **Fonction d'extrusion seule**

Appuyez sur le bouton d'**extrusion seule**, puis sur le bouton **marche/pause**.

S'applique lorsqu'il reste de la pâte dans le compartiment de mélange et que vous voulez utiliser encore un peu l'extrusion.

- **Fonction sans graduation**

Maintenez le bouton **marche/pause** enfoncé pendant 5 secondes.

S'applique lorsque l'appareil passe en mode d'erreur ou lorsque vous devez ignorer la fonction de graduation et démarrer le processus de mélange directement.

## Démontage et nettoyage avant première utilisation

1 Retirez le couvercle du compartiment de mélange. (Fig. 3)

2 Desserrez les boutons de contrôle de la façade. (Fig. 4)

**Remarque :** la façade est lourde. Faites donc très attention lorsque vous la retirez.

3 Désassemblez la façade, le disque de forme, le support de disque, la spatule de mélange et le compartiment de mélange dans l'ordre. (Fig. 5)

4 Nettoyez toutes les pièces amovibles, puis séchez-les. (Fig. 6)

5 Retirez le tiroir de rangement des disques de forme et nettoyez tous les disques et outils de nettoyage. (Fig. 7)

## Assemblage

1 Poussez le compartiment de mélange dans l'appareil. (Fig. 8)

2 Pointez la spatule de mélange vers l'orifice de l'unité principale. Insérez la spatule de mélange intégralement dans l'unité principale. (Fig. 9)

3 Attachez le support de disque à l'appareil. (Fig. 10)

4 Placez le disque de forme sur le support de disque et fixez-le soigneusement. (Fig. 11)

**Remarque :** assurez-vous que la cavité interne du disque de forme et le support de disque sont bien encastrés. (Fig. 12)

5 Attachez la façade à l'unité principale. (Fig. 13)

**Remarque :** la façade est lourde. Faites très attention lors de son assemblage.

6 Verrouillez les boutons de contrôle de la façade. (Fig. 14)

**Remarque :**

- Si la façade ou le disque de forme ne sont pas assemblés correctement, un interrupteur de sécurité empêchera l'appareil de fonctionner.
- Assurez-vous que la façade est bien attachée avant d'utiliser l'appareil.

7 Fermez le couvercle du compartiment de mélange. (Fig. 21)

## Utilisation de la machine à pâtes

### Début de la préparation

1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur. La machine à pâtes émet une alerte sonore et tous les voyants clignotent une seule fois. (Fig. 15)

**Remarque :** assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement avant de brancher l'appareil.

2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton **marche/arrêt**. (Fig. 16)

3 Sélectionnez le type de pâtes avec le bouton de **sélection du programme**. (Fig. 17)

**Conseil :**

- Si vous préparez une recette avec un œuf et de l'eau, cassez l'œuf et mettez-le entier dans le verre mesureur, puis versez de l'eau jusqu'au niveau requis.
- Vous pouvez remplacer l'eau par des jus de légumes (jus d'épinards, jus de betterave, etc.).

## 56 FRANÇAIS

Programmation	Conseil	Recette facultative
Pâtes/nouilles nature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pâtes à la farine et l'eau uniquement</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nouilles de blé</li><li>• Nouilles de blé dur</li></ul>
Pâtes/nouilles aux d'œufs ou aromatisées	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pâtes à la farine et œuf liquide</li><li>• Tous les types de pâtes aromatisées</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pâtes de blé</li><li>• Pâtes de blé dur</li><li>• Pâtes/nouilles de carottes</li><li>• Pâtes aux tomates</li><li>• Soba</li><li>• Pâtes/nouilles de betterave</li></ul>

4 Retirez le couvercle du compartiment de mélange. (Fig. 3)

5 Attendez que 0:00 apparaisse sur l'afficheur. (Fig. 18)

6 Versez la farine dans le compartiment. (Fig. 19)

### Remarque

- L'appareil pèse et affiche automatiquement la quantité de farine. La mesure du poids cignote jusqu'à ce que le grammage soit correct. (Fig. 20)
- Ne versez pas moins de 200 g ou plus de 600 g de farine dans le compartiment.
- Pour certaines recettes (par exemple de cookies ou de pâtes sans gluten), vous devez ignorer l'étape de pesée. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **marche/pause** pendant 5 secondes pour que l'appareil commence à mélanger et à extruder directement la pâte.

7 Fermez le couvercle du compartiment. (Fig. 21)

### Remarque

- Si vous appuyez sur un bouton sans avoir fermé le couvercle, le symbole de fermeture du compartiment s'affiche. (Fig. 22)
- Commencez par insérer les deux crochets dans l'appareil. Poussez ensuite le couvercle contre l'unité principale.
- L'appareil ne se mettra pas en marche si le couvercle du compartiment n'est pas correctement fermé. Durant le processus de fabrication, si vous ouvrez le couvercle du compartiment, l'appareil cessera de fonctionner. Assemblez le couvercle et appuyez sur le bouton **marche/pause** pour relancer l'opération.

8 Lorsque le couvercle est fermé, la quantité de liquide nécessaire s'affiche. (Fig. 23)

9 Utilisez la tasse d'eau fournie pour mesurer la quantité de liquide en fonction de l'indication sur l'afficheur. (Fig. 24)

### Remarque

- Veillez à mesurer le volume d'eau au niveau des yeux, sur une surface plane.
- Pour le mélange aux œufs, cassez l'œuf dans la tasse à eau. Ajoutez de l'eau jusqu'au niveau souhaité, puis mélangez l'eau et l'œuf avec un fouet.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser 2 œufs au lieu d'1, mais assurez-vous que la quantité totale de liquide suggérée n'est pas dépassée.
- Pour une meilleure précision, veuillez utiliser une balance de cuisine pour mesurer le liquide.

## Lancement du programme de fabrication des pâtes

1 Appuyez sur le bouton **marche/pause** pour démarrer le mélange. Le compte à rebours du mélange s'enclenche. (Fig. 25)

2 Quand le mélange a commencé, versez lentement le liquide tout le long de l'ouverture du couvercle. (Fig. 26)

**Remarque :** pendant le mélange de la pâte, n'ajoutez pas d'autres ingrédients après avoir versé le liquide. Cela altérerait la texture des pâtes.

3 Une fois que la machine à pâtes a terminé le mélange, elle émet un signal sonore et commence à extruder les pâtes après quelques secondes. Utilisez le coupe-pâtes pour couper les pâtes à la longueur souhaitée. (Fig. 27)

**Remarque :** si la proportion de liquide et de farine n'est pas correcte, les pâtes ne pourront pas être extrudées. Vous trouverez plus de recettes dans le chapitre « Recettes ».

4 À l'issue de la fabrication des pâtes, s'il reste de la pâte à l'intérieur du compartiment, vous pouvez tout d'abord appuyer sur le bouton **d'extrusion seule**, puis sur le bouton **marche/pause** pour une extrusion supplémentaire. (Fig. 28)

**Remarque :**

- L'extrusion supplémentaire dure trois minutes.
- Le temps de cuisson des pâtes varie selon vos préférences personnelles, la forme des pâtes et le nombre de parts.
- Pendant la fabrication des pâtes et à la fin du processus, l'appareil émet un signal sonore.

## Important !

Les recettes de pâtes fournies dans le chapitre « Recettes » ont été testées pour vous donner satisfaction. Si vous faites des essais avec ou utiliser d'autres recettes de pâtes, les proportions de farine et d'eau/d'œuf devront être adaptées. La machine à pâtes ne fonctionnera pas correctement si vous n'adaptez pas la nouvelle recette en conséquence.

**Remarque**

- Pour obtenir de bons résultats, il est essentiel que la pâte présente une texture friable dans la chambre de pétrissage. La recette fonctionne avec une pâte friable. La recette ne fonctionnera pas si la pâte contient trop de liquide (consistance classique de pâte) ou si elle est trop sèche (lorsque la pâte ressemble à de la farine seule).
- Les changements saisonniers et l'utilisation d'ingrédients de différents pays peuvent modifier les proportions farine/eau. Vous pouvez modifier ces proportions en fonction des proportions recommandées.
- La fabrication de pâtes sans gluten ou de pâtes de légumineuses nécessite moins de liquide que la quantité recommandée. Vous pouvez utiliser environ 10-20 ml de liquide en moins pour ces recettes. Ajustez la quantité de liquide en fonction du type de farine.
- Le gluten est un liant qui évite que les pâtes ne se cassent facilement. La farine sans gluten ne contenant pas ce liant, il faut un épaississant pour le remplacer : œufs ou gomme de xanthane, par exemple. Différents types de farine sans gluten réagissent différemment lors de la préparation des pâtes. Certaines farines, comme la farine de coco, ne conviennent pas à la préparation de pâtes, tandis que d'autres, comme le quinoa et le sarrasin, donnent de bons résultats.
- Lorsque vous préparez des pâtes aux œufs ou des pâtes aux légumes, veillez à mélanger la préparation aux œufs ou le jus de légumes de manière homogène avec l'eau avant de verser la préparation dans le compartiment via l'ouverture dans le couvercle. Lorsque vous ajoutez des ingrédients, vérifiez s'ils se présentent sous forme liquide.

## Nettoyage

- 1 Débranchez la fiche de la prise secteur. (Fig. 29)
- 2 Retirez le couvercle du compartiment de mélange. (Fig. 3)
- 3 Desserrez les boutons de contrôle de la façade. (Fig. 4)

**Remarque :** la façade est lourde. Faites donc très attention lorsque vous la retirez.

- 4 Désassemblez la façade, le disque de forme, le support de disque, la spatule de mélange et le compartiment de mélange dans l'ordre. (Fig. 5)
- 5 Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les résidus de farine sur l'unité principale. (Fig. 30)
- 6 Nettoyez le disque de forme avec l'outil de nettoyage fourni pour retirer les résidus de pâte. Vous pouvez ensuite le nettoyer avec de l'eau. (Fig. 31)

**Remarque :** laissez les disques sécher à l'air libre pendant 2 à 4 heures, puis utilisez l'outil de nettoyage adapté pour faire sortir la pâte des trous.

- 7 Nettoyez toutes les pièces amovibles, puis séchez-les. (Fig. 6)
- 8 Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le bloc de commande et l'extérieur de la machine à pâtes. (Fig. 32)

## Rangement

- 1 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. (Fig. 29)

**Remarque :** veillez à nettoyer et sécher tous les éléments avant de ranger l'appareil.

- 2 Vous pouvez ranger les disques de forme dans le tiroir de rangement. (Fig. 33)

**Remarque :** placez les disques de forme épais dans les fentes désignées par les icônes  et , et placez les disques de forme plus fins dans les fentes désignées par l'icône . (Fig. 34)

## Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour consulter les questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause	Solution
Les voyants ne s'allument pas.	La prise secteur n'est pas branchée correctement.	Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement branchée et que la prise secteur fonctionne bien.
Vous avez appuyé sur le bouton <b>Marche/arrêt</b> et l'appareil émet un signal sonore mais ne fonctionne pas.	Le compartiment de mélange, le disque de forme ou la façade est assemblé(e) de manière incorrecte.	Assurez-vous de suivre le mode d'emploi pour assembler toutes les pièces correctement.
Le bouton de sécurité est enclenché et l'appareil s'arrête ou redémarre soudainement pendant la fabrication.	Le bouton de la façade est desserré.	Assurez-vous que la façade est montée correctement.
	Il y a trop d'ingrédients dans la machine à pâtes.	La quantité maximum de farine qu'il est possible d'utiliser pour chaque fournée est de 600g. Si vous ajoutez plus de 600g, réduisez la quantité de farine avant la prochaine fournée.
Pendant la préparation, l'appareil cesse de fonctionner lorsque vous ouvrez le couvercle.	Pour des raisons de sécurité, l'appareil cesse de fonctionner lorsque le couvercle est ouvert pendant le fonctionnement de l'appareil.	Si vous devez reprendre l'opération précédente, fermez le couvercle correctement et appuyez sur le bouton <b>Marche/pause</b> .
L'appareil s'arrête durant la fabrication. Aucun son n'est émis et aucun voyant ne s'allume.	La machine à pâtes a surchauffé en raison d'une durée d'utilisation prolongée.	Débranchez la machine à pâtes de la source d'alimentation et laissez-la refroidir. Pour mieux préserver la durée de vie de l'appareil, son fonctionnement en continu doit être limité à moins de 45 minutes. Vous pouvez recommencer à utiliser l'appareil après un arrêt de 15 minutes.
Lorsque vous pesez la farine, le poids indiqué sur l'afficheur change tout le temps.	Vous êtes peut-être en train de toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation.	Lorsque l'appareil pèse la farine, ne touchez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation.


## 60 FRANÇAIS

Problème	Cause	Solution
Une petite quantité d'eau fuit de l'appareil.	L'eau est ajoutée avant le début du programme.	Suivez les instructions du mode d'emploi pour ajouter l'eau juste après le début du programme.
Impossible de préparer des pâtes avec la fonction de calcul des liquides.	La quantité de liquide nécessaire indiquée sur l'afficheur n'est pas adaptée à certaines recettes (par exemple, les cookies ou les pâtes sans gluten).	Pour réaliser ces recettes, vous devez ignorer l'étape de calcul des liquides. Dans ce cas, appuyez sur le bouton <b>marche/pause</b> pendant 5 secondes, et l'appareil commencera directement à mélanger et à extruder.
E1 apparaît sur l'afficheur.	Le disque de forme n'est pas fixé.	Fixez le support de disque sur l'unité principale, fixez le disque de forme correctement et fixez la façade correctement à l'appareil.
	Le couvercle n'est pas en place ou n'est pas correctement fixé.	Placez le couvercle correctement.
L'appareil s'arrête durant la fabrication, puis E2 apparaît sur l'afficheur, les voyants clignotent rapidement et l'alarme retentit.	La spatule de mélange est peut-être bloquée par un objet étranger.	Débranchez la machine à pâtes de la source d'alimentation, nettoyez-la, puis suivez à nouveau les instructions du mode d'emploi pour recommencer la fabrication.
	La pâte est peut-être trop sèche.	
	Le mauvais programme est sélectionné.	
E3 s'affiche à l'écran pendant l'étalonnage.	Le couvercle du compartiment de mélange est toujours fermé sur l'appareil.	<p><b>1</b> Retirez le couvercle du compartiment de mélange pour lancer l'étalonnage.</p> <p><b>2</b> Arrêtez votre machine à pâtes et débranchez-la. Branchez puis redémarrez l'appareil.</p>
E4 apparaît sur l'afficheur.	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Arrêtez votre machine à pâtes et débranchez-la. Branchez puis redémarrez l'appareil.
E3 ou E4 s'affiche en permanence à l'écran après le redémarrage.	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Contactez le Centre Service

## Panoramica della trafila

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lasagne 	Spaghetti grossi 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capelli d'angelo 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Conchiglie/Conchiglioni 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Ricetta

La seguente tabella di ricette mostra il corretto rapporto tra farina e acqua per i diversi tipi di farina.

Tipo	Importo	Farina	Liquido	Legante	Senza glutine	Vegano
Pasta	250 g	Farina di lenticchie	75 ml	1 cucchiaio di xantano	x	x
Pasta	250 g	Farina di lenticchie	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Farina di piselli	75 ml	1 cucchiaio di xantano	x	x
Pasta	250 g	Farina di piselli	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Farina di ceci	75 ml	1 cucchiaio di xantano	x	x
Pasta	250 g	Farina di ceci	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	150 g di grano saraceno 100 g di farina di riso	130 ml	1 uovo	x	
Pasta	250 g	50 g di mais 200 g di riso	120 ml	1 cucchiaio di xantano	x	x

Tipo	Importo	Farina	Liquido	Legante	Senza glutine	Vegano
Pasta	250 g	Farina di riso	120 ml	1 cucchiaio di xantano	x	x
Pasta	250 g	Farina	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Farina	95 ml	1 uovo		
Pasta	250 g	Farina di farro	85-90 ml	/		x
Pasta	250 g	Farina integrale	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Semola	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Semola	110 ml	1 uovo		

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Panoramica del prodotto (Fig. 1)

①	Coperchio del vano per impastare	⑩	Tagliapasta
②	Foro dell'interruttore di sicurezza del coperchio del vano per impastare	⑪	Manopole del pannello anteriore
③	Cavo di alimentazione	⑫	Pannello anteriore
④	Interruttore di sicurezza del supporto dischi	⑬	Trafila
⑤	Unità principale	⑭	Supporto dischi
⑥	Vano contenitore per trafile	⑮	Leva dell'interruttore di sicurezza del supporto dischi
⑦	Dosatore dell'acqua	⑯	Pala per mescolare
⑧	Spazzolina per la pulizia	⑰	Vano per impastare
⑨	Spazzolina per la pulizia della trafila per i capelli d'angelo		

## Panoramica pannello di controllo (Fig. 2)

①	Pulsante on/off	④	Pulsante di avvio/pausa
②	Pulsante di selezione dei programmi	⑤	Display
③	Pulsante di sola fuoriuscita		

Questo apparecchio consente di preparare la pasta desiderata nei modi preferiti.

- **Funzione predefinita di preparazione della pasta**

Scegliere un programma con il pulsante di **selezione dei programmi**, quindi premere il pulsante di **avvio/pausa**.

- **Funzione di sola fuoriuscita**

Premere il pulsante di **sola fuoriuscita**, quindi il pulsante di **avvio/pausa**.

Si applica quando è presente un avanzo di impasto nel vano per impastare e si desidera aggiungere ulteriore fuoriuscita.

- **Saltare la funzione di decalcificazione**

Tenere premuto il pulsante di **avvio/pausa** per 5 secondi.

Si applica quando il dispositivo scatta in modalità errore o quando è necessario saltare la funzione di decalcificazione e avviare direttamente la procedura per l'impasto.

## Smontaggio e pulizia prima del primo utilizzo

**1** Rimuovere il coperchio del vano per impastare. (Fig. 3)

**2** Svitare le manopole del pannello anteriore. (Fig. 4)

**Nota:** il pannello anteriore è pesante; quindi, prestare particolare attenzione durante lo smontaggio.

**3** Smontare nell'ordine: il pannello anteriore, la trafila, il supporto dischi, la pala per mescolare e il vano per impastare. (Fig. 5)

**4** Pulire tutte le parti staccabili e asciugarle completamente. (Fig. 6)

**5** Estrarre il vano contenitore per trafile e pulire tutte le trafile e gli accessori per la pulizia. (Fig. 7)

## Montaggio

**1** Spingere il vano per impastare nell'apparecchio. (Fig. 8)

**2** Rivolgere la pala per mescolare verso il foro dell'unità principale. Inserire completamente la pala per mescolare nell'unità principale. (Fig. 9)

**3** Montare il supporto dischi sull'apparecchio. (Fig. 10)

**4** Inserire la trafila sul supporto dischi e accertarsi che sia fissata saldamente su di esso. (Fig. 11)

**Nota:** accertarsi che la cavità interna della trafila e del supporto dischi sia inserita correttamente. (Fig. 12)

**5** Collegare il pannello anteriore all'unità principale. (Fig. 13)

**Nota:** il pannello anteriore è pesante; prestare particolare attenzione durante il montaggio.

**6** Serrare le manopole del pannello anteriore. (Fig. 14)

**Nota:**

- se il pannello anteriore o la trafila non sono montati correttamente, l'interruttore di sicurezza impedirà il funzionamento dell'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che il pannello anteriore sia saldamente fissato.

**7** Chiudere il coperchio del vano per impastare. (Fig. 21)

# Utilizzo della macchina per la pasta

## Avviare la preparazione

- 1** Inserire la spina nella presa di corrente. La macchina per la pasta emette un suono e tutte le spie lampeggiano una volta. (Fig. 15)

**Nota:** assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente prima di collegare l'apparecchio.

- 2** Premere il pulsante **on/off** per accendere l'apparecchio. (Fig. 16).

- 3** Selezionare il tipo di pasta con il pulsante di **selezione dei programmi**. (Fig. 17)

### Suggerimento

- Se si vuole realizzare una ricetta con uova e acqua, rompere l'uovo, inserirlo per intero nel dosatore dell'acqua e riempire d'acqua fino alla quantità necessaria.
- Al posto dell'acqua è possibile utilizzare anche succhi vegetali (ad esempio, succo di spinaci, succo di barbabietola, ecc.).

Programma	Suggerimento	Ricetta opzionale
Pasta/noodle semplici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta con solo farina e acqua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noodle di grano</li> <li>• Noodle di grano duro</li> </ul>
Pasta/noodle all'uovo o insaporiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta con farina e uovo liquido</li> <li>• Tutti i tipi di pasta insaporita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta di grano</li> <li>• Pasta di grano duro</li> <li>• Pasta/noodle alla carota</li> <li>• Pasta/noodle al pomodoro</li> <li>• Soba</li> <li>• Pasta/noodle alla barbabietola</li> </ul>

- 4** Rimuovere il coperchio del vano per impastare. (Fig. 3)

- 5** Attendere che 0:00 venga visualizzato sullo schermo. (Fig. 18).

- 6** Versare la farina nel vano. (Fig. 19)

### Nota

- L'apparecchio pesa e visualizza automaticamente la quantità di farina. La misurazione del peso lampeggerà fino a che non si raggiunge il giusto intervallo. (Fig. 20)
- Non versare nel vano meno di 200 g o più di 600 g di farina.
- Alcune ricette (ad esempio i biscotti o la pasta senza glutine) richiedono di saltare la fase di pesatura. In questo caso, premere il pulsante di **avvio/pausa** per 5 secondi e l'apparecchio inizierà direttamente il processo di impasto ed estrusione della pasta.

- 7** Chiudere il coperchio del vano. (Fig. 21)

### Nota

- Se si preme un pulsante senza chiudere il coperchio, verrà visualizzato l'avviso di chiusura del vano. (Fig. 22)
- Inserire prima i due ganci nell'apparecchio, quindi premere il coperchio sull'unità principale.
- L'apparecchio non si avvia se il coperchio del vano non è chiuso correttamente. Se durante il processo di preparazione, il coperchio del vano viene aperto, l'apparecchio smetterà di funzionare. Montare il coperchio e premere il pulsante di **avvio/pausa** per riavviare l'operazione.

- 8** Quando il coperchio è chiuso, viene visualizzata la quantità di liquido necessaria. (Fig. 23)

- 9** Utilizzare il dosatore dell'acqua in dotazione per misurare la quantità di liquido richiesta dall'indicazione sul display. (Fig. 24)

**Nota**

- Assicurarsi di misurare visivamente il volume dei liquidi su una superficie piana.
- Quando si usa il composto con le uova, rompere le uova all'interno del dosatore dell'acqua. Aggiungere acqua fino a raggiungere la quantità richiesta, quindi mescolare l'acqua e le uova per combinarle.
- Se si preferisce, si possono usare 2 uova invece di 1, ma è importante accertarsi che la quantità complessiva di liquido suggerita non venga superata.
- Per una maggiore precisione, utilizzare una bilancia da cucina per misurare il liquido.

## Avvio del programma per la preparazione della pasta

- 1** Premere il pulsante di **avvio/pausa** per iniziare a impastare e avviare il conto alla rovescia del tempo necessario. (Fig. 25)
- 2** Una volta avviata la procedura di impasto, versare lentamente e in maniera uniforme il liquido nell'apertura del coperchio. (Fig. 26)

**Nota:** durante la fase di impasto, non aggiungere altri ingredienti dopo aver versato il liquido, per non compromettere la consistenza della pasta.

- 3** Quando la macchina per la pasta ha terminato l'impasto, emetterà un segnale acustico e, dopo alcuni secondi, la pasta inizierà a fuoriuscire. Utilizzare il tagliapasta per tagliare la pasta alla lunghezza desiderata. (Fig. 27)
- Nota:** se il rapporto tra liquido e farina non è corretto, la pasta non fuoriuscirà. Per altre ricette, consultare il capitolo "Ricetta".
- 4** Una volta completata la preparazione della pasta, se è presente un residuo di impasto all'interno del vano, premere prima il pulsante di **sola fuoriuscita**, quindi premere il pulsante di **avvio/pausa** per proseguire con questa operazione. (Fig. 28)

**Nota:**

- L'ulteriore fuoriuscita ha una durata di 3 minuti.
- Il tempo di cottura della pasta varia in base alle preferenze personali, al formato della pasta e al numero di porzioni.
- Durante il processo di preparazione della pasta e al termine del processo, l'apparecchio emette un segnale acustico.

## Importante!

Le ricette per la pasta fornite nel capitolo "Ricetta" sono state testate con successo. Se si desidera modificare queste ricette oppure utilizzarne altre, i dosaggi di farina e acqua/uova devono essere adattati. La macchina per la pasta non funzionerà correttamente se la nuova ricetta non viene adattata di conseguenza.

**Nota**

- Per risultati ottimali, è essenziale che l'impasto appaia friabile nel vano per la lavorazione. Se l'impasto è friabile, la ricetta avrà un esito positivo. Se l'impasto è troppo umido (consistenza dell'impasto classica) o troppo secco (impasto farinoso), l'esito della ricetta sarà negativo.
- I cambi di stagione e l'utilizzo di ingredienti provenienti da zone diverse possono influire sul dosaggio farina/acqua. Regolarsi sulla base delle proporzioni raccomandate.

- Durante la preparazione di pasta senza glutine o pasta di legumi, è necessaria una quantità minore di liquido rispetto a quanto consigliato. Per queste ricette è possibile utilizzarne circa 10-20 ml di liquido in meno. Regolare la quantità di liquido in base al tipo di farina.
- Il "glutine" è un legante che rende la pasta meno fragile. Le farine senza glutine non contengono alcun legante, per questo motivo un addensante è necessario per svolgere questa funzione, come ad esempio uova o xantano. I diversi tipi di farine senza glutine producono risultati differenti nella preparazione della pasta. Alcune farine non sono adatte per la preparazione della pasta, come la farina di cocco; alcune funzionano bene, come la quinoa e il grano saraceno.
- Per la preparazione della pasta all'uovo o della pasta vegetale, assicurarsi di mescolare il composto di uova o il succo vegetale con l'acqua in modo uniforme prima di versarlo nel vano attraverso l'apertura del coperchio. Aggiungere solo ingredienti in forma liquida.

## Pulizia

- 1 Scollegare la spina dalla presa di corrente. (Fig. 29)
- 2 Rimuovere il coperchio del vano per impastare. (Fig. 3)
- 3 Svitare le manopole del pannello anteriore. (Fig. 4)

**Nota:** il pannello anteriore è pesante; quindi, prestare particolare attenzione durante lo smontaggio.

- 4 Smontare nell'ordine: il pannello anteriore, la trafila, il supporto dischi, la pala per mescolare e il vano per impastare. (Fig. 5)
  - 5 Usare un panno asciutto per pulire i residui di farina sull'unità principale. (Fig. 30)
  - 6 Pulire la trafila con l'accessorio per la pulizia fornito in dotazione per rimuovere i residui di impasto. Dopodiché, lavarlo con acqua. (Fig. 31)
- Nota:** lasciare asciugare le trafilie per 2-4 ore, quindi, utilizzare l'accessorio per la pulizia corrispondente per far fuoriuscire l'impasto dai fori.
- 7 Pulire tutte le parti staccabili e asciugarle completamente. (Fig. 6)
  - 8 Utilizzare un panno asciutto per pulire il pannello di controllo e la superficie esterna della macchina per la pasta. (Fig. 32)

## Conservazione

- 1 Scollegare la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare. (Fig. 29)

**Nota:** assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporle.

- 2 È possibile riporre le trafilie nell'apposito vano contenitore. (Fig. 33)

**Nota:** inserire le trafilie più spesse nelle fessure con le icone e , e inserire le trafilie più sottili nelle fessure con l'icona . (Fig. 34)

## Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per un elenco di domande frequenti oppure contattare l'assistenza clienti del proprio Paese.

Problema	Causa	Soluzione
Le spie non si accendono.	La spina di alimentazione non è collegata correttamente.	Verificare che la spina di alimentazione sia collegata correttamente e che la presa sia funzionante.
Dopo aver premuto il pulsante <b>on/off</b> , l'apparecchio emette un suono ma non funziona.	Il vano per impastare, la trafilà o il pannello anteriore non sono montati correttamente.	Assicurarsi di seguire il manuale dell'utente per montare tutte le parti in modo corretto.
L'interruttore di sicurezza si è azionato e l'apparecchio ha improvvisamente smesso di funzionare o si è riavviato all'improvviso durante la lavorazione.	La manopola del pannello anteriore è svitata.	Assicurarsi che il pannello anteriore sia montato saldamente.
	Quantità eccessiva di ingredienti nella macchina della pasta.	La quantità massima di farina per volta è 600 g. Se vengono aggiunti più di 600 g di farina, ridurre la quantità prima dell'impasto successivo.
Durante il funzionamento, l'apparecchio smette di funzionare quando si apre il coperchio.	L'apparecchio smette sempre di funzionare quando il coperchio viene aperto durante il funzionamento per motivi di sicurezza.	Se è necessario riprendere l'operazione precedente, chiudere il coperchio correttamente e premere il pulsante di avvio/pausa.
Durante la lavorazione l'apparecchio si ferma. Non emette alcun allarme né si vedono spie lampeggiare.	La macchina della pasta si è surriscaldata a causa di un utilizzo continuo per un periodo di tempo prolungato.	Scollegare la macchina per la pasta dalla fonte di alimentazione e lasciarla raffreddare. Per proteggere al meglio l'integrità e la durata dell'apparecchio, il periodo di funzionamento continuo non dovrebbe superare i 45 minuti. Dopo 15 minuti di riposo sarà possibile riprendere a utilizzare l'apparecchio.
Quando viene pesata la farina, il peso visualizzato cambia continuamente.	Si sta toccando l'apparecchio o il cavo di alimentazione.	Mentre l'apparecchio sta pesando la farina, non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione.
Dall'apparecchio fuoriesce una piccola quantità d'acqua.	L'acqua è stata aggiunta prima dell'avvio del programma.	Aggiungere l'acqua subito dopo l'avvio del programma come da istruzioni del manuale dell'utente.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Soluzione</b>
La pasta non viene preparata correttamente utilizzando la funzione di calcolo dei liquidi.	La quantità di liquidi indicata sul display non si applica ad alcune ricette (ad esempio i biscotti o la pasta senza glutine).	Per queste ricette è necessario saltare la fase di calcolo dei liquidi. In questo caso, premere il pulsante di <b>avvio/pausa</b> per 5 secondi e l'apparecchio inizierà direttamente il processo di impasto ed estrusione della pasta.
Sul display viene visualizzato E1.	La trafia non è collegata.	Collegare il supporto dischi all'unità principale, applicare la trafia correttamente e fissare in maniera adeguata il pannello anteriore al dispositivo.
	Il coperchio non è posizionato correttamente o non è inserito correttamente.	Inserire il coperchio correttamente.
L'apparecchio si ferma durante la lavorazione, sul display viene visualizzato E2, quindi le spie lampeggiano rapidamente e viene emesso un allarme.	La pala per mescolare potrebbe essere bloccata da corpi estranei.	Scollegare dalla fonte di alimentazione, pulire la macchina per la pasta e consultare nuovamente il manuale dell'utente per riavviare la preparazione.
	L'impasto potrebbe essere troppo asciutto.	
	È stato selezionato il programma sbagliato.	
Durante il riscaldamento, sul display viene visualizzato E3.	Il coperchio del vano per impastare sull'apparecchio è ancora chiuso.	<p><b>1</b> Rimuovere il coperchio del vano per impastare dall'apparecchio per avviare la calibrazione.</p> <p><b>2</b> Spegnere e scollegare la macchina per la pasta. Collegare e riavviare il dispositivo.</p>
Sul display viene visualizzato E4.	L'apparecchio non funziona correttamente.	Spegnere e scollegare la macchina per la pasta. Collegare e riavviare il dispositivo.
Dopo il riavvio, sullo schermo rimangono visualizzati E3 e E4.	L'apparecchio non funziona correttamente.	Contattare il centro di assistenza

## Overzicht vormschijven

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lasagne 	Dikke spaghetti 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Pastaschelpen/Conchiglie 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Recept

De volgende tabel geeft de optimale verhouding water/bloem weer voor verschillende soorten bloem.

Type	Hoeveelheid	Bloem	Vloeistof	Bindmiddel	Glutenvrij	Veganistisch
Pasta	250 g	Linzenmeel	75 ml	1 eetlepel xanthaan	x	x
Pasta	250 g	Linzenmeel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Erwtenmeel	75 ml	1 eetlepel xanthaan	x	x
Pasta	250 g	Erwtenmeel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Kikkererwtenmeel	75 ml	1 eetlepel xanthaan	x	x
Pasta	250 g	Kikkererwtenmeel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Boekweit 150 g Rijstmeel 100 g	130 ml	1 ei	x	
Pasta	250 g	Maïs 50 g Rijst 200 g	120 ml	1 eetlepel xanthaan	x	x
Pasta	250 g	Rijstmeel	120 ml	1 eetlepel xanthaan	x	x

## 70 NEDERLANDS

Type	Hoeveelheid	Bloem	Vloeistof	Bindmiddel	Glutenvrij	Veganistisch
Pasta	250 g	Tarwebloem	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Tarwebloem	95 ml	1 ei		
Pasta	250 g	Speltmeel	85-90 ml	/		x
Pasta	250 g	Volkorenmeel	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Griesmeel	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Griesmeel	110 ml	1 ei		

## Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

## Productoverzicht (Afb. 1)

①	Deksel mengkom	⑩	Pastasnijder
②	Veiligheidsschakelaargat van het deksel van de mengkom	⑪	Knoppen voorpaneel
③	Voedingskabel	⑫	Voorpaneel
④	Veiligheidsschakelaar voor schijfhouder	⑬	Vormschijf
⑤	Apparaat	⑭	Schijfhouder
⑥	Opberglaade vormschijf	⑮	Veiligheidsschakelaarhendel vormschijfhouder
⑦	Maatbeker voor water	⑯	Kneedhaak
⑧	Reinigingsborsteltje	⑰	Mengkom
⑨	Reinigingsborsteltje voor vormschijf voor capellini		

## Overzicht bedieningspaneel (Afb. 2)

①	Aan/uit-schakelaar	④	Start-/pauzeknop
②	Programmaselectieknop	⑤	Display
③	Knop voor alleen personen		

Met dit apparaat kunt u de gewenste pasta op uw manier maken.

- **Standaard pastafunctie**

Kies een programma met de **programmaselectieknop** en druk dan op de **start-/pauzeknop**.

- **Functie Alleen personen**

Druk op de **knop voor alleen personen** en dan op de **Start-/pauzeknop**.

Van toepassing wanneer er deegresten in de mengkamer zijn en u wat meer wilt persen.

- **Schaalfunctie overslaan**

Houd de **start-/pauzeknop** 5 seconden ingedrukt.

Van toepassing wanneer het apparaat naar de foutmodus springt of wanneer u de schaalfunctie wilt overslaan en het mengproces direct wilt starten.

## Demonteren en schoonmaken vóór het eerste gebruik

**1** Verwijder het deksel van de mengkom. (Afb. 3)

**2** Draai de knoppen op het voorpaneel los. (Afb. 4)

**Opmerking:** het voorpaneel is zwaar. Wees extra voorzichtig bij het verwijderen.

**3** Demonteer het voorpaneel, de vormschijven, de vormschijfhouder, de kneedhaak en de mengkom in de juiste volgorde. (Afb. 5)

**4** Maak alle afneembare onderdelen schoon en droog deze af. (Afb. 6)

**5** Trek de opbergglade voor de vormschijven uit en maak alle schijven en schoonmaakhulpmiddelen schoon. (Afb. 7)

## In elkaar zetten

**1** Duw de mengkom in het apparaat. (Afb. 8)

**2** Richt de kneedhaak naar het gat in het apparaat. Plaats de kneedhaak helemaal in het apparaat. (Afb. 9)

**3** Bevestig de schijfhouder op het apparaat. (Afb. 10)

**4** Zet de vormschijf in de schijfhouder en zorg ervoor dat deze stevig vast zit op de schijfhouder. (Afb. 11)

**Opmerking:** zorg ervoor dat de binnenuimte van de vormschijf en schijfhouder goed zijn geplaatst. (Afb. 12)

**5** Bevestig het voorpaneel aan het apparaat. (Afb. 13)

**Opmerking:** het voorpaneel is zwaar. Wees extra voorzichtig bij het monteren.

**6** Draai de knoppen op het voorpaneel vast. (Afb. 14)

**Opmerking:**

- Als het voorpaneel of de vormschijf niet goed is gemonteerd, zorgt de veiligheidsschakelaar ervoor dat het apparaat niet werkt.
- Zorg ervoor dat het voorpaneel geheel is bevestigd voordat u het apparaat gaat gebruiken.

**7** Sluit het deksel van de mengkom. (Afb. 21)

## De pastamaker gebruiken

### Start de voorbereiding

**1** Steek de stekker in het stopcontact. De pastamaker klinkt eenmaal, en alle indicatoren knipperen eenmaal. (Afb. 15)

**Opmerking:** zorg ervoor dat alle onderdelen volledig gemonteerd zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

**2** Druk op de **aan-uitknop** om het apparaat in te schakelen. (Afb. 16)

**3** Selecteer het type pasta met de knop voor **programmaselectie**. (Afb. 17)

## 72 NEDERLANDS

### Tip:

- Als u een recept met ei en water bereidt, breekt u het ei in zijn geheel in de maatbeker en vult u dit aan met water tot de benodigde hoeveelheid.
- In plaats van water kunt u ook groentesappen gebruiken (bijv. spinaziesap, rode bietensap, enz.).

Programmeren	Tip	Optioneel recept
Gewone pasta/noedels	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasta met alleen bloem en water</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarwenoedels</li><li>• Durumtarwenoedels</li></ul>
Noedels/pasta van eieren of gearomatiseerd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasta met bloem en eivloeistof</li><li>• Alle soorten gearomatiseerde pasta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarwepasta</li><li>• Durumtarwepasta</li><li>• Wortelpasta/noedels</li><li>• Tomatenpasta/noedels</li><li>• Sobanoedels</li><li>• Bietpasta/noedels</li></ul>

- 4 Vervijfder het deksel van de mengkom. (Afb. 3)
- 5 Wacht tot op het scherm 0:00 wordt weergegeven. (Afb. 18)
- 6 Doe de bloem in de kom. (Afb. 19)

### Opmerking

- Het apparaat weegt en geeft de hoeveelheid bloem automatisch aan. Het gewicht blijft knipperen tot u in het juiste bereik bent. (Afb. 20)
- Plaats niet minder dan 200 g of meer dan 600g bloem in de mengkom.
- Bij sommige recepten (bijvoorbeeld voor koekjes, glutenvrije pasta) wordt het automatisch wegen overgeslagen. In dit geval drukt u 3 seconden op de **start-/ pauzeknop** en het apparaat zal meteen beginnen met mengen en persen.

- 7 Sluit het deksel van de mengkom. (Afb. 21)

### Opmerking

- Als u op een knop drukt zonder het deksel te sluiten, wordt het symbool voor het sluiten van de mengkom weergegeven. (Afb. 22)
- Steek eerst de twee haken in het apparaat en duw vervolgens het deksel tegen het apparaat.
- Het apparaat gaat niet aan als het deksel niet goed is gesloten. Als u tijdens het maken van de pasta het deksel opent, zal het apparaat worden uitgeschakeld. Plaats het deksel en druk op de **start/pauzeknop** om de werking weer te starten.

- 8 Wanneer het deksel gesloten is, wordt de benodigde hoeveelheid vloeistof weergegeven. (Afb. 23)
- 9 Gebruik de meegeleverde waterbeker voor het meten van de hoeveelheid vloeistof op basis van de indicatie op het display. (Afb. 24)

### Opmerking

- Meet de vloeibare inhoud op oogniveau op een plat oppervlak.
- Breek het ei in de maatbeker als u een eimengsel maakt. Voeg water toe tot de vereiste hoeveelheid en klop dan het ei en het water door elkaar.
- Indien gewenst kunt u 2 eieren gebruiken in plaats van 1, maar zorg er wel voor dat de voorgestelde totale hoeveelheid vloeistof niet wordt overschreden.
- Gebruik voor meer nauwkeurigheid een keukenweegschaal voor het meten van de vloeistof.

## Het starten van het pastaprogramma

- 1 Druk op de **start/pauzeknop** om te beginnen met mengen. De mengtijd begint af te tellen. (Afb. 25)
  - 2 Als het mengen is begonnen, giet u langzaam de vloeistof langs de gehele opening in het deksel. (Afb. 26)
- Opmerking:** voeg tijdens het mengen van het deeg geen andere ingrediënten toe nadat u de vloeistof hebt toegevoegd. Dit is van invloed op de structuur van de pasta.
- 3 Als de pastamaker klaar is met mengen, maakt hij één keer geluid en zal dan na een paar seconden beginnen met het persen van de pasta. Gebruik de pastasnijder om de pasta op de gewenste lengte te snijden. (afb. 27)

**Opmerking:** indien de verhouding tussen vloeistof en bloem niet klopt, wordt de pasta niet naar buiten geperst. Raadpleeg het hoofdstuk 'Recepten' voor meer recepten.

- 4 Als alle pasta is gemaakt en er deegresten zijn achtergebleven in de mengkom, kunt u eerst op de knop voor **alleen persen** drukken en dan op de **start-/pauzeknop** om extra te persen. (Afb. 28)

**Opmerking:**

- Extra persen duurt drie minuten.
- De kooktijd van de pasta is afhankelijk van persoonlijke voorkeur, pastavorm en aantal porties.
- Tijdens het maken van pasta en wanneer het proces is voltooid, geeft het apparaat een geluidssignaal.

## Belangrijk!

De pastarecepten in het hoofdstuk 'Recepten' zijn grondig getest. Als u met andere pastarecepten experimenteert of deze gebruikt, moet de verhouding bloem en water/ei worden aangepast. De pastamaker werkt alleen goed als u het nieuwe recept hierop aanpast.

**Opmerking**

- Voor goede resultaten is het belangrijk dat het deeg in de mengkamer er kruimelig uitziet. Als het deeg er kruimelig uitziet, zal het recept lukken. Het recept lukt niet als het deeg te nat is (lijkt op de bekende consistentie van het deeg) of te droog (als het deeg er alleen op bloem lijkt).
- Seizoenschommelingen en gebruik van ingrediënten uit verschillende regio's kunnen van invloed zijn op de bloem/water-verhouding. Mogelijk moet u op basis van de aanbevolen verhouding aanpassingen doen.
- Bij het maken van glutenvrije pasta of pasta van peulvruchten is minder vloeistof nodig dan aanbevolen. U kunt ongeveer 10-20 ml minder vloeistof gebruiken voor deze recepten. Pas de hoeveelheid vloeistof aan, afhankelijk van het type bloem.
- 'Gluten' is een bindmiddel dat ervoor zorgt dat de pasta niet gemakkelijk breekt, Glutenvrije bloem bevat geen bindmiddel, daarom heeft het een toegevoegd bindmiddel nodig, bijv. eieren of xanthaan. Verschillende soorten glutenvrije bloem reageren elk anders bij het maken van pasta. Sommige soorten bloem zijn niet geschikt voor het maken van pasta, zoals kokosmeel. Andere soorten zijn juist erg geschikt, zoals quinoa en boekweit.
- Zorg er bij het maken van eierpasta of groentepasta voor dat het eimengsel of het groentesap gelijkmatig door het water is gemengd voordat u het in de mengkom giet. Bij het toevoegen van ingrediënten moet u ervoor zorgen dat het ingrediënt vloeibaar is.

## Schoonmaken

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact. (Afb. 29)
- 2 Verwijder het deksel van de mengkom. (Afb. 3)
- 3 Draai de knoppen op het voorpaneel los. (Afb. 4)

**Opmerking:** het voorpaneel is zwaar. Wees extra voorzichtig bij het verwijderen.

- 4 Demonteer het voorpaneel, de vormschijven, de vormschijfhouder, de kneedhaak en de mengkom in de juiste volgorde. (Afb. 5)
- 5 Gebruik een droge doek om bloemresten van het apparaat te vegen. (Afb. 30)
- 6 Maak de vormschijf schoon met het meegeleverde schoonmaakhulpstuk om deegresten te verwijderen. Daarna kunt u het schoonmaken met water. (Afb. 31)

**Opmerking:** laat de schijven 2 tot 4 uur aan de lucht drogen en gebruik vervolgens het bijbehorende schoonmaakhulpstuk om het deeg uit de gaten te prikken.

- 7 Maak alle afneembare onderdelen schoon en droog deze af. (Afb. 6)
- 8 Gebruik een droge doek voor het schoonmaken van het bedieningspaneel en de buitenkant van de pastamachine. (Afb. 32)

## Opbergen

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. (Afb. 29)

**Opmerking:** controleer of alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt.

- 2 U kunt de vormschijven in de opberglade opbergen. (Afb. 33)

**Opmerking:** plaats de dikkere vormschijven in de sleuven met de pictogrammen en en plaats de dunneren vormschijven in de sleuven met het pictogram . (Afb. 34)

## Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u het probleem niet met de onderstaande informatie kunt oplossen, gaat u naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De indicatoren gaan niet branden.	De stekker is niet goed geplaatst.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of het stopcontact goed werkt.
Na het indrukken van de <b>Aan-uit</b> knop maakt het apparaat wel geluid, maar werkt niet.	De mengkom, de vormschijf of het voorpaneel is verkeerd gemonteerd.	Volg de gebruiksaanwijzing bij het in elkaar zetten van alle onderdelen.
De veiligheidsschakelaar is geactiveerd en het apparaat is plotseling gestopt of begint plotseling opnieuw tijdens het verwerken.	De knop van het voorpaneel zit los.	Zorg ervoor dat het voorpaneel goed vastzit.
	Te veel ingrediënten in de pastamaker.	De maximale hoeveelheid bloem die u per keer mag gebruiken is 600g. Als er meer dan 600g is toegevoegd, vermindert u de hoeveelheid bloem voor de volgende keer.
Het apparaat stopt tijdens het verwerken van ingrediënten met werken wanneer het deksel wordt geopend.	Om veiligheidsredenen stopt het apparaat altijd met werken wanneer het deksel wordt geopend tijdens het verwerken van ingrediënten.	Sluit het deksel goed en druk op de <b>Start-/pauze</b> knop om verder te gaan met het verwerken van ingrediënten.
Tijdens het verwerken stopt het apparaat. Er klinkt geen geluid en er knippert geen lichtje.	De pastamaker is oververhit geraakt omdat deze te lang ononderbroken heeft gewerkt.	Haal de stekker uit het stopcontact en laat de pastamaker afkoelen. Voor een langere levensduur van het apparaat moet u het apparaat niet langer dan 45 minuten achter elkaar laten werken. U kunt het apparaat na 15 minuten rust opnieuw gebruiken.
Wanneer het bloem gewogen wordt, verandert het gewicht op het scherm constant.	U raakt het apparaat of de stekker aan.	Raak het apparaat en de stekker niet aan als het apparaat bloem aan het wegen is.
Er lekt een klein beetje water uit het apparaat.	Er wordt water toegevoegd voordat het programma is gestart.	Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing voor het toevoegen van water direct nadat het programma is gestart.

## 76 NEDERLANDS

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Niet in staat om pasta te maken met de vloeistofberekeningsfunctie.	Voor sommige recepten (bijvoorbeeld voor koekjes of glutenvrije pasta) geldt de aanbevolen hoeveelheid vloeistof die wordt aangegeven op het scherm niet.	Bij deze recepten kan de vloeistofberekening worden overgeslagen. Druk in dat geval op de <b>start-/pauzeknop</b> gedurende 5 seconden. Het apparaat begint direct met mengen en uitpersen.
E1 wordt weergegeven op het scherm.	De vormschijf is niet bevestigd.	Bevestig de schijfhouder aan het apparaat, bevestig de vormschijf goed en bevestig het voorpaneel goed aan het apparaat.
	Het deksel zit niet op zijn plek of is niet goed bevestigd.	Plaats het deksel goed.
Het apparaat stopt tijdens het verwerken, E2 wordt weergegeven op het scherm, de indicatoren knipperen snel en het alarm klinkt.	De kneedhaak wordt mogelijk door iets geblokkeerd.	Haal de stekker uit het stopcontact, maak de pastamaker schoon en volg de gebruiksaanwijzing om opnieuw te starten met het maken van pasta.
	Het deeg is mogelijk te droog.	
	Het verkeerde programma is geselecteerd.	
E3 wordt tijdens de kalibratie op het scherm weergegeven.	Het deksel van de mengkom is nog steeds gesloten op het apparaat.	<p><b>1</b> Haal het deksel van de mengkom van het apparaat om de kalibratie te starten.</p> <p><b>2</b> Schakel de pastamachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit het apparaat aan en start het opnieuw op.</p>
E4 wordt weergegeven op het scherm.	Het apparaat is defect.	Schakel de pastamachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit het apparaat aan en start het opnieuw op.
E3 of E4 wordt permanent op het scherm weergegeven na het opnieuw opstarten.	Het apparaat is defect.	Neem contact op met het servicecentrum

## Oversikt over formskiven

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lasagne 	Tykk spaghetti 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Skall/ Conchiglie 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Oppskrift

Følgende oppskriftstabell viser det optimale forholdet mellom vann og mel for ulike meltyper.

Type	Mengde	Mel	Væske	Bindemiddel	Glutenfritt	Vegansk
Pasta	250 g	Linsemel	75 ml	1 ss xantan	x	x
Pasta	250 g	Linsemel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Ertемel	75 ml	1 ss xantan	x	x
Pasta	250 g	Ertемel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Kikertemel	75 ml	1 ss xantan	x	x
Pasta	250 g	Kikertemel	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Bokhvete 150 g Rismel 100 g	130 ml	1 egg	x	
Pasta	250 g	Mais 50 g Ris 200 g	120 ml	1 ss xantan	x	x
Pasta	250 g	Rismel	120 ml	1 ss xantan	x	x
Pasta	250 g	Hvetemel	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Hvetemel	95 ml	1 egg		
Pasta	250 g	Speltmel	85–90 ml	/		x
Pasta	250 g	Sammalt mel	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Semule	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Semule	110 ml	1 egg		

## Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Produktoversikt (Fig. 1)

①	Lokk til blandekammer	⑩	Pastakniv
②	Sikkerhetsbryterhull til blandekammerlokk	⑪	Frontpanelknapper
③	Nettledning	⑫	Frontpanel
④	Sikkerhetsbryter for skiveholder	⑬	Formskive
⑤	Hovedenhet	⑭	Skiveholder
⑥	Oppbevaringsplass for formskiver	⑮	Hendel til skiveholderens sikkerhetsbryter
⑦	Litermål for vann	⑯	Blandestang
⑧	Rengjøringsbørste	⑰	Blandekammer
⑨	Rengjøringsbørste til formskiven for englehårpasta		

## Kontrollpanel (Fig. 2)

①	Av/på-knapp	④	Start/pause-knapp
②	Knapp for programvalg	⑤	Display
③	Knapp for kun ekstrudering		

Med dette apparatet kan du lage pastaen du trenger, slik du vil.

- **Standard pastafunksjon**

Velg et program med **programvalg**-knappen, og trykk deretter på **Start/pause**-knappen.

- **Kun ekstrudering**

Trykk på knappen for **Kun ekstrudering**, og deretter **Start/pause**-knappen.

Gjelder når det er deigrester i blandekammeret, og du vil ha ekstra ekstrudering.

- **Hopp over vektfunksjonen**

Trykk på og hold **Start/pause knappen** inne i 5 sekunder.

Gjelder når enheten går i feilmodus eller når du trenger å hoppe over vektfunksjonen og starte blandeprosessen direkte.

## Demontere og rengjøre før første gangs bruk

- 1 Fjern blandekammerlokket. (Fig. 3)
- 2 Løsne kontrollknappene på frontpanelet. (Fig. 4)

**Merk:** Frontpanelet er tungt. Vær ekstra forsiktig når du fjerner det.

- 3** Demonter frontpanelet, formskiven, formskiveholderen, blandestaven og blandekammeret i anvist rekkefølge. (Fig. 5)
- 4** Rengjør alle avtakbare deler, og tørk dem. (Fig. 6).
- 5** Trekk ut oppbevaringsskuffen for formskiven, og rengjør alle skiver og rengjøringsverktøy. (Fig. 7)

## Montering

- 1** Skyv blandekammeret inn i apparatet. (Fig. 8)
- 2** Plasser blandestangen mot hullet i hovedenheten. Sett blandestangen helt inn i hovedenheten. (Fig. 9)
- 3** Fest skiveholderen på apparatet. (Fig. 10)
- 4** Sett formskiven på skiveholderen, og kontroller at den sitter ordentlig fast på skiveholderen. (Fig. 11)

**Merk:** Kontroller at det indre hulrommet i formskiven og skiveholderen er montert på riktig måte. (Fig. 12)

- 5** Fest frontpanelet til hovedenheten. (Fig. 13)

**Merk:** Frontpanelet er tungt. Vær ekstra forsiktig når du monterer det.

- 6** Fest frontpanelets kontrollbrytere. (Fig. 14)

**Merk:**

- Dersom frontpanelet eller formskiven ikke er riktig montert, vil sikkerhetsbryteren forhindre at apparatet fungerer.
- Kontroller at frontpanelet er festet godt før du bruker apparatet.

- 7** Lukk blandekammerlokket ordentlig. (Fig. 21)

## Bruke pastamaskinen

### Start forberedelsen

- 1** Sett støpselet inn i stikkontakten. Pastamaskinen gir fra seg en lyd én gang, og alle indikatorene blinker én gang. (Fig. 15)

**Merk:** Kontroller at alle delene er riktig montert før du setter i støpselet.

- 2** Trykk på **av/på**-knappen for å slå på apparatet. (Fig. 16)

- 3** Velg pastatype med **programvalg**-knappen. (Fig. 17)

**Tips:**

- Hvis du tilbereder en oppskrift med egg og vann, kakker du egget og legger hele i litermålet for vann, og fyller det opp med vann til du når den nødvendige mengden.
- I stedet for vann kan du også bruke grønnsaksjuice (f.eks. spinatjuice, rødbetjuice osv.).

Program	Tips	Valgfri oppskrift
Vanlig pasta/nudler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasta med bare mel og vann</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvetenudler</li> <li>Durumnudler</li> </ul>
Egg eller smakstilsatt pasta/nudler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasta med mel og eggevæske</li> <li>Alle typer smakstilsatt pasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvetepasta</li> <li>Durumpasta</li> <li>Gulrotpasta/-nudler</li> <li>Tomatpasta/-nudler</li> <li>Soba</li> <li>Betepasta/-nudler</li> </ul>

4 Fjern blandekammerlokket. (Fig. 3)

5 Vent til 0:00 vises på skjermen. (Fig. 18)

6 Hell melet i kammeret. (Fig. 19)

**Merk**

- Apparatet veier og viser automatisk mengden av mel. Målingen av vekten vil blinke til du er innenfor riktig område. (Fig. 20)
- Ha ikke mindre enn 200 g eller mer enn 600 g mel i kammeret.
- Noen oppskrifter (for eksempel kjeks, glutenfri pasta) krever at du hopper over veie delen. Da trykker du på **Start/pause**-knappen i 5 sekunder, og apparatet vil begynne blandingen og ekstruderingen direkte.

7 Lukk blandekammerlokket ordentlig. (Fig. 21)

**Merk**

- Hvis du trykker på en knapp uten å lukke lokket, vises kammerets lukketegn. (Fig. 22)
- Sett de to krokene inn i apparatet først, og skyv deretter lokket mot hovedenheten.
- Apparatet starter ikke hvis blandekammerlokket ikke er ordentlig lukket. Hvis blandekammerlokket åpnes under pastalagingsprosessen, stanser apparatet automatisk. Monter dekselet, og trykk på **Start/pause**-knappen for å starte igjen.

8 Når lokket er lukket, vises den nødvendige mengden væske. (Fig. 23)

9 Bruk den medfølgende vannkoppen for å måle mengden væske i henhold til indikatoren i skjermen. (Fig. 24)

**Merk**

- Mål opp væskevolum i øyehøyde på et flatt underlag.
- Når du skal lage eggeblanding, må du knuse egg i vannkoppen. Hell i vann til ønsket mengde som vist nedenfor, og visp deretter vann og egg sammen.
- Hvis ønskelig kan to egg brukes i stedet for ett, men forsikre deg om at den totale mengden foreslått væske ikke overskrides.
- For å få bedre nøyaktighet kan du bruke en kjøkkenvekt til å måle væsken.

## Starte pastalagingsprogrammet

- 1 Trykk på **Start/pause**-knappen for å starte prosesseringen, og arbeidstiden begynner å teller ned. (Fig. 25)
- 2 Etter at eltingen har begynt, må du langsomt helle i væsken langs hele lengden til sporet i lokket. (Fig. 26)

**Merk:** Ikke legg til andre ingredienser etter du har helt i væsken, mens deigen blandes. Det vil påvirke teksturen til pastaen.

- 3 Etter at pastamaskinen er ferdig med å blande, vil den pipe én gang, og ekstrudere pasta etter noen sekunder. Bruk pastakniven til å klappe av pasta i den lengden du trenger. (fig. 27)

**Merk:** Hvis forholdet mellom væske og mel ikke er riktig, vil ikke ekstruderingen bli veldig. Du finner flere oppskrifter i kapittelet «Oppskrifter».

- 4 Hvis du oppdager at det er rester av deig igjen i kammeret etter prosessen er ferdig, kan du trykke på knappen for **kun ekstrudering** først, og så trykke på **Start/pause**-knappen for ekstra ekstrudering. (Fig. 28)

**Merk:**

- Den ekstra ekstruderingen varer i tre minutter.
- Koketiden til pastaen varierer avhengig av personlig preferanse, pastaform og antall porsjoner.
- Under pastalagingsprosessen og når prosessen er ferdig, avgir apparatet en lyd.

## Viktig!

Pastaoppskriftene som er tilgjengelige i kapittelet «Oppskrifter» er blitt testet med et veldig resultat. Hvis du eksperimenterer med eller bruker andre pastaoppskrifter, vil mel og vann/egg forholdene måtte justeres. Pastamaskinen fungerer ikke ordentlig hvis ikke den nye oppskriften justeres.

**Merk**

- For å få gode resultater er det viktig at deigen ser smuldrende ut i eltekammeret. Hvis deigen ser smuldrende ut, vil oppskriften fungere. Oppskriften fungerer ikke hvis deigen er for våt (ser ut som normal deigkonsistens) eller for tørr (når deigen bare ser ut som mel).
- Sesongavhengige endringer og bruk av ingredienser fra ulike regioner kan påvirke mel/vann-forholdet. Du kan justere ut fra det anbefalte blandingsforholdet.
- Når du lager glutenfri pasta eller grønnsakspasta, er det nødvendig med mindre væske enn anbefalt. Du kan bruke ca. 10–20 ml mindre væske til disse oppskriftene. Juster væskemengden avhengig av meltype.
- Gluten er et bindemiddel som gjør at pastaen ikke knuses lett. Glutenfritt mel inneholder ikke bindemiddel, og derfor trenger den et fortykningsmiddel som fungerer som et «bindemiddel», f.eks. egg eller xanthan. Forskjellige typer glutenfritt mel oppfører seg forskjellig når du lager pasta. Noen meltyper egner seg ikke til å lage pasta, for eksempel kokosmel. Noen meltyper fungerer bra, for eksempel quinoa og bokhvete.
- Når du lager eggepasta eller grønnsakspasta, må du passe på at du visper egeblandinga eller grønnsaksjuicen jevnt med vannet før du heller blandingen gjennom åpningen i lokket. Kontroller at ingrediensene flytende, når du har i ingredienser.

## Rengjøring

- 1 Ta ut støpselet fra strømmen. (Fig. 29)
- 2 Fjern blandekammerlokket. (Fig. 3)
- 3 Løsne kontrollknappene på frontpanelet. (Fig. 4)

**Merk:** Frontpanelet er tungt. Vær ekstra forsiktig når du fjerner det.

- 4 Demonter frontpanelet, formskiven, formskiveholderen, blandestaven og blandekammeret i anvist rekkefølge. (Fig. 5)
- 5 Bruk en tørr klut til å rengjøre melrester på hovedenheten. (Fig. 30)
- 6 Rengjør formskiven med det medfølgende rengjøringsverktøyet for å fjerne deigrestene. Deretter kan du rengjøre skiven med vann. (Fig. 31)

**Merk:** La skivene lufttørke i to til fire timer, og bruk deretter det tilhørende rengjøringsverktøyet til å dytte deigen ut av hullene.

- 7 Rengjør alle avtakbare deler, og tørk dem. (Fig. 6).
- 8 Bruk en tørr klut for å rengjøre hovedenheten, kontrollpanelet og utvendig på pastamaskinen. (Fig. 32)

## Oppbevaring

- 1 Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned. (Fig. 29)

**Merk:** Kontroller at alle delene er rene og tørre før oppbevaring.

- 2 Du kan oppbevare forming plater i oppbevaringsskuffen. (Fig. 33)

**Merk:** Sett de tykkere formskivene i spor med ikonene og , og sett de tynnere formskivene i sporene med ikonet .

## Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Årsak	Løsning
Indikatorene lyser ikke.	Støpselet er ikke riktig tilkoblet.	Kontroller om støpselet er koblet riktig til, og om uttaket fungerer riktig.
Etter at du har trykket på <b>av/på</b> -knappen, gir apparatet fra seg en lyd, men det virker ikke.	Blandekammeret, formskiven eller frontpanelet er montert feil.	Sørg for at du følger brukerhåndboken, for å sette sammen alle delene riktig.
Sikkerhetsbryteren er utløst, og apparatet har plutselig stoppet eller starter plutselig på nytt under prosessen.	Frontpanelknappen er løs.	Kontroller at frontpanelet er forsvarlig montert.
	For mange ingredienser i pastamaskinen.	Den maksimale mengden med mel som brukes for hver porsjon, er 600 g. Hvis du har i mer enn 600 g, må du redusere mengden mel før neste omgang.
Apparatet slutter å fungere når du åpner lokket mens det er i bruk.	Apparatet slutter alltid å fungere når du åpner lokket mens det er i bruk, av sikkerhetshensyn.	Hvis du vil fortsette å bruke apparatet igjen, må du lukke lokket ordentlig og trykke på <b>Start/pause</b> -knappen.
Apparatet stanser under prosessen. Det er ingen alarm eller blinkende lys.	Pastamaskinen er overopphevet på grunn av lang kontinuerlige brukstid.	Trekk ut støpselet, og la pastamaskinen kjøles ned. For å beskytte apparatets levetid best mulig anbefaler vi en sammenhengende brukstid på under 45 minutter. Du kan starte apparatet på nytt etter 15 minutter.
Når du veier mel, endres vekten vist på skjermen hele tiden.	Du er i kontakt med apparatet eller ledningen.	Når apparatet veier melet, må du ikke berøre apparatet eller ledningen.
En liten mengde vann lekker ut fra apparatet.	Det er hatt i vann før programmet starter.	Følg instruksjonene i brukerhåndboken for å ha i vann rett etter at programmet starter.

Problem	Årsak	Løsning
Kan ikke lage pasta med funksjonen for væskeberegnning.	Ønsket væskemengde som er angitt på skjermen, gjelder ikke for visse oppskrifter (f.eks. kjeks, glutenfri pasta).	Disse oppskriftene krever at du hopper over funksjonen for væskeberegnning. I dette tilfellet trykker du på <b>Start/pause</b> -knappen i fem sekunder. Da begynner apparatet å blande og ekstrudere direkte.
E1 vises på skjermen.	Formskiven er ikke koblet til.	Fest skiveholderen til hovedenheten, fest formskiven ordentlig og fest frontpanelet ordentlig til enheten.
	Lokket ikke er på plass eller ikke riktig festet.	Sett på lokket ordentlig.
Apparatet stopper mens prosesseringen pågår, E2 vises på skjermen, deretter blinker indikatorene raskt, og alarmen lyder.	Blandestangen kan være blokkert av fremmede objekter.	Trekk ut støpselet, rengjør pastamaskinen, og følg brukerhåndboken igjen for å lage pastaen på nytt.
	Deigen kan være for tørr.	
	Feil program er valgt.	
E3 vises på skjermen under kalibrering.	Lokket til blandekammeret er fortsatt lukket på apparatet.	<p><b>1</b> Fjern lokket til blandekammeret fra apparatet for å starte kalibreringen.</p> <p><b>2</b> Slå av og koble fra pastamaskinen. Koble til og start enheten på nytt.</p>
E4 vises på skjermen.	Apparatet virker ikke som det skal.	Slå av og koble fra pastamaskinen. Koble til og start enheten på nytt.
E3 eller E4 vises permanent på skjermen etter omstart.	Apparatet virker ikke som det skal.	Ta kontakt med servicesenteret

## Vista geral dos discos de molde

	Esparguete	Fettuccine	Penne	Lasanha	Esparguete largo
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Esparguete fino	Tagliatelle	Pappardelle	Conchas/conchiglie	Paccheri
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Receita

A tabela de receitas que se segue mostra a proporção ideal de massa e água para os diferentes tipos de farinha.

Tipo	Quan-tidade	Farinha	Líquido	Aglutinante	Sem glúten	Vegano
Massa	250 g	Farinha de lentilhas	75 ml	1 colher de sopa de xantana	x	x
Massa	250 g	Farinha de lentilhas	75 ml	/	x	x
Massa	250 g	Farinha de ervilhas	75 ml	1 colher de sopa de xantana	x	x
Massa	250 g	Farinha de ervilhas	75 ml	/	x	x
Massa	250 g	Farinha de grão-de-bico	75 ml	1 colher de sopa de xantana	x	x
Massa	250 g	Farinha de grão-de-bico	75 ml	/	x	x
Massa	250 g	150 g de trigo-sarraceno 100 g de farinha de arroz	130 ml	1 ovo	x	
Massa	250 g	50 g de milho 200 g de arroz	120 ml	1 colher de sopa de xantana	x	x
Massa	250 g	Farinha de arroz	120 ml	1 colher de sopa de xantana	x	x
Massa	250 g	Farinha de trigo	95 ml	/		x

Tipo	Quan-ti-dade	Farinha	Líquido	Aglutinante	Sem glúten	Vegano
Massa	250 g	Farinha de trigo	95 ml	1 ovo		
Massa	250 g	Farinha de espelta	85-90 ml	/		x
Massa	250 g	Farinha integral	115 ml	/		x
Massa	250 g	Sêmola	105 ml	/		x
Massa	250 g	Sêmola	110 ml	1 ovo		

## Introdução

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips!

Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Descrição do produto (Fig. 1)

①	Tampa da câmara de mistura	⑩	Cortador de massa
②	Orifício do botão de segurança da tampa da câmara de mistura	⑪	Botões do painel frontal
③	Cabo de alimentação	⑫	Painel frontal
④	Botão de segurança do suporte de discos	⑬	Disco de molde
⑤	Componente principal	⑭	Suporte de discos
⑥	Armazenamento do disco de molde	⑮	Manípulo do botão de segurança do suporte de discos
⑦	Copo para água	⑯	Pá para misturar
⑧	Escova de limpeza	⑰	Câmara de mistura
⑨	Escova de limpeza do disco de molde de esparguete fino		

## Visão geral do painel de controlo (Fig. 2)

①	Botão de alimentação	④	Botão para iniciar/interromper
②	Botão de seleção do programa	⑤	Visor
③	Botão apenas saída		

Este aparelho permite-lhe fazer a massa de que necessita da forma que desejar.

- **Função predefinida para fazer massa**

Selecione um programa com o botão **Seleção de programas** e, em seguida, prima o botão para **iniciar/interromper**.

- **Função de apenas saída**

Prima o botão **Apenas saída** e, em seguida, o botão para **iniciar/interromper**.

Aplica-se quando existem restos de massa na câmara de mistura e necessita de remoção adicional.

- **Função de ignorar pesagem**

Mantenha o botão **iniciar/interromper** premido durante 5 segundos.

Aplica-se quando o dispositivo entra em modo de erro ou quando necessita de ignorar a função de balança e iniciar o processo de mistura diretamente.

## Desmontar e limpar antes da primeira utilização

**1** Retire a tampa da câmara de mistura. (Fig. 3)

**2** Solte os botões de controlo do painel frontal. (Fig. 4)

**Nota:** o painel frontal é pesado. Tenha especial cuidado ao removê-lo.

**3** Desmonte o painel frontal, o disco de molde, o suporte do disco de molde, a pá para misturar e a câmara de mistura por esta ordem. (Fig. 5)

**4** Limpe todas as peças amovíveis e seque-as com um pano. (Fig. 6)

**5** Retire a gaveta de arrumação do disco de molde e limpe todos os discos e ferramentas de limpeza. (Fig. 7)

## Montagem

**1** Empurre a câmara de mistura para o interior do aparelho. (Fig. 8)

**2** Direcione a pá para misturar para o orifício no componente principal. Introduza a pá para misturar no componente principal. (Fig. 9)

**3** Fixe o suporte de discos no aparelho. (Fig. 10)

**4** Coloque o disco de molde no suporte de discos e certifique-se de que está devidamente encaixado no suporte de discos. (Fig. 11)

**Nota:** certifique-se de que a cavidade interior do disco de molde e o suporte de discos estão devidamente encaixados. (Fig. 12)

**5** Fixe o painel frontal ao componente principal. (Fig. 13)

**Nota:** o painel frontal é pesado. Tenha especial cuidado ao montá-lo.

**6** Fixe os botões de controlo do painel frontal. (Fig. 14)

**Nota:**

- Se o painel frontal ou o disco de molde não estiverem corretamente montados, um interruptor de segurança irá impedir o funcionamento do aparelho.
- Certifique-se de que o painel frontal está completamente encaixado antes de utilizar o aparelho.

**7** Feche a tampa da câmara de mistura. (Fig. 21)

## Utilizar a máquina para fazer massa

### Iniciar a preparação

- 1 Ligue a ficha à tomada elétrica. A máquina para fazer massa emite um sinal sonoro e todos os indicadores piscam uma vez. (Fig. 15)

**Nota:** certifique-se de que todas as peças estão devidamente montadas antes de ligar.

- 2 Prima o botão **ligar/desligar** para ligar o aparelho. (Fig. 16)

- 3 Selecione o tipo de massa com o botão de **seleção de programas**. (Fig. 17)

#### Sugestão:

- Se estiver a preparar uma receita com ovos e água, parta o ovo e coloque-o inteiro no copo para água e encha com água até à quantidade necessária.
- Em vez de água, também pode utilizar sumos de legumes (por exemplo, sumo de espinafres, sumo de beterraba, etc.).

Programa	Dica	Receita opcional
Noodles/massa simples	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa com farinha e água</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noodles de trigo</li> <li>• Noodles de trigo duro</li> </ul>
Massa/noodles de ovo ou com aromatização	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa com mistura de farinha e ovo</li> <li>• Todos os tipos de massas aromatizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa de trigo</li> <li>• Massa de trigo duro</li> <li>• Noodles/massa de cenoura</li> <li>• Noodles/massa de tomate</li> <li>• Sobá</li> <li>• Noodles/massa de beterraba</li> </ul>

- 4 Retire a tampa da câmara de mistura. (Fig. 3)

- 5 Aguarde até 0:00 ser apresentado no ecrã. (Fig. 18)

- 6 Coloque a farinha na câmara. (Fig. 19)

#### Note

- O aparelho pesa automaticamente e apresenta a quantidade de farinha. A medição do peso fica intermitente até alcançar o intervalo correto. (Fig. 20)
- Não coloque menos de 200 g ou mais de 600 g de farinha na câmara.
- Algumas receitas (por exemplo, bolachas, massa sem glúten) necessitam que ignore a pesagem. Neste caso, prima o botão **iniciar/interromper** durante 5 segundos e o aparelho começará a misturar e remover diretamente.

- 7 Feche a tampa da câmara. (Fig. 21)

#### Note

- Se premir um botão sem fechar a tampa, o sinal de fecho da câmara será apresentado. (Fig. 22)
- Em primeiro lugar, insira as duas pás no aparelho e, em seguida, empurre a tampa contra o componente principal.
- O aparelho não começa a funcionar se a tampa da câmara não estiver devidamente fechada. Durante o processo de preparação da massa, se abrir a tampa da câmara, o aparelho para de funcionar. Monte a tampa e prima o botão **iniciar/interromper** para iniciar novamente a operação.

- 8 Quando a tampa estiver fechada, é apresentada a quantidade de líquido necessária. (Fig. 23)
- 9 Utilize o copo fornecido para medir a quantidade de líquido de acordo com a indicação no visor. (Fig. 24)

**Note**

- Certifique-se de que mede o volume de líquido ao nível dos seus olhos numa superfície plana.
- Ao preparar a mistura de ovo, parta um ovo no copo para água. Adicione água até à quantidade necessária e, em seguida, bata o ovo e a água.
- Se desejar, pode utilizar 2 ovos em vez de 1, mas certifique-se de que a quantidade total de líquido sugerida não é excedida.
- Para uma melhor precisão, utilize uma balança de cozinha para medir o líquido.

**Iniciar o programa de preparação de massas**

1 Prima o botão **iniciar/interromper** para iniciar a mistura e a contagem decrescente do tempo de mistura. (Fig. 25)

2 Após iniciar a mistura, verta lentamente o líquido através da ranhura da tampa. (Fig. 26)

**Nota:** durante a mistura da massa, não adicione outros ingredientes depois de colocar o líquido. Caso contrário, tal afetará a textura da massa.

3 Depois de a máquina para fazer massa concluir a mistura, emitirá um sinal sonoro e começará a remoção da massa após alguns segundos. Utilize o cortador de massa para cortar a massa de acordo com o comprimento necessário. (Fig. 27)

**Nota:** se a relação entre líquido e farinha não estiver correta, a remoção não funcionará. Consulte o capítulo "Receitas" para ver mais receitas.

4 Depois de o processo de preparação da massa estar concluído, se notar que existem restos de massa no interior da câmara, pode premir o botão **apenas saída** e, em seguida, premir o botão **iniciar/interromper** para obter uma remoção adicional. (Fig. 28)

**Nota:**

- A remoção adicional dura 3 minutos.
- O tempo de cozedura da massa varia de acordo com as preferências pessoais, o formato da massa e o número de porções.
- Durante o processo de preparação da massa e quando o processo estiver concluído, o aparelho irá emitir um sinal sonoro.

**Importante!**

As receitas de massas fornecidas no capítulo "Receitas" foram testadas com sucesso. Se experimentar ou utilizar outras receitas de massas, a relação entre farinha e água/ovo terá de ser ajustada. A máquina para fazer massa não funcionará devidamente se não ajustar a nova receita em conformidade.

**Note**

- Para obter bons resultados, é essencial que a massa tenha um aspeto areado na câmara de amassar. Se a massa tiver um aspeto areado, a receita irá resultar. A receita não resulta se a massa estiver demasiado húmida (com a consistência de massa conhecida) ou demasiado seca (quando a massa parece apenas farinha).
- As alterações sazonais e a utilização de ingredientes de diferentes regiões pode afetar a relação de farinha/água. Pode ajustar com base na proporção recomendada.

## 90 PORTUGUÊS

- Ao fazer massa sem glúten ou de legumes, deve utilizar uma quantidade de líquido inferior à recomendada. Pode reduzir a quantidade de líquido em cerca de 10 a 20 ml para estas receitas. Ajuste a quantidade de líquido dependendo do tipo de farinha.
- O "glúten" é uma pasta aglutinante que assegura que a massa não se desfaz facilmente. A farinha sem glúten não contém uma pasta aglutinante, pelo que precisa de um espessante para atuar como um "aglutinante", como ovos ou goma xantana. Os vários tipos de farinha sem glúten funcionam de forma diferente ao preparar massa. Algumas farinhas não são adequadas para preparar massa, como a farinha de coco; algumas variedades de farinha funcionam bem, como a de quinoa e de trigo-sarraceno.
- Ao preparar massa de ovo ou de vegetais, certifique-se de que bate a mistura de ovo ou sumo de vegetais uniformemente com a água antes de a colocar na câmara através da ranhura na tampa. Ao adicionar os ingredientes, certifique-se de que o ingrediente está num estado líquido.

## Limpeza

- 1 Desligue a tomada da corrente. (Fig. 29)
- 2 Retire a tampa da câmara de mistura. (Fig. 3)
- 3 Solte os botões de controlo do painel frontal. (Fig. 4)

**Nota:** o painel frontal é pesado. Tenha especial cuidado ao removê-lo.

- 4 Desmonte o painel frontal, o disco de molde, o suporte do disco de molde, a pá para misturar e a câmara de mistura por esta ordem. (Fig. 5)
- 5 Utilize um pano seco para limpar os resíduos de farinha no componente principal. (Fig. 30)
- 6 Limpe o disco de molde com a ferramenta de limpeza fornecida para remover resíduos de massa. Posteriormente, limpe com água. (Fig. 31)

**Nota:** deixe os discos secar ao ar durante 2 a 4 horas e, em seguida, utilize a ferramenta de limpeza correspondente para retirar a massa nos orifícios.

- 7 Limpe todas as peças amovíveis e seque-as com um pano. (Fig. 6)
- 8 Utilize um pano seco para limpar o painel de controlo e o exterior da máquina para fazer massa. (Fig. 32)

## Armazenamento

- 1 Desligue o aparelho da corrente e deixe-o arrefecer. (Fig. 29)

**Nota:** certifique-se de que todas as peças estão limpas e secas antes de as arrumar.

- 2 Pode guardar os discos de molde na gaveta de arrumação. (Fig. 33)

**Nota:** coloque os discos de molde mais espessos nas ranhuras com os ícones  e  e coloque os discos de molde mais finos nas ranhuras com o ícone . (Fig. 34)

## Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Causa	Solução
Os indicadores não acendem.	A ficha de alimentação não está ligada corretamente.	Verifique se a ficha de alimentação está ligada corretamente e se a tomada está a funcionar corretamente.
Depois de premir o botão <b>ligar/desligar</b> , o aparelho emite um sinal sonoro mas não funciona.	A câmara de mistura, o disco de molde ou o painel frontal está montado incorretamente.	Certifique-se de que segue o manual do utilizador para montar todas as peças corretamente.
O interruptor de segurança é acionado e o aparelho para ou reinicia subitamente durante o processamento.	O botão do painel frontal está solto.	Certifique-se de que o painel frontal está devidamente montado.
	Demasiados ingredientes na máquina para fazer massa.	A quantidade máxima de farinha utilizada para cada porção é de 600 g. Se adicionar mais de 600 g, reduza a quantidade de farinha antes da próxima porção.
Durante o processamento, o aparelho para de funcionar quando abre a tampa.	Por razões de segurança, o aparelho para sempre de funcionar quando a tampa é aberta durante o processamento.	Se precisar de retomar a operação anterior, feche a tampa corretamente e prima o botão <b>iniciar/interromper</b> .
Durante o processamento, o aparelho para de funcionar. Não há qualquer som de alarme ou luz intermitente.	A máquina para fazer massa sobreaqueceu devido a um longo tempo de funcionamento contínuo.	Desligue da fonte de alimentação e deixe a máquina para fazer massa arrefecer. Para proteger a vida útil do aparelho, o tempo de funcionamento contínuo deve ser inferior a 45 minutos. É possível voltar a utilizar o aparelho após 15 minutos de descanso.
Ao pesar a farinha, o peso apresentado no ecrã muda constantemente.	Está a tocar no aparelho ou no cabo de alimentação.	Quando o aparelho estiver a pesar a farinha, não toque no aparelho nem no cabo de alimentação.
O aparelho está a verter uma pequena quantidade de água.	A água é adicionada antes do início do programa.	Siga as instruções do manual do utilizador para adicionar água imediatamente após o início do programa.

## 92 PORTUGUÊS

Problema	Causa	Solução
Não é possível preparar massa corretamente com a função de cálculo de líquidos.	A quantidade de líquido indicada no ecrã não se aplica a algumas receitas (por exemplo, bolachas, massa sem glúten).	Estas receitas requerem que ignore o cálculo de líquido. Neste caso, prima o botão <b>iniciar/interromper</b> durante 5 segundos e o aparelho começa a misturar e remover diretamente.
E1 é apresentado no ecrã.	O disco de molde não está encaixado.	Fixe o suporte de discos e o componente principal, encaixe devidamente o disco de molde e fixe o painel frontal corretamente no dispositivo.
	A tampa não está na devida posição ou não está corretamente colocada.	Fixe a tampa corretamente.
O aparelho para durante o processamento, E2 é apresentado no ecrã, os indicadores piscam rapidamente e o alarme é emitido.	A pá de mistura pode estar bloqueada por algum objeto estranho.	Desligue a ficha da fonte de alimentação, limpe a máquina para fazer massa e siga novamente o manual do utilizador para reiniciar a preparação da massa.
	A massa pode estar demasiado seca.	
	Foi selecionado o programa errado.	
E3 é apresentado no ecrã durante a calibração.	A tampa da câmara de mistura no aparelho ainda está fechada.	<p><b>1</b> Retire a tampa da câmara de mistura do aparelho para iniciar a calibração.</p> <p><b>2</b> Desligue a máquina para fazer massa e retire a ficha da tomada. Coloque a ficha na tomada e volte a ligar o aparelho.</p>
E4 é apresentado no ecrã.	O aparelho está com uma avaria.	Desligue a máquina para fazer massa e retire a ficha da tomada. Coloque a ficha na tomada e volte a ligar o aparelho.
E3 ou E4 são apresentados continuamente no ecrã após ligar novamente o aparelho.	O aparelho está com uma avaria.	Contacte o centro de assistência

## Formöversikt

	Spaghetti	Fettuccine	Penne	Lasagne	Tjock spaghetti
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	Capellini	Tagliatelle	Pappardelle	Snäckor/ conchiglie	Paccheri
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Recept

Följande recepttabell visar optimala vatten-/mjölproportioner för olika mjöltyper.

Typ	Mängd	Mjöl	Vätska	Bindemedel	Glutenfritt	Ve-ganskt
Pasta	250 g	Linsmjöl	75 ml	1 msk xan-tangummi	x	x
Pasta	250 g	Linsmjöl	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Ärtmjöl	75 ml	1 msk xan-tangummi	x	x
Pasta	250 g	Ärtmjöl	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Kikärtsmjöl	75 ml	1 msk xan-tangummi	x	x
Pasta	250 g	Kikärtsmjöl	75 ml	/	x	x
Pasta	250 g	Bovetemjöl 150 g Rismjöl 100 g	130 ml	1 ägg	x	
Pasta	250 g	Majsmjöl 50 g Rismjöl 200 g	120 ml	1 msk xan-tangummi	x	x
Pasta	250 g	Rismjöl	120 ml	1 msk xan-tangummi	x	x
Pasta	250 g	Vetemjöl	95 ml	/		x
Pasta	250 g	Vetemjöl	95 ml	1 ägg		
Pasta	250 g	Dinkelmjöl	85–90 ml	/		x

Typ	Mängd	Mjöl	Vätska	Bindemedel	Glutenfritt	Vegansk
Pasta	250 g	Fullkornsmjöl	115 ml	/		x
Pasta	250 g	Semolinamjöl	105 ml	/		x
Pasta	250 g	Semolinamjöl	110 ml	1 ägg		

## Introduktion

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!

Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

## Produktöversikt (Bild 1)

①	Lock till blandningsbehållaren	⑩	Pastaskärare
②	Hål för säkerhetsbrytaren till blandningsbehållarens lock	⑪	Vred på framsidan
③	Nätkabel	⑫	Frontpanel
④	Säkerhetsbrytare till formhållaren	⑬	Form
⑤	Huvudenhet	⑭	Skivhållare
⑥	Formförvaring	⑮	Spak till formhållarens säkerhetsbrytare
⑦	Vattenmått	⑯	Blandarspade
⑧	Rengöringsborste	⑰	Blandningsbehållare
⑨	Rengöringsborste till Capellini-formen		

## Översikt av kontrollpanel (Bild 2)

①	På/av-knapp	④	Start-/pausknapp
②	Knapp för programval	⑤	Display
③	Knapp för enbart utdrivning		

Med den här apparaten kan du göra pasta som du vill ha den.

- **Standardpastaprogram**

Välj ett program med knappen för **programval** och tryck sedan på **start/paus**-knappen.

- **Funktionen för enbart utdrivning**

Tryck på knappen **enbart utdrivning**, och sedan på **start/paus**-knappen.

Gäller när det finns överbliven deg i blandningsbehållaren och du vill pressa ut den extra pastan.

- **Funktionen Hoppa över vägning**

Håll **start/paus**-knappen intryckt i fem sekunder.

Gäller när enheten försätts i felläge eller när du behöver hoppa över vägningsfunktionen och påbörja blandningsprocessen direkt.

## Isärtagning och rengöring före första användningen

1 Ta bort locket till blandningsbehållaren. (Bild 3)

2 Lossa kontrollvreden på framsidan. (Bild 4)

**Obs!** Framsidan är tung. Var extra försiktig när du tar bort den.

3 Ta loss framsidan, formen, formhållaren, blandaren och blandningsbehållaren i den ordningen. (Bild 5)

4 Rengör alla löstagbara delar och torka dem så att de är helt torra. (Bild 6).

5 Dra ut förvaringslådan för formarna och rengör alla formar och rengöringsverktyg. (Bild 7)

## Montering

1 Skjut in blandningsbehållaren i apparaten. (Bild 8)

2 Rikta blandaren mot öppningen i huvudenheten. Förs in blandaren hela vägen in i huvudenheten. (Bild 9)

3 Sätt fast formhållaren på apparaten. (Bild 10)

4 Sätt formen i formhållaren och se till att den sitter på plats. (Bild 11)

**Obs!** Se till att formen monteras korrekt med håligheten mot formhållaren. (Bild 12)

5 Montera huvudenhetens framsida. (Bild 13)

**Obs!** Framsidan är tung. Var extra försiktig när du sätter dit den.

6 Fäst vreden på framsidan. (Bild 14)

**Obs!**

- Om framsidan eller formen inte monteras korrekt, förhindrar en säkerhetsbrytare att apparaten startar.
- Kontrollera att framsidan sitter fast ordentligt innan du använder apparaten.

7 Fäst locket till blandningsbehållaren. (Bild 21)

## Använda pastamaskinen

### Förberedelser

1 Sätt in kontakten i vägguttaget. Pastamaskinen ljuder en gång och alla indikatorer blinkar en gång. (Bild 15)

**Obs!** Se till att alla delar är rätt monterade innan du ansluter apparaten till eluttaget.

2 Slå på apparaten genom att trycka på **på/av**-knappen. (Bild 16)

3 Välj pastatyp med knappen för **programval**. (Bild 17)

**Tips:**

- Om du förbereder ett recept med ägg och vatten ska du knäcka ägget i vattenmåttet och fylla på med den mängd vatten som behövs.
- I stället för vatten kan du använda grönsaksjuicer (till exempel spenatjuice, rödbetsjuice osv.).

Programmering	Tips!	Valfritt recept
Vanlig pasta/nudlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasta med endast mjöl och vatten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vetenudlar</li> <li>Durumvetenudlar</li> </ul>
Ägg eller smaksatt pasta/nudlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasta med mjöl och äggvätska</li> <li>Alla typer av smaksatt pasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vetepasta</li> <li>Durumvetepasta</li> <li>Morotspasta/morotsnudlar</li> <li>Tomatpasta/tomatnudlar</li> <li>Soba</li> <li>Rödbetspasta/rödbetsnudlar</li> </ul>

4 Ta bort locket till blandningsbehållaren. (Bild 3)

5 Vänta tills 0:00 visas på skärmen. (Bild 18)

6 Häll mjölet i behållaren. (Bild 19)

**Obs!**

- Apparaten väger och visar mängden mjöl automatiskt. Vikten blinkar tills du befinner dig inom rätt intervall. (Bild 20)
- Lägg inte i mindre än 200 g eller mer än 600 g mjöl i behållaren.
- För en del recept (till exempel småkakor och glutenfri pasta) måste du hoppa över vägningsdelen. I de här fallen håller du **start/paus**-knappen intryckt i fem sekunder så börjar apparaten blanda och mata ut direkt.

7 Stäng locket till behållaren. (Bild 21)

**Obs!**

- Om du trycker på en knapp utan att stänga locket visas indikatorn för att stänga behållaren. (Bild 22)
- För in sidan med de två hakarna i apparaten först och skjut sedan locket mot huvudenheten.
- Apparaten startar inte om locket inte är ordentligt stängt. Om du öppnar locket till behållaren när du tillverkar pastan stannar apparaten. Sätt fast locket och tryck på **start/paus**-knappen för att starta igen.

8 När locket är stängt visas den mängd vätska som behövs. (Bild 23)

9 Använd det medföljande vattenmåttet för att mäta mängden vätska enligt vad som anges på displayen. (Bild 24)

**Obs!**

- Mät upp vätskevolymen i ögonhöjd på en plan yta.
- När du gör äggbländningen ska du knäcka ägget i vattenmåttet. Häll i vatten upp till den mängd som behövs och vispa sedan ihop vatten och ägg.
- Två ägg kan användas i stället för ett, men se då till att den totala mängden vätska som föreslås inte överskrids.
- För bättre noggrannhet ska du använda en köksvåg för att mäta vätskan.

## Starta pastaprogrammet

- 1 Tryck på **start/paus**-knappen för att påbörja blandningen. Timern startar då. (Bild 25)
- 2 När blandningen startat häller du långsamt i vätskan längs hela öppningen i locket. (Bild 26)
 

**Obs!** Tillsätt inga andra ingredienser när du hållt i vätskan medan degen blandas. Om du gör det kommer pastans konsistens att påverkas.
- 3 När pastamaskinen har blandat klart piper den en gång och börjar pressa ut pasta efter några sekunder. Använd pastaskäraren för att skära pastan i den längd du vill ha. (Bild 27)
 

**Obs!** Om du inte använder rätt proportioner mellan vätska och mjöl kommer pastan inte att kunna pressas ut. Fler recept finns i kapitlet Recept.
- 4 Om du ser att det finns deg kvar i behållaren när pastan har matats ut kan du trycka på knappen för **enbart utdrivning** först och sedan på **start/paus**-knappen så pressas den överblivna pastan ut. (Bild 28)

**Obs!**

- Den extra utdrivningen varar i tre minuter.
- Pastans tillagningstid varierar beroende på personliga preferenser, pastatyp och antalet portioner.
- Under pastaprocessen och när processen är klar avger apparaten ett ljud.

## Viktigt!

Pastarecepten som finns i kapitlet Recept är testade. Om du experimenterar med de medföljande recepten eller använder andra pastarecept måste proportionerna mellan mjöl, vatten och ägg justeras. Pastamaskinen kommer inte att fungera korrekt om du inte justerar de nya recepten.

**Obs!**

- För att få bra resultat är det viktigt att degen ser smulig ut i knådningsbehållaren. Om degen ser smulig ut kommer receptet att fungera. Receptet kommer inte att fungera om degen är för våt (ser ut som vanlig degkonsistens) eller för torr (när det ser ut som om degen består endast av mjöl).
- Skillnad i ingrediensernas kvalitet beroende på säsong och ursprungsregion kan påverka proportionerna mellan mjöl och vatten. Du kan justera den utifrån de rekommenderade proportionerna.
- När du gör glutenfri pasta eller bönpasta behövs mindre vatten än den rekommenderade mängden. Du kan använda cirka 10–20 ml mindre vätska för de här recepten. Justera mängden vätska beroende på typ av mjöl.
- "Gluten" är ett bindemedel som gör att pastan inte går sönder så lätt. Glutenfritt mjöl innehåller inte något bindemedel. Därför behövs ett förtjockningsmedel som fungerar som ett "bindemedel", t.ex. ägg eller xantangummi. Olika typer av glutenfritt mjöl fungerar på olika sätt när du gör pasta. Vissa mjöltyper är inte lämpliga för att göra pasta, till exempel kokosmjöl, andra mjölsorter fungerar bra, till exempel quinoamjöl och bovetemjöl.
- När du gör äggpasta eller grönsakspasta måste ägg eller grönsaksjuice vispas med vattnet till jämn konsistens innan du häller blandningen i behållaren via skåran i locket. Ingredienserna måste vara i flytande form när du tillsätter dem.

## Rengöring

- 1 Koppla loss kontakten från eluttaget. (Bild 29)
- 2 Ta bort locket till blandningsbehållaren. (Bild 3)
- 3 Lossa kontrollvreden på framsidan. (Bild 4)

**Obs!** Framsidan är tung. Var extra försiktig när du tar bort den.

- 4 Ta loss framsidan, formen, formhållaren, blandaren och blandningsbehållaren i den ordningen. (Bild 5)
- 5 Använd en torr trasa för att ta bort mjölrester från huvudenheten. (Bild 30)
- 6 Ta bort degrester från formen med det medföljande rengöringsverktyget. Därefter kan du rengöra med vatten. (Bild 31)

**Obs!** Låt formarna lufttorka i 2–4 timmar och använd sedan rengöringsverktyget till att peta ut degen ur hålen.

- 7 Rengör alla löstagbara delar och torka dem så att de är helt torra. (Bild 6).
- 8 Använd en torr trasa för att rengöra kontrollpanelen och pastamaskinens utsida. (Bild 32)

## Förvaring

- 1 Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna. (Bild 29)

**Obs!** Se till att alla delar är rena och torra innan de läggs undan.

- 2 Du kan förvara formarna i förvaringslådan. (Bild 33)

**Obs!** Placera de tjockare formarna i facken med ikonerna  och , och placera de tunnare formarna i facken med ikonen .

## Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Orsak	Lösning
Indikatorlamporna tänds inte.	Nätkontakten är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera om nätkontakten sitter i ordentligt och att eluttaget fungerar.
När jag trycker på <b>på/av</b> -knappen hörs ett ljud från apparaten, men den fungerar inte.	Blandningsbehållaren, formarna eller framsidan har monterats felaktigt.	Kontrollera att du följt alla monteringsinstruktioner i bruksanvisningen.
Säkerhetsbrytaren löser ut och apparaten stannar plötsligt eller startar plötsligt om under bearbetningen.	Vredet på framsidan är löst.	Se till att framsidan är korrekt monterad.
	Alltför stor mängd ingredienser i pastamaskinen.	Den maximala mängden mjöl som kan användas åt gången är 600 g. Om mer än 600 g tillsatts minskar du mängden mjöl innan du kör nästa omgång.
Under tillredningen slutar apparaten att fungera när du öppnar locket.	Av säkerhetsskäl slutar apparaten alltid att fungera när locket öppnas under processen.	Om du behöver återgå till föregående åtgärd, stänger du locket ordentligt, och trycker på knappen <b>Start/paus</b> .
Apparaten stannar under bearbetningen. Inget ljud hörs och inga indikatorlampor blinkar.	Pastamaskinen har överhettats på grund av att den har körts oavbrutet för länge.	Koppla från strömmen och låt pastamaskinen svalna. För att skydda apparaten och maximera livslängden får den inte köras oavbrutet i mer än 45 minuter. Du kan börja använda apparaten när den fått vila i 15 minuter.
När jag väger mjölet ändras vikten på skärmen hela tiden.	Du rör apparaten eller nätsladden.	När apparaten väger mjölet ska du inte röra apparaten eller nätsladden.
En liten mängd vatten läcker ut från apparaten.	Vattnet har tillsatts innan programmet startas.	Följ instruktionerna i bruksanvisningen om hur vattnet tillsätts direkt efter att programmet startar.

## 100 SVENSKA

Problem	Orsak	Lösning
Det går inte att göra pasta med vätskeberäkningsfunktionen.	Den mängd vätska som anges på displayen gäller inte för vissa recept (till exempel småkakor och glutenfri pasta).	Du måste eventuellt hoppa över vätskeberäkningsdelen för de här recepten. I så fall trycker du på knappen <b>Starta/pausa</b> i 5 sekunder så börjar apparaten blanda och mata ut direkt.
Då visas E1 på skärmen.	Formen har inte monterats.	Fäst formhållaren i huvudenheten, sätt fast formen ordentligt och sätt fäst framsidan på enheten.
	Locket sitter inte på plats eller sitter inte fast ordentligt.	Sätt fast locket ordentligt.
Apparaten stannar under bearbetning, E2 visas på skärmen, indikatorlamporna blinkar snabbt och larmsignalen ljuder.	Blandarspaden kan vara blockerad av ett främmande föremål.	Koppla från strömmen, rengör pastamaskinen och följ användarhandboken igen för att påbörja pastatillverkningen på nytt.
	Degen kan vara för torr.	
	Fel program har valts.	
E3 visas på skärmen under kalibrering.	Blandningsbehållarens lock är fortfarande stängt på apparaten.	<p><b>1</b> Ta bort blandningsbehållarens lock från apparaten för att starta kalibreringen.</p> <p><b>2</b> Stäng av och koppla ur pastamaskinen. Anslut och starta om enheten.</p>
E4 visas på skärmen.	Apparaten fungerar inte som den ska.	Stäng av och koppla ur pastamaskinen. Anslut och starta om enheten.
E3 eller E4 visas permanent på skärmen efter omstart.	Apparaten fungerar inte som den ska.	Kontakta kundtjänst

## Şekillendirme diskine genel bakış

	Spaghetti 	Fettuccine 	Penne 	Lazanya 	Kalın Spagetti 
HR2665/93	✓	✓	✓	✓	✓
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

	İnce Spagetti 	Tagliatelle 	Pappardelle 	Midye/ Conchiglie 	Paccheri 
HR2665/93	✓	✓	✓	✗	✗
HR2665/96	✓	✓	✓	✓	✓

## Tarif

Aşağıdaki tarif tablosu, farklı un türlerine yönelik ideal su/un oranını gösterir.

Tip	Miktar	Un	Sıvı Malzeme	Bağlayıcı	Glütensiz	Vegan
Makarna	250 g	Mercimek unu	75 ml	1 yemek kaşığı Ksantan	x	x
Makarna	250 g	Mercimek unu	75 ml	/	x	x
Makarna	250 g	Bezelye unu	75 ml	1 yemek kaşığı Ksantan	x	x
Makarna	250 g	Bezelye unu	75 ml	/	x	x
Makarna	250 g	Nohut unu	75 ml	1 yemek kaşığı Ksantan	x	x
Makarna	250 g	Nohut unu	75 ml	/	x	x
Makarna	250 g	Karabuğday 150 g Pirinç unu 100 g	130 ml	1 yumurta	x	
Makarna	250 g	Mısır 50 g Pirinç 200 g	120 ml	1 yemek kaşığı Ksantan	x	x
Makarna	250 g	Pirinç unu	120 ml	1 yemek kaşığı Ksantan	x	x
Makarna	250 g	Buğday unu	95 ml	/		x
Makarna	250 g	Buğday unu	95 ml	1 yumurta		

## 102 TÜRKÇE

Tip	Miktar	Un	Sıvı Mälzeme	Bağlayıcı	Glütensiz	Vegan
Makarna	250 g	Kavuzlu buğday unu	85-90 ml	/		x
Makarna	250 g	Tam tahıllı un	115 ml	/		x
Makarna	250 g	İrmik	105 ml	/		x
Makarna	250 g	İrmik	110 ml	1 yumurta		

## Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

## Ürüne genel bakış (Şek. 1)

①	Karıştırma bölmesi kapağı	⑩	Makarna kesici
②	Karıştırma bölmesi kapağındaki güvenlik anahtarı deliği	⑪	Ön panel düğmeleri
③	Güç kablosu	⑫	Ön panel
④	Disk yuvası güvenlik anahtarı	⑬	Şekillendirme diski
⑤	Ana ünite	⑭	Disk yuvası
⑥	Şekillendirme diski bölmesi	⑮	Disk yuvası güvenlik anahtarı kolu
⑦	Su kabı	⑯	Karıştırma paleti
⑧	Temizleme fırçası	⑰	Karıştırma bölmesi
⑨	İnce spaghetti sekillendirme diski temizleme fırçası		

## Kontrol paneline genel bakış (Şek. 2)

①	Açma/kapama düğmesi	④	Başlat/duraklat düğmesi
②	Program seçme düğmesi	⑤	Ekrان
③	Yalnızca kalıptan çıkarma düğmesi		

Bu cihaz, hayalinizdeki makarnayı istediğiniz şekilde yapabilmenizi sağlar.

- **Varsayılan makarna yapım işlevi**

**Program seçme** düğmesi ile bir program seçip ardından **Başlat/duraklat** düşmesine basın.

- **Yalnızca kalıptan çıkarma işlevi**

**Yalnızca kalıptan çıkarma** düğmesine basıp, ardından **Başlat/duraklat** düşmesine basın.

Karıştırma bölmesinde artan hamur olduğunda ve ekstra kalıptan çıkarma istediğinizde geçerlidir.

- Ölçeklemeyi atlama fonksiyonu

**Başlat/duraklat** düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz hata moduna atladığında ya da tartma işlevini atlayıp doğrudan karıştırma işlemini başlatmak istediğinizde geçerlidir.

## İlk kullanım öncesinde sökme ve temizleme

1 Karıştırma bölmesinin kapağını çıkarın. (Şek. 3)

2 Ön panel kontrol düğmelerini gevşetin. (Şek. 4)

**Not:** Ön panel ağırdır. Bu sebeple çıkartırken daha dikkatli olun.

3 Ön paneli, şekillendirme diskini, şekillendirme diskı yuvasını, karıştırma fırçasını ve karıştırma bölmesini sırayla çıkarın. (Şek. 5)

4 Çıkarılabilir tüm parçaları temizleyin ve silerek kurulayın. (Şek. 6)

5 Şekillendirme diskı bölmesinin çekmecesini çıkarın ve tüm disk ve temizleme araçlarını temizleyin. (Şek. 7)

## Monte etme

1 Karıştırma bölmesini cihazın içine itin. (Şek. 8)

2 Karıştırma fırçasını ana ünitenin deliğine hizalayın. Karıştırma fırçasını ana üniteye tam olarak takın. (Şek. 9)

3 Disk yuvasını cihaza bağlayın. (Şek. 10)

4 Şekillendirme diskini disk yuvasına takın ve diskin disk yuvasına iyice oturduğundan emin olun. (Şek. 11)

**Not:** Şekillendirme diskinin içindeki boşluk ile disk yuvasının düzgünce oturduğundan emin olun. (Şek. 12)

5 Ön paneli ana üniteye bağlayın. (Şek. 13)

**Not:** Ön panel ağırdır. Bu sebeple monte ederken daha dikkatli olun.

6 Ön panel kontrol düğmelerini bağlayın. (Şek. 14)

**Not:**

- Ön panel veya şekillendirme diskı düzgün bir şekilde monte edilmezse güvenlik anahtarları cihazın çalışmasını engeller.

- Cihazı kullanmadan önce ön panelin tamamen sabitlendiğinden emin olun.

7 Karıştırma bölmesinin kapağını kapatın. (Şek. 21)

## Makarna makinesinin kullanımı

### Başlama hazırlığı

1 Fişi prize takın. Makarna makinesi bir kez uyarı sesi verir ve tüm göstergeler bir kez yanıp söner. (Şek. 15)

**Not:** Cihazı prize takmadan önce tüm parçaların doğru şekilde takıldığından emin olun.

2 Cihazı çalıştmak için **Açma/kapama** düğmesine basın. (Şek. 16)

3 **Program seçme** düğmesini kullanarak makarna türünü seçin. (Şek. 17)

## 104 TÜRKÇE

### İpucu:

- Yumurta ve suyla bir tarif hazırlarsanız yumurtayı kırın ve bütün olarak su kabına koyun.
- Ardından kabı gerekli miktarda suyla doldurun.
- Su yerine sebze suyu da kullanabilirsiniz (ör. ispanak, turp suyu vb.).

Program	İpucu	İsteğe bağlı tarif
Sade makarna/erişte	<ul style="list-style-type: none"><li>Sadece un ve su ile makarna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Buğday eriştesi</li><li>Durum buğdayı eriştesi</li></ul>
Yumurtalı veya aromalı makarna/erişte	<ul style="list-style-type: none"><li>Unlu ve likit yumurtalı makarna</li><li>Her türlü aromalı makarna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Buğday makarnası</li><li>Durum buğdayı makarnası</li><li>Havuçlu makarna/erişte</li><li>Domatesli makarna/erişte</li><li>Soba (Japon makarnası)</li><li>Pancarlı makarna/erişte</li></ul>

- Karıştırma bölmesinin kapağını çıkarın. (Şek. 3)
- Ekranda 0:00 görüntülenene kadar bekleyin. (Şek. 18)
- Unu bölmeye dökün. (Şek. 19)

### Not

- Cihaz, un miktarını otomatik olarak tartar ve görüntüler. Ağırlık ölçümü, siz doğru aralığı tutturana kadar yanıp söner. (Şek. 20)
- Bölmeye, 200 g'dan az veya 600 g'dan fazla un koymayın.
- Bazı tarifler (ör. kurabiye, glütensiz makarna), tartma aşamasını atlamanızı gerektirir. Bu durumda **Başlat/duraklat** düğmesine 5 saniye boyunca basın. Cihaz doğrudan karıştırmaya ve kalıptan çıkarmaya başlar.

- Bölme kapağını kapatın. (Şek. 21)

### Not

- Kapağı kapatmadan bir düğmeye basarsanız bölme kapatma işaretini görüntülenir. (Şek. 22)
- Öncelikle cihazın iki kancasını takın, ardından kapağı ana üniteye bastırın.
- Bölme kapağı düzgün şekilde kapatılmazsa cihaz çalışmaya başlamaz. Makarna yapımı sırasında bölme kapağını açarsanız cihaz çalışmayı durdurur. Çalışmayı tekrar başlatmak için kapağı takın ve **Başlat/duraklat** düğmesine basın.

- Kapak kapatıldığında gereken sıvı miktarı görüntülenir. (Şek. 23)
- Sıvı miktarını, ekranda verilen miktrala göre ölçmek için birlikte verilen su kabını kullanın. (Şek. 24)

### Not

- Sıvı hacmini düz bir yüzeyde ve göz hizasında ölçüğünüzden emin olun.
- Yumurta karışımını hazırlarken yumurtayı su kabına kırın. Gereken miktarda su ekleyip, ardından su ile yumurtayı karıştırın.
- İsteğe bağlı olarak 1 yumurta yerine 2 yumurta kullanılabilir. Ancak önerilen genel sıvı miktarını aşmadığınızdan emin olun.
- Daha doğru sonuçlar için sıvı ölçümlerini lütfen bir mutfak terazisi kullanın.

## Makarna yapım programını başlatma

- Karıştırmayı başlatmak için **Başlat/duraklat** düğmesine bastığınızda karıştırma süresi geri sayımı başlar. (Şek. 25)
  - Karıştırma başladıkten sonra sıvıyı kapaktaki boşluktan yavaşça ve tamamen dökün. (Şek. 26)
- Not:** Hamur karıştırılırken sıvıyı ekledikten sonra başka malzeme eklemeyin. Aksi halde makarnanın kıvamı etkilenecektir.
- Makarna makinesi karıştırmayı tamamladığında bir defa uyarı sesi çıkarır, ardından birkaç saniye sonra makarna kalıptan çıkmaya başlar. Makarnayı istediğiniz uzunlukta kesmek için makarna kesiciyi kullanın. (Şek. 27)

- Not:** Sıvı ve un oranı hatalıysa kalıptan çıkışma işlemi başarılı sonuç vermeyecektir. Daha fazla tarif için lütfen "Tarif" bölümüne başvurun.
- Makarna yapımı tamamlandıktan sonra bölmenden içinde artan hamur olduğunu fark ederseniz önce **Yalnızca kalıptan çıkışma** düğmesine, ardından ekstra kalıptan çıkışma için **Başlat/duraklat** düğmesine basın. (Şek. 28)

**Not:**

- Ekstra kalıptan çıkışma üç dakika sürer.
- Makarna pişirme süresi tercihinize, makarna şekline ve porsiyon sayısına göre değişiklik gösterir.
- Makarna yapma sürecinde ve süreç tamamlandığında cihaz sesli bir geri bildirim verir.

## Önemli!

"Tarif" bölümünde verilen makarna tarifleri test edilmiştir. Başka makarna tarifleri deniyor veya kullanıyorsanız un ve su/yumurta oranlarının ayarlanması gereklidir. Yeni tarifi uygun şekilde ayarlamazsanız makarna makinesi başarılı şekilde çalışmaz.

**Not**

- İyi sonuçlar için hamurun yoğurma bölgemede ufalanmamış gibi görünmesi çok önemlidir. Hamur ufalanmış gibi görünüyorrsa tarif işe yarayacaktır. Hamur çok ıslaksa (klasik hamur kıvamı gibi görünür) veya çok kuruysa (hamur yalnızca un gibi görünür) tarif işe yaramaz.
- Mevsimsel değişiklikler ve farklı bölgelerden malzeme kullanımı un/su oranını etkileyebilir. Önerilen orana göre ayarlama yapabilirsiniz.
- Glütensiz veya bakliyatunu kullanarak bir makarna yapıyorsanız tavsiye edilenden daha az sıvı gereklidir. Bu tarifler için yaklaşık 10 - 20 ml daha az sıvı kullanabilirsiniz. Un türüne göre sıvı miktarını ayarlayın.
- "Gluten" makarnanın kolayca kırılmasını önleyen bir bağlayıcıdır. Glutensiz un bağlayıcı olmadığı için yumurta veya Xanthan gibi katkıda bulunacak bir madde gereklidir. Çeşitli glutensiz un türleri makarna yaparken farklı performans gösterir. Hindistan cevizi unu gibi un çeşitleri makarna yapmak için uygun değildir. Kinoa ve buğday gibi bazı un türleri ise uygunlardır.
- Yumurtalı veya sebzeli makarna yaparken yumurta karışımını veya sebze suyunu suyla iyice karıştırdıktan sonra kapaktaki boşluktan bölmeye döktüğünüzden emin olun. Eklediğiniz malzemelerin sıvı halde olduğundan emin olun.

## Temizlik

- 1 Fişi prizden çekin. (Şek. 29)
- 2 Karıştırma bölmesinin kapağını çıkarın. (Şek. 3)
- 3 Ön panel kontrol düğmelerini gevşetin. (Şek. 4)

**Not:** Ön panel ağırdır. Bu sebeple çıkartırken daha dikkatli olun.

- 4 Ön paneli, şekillendirme diskini, şekillendirme diski yuvasını, karıştırma fırçasını ve karıştırma bölmesini sırayla çıkarın. (Şek. 5)
- 5 Ana ünitenin üzerindeki un kalıntılarını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Şek. 30)
- 6 Hamur kalıntılarını gidermek için ürünle birlikte verilen temizleme aracını kullanarak şekillendirme diskini temizleyin. Daha sonra suyla temizleyin. (Şek. 31)

**Not:** Disklerin 2-4 saat boyunca havayla kurumasına izin verin ve ardından deliklerdeki hamurları çıkarmak için ilgili temizleme aracını kullanın.

- 7 Çıkarılabilir tüm parçaları temizleyin ve silerek kurulayın. (Şek. 6)
- 8 Kontrol panelini ve makarna makinesinin dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Şek. 32)

## Saklama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin. (Şek. 29)

**Not:** Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- 2 Şekillendirme disklerini, saklama çekmecesinde muhafaza edebilirsiniz. (Şek. 33)

**Not:** Daha kalın şekillendirme disklerini,  ve  simgelerine sahip yuvalara; daha ince şekillendirme disklerini ise  simgesine sahip yuvaya koyun. (Şek. 34)

## Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Göstergeler yanmıyor.	Güç fişi doğru şekilde bağlanmamıştır.	Güç fişinin doğru şekilde takılı olduğundan ve prizin düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
<b>Açma/kapatma</b> düğmesine bastıktan sonra cihaz uyarı sesi veriyor; ancak çalışmıyor.	Karıştırma bölmesi, şe-killendirme diski veya ön panel yanlış takılmıştır.	Tüm parçaları doğru şekilde monte etmek için kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.
İşlem sırasında güvenlik anahtarı tetikleniyor ve cihaz aniden duruyor ya da aniden yeniden başlıyor.	Ön panel düğmesi gevşektir.	Ön panelin güvenli şekilde monte edildiğinden emin olun.
	Makarna makinesinde fazla malzeme vardır.	Tek seferde kullanılabilecek maksimum un miktarı 600 g'dır. 600 g'dan fazla malzeme eklenirse sonraki grubu eklededen önce un miktarını azaltın.
İşlem sırasında kapak açılırsa cihaz çalışmayı durdurur.	İşlem sırasında kapak açılırsa cihaz her seferinde güvenlik nedeniyle çalışmayı durdurur.	Bir önceki işleme devam etmek için kapağı düzgün bir şekilde kapatıp <b>Başlat/durdur</b> düğmesine basın.
İşlem sırasında cihaz duruyor. Alarm vermiyor ya da yanıp sönmüyor.	Uzun süreli çalışma nedeniyle makarna makinesi aşırı ısınmıştır.	Güç kaynağından çıkarın ve makarna makinesinin soğumasını bekleyin. Cihazın kullanım ömrünü uzatmak için 45 dakikadan fazla çalıştmayın. 15 dakikalık aralıklarla cihazı yeniden kullanabilirsiniz.
Unu tartarken ekranда gösterilen ağırlık sürekli olarak değişiyor.	Cihaza veya güç kablosuna dokunuyorsunuz.	Cihazunu tartarken cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
Cihazdan az miktarda su sızıyor.	Su, program başlatılmadan eklenmiştir.	Program başlatıldıktan hemen sonra su eklemek için kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

## 108 TÜRKÇE

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sıvı hesaplama işlevini kullanarak başarıyla makarna yapamıyorum.	Gösterge ekranında belirtilen gerekli sıvı miktarı bazı tarifler (ör. kurabiye, glütensız makarna) için geçerli değildir.	Bu tariflerde sıvı hesaplama aşamasını atlamanız gereklidir. Bu durumda 5 saniye boyunca <b>Başlat/duraklat</b> düğmesine basın. Cihaz doğrudan karıştırmaya ve kalıptan çıkarmaya başlar.
Ekranда E1 görüntüleniyor.	Şekillendirme diski takılı değildir.	Disk yuvasını ana üniteye yerleştirin, şekillendirme diskini doğru şekilde takın ve ön paneli cihaza düzgün şekilde sabitleyin.
	Kapak yerinde değildir veya düzgün şekilde takılı değildir.	Kapağı düzgün bir şekilde takın.
Cihaz işlem sırasında duruyor, ekranada E2 görüntüleniyor, göstergeler hızlı bir şekilde yanıp söñüyor ve alarm çalışıyor.	Karıştırma parçası yabancı cisimler nedeniyle engelleniyor.	Güç kaynağından çıkarın, makarna makinesini temizleyin ve makarna yapımı işlemini yeniden başlatmak için kullanım kılavuzu talimatlarını tekrar uygulayın.
	Hamur çok kurudur.	
	Yanlış program seçilmiş tir.	
Kalibrasyon sırasında ekranada E3 yazıyor.	Karıştırma bölmesi kapağı, hala cihazın üzerindedir.	<p><b>1</b> Kalibrasyonu başlatmak için karıştırma bölmesi kapağını cihazın üzerinden kaldırın.</p> <p><b>2</b> Makarna makinesini kapatın ve fişi çekin. Fişi takın ve cihazı yeniden başlatın.</p>
Ekranda E4 yazıyor.	Cihaz arızalanmıştır.	Makarna makinesini kapatın ve fişi çekin. Fişi takın ve cihazı yeniden başlatın.
Yeniden başlatmadan sonra ekranда kalıcı olarak E3 veya E4 yazıyor.	Cihaz arızalanmıştır.	Servis merkezi ile iletişime geçin