

EN	Important information leaflet
ID	Pamflet informasi penting
TH	ເປົ້າກສາຮ້ອມມູນຄໍາດັກ



- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children under 8 years old should not approach the appliance without adult's supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.
- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.
- Do not heat up filter or appliance, to avoid device damage or fire hazard.
- Do not spray any liquid on filter for cleaning, it may damage internal structure of filter.
- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n at 2.4 GHz with a maximum output power of 31.62 mW EIRP.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space around the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Wear mask and gloves when cleaning filter surface and/or replacing filter.
- When disposing the filter, please seal the filter into a disposable bag bag and follow the advice of your local health authorities for handling potentially infected surfaces.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause irreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance when you want to move, clean appliance, replace the filter or carry out other maintenance.

- The appliance is designed for use in both household or commercial spaces. It is intended for indoor use under normal operating condition.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high humidity or high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen, or in a room with major temperature changes.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
- The recommended temperature for using the device is from 5°C to 45°C, relative humidity level is ≤85%. The device may stop working or get damaged if not following the recommended temperature and humidity level.
- The recommended temperature range for device storage is from -20°C to 55°C. The device will be damaged if stored in extreme climate out of range.
- Air purifiers only serve as a part of virus preventive plan, they are not the solution alone against a potential viral transmission.
- The noise emission sound pressure level is below 70dB(A).

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten,
The Netherlands
3000.061.7770.2 (13/10/2021)



English

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference. For details of cleaning and user maintenance, please refer to the step of Chapter 4 Cleaning and Maintenance in User Manual booklet.

Danger

- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent, nor let them enter the appliance, to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- Avoid placing the power cord from traffic area and arrange near the place where will not be tripped over.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Indonesia

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi nanti.

Untuk detail pembersihan dan pemeliharaan pengguna, lihat Bab 4 Pembersihan dan Perawatan dalam buklet Manual Pengguna.

Bahaya

- Jangan membersihkan alat dengan air, cairan, atau deterjen (yang mudah terbakar) apa pun, dan jangan sampai cairan masuk ke alat tersebut karena dapat menyebabkan sengatan listrik dan/atau kebakaran.
- Jangan menyemprotkan bahan yang mudah terbakar seperti insektisida atau minyak wangi di dekat alat.

Peringatan

- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda sebelum mencolokkan alat ke steker.
- Hindari meletakkan kabel listrik di area lalu-lalang dan atur di tempat yang aman agar tidak tersandung.
- Jika kabel listrik rusak, Anda harus membawanya ke Philips untuk diganti, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan gunakan jika colokan, kabel listrik, atau alat rusak.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak di bawah usia 8 tahun tidak boleh mendekati alat tanpa pengawasan orang dewasa.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jangan menyumbat saluran masuk dan keluar udara, misalnya dengan meletakkan benda di saluran keluar udara atau di depan saluran masuk udara.
- Pastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam alat lewat saluran keluar udara.
- Jangan memanaskan filter atau alat, untuk menghindari kerusakan perangkat atau bahaya kebakaran.

- Jangan semprotkan cairan apa pun pada filter untuk membersihkan, karena dapat merusak struktur internal filter.
 - Antarmuka WiFi Standar berbasis 802.11b/g/n di 2.4 GHz dengan daya output maksimum sebesar 31,62 mW EIRP.

Perhatian

- Alat ini bukan sebagai pengganti ventilasi yang baik, penyedot debu reguler atau digunakan pada tudung ekstraktor atau kipas angin selama memasak.
 - Selalu letakkan dan gunakan alat pada permukaan yang kering, stabil, rata dan datar.
 - Sisakan ruang kosong setidaknya 20 cm di sekeliling alat dan sisakan ruang kosong setidaknya 30 cm di atas alat.
 - Jangan duduk atau berdiri di atas alat. Jangan meletakkan benda apa pun di atas alat.
 - Jangan letakkan alat langsung di bawah penyejuk udara untuk mencegah embun menetes ke alat.
 - Kenakan masker dan sarung tangan saat membersihkan permukaan filter dan/atau mengganti filter.
 - Saat membuang filter, tutup rapat filter di dalam kantong sekali pakai dan ikuti saran petugas kesehatan setempat untuk menangani permukaan yang berpotensi terinfeksi.
 - Hanya gunakan filter asli Philips yang ditujukan khusus untuk alat ini. Jangan gunakan filter lainnya.
 - Pembakaran filter dapat menyebabkan bahaya kepada manusia dan/atau membahayakan nyawa orang lain. Jangan menggunakan filter sebagai bahan bakar atau tujuan serupa lainnya.
 - Pastikan alat tidak terbentur (terutama di saluran masuk dan saluran keluar udara) benda keras.
 - Jangan masukkan jari Anda atau benda ke dalam keluaran atau masukan udara untuk mencegah cedera fisik atau kegagalan fungsi pada alat.
 - Jangan gunakan alat ini bila Anda sudah menggunakan obat nyamuk jenis asap di dalam ruangan atau di tempat di mana terdapat residu minyak, dupa bakar, atau uap kimia.
 - Jangan gunakan alat ini di dekat alat yang menggunakan gas, perangkat pemanas, atau perapian.
 - Selalu cabut alat dari stopkontak saat Anda ingin memindahkan, membersihkan, mengganti filter, atau melakukan perawatan lainnya.
 - Alat ini dirancang untuk penggunaan rumah tangga dan komersial. Alat ini ditujukan untuk penggunaan dalam ruangan di bawah kondisi pengoperasian normal.
 - Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dalam kondisi pengoperasian normal.
 - Jangan gunakan alat di lingkungan yang basah, sangat lembab, atau suhu sekitar yang tinggi, seperti di kamar mandi, toilet, dapur, atau ruangan dengan perubahan suhu besar.
 - Alat ini tidak menghilangkan karbon monoksida (CO) atau radon (Rn). Alat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat pengaman jika terjadi kecelakaan pada proses pembakaran dan bahan kimia berbahaya.
 - Suhu yang disarankan untuk menggunakan perangkat adalah mulai dari 5°C hingga 45°C, tingkat kelembapan relatif ≤85%. Perangkat dapat berhenti bekerja atau rusak jika tidak mengikuti suhu dan tingkat kelembapan yang disarankan.
 - Kisaran suhu yang disarankan untuk penyimpanan perangkat adalah mulai dari -20°C hingga 55°C. Perangkat akan rusak jika disimpan dalam iklim ekstrem di luar kisaran suhu tersebut.
 - Alat pemurni udara hanya berfungsi sebagai bagian dari tindak pencegahan virus, bukan satunya solusi terhadap potensi penularan virus.
 - Tingkat tekanan suara emisi derau kurang dari 70 dB(A).

Medan elektromagnetik (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Pendauran ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkanlah ke titik pengumpulan resmi untuk

didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan. Patuhil peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi atau jika Anda mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya dapat ditemukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Memesan komponen atau aksesori

Jika Anda harus mengganti komponen atau ingin membeli komponen tambahan, kunjungi dealer Philips Anda atau kunjungi www.philips.com/support.

www.philips.com/support.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam memperoleh komponen tersebut, harap hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya bisa Anda temukan di pamflet garansi internasional).

ภาษาไทย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่อวันอังต่อไป

สำหรับรายละเอียดของการกำกับดูแลและการดำเนินการ รักษา โปรดอุดหนุนที่ขั้นตอนในบทที่ 4 การกำกับดูแลและการดำเนินการรักษาในคืนเมืองผู้ใช้

อันตราย

- ห้ามใช้ชื่อ ของเหลวอื่นๆ หรือน้ำยาที่ก่อกวนสภาวะ (ก๊าซ ไนโตรฟิล) กำกวนสภาวะเครื่อง หรือปล่อยให้ไหหลังไปในเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและ/หรือการเกิดเพลิงไหม้
 - ห้ามพ่วงสอดก์ติดไฟฟ้าย่าง เช่น ยาน้ำมันแลง หรือน้ำห่อนบริเวณใกล้กับตัวเครื่อง

คำเตือน

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่องไฟLEDกับบล็อกไฟที่ติดตั้งไว้ในบ้านให้รื้อไป
 - หลักเลี้ยงการวางแผนสายไฟไว้ในบริเวณที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาและจัดให้อยู่ใกล้กับสถานที่ที่จะมาทำให้สีดูดล้าน
 - หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่มีฝีมือในการซ่อมบำรุง ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลักเลี้ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 - ห้ามใช้งานเครื่องหากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
 - เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า 8 และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพพิเศษใดๆไปบวกกับต้นขาประสาหการณ์ และความรู้ความสามารถเข้าใจตามมาตรฐานเครื่องนี้ได้โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีไม่ควรเข้าใกล้เครื่องโดยไม่มีการดูแลจากผู้ใหญ่
 - ห้ามเด็กเล่นเครื่อง
 - ห้ามนำไปให้เด็กกำความส์และความดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
 - ห้ามวางสิ่งของปิดกั้นทางลมเข้าและทางลมออก
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบีบตุ๊กตาปลอกปลอมหล่นลงไปในเครื่องผ่านทางลมออก
 - ห้ามทำให้ไฟแผ่นกรองหรือเครื่องเกิดความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายหรืออันตราย
 - ห้ามจัดห้องเหลวใดๆ บนแผ่นกรองเพื่อกำความส์และความดูแลรักษาเครื่องโดยไม่ได้
 - อินเตอร์เฟซ WiFi มาตรฐานตาม 802.11b/g/n ที่ 2.4 GHz พร้อมเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าสูงสุดที่ 31.62 mW EIRP

ข้อความร่วง

- อุปกรณ์นี้ไม่ใช้อุปกรณ์ทดสอบการถ่ายเท้าหากาคิให้ได้ขึ้น การความสะอาดด้วยระบบสูญญากาศ หรือการใช้พัดลม ดูดอาการของป้องกันภัยทาง
 - วางและใช้งานอุปกรณ์มั่นพืนที่แห้ง มั่นคง เรียบ และมีพื้น ผิวในแบบราบลื่นอ่อนน้อมถ่วง
 - เว็บระยะด้านหลังและทั้งสองด้านของเครื่องอย่างน้อย 20 ซม. และเว็บระยะหน้าอีกเครื่อง 30 ซม.

- ห้ามบังหรือยืนบนเครื่อง ห้ามวางสิ่งของใดๆ ที่ด้านบนของเครื่อง
 - ห้ามวางเครื่องไว้ต่อคิริ่งปรับอุณหภูมิ กั้นน้ำเพื่อป้องกันการหลับตัวเป็นหยดบนหัวด่องลงบนตัวเครื่อง
 - สูบหน้ากากและถุงมือเมื่อกำความสะอาดเพิ่มพูนของแผ่นกรอง||และ/หรือเปลี่ยนแผ่นกรอง
 - ในกรณีทั้งหมดนี้ โปรดใส่แผ่นกรองลงในกุญแจดิจิตัลแล้วก็จะและปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวเรือนด้านสุขภาพให้ก้องดีของคุณในการจัดการกับพื้นผิวอาจติดเชื้อ
 - โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองที่ห้างของ Philips ที่ผลิตมาเพื่อใช้งานกับเครื่องน้ำห้าน้ำ ห้ามใช้แผ่นกรองอื่น
 - การเผาไหม้ของแผ่นกรองอาจทำให้เกิดอันตรายที่ไปตามรถแก๊สได้ต่อชีวิตมนุษย์ และ/หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามใช้แผ่นกรองเป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เพื่อต่อก่อประมงที่คุดล้ายกัน
 - หลีกเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการล้มเข้าและออก) ด้วยตัวที่มีความแข็ง
 - ห้ามสอดบั้งของคุณ หรือตัดกุญแจ เข้าไปในทางลมออก หรือทางลมเข้า เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือป้องกันเครื่องขัดข้อง
 - ห้ามใช้เครื่องนี้หากคุณมีการใช้ยาลีแมลงแบบบดวนภายในอาคาร หรือห้ามใช้ในสถานที่ที่มีเศษตกค้างที่มีสักขะและเนื้องห้ามบูริงเวนท์ที่มีการจุดธูป หรือคันธงของสารเคมี
 - ห้ามใช้งานในกล้าสกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำอาหาร เช่น เครื่องอบไก่ ฯลฯ
 - กลอดปลั๊กอุปกรณ์อุ่นหัวเสบบูรเนื้อคุณต้องการเคลื่อนย้าย ทำความสะอาดสะอาดเครื่อง เปรี้ยบเทียบแผ่นกรอง หรือทำการบำรุงรักษา
 - เครื่องนี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านหรือพื้นที่ซึ่งพานิชย์ มีไว้สำหรับใช้ภายในอาคารภายในตัวส่วนทางการ ทำงานปกติ
 - เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปกติเท่านั้น
 - ห้ามใช้งานเครื่องนี้ในที่ที่เปียกชื้น หรือในที่ที่มีความชื้นสูง หรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว หรือในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูง
 - เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องรับอนุญาต (CO) หรือแรงดัน (Rn) ไม่ควรใช้เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ควบคุมปลดออกซิเจนที่เกิดอุบัติเหตุที่บ้านที่เกี่ยวกับการเผาไหม้และสารเคมีที่เป็นอันตราย
 - อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์นี้อยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 45 °C ระดับความชื้นสัมพัทธ์คือ ৪৮% อย่างไรก็ตาม อาจหยุดทำงานหรือได้รับความเสียหายหากนำไปตามอุณหภูมิและดับความชื้นที่แนะนำ
 - ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์นี้คือตั้งแต่ -20°C ถึง 55°C อุปกรณ์นี้ได้รับความเสียหายหากจัดเก็บไว้ในสภาพอากาศที่รุนแรงเกินขอบเขตที่กำหนด
 - เครื่องฟอกอากาศทำความสะอาดที่เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นกรอง ป้องกันไวรัสก่อโรค ไม่ใช่เครื่องกำจัดเชื้อโรคที่สำคัญที่สุด แต่สามารถช่วยลดเชื้อโรคในอากาศได้
 - ระดับความดันเสียงที่ปล่อยสัญญาณรบกวนต่ำกว่า 70dB(A)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
บังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

การรีไซเคิล

เมื่อหนดด้วยการใช้งานแล้ว ห้ามกีบผลิตภัณฑ์น้ำรุ่งกับขยะในครัวเรือนก็ได้ไป แต่ควรนำไปกีบกับที่ดูดรวมของขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ

การรับประทานและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลหรือหากมีข้อสงสัย โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศไทยของคุณ (หมายเลขอร์กศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแพล็ปพ์เก็ตวันที่การรับประทานกับลูกค้า) หากในประเทศไทยไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายพลิตกันท์ Philips ในประเทศไทย

สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม

หากคุณต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือต้องการล้างชิ้นส่วนเพิ่มเติมโปรดไปที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือไปที่ www.philips.com/support
หากคุณมีปัญหาในการซ่อมล้ำง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศไทย (ศูนย์ลามาร์คดูหมาやりและโทรศัพท์ของศูนย์บริการได้ในใบเอกสารแพนพับเกี่ยวกับการรับประกันที่แนบมา)