



用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
保留备用

PHILIPS

产品 : 飞利浦电烤箱 (空气炸锅)

型号 : HD9455

额定电压 : 220V~

额定频率 : 50Hz

额定输入功率 : 1700W

生产日期 : 请见产品本体

产地 : 中国浙江丽水

范颂尼（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路 728 弄 20 号 201 室
全国客户服务热线：4008 203 160

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.14-2008 制造

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

飞利浦及飞利浦盾徽标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且经许可使用。

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni Holding B.V. 是本产品的担保方。

2024 © Versuni Holding B.V.
642001002183 出版日期：2024-06-27



重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 切勿将产品浸入水中，切勿在水龙头下冲洗本产品。
- 切勿让水或其它液体进入该产品，以免发生触电。
- 始终将食材放置在炸锅中煎炸，以免接触到加热元件。
- 使用发酵或烘焙功能时，始终确保食物量在规定的最大量以下，以避免食物膨胀接触到加热元件。
- 产品使用过程中，始终确保烤架上的硅胶脚垫安装到位。
- 产品正在工作时，切勿盖住其进风口和出风口。
- 切勿在炸锅中倒油，因为这可能导致火灾危险。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 切勿在产品工作时触碰到它的内部。
- 切勿放入超出炸锅规定上限的食物量。
- 始终确保加热器上没有杂物，并且没有食物卡在其中。
- 切勿在本产品上放置任何物品。
- 切勿使用本产品制作爆米花、爆米、烤豆子等在高温烘烤下可能会炸开的食物。
- 切勿在产品中使用烘焙纸，因为可能会被吸入风扇而造成设备故障或着火。
- 切勿将产品置于工作中的煤气炉或各种类型的电炉和电烤盘上方或附近，或者加热的炉具内。
- 切勿将产品放置在诸如桌布、窗帘等易燃材料的上面或附近。
- 切勿将本产品用于本用户手册中所述用途以外的任何用途，且仅使用飞利浦原装配件。

警告

- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、其服务代理商或类似的专职人员进行更换。
- 产品只能使用带接地线的插座。务必确保插头已正确插入电源插座。
- 本产品不能利用外部定时器或独立的遥控器系统操作。
- 器具工作期间，某些表面的温度很高。
- 使用产品时，产品表面在使用过程中会变烫。(图 1)



注意：高温表面

- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品不适合由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 请勿将产品靠墙或贴靠其他产品。产品的后面、两侧和上方应至少留出 10 厘米的空间。
- 产品工作时，会从出风口释放出高温蒸汽。手部和脸部应与蒸汽和出风口保持安全距离。当您将炸锅从产品中取出时，请小心高温蒸汽和热气。
- 本产品的设计使用环境温度为 5°C 到 40°C 之间。
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 产品使用时必须有人看管。
- 在本产品使用期间和使用后，炸锅及产品内部会变热，请务必小心处理。
- 在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件。请参阅手册中的说明。

注意

- 本产品仅限于普通家用。不得用于商店、办公场所、农场或其他工作环境的员工食堂。也不得由酒店、汽车旅馆、提供住宿和早餐的场所及其他住宿环境中的客人使用。
- 产品无人看管时或拆装、存储或清洁之前，务必断开产品电源。
- 将产品放在一个水平、平滑、稳固的表面上。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 在处理或清洁产品之前，请先让产品冷却大约 30 分钟。
- 为了您的健康，请不要食用烧焦的食材。
- 土豆储存：在家自制薯条时，应保证储藏土豆的环境温度大于 6°C，以尽可能降低食材中丙烯酰胺的暴露风险。
- 清洁烹饪腔上方区域（加热元件、金属部件边缘、照明灯罩、透视窗玻璃）时要小心。
- 始终确保将食物在空气炸锅中完全烹制熟。
- 始终确保正确使用空气炸锅。
- 烹饪高脂肪食物时，空气炸锅可能会冒烟。
- 将食物从炸锅中倾倒时，注意炸锅底部积油烫伤。
- 制作烤虾前，请剪去虾须，避免使用活虾，以免食材接触发热盘。
- 对本产品使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本用户手册中的说明进行使用，此类情况下保修将失效，飞利浦对此类损坏概不负责。
- 本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。请不要尝试自己修理产品，否则产品维修保证书将会无效。

电磁场 (EMF)

本产品符合有关电磁场暴露的适用标准和法规。

回收

- 弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。
- 请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

保修和支持

购买本产品后，Versuni 提供两年保修服务。如果故障是由于使用不当或维护不当造成的，则不予保修。我们的保修服务不会影响您行使消费者合法权利。如想获知更多信息或申请保修，请访问我们的网站 www.philips.com/support

故障排除

本章归纳了您在使用本产品时可能遇到的问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家 / 地区的客户服务

问题	可能的原因	解决办法
本产品的外部在使用期间会发热。	内部的热量辐射到了外壁。	这是正常的。使用时，您需要触摸的手柄和旋钮会保持足够冷却。
		启动产品时，炸锅以及产品内部将始终发烫，以确保适当地炸制食物。这些部件始终发烫，不能触摸。
		如果您让本产品长时间启动，某些区域可能发烫，不能触摸。产品上的这些区域使用以下图标标记
		注意：高温表面
		只要您注意发热区域并且避免触摸，本产品在使用时是安全的。
自制炸薯条没有我预期的一样松脆。	您没有使用正确的土豆品种。	为获得理想效果，请使用新鲜的粉质土豆。如果需要存放土豆，请不要将其存放在寒冷环境下，例如冰箱。选择其包装上标明适合制作炸薯条的土豆。
	炸锅中的食材量太多。	按照本用户手册的说明制作自制炸薯条。
	某些原料需要在烹饪中途进行翻动。	按照本用户手册的说明制作自制炸薯条。
无法启动空气炸锅。	产品电源插头没有插上。	请检查插头是否已正确插入墙上插座。
	多个产品连接至同一插座。	空气炸锅具有较高的功率。请尝试其他插座并检查保险丝。
	炸锅没有完全放入产品内。	请确保将炸锅正确放入产品内。
顶部的食材烤焦了。	烹饪的温度过高。	降低烹饪温度。降低烹饪温度后，为了保证食物熟透，可能需要适当延长烹饪时间。
	我的空气炸锅内有一些剥落点。	您可以通过将烤架妥善地向下放入炸锅来防止出现损坏。如果您倒着插入烤架，它可能会碰撞炸锅底部，从而导致小块涂层剥落。如果发生这种情况，请注意这是无害的，因为我们使用的接触食品的材料是食品级安全材料。
从产品中冒出白烟。	您在烹饪富含脂肪的食材。	您可以小心地倒掉炸锅内的多余油份或油脂，然后继续烹饪。
	炸锅中还残留了上次使用的油脂。	白烟是由于油脂在炸锅中加热而产生的。确保您在每次使用后都彻底地清洁炸锅和烤架。
	面包屑或包裹层未正确附着在食物上。	空气煎炸的小块面包屑会导致产生白烟。将面包屑或包裹层紧紧地按压在食物上，以确保其附着。
	煎炸的油脂会溅出腌料、液体或肉汁。	放入炸锅之前将食物拍干。
空气炸锅上的屏幕显示 "E1" 或 "E2"。	设备已损坏或出现故障。	请致电飞利浦服务热线或联系您所在国家 / 地区的客户服务中心。
	您的空气炸锅可能存放在一个太冷的位置。	如果您的设备是在较低的环境温度下存放的，请将其升温到室温至少 15 分钟，然后重新插电。如果您的显示屏仍显示 E1，请拨打飞利浦服务热线或联系您所在国家 / 地区的客户服务中心。

食品接触用飞利浦电烤箱（空气炸锅）HD9455 产品信息

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016 和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料	用途/名称	执行标准	备注
金属	基材：铁 镀层：铝合金 不锈钢 10Cr17 不锈钢 06Cr19Ni10	锅 烤架 固定螺丝，铆钉	GB 4806.9-2023
涂层	聚四氟乙烯 聚甲基硅氧烷	锅涂层 烤架涂层	GB4806.10-2016 GB4806.10-2016
塑料	聚四氟乙烯	垫片	GB4806.7-2023
玻璃	玻璃		GB4806.5-2016
硅橡胶	烤架胶垫，密封圈		GB4806.11-2023

备注：

- 注1：产品不宜作为容器长期存储食品。
- 注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！
- 注3：涂层磨损时建议更换新内锅。
- 注4：食物类型、使用温度和时间具体参考说明书。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
接线端子	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
炉灯	○	○	○	○	○	○
电源线插头	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。


- * 该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
* 该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

产品注册

欢迎购买并使用飞利浦产品！

为了能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品概况



① 控制面板

A 时间按钮

B 灯光按钮

C 预设程序选择按钮

D 减少按钮

E 增加按钮

F 开始/暂停按钮

G 待机按钮

H 温度按钮

首次使用之前

1 拆掉所有包装材料。

2 去除产品上的贴纸或标签（如果有）。

3 首次使用之前，请根据清洁章节中的说明彻底清洁本产品。

使用前的准备

将本产品置于稳固、水平、平整且隔热的表面上。

注意

- 请勿在产品上方、两侧及背面放置物品。这会阻隔气流并影响空气加热的效果。
- 切勿将正在运行的产品放在可能被蒸汽损坏的物体（例如墙壁和橱柜）附近或下方。

使用本产品

烹饪表

下表提供了常见食物的基本烹饪设置。

注意

- 这些基本设置仅供参考。由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同，我们无法保证为您的食材提供最佳设置。
- 制作大量食物时（例如，炸薯条、对虾、鸡腿、冷冻点心），为获得更好的效果，请将炸锅中的原料摇晃、翻动或搅拌 2 至 3 次。
- 进行面团发酵时，始终确保面团量在规定的最大量 300 克以内；为安全起见，发酵时保鲜膜的顶部与发热管距离不小于 5 厘米，以避免食物膨胀接触到加热元件。


菜品	时间 (分钟)	温度 (°C)	份量	注意
面团发酵	90	40	面团约 300 克 高筋面粉 225 克 糖 23 克 酵母 3 克 盐 1 克 牛奶 97 克 鸡蛋 1 颗	<ul style="list-style-type: none">• 将食材揉成絮状面板上撒上一些干面粉，揉成面团，加入 20 克黄油继续揉搓面团，直到手套上无面粉状态。• 面团包裹保鲜膜防止失水，底部垫烘焙纸放入炸锅，40°C 发酵至 2 倍大，发酵好的面团应有满满的蜂窝眼。• 发酵膨胀系数取决于保鲜膜给予的松紧空间范围，为安全起见，烤架上垫盘子的高度在 2 厘米范围内，不可过高。
酸奶发酵	480	40	常温全脂牛奶 500 毫升，酸奶发酵菌 1.6 克	<ul style="list-style-type: none">• 将 16 克酸奶发酵菌常温放置 15 分钟后，加入 500 毫升全脂常温纯牛奶搅拌 1 分钟倒入耐热容器，用保鲜膜密封避免漏气。• 将容器放入炸锅，40°C 发酵 8 小时。
橙子干	90	100	2 个大橙子	<ul style="list-style-type: none">• 橙子用盐刷洗表面用厨房纸巾吸干表面水分晾干，切成 5 毫米厚的橙子片并去籽，整齐平铺在炸锅内，避免堆叠。• 烤烤期间，调整顺序翻动橙子干 4-5 次，确保每片橙子干受热均匀，烘烤至外皮酥脆、果肉干不黏手状态即可。
蔓越莓饼干	90	110	低筋面粉 115 克，黄油 70 克，蛋黄液 15 克，白糖 30 克，蔓越莓 30 克	<ul style="list-style-type: none">• 黄油和白糖室温软化搅拌加入蛋黄液均匀，加入蔓越莓碎搅拌在加低筋小麦面粉，搅拌揉成不粘手的面团，放在烘焙纸上再捏成长方形，冰箱冷冻 1 小时变硬，取出切条。• 整齐平铺在炸锅内，饼干之间保持 1 厘米距离，烘烤期间，无需翻面，炸锅底部无需垫烘焙纸。
冰糖烤梨	60	130	烤梨食材（约 1000 克） 4 个大雪梨，少量红枣、枸杞、黄冰糖	<p>※您也可以先轻触温度和时间按钮，然后通过加减按钮设置不同烹饪温度和时间，时间/温度闪烁 5 秒后，需要重新轻触温度和时间按钮进行时间和温度调节，进行自定义烹饪设置。</p> <ul style="list-style-type: none">• 将 4 个雪梨直接放入炸锅烹饪，烘烤期间，无需翻面，炸锅底部无需垫烘焙纸。
炖汤	120	130	排骨，胡萝卜，玉米约 320 克	<ul style="list-style-type: none">• 玉米胡萝卜排骨切块后洗干净，排骨焯水，把所有食材放到炖盅后加水，盖上盖子进行烹饪。
法式焦糖红茶布丁	45	150	布丁食材（5 个） 纯牛奶 310 克 淡奶油 250 克 鸡蛋黄 4 个 白糖 30 克 红茶包 2 袋	<ul style="list-style-type: none">• 锅中加牛奶和淡奶油搅拌加入红茶包煮沸后，放凉过滤为奶茶，白糖和蛋黄液搅拌，奶茶倒入蛋黄液，搅拌均匀后再过筛一遍的布丁液即可倒入模具中烘焙。• 烤烤倒计时剩余 15 分钟，拉开炸锅在布丁表面撒入微量白糖，继续烹饪直到完成。
盐焗烤鸡	60	170	半只鸡约 500 克，适量盐焗粉	<ul style="list-style-type: none">• 鸡去掉头部与鸡爪，洗净后，加盐焗粉抓拌腌制 1 小时，无需包裹锡纸。• 鸡翅膀面向显示屏，烹饪期间无需翻面，可根据食材的用量以及个人口感喜好适当调整烹饪时间。

空气煎炸


警告

- 该款空气炸锅采用热空气加热。请勿在炸锅中倒入油、油脂或任何其他液体。
- 切勿触摸高温表面。接触高温表面前请佩戴隔热手套。
- 本产品仅限于家用。
- 第一次使用本产品时可能会出现一些烟雾。这是正常现象。
- 切勿将空气炸锅出风口挡住。
- 本产品使用时无需预热。


1 将产品插头插入插座。




2 拉动手柄，将炸锅从产品中取出。



3 将烤架（四脚朝下）放入炸锅内。




4 将食材放入炸锅。



注意

- 放入的食材量不得超过“烹饪表”指明的份量，也不要让炸锅中的食材量超过最大指示线，因为这可能影响最终的煎炸效果。
- 空气炸锅可用于烹饪许多食材。请参阅“烹饪表”以了解适当的份量和大致烹饪时间。
- 如果要同时烹饪不同的食材，在同时烹饪食材之前，请确保查看不同食材的建议烹饪时间。


5 将炸锅放回产品中。




警告

- 未放入烤架时切勿使用炸锅直接烹饪食物。
- 在使用过程中和使用后的一段时间内，请勿直接触碰炸锅或烤架，以防烫伤。

6 轻触待机按钮以启动产品。



7 根据所烹饪的食材，轻触预设程序按钮，选择相应的烹饪程序。



8 轻触开始/暂停按钮以启动烹饪。



提示



- 在烹饪过程中，如果想要调整烹饪时间或温度，您也可以先轻触温度和时间按钮，然后通过加减按钮设置不同烹饪温度和时间，时间/温度闪烁 5 秒后，自动按调节后的时间和温度进行烹饪。翻热菜单不可调节温度，您可以随时轻触相应的增加或减少按钮，调节烹饪时间。
- 要暂停烹饪过程，轻触开始/暂停按钮。要恢复烹饪过程，请再次轻触开始/暂停按钮，即可继续烹饪过程。
- 拉出炸锅时，设备将自动处于暂停模式。将炸锅重新放回产品中时，烹饪过程继续。
- 本产品具有掉电记忆功能，如果在烹饪过程中发生电源故障，并且在 3 分钟内恢复供电，则烹饪时间倒计时将从中断处继续。如果在 3 分钟内未恢复供电，则产品可能不会继续执行之前的烹饪过程。

注意

- 请参阅提供了不同类型食物基本烹饪时间和温度的烹饪表。
- 某些食材在烹调过程中需要中途摇晃或翻动（请参阅“烹饪表”）。要翻动食材，请拉出炸锅，将其置于隔热的工作台上。向前后左右方向轻轻摇晃炸锅。将食材摇晃均匀后，将炸锅放回产品中。


- 烹饪开始后，产品内会自动亮灯，您可以通过透明视窗，观察食材烹饪情况。一段时间后灯会自动熄灭，如需亮灯，请轻触灯光按钮。在亮灯的状态下，轻触灯光按钮，可以关闭灯光。

9 当您听到定时器响铃时，表明烹饪时间已结束。面板亦会显示 End (结束)。



注意

- 烹饪结束后，如果没有立即把炸锅拉出，产品内部风扇依然会运行一段时间以助散热。散热结束后，风扇便会自动停止运行。
- 如需再次烹饪，先轻触待机按钮以开启产品，设置时间和温度，然后轻触开始/暂停按钮以启动烹饪。



10 拉出炸锅或通过透明视窗检查食材是否已熟透。

警告

- 烹饪结束后，炸锅、烤架、产品内壁和食材都会很烫。将炸锅从空气炸锅中取出时，务必将其置于隔热的工作台上。取决于空气炸锅中烹饪的原料类型，炸锅中可能会有蒸汽溢出。

注意

- 如果食材仍需烹饪，只需将炸锅放回产品中，先轻触待机按钮以启动产品，设置时间和温度，然后轻触开始/暂停按钮以启动烹饪。

11 将炸锅中的食材全部倒入碗或碟中。倾倒时请注意炸锅底部可能残留有热油。

注意

- 要取出体积较大或易碎的食材，可以使用夹钳将食材夹出。
- 食材中多余的油脂将收集在炸锅底部。
- 在烹饪完每批原料后，如果炸锅底部含有残留的油脂，请在进行下一批烹饪前倒掉炸锅内多余的油或油脂。

12 如需关闭产品，长按待机按钮。

提示

- 在一批原料烹饪完毕后，空气炸锅可随时开始烹饪下一批食物（请重复执行步骤 3 至 11）。

预设程序

请参阅下表，了解各项预设程序的基本设置。

注意

- 参考“空气煎炸”章节了解如何选择预设程序。
- 选择预设程序并且开始烹饪后，如需更换为其他预设程序，请长按待机按钮以关闭产品，然后再次轻触待机按钮开启产品，轻触预设程序按钮以选择您想要使用的程序。

预设程序	时间 (分钟)	温度 (°C)	份量	提示
薯条	13	200	220 克	<ul style="list-style-type: none">• 土豆类冷冻零食包括冷冻炸薯条、土豆条、薯格等，但是不限于自制土豆切条裹油。• 炸制期间摇晃翻动或者搅拌原料 2 至 3 次。• 220 克适用于 2 人食，620 克适用于全家分享，需要根据薯条分量选择对应时间。
			620 克	<ul style="list-style-type: none">• 不同红薯品种决定烹饪效果，烹饪红薯之前需洗净，红薯去皮或不去皮因人而异。• 红薯的大小会影响烹饪效果，可以根据红薯大小适当延长或缩小烹饪时间。
红薯	35	180	8 个红薯，约 1000 克	<ul style="list-style-type: none">• 根据个人喜好炸制期间摇晃，翻动，烹饪前需解冻牛翅软后再腌制。• 根据食材大小以及用量和口感偏好适当调整烹饪时间。
鸡翅	13	200	13 个鸡中翅，约 540 克	<ul style="list-style-type: none">• 根据个人喜好炸制期间翻面，烹饪前需解冻牛排软后再简单腌制。• 牛排厚度以及个人追求牛排成熟度，时间短口感更嫩，可以根据口感偏好选择两种不同烹饪温度和时间或者自行适当调整烹饪时间。
牛排	10	200	2 块牛排，约 240 克	<ul style="list-style-type: none">• 根据个人喜好炸制期间翻面，烹饪前需解冻牛排软后再简单腌制。• 牛排厚度以及个人追求牛排成熟度，时间短口感更嫩，可以根据口感偏好选择两种不同烹饪温度和时间或者自行适当调整烹饪时间。
蛋糕	15	150	7 个纸杯蛋糕，蛋糕杯尺寸：上圆径 7 * 下圆径 6 * 高 5.5 厘米	<ul style="list-style-type: none">• 蛋糕制作需要用低筋小麦面粉。• 使用自己调配的蛋糕液，蛋糕液 7 分满即可，不可过满，易顶到发热管。
蔬菜	20	180	玉米、土豆、胡萝卜、圣女果、南瓜、香菇、青椒等 7 种杂蔬共计约 870 克	<ul style="list-style-type: none">• 杂蔬洗净，尽量切最小块，先在盘内加 3 汤匙橄榄油，适量黑胡椒，盐，搅拌后放入炸锅烹调，食材可以自行搭配。• 胡萝卜、土豆等不易熟的食材需要放置在食物顶层或者考虑先焯水，并切成小块；可以根据食材适当调整烹饪温度和时间。
解冻	20	80	二块鸡大胸，约 540 克	<ul style="list-style-type: none">• 可以根据食材的量适当减少或者延长解冻时间。• 解冻期间可根据需求翻面解冻。
翻热	20	80	9 个冷冻鸡翅，约 250 克	<ul style="list-style-type: none">• 只可调整时间，可以根据食材的量适当减少或者延长翻热时间。• 翻热期间可根据需求翻面加热。

设置温度	烹饪时间范围	时间加减键短按步进	时间加减键长按步进
40 - 50°C	1 - 480 分钟	1 分钟	30 分钟
55 - 130°C	1 - 120 分钟	1 分钟	1 分钟
135 - 200°C	1 - 60 分钟	1 分钟	1 分钟

注意

- 为了满足您更多食谱的烹饪需求，40 - 50 摄氏度区间内可设定的烹饪时间范围为 1 - 480 分钟，55 - 130 摄氏度区间内可设定的烹饪时间范围为 1 - 120 分钟。
- 若您设定的烹饪温度范围在 55 - 130 摄氏度，烹饪时间范围将自动调整为 120 分钟以内；若您设定的烹饪温度高于 130 摄氏度，烹饪时间范围将自动调整为 60 分钟以内。

自制炸薯条

使用空气炸锅自制美味炸薯条：

- 选择适合制作炸薯条的土豆品种，例如新鲜，略带粉质的土豆。
- 用热空气煎炸薯条时，最好分成几份，每份不超过 800 克，以便获得均匀的效果。大薯条的松脆度往往不如小薯条。
- 1 将土豆削皮并切成小条 (1 x 1 厘米厚)。
- 2 将土豆条在盛水的碗中浸泡至少 30 分钟。
- 3 将碗倒空并沥干土豆条。
- 4 在碗中倒入一汤匙的食用油，放入土豆条并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油。
- 5 将土豆条从碗中取出，让多余的油份留在碗里。

注意

- 不要一次性将所有土豆条从碗里倒入炸锅，这样可以防止在炸锅内存留过多的油份。
- 自制炸薯条与零售的半成品薯条温度/时间有差异，如半成品薯条请参考预设程序菜单。
- 6 将土豆条放入炸锅。
- 7 炸土豆条时，在煎炸过程中翻动 2 至 3 次薯条。建议烹饪时间：20-40 分钟，烹饪温度：180°C。

清洁

警告

- 在开始清洁之前，请完全冷却烤架、炸锅以及产品内部。
- 炸锅和烤架均覆有不粘涂层。不要使用金属厨具或研磨性清洁材料，因为这样可能损坏不粘涂层。

每次使用后都应立即清洁产品。每次使用后都要清除炸锅底部的油和油脂。

- 1 长按待机按钮关闭产品，从电源插座上拔下插头，