

Minuto

Eestikeelne kasutusjuhend Mudelid HD8761 – HD8764

02

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.



CE Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

 **Saeco**

PHILIPS

Elektrooniliste kodumasinate kasutamisel tuleks jälgida ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse autoriseeritud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riivli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuumu ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada autoriseeritud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrisõki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult autoriseeritud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsese saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

Voolujuhtme kasutusjuhend

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Saeco Minuto Classic Milk Frother täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Saeco poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

See kasutusjuhend kehtib HD8761 kuni HD8764 kohta.

See kohvimasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellega saab ka auru ning kuuma vett väljutada. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Sisukord

Oluline	6
Ohutusalased instruksioonid	6
Hoiatus	6
Ettevaatust.....	8
Vastavus standarditele.....	9
Paigaldamine	10
Toote ülevaade.....	10
Üldine kirjeldus.....	11
Kasutamiseks ettevalmistamine	12
Masina pakend	12
Masina paigaldamine	12
Esmakordne kasutamine.....	14
Ringluse ette valmistamine.....	14
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel	15
Manuaalne loputustsükkel	16
Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine	18
“INTENZA+“ veefiltri paigaldamine	19
“INTENZA+“ veefiltri vahetamine	21
Kohandused	22
Saeco kohanemissüsteem	22
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine.....	22
Aroomi kohandamine (kohvi kangus)	23
Kohvikraani kohandamine.....	24
Kohvikoguse kohandamine.....	25
Espresso ja kohvi valmistamine	25
Espresso ja kohvi valmistamine kohviubadest.....	25
Espresso ja kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	26

Auru väljutamine / Cappuccino valmistamine	28
Kuuma vee väljutamine	29
Puhastamine ja hooldamine.....	30
Igapäevane masina puhastamine.....	30
Igapäevane veepaagi puhastamine	31
Igapäevane klassikalise piimavahustaja puhastamine.....	32
Iganädalane masina puhastamine.....	32
Iganädalane klassikalise piimavahustaja puhastamine.....	32
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine	33
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine	36
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil	37
Igakuine kohviubade leetri puhastamine.....	39
Katlakivi eemaldamine.....	40
Ekraanipildid	44
Probleemide lahendamine	47
Energia säästmine	49
Puhkerežiim	49
Masina ära viskamine	49
Tehnilised andmed	50
Garantii ja teenindus	50
Garantii	50
Teenindus	50
Hooldustarvikud	51

Ohutusalsed instruksioonid

See masin on varustatud ohutuslaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutuslaseid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.



Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.



Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergeste vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatus

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.

Ärge jätke volujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge lakse sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega volujuhet vette (elektrilöögi oht).

Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole (põletuse oht).

Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

Võtke pistik seinakontaktist välja, kui:

- Esinevad häired seadme töös.
- Masinat ei kasutata pikemat aega.
- Hakkate masinat puhastama.

Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.

Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt autoriseeritud teeninduspunktid, et vältida igasuguseid ohtusid.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.

Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.

Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.

Pange kohviubade lehrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.

Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.

Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma vett.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.

Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.

Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.

Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.


Vastavus standarditele

Masin vastab 25. juulil 2005 avaldatud Itaalia seadusandliku dekreeedi artikli 13 lõikele 151 "Direktiivide 2005/95/EC, 2002/96/EC ning 2003/108/EC täitmine, et keelata ohtlike ainete kasutamine elektroonikaseadmetes, samuti ka jäätmete hävitamine".

See masin vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

Paigaldamine

Toote ülevaade



Üldine kirjeldus

1. Jahvataja kohandamise nupp
2. Kohviubade lehter
3. Jahvatatud kohvi sahtel
4. Veepaak + kaas
5. Kohviubade lehtri kaas
6. Juhtpaneel
7. Kohvikraan
8. Täis tilkumisaluse indikaator
9. Tassihoidja alus
10. Tilkumisalus
11. Kohvipaksu sahtel
12. Kohvi tõmbamise seadmed
13. Hooldusuks
14. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks
15. Voolujuhe
16. Kaitsev käepide
17. Klassikaline piimavahustaja (kuuma vee / auru jaoks)
18. Kohvijahvataja kohandamise võti + jahvatatud kohvi mõõtelusikas
19. Voolujuhtme pesa
20. Voolunupp
21. Vee kareduse test
22. Puhastushari
23. Sisse/välja lülitamise nupp
24. Espresso valmistamise nupp
25. Kohvi valmistamise nupp
26. "Aroma" - jahvatatud kohvi valiku nupp
27. Auru nupp
28. Kuuma vee nupp
29. Katlakivi eemaldamise nupp
30. Katlakivi eemaldamise lahus (müüakse eraldi)
31. Kohvipaksu jääkide sahtel

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.



Masina paigaldamine

1. Võtke masin pakendist välja.
2. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame:


Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.

Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.

Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.




3. Eemaldage veepaagi kaas.



4. Tõstke veepaak käepidemet kasutades masinast välja.


Kasutamiseks ettevalmistamine



5. Loputage veepaak värske veega.
6. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.

! Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.



7. Eemaldage kohviubade leetri kaas.




8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade letrisse.

☰ Märkus:

Ärge valage kohviubade letrisse liiga palju kohviubasid, kuna vastasel juhul tegutseb jahvataja aeglasemalt.

! Ettevaatust:


Valage kohviubade letrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohvi ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.




9. Asetage kohviubade leetri kaas tagasi kohviubade letrile.

10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.
11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.


Kasutamiseks ettevalmistamine



12. Masina tööle lülitamiseks lülitage volunupp "I" peale. "⏻" nupp vilgub.



13. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule "⏻". Juhtpaneel näitab, et ringluse tuleb ette valmistada.



Esmakordne kasutamine



Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused:


- 1) Peate ringluse ette valmistama;
- 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
- 3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli.

Ringluse ette valmistamine

Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage tühi nõu klassikalise piimavahustaja alla.




2. Tsükli alustamiseks vajutage nupule “”. Masin hakkab automaatselt ringlust ette valmistama, väljutades klassikalise piimavahustaja kaudu pisut vett.



Kollane

3. Ikooni all olev riba näitab progressi. Kui protsess on lõppenud, siis masin lõpetab automaatselt vee väljutamise.



Kollane

4. Seejärel näitab juhtpaneel masina soojenemise ikooni.

Automaatne loputuse/ enesepuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värsket veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti.



Kollane

2. Kuvatakse järgmine ekraanipilt. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.

Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “”.



Roheline

3. Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvab masin järgmise pildi. Te saate nüüd jätkata manuaalse loputustsükliga.

Manuaalne loputussükkel

Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja värske vesi voolab läbi auru / kuuma vee ringluse. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage anum kohvikraani alla.



Roheline

2. Veenduge, et ekraanile kuvatakse järgmine pilt.



Roheline

3. Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt.

Märkus:


Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.

4. Vajutage nupule “”. Masin alustab vee väljutamist.

5. Tsükli lõppemisel eemaldage anum. Korrake samme 1 kuni 4 kaks korda. Seejärel jätkake sammuga 6.



6. Asetage anum klassikalise piimavahustaja alla.



Punane


7. Vajutage nupule “☕”, et alustada kuuma vee väljutamist.

8. Väljutage vett, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon.



Märkus:

Te saate manuaalse loputustsükli peatada, vajutades nupule “☕”.



Roheline

9. Lõpuks täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis.

Te näete ekraanil järgmist pilti.





Märkus:


Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsükli. Pärast seda peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli nagu eelnevalt kirjeldatud.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või välja lülitatult kauem kui 15 minutit.


Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.



Roheline



Kollane



Kollane

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada "INTENZA+" veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki).

Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:

1. Kastke kaasasolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.

Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2. Oodake üks minut.
3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.



Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetele.

Täpsemalt:




- 1 = 1 (väga pehme vesi)
- 2 = 2 (pehme vesi)
- 3 = 3 (kare vesi)
- 4 = 4 (väga kare vesi)

Tähed vastavad "INTENZA+" veefiltri all olevate viidetega (vaadake järgmist peatükki).

4. Vajutage nupule "  " ning kerige lehekülgi, vajutades nupule "  ". Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.

Märkus:

Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis on sobivad enamike veetüüpidega.

5. Vajutage nupule "  ", et väärtust suurendada või nupule "  ", et väärtust vähendada.
6. Vajutage kinnitamiseks nupule "  ".



Žalia


7. Vajutage nupule “☕”, et programmeerimise režiimist väljuda. Ekraanile kuvatakse järgmine ikoon ning nüüd on masin valmis jooke valmistama.

“INTENZA+“ veefiltri paigaldamine


Me soovime paigaldada “INTENZA+“ veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

INTENZA+ veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.


Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+“ filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.



1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.



2. Eemaldage “INTENZA+“ veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.



3. Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule:
A = pehme vesi - vastab testribal ühele või kahele.
B = kare vesi (standard) - vastab testribal kolmele.
C = väga kare vesi - vastab testribal neljale.


Esmakordne kasutamine




4. Asetage filter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.
5. Täitke veepaak värskelt veega ja asetage see tagasi masinasse.
6. Väljutage veepaagist kogu vesi, kasutades kuuma vee väljutamise funktsiooni (vaadake peatükki "Kuuma vee väljutamine").
7. Täitke veepaak taaskord.



Roheline



Kollane



Kollane



Roheline

8. Vajutage nupule "☼" ning kerige lehekülgi, vajutades nupule "☼". Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.
9. Vajutage nupule "☼", et valida „ON“ ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule "☼".

10. Väljumiseks vajutage nupule "☼". Ekraanile kuvatakse järgmine ikoon ning nüüd on masin valmis jooke valmistama.

Nüüd on masin ka programmeeritud nii, et see annaks teada, kui "INTENZA+" veefiltrit peab vahetama.

“INTENZA+“ veefiltri vahetamine

Kui “INTENZA+“ veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse järgmine ikoon.

1. Vahetage filter nagu eelmises peatükis kirjeldatud.



Kollane



Kollane

2. Vajutage nupule “” ning kerige lehekülgi, vajutades nupule “”. Kerige, kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon.


3. Valige “RESET”. Vajutage kinnitamiseks nupule “”.



Roheline

4. Väljumiseks vajutage nupule “”. Ekraanile kuvatakse järgmine ikoon ning nüüd on masin valmis jooke valmistama.

Masin on nüüd programmeeritud haldama uut “INTENZA+” veefiltrit.



Kollane

Märkus:

Kui filter on juba paigaldatud ja te tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige “OFF” valik.

Kui teil ei ole “INTENZA+“ filtrit, siis paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter veepaaki.

Masinal on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ja maitsestatud ubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul ning takistab kohviubadel ülekuumenemast.

See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.



Hoiatus:

Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.


Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.




Hoiatus:

Kohviubade lehris olevat jahvataja kohandamise nuppu tohib keerata vaid siis, kui keraamiline kohvijahvataja töötab.

Vajutage ja keerake kohviubade lehris olevat jahvataja kohandamise nuppu masinaga kaasas oleva jahvataja kohandamise võtme abil.




1. Vajutage ja pöörake jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.



2. Märgid kohviubade leetri kaanel näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel alates positsioonist 1 (jäme jahvatus - nõrgem maitse) kuni positsioonini 2 (peen jahvatus - tugevam maitse).

Kui seadistate keraamilise kohvijahvataja peenemale jahvatamisele, siis on teie kohvil tugevam maitse. Pehmema kohvimaitse jaoks seadistage jahvataja jämedamale jahvatamisele.











Aroomi kohandamine (kohvi kangus)

Valige oma lemmikkohvisesgu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni.

Märkus:

Valik tuleb teha enne kohvi valimist.

Kui vajutate nupule “”, saate valida viie valiku vahel. Iga kord, kui vajutate “” nupule, muutub aroom ühe astme võrra, vastavalt valitud kogusele:

-  = eriti pehme kogus
-  = pehme kogus
-  = keskmine kogus
-  = kange kogus
-  = eriti kange kogus
-  = jahvatatud kohv




Roheline




Roheline

Kohvikraani kohandamine

Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.




Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud.



Soovituslikud positsioonid on:
Väikestele tassidele.



Suurtele tassidele.




Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.

Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.

Iga kord kui te vajutate nuppe “” või “”, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

Järgnev protseduur kirjeldab “” nupu programmeerimist.



Roheline

1. Asetage tass kohvikraani alla.

2. Vajutage ja hoidke all “” nuppu kuni kuvatakse “MEMO” ikoon. Seejärel laske nupp lahti. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. Masin hakkab kohvi valmistama.






Roheline

3. Vajutage nupule “” kohe, kui soovitud kogus kohvi on olemas.

Nüüd on “” nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin just määratud koguse kohvi.



Märkus:

“” nupu programmeerimiseks tuleb järgida samu samme. Kasutage alati “” nuppu, et lõpetada kohvi valmistamine, kui soovitud kogus kohvi on olemas, isegi kui programmeerite “” nuppu.

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.



Espresso ja kohvi valmistamine kohviubadest

1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.

2. Espresso või kohvi valmistamiseks vajutage nupule “☕”, et valida soovitud aroom.

3. Vajutage nupule “☕_{MEMO}”, et valmistada espresso või nupule “☕_{MEMO}”, et valmistada kohvi.

4. Ühe espresso või ühe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ainult üks kord. Kuvatakse järgnev ikoon.



Roheline



Roheline

5. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Kuvatakse järgnev ikoon.

Märkus:

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsükli, mille masin teostab automaatselt.

6. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.

7. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “☕_{MEMO}”, et katkestada protsess varem.



Roheline



Espresso ja kohvi valmistamine jahvatatud kohvist

See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

1. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage üks või mitu korda nupule “☕”.
2. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ning lisage sahtlisse üks lusikatäis jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.

⚠ Hoiatus:

Lisage jahvatatud kohvi sahtlisse ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.

3. Vajutage nupule “☕_{ESPRESSO}”, et valmistada espresso, või nupule “☕_{MEMO}”, et valmistada kohvi. Algab kohvi valmistamise tsükkel.
4. Pärast eelsoojendamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.
5. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui programmeeritud tase on saavutatud; protsessi on võimalik ka varem lõpetada, vajutades nupule “☕_{MEMO}”.

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.



Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.

☰ Märkus:


Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei ole pandud jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vesi.

Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohvi tühjendatakse kohvipakasu sahtlisse.

Auru väljutamine / Cappuccino valmistamine



Kollane



Roheline

⚠️ Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuumat vett. Klassikaline piimavahustaja võib minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavat kaitsvat käepidemet.

1. Täitke 1/3 anumast külma piimaga.

☰ Märkus:

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

☰ Märkus:

Kui plaanite auru väljutada kohe pärast masina sisselülitamist või pärast kohvi valmistamist, siis võib ringluses olla veel pisut vett ning ringlus tuleb enne puhastada.

Selleks vajutage nupule “☞”. Mõned sekundid tuleb masinast auru. Seejärel vajutage nupule “☕”, et auru väljastamine peatada. Jätkake sammuga 2.

2. Sisestage klassikaline piimavahustaja piimakonteinerisse.
3. Vajutage nupule “☞”, et alustada auru väljutamist.

☰ Märkus:

Pärast 3 minutit auru väljutamine lõpeb. Vajutage nupule “☞”, et veel auru väljutada.

4. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon.

5. Vahustage piim, pöörates konteinerit õrnalt ning liigutades seda üles ja alla.
6. Kui piim on vahustatud, vajutage nupule “☕”, et auru väljutamine lõpetada.

Auru väljutamine / Cappuccino valmistamine

Märkus:

Pärast “☕” nupule vajutamist kuluvad mõned sekundid enne, kui masin lõpetab täielikult väljutamise.

Ettevaatust:

Iga kord pärast piima vahustamist peate väljutama pisikesse koguse kuuma vett anumasse.

Eemaldage klassikalise piimavahustaja väline osa ning peske see leiges vees.

Märkus:



Pärast auru väljutamist saate kohe valmistada espresso või väljutada kuuma vett.

Kuuma vee väljutamine

Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Klassikaline piimavahustaja võib minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavat kaitsvat käepidemet.


Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ning veepaak on täidetud.




1. Asetage anum klassikalise piimavahustaja alla.

2. Vajutage nupule “☕”, et alustada kuuma vee väljutamist.

Kuuma vee väljutamine



3. Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon.

4. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “”.

Puhastamine ja hooldamine

Igapäevane masina puhastamine


! Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!

See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

☰ Märkus:


- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Vaid tassihoidmise alust võib nõudepesumasinas pesta; kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees.
- Ärge kastke masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või tavalises ahjus.




1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit iga päev.

Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud.


Puhastamine ja hooldamine



2. Eemaldage kohvipaksu sahtel ning tühjendage see.
3. Tühjendage ja puhastage tilkumisalus.




4. Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisalusele ning seejärel masinasse.




Märkus:

Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.

Igapäevane veepaagi puhastamine



1. Eemaldage väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all.
2. Pange väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda samaaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värsket joogiveega.




Igapäevane klassikalise piimavahustaja puhastamine

On väga oluline puhastada klassikalist piimavahustajat iga päev või pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.


Iga kord pärast piima vahustamist peate anumasse väljutama väikese koguse kuumat vett.

Eemaldage klassikalise piimavahustaja välised osad ning peske need leiges vees.




Iganädalane masina puhastamine

1. Puhastage tilkumisaluse alus.



2. Kasutage puhastusharja, et puhastada jahvatatud kohvi sahtel.




Iganädalane klassikalise piimavahustaja puhastamine

Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna peate klassikalise piimavahustaja lahti võtma.

Te peate teostama järgmised tegevused:


1. Eemaldage klassikalise piimavahustaja väline osa. Peske see leiges vees.




2. Eemaldage klassikalise piimavahustaja ülemine osa auru / kuuma vee kraani küljest.
3. Peske klassikalise piimavahustaja ülemine osa värskes vees.
4. Puhastage klassikalise piimavahustaja auru / kuuma vee kraani niiske riidega, et eemaldada kõik piimajäägid.
5. Pange ülemine osa tagasi auru / kuuma vee kraani külge (veenduge, et see on täielikult sisestatud).
6. Pange väline osa tagasi külge.

Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine


Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.




1. Lülitage masin välja, vajutades nupule "⏻". Eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.




2. Eemaldage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel. Avage vaid sellel korral hooldusuks.



3. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule "PUSH" ja tõmmake käepidemest.



4. Eemaldage ja puhastage põhjalikult kohvipaksu jäätmete sahtel.




5. Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.


! Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit/seepi.






6. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
7. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi.



8. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punkti (9) juurde.



9. Tõmmake kangi kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.



10. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektset paigaldatud, vajutades tugevalt nupule "PUSH", kuni see lukustub oma kohale. Veenduge, et konks on ülemises asendis. Kui mitte, proovige uuesti.

11. Sisestage kohvipaksu jäätmete sahtel oma kohale ning veenduge, et see on kindlalt paigas.

Märkus:

Kui kohvipaksu jäätmete sahtel ei ole korrektset paigas, siis ei pruugi kohvi tõmbamise seadmed masinasse mahtuda.

12. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma nupule "PUSH" vajutamata.

11. Sisestage kohvipaksu sahtel koos tilkumisalusega tagasi masinasse ning sulgege hooldusüksus.






Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine

Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus.

Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.


! Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".



1. Pange määret võrdsetl mõlemale küljule.

2. Määrige ka völli.



3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
4. Sulgege hooldusuks. Sisestage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.


Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil

Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus teostada ka puhastustsükli, kasutades kohviõli eemaldajat ("Coffee Oil Remover"). See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi.


Toodet "Coffee Oil Remover" on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

! Hoiatus:

Toote "Coffee Oil Remover" tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis "Katlakivi eemaldamine".




1. Asetage tass kohvikraani alla.






2. Veenduge, et veepaak on kuni MAX tasemeni täidetud värske joogiveega.

Puhastamine ja hooldamine



Roheline



3. Pange "Coffee Oil Remover" tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.

4. Vajutage üks või mitu korda nupule "☕", et valida jahvatatud kohvi funktsioon.

5. Vajutage nupule "☕", et alustada kohvi valmistamist.


6. Oodake, kuni masin on väljutanud pool tassi vett.

7. Lülitage voolunupp masina taga "0" peale.


8. Laske lahusel umbes 15 minutit mõjuda. Visake kindlasti väljutatud vesi ära.

9. Lülitage voolunupp masina taga "1" peale. Masina sisselülitamiseks vajutage nupule "☕". Oodake, kuni masina automaatne loputustsükkel on lõppenud.

10. Eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning avage hooldusuks. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.



11. Peske kohvi tõmbamise seadmeid põhjalikult värsket vee all.



12. Pärast kohvi tõmbamise seadmete loputamist pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Sisestage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks.




Roheline

13. Vajutage nupule "☕", et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.

14. Vajutage nupule "☕", et alustada kohvi valmistamist.

15. Korrake samme 13-14 kaks korda. Tühjendage tass.


16. Tilkumisaluse puhastamiseks asetage sellele "Coffe Oil Remover" tablett ning täitke see 2/3 ulatuses kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit toimida, seejärel loputage põhjalikult.



Igakuine kohviubade leetri puhastamine

Puhastage tühja kohviubade letrit kord kuus riidega, et eemaldada sellest kohviõli. Seejärel täitke see kohviubadega.





Kollane

Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 35 minutit.

Katlakivi on naturaalne vee osa, mis tekib masina kasutamisel. Seda tuleb regulaarselt eemaldada, kuna võib takistada vee ja kohvi liikumist teie masinas. Masin annab ise teada, kui katlakivi on vaja eemaldada. Kui masina ekraanile on kuvatud **CALC CLEAN** ikoon, siis see tähendab, et peate katlakivi masinast eemaldama.

! Ettevaatust:

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.



Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövoime.

Saeco katlakivi eemaldamise lahuse saate eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

⚠ Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.


☰ Märkus:

Ärge lülitage masinat katlakivi eemaldamise protsessi ajal välja. Vastasel juhul on vaja katlakivi eemaldamise protsessi uuesti algusest alustada. Katlakivi eemaldamine jätkub kohast, kus see katkestati.


Katlakivi eemaldamise tsükli teostamiseks järgige allpool olevaid juhiseid:

Enne katlakivi eemaldamist:


1. Tühjendage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.



Katlakivi eemaldamine




2. Eemaldage klassikaline piimavahustaja auru / kuuma vee kraani pealt.
3. Eemaldage "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ning asendage see väikese valge filtriga. Asetage veepaak tagasi masinasse.



Kollane

4. Vajutage nupule



5. Vajutage nupule



Kollane


Märkus:

Kui vajutate kogemata nupule , siis vajutage väljumiseks nupule .




6. Eemaldage veepaak ning valage ära kogu katlakivi eemaldamise lahus. Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värkse veega.
7. Asetage veepaak tagasi masinasse.

Tühjendage kohvipaksu sahtel ja tilkumisalus ning asetage need masinasse tagasi.




8. Asetage suur nõu (1.5L) auru / kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.

Katlakivi eemaldamine




Kollane

9. Vajutage nupule “”, et katlakivi eemaldamisega alustada.





Kollane

10. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama. Riba ekraanil näitab progressi.



Kollane


Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsüklit saab peatada, vajutades nupule “”. Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “”. Peatamine võimaldab teil anumat tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.



Punane

11. Kui kuvatakse järgmine ikoon, siis on veepaak tühi.




12. Eemaldage veepaak, loputage see ning täitke MAX tasemeni värske joogiveega. Asetage see tagasi masinasse. Kui asetate veepaaki masinasse, kuvatakse järgmine ekraanipilt.

13. Tühjendage tilkumisalus ning asetage see tagasi oma kohale.

14. Eemaldage ja tühjendage anum ning asetage see tagasi auru / kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.



Kollane





15. Vajutage nupule “”, et alustada loputustsükliga.



Punane

16. Kui kuvatakse järgmine ikoon, siis on veepaak tühi. Korrake samme 12 - 15. Seejärel jätkake sammuga 17.

Katlakivi eemaldamine



17. Kui veepaak on tühi, siis eemaldage see, loputage ning täitke MAX tasemeni värske joogiveega. Asetage see tagasi masinasse.

18. Tühjendage anum ning asetage see tagasi auru / kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.

19. Kui loputussükli jaoks vajalik vesi on kasutatud, kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule “☕”, et katlakivi eemaldamise protsess lõpetada.

20. Vajutage nupule “☕”, et ringlus ette valmistada.

21. Masin soojeneb nüüd üles ning teostab automaatse loputussükli, et olla valmis jookide valmistamiseks.

22. Eemaldage ja tühjendage anum.

23. Tühjendage tilkumisalus ja asetage see tagasi.

24. Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõppenud.

25. Eemaldage väike valge filter ning paigaldage “INTENZA+” veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki. Pange tagasi ka klassikaline piimavahustaja.

Märkus:

Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes peske kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

Loputussükkel teostatakse selleks, et puhastada veeringlust kindla koguse veega, et säilitada masina töövoime. Kui veepaak ei ole täidetud veega MAX tasemeni, võib masina loputamiseks minna kaks või rohkem loputussükleid.

Masinal on lihtsasti mõistetav värvikoodide süsteem, mis aitab kasutajatel ekraanipiltidest lihtsamini aru saada.

Ikonid on värvitud vastavalt liiklusmärkide printsiibile.

Valmisoleku märgid (rohelised)




Masin on valmis kohvi valmistamiseks.



Masin on valmis jahvatatud kohvist kohvi valmistamiseks.



Kuuma vee väljutamine.



Auru väljutamine.



Masin valmistab ühe tassi espresso kohvi.



Masin valmistab ühe tassi kohvi.



Masin valmistab kaks tassi espresso kohvi.



Masin valmistab kaks tassi kohvi.




Masin programmeerib valmistatava kohvi kogust.

Valmisoleku märgid (rohelised)



Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist on pooleli.

Hoiatavad märgid (kollased)



Masin soojeneb, et hakata valmistama kohvi või väljutama kuuma vett.



Masin viib läbi loputustsükli. Oodake, kuni masin lõpetab protsessi.



Masinal tuleb vahetada "INTENZA+" veefilter.




Kohvi tõmbamise seadmed on algeadistatud, kuna masin on algeadistatud.



Täitke kohviubade lehter kohviubadega ning taaskäivitage tsükel.



Masinal tuleb ringlus ette valmistada.



Masinal tuleb katlakivi eemaldada. Vajutage nupule "☕", et katlakivi eemaldamise protsessiga alustada. Järgige selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine" kirjeldatud samme.


Kui te ei soovi kohe katlakivi eemaldamisega alustada, siis vajutage nupule "☕", et masina kasutamist jätkata.

Jätke meelde, et kui te ei eemalda masinast katlakivi, võib masin lakata töötamast. Sellisel juhul garantii EI KATA masina paranduskulusid.

Ohumärgid (punased)



Sisestage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga masinasse ning sulgege hooldusuks.



Täitke kohviubade lehter.




Sisestage kohvi tõmbamise seadmed masinasse.



Sisestage kohvipaksu sahtel.



Tühjendage kohvipaksu sahtel.



Lülitage masin välja. Pärast 30 sekundi möödumist lülitage masin uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Kui masin ei hakka tööle, siis võtke ühendust oma riigi Philips SAECO autoriseeritud teeninduskeskusega ning öelge neile ekraanil olev veakood. Te leiате kontaktandmed grantiilehelt või aadressilt www.philips.com/support.

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte www.philips.com/support, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco klienditeenindusega. Te leiате klienditeeninduse kontaktid granteilehelt või veebilehelt www.philips.com/support.



Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku või on voolunupp positsioonis "0".	Ühendage masin vooluvõrku või lülitage voolunupp asendisse "I".
Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
Punane "☹️" ikoon kuvatakse pidevalt masinal.	Kohvipaksu sahtlit tühjendati, kui masin oli välja lülitatud.	Kohvipaksu sahtlit tühjendage vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. Oodake, kuni kuvatakse "⚠️" ikoon enne kui sahtli tagasi masinasse asetate.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Kuuma vett ei väljutata.	Veekraan on ummistunud.	Puhastage veekraan, kasutades nõela. Enne seda operatsiooni veenduge, et masin on välja lülitatud ning külm.
	Klassikaline piimavahustaja on must.	Puhastage klassikaline piimavahustaja.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskest röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või väljutatava vee kogus on liiga väike.	Masinal on katlakivi ummistus.	Puhastage masinat katlakivist.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinaga ühendatud.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Vett ei ole.	Täitke veepaak ning loputage ringlust (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	See võib automaatselt, kui masin auto-maatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan.	
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake märkust).	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.

Märkus:

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".



Puhkerežiim

Saeco täiautomaatne espresso masin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast 30 minutilist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja (juhul kui te ei ole teisiti puhkerežiimi aega programmeerinud). Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisselülitamiseks vajutage nupule "☺" (kui voolulüliti on "I" asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Masina ära viskamine

Seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse ümbertöötlemise punkti. Sellega aitate säilitada keskkonda.

- Pakendimaterjali saab ümber töödelda.
- Masin: Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Viige seade ja voolujuhe teeninduskeskusesse või avalikku jäätmekäitluspunkti.

See toode vastab Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EC.

Sümbol tootel või pakendil viitab, et seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. See tuleb viia vastavasse elektrooniliste ja elektriliste seadmete ümbertöötlemise punkti.

Kui toode visatakse õigesti ära, aitab see vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mis võivad tekkida vana seadme valesti ära viskamisest. Lisainformatsiooni saamiseks selle toote ära viskamise kohta kontakteeruge kohaliku linnavalitsusega, oma majapidamise prügiveo firmaga või poega, kus seade osteti.

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge - voolunäitajad - vooluvarustus	Vaadake silti masinal
Kesta materjal	ABS - Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Kaal	6,7 kg
Voolujuhtme pikkus	1,2 m
Juhtpaneel	Esiküljel
Klassikaline piimavahustaja	Spetsiaalne cappuccino jaoks
Tassi suurus	Kuni 152 mm
Veepaak	1.8 liitrit - eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	250 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Termiline kaitse

Garantii ja teenindus

Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma Philips Saeco kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil **www.philips.com/welcome**, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.philips.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt www.shop.philips.com/service, kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt www.philips.com/support.

Ülevaade hooldustoodetest



- Decalcifier CA6700 (katlakivi eemaldaja)



- INTENZA+ Water Filter CA6702 (veefilter)




- Grease HD5061 (määre)




- Coffee Oil Remover CA6704 (kohviõli eemaldaja)



- Maintenance Kit CA6706 (hooldustarvikute pakk)




A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

Tootja säilitab õigused muuta järgmiste seadmete omadusi ilma eteteatamata.

www.philips.com/saeco



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>